

8. [ECO]-painike

9. Kääntymistoiminnon painike

10. Miinus-painike

11. Plus-painike

12. Eco-tilan merkivalo

13. Pienen lämmitystehon merkivalo

14. Suuren lämmitystehon merkivalo

15. Ajustimen merkivalo

16. Kääntymistoiminnon merkivalo

17. Kauko-ohjain

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ

- Aseta laite tasaiselle, vakaalle pinnalle ja varmista, että laitteen ympärillä on vähintään 10 cm vapaata tilaa. Laite ei sovellu asennettavaksi kaapin sisään tai ulos.
- Kun laite kytetään päälle ensimmäisen kerran, siitä erittyy hieman hajua. Tämä on normaalia; varmista riittävä ilmankierto. Hajua erittyy vain tilapäisesti ja se haihtuu pian.

KÄYTTÖ

- Aseta laite vakaalle ja tasaiselle pinnalle.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan.
- Kytke laite valmiustilaan sen takaoasassa sijaitsevasta päälle/pois-kytkimestä. Laitteesta kuuluu yksi merkkiääni.
- Käynnistä laite näytössä olevasta virtapainikkeesta. Laite käynnistyy tuuletintilassa.
- Huomaa:** Lämmittimessä ilmoitettu lämpötila voi poiketa todellisesta valmiustilassa, mutta se tasaantuu, kun laite käynnistetään.
- Valitse haluttu tila painamalla tilapainiketta: suuri lämmitysteho – pieni lämmitysteho - paluu tuuletintilaan.
- Laite alkaa toimia valitussa tilassa.

Pienen lämmitystehon tila
Pienen lämmitystehon tilassa laite puhalttaa lämmintä ilmaa pienellä nopeudella.

- Voit käynnistää pienen lämmitystehon tilan painelemalla tilapainiketta, kunnes pienen lämmitystehon ilmaisin tulee näkyviin näytöllä.

Suuren lämmitystehon tila
Suuren lämmitystehon tilassa laite puhalttaa lämmintä ilmaa suurella nopeudella.

- Voit käynnistää suuren lämmitystehon tilan painelemalla tilapainiketta, kunnes suuren lämmitystehon kuvake tulee näkyviin näytöllä.

Tuuletintila
Tuuletintilassa laite puhaltaa viileää ilmaa.

- Voit käynnistää tuuletintilan painelemalla tilapainiketta, kunnes lämmitys kytketty pois päältä ja lämmityskuvakkeet katoavat näytöltä.

Lämpötilan säätäminen
• Lämmitystilajoja käyttäessäsi voit säätää lämpötilaa 10–35 °C plus- ja miinuspainikkeilla. Asetettu lämpötila vilkkuu näytöllä, minkä jälkeen näytetään tämänhetkinen huoneenlämpötila.

ECO-toiminto
ECO-toiminto vertaa haluttua lämpötilaa tämänhetkiseen huoneenlämpötilaan ja valitsee automaattisesti sopivimman lämmitystason ihanteellisen mukavuuden varmistamiseksi ja vähentäen samalla energiankulutusta. Kun ECO-toiminto on käynnissä, laite saattaa vaihdella pienen ja suuren lämmitystason välillä.

- ECO-toiminto käynnistetään painamalla näytön ECO-painiketta. ECO-ilmaisिन tulee näkyviin näytöllä, minkä jälkeen laite alkaa toimia ECO-tilassa.

Ajustettu sammutustoiminto
• Käynnistä haluttu käyttötlla.

- Paina ajastimen painiketta. Ajustimen merkivalo tulee näkyviin näytöllä.
- Aseta haluttu laitteen sammutus aika tunteina plus- ja miinuspainikkeilla. Nykyinen huoneenlämpötilaa vaihdetaan takaisin näytölle 5 sekunnin kuluttua.
- Ajustimen ajaksi voidaan asettaa 1–24 tuntia.

Kääntymistoiminto
• Kun laite on käynnissä, ota kääntymistoiminto käyttöön painamalla kääntymistoiminnon painiketta. Laitteen kääntymistoiminto käynnistyy ja kääntymistoiminnon ilmaisin näkyy näytöllä.

- Poista kääntymistoiminto käytöstä painamalla uudelleen kääntymistoiminnon painiketta.

Kallistumisuoja
Laitteessa on kallistumissuojakytkin, joka sammuttaa lämmityslaitteen automaattisesti, jos lämmitin ei ole pystyasennossa. Jos laite on kallistuessaan lämmitystilassa, siitä kuuluu merkkiääni viisi kertaa, ja laite sammuu 30 sekunnin kuluttua. Jos laite on kallistuessaan tuuletintilassa, se sammuu välittömästi. Paina Päälle/pois-painiketta, kun laite on nostettu takaisin pystyasentoon.

Laitteen sammuttaminen
• Sammuta laite painamalla virtapainiketta. Jos mikä tahansa lämmitystila on käytössä, se sammuu 30 sekunnin kuluttua. Sekuntilaskuri näkyy näytöllä.

- Kun laite ei ole käytössä, kytke valmiustila pois päältä ja irrota johto pistorasiasta.

PUHDISTUS JA HUOLTO
• Irrota laite pistorasiasta ja anna sen jäähtyä. Pyyhi laitteen pinnat pehmeällä hieman kostealla kankaalla. Älä anna veden tai muiden nesteiden päästä laitteen sisään.

- Puhdista ilmanottoaukko aika ajoin ohutarjaksisella harjalla.

TAULUKKO

Kohde	Symb oli	Arvo	Yksi kkö	Kohde	Yksik kö
Lämmöntuotto				Lämmöntuoton tyyppi, vain paikalliset sähköiset tilanlämmittimet (valitse yksi)	
Nimellinen lämmöntuotto	Phno m	2.0	kW	Manuaalinen lämmönläatauksen ohjaus sisäänrakennetulla termostaatilla	Ei
Pienin lämmöntuotto (ohjeellinen)	Pmin	1.4	kW	Manuaalinen lämpökustannuksien ohjaus tilan ja/tai ulkoilman lämpötilapalautteella	Ei
Suurin jatkuva lämmöntuotto	Pmax. c	2.0	kW	Sähköinen lämpökustannuksien ohjaus tilan ja/tai ulkoilman lämpötilapalautteella	Ei
Lisälaitteen energiankulutus				Tuuletinavusteinen lämmöntuotto	Ei
Nimellisellä lämmöntuotolla	elmax	N/A	kW	Lämmöntuoton / tilan lämpötilan ohjauksen tyyppi (valitse yksi)	
Pienimmällä lämmöntuotolla	elmin	N/A	kW	Yksivaiheinen lämmöntuotto ilman tilan lämpötilan ohjausta	Ei

Valmiustilassa	eISB	0.0003 3	kW	Vähintään kaksi manuaalista vaihetta ilman tilan lämpötilan ohjausta	Ei
				Varustettu mekaanisella termostaatilla toimivalla tilan lämpötilan ohjauksella	Ei
				Varustettu sähköisellä tilan lämpötilan ohjauksella	Kyllä
				Sähköinen tilan lämpötilan ohjaus ja päiväajastin	Ei
				Sähköinen tilan lämpötilan ohjaus ja viikkoajastin	Ei
				Muut ohjausvaihtoehdot (voit valita useampia)	
				Tilan lämpötilan ohjaus läsnäolon tunnistuksella	Ei
				Tilan lämpötilan ohjaus avoimen ikkunan tunnistuksella	Ei
				Varustettu etäisyysyden ohjausvaihtoehdolla	Ei
				Varustettu mukautuvalla käynnistyk sen ohjauksella	Ei
				Varustettu työskentelyajan rajoituksella	Kyllä
				Varustettu black bulb -anturilla	Ei

YMPÄRISTÖ



Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana sen elinkaaren lopussa. Se on sen sijaan vietävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyskeskukseen. Laitteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa oleva symboli korostaa tätä tärkeää seikkaa. Tämän laitteen valmistusmateriaalit voidaan kierrättää. Kierrättämällä käytetyt talouslaitteet myötävaikutat tärkeään pyrkimykseen suojella ympäristöämme. Kysy paikallisilta viranomaisilta lisätietoja keräyspisteestä.

Tuki
Löydät kaikki tiedot ja varaosat osoitteesta service.tristar.eu!

NO Bruksanvisning

SIKKERHET

- Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade hvis du ikke overholder sikkerhetsinstruksjonene.
- Hvis strømedningen er skadet, må den erstattes av produsenten, forhandleren eller tilsvarende kvalifisert personell for å unngå fare.
- Ikke flytt apparatet ved å dra i ledningen, og pass på at ledningen ikke blir floket.
- Apparatet må plasseres på et stabilt og jevnt underlag.

- Bruk aldri apparatet uten tilsyn.
- Dette apparatet er bare for bruk i et hjem, og kun for de oppgaver apparatet er laget for.
- Dette apparatet skal ikke brukes av barn som er under 8 år. Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, av personer med fysisk, sensorisk eller mental funksjonshemming eller av personer som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring, hvis disse ledes eller instrueres om hvordan de bruker apparatet på en sikker måte og forstår farene som foreligger. Barn må ikke leke med apparatet. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidden til barn som er mindre enn 8 år. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn, med mindre de er over 8 år og under oppsyn.

- For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri støpsel, ledning eller selve apparatet i vann eller andre væsker.
- ADVARSEL: For å unngå overoppheting må ovnen ikke tildekkkes.
- ADVARSEL: Enkelte deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Vær spesielt oppmerksom når barn og sårbare personer er til stede.
- Barn under 3 år, må bli holdt unna med mindre de blir passet på hele tiden.
- Ikke bruk apparatet med en programmerer, tidtaker, separat fjernkontrollsystem eller en annen enhet som slår ovnen automatisk på, siden det oppstår en brannrisiko dersom varmeapparatet er tildekket eller plassert feil.
- Bruk ikke apparatet i umiddelbar nærhet av et bad, an dusj, eller svømmebasseng.
- Vennligst installer ikke varmeapparatet nær gardiner eller andre brennbare materialer. Dette kan forårsake en brann.
- Varmeapparatet får ikke være plasert like under et elektrisk støpsel.

- Varmeapparatet må bli installert slik at brytere eller andre styringsorganer ikke kan bli berørt av en person som befinner seg i badet eller i dusjen.

DELEBSKRIVELSE

- Ventil
- Hovedstrømbryter
- Display
- Kontrollpanel
- Av/på-ikon
- Modusikoner
- Timerikon
- [ECO]-ikon
- Oscilleringsikon
- Minusikon
- Plussikon
- Indikator for eco-modus
- Indikator for svak oppvarming
- Indikator for sterk oppvarming
- Indikator for timer
- Indikator for oscillering
- Fjernkontroll

FØR FØRSTE GANGS BRUK

- Plasser enheten på en flat og stabil overflate og sørg for at det er minst 10 cm fri plass rundt det. Dette apparatet egner seg ikke for montering i et skap eller for utendørs bruk.
- Når enheten slås på første gang, avgis det litt lukt. Dette er normalt, sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Lukten er bare midlertidig og vil snart forsvinne.

BRUK

- Plasser apparatet på en stabil og flat overflate.
- Sett inn støpslet i en jordet stikkontakt.
- Trykk på av/på-bryteren på baksiden av apparatet for å sette det i standbymodus. Apparatet piper én gang.
- Trykk på av/på-ikonet på displayet for å slå på apparatet. Apparatet starter i viftemodus.
- Merk:** Temperaturen angitt på varmeapparatet, kan avvike i standbymodus, men stabiliseres når apparatet er aktivert.
- Trykk på modusikonet for å velge ønsket modus: sterk oppvarming, lav oppvarming eller gå tilbake til viftemodus.
- Apparatet begynner å gå i den valgte modusen.

Modus for svak oppvarming
I modus for svak oppvarming blåser apparatet varm luft i lav hastighet.

- Aktiver modus for svak oppvarming ved å trykke på modusikonet til indikatoren for svak oppvarming vises på displayet.

Modus for sterk oppvarming
I modus for sterk oppvarming blåser apparatet varm luft i høy hastighet.

- Aktiver modus for sterk oppvarming ved å trykke på modusikonet til indikatoren for sterk oppvarming vises på displayet.

Viftemodus
I viftemodus blåser apparatet kald luft.

- Aktiver viftemodus ved å trykke på modusikonet til oppvarmingsmodusene er deaktiverte og ikke lenger vises på displayet.

Justere temperaturen
• Når du bruker oppvarmingsmodusene, kan du justere temperaturen mellom 10 og 35 °C ved hjelp av pluss- og minusikonet. Den angitte temperaturen blinker på displayet og går deretter tilbake til gjeldende romtemperatur.

ECO-funksjon
ECO-funksjonen sammenligner den innstilte temperaturen med gjeldende romtemperatur og velger automatisk det best egnede oppvarmingsnivået for å garantere optimal komfort og samtidig redusere strømforbruket. Når ECO-funksjonen er på, vil apparatet kunne veksle frem og tilbake mellom svak og sterk oppvarming.

- Trykk på ECO-ikonet på displayet for å aktivere ECO-funksjonen. ECO-indikatoren vises på displayet, og apparatet begynner å gå i ECO-modus.

Timer av-funksjon
• Aktiver ønsket driftsmodus.- Trykk på timerikonet. Timerindikatoren vises på displayet.
- Still inn ønsket antall timer for apparatet skal slå seg av, ved hjelp av pluss- og minusikonet. Etter 5 sekunder går displayet tilbake til å vise gjeldende romtemperatur.
- Timeren kan stilles inn fra 1 til 24 timer.

Oscilleringsfunksjon
• Hvis du vil aktivere oscilleringsfunksjonen mens apparatet er i bruk, trykker du på oscilleringsikonet. Apparatet begynner å oscillere, og oscillering på-indikatoren vises på displayet.

- Du deaktiverer oscilleringsfunksjonen ved å trykke på oscilleringsikonet på nytt.

Veltebeskyttelse
Apparatet har en veltebeskyttelsesbryter som automatisk slår av varmeelementet hvis varmeapparatet ikke står oppreist. Hvis apparatet er i oppvarmingsmodus når det velter, høres fem pipelyder før apparatet slår seg av etter en 30 sekunders nedtelling. Hvis det er i viftemodus når det velles, slår apparatet seg av umiddelbart. Trykk på av/på-ikonet når apparatet er tilbake i stående stilling.

Slå apparatet av
• Slå apparatet av ved å trykke på av/på-ikonet. Hvis apparatet drives i en av oppvarmingsmodusene, slår det seg av etter en digital nedtelling på mellom 0 og 30 sekunder.

- Når apparatet ikke er i bruk, slår du det av med standbybryteren og trekker støpselet ut av stikkkontakten.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
• Trekk ut støpselet og la ovnen kjøle seg ned. Bruk en myk, lett fuktet klut til å tørke av overflatene. Ikke la vann eller annen væske komme inn i apparatet.

- Rengjør sugeåpningen av og til med en fin kost.

TABELL

Punkt	Symb ol	Verdi	Enh et	Punkt	En het
Varmeytelse				Type varmetilførsel, bare for elektriske ovner med varmelagring (velg én type)	
Nominell varmeytelse	Phno m	2.0	kW	Manuell regulering av varmetilførsel med innebygd termostat	Nei
Minste varmeytelse (veiledende)	Pmin	4.0	kW	Manuell regulering av varmetilførsel med tilbakemelding om rom- og/eller utetemperatur	Nei
Største kontinuerlige varmeytelse	Pmax. c	2.0	kW	Elektronisk regulering av varmetilførsel med tilbakemelding om rom- og/eller utetemperatur	Nei

Forbruk av tilleggslektrisitet				Varmeytelse med vifte	Nei
Ved nominell varmeytelse	elmax	N/A	kW	Type varmeytelse/ romtemperaturregulering (velg én type)	
Ved minste varmetilførsel	elmin	N/A	kW	Ettrinns varmeytelse uten romtemperaturregulering	Nei
I hviletilstand	eISB	0.0003 3	kW	To eller flere manuelle trinn uten romtemperaturregulering	Nei
				Romtemperaturregulerin g med mekanisk termostat	Nei
				Elektronisk romtemperaturregulering	Ja
				Elektronisk romtemperaturregulering og døgnidsbryter	Nei
				Elektronisk romtemperatur med regulering og uketidsbryter	Nei
				Andre reguleringsmuligheter (flere muligheter kan velges)	
				Romtemperaturregulerin g med tilstedeværelsesdetektor	Nei
				Romtemperaturregulerin g med detektor for åpent vindu	Nei
				Fjernstyring	Nei
				Tilpasning av startidspunkt	Nei
				Driftstidsbegrensning	Ja
				Svart kulesensor	Nei



Dette apparatet må ikke kastes i husholdningsavfallet på slutten av levetiden. Det må leveres til et returpunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk husholdningsutstyr. Dette symbolet på apparatet, bruksanvisningen og emballasjen gjør deg oppmerksom på dette viktige punktet. Materialene som er brukt i dette apparatet, kan resirkuleres. Ved å resirkulere brukte husholdningsapparater bidrar du til å beskytte miljøet. Kontakt lokale myndigheter for å få informasjon om returpunkter.

Hjelp
Du finner all informasjon og reservedeler på service.tristar.eu!