

CONSIGNES DE SECURITE

PRECAUTIONS IMPORTANTES

- Utilisation, entretien et installation du produit : pour votre sécurité, merd de vous référer aux différents paragraphes de cette notice ou aux pictogrammes correspondants.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :

- dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
- dans les fermes,
- pour les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
- dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dans les capacités physiques, sensorielles ou mentales soit réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne doivent pas jouer avec l'appareil et utiliser l'appareil comme un jouet.
- Élever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon.
- ⚠ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

- Si une rallonge électrique doit être utilisée, elle doit être de section au moins équivalente à avec prise de terre incorporée.
- Pour éviter de détériorer le cordon, utilisez celui-ci uniquement sur le support pour lequel il a été conçu (ex: ne pas le mettre dans un four, sur le gaz ou une plaque électrique...).
- Cet appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger l'embase chauffante et le cordon dans l'eau.

- Après utilisation, la surface de cuisson présente une chaleur résiduelle, veillez à attendre son complet refroidissement avant toute manipulation de l'ensemble du produit (embase chauffante + récipient).
- Ne pas mettre le caquelon sur le gaz ou sur une plaque électrique pour éviter une dégradation des poignées.

- FONDUES A L'HUILE : conseils de sécurité, d'utilisation, d'entretien et de nettoyage spécifiques à cette fonction
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et s'ils sont surveillés continuellement. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants.

- Les appareils de cuisson doivent être placés en situation stable avec les poignées (le cas échéant) positionnées pour éviter de renverser les liquides chauds.
- Cet appareil n'est pas une friteuse. Il est donc totalement exclu de réaliser des frites, des beignets... dans le caquelon.
- Ne pas déclipser l'appareil avec l'huile chaude.

- Vérifier que les aliments à cuire soient bien égouttés.
- En cas d'utilisation de produits surgelés, vérifier que ceux-ci soient parfaitement décongelés.

- Conseils importants en utilisation FONDUÉ A L'HUILE :
 - Toujours utiliser une nouvelle huile.
 - Ne pas faire de mélange d'huiles.
 - Ne jamais mettre de l'eau dans l'huile ou autre corps gras.
 - Ne pas rajouter d'herbes de Provence ou d'assaisonnements dans l'huile.
 - Nous vous recommandons les huiles de tournesol, d'arachide ou de type végétaline.
 - Ne pas utiliser d'huiles aromatisées avec des ingrédients (exemple : herbes de Provence)
 - Ne pas utiliser d'huiles de pépins de raisin.

- Si le caquelon a été lavé, bien le rincer et le sécher avant de l'utiliser.
- Lors du remplissage du caquelon, respecter impérativement les niveaux minimum et maximum indiqués à l'intérieur du caquelon :

- Contenance : Huile : de 1 litre mini. à 1,25 litre max/ (suivant les repères).

- FONDUES (AUTRES QUAIVEZ DE L'HUILE) conseils de sécurité, d'utilisation, d'entretien et de nettoyage spécifiques à cette fonction :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.

- Contenance : Bouillon : 1,5 litre max

- Attention :
 - Si un accident survient, cessez de faire immédiatement sur la brûlure et appelez un médecin si nécessaire.
 - Les lésions de l'usager peuvent résulter des dommages causés par des animaux ayant un système de régulation particulièrement sensible, comme les oiseaux. Nous recommandons aux utilisateurs d'éviter de laisser des animaux à proximité de l'appareil.
 - L'entretien et/ou le contrôle d'origine de la machine et des notices de cette notice, commune aux différents appareils.

- Veillez à l'entretien du cordon avec des soins soignés, générale tous les nettoyages nécessaires afin de ne pas gêner la circulation des courants dans le câble, de même que les personnes ne doivent pas utiliser le câble de l'appareil enroulé autour de leur corps.
- Utiliser que les caquelons fournis ou approuvés ou acquies par le centre de service agréé.

- Nous vous recommandons les indications de la recette ou le degré de cuisson souhaité.

- Pour conserver les qualités gustatives de vos préparations, utiliser de préférence une spatule en plastique ou en bois lors de la manipulation de la recette.

- Veillez à ce que le caquelon soit stable et bien positionné sur l'appareil.

- Fondue Ambiance
 - Le plateau en verre tremplé a été conçu pour résister aux chocs thermiques et mécaniques dans le cadre d'une utilisation normale. Cependant, prévoir les précautions nécessaires des manipulations (transport, installation...).
 - Si la vitre avant se brise, elle doit être changée, ne pas utiliser ce produit ou une pièce fournie par le fabricant ou le centre de service agréé après.

- Attention aux enfants :
 - Ne jamais brancher l'appareil avant qu'il ne soit vérifié.
 - Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
 - Ne jamais utiliser l'appareil pendant qu'il est en marche.
 - Ne pas toucher les parties métalliques de l'appareil en chauffe ou en fonctionnement ou elles sont très chaudes.
 - Ne pas utiliser l'appareil pendant qu'il est en chauffe ou en fonctionnement ou elle sont très chaudes.
 - Ne pas laisser le caquelon chaud sur une surface fragile ou sous l'eau.
 - Ne pas manipuler l'appareil avant son complet refroidissement.
 - Ne pas retirer le câble d'alimentation avant d'avoir débranché et débranché le caquelon et la résistance.
 - La résistance ne se nettoie pas. Si elle est souillée, se la frotter avec un chiffon sec quand elle est froide.

- Conseils d'informations

- Tout aliment liquide qui subit un contact avec les éléments marqués du logo ⚡ ne peut être consommé.
- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Base Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact avec l'aliment, Environnement...).
- Au premier utilisation, un léger dégoûtement d'huile et de farine peut se produire pendant les premières minutes.
- Après une friture soignée, nous vous recommandons de remplir d'huile du caquelon et de le laisser tremper une nuit dans de l'huile.
- Tout l'appareil après hors de portée des enfants.

- Précision pour le nettoyage du plateau base :
 - Après plusieurs fois d'un élément utilisé, ajoutez un peu plus de matière adhésive au produit, un plateau base immergé dans l'eau pendant le nettoyage peut se fissurer ou fuir.

- Précision pour le nettoyage du plateau en verre Fondue Ambiance :
 - Le plateau en verre peut passer au lave-vaisselle : attention : à manipuler avec précaution afin de prévenir tout risque de choc.

- Ne pas poser le plateau chaud sur une surface fragile ou sous l'eau.

- Environnement
 - Participez à la protection de l'environnement !
 - Vous pouvez contribuer à la réduction matérielle utilisable ou aux déchets.
 - Conservez et réutilisez un point de collecte ou séparez dans un centre service agréé pour que vous traitement soit effectué.

NL

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik, onderhoud en installatie van het product: gelieve voor uw eigen veiligheid de verschillende paragrafen van deze handleiding of de overeenkomstige pictogrammen te raadplegen.
- Het apparaat nooit zonder toezicht gebruiken.
- Uw apparaat is uitsluitend bedoeld om gebruikt te worden voor huishoudelijk gebruik.

- Deze is niet ontworpen voor een gebruik in de volgende gevallen, waarvoor de garantie niet geldt is:

- in kleinechtheden personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
- op boerderijen,
- door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen.
- op locaties zoals een Bed & Breakfast.

- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp en of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken.

- Let op: dat kinderen niet met het apparaat spelen of dit als speelgoed gebruiken.

- Vervul de volledige verpakking, de stickers en diverse accessoires, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het apparaat.

- Ro! het snoer volledig uit.

- ⚠ Wanneer het apparaat aanstaat, kan de temperatuur hoog oplopen. Raak de hete delen van het apparaat nooit aan.

- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.

- Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden in combinatie met een tijdschakelaar of afstandsbediening.

- Controleer of de elektrische installatie geschikt is voor de op het apparaat aangegeven stroomsterkte en spanning.

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door een speciaal erop dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn servicecentrum.

- Als er een elektrisch veringsnoer gebruikt wordt, moet deze minimaal van een gelijkje doorsnede zijn en met een geteigende geaarde stekker.

- Verpakt het apparaat nooit als het gevuld is met hete olie.

- Dit apparaat is geen friteuse. Het is dus uitgesloten om patat, beignets enz. in de fonduepan te bakken.

- Om te voorkomen dat de fonduepan beschadigd raakt, deze alleen gebruiken op de ondergrond waarvoor deze ontworpen is. (bijv niet in een oven, op een gaspik of elektrische kookplaat, gebruiken...)

- Gebruik de pan, om te voorkomen dat te wordt beschadigd, uitsluitend op de droger waarvoor ze werd ontworpen (zet ze bijvoorbeeld niet in de oven, op een gasfornuis of een elektrische kookplaat...).

- Dit apparaat dient niet ondergedompeld te worden. Dompel het apparaat nooit met het snoer in water.

- Het kookoppervlak blijft na gebruik nog even warm. Wacht tot dit volledig is afgekoeld vooraleer u het apparaat weer aanraakt (verwarmingsbasis + pan).

- Zet de pot niet op het gasvuur of een elektrische kookplaat om een beschadiging aan de handgrepen te voorkomen.

- OLIEFONDUES: aanwijzingen voor veiligheid, gebruik, onderhoud en schoonmaken specifiek voor deze functie
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder als ze permanent onder toezicht staan. Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder ervaring en kennis indien zij een begeleiding of instructies hebben ontvangen inzake het veilige gebruik van het apparaat en op de hoogte zijn van de risico's waaraan zij zijn blootgesteld. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Het schoonmaken en het onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen gebeuren. Kooktoestellen moeten op een stabiele ondergrond worden geplaatst, met de handgrepen (desgevallend) zo geplaatst dat wordt voorkomen dat reëpiënten met hete vloeistof kunnen worden omgerekten.

- Dit apparaat is geen frituurpan. Er mogen dan ook geen frieten, beignets... in de pan worden bereid.

- Verpakt het apparaat niet als het gevuld is met warme olie.

- Controleer of de voedingsmiddelen die u wilt bakken goed uitgelijkt zijn.

- Als u diepvriesproducten gebruikt, zorg er dan voor dat deze volledig ontdooid zijn.

- Belangrijke adviezen voor het gebruik van uw FONDUÉ MIT OLIE:

- Gebruik telkens nieuwe olie.

- Gebruik geen mengsel van verschillende soorten olie.

- Voeg nooit water toe aan de olie of een andere vette substantie.

- Voeg geen tuiinkruiden of andere specerijen toe aan de olie.

- Wij raden u aan zonnemoelolie, arachideolie of plantaardig frituurvet, zoals kokosolie, te gebruiken.

- Gebruik geen geïmporteerde oliën met ingrediënten (bijv: tuiinkruiden).

- Gebruik geen druivenpitjes olie.

- Spoel de fonduepan goed om en droog hem af als u de pan heft schoongemaakt.

- Bij het vullen van de fonduepan dient u het minimum en maximumniveau aan de binnenzijde van de fonduepan in olie te nemen.

- Inhoud: Ole: minimaal 1 liter, maximaal 1,25 liter (volgens de merktekens).

- DE FONDUES MIT OL: Hinweise zu Sicherheit, Gebrauch und Pflege bei dieser Funktion

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern zwischen 0 und 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und älter verwendet werden, wenn diese unter ständiger Aufsicht stehen. Dieses Gerät darf nur dann von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung bzw. mangelnden Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Sämtliche Kochgeräte müssen auf stabilem und sicheren Untergrund stehen und (gegebenenfalls) anhand der Griffe so positioniert werden, dass keine heißen Flüssigkeiten überlaufen können.

- Dieses Gerät ist keine Friteuse. Deshalb dürfen unter keinen Umständen Pommes Frites, Knäpfen etc. in dem Topf zubereitet werden.

- Dieses Gerät nicht mit heißem Öl bewegen.

- Die Zutaten vor dem Kochen gut abtropfen lassen.

- Bei der Verwendung von tiefgefrorenen Zutaten darauf achten, dass diese vollständig aufgetaut sind.

- Wichtige Benutzungshinweise FONDUÉ MIT OL:
 - Immer wieder frische Öl benutzen.
 - Niemals Wasser in Öl oder auf einen anderen Fettstoff geben.
 - Keine Kräuter der Provence oder Würzmittel in das Öl geben.
 - Wir empfehlen Sonnenblumenöl, Erdnussöl oder Pflanzenfett.
 - Keine aromatisierten Öle mit Zutaten verwenden (Beispiel: Kräuter der Provence).
 - Keine Traubenkerne Öl verwenden.
 - Wenn der Fonduepotf abgewaschen wurde muss dieser vor dem nächsten Kochen gut ausgespült und getrocknet werden.

- Alle wete of vloeibare etersamen die in contact komen met de bestanden waarop het kogelsteek ⚡ kunnen niet geconsumeerd worden.

- Voor uw veiligheid, wordt dit apparaat niet aan toegestelde normen en regelingen (Richtlijn Looisomping, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedsel, Milieu...).

- Tijdens het eerste gebruik kunnen er tijdens de eerste minuten geen en ook vlokken.

- Na een kooksessie afsluiten u de fonduepan met water te vullen en het een nacht te laten weken om de restanten los te maken.

- Bewaar het apparaat apart buiten bereik van kinderen.

- Voorzorg voor het reinigen van de plaat of het vloeibare residu: dit, afhankelijk van de procedure, met of met waterstofperoxide.

- Door een houten vorkstaaf tijdens het reinigen in water onder te dompelen, kan dit ook schade van het apparaat.

- Voorzorg voor de reiniging van de glas plaat: alleen fondue Ambiance.

- De glas plaat in het vloeibare oppervlak: neem de plaat voorzichtig van het schuimken te voorkomen.

- De hete vloeistof niet op de handen of op een kwetsbaar ondergrond plaatsen.

- DE FONDUES MIT OL: Hinweise zu Sicherheit, Gebrauch und Pflege bei dieser Funktion

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Sämtliche Kochgeräte müssen auf stabilem und sicheren Untergrund stehen und (gegebenenfalls) anhand der Griffe so positioniert werden, dass keine heißen Flüssigkeiten überlaufen können.

- Dieses Gerät ist keine Friteuse. Deshalb dürfen unter keinen Umständen Pommes Frites, Knäpfen etc. in dem Topf zubereitet werden.

- Dieses Gerät nicht mit heißem Öl bewegen.

- Die Zutaten vor dem Kochen gut abtropfen lassen.

- Bei der Verwendung von tiefgefrorenen Zutaten darauf achten, dass diese vollständig aufgetaut sind.

- Wichtige Benutzungshinweise FONDUÉ MIT OL:
 - Immer wieder frische Öl benutzen.
 - Niemals Wasser in Öl oder auf einen anderen Fettstoff geben.
 - Keine Kräuter der Provence oder Würzmittel in das Öl geben.
 - Wir empfehlen Sonnenblumenöl, Erdnussöl oder Pflanzenfett.
 - Keine aromatisierten Öle mit Zutaten verwenden (Beispiel: Kräuter der Provence).
 - Keine Traubenkerne Öl verwenden.
 - Wenn der Fonduepotf abgewaschen wurde muss dieser vor dem nächsten Kochen gut ausgespült und getrocknet werden.

- Alle wete of vloeibare etersamen die in contact komen met de bestanden waarop het kogelsteek ⚡ kunnen niet geconsumeerd worden.

- Voor uw veiligheid, wordt dit apparaat niet aan toegestelde normen en regelingen (Richtlijn Looisomping, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedsel, Milieu...).

- Tijdens het eerste gebruik kunnen er tijdens de eerste minuten geen en ook vlokken.

- Na een kooksessie afsluiten u de fonduepan met water te vullen en het een nacht te laten weken om de restanten los te maken.

- Bewaar het apparaat apart buiten bereik van kinderen.

- Voorzorg voor het reinigen van de plaat of het vloeibare residu: dit, afhankelijk van de procedure, met of met waterstofperoxide.

- Door een houten vorkstaaf tijdens het reinigen in water onder te dompelen, kan dit ook schade van het apparaat.

- Voorzorg voor de reiniging van de glas plaat: alleen fondue Ambiance.

- De glas plaat in het vloeibare oppervlak: neem de plaat voorzichtig van het schuimken te voorkomen.

- De hete vloeistof niet op de handen of op een kwetsbaar ondergrond plaatsen.

- DE FONDUES MIT OL: Hinweise zu Sicherheit, Gebrauch und Pflege bei dieser Funktion

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern zwischen 0 und 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und älter verwendet werden, wenn diese unter ständiger Aufsicht stehen. Dieses Gerät darf nur dann von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung bzw. mangelnden Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Sämtliche Kochgeräte müssen auf stabilem und sicheren Untergrund stehen und (gegebenenfalls) anhand der Griffe so positioniert werden, dass keine heißen Flüssigkeiten überlaufen können.

- Dieses Gerät ist keine Friteuse. Deshalb dürfen unter keinen Umständen Pommes Frites, Knäpfen usw. verwendet werden.

- Vermeiden Sie sich, dass die zu garenen Lebensmittel gut abgetropft sind.

- Bei tiefgefrorenen Produkten darauf achten, dass sie vollkommen aufgetaut sind.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht fehlerfrei funktioniert, gefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.

- Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Wartung durch den Kunden, muss durch einen autorisierten Service-Partner erfolgen.

- Lassen Sie die Zuleitung niemals in die Nähe von oder in Berührung mit heißen Teilen des Gerätes, sich drehenden Teilen, einer Wärmequelle oder scharfen Kanten kommen.

- Stellen Sie das Gerät nie unter leicht entflammbare Gegenstände (z.B. Vorhänge, Gardinen, usw.).

- Ziehen Sie niemals den Stecker an der Zuleitung aus der Steckdose.

- Sichtbare Teile des Gerätes in Brand geraten, versuchen Sie nicht die Flammen mit Wasser zu löschen. Ziehen Sie den Netzstecker und ersticken Sie die Flammen mit einem feuchten Tuch.

- Um den Teller nicht zu beschädigen: Benutzen Sie diesen nur mit der für ihn konzipierten Halterung (zum Beispiel: nicht in den Ofen, auf eine Gasflamme oder eine Elektroplatte stellen...).

- Damit der Topf nicht beschädigt wird, verwenden Sie diesen ausschließlich mit dem Gerät, für das er gedacht ist (verwenden Sie ihn beispielsweise nicht in einem Backofen, auf einem Gasherd oder einer Elektroplatte...).

- Tauchen Sie das Gerät und das Kabel nicht ins Wasser.

- Nach der Verwendung muss die Gefährliche Restwärme auf. Warten Sie vor jeder Handhabung die vollständige Abkühlung des Geräts ab (Heißeschild und Behälter).

- Der Fondue-Topf darf weder auf Gas noch auf einer elektrischen Kockplatte verwendet werden, wenn eine Beschädigung der Griffe zu vermeiden.

- Make sure that the electric power supply is compatible with the power rating and voltage indicated on the bottom of the appliance.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cable or unit available from the manufacturer or its after-sales service.

- If it is necessary to use an extension lead ensure that it is of suitable construction and power rating, with an earth connection.

- Any intervention other than normal cleaning and maintenance by the customer must be performed by an Approved Service Centre.

- Do not attempt to move the appliance when filled with hot oil.

- This appliance is not a fryer. The fondue pot must not be used for cooking chips, doughnuts, etc.

- To prevent damage to the pot, use it only in the manner in which it was designed (ie, do not place it in an oven, on a gas burner or hotplate, etc.).

- Never immerse the appliance or its power cord in water or any other liquid.

- After use, the cooking surface will remain hot. Be sure to wait until it has completely cooled before handling the entire product (heating base + container).

- Do not place the pot on a gas burner or an electric hot plate to avoid damaging the handles.

- Do not touch the electric power supply is compatible with the power rating and voltage indicated on the bottom of the appliance.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by a special cable or unit available from the manufacturer or its after-sales service.

- If it is necessary to use an extension lead ensure that it is of suitable construction and power rating, with an earth connection.

- Any intervention other than normal cleaning and maintenance by the customer must be performed by an Approved Service Centre.

- Do not attempt to move the appliance when filled with hot oil.

- This appliance is not a fryer. The fondue pot must not be used for cooking chips, doughnuts, etc.

- To prevent damage to the pot, use it only in the manner in which it was designed (ie, do not place it in an oven, on a gas burner or hotplate, etc.).

- Never immerse the appliance or its power cord in water or any other liquid.

- After use, the cooking surface will remain hot. Be sure to wait until it has completely cooled before handling the entire product (heating base + container).

- Do not place the pot on a gas burner or an electric hot plate to avoid damaging the handles.

- Do not touch the electric power supply is compatible with the power rating and voltage indicated on the bottom of the appliance.

- Achten Sie beim Befüllen des Fondue-tops unbedingt auf Einhaltung der für der Innenseite des Fondue-tops angegebenen Mindest- und Höchstfüllhöhen: Ö: mind. 1 Liter bis max. 1,25 Liter (Markierungen beachten)

- Fassungsvorgaben: Ö: mind. 1 Liter bis max. 1,25 Liter (Markierungen beachten)

- FONDUES (NICHT MIT ÖL): Hinweise zu Sicherheit, Gebrauch und Pflege bei dieser Funktion

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

- Die Reinigung und Pflege durch den Benutzer darf nicht durch Kinder ausgeführt werden, es sei denn sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät mitansit Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

