



FO-1109

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / POPIS SOUČASTÍ / ТИНАЧНЕ ЗАПЧАСТКИ



EN Instruction manual

SAFETY

- By Ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The connector must be removed before the appliance will be cleaned, please make sure the inlet is completely dry before the unit will be used again.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
 - By clients in hotels, motels and other residential type environments.
 - Bed and breakfast type environments.
 - Farm houses.
- Disconnect the mains plug from the mains when the appliance is not in use, before assembly or disassembly and before cleaning and maintenance.
- Cooking appliances should be positioned in a stable situation with the handles (if any) positioned to avoid spillage of the hot liquids.
- Children shall not play with the appliance.

-  Surface are liable to get hot during use.
- PARTS DESCRIPTION**
- Heating Base.
 - Thermostat control button.
 - Fondue pan with 8 forks
 - Fondue ring
 - Sauce ring with 6 sauce containers
- BEFORE THE FIRST USE**
- NOTE: NEVER USE THE FONDUE POT ON ANOTHER HEATING SOURCE THAN THE SUPPLIED HEATING BASE.**
- Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
 - Clean the forks and the fondue pot in warm soapy water and dry them thoroughly.
 - Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.

USE

- First, put the sauce ring with the containers on the heating base. Note: the sauce ring is only in the correct position once it clicks onto the heating plate (this is done by pushing firmly).
- The fondue pan is suitable for various types of fondue, such as the classic meat fondue, as well as cheese fondue, a chocolate fondue or a Chinese fondue (with stock).
- You can preheat the ingredients in a pan before pouring it into the fondue pot.
- Fill the pan with oil, cheese, stock or chocolate, but do not put too much in.
- Place the plug into the socket and set the thermostat button to the desired temperature.
- Set the thermostat at the desired temperature.

Thermostat settings:

- Chocolat
 - Cheese
 - Broth
 - Oil
- These temperature settings are indicative. It is possible you have to adjust the thermostat in order to reach the ideal temperature.
 - As soon as the appliance has reached the set temperature, the indicator light will go out.
 - While in use, the temperature light will go on and off: this shows that the thermostat is working correctly and that the contents of the pan are being heated at the set temperature.
 - Stir the fondue to make sure that it is fully melted.
 - Prick the food onto the fondue fork
 - Dip the food into the fondue and stir it into the fondue for a few seconds.
 - Take the fondue fork from the fondue pot and remove the food.
 - To switch off the appliance, turn the thermostat dial to the minimum temperature and remove the main plug from the wall socket.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning or maintenance, always switch off the appliance, remove the mains plug from the wall socket and wait until the appliance has cooled down.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquids for cleaning.
- Clean the forks and the fondue pot in warm soapy water and dry them thoroughly.
- Clean the base with a clean, dry cloth.

ENVIRONMENT



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

Support

You can find all available information and spare parts at www.tristar.eu!

NL Gebruiksaanwijzing

VEILIGHEID

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
- De connector dient te worden verwijderd alvorens het apparaat te reinigen. Wees er zeker van dat de inlaat volledig droog is alvorens het apparaat weer in gebruik te nemen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals:
 - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
 - Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
 - Bed&Breakfast-type omgevingen.
 - Boerderijen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is, voordat u het gaat monteren of demonteren en voordat u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren.
- Kooktoestellen moeten worden geplaatst op een stabiele ondergrond met de handgrepen (indien aanwezig) zodanig geplaatst dat morsen van hete vloeistoffen wordt voorkomen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

-  Het oppervlak kan heet worden tijdens gebruik.
- ONDERDELENBESCHRIJVING**
- Verwarmingsbasis
 - Thermoslaatknop
 - Fonduepan met 8 vorken
 - Fondueving
 - Sausring met 6 sausbakjes
- VOOR HET EERSTE GEBRUIK**
- OPMERKING: NIET OP EEN ANDERE WARMTEBRON DAN DE BIJGELEVERDE VERWARMINGSBASIS.**
- Haal het apparaat en de accessoires uit de doos. Verwijder de stickers, de beschermfolie of het plastic van het apparaat.
 - Reinig de vorken en de fonduepan in warm sop en droog ze grondig af.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.

GEBRUIK

- Plaats eerst de sausring met de bakjes op de verwarmingsbasis. Let op: de sausring bevindt zich alleen in de juiste positie wanneer hij op de verwarmingsplaat is geklikt (dit wordt gedaan door stevig te drukken).
 - De fonduepan is geschikt voor verschillende soorten fondue, zoals de klassieke vleesfondue, evenals kaasfondue, chocoladefondue of Chinese fondue (met bouillon).
 - U kunt de ingrediënten in een pan voorverwarmen voordat u deze in de fonduepan doet.
 - Vul de pan met olie, kaas, bouillon of chocolade, maar doe er niet te veel in.
 - Plaats de stekker in het stopcontact. Zet de thermostaatknop op de gewenste temperatuur.
 - Stel de thermostaat in op de gewenste temperatuur.
- Thermostaatinstellingen:**
- Chocolade
 - Kaas
 - Bouillon
 - Olie
- Deze temperatuurinstellingen zijn indicatief. Het is mogelijk dat u de thermostaat moet instellen om de ideale temperatuur te bereiken.
 - Als het apparaat de ingestelde temperatuur heeft bereikt, gaat de indicator uit.
 - Tijdens gebruik gaat de temperatuurindicator aan en uit: dit geeft aan dat de thermostaat correct werkt en dat de inhoud van de pan tot de ingestelde temperatuur wordt verwarmd.
 - Roer door de fondue om ervoor te zorgen dat deze volledig smelt.
 - Prik het voedsel op de fonduevork.
 - Dip het voedsel in de fondue en roer het een paar seconden door de fondue.
 - Neem de fonduevork uit de fonduepan en verwijder het voedsel.
 - Draai de thermostaatknop naar de minimale temperatuur en verwijder de netstekker uit het stopcontact om het apparaat uit te schakelen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat is afgekoeld.
- Dompel het apparaat voor reiniging niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de vorken en de fonduepan in warm sop en droog ze grondig af.
- Reinig de basis met een schone, droge doek.

MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

Support

U kunt alle beschikbare informatie en reserveonderdelen vinden op www.tristar.eu!

FR Manuel d'instructions

SÉCURITÉ

- Si vous ignorez les instructions de sécurité, le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout risque.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur le cordon et veillez à ce que ce dernier ne soit pas entortillé.
- L'appareil doit être posé sur une surface stable et nivelée.
- Ne laissez jamais le dispositif sans surveillance s'il est connecté à l'alimentation.
- Cet appareil est uniquement destiné à des utilisations domestiques et seulement dans le but pour lequel il est fabriqué.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans ou plus et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental voire ne disposant pas des connaissances et de l'expérience nécessaires en cas de surveillance ou d'instructions sur l'usage de cet appareil en toute sécurité et de compréhension des risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Maintenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être confiés à des enfants.
- Afin de vous éviter un choc électrique, n'immergez pas le cordon, la prise ou l'appareil dans de l'eau ou autre liquide.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par l'intermédiaire d'un minuteur externe ou d'un système de commande à distance séparé.
- L'adaptateur doit être retiré avant de nettoyer l'appareil, veillez à ce que l'orifice d'entrée soit totalement sec avant de réutiliser l'appareil.
- Cet appareil est destiné à une utilisation domestique et aux applications similaires, notamment :
 - Coin cuisine des commerces, bureaux et autres environnements de travail.
 - Hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel.
 - Environnements de type chambre d'hôtes.

- Fermez.

- Débranchez la fiche secteur du secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé, avant le montage ou le démontage de même qu'avant le nettoyage ou l'entretien.
- Les appareils de cuisson devraient adopter un positionnement stable, les poignées (le cas échéant) étant disposées de sorte à éviter les risques de déversement de liquides chauds.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.



- La surface peut devenir chaude à l'usage.

DESCRIPTION DES PIÈCES

- Base de chauffage
- Bouton de contrôle de thermostat
- Caquelon à fondue avec 8 fourchettes
- Bague à fondue
- Anneau à sauce avec 6 saucières

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION
NOTE : N'UTILISEZ JAMAIS LE CAQUELON À FONDUE SUR UNE AUTRE SOURCE DE CHAUFFAGE QUE LA BASE DE CHAUFFAGE FOURNIE.

- Sortez l'appareil et les accessoires hors de la boîte. Retirez les autocollants, le film protecteur ou le plastique de l'appareil.
- Nettoyez les fourchettes et le caquelon à fondue à l'eau savonneuse chaude et séchez-les soigneusement.
- Mettez l'appareil sur une surface stable plate et assurez un dégagement tout autour de l'appareil d'au moins 10 cm. Cet appareil ne convient pas à une installation dans une armoire ou à un usage à l'extérieur.

UTILISATION

- Placez d'abord l'anneau à sauce avec les récipients sur la base de chauffage. Note : l'anneau à sauce est en position correcte uniquement s'il s'engage (avec un clic) sur la plaque chauffante (il suffit d'appuyer fermement).
 - Le caquelon est idéal pour divers types de fondues, ainsi la fondue bourguignonne classique mais aussi la fondue savoyarde, la fondue au chocolat ou la fondue chinoise (au bouillon).
 - Vous pouvez préchauffer les ingrédients dans une casserole avant de les verser dans le caquelon à fondue.
 - Remplissez le caquelon d'huile, de fromage, de bouillon ou de chocolat mais sans exagérer.
 - Insérez la fiche dans la prise et réglez le bouton de thermostat à votre convenance.
 - Réglez le thermostat à votre convenance.
- Réglages de thermostat :**
- Chocolat
 - Fromage
 - Bouillon
 - Huile
- Ces réglages de température sont indicatifs. Vous pouvez avoir à ajuster le thermostat afin d'atteindre la température idéale.
 - Dès que l'appareil a atteint la température réglée, l'indicateur s'éteint.
 - Pendant l'usage, l'indicateur de température s'allume et s'éteint. C'est l'indication que le thermostat fonctionne bien et que le contenu du caquelon est chauffé à la température réglée.
 - Remuez la fondue pour vous assurer qu'elle a bien fondu.
 - Piquez les aliments sur la fourchette à fondue.
 - Plongez les aliments dans la fondue et remuez pendant quelques secondes.
 - Sortez la fourchette à fondue du caquelon à fondue et retirez les aliments.
 - Pour arrêter l'appareil, tournez la molette du thermostat sur la température minimum et retirez la fiche secteur de la prise murale.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage ou l'entretien, arrêtez toujours l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise murale et attendez que l'appareil refroidisse.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides pour le nettoyer.
- Nettoyez les fourchettes et le caquelon à fondue à l'eau savonneuse chaude et séchez-les soigneusement.
- Nettoyez la base avec un chiffon propre et sec.

ENVIRONNEMENT



Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers à la fin de sa durée de vie, il doit être remis à un centre de recyclage pour les appareils électriques et électroniques. Ce symbole sur l'appareil, le manuel d'utilisation et l'emballage attire votre attention sur un point important. Les matériaux utilisés dans cet appareil sont recyclables. En recyclant vos appareils, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître les centres de collecte des déchets.

Support

Vous retrouvez toutes les informations et pièces de rechange sur www.tristar.eu!

DE Bedienungsanleitung

SICHERHEIT

- Beim Ignorieren der Sicherheitshinweise kann der Hersteller nicht für Schäden haftbar gemacht werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Kabel, und stellen Sie sicher, dass sich das Kabel nicht verwickelt.
- Das Gerät muss auf einer ebenen, stabilen Fläche platziert werden.
- Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es am Netz angeschlossen ist.
- Dieses Gerät darf nur für den Haushaltsgebrauch und nur für den Zweck benutzt werden, für den es hergestellt wurde.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern bis zu 8 Jahren verwendet werden. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, sofern diese Personen beaufsichtigt

oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Halten Sie das Gerät und sein Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.

- Tauchen Sie zum Schutz vor einem Stromschlag das Kabel, den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Vor der Reinigung des Geräts muss der Netzstecker gezogen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass der Eingang vor der Wiederverwendung komplett trocken ist.
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - In Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen.
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen.
 - In Frühstückspensionen.
 - In Gutshäusern.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, wenn das Gerät nicht gebraucht wird, sowie vor der Zerlegung bzw. dem Zusammenbau und vor der Reinigung und Wartung.
- Das Kochgerät muss in stabiler Lage mit Griffen (wenn vorhanden), die so positioniert sind, dass ein Verschütten von heißen Flüssigkeiten vermieden wird, aufgestellt werden.
- Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

-  Die Oberfläche kann beim Gebrauch heiß werden.

TEILEBESCHREIBUNG

- Heizplatte
- Thermostatregler
- Fondue-Topf mit 8 Gabeln
- Fondue-Ring
- Saucenring mit 6 Saucenbehältern

VOR DER ERSTEN BETRIEBNAHME
HINWEIS: VERWENDEN SIE DEN FONDUE-TOPF NIEMALS AUF EINER ANDEREN HITZEQUELLE ALS DER MITGELIEFERTEN HEIZPLATTE.

- Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör aus der Verpackung. Entfernen Sie die Aufkleber, die Schutzfolie oder das Plastik vom Gerät.
- Reinigen Sie die Gabeln und den Fondue-Topf in warmem Seifenwasser und trocknen Sie die Teile gründlich.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche und halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm um das Gerät herum ein. Dieses Gerät ist nicht für den Anschluss oder die Verwendung in einem Schrank oder im Freien geeignet.

GEBRAUCH

- Stellen Sie zunächst den Soßenring mit den Behältern auf die Heizplatte. Der Soßenring ist erst dann in der richtigen Position, wenn er auf der Heizplatte einrastet (fest drücken).
 - Der Fonduetopf ist für verschiedene Fonduesorten wie dem klassischen Fleischfondue sowie Käsefondue, Schokoladenfondue oder chinesischem Fondue (mit Brühe) geeignet.
 - Vor dem Gießen in den Fondue-Topf können Sie die Zutaten in einer Pfanne vorheizen.
 - Füllen Sie den Topf mit Öl, Käse, Brühe oder Schokolade. Füllen Sie jedoch nicht zu viel ein.
 - Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und stellen Sie den Thermostatknopf auf die gewünschte Temperatur.
 - Stellen Sie den Thermostaten auf die gewünschte Temperatur.
- Thermostateinstellungen:**
- Schokolade
 - Käse
 - Brühe
 - Öl
- Diese Temperatureinstellungen sind Anhaltswerte. Es ist möglich, dass Sie den Thermostat einstellen müssen, um die ideale Temperatur zu erzielen.
 - Sobald das Gerät seine eingestellte Temperatur erreicht hat, erlischt die Anzeigelampe.
 - Beim Gebrauch schaltet die Temperaturlampe ein und aus: dadurch wird angezeigt, da der Thermostat einwandfrei arbeitet und der Inhalt des Topfes auf die eingestellte Temperatur erhitzt wird.
 - Rühren Sie das Fondue, um sicherzustellen, dass es vollständig geschmolzen ist.
 - Spießen Sie die Speise auf die Fondue-Gabel.
 - Tunken Sie die Speise in das Fondue und rühren Sie sie einige Sekunden im Fondue.
 - Nehmen Sie die Fondue-Gabel aus dem Fondue-Topf und entfernen Sie die Speise.
 - Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie den Thermostatregler auf die minimale Temperatur und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung stets aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
- Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie die Gabeln und den Fondue-Topf in warmem Seifenwasser und trocknen Sie die Teile gründlich.
- Reinigen Sie den Fuß mit einem sauberen, trockenen Tuch.

UMWELT



Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebenszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recyceln von elektrischen und elektronischen Haushaltsgeräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Gerät, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung macht Sie auf dieses wichtige Thema aufmerksam. Die in diesem Gerät verwendeten Materialien können recycelt werden. Durch



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands

das Recyceln gebrauchter Haushaltsg r te leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Fragen Sie Ihre  rtliche Beh rde nach Informationen  ber eine Sammelstelle.

Support
S mmtliche verf gbaren Informationen und Ersatzteile finden Sie unter www.tristar.eu!

ES Manual de instrucciones

SEGURIDAD

- Si ignora las instrucciones de seguridad, eximir  al fabricante de toda responsabilidad por posibles da os.
- Si el cable de alimentaci n est  da ado, corresponde al fabricante, al representante o a una persona de cualificaci n similar su reemplazo para evitar peligros.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable y aseg rese de que no se pueda enredar con el cable.
- El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y nivelada.
- El usuario no debe dejar el dispositivo sin supervisi n mientras est  conectado a la alimentaci n.
- Este aparato se debe utilizar  nicamente para el uso dom stico y s lo para las funciones para las que se ha dise ado.
- Este aparato no debe ser utilizado por ni os de 0 a 8 a os. Este aparato puede ser utilizado por ni os a partir de los 8 a os y por personas con capacidades f sicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan experiencia ni conocimientos, sin son supervisados o instruidos en el uso del aparato de forma segura y entienden los riesgos implicados. Los ni os no pueden jugar con el aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los ni os menores de 8 a os. Los ni os no podr n realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario.
- Para protegerse contra una descarga el ctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en el agua o cualquier otro l quido.
- Este aparato no est  dise ado para funcionar con un temporizador externo o sistema de control remoto independiente.
- El conector debe extraerse antes de limpiar el aparato, aseg rese de que la toma est  totalmente seca antes de volver a usar la unidad.

- Este aparato se ha dise ado para el uso en el hogar y en aplicaciones similares, tales como:
 - Zonas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo.
 - Clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial.
 - Entornos de tipo casa de hu spedes.
 - Granjas.
- Desconecte el enchufe de la red el ctrica cuando el aparato no est  en uso, antes del montaje o el desmontaje y antes de la limpieza y el mantenimiento.
- Los aparatos de cocci n deben colocarse en una posici n estable con las asas (si las tiene) colocadas para evitar el derrame de l quidos calientes.
- Los ni os no pueden jugar con el aparato.
-  La superficie puede calentarse durante el uso.

- Desconecte el enchufe de la red el ctrica cuando el aparato no est  en uso, antes del montaje o el desmontaje y antes de la limpieza y el mantenimiento.
- Los aparatos de cocci n deben colocarse en una posici n estable con las asas (si las tiene) colocadas para evitar el derrame de l quidos calientes.

- Los ni os no pueden jugar con el aparato.

-  La superficie puede calentarse durante el uso.

DESCRIPCI N DE LOS COMPONENTES

- Base de calentamiento
- Bot n de control del termostato
- Cazo para fondue con 8 tenedores
- Anillo de fondue
- Anillo para salsas con 6 recipientes de salsa

ANTES DEL PRIMER USO

NOTA: NUNCA UTILICE EL CAZO PARA FONDUE EN OTRA BASE DE CALENTAMIENTO DISTINTA DE LA SUMINISTRADA.

- Saque el aparato y los accesorios de la caja. Quite los adhesivos, la l mina protectora o el pl stico del dispositivo.
- Limpie los tenedores y el cazo para fondue con agua jabonosa y s quelos bien.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie plana estable y aseg rese de tener un m nimo de 10 cm de espacio libre alrededor del mismo. Este dispositivo no es apropiado para ser instalado en un armario o para el uso en exteriores.

USO

- En primer lugar, coloque el anillo para salsas con los recipientes sobre la base de calentamiento. Nota: el anillo para salsas solo est  en la posici n correcta cuando encaja en la placa de calentamiento (esto se hace empujando con firmeza).
- La olla para fondue es adecuada para distintos tipos de fondue, como la fondue cl sica de carne, adem s de fondue de queso, fondue de chocolate o fondue china (con caldo).
- Puede precalentar los ingredientes en una cazuela antes de verterlos en el cazo para fondue.
- Llene la olla de aceite, queso, caldo o chocolate, pero no ponga demasiado.
- Introduzca el enchufe en la toma de corriente y sit e el bot n del termostato en la temperatura deseada.
- Sit e el termostato en la temperatura deseada.

Ajustes del termostato:

- Chocolate

- Queso

- Caldo

- Acetite

- Estos ajustes de temperatura son indicativos. Es posible que tenga que ajustar el termostato para alcanzar la temperatura ideal.
- Cuando el aparato haya alcanzado la temperatura ajustada, el piloto se apagar .

- Durante el uso, el piloto de temperatura se encender  y se apagar : esto indica que el termostato est  funcionando correctamente y que el contenido de la olla est  calent ndose a la temperatura ajustada.
- Remueva la fondue para asegurarse de que se funde totalmente.
- Pinche el alimento en el tenedor de fondue.
- Sumerja el alimento en la fondue y mu valo dentro de la fondue durante unos segundos.
- Saque el tenedor de fondue del cazo para fondue y retire el alimento.
- Para apagar el aparato, gire la rueda del termostato a la temperatura m nima y retire el enchufe el ctrico de la toma de pared.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de la limpieza o el mantenimiento, apague siempre el aparato, retire el enchufe el ctrico de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni otros l quidos de limpieza.
- Limpie los tenedores y el cazo para fondue con agua jabonosa y s quelos bien.
- Limpie la base con un pa o limpio y seco.

MEDIO AMBIENTE



Este aparato no debe desecharse con la basura dom stica al final de su vida  til, sino que se debe entregar en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos el ctricos y electr nicos. Este s mbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje quiere atraer su atenci n sobre esta importante cuesti n. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodom sticos, usted contribuye a fomentar la protecci n del medioambiente. Solicite m s informaci n sobre los puntos de recogida a las autoridades locales.

Support
Puede encontrar toda la informaci n y recambios en www.tristar.eu!

PT Manual de Instru  es

SEGURAN A

- Se n o seguir as instru  es de seguran a, o fabricante n o pode ser considerado respons vel pelo danos.
- Se o cabo de alimenta  o estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o seu representante de assist ncia t cnica ou algu m com qualifica  es semelhantes para evitar perigos.
- Nunca desloque o aparelho puxando pelo cabo e certifique-se de que este nunca fica preso.
- O aparelho deve ser colocado numa superf cie plana e est vel.
- O utilizador n o deve abandonar o aparelho enquanto este estiver ligado   alimenta  o.
- Este aparelho destina-se apenas   utiliza  o dom stica e para os fins para os quais foi concebido.
- Este aparelho n o deve ser utilizado por crian as com idades compreendidas entre os 0 e os 8 anos. Este aparelho pode ser utilizado por crian as com mais de 8 anos e por pessoas com capacidades f sicas, sensoriais ou mentais reduzidas, assim como com falta de experi ncia e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou instruídas sobre como utilizar o aparelho de modo seguro e compreendam os riscos envolvidos. As crian as n o devem brincar com o aparelho. Mantenha o aparelho e respectivo cabo fora do alcance de crian as com idade inferior   8 anos. A limpeza e manuten  o pelo utilizador n o devem ser realizadas por crian as.
- Para se proteger contra choques el tricos, n o mergulhe o cabo, a ficha nem o aparelho em  gua ou qualquer outro l quido.
- Este aparelho n o se destina a ser operado atrav s de um temporizador externo ou sistema de controlo   dist ncia independente.
- Deve retirar o cabo antes de limpar o aparelho. Certifique-se de que a entrada est  completamente seca antes de utilizar novamente a unidade.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplica  es dom sticas e semelhantes tais como:

- Zonas de cozinha profissional em lojas, escrit rios e outros ambientes de trabalho.
- Por clientes de hot is, mot is e outros ambientes de tipo residencial.
- Ambientes de dormida e pequeno almo o.
- Quintas.

- Desligue a ficha da tomada quando o aparelho n o estiver a ser utilizado, antes de montar ou desmontar e antes de limpar e proceder   manuten  o.
- Os aparelhos de cozinha devem ser colocados numa situa  o est vel com as pegas (se existirem) posicionadas para evitar derramamentos de l quidos quentes.
- As crian as n o devem brincar com o aparelho.
- Este aparelho destina-se a ser usado em aplica  es dom sticas e semelhantes tais como:
 - Zonas de cozinha profissional em lojas, escrit rios e outros ambientes de trabalho.
 - Por clientes de hot is, mot is e outros ambientes de tipo residencial.
 - Ambientes de dormida e pequeno almo o.
 - Quintas.
- Desligue a ficha da tomada quando o aparelho n o estiver a ser utilizado, antes de montar ou desmontar e antes de limpar e proceder   manuten  o.
- Os aparelhos de cozinha devem ser colocados numa situa  o est vel com as pegas (se existirem) posicionadas para evitar derramamentos de l quidos quentes.
- As crian as n o devem brincar com o aparelho.

- Este aparelho destina-se a ser usado em aplica  es dom sticas e semelhantes tais como:

- Zonas de cozinha profissional em lojas, escrit rios e outros ambientes de trabalho.
- Por clientes de hot is, mot is e outros ambientes de tipo residencial.
- Ambientes de dormida e pequeno almo o.
- Quintas.

- Desligue a ficha da tomada quando o aparelho n o estiver a ser utilizado, antes de montar ou desmontar e antes de limpar e proceder   manuten  o.
- Os aparelhos de cozinha devem ser colocados numa situa  o est vel com as pegas (se existirem) posicionadas para evitar derramamentos de l quidos quentes.
- As crian as n o devem brincar com o aparelho.

-  A superf cie poder  aquecer durante a utiliza  o.

DESCRI  O DAS PE AS

- Base de aquecimento
- Bot o de controlo do termost to
-  a orola para fondue com 8 gar os
- Supporte para molheiras
- Supporte para molheiras com 6 recipientes para molhos

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZA  O

NOTA: N O UTILIZARE MAI A PENTOLA DE FONDUE SOBRE OUTRA FONTE DE CALOR QUE N O   BASE DE AQUECIMENTO.

- Retire o aparelho e os acess rios da caixa. Retire os autocolantes, a pel cula ou pl stico de prote  o do aparelho.
- Limpe os gar os e a  a orola de fondue em  gua morna com sab o e seque-os minuciosamente.
- Coloque o aparelho sobre uma superf cie plana e est vel e deixe, no m nimo, 10 cm de espa o livre   volta do aparelho. Este aparelho n o est  adaptado para   instala  o num arm rio ou para   utiliza  o no exterior.

UTILIZA  O

- Primeiro, coloque o suporte para molheiras com os recipientes na base de aquecimento. Nota: o suporte para molheiras s  estar  devidamente colocado depois de encaixar na placa de aquecimento (poss vel apenas ao pressionar firmemente).
- A  a orola para fondue   adequada a diversos tipos de fondue como, por exemplo, o fondue cl ssico de carne mas tamb m fondue de queijo, fondue de chocolate ou fondue chin s (com caldo).
- Pode aquecer previamente os ingredientes num recipiente antes de os verter para a  a orola de fondue.
- Encha a  a orola com  leo, queijo, caldo ou chocolate, mas n o coloque demasiado.
- Insira a ficha na tomada e programe o bot o do termost to para a temperatura pretendida.
- Programe o termost to para a temperatura pretendida.

Defini  es do termost to:

- Chocolate
- Queijo
- Caldo
-  leo

- Estas defini  es de temperatura s o meramente indicativas.   poss vel que tenha de ajustar o termost to para atingir a temperatura ideal.
- Assim que o aparelho tenha atingido a temperatura programada, a luz indicadora ir  apagar-se.
- Durante a utiliza  o, a luz da temperatura ir  acender-se e apagar-se: isto indica o correto funcionamento do termost to e que o conte do da  a orola est    aquecer   temperatura programada.
- Mexa o fondue para se certificar de que est  totalmente derretido.
- Pique os alimentos com o garfo de fondue
- Mergulhe os alimentos no fondue e mexa-os dentro do mesmo durante alguns segundos.
- Retire o garfo da  a orola de fondue e retire o alimento.
- Para desligar o aparelho, rode o bot o do termost to para a temperatura m nima e retire a ficha da tomada de parede.

LIMPEZA E MANUTEN  O

- Antes da limpeza ou manuten  o, desligue sempre o aparelho no bot o, retire a ficha da tomada e aguarde at  o aparelho arrefecer.
- N o mergulhe o aparelho em  gua ou em quaisquer outros l quidos para limpeza.
- Limpe os gar os e a  a orola de fondue em  gua morna com sab o e seque-os minuciosamente.
- Limpe a base com um pano seco e limpo.

AMBIENTE



Este aparelho n o deve ser depositado no lixo dom stico no fim da sua vida  til, mas deve ser entregue num ponto central de reciclagem de aparelhos dom sticos el tricos e electr nicos. Este s mbolo indicado no aparelho, no manual de instru  es e na embalagem chama a sua aten  o para   import ncia desta quest o. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar aparelhos dom sticos usados, est    contribuir de forma significativa para a prote  o do nosso ambiente. Solicite  s autoridades locais informa  es relativas aos pontos de recolha.

Assist ncia
Encontra todas as informa  es e pe as de substitui  o dispon veis em www.tristar.eu!

IT Istruzioni per l'uso

SICUREZZA

- Il produttore non   responsabile di eventuali danni e lesioni conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza.
- Se il cavo di alimentazione   danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale con qualifiche analoghe per evitare rischi.
- Non spostare mai l'apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il cavo non possa rimanere impigliato.
- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.
- Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza quando   collegato all'alimentazione.
- Questo apparecchio   destinato a un uso esclusivamente domestico e deve essere utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di et  compresa fra 0 e 8 anni. L'apparecchio pu  essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacit  fisiche, sensoriali o mentali oppure senza la necessaria pratica ed esperienza sotto la supervisione di un adulto o dopo aver ricevuto adeguate istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e aver compreso i possibili rischi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Mantenere l'apparecchio e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di et  inferiore agli 8 anni. I bambini non devono eseguire interventi di manutenzione e pulizia.
- Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, la spina o l'apparecchio nell'acqua n  in qualsiasi altro liquido.

- Il funzionamento di questo apparecchio non prevede l'utilizzo di un timer esterno o di un telecomando separato.
-   necessario rimuovere il connettore prima di pulire l'apparecchio, assicurarsi che l'ingresso sia completamente asciutto prima di usare di nuovo l'unit .
- Questo apparecchio   concepito per uso domestico e applicazioni simili come:
 - Aree cucine per il personale in negozi, uffici e altri ambienti lavorativi.
 - Per i clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale.
 - Ambienti di tipo Bed and breakfast.
 - Fattorie.
- Se l'apparecchio non viene utilizzato, prima di eseguire operazioni di montaggio o smontaggio e prima di effettuare interventi di pulizia e manutenzione, scollegare sempre la spina dalla rete di alimentazione elettrica.
- Gli apparecchi di cottura devono essere posizionati su una superficie stabile con i manici (se presenti) posizionati in modo tale da evitare fuoriuscite di liquidi caldi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

-  La superficie pu  riscaldarsi molto durante l'uso.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

- Base riscaldante
- Pulsante di controllo del termostato
- Set per fonduta con 8 forchettine
- Anello per fonduta
- Anello per salse con 6 portasalse

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

NOTA: NON UTILIZZARE MAI LA PENTOLA PER FONDUTA SU UNA BASE RISCALDANTE DIVERSA DA QUELLA FORNITA.

- Estrarre apparecchio e accessori dall'imballaggio. Rimuovere adesivi, pellicola protettiva o plastica dall'apparecchio.
- Lavare le forchettine e la pentola della fonduta in acqua e sapone e asciugarle completamente.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare un minimo di 10 cm di spazio libero intorno. Questo apparecchio non   idoneo per l'installazione in un armadietto o per uso all'aperto.

USO

- Per prima cosa, collocare l'anello per salse con i portasalse sulla base riscaldante. Notare: l'anello per salse   in posizione corretta solo quando scatta sulla piastra riscaldante (premendolo con forza).
- Il set per fonduta   adatto per vari tipi di fonduta, come la fonduta classica di carne, la fonduta di formaggio, la fonduta di cioccolato o la fonduta cinese (con brodo).
-   possibile preriscaldare gli ingredienti in una casseruola prima di versarli nella pentola per fonduta.
- Versare olio, formaggio, brodo o cioccolato nel pentolino senza riempirlo eccessivamente.
- Inserire la spina nella presa e posizionare il pulsante del termostato sulla temperatura desiderata.
- Impostare il termostato sulla temperatura desiderata.

- Impostazione del termostato:
 - Ciocolato
 - Formaggio
 - Brodo
 -  lio
- Queste impostazioni di temperatura sono indicative. Probabilmente   necessario regolare il termostato per raggiungere la temperatura ideale.
- Non appena l'apparecchio ha raggiunto la temperatura impostata, la spia si spegne.
- Durante l'uso, la spia della temperatura si accende e si spegne per indicare che il termostato funziona correttamente e che il contenuto del pentolino viene riscaldato alla temperatura impostata.
- Mescolare la fonduta per verificare che gli ingredienti siano completamente fusi.
- Prendere i pezzetti di cibo con la forchettina per fonduta.
- Inserire il cibo nella fonduta e mescolarlo per alcuni secondi.
- Estrarre la forchetta per fonduta dalla pentola e rimuovere il cibo.
- Per spegnere l'apparecchio, ruotare il quadrante del termostato sulla temperatura minima e rimuovere la spina di alimentazione dalla presa a parete.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio, scollegare la spina di alimentazione dalla presa elettrica a parete e attendere che l'apparecchio si raffreddi.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi per pulirlo.
- Lavare le forchettine e la pentola della fonduta in acqua e sapone e asciugarle completamente.
- Pulire la base con un panno pulito e asciutto.

AMBIENTE



Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione sottolineano tale divieto. Quando l'apparecchio, i materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando gli apparecchi domestici   possibile contribuire alla protezione dell'ambiente. Contattare le autorit  locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

Assistenza
Tutte le informazioni e le parti di ricambio sono disponibili sul sito www.tristar.eu!

SV Instruktionshandbok

S KERHET

- Om dessa s kerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkr vas av tillverkaren f r eventuella skador som uppkommer.
- Om n tsladden  r skadad m ste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer f r att undvika fara.
- Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att sladden inte kan trassla in sig.

- Apparaten m ste placeras p  en stabil, j mn yta.
- Anv nd aldrig apparaten o vakad n r den  r ansluten till v gguttaget.
- Denna apparat f r endast anv ndas f r hush lls ndam l och endast f r det syfte den  r konstruerad f r.
- Apparaten ska inte anv ndas av barn upp till 8  r. Apparaten kan anv ndas av barn fr n och med 8  rs  lder och av personer med ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp eller brist p  erfarenhet och kunskap om de  vervakas eller instrueras om hur apparaten ska anv ndas p  ett s kert s tt och f rst r de risker som kan uppkomma. Barn f r inte leka med apparaten. H ll apparaten och n tkabeln utom r ckh ll f r barn som  r yngre  n 8  r. Reng ring och underh ll ska inte utf ras av barn.
- F r att undvika elektriska st tar ska du aldrig s nka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller n gon annan v tska.
- Denna apparat  r inte avsedd att anv ndas med hj lp av en extern timer eller separat fj rkontrollsystem.
- Kontakten m ste tas bort innan apparaten ska reng ras, se till inl ppet  r helt torrt innan apparaten kommer att anv ndas igen.
- Denna apparat  r avsedd f r hush llsbruk och liknande anv ndningsomr den, s som:
 - Personalk k i butiker, p  kontor och i andra arbetsmilj er.
 - Av g ster p  hotell, motell och andra liknande boendemilj er.
 - Bed and breakfast‐ och liknande boendemilj er.
 - Bondg rdar.
- Lossa n tkontakten fr n n tuttaget n r apparaten inte anv nds, f re montering eller demontering och f re reng ring och underh ll.
- Matlagningsapparater b r placeras stabilt med handtagen (om n gra finns) placerade f r att undvika spill av varma v tskor.
- Barn f r inte leka med apparaten.

-  Ytan kan bli varm vid anv ndning.

BESKRIVNING AV DELAR

- V rmeplatta
- Termostatkontrollr d
- Fondue-gryta med 8 gafflar
- Fonduering
- S sring med 6 s sb h llare

F RE F RSTA ANV NDNINGEN

OBS: ANV ND ALDRIG FONDUEGRYTAN P  EN ANNAN V RMEK LLA  N DEN MEDF LJANDE V RMEPLATTAN.

- Ta ut apparaten och tillbeh ren ur l dan. Avl gsna klisterm rken, skyddsf lie och plast fr n apparaten.
- Reng r gafflarna och fonduegrytan i varmt s pvatten och torka dem noga.
- Placera enheten p  en platt yta och se till att det finns 10 cm fritt utrymme runt enheten. Enheten l mpar sig inte f r placering i ett sk p eller f r anv ndning utomhus.

ANV NDNING

- F rst, l gg s sringen med beh llarna p  v rmebasen. Obs: s sringen  r p  r tt plats f rst n r den klickar fast p  v rmepl ten (detta g rs med ett ordentligt tryck).
- Fonduegrytan  r l mplig f r olika sorters fondue, som exempelvis den klassiska k ttfonduen, men  ven ostfondue, chokladfondue eller kinesisk fondue (med buljong).
- Du kan f rvarma ingredienserna i en panna innan du h ller det i fonduegrytan.
- Fyll pannen med olja, ost, buljong eller choklad, men h ll inte i f r mycket.
- S tt i kontakten i uttaget och st ll in termostatknappen till  nskat temperatur.
- St ll in termostaten p   nskad temperatur.

Termostatt st llningar:

- Choklad
- Ost
- Buljong
- Olja

- Dessa temperatur st llningar  r v gledande. Det  r m jligt att du m ste justera termostaten f r att uppn  b sta temperatur.
- N r apparaten har uppn tt inst lld temperatur sl cks indikatorlampan.
- Under anv ndning t nds och sl cks temperaturlampan: detta visar att termostaten fungerar som den ska och att inneh llet i grytan v rms upp till inst lld temperatur.
- R r om fonduen f r att s kerst lla att den  r helt sm lt.
- Spetsa maten med fonduegaffeln.
- Doppa maten i fonduen och r r runde den d r i n gra sekunder.
- Ta fonduegaffeln ut ur grytan och ta bort maten.
- Sl  av apparaten genom att vrida termostattr ten till l gsta temperaturen och dra ut n tkontakten fr n v gguttaget.

RENG RING OCH UNDERH LL

- F re reng ring eller underh ll, sl  alltid av apparaten, dra ut n tkontakten fr n v gguttaget och v nta tills apparaten har svalnat.
- S nk inte ner apparaten i vatten eller annan v tska f r reng ring.
- Reng r gafflarna och fonduegrytan i varmt s pvatten och torka dem noga.
- Reng r socklen med en ren, torr trasa.

OMGIVNING



Denna apparat ska ej sl ngas bland vanligt hush llsavfall n r den slutat fungera. Den ska sl ngas vid en  tervinningsstation f r elektriskt och elektroniskt hush llsavfall. Denna symbol p  apparaten, bruksanvisningen och f rpackningen g r dig uppm rksam p  detta. Materialen som anv nds i denna apparat kan  tervinnas. Genom att  tervinna hush llsapparater g r du en viktig insats f r att skydda v r miljö. Fr ga de lokala myndigheterna var det finns insamlingsst llen.

Support
Du hittar all tillg nglig information och reservdelar p  www.tristar.eu!

PL Instrukcje u ytkovania

BEZPIECZESTWO

- Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenia w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpiecze stwa.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilania, aby unikn ć zagro enia, musi on by  wymieniony przez producenta, jego agenta serwisowego lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
- Nie wolno przesuwac urz dzenia, ci gn c za przew d ani dopuszczac do zapl tania kabla.
- Urz dzenie nale y umieścić na stabilnej i wypoziomowanej powierzchni.
- Nigdy nie nale y zostawiać w czonego urz dzenia bez nadzoru.
- Urz dzenie przeznaczone jest tylko do eksploatacji w gospodarstwie domowym, w spos b zgodny z jego przeznaczeniem.
- Dzieci w wieku od 0 do 8 lat nie mog  u ywa  tego urz dzenia. Z urz dzenia mog  korzysta  dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych mo liwo ciach fizycznych, sensorycznych i psychicznych b d  nieposiadaj ce odpowiedniej wiedzy i do wiadczenia, pod warunkiem,  e s  nadzorowane lub otrzyma y instrukcje dotycz ce bezpiecznego u ywania urz dzenia, a tak e rozumiej  zwi zane z tym zagro enia. Dzieciom nie wolno bawić si  urz dzeniem. Urz dzenie oraz do czony do niego kabel nale y przechowywa  poza zasi giem dzieci, kt re nie uko czy y 8 lat. Czyszczenie i konserwacja dozwolona dla u ytkownika nie mog  by  wykonywane przez dzieci.
- Aby unikn ć pora enia pr dem elektrycznym, nie nale y zanurzac przewodu, wtyczki ani urz dzenia w wodzie b d  w innej cieczy.
- Urz dzenie nie powinno by  u ywane w po  czeniu z zewn trznym wyl cznikiem czasowym lub osobnym urz dzeniem steruj cym.
- Wtyczka musi zosta  wyj ta z gniazdka na czas czyszczenia, upewnij si ,  e wej cie b dzie ca kowicie suche przed ponownym u yciem.
- To urz dzenie zaprojektowano do u ycia w domu oraz w celu podobnych zastosowa  w miejscach takich jak:
 - Pomieszczenia



FO-1109

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / DESCRIZIONE DELLE PARTI / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTÍ / ПОПИС СОУСТАВ / ПОИМЕНА ЗАПЧАСТИ



- Po osiągnięciu przez urządzenie zadanej temperatury lampka sygnalizacyjna gaśnie.
- Kiedy urządzenie jest w użyciu, lampka temperatury zapali się i zgaśnie – oznacza to, że termostat pracuje prawidłowo, oraz że zawartość patelni jest podgrzewana w ustawionej temperaturze.
- Mieszaj fondue, tak aby się w pełni roztopiło.
- Nabij żywność na widelec do fondue.
- Zanurz żywność w fondue i obracaj przez kilka sekund.
- Wyjmij widelec do fondue wraz z żywnością z gniazdka do fondue.
- Aby wyłączyć urządzenie, przekręć pokrętkę termostatu na temperaturę minimalną i wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazdka elektrycznego.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka elektrycznego i poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach do czyszczenia.
- Wyczyść widełce i garnek do fondue w ciepłej wodzie z mydłem i dokładnie je wytrzyj.
- Podstawę należy czyścić czystą, suchą ściereczką.

ŚRODOWISKO

Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go wraz z odpadami domowymi. Urządzenie to powinno zostać zużytkowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ten symbol znajdujący się na urządzeniu, w instrukcjach użytkowania i na opakowaniu oznacza ważne kwestie, na które należy zwrócić uwagę. Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia. Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym wkładem użytkownika w ochronę środowiska. Należy skontaktować się z władzami lokalnymi, aby uzyskać informacje dotyczące punktów zbiórki odpadów.

Wsparcie

Wszelkie informacje i części zamienne można znaleźć stronie www.tristar.eu.

CS Návod k použití

BEZPEČNOST

- Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo možným rizikům.
- Nikdy spotřebič nepřenášejte tažením za přívodní šňůru a ujistěte se, že se kabel nemůže zaseknout.
- Spotřebič musí být umístěn na stabilním a rovném povrchu.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Tento spotřebič lze použít pouze v domácnosti za účelem, pro který byl vyroben.
- Tento spotřebič nesmí používat děti od 0 do 8 let. Tento spotřebič mohou osoby starší 8 let a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí používat, pouze pokud jsou pod dohledem nebo dostali instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a rozumí možným rizikům. Děti si nesmí hrát se spotřebičem. Udržujte spotřebič a kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let. Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi.
- Abyste se ochránili před elektrickým výbojem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku či spotřebič do vody či jiné tekutiny.
- Tento spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládn pomocí externího časovače nebo odděleného systému dálkového ovládání.
- Konektor musí být předtím, než je přístroj čištěn, vyjmutý, prosím, zajistěte, aby byl vstup zcela suchý předtím, než bude přístroj opět v provozu.
- Tento spotřebič je určený k použití v domácnosti a k podobnému používání, jako například:
 - kuchyňky personálu v obchodech, kancelářích a na jiných pracovištích.
 - Klienty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
 - V penzionech.
 - Na statcích a farmách.
- Když se spotřebič nepoužívá, odpojte před montáží nebo demontáží, jakož i před čištěním a údržbou, napájecí kabel ze síťové zástrčky
- Varná zařízení je třeba nastavit do stabilní polohy s rukojeťmi (jsou-li nainstalovány) umístěnými tak, aby se zabránilo rozliti horkých kapalin.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.



Povrch může být během používání horký.

POPIS SOUČÁSTÍ

- Ohřívací základna
- Ovládací termostatu
- Pánev na fondue s 8 vidličkami
- Kroužek na fondue
- Kroužek na omáčku s 6 mističkami na omáčky

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM POZNÁMKA: HRNEC NA FONDUE NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NA JINÉ OHŘÍVACÍ ZÁKLADNĚ NEŽ TĚ DODÁNE.

- Spotřebič a příslušenství vyjměte z krabice. Ze spotřebiče odstraňte nálepky, ochrannou fólii nebo plast.
- Vidličky a hrnec na fondue umytej v teplé vodě s čistícím prostředkem a pečlivě je usušte.
- Umístěte spotřebič na rovný stabilní povrch a zajistěte minimálně 10 cm volného prostoru kolem spotřebiče. Tento spotřebič není vhodný pro instalaci do skříně nebo pro venkovní použití.

POUŽITÍ

- Nejdříve na plotýnku umístěte kroužek na omáčku s mističkami. Poznámka: Kroužek na omáčku je na správném místě pouze pokud zapadne do plotýnky (pevně zatlačte).
- Pánev na fondue vhodná pro různé typy fondue, jako např. klasické masové fondue, stejně jako syrové fondue, čokoládové fondue nebo čínské fondue.
- Ingredience můžete předehřát v pánvi a poté je nalít do hrnce na fondue.
- Pánev naplňte olejem, syrem, vývarem nebo čokoládou, ale nedávejte jíh příliš mnoho.
- Zástrčku zastrčte do zásuvky a knoflík termostatu nastavte na požadovanou teplotu.
- Termostat nastavte na požadovanou teplotu.

Nastavení termostatu:

- Cokoláda
 - Sýr
 - Vývar
 - Olej
- Tato nastavení teploty jsou informační. Je možné, že budete muset termostat nastavit, abyste dosáhli ideální teploty.
- Jakmile zařízení dosáhne nastavenou teplotu, kontrolka zhasne.
 - Během používání se bude kontrolka teploty rozsvěcovat a zhasínat: to ukazuje, že termostat pracuje správně a obsah pánve se zahřívá na nastavenou teplotu.
 - Fondue promíchejte, aby se zcela rozpustilo.
 - Potravinu napichněte na vidličku.
 - Potravinu ponořte do fondue a chvíli ji ve fondue michejte.
 - Vidličku na fondue vytáhněte a potravinu z ní sejměte.
 - Na vypnutí spotřebiče otočte regulátor termostatu na minimální teplotu a napájecí kabel vytáhněte ze síťové zástrčky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte, vytáhněte napájecí kabel ze síťové zástrčky a vyčkejte, dokud spotřebič nevychladne.
- Spotřebič neponořujte do vody či jiné čisticí tekutiny.
- Vidličky a hrnec na fondue umytej v teplé vodě s čistícím prostředkem a pečlivě je usušte.
- Základnu očistěte čistým suchým hadříkem.

PROSTŘEDÍ

Tento spotřebič by neměl být po ukončení životnosti vyhazován do domovního odpadu, ale musí být dovezen na centrální sběrné místo k recyklaci elektroniky a domácích elektrických spotřebičů. Symbol na spotřebiči, návod k obsluze a obal vás na tento důležitý problém upozorňuje. Materiály použité v tomto spotřebiči jsou recyklovatelné. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispějete k ochraně životního prostředí. Na informace vztahující se ke sběrnému místu se zeptejte na místním obecním úřadě.

Podpora

Všechny dostupné informace a náhradní díly naleznete na adrese www.tristar.eu!

SK Používateľská príručka

BEZPEČNOST

- V prípade ignorovania týchto bezpečnostných pokynov sa výrobca vzdáva akejkolvek zodpovednosti za vzniknutú škodu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný technik alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu.
- Spotřebič nikdy nepremiestňujte za kábel a dbajte na to, aby sa kábel nestočil.
- Spotřebič je treba umiestniť na stabilnú, rovnú plochu.
- Nikdy nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru.
- Tento spotřebič sa smie používať iba na špecifikované účely v domácom prostredí.
- Tento spotřebič nesmiejú používať deti od 0 do 8 rokov. Tento spotřebič smiejú deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti, alebo osoby bez patričných skúseností a/alebo znalostí používať, iba pokiaľ na nich dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ak ich táto osoba vopred poučí o bezpečnej obsluhu spotřebiča a príslušných rizikách. Deti sa nesmú hrať so spotřebičom. Spotřebič a napájací kábel uchovávať mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti.
- Napájací kábel, zástrčku ani spotřebič neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom.
- Tento spotřebič nie je určený na to, aby fungoval s externým časovačom, alebo bol ovládaný pomocou systému diaľkového ovládania.
- Pred čistením spotřebiča musíte vytiahnuť konektor. Ubezpečte sa prosím, že vstup je kompletne suchý, skôr ako spotřebič znovu použijete.
- Toto zariadenie je určené iba na používanie v domácnosti a na podobné účely a smie sa používať, napríklad:
 - V kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriách a v iných profesionálnych priestoroch.

- Smú ho používať klienti hotelov, motolov a iných priestorov, ktoré majú ubytovací charakter.
- V turistických ubytovniach.
- Na farmách.
- Pokiaľ sa spotřebič nepoužíva, pred montážou či demontážou, čistením a údržbou vždy vytiahnite napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
- Spotřebiče na varenie je treba umiestniť do stabilnej polohy s rukoväťami (pokiaľ ich majú) umiestnenými tak, aby sa zabránilo rozliatiu horúcich kvapalín.
- Deti sa nesmú hrať so spotřebičom.



Povrch môže byť pri používaní horúci.

POPIS KOMPONENTOV

- Varná doska
- Ovládací termostatu
- Panvica na fondue s 8 vidličkami
- Kruh na fondue
- Kruh na omáčku s 6 miskami

PRED PRVÝM POUŽITÍM

POZNÁMKA: HRNIEC NA FONDUE NIKDY NEPOUŽÍVAJTE S INÝM ZDROJOM TEPLA AKO S DODANOU VARNOU DOSKOU.

- Spotřebič a príslušenstvo vyberte z obalu. Zo spotřebiča odstraňte nálepky, ochrannú fóliu alebo plastové vrečko.
- Vidličky a hrniec na fondue umyte v teplej vode s čistiacim prostriedkom a starostlivo ich osušte.
- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.

POUŽÍVANIE

- Najskôr položte kruh na omáčku s miskami na varnú dosku. Poznámka: Kruh na omáčku je na správnom mieste, keď zapadne do varnej dosky (pevne zatlačte).
- Panvica na fondue je vhodná na rôzne typy fondue, ako napr. klasické masové fondue, ako aj fondue zo syra, čokolády či čínske fondue (s vývarem).
- Ingredienencie môžete vopred zahriať v panvici a do hrnca na fondue ich naliat
- Panvicu naplňte olejom, syrom, vývarem alebo čokoládou, ale nedávajte jej príliš mnoho.
- Zástrčku zapnite do zásuvky a termostat nastavte na požadovanú teplotu.
- Termostat nastavte na požadovanú hodnotu.

Nastavenie termostatu:

- Cokoláda
 - Sýr
 - Vývar
 - Olej, mazivo
- Tieto teplotné nastavenia slúžia iba pre informáciu. Je možné, že termostat budete musieť nastaviť, aby ste dosiahli ideálnu teplotu.
- Akonáhle zariadenie dosiahne nastavenú teplotu, kontrolka zhasne.
 - Pri používaní sa bude kontrolka rozsvetovať a zhasínať: to znamená, že termostat pracuje správne a obsah panvice sa zahrieva na nastavenú teplotu.
 - Fondue zamiešajte, aby sa úplne rozpustilo.
 - Potravinu napichnite na vidličku na fondue.
 - Potravinu ponorte do fondue a niekoľko sekúnd s ňou pohybuje vo fondue.
 - Vidličku na fondue vytiahnite z fondue a stiahnite z nej potravinu.
 - Na vypnutie spotřebiča otočte regulátor termostatu na minimálnu teplotu a napájací kábel vytiahnite zo sieťovej zásuvky.

ČIŠTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo údržbou spotřebič vždy vypnite, napájací kábel vytiahnite zo sieťovej zásuvky a vyčkajte, dokiaľ spotřebič nevychladne.
- Neponárajte zariadenie do vody alebo akejkolvek inej tekutiny na čistenie.
- Vidličky a hrniec na fondue umyte v teplej vode s čistiacim prostriedkom a starostlivo ich osušte.
- Dosku očistite čistou suchou handričkou.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Tento spotřebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotřebiče. Tento symbol na spotřebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotřebiči je možné recyklovať. Recykláciou použitých domácich spotřebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!

RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб в случае несоблюдения правил техники безопасности.
- Во избежание опасных ситуаций для замены поврежденного кабеля питания рекомендуется обратиться к производителю, его сервисному агенту или другим достаточно квалифицированным специалистам.
- Не перемещайте устройство, взявшись за кабель питания, а также следите за тем, чтобы кабель не перекручивался.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Не оставляйте подключенное к источнику питания устройство без присмотра.
- Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и только по назначению.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми от 0 до 8 лет. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими

- соответствующего опыта или знаний, только при условии, что за их действиями осуществляется контроль или они знакомы с техникой безопасной эксплуатации устройства, а также понимают связанные с этим риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.
- Данное устройство не предназначено для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системой дистанционного управления.
- Необходимо удалить соединитель до очистки устройства. Прежде чем приступить к повторному использованию устройства, убедитесь, что впускной канал сухой.
- Это устройство предназначено для использования в бытовых условиях, а также в схожих областях применения, таких как:
 - Кухонные помещения для служащих магазинов, офисов и других рабочих условий.
 - Отели, мотели и другие условия проживания для использования постояльцами.
 - Условия типа B&B.
 - Фермерские дома.
- Если устройство не используется, а также прежде чем приступить к сборке или разборке, очистке или техническому обслуживанию, отключите его от сети.
- Как можно устойчивее ставьте или кладите кухонные принадлежности, а их ручки располагайте так, чтобы предотвратить разлитие горячих жидкостей.
- Не позволяйте детям играть с устройством.



- Во время использования поверхности могут нагреваться.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Нагревательное основание
- Кнопка управления терmostатом
- Фондюшница с 8 вилками
- Кольцо фондюшницы
- Кольцо для соуса с 6 контейнерами

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Перед использованием устройства НЕ ПЫТАЙТЕСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОНДЮШНИЦУ С НЕКОМПЛЕКТНЫМИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ.
- Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Фондюшницу и вилки необходимо вымыть в теплой мыльной воде и вытереть насухо.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте не менее 10 см свободного пространства вокруг него. Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для использования под открытым небом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Вначале поместите кольцо для соуса с контейнерами на нагревательное основание. Примечание: кольцо для соуса правильно установлено, если оно защелкнулось на нагревательной пластине (нажать с усилием).
- Фондюшница пригодна для приготовления различных типов фондю, например, классического мясного, а также сырного, шоколадного или китайского (на бульоне).
- Прежде чем поместить ингредиенты в фондюшницу, их можно предварительно подогреть в другой посуде.
- Поместите в кастрюлю масло, сыр, бульон-основу или шоколад, но не слишком много.
- Поместите штепсельную вилку в розетку и с помощью термостата задайте нужную температуру.
- Задайте нужную температуру с помощью термостата.
- Настройки термостата:
 - Шоколад
 - Сыр
 - Бульон
 - Масло
- Показания температуры отображаются на дисплее. Возможно придется воспользоваться термостатом, чтобы получить оптимальную температуру.
- Как только устройство нагреется до заданной температуры, индикатор погаснет.
- Во время работы устройства температурный индикатор то загорается, то гаснет. Это свидетельствует о том, что термостата работает нормально и содержимое кастрюли готовится при заданной температуре.
- Помешивайте фондю, чтобы получить однородную массу.
- Наколите продукт на фондюшную вилку
- Обмакните продукт в фондю, подержав его там несколько секунд.
- Выньте вилку из фондюшницы и снимите с нее продукт.
- Для отключения устройства установите термостат на минимальную температуру и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой и техническим обслуживанием обязательно отключите устройство от сети, вынув штепсельную розетку из сетевой розетки, и дождитесь, пока устройство остынет.
- Не погружайте устройство в воду или другую жидкость для очистки.
- Фондюшницу и вилки необходимо вымыть в теплой мыльной воде и вытереть насухо.
- Протрите основание чистой влажной тканью.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации

и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.tristar.eu!