

BR-1013

**★★★
TRISTAR**



NL Gebruikershandleiding
UK User manual
FR Manuel d'utilisation
DE Bedienungsanleitung
ES Manual de usuario
IT Manuale utente
PT Manual de utilizador
SE Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu

HR Korisnički priručnik
NO Brukermanual
BG Потребителски наръчник
HU Kézikönyv
DK Brugervejledning
CZ Uživatelská příručka
PL Instrukcja obsługi
RO Manual de utilizare
EL Εγχειρίδιο χρήστη



NL	Gebruikershandleiding	5
UK	User manual	8
FR	Manuel d'utilisation	11
DE	Bedienungsanleitung	14
ES	Manual de usuario	17
IT	Manuale utente	20
PT	Manual de utilizador	23
SE	Användarhandbok	26
HR	Korisnički priručnik	29
NO	Brukermanual	32
BG	Потребителски наръчник	35
HU	Kézikönyv	38
DK	Brugervejledning	41
CZ	Uživatelská příručka	44
PL	Instrukcja obsługi	47
RO	Manual de utilizare	50
EL	Εγχειρίδιο χρήστη	53
TR	Kullanım kılavuzu	56

Onderdelenbeschrijving | Parts description | Description des pièces | Teile Beschreibung | Descripción de las partes | Parti descrizione | Peças descrição | Delar beskrivning | Dijelovi opis | Deler beskrivelse | Части описание | Részek leírása | Dele beskrivelse | Části popis | Części opis | Piese descriere | Μέρη περιγραφή | Parçalar açıklaması |



1
 Broodrekjes
 Bread slice
 Tranche de pain
 Brotschlitz
 Ranura para pan
 Fessura per il pane
 Ranhuras da torradeira
 Brödspringa
 kruha
 Brødholder
 Отвор за филийките хляб
 Kenyérnylás
 Brødkanal
 Otvor na chleba
 Wnęka na kromki chleba
 Fantă pentru pâine
 Χώρος υποδοχής φέτας ψωμιού
 Ekmek dilimi

2
 Lift knop
 Carriage handle
 Bouton de commande
 Betriebshebel
 Asa del carro
 Maniglia caricamento
 Alavanca para retirar o pão
 Armhandtag
 Ručka mehanizma
 Håndtak
 Дръжка на поставката за филийки
 Emelő fogantyú
 Håndtag til brødløfter
 Páka držáku na chleba
 Uchwyt do przenoszenia
 Mâner de transport
 Λαβή μεταφοράς
 Kızartma mandalı

3

Stop knop
 Cancel button
 Bouton d'annulation
 Löschtaste
 Botón de cancelar (cancel)
 Pulsante annulla
 Botão de cancelamento
 Avbryt-knapp
 Gumb za prekid
 Avstengingsknapp
 Бутон за отмяна (Cancel)
 Törlés gomb
 Annulleringsknap
 Tlačítko zrušení
 Przycisk anulowania
 Κουμπί ακύρωσης
 İptal tuşu

4

Bruiningsregelaar
 Thermostat control
 Thermostat
 Thermostatregelung
 Control del termostato
 Comando termostato
 Controlo do termóstato
 Thermostatreglage
 Termostatski regulator
 Termostatkontroll
 Термостат
 Hőfokszabályozás
 Thermostatregulering
 Regulátor teploty
 Regulator termostatu
 Έλεγχος θερμοστάτη
 Termostat düğmesi

5

Kruimellade
 Crumb tray
 Tiroir ramasse miettes
 Krümelschale
 Bandeja recogemigas
 Vassoio briciole
 Bandeja de recolha de migalhas
 Smultråg
 Ladica za mrvice
 Smulebrett
 Тавичка за трохи
 Morzsátálca
 Krummebakke
 Přihrádka na drobký
 Tacka na okruchy
 Δίσκος για τα ψίχουλα
 Kırıntı tepsisi

Verwijder alle verpakkingen van het apparaat.

Controleer of de spanning van het apparaat overeenkomt met de netspanning van uw huis. Voltage 220V-240V 50Hz.

Plaats het apparaat altijd op een vlakke stabiele ondergrond en zorg voor minimaal 15 cm. vrije ruimte rondom het apparaat. Het apparaat is niet geschikt voor inbouw en buitengebruik. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van een met water gevulde gootsteen of iets dergelijks. Probeer het apparaat wat toch in het water is gevallen nooit vast te pakken maar verwijder eerst de stekker uit het stopcontact.

Gebruik

Het apparaat is instelbaar met de bruiningsregelaar (nr. 4) van net knapperig tot donkerbruin geroosterd. Om de gewenste bruiningsgraad te bepalen kunt u experimenteren voor de juiste instelling. Ook de "staat" van het brood heeft hier invloed op. Droog of oud brood gaat sneller dan vers en diepvriesbrood, deze hebben wat meer tijd nodig. Overtuig uzelf ervan dat de kruimellade goed in het apparaat is geplaatst.

Gebruik nooit een mes, ander bestek of enig voorwerp om het brood uit het apparaat te halen of om het apparaat te reinigen.

Indien het brood klem raakt in het apparaat, dient u eerst de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het brood verwijdert. Let op ! Brood kan branden.

Plaats brood in de broodrekjes (nr. 1). In het apparaat kunnen 2 sneetjes brood, muffins, stokbroodjes of andere soorten brood per keer geplaatst worden. Overtuig uzelf ervan dat de kruimellade (nr. 5) goed is geplaatst. Plaats de stekker van het apparaat in een geaard stopcontact.

Draai de bruiningsregelaar (nr. 3) op de voor u gewenste stand. Stand 1 is net knapperig, stand 6 is donker. De midden posities geven het brood een goudbruine kleur.

Druk de lift knop (nr. 2) geheel naar beneden en het roosteren zal beginnen.

Zodra het brood is geroosterd naar de door u geselecteerde kleur, zal de lift knop automatisch omhoog springen.

Gedurende het roosteren kunt u de kleur van het brood checken. Indien de kleur naar wens is, kunt u gedurende het roosteren de stop knop (nr. 3) indrukken en het roosteren zal stoppen.

De lift knop zal automatisch omhoog springen.

Schoonmaken van het apparaat

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

Laat het apparaat geheel afkoelen.

Veeg de buitenkant schoon met een droge zachte doek. Gebruik nooit schuurmiddelen.

Trek de kruimellade (nr. 5) uit de bodem van het apparaat en leeg deze.

Indien het apparaat regelmatig wordt gebruikt, dient de kruimellade minimaal een keer week te worden geleegd. Dompel het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof.

Indien u het apparaat niet gebruikt of opbergt kunt u de stroomkabel opwinden aan de onderkant van het apparaat.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften



- Lees alle instructies voor gebruik.
- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handvatten of knoppen.
- Om u te beschermen tegen een elektrische schok; snoer, stekker of het apparaat niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet in gebruik is of voor reiniging.
- Laat het apparaat afkoelen alvorens onderdelen te verwijderen of te monteren.
- Het apparaat niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker of indien het toestel beschadigd is op enigerlei wijze.
- Het gebruik van accessoires die niet zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan schade veroorzaken en beëindigt iedere garantie die u heeft.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op of in de buurt van directe warmtebronnen.
- Laat geen snoer over de rand van de tafel hangen tegen hete oppervlakken of in contact komen met het apparaat. Plaats het product niet onder of dicht bij de gordijnen, raambekleding enz.
- Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Het apparaat moet worden geplaatst op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt onder toezicht van volwassenen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het gebruik van dit apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Om kinderen te beschermen tegen de gevaren van elektrische apparatuur mag u ze nooit zonder toezicht bij het apparaat laten. Selecteer daarom een plek voor uw apparaat op dusdanige wijze dat kinderen er niet bij kunnen. Zorg er voor dat de kabel niet naar beneden hangt.
- Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Let op: om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet gevoed worden via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig uit en aangezet wordt door het voorwerp.
- Een beschadigd snoer of stekker moet vervangen worden door een geautoriseerde technicus om gevaar te vermijden. Repareer het apparaat niet zelf.
- Het gebruik van een verlengsnoer of iets dergelijks is niet toegestaan.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATERE RAADPLEGING

Garantievoorwaarden en service

- Bij schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing, vervalt het recht op garantie! Voor vervolgschade die hieruit ontstaat zijn wij niet aansprakelijk.
- Voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften zijn wij niet aansprakelijk. In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.
- Anders dan het schoonmaken, zoals genoemd in deze handleiding, is aan dit apparaat geen ander onderhoud noodzakelijk.
- Indien er reparaties moeten worden uitgevoerd, mag dit uitsluitend door een geautoriseerd bedrijf gebeuren.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor HUISHOUDELIJK gebruik en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
- Het product mag niet worden gewijzigd of veranderd.
- Indien zich problemen zouden voordoen gedurende 2 jaar na aankoopdatum, welke gedekt zijn door de fabrieksgarantie, zal TRISTAR het apparaat repareren of vervangen.
- Uitsluitend materiaal- en/of fabricagefouten zijn voorbegrepen in deze garantie. TRISTAR is niet verantwoordelijk voor schade:
 - 1) Ten gevolge van een val of ongeluk.
 - 2) Indien het apparaat technisch is gewijzigd door gebruiker of derden.
 - 3) Door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
 - 4) Door normale gebruiksslijtage.
- Door eventuele reparatie wordt de oorspronkelijke garantieperiode van 2 jaar niet verlengd. Deze garantie is slechts geldig op Europees grondgebied. Deze garantie heft de gebruikersrechten volgens Europese richtlijn 1944/44CE niet op.
- Voor vragen of klachten kunt zich melden bij uw verkooppunt.
- Bewaar altijd uw aankoopbewijs, zonder dit aankoopbewijs kunt u geen aanspraak maken op enige vorm van garantie.

Aanwijzingen ter bescherming van het milieu



Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponneerd, maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor het hergebruik van elektrische en elektronische apparaten te worden aangeboden. Het symbool op artikel, gebruiksaanwijzing en verpakking attendeert u hier op. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor hergebruik. Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen levert u een belangrijke bijdrage voor de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het bedoelde inzamelpunt.

Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar, lever het verpakkingsmateriaal gescheiden in.

Product

Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG Inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten(AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

EG-conformiteitsverklaring

Dit apparaat is ontworpen om in contact te komen met levensmiddelen en is ontworpen in overeenstemming met de EG-richtlijn 89/109/EEC

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht in overeenstemming met: de veiligheidsdoelinden van de "laagspanningsrichtlijn"nr. 2006/95/EC, de beschermingsvoorschriften van de EMC-richtlijn 2004/108/EC "Electromagnetische compatibiliteit" en de vereiste van richtlijn 93/68/EG.

Remove all the package of the device.

Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home.

Rated voltage : AC220-240V 50Hz. Place the appliance on a flat stable surface and ensure a minimum of 15 cm. free space around the unit. The device is not suitable for installation and outdoor use. Never use the appliance near a sink filled with water or something.

Never try the equipment that fell into the water to grab but first remove the plug from the socket.

Use

The device is adjustable with the thermostat control (no. 4) for settings from just crispy roasted to dark brown.

To achieve the degree of browning desired, you can experiment with the setting. Also the quality and condition of the bread is also a factor. Dry and stale bread toasts more quickly, fresh and frozen bread take a little longer. Do not use a knife, cutlery or any other object to remove the bread from the device or to clean the device. If the bread becomes lodged in the toaster, unplug the appliance before attempting to remove it. Caution! Bread can burn.

Put bread slices, muffins or other kinds of bread in the bread slice (no. 1). You can place 2 slices in the device. Make sure the crumb tray (no. 5) is completely positioned in place before using.

Plug the power cord into the ground earthed outlet. Turn the thermostat control (no. 4) to your desired position. Position 1 is just crisp, position 6 is dark. The centre positions is golden brown. Press the carriage handle (no. 2) completely down and toast process will start.

Once the bread has been toasted to your selected browning level, the carriage handle will automatically jump up.

During toasting, you can check the color of the bread. If it is satisfying, you press the cancel button (no. 3) to cancel the operation at any time. The carriage handle (no. 2) will automatically lift up.

Cleaning

Remove the plug from the outlet. Allow the unit to cool completely before cleaning.

Wipe the outside with a soft dry cloth. Never use metal polish.

Never immerse the device in water or other liquid.

Pull out the crumb tray (no.5) on the bottom of the toaster and empty it.

If the toaster is used frequently, accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. When the device is not in use or for storage, the power cord may be wound under the bottom of the toaster.

IMPORTANT SAFEGUARDS



- Read all instructions before use.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or appliance in water or any other liquid.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow the device to cool before putting on or taking off parts. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries and invalidate any warranty you may have.
- Do not use outdoors, or on or near direct heat sources
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces or come into contact with the hot parts or allow the product to be situated underneath or close to curtains, window coverings etc.
- This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- This appliance is an attended appliance, and as such should never be left ON or whilst hot without adult supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This device is not intended for use with an external timer or a remote control system.
- Note: To avoid danger by the accidental resetting thermal protection, the device may not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit and is turned regularly by the subject.
- This device is not intended for use with an external timer or a remote control system.
- Note: To avoid danger by the accidental resetting thermal protection, the device may not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit and is turned regularly by the subject.
- A damaged cord or plug must be replaced by an authorized technician to avoid a hazard. Do not repair the device yourself.
- Using an extension cord or something similar is not allowed.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

Guarantee

- The device supplied by our Company is covered by 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt).
- During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new guarantee!
- Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out.
- If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt.
- Damage to accessories does not mean automatic free replacement of the whole machine. In such cases please contact our hotline. Broken glass or breakage of plastic parts are always subject to a charge.
- Defects to consumables or parts subject to wearing, as well as cleaning, maintenance or the replacement of said parts are not covered by the guarantee and hence are to be paid!
- The guarantee lapses in case of unauthorized tampering.
- After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair service against the payment of the ensuing costs.

Guidelines for protection of the environment



This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its useful life, but must be disposed of at a central point for recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection

Packaging

The packaging is 100% recyclable, return the packaging separated.

Product

This device is equipped with a mark according to European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). By ensuring that the product correctly as waste is processed, it helps you may have adverse consequences for the environment and human health.

EC declaration of conformity

This device is designed, manufactured and marketed in accordance with the safety objectives of the Low Voltage Directive "No 2006/95/EC, the protection requirements of the EMC Directive 2004/108/EC "Electromagnetic Compatibility" and the requirement of Directive 93/68/EEC.

Retirer tout l'emballage de votre appareil.

Vérifier que la tension de l'appareil correspond bien à la tension du secteur de votre domicile. Tension nominale : 220-240V AC, 50Hz. Placer l'appareil sur une surface plane et stable et laisser un minimum de 15 cm d'espace libre autour de l'appareil. L'appareil n'est pas prévu pour une installation et une utilisation en extérieur. Ne jamais utiliser l'appareil près d'un évier rempli d'eau ou d'un autre liquide.

Ne jamais faire fonctionner un appareil qui est tombé dans l'eau, retirer tout d'abord la fiche électrique de la prise de courant.

Utilisation

L'appareil se règle avec le bouton du thermostat (N° 4) pour obtenir un grillé entre juste croquant à brun très foncé.

Pour obtenir le doré désiré, tester le réglage. La qualité et l'état du pain sont aussi un facteur à prendre en compte. Le pain sec et rassis grille plus rapidement, du pain frais ou congelé prend un peu plus longtemps. Ne pas utiliser de couteau, de couvert ou tout autre objet pour retirer le pain de l'appareil ou pour nettoyer l'appareil. Si le pain se coince dans le grille-pain, débrancher l'appareil avant d'essayer de le retirer. Attention ! Le pain peut provoquer des brûlures.

Mettre des tranches de pain, des muffins ou d'autres sortes de pain dans les fentes prévues à cet effet (N° 1). Deux tranches peuvent être placées simultanément dans l'appareil. S'assurer que le tiroir ramasse miettes (N° 5) est bien positionné avant d'utiliser l'appareil.

Brancher le cordon électrique dans une prise munie d'une terre. Positionner le thermostat (N° 4) sur la position désirée. La position 1 donnera un pain juste croustillant, la position 6 donnera un pain très foncé. Les positions centrales donnent un pain doré. Faire descendre entièrement le bouton de commande (N° 2) pour faire fonctionner le grille-pain.

Une fois que le pain est grillé, le bouton de commande va automatiquement remonter.

Pendant que le pain grille, il est possible de vérifier sa couleur. Si la couleur est satisfaisante, appuyer sur le bouton d'annulation (N° 3) pour arrêter le grille-pain à n'importe quel moment.

Le bouton de commande (N° 2) remonte automatiquement.

Nettoyage

Débrancher le cordon électrique. Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le nettoyer. Essuyer l'extérieur avec un tissu sec et doux. Ne jamais utiliser de produit pour faire briller les métaux.

Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide.

Retirer le tiroir ramasse miettes (N° 5) situé en dessous du grille-pain et le vider.

Si le grille-pain est utilisé fréquemment, les miettes de pain accumulées doivent être retirées au moins une fois par semaine. Quand l'appareil n'est pas utilisé ou qu'il est rangé, le cordon électrique peut être enroulé sous le fond du grille-pain.

MISES EN GARDES IMPORTANTES



- Lisez toutes les instructions avant utilisation.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes, servez-vous des poignées et des boutons.
- Pour vous protéger des risques d'électrocution, n'immergez ni le cordon d'alimentation ni l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Débranchez la prise lorsque vous ne vous en servez pas et avant de procéder au nettoyage. Laissez refroidir l'appareil avant d'en retirer ou d'y ajouter des éléments. N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, ou bien après qu'il ait subi un dysfonctionnement ou ait été endommagé d'une quelconque façon.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil est susceptible de provoquer des blessures ainsi que l'annulation de la garantie dont vous bénéficiez.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur ou à proximité de sources de chaleur.
- Ne laissez pas le cordon pendre depuis le rebord d'une table ou d'un plan de travail, ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes ou avec les éléments de l'appareil qui chauffent durant l'utilisation. Ne placez pas l'appareil sous ou à proximité de rideaux ou des garnitures de fenêtres.
- Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique dans le but pour lequel il a été prévu.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable et plane.
- Cet appareil nécessite la présence constante d'un utilisateur adulte lorsqu'il est en marche ou qu'il est chaud.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans surveillance à proximité de l'appareil. En conséquence, lorsque vous choisissez l'emplacement de l'appareil, faites-le de telle manière que l'enfant n'aura pas accès à l'appareil. Vérifiez et assurez-vous que les câbles ne pendent pas. Une prise ou un cordon endommagé doit être remplacé par un technicien autorisé pour éviter tout danger. Ne réparez pas l'appareil vous-même.
- L'utilisation d'une rallonge ou d'un objet similaire n'est pas autorisée.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR REFERENCE ULTERIEURE

Garantie

- L'appareil fourni par notre société est couvert par une garantie de 24 mois à compter de la date d'achat (reçu).
- Au cours de la période de garantie, tout défaut sur l'appareil ou ses accessoires et tout défaut de fabrication sera gratuitement réparé ou remplacé –à notre discrétion- Les interventions couvertes par la garantie ne prolongent pas la durée de la période de garantie et ne donnent droit à aucune nouvelle garantie !
- La preuve d'achat fait office de bon de garantie. Sans preuve d'achat aucun remplacement ou réparation gratuite ne sera effectué.
- Si vous désirez avoir recours à la garantie, veuillez renvoyer l'appareil dans son emballage d'origine chez votre détaillant, en y joignant votre preuve d'achat.
- Les dommages subits par les accessoires n'impliquent pas un remplacement automatique de l'ensemble de l'appareil. Dans un tel cas, veuillez contacter notre service d'assistance en ligne. Les éléments en verre ou en plastique qui sont cassés donnent toujours lieu à un échange.
- Les défauts concernant les consommables ou les éléments sujets à l'usure ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de ces éléments ne sont pas couverts par la garantie et sont donc à la charge du client !
- La garantie est annulée si des interventions non autorisées sont effectuées sur l'appareil.
- Après expiration de la période de garantie, les réparations peuvent être prises en charge contre facturation par un vendeur spécialisé ou un service d'entretien.

Directives pour la préservation de l'environnement



Cet appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers lorsqu'il arrive au terme de sa durée de vie. Il doit être mis au rebut dans un centre de collecte pour le recyclage des équipements ménagers électriques et électroniques. Le symbole sur l'appareil, les instructions d'utilisation et sur l'emballage sont là pour vous rappeler ce point important. Les matériaux utilisés pour la fabrication de l'appareil peuvent être recyclés. En recyclant les équipements ménagers usés vous contribuez de façon importante à la protection de notre environnement. Renseignez-vous auprès des autorités

locales pour obtenir des informations concernant les points de collectes des environs.

Emballage

L'emballage est recyclable à 100%, mettez-le au rebut en le séparant des autres déchets.

Produit

Cet appareil est doté d'une marque en fonction de la Directive Européenne 2002.96/EC sur les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). En faisant en sorte que le produit soit traité de façon adéquate lors de sa mise au rebut vous pouvez contribuer à prévenir des effets néfastes pour la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité CE

Cet appareil est conçu, fabriqué et distribué en respectant les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension no 2006/95/EC, les exigences de protection de la Directive EMC 2004/108/EC "Compatibilité Electromagnétique" et les exigences de la Directive 93/68/EEC.

Die gesamte Geräteverpackung entfernen.

Überprüfen, ob die Gerätespannung mit der Netzspannung Ihres Hauses übereinstimmt. Nennspannung : AC 220-240 V 50 Hz. Das Gerät auf eine ebene, stabile Oberfläche stellen und einen Mindestabstand von 15 cm um das Gerät einhalten. Das Gerät ist für den Einbau oder die Benutzung im Freien nicht geeignet. Das Gerät niemals neben einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder ähnlichem verwenden.

Wenn das Gerät ins Wasser fällt, niemals versuchen, danach zu greifen, sondern vorher Netzstecker ziehen.

Anwendung

Das Gerät kann mit dem Thermostatregler (Nr. 4) von knusprig getoastet bis dunkelbraun eingestellt werden.

Es ist möglich, mit der Einstellung zu experimentieren, um den gewünschten Bräunungsgrad zu erhalten. Qualität und Beschaffenheit des Brots spielen ebenfalls eine Rolle. Trockenes und altbackenes Brot wird schnell getoastet, frisches und gefrorenes Brot dauert etwas länger. Kein Messer, Besteck oder sonstige Gegenstände verwenden, um das Brot herauszunehmen oder das Gerät zu reinigen. Wenn sich das Brot im Toaster verklemmt, vor dem Herausnehmen Netzstecker ziehen. Vorsicht! Brot kann brennen.

Die Brotscheiben, Muffins oder sonstige Brotsorten in die Brotschlitze (Nr. 1) stecken. Sie können 2 Scheiben in das Gerät stecken. Sicherstellen, dass die Krümelschale (Nr. 5) vor Gebrauch vollständig positioniert ist.

Das Netzkabel mit einer geerdeten Steckdose verbinden. Den Thermostatregler (Nr. 4) auf die gewünschte Position stellen. Position 1 bedeutet nur knusprig, Position 6 bedeutet dunkel. Die mittleren Positionen bedeuten goldbraun. Den Betriebshebel (Nr. 2) vollständig nach unten drücken und der Toastvorgang wird gestartet.

Sobald das Brot bis zum gewählten Bräunungsgrad getoastet ist, springt der Betriebshebel automatisch nach oben.

Während des Toastens kann die Brotbräunung kontrolliert werden. Wenn die gewünschte Bräunung erreicht ist, die Lösch taste (Nr. 3) drücken, um den Vorgang jederzeit abzubrechen. Der Betriebshebel (Nr. 2) springt automatisch nach oben.

Reinigung

Netzstecker ziehen. Vor der Reinigung das Gerät vollständig abkühlen lassen.

Das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Niemals Metallreiniger verwenden.

Das Gerät niemals in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten tauchen.

Die Krümelschale (Nr. 5) an der Unterseite des Toasters herausziehen und ausleeren.

Bei häufiger Benutzung des Toasters sollten die angesammelten Brotkrümel mindestens einmal wöchentlich beseitigt werden. Bei Nichtbenutzung oder Aufbewahrung des Geräts kann das Netzkabel an der Unterseite des Toasters aufgewickelt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Lesen Sie alle Anleitungen.
- Berühren Sie keine heißen Teile. Benutzen Sie Handgriffe oder Knöpfe.
- Zum Schutz vor Stromschlag Gerät, Netzkabel oder Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, wenn Zubehörteile ausgewechselt werden oder wenn das Gerät gereinigt wird. Sind Netzstecker oder Netzkabel beschädigt, dann benutzen Sie das Gerät bitte nicht. Das gleiche gilt, wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder in irgendeiner anderen Weise beschädigt ist.
- Die Benutzung nicht empfohlener Zubehörteile kann zu Verletzungen führen, außerdem verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Nicht im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen benutzen.
- Netzkabel nicht über die Tischkante hängen lassen und von heißen Oberflächen entfernt halten. Betreiben Sie das Gerät nicht unterhalb oder in unmittelbarer Nähe von Vorhängen oder Gardinen.
- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Haushalt bestimmt.
- Stellen Sie das Gerät sicher auf einer ebenen Arbeitsfläche auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkten Fähigkeiten, oder für unerfahrene und unwissende Personen geeignet, es sei denn, diese wurden von einer schutzbefohlenen Person in Bezug auf den Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Gerät, um sie vor den Gefahren im Umgang mit elektrischen Geräten zu schützen. Suchen Sie für das Gerät also einen Platz aus, der für Kinder unzugänglich ist. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht herunterhängt.
- Ein beschädigtes Kabel oder Stecker muss von einem autorisierten Techniker ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Das Gerät nicht selbst reparieren.
- Die Verwendung eines Verlängerungskabels oder ähnliches ist nicht zugelassen.

BITTE BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

Garantie

- Dieses Gerät ist für 24 Monate ab Kaufdatum garantiert (bitte Kaufbeleg aufbewahren).
- Während der Garantiezeit werden Defekte aufgrund von Material- und Fertigungsfehlern kostenfrei repariert oder das Gerät wird ersetzt. Im Garantiefall verlängert sich die Laufzeit der ursprünglichen Garantie nicht!
- Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Ohne Kaufbeleg nehmen wir keine Garantiearbeiten vor.
- Im Garantiefall geben Sie das Gerät bitte mit allen Zubehörteilen originalverpackt und mit Kaufbeleg bei Ihrem Fachhändler ab.
- Beschädigte Zubehörteile führen nicht automatisch zum Ersatz des gesamten Geräts. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Fall an unsere Hotline. Glas- und Kunststoffteile unterliegen nicht der Garantie.
- Verschleißteile, Reinigung und Wartung sind nicht durch die Garantie abgedeckt und werden berechnet!
- Bei unerlaubtem Eingriff Dritter verlieren Sie Ihre Garantieansprüche.
- Nach Ablauf der Garantie vereinbaren Sie kostenpflichtige Reparaturen bitte mit Ihrem Fachhändler oder dem Kundendienst.

Hinweise zum Umweltschutz



Das Gerät darf am Ende seiner Gebrauchsfähigkeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Bitte geben Sie es an einer Sammelstelle für Altgeräte ab. Das Symbol auf Gerät, Bedienungsanleitung und Verpackung gibt Hinweise zur Entsorgung.

Die Materialien sind entsprechend recyclingfähig. Durch Recycling und andere Formen der Wiederverwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Bitte erfragen Sie die nächste Sammelstelle für Altgeräte bei Ihrer örtlichen Verwaltung.

Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind 100% recyclingfähig.

Produkt

Dieses Gerät entspricht der europäischen Richtlinie 2002/96/EC für elektrische und elektronische Altgeräte (EAG). Durch korrekte Wiederverwertung helfen Sie beim Schutz unserer Umwelt.

EU Konformitätserklärung

Dieses Gerät wurde entsprechend der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC und der EMC-Richtlinie 2004/108/EC sowie der Richtlinie 93/68/EEC gefertigt und vermarktet.

Uso y mantenimiento

Retire todo el material de embalaje del aparato.

Compruebe si el voltaje del electrodoméstico es igual la tensión principal de su hogar.

Tensión nominal: CA 220-240 V 50 Hz. Coloque el aparato sobre una superficie plana estable y asegúrese de tener un mínimo de 15 cm de espacio libre alrededor del mismo. El aparato no es apropiado para la instalación y uso en el exterior. No utilice nunca este aparato cerca de un fregadero lleno de agua u otro líquido.

No intente nunca coger el aparato si cae dentro del agua. En lugar de ello, primero quite el enchufe de la toma de corriente.

Uso

Este aparato se puede ajustar con el control del termostato (nº 4) para parámetros que van desde un tostado crujiente hasta uno marrón oscuro.

Puede experimentar con la posición del control para conseguir el grado de tostado deseado. La calidad y el estado del pan también será un factor a considerar. Pan seco y rancio se tuesta más rápidamente y el pan fresco o congelado necesita un poco más de tiempo. No utilice un cuchillo, alguna pieza de cubertería o cualquier otro objeto para sacar el pan de la tostadora ni para limpiarla. Si el pan se atasca en la tostadora, desenchufe el aparato antes de intentar sacarlo. ¡Precaución! El pan puede quemar.

Ponga rebanadas de pan, bollos u otros tipos de pan en la ranura para pan (nº 1). Puede poner 2 rebanadas de pan en la tostadora. Asegúrese de que la bandeja recogemigas (nº 5) está colocada correctamente antes de utilizar la tostadora.

Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente con toma de tierra. Gire el control del termostato (nº 4) hasta la posición deseada. Las posición 1 es solo crujiente, la 6 es oscuro. La posición central produce un resultado dorado. Presione las asas de los carros (nº 2) completamente hasta abajo y se comenzará a tostar.

Cuando el pan ya se ha tostado hasta el nivel seleccionado, el asa del carro saltará hacia arriba automáticamente.

Durante el tostado, puede comprobar el color del pan. Si está satisfecho, puede pulsar el botón de cancelar (nº 3) para interrumpir el tostado en cualquier momento. El asa del carro (nº 2) se levantará automáticamente.

Limpieza

Desenchufe el aparato de la toma de corriente. Deje que la unidad se enfríe completamente antes de limpiarla.

Pase un paño seco por la parte exterior del aparato. No utilice nunca productos para limpiar metales.

No sumerja nunca el aparato en agua o cualquier otro líquido.

Tire de la bandejas recogemigas (nº 5) en la parte inferior de la tostadora y vacíelas.

Si la tostadora se usa con frecuencia, las migas acumuladas se deben eliminar al menos una vez por semana. Cuando el aparato no se utilice o cuando desee guardarlo, el cable de alimentación se puede enrollar alrededor de la base de la tostadora.

PRECAUCIONES IMPORTANTES



- Lea las instrucciones antes del uso.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas o los mandos.
- Como medida de protección contra las descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe o el aparato en agua o cualquier otro líquido.
- Desenchufe el aparato de la red cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo. Deje que el aparato de enfríe antes de montar o desmontar cualquiera de sus piezas. No utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, después de que se haya sufrido una avería o de que se haya dañado de cualquier manera.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones e invalidar la garantía que pueda tener.
- No lo utilice en el exterior, ni cerca o sobre fuentes de calor directo.
- No permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del banco de cocina, ni que entre en contacto con las partes calientes y no permita que el aparato se coloque debajo o cerca de cortinas, cubiertas de ventanas, etc.
- Este aparato se debe utilizar únicamente para el uso doméstico y sólo para las funciones para las que se ha diseñado.
- Este aparato se debe colocar sobre una superficie estable nivelada.
- Este aparato precisa supervisión, por tanto, no lo deje nunca desatendido por un adulto mientras esté encendido o caliente.
- Este aparato no se ha diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas con falta de experiencia y conocimientos (niños incluidos), a no ser que hayan recibido supervisión o instrucciones respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Este aparato no se ha diseñado para el uso con temporizadores externos ni sistemas de control remoto.
- Nota: Para evitar peligros causados por un reinicio inadvertido del corte térmico, el aparato no debe recibir alimentación de un dispositivo conmutador externo, como un temporizador, ni se debe conectar a un circuito que se encienda regularmente por el objeto mismo.
- La sustitución de cables y enchufes dañados se debe realizar por un técnico autorizado para evitar peligros. No repare el aparato usted mismo.
- No está permitido utilizar un cable alargador ni similar.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS

Garantía

- El aparato proporcionado por nuestra Compañía está cubierto por una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra (recibo).
- Durante el periodo de garantía, cualquier avería del aparato o de sus accesorios debida a defectos de los materiales o la fabricación se solucionará gratuitamente mediante una reparación o, a nuestra discreción, su sustitución. Los servicios de la garantía no incluyen una extensión de la duración de la misma ni dan derecho a extender una nueva garantía.
- La prueba de garantía se proporciona con la prueba de compra. Sin esta, no se llevarán a cabo reparaciones ni cambios gratuitos.
- Si desea realizar una reclamación de garantía, devuelva la máquina completa en su embalaje original al vendedor, junto con el recibo.
- Daños a los accesorios no garantizan una sustitución gratuita automática de la máquina entera. En tales casos póngase en contacto con nuestra línea de atención. La rotura de cristales o piezas de plástico siempre tendrá cargo.
- Los defectos de consumibles o piezas susceptibles al desgaste, así como la limpieza, mantenimiento o sustitución de dichas piezas, no están cubiertos por la garantía y, por tanto, deben pagarse.
- La garantía quedará anulada en caso de manipulación no autorizada.
- Tras la caducidad de la garantía, las reparaciones se pueden realizar por vendedores capacitados o por el servicio de reparaciones mediante el pago correspondiente.

Normas de protección del medioambiente



Este aparato no se debe desechar con los residuos domésticos cuando finalice su vida útil, sino que se debe depositar en un centro de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos domésticos. Este símbolo en el aparato, manual de instrucciones y embalaje le avisa de este aspecto importante. Los materiales utilizados en este aparato se pueden reciclar. Mediante el reciclaje de electrodomésticos, usted contribuye a fomentar la protección del medioambiente. Consulte a sus autoridades locales para obtener información acerca del punto de recogida.

Embalaje

El embalaje es 100% reciclable, devuelva el embalaje por separado.

Producto

Este aparato está marcado de acuerdo con la Directiva Europea 2002/96/EC para Desechos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE). Al asegurar que el producto se procesa correctamente cuando se desecha, ayudará a evitar las posibles consecuencias adversas para el medioambiente y la salud humana.

Declaración de conformidad CE

Este aparato ha sido diseñado, fabricado y comercializado de acuerdo con los objetivos de seguridad de la Directiva de Baja Tensión "Nº 2006/95/EC, los requisitos de protección de la Directiva EMC 2004/108/EC "Compatibilidad Electromagnética" y los requisitos de la Directiva 93/68/EEC.

Rimuovere tutto l'imballaggio dell'apparecchio.

Assicurarsi che il voltaggio dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete domestica.

Tensione nominale: AC220-240V 50Hz. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana stabile e assicurare un minimo di 15cm di spazio libero intorno. L'apparecchio non è idoneo per l'installazione e l'uso all'esterno. Non utilizzare l'apparecchio vicino a un lavabo pieno di acqua o altro liquido.

Non tentare di afferrare l'apparecchio caduto in acqua ma rimuovere prima la spina dalla presa.

Utilizzo

L'apparecchio è regolabile con il comando del termostato (n. 4) per regolare impostazioni da appena tostato a ben tostato.

Per ottenere il grado di cottura desiderato, fare varie prove con questa impostazione. Anche la qualità e la condizione del pane sono un fattore. Pane secco e stantio si tosta più velocemente, il pane fresco e congelato impiega un po' in più. Non usare coltelli, posate o altri oggetti per rimuovere il pane dal dispositivo o pulirlo. Se il pane si deposita nel tostapane, scollegare il dispositivo prima di tentare di rimuoverlo. Attenzione! Il pane può bruciare.

Inserire le fette di pane, i muffin o altri tipi di pane nella fessura per il pane (n.1). Si possono sistemare 2 fette di pane nell'apparecchio. Controllare che il vassoio delle briciole (n.5) sia posizionato completamente prima dell'uso.

Inserire il cavo di alimentazione nella presa collegata a massa. Ruotare il comando del termostato (n.4) nella posizione desiderata. La posizione 1 serve solo per tostare appena, la posizione 6 per bruniare il pane. Le posizioni centrali sono per una tostatura dorata. Premere la maniglia di caricamento (n.2) completamente verso il basso per avviare la procedura di tostatura.

Non appena il pane è stato tostato al livello desiderato, la maniglia di caricamento scatta. Durante la tostatura è possibile verificare il colore del pane. Se è soddisfacente, premere il pulsante Annulla (n.3) per annullare l'operazione in qualsiasi momento. La maniglia di caricamento (n. 2) scatta automaticamente verso l'alto.

Pulizia

Rimuovere la spina dalla presa. Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di pulirlo.

Pulire la parte esterna con un panno asciutto morbido. Non usare lucidanti.

Non immergere il dispositivo in acqua o in altro liquido.

Estrarre i vassoi per le briciole (n.5) sul fondo del tostapane e svuotarli.

Se il tostapane è usato di frequente, i residui di pane accumulato devono essere rimossi almeno una volta a settimana. Quando non è in uso o è conservato, il cavo può essere avvolto sotto il tostapane.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA



- Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non toccare le superfici calde. Usare maniglie o pomelli.
- Per evitare scosse elettriche, non immergere cavo, spina o l'apparecchio in acqua o altro liquido.
- Scollegare dalla presa se non in uso e prima di pulire. Far raffreddare l'apparecchio prima di posizionare o rimuovere parti. Non usare l'apparecchio con il cavo o la presa danneggiata o dopo aver riscontrato malfunzionamento o il danneggiamento in qualsiasi modo del dispositivo.
- L'uso di accessori non raccomandati dal costruttore dell'apparecchio può causare infortuni e invalidare la garanzia.
- Non usare all'aperto o in prossimità di fonti di calore dirette.
- Non lasciar pendere il cavo sui bordi del tavolo o sportelli, o toccare superfici calde o venire in contatto con parti calde o permettere al prodotto di essere posto sotto o in prossimità di tende, rivestimenti di finestre ecc.
- Questo apparecchio è solo per uso domestico e solo per gli scopi previsti.
- L'apparecchio deve essere posto su una superficie stabile e piana.
- Questo dispositivo deve essere controllato e non deve mai essere lasciato acceso o si riscalda senza la supervisione di adulti.
- Questo dispositivo non è inteso per essere usato da persone (inclusi bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o che mancano di esperienza e conoscenza, a meno che non siano soggette a supervisione o istruzione in merito all'uso del dispositivo da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Questo apparecchio non è inteso per l'uso con un timer esterno o un telecomando.
- Nota: Per evitare danni dall'attivazione accidentale della protezione termica, l'apparecchio non può essere alimentato attraverso un interruttore esterno, come un timer, o collegato a un circuito e acceso regolarmente dal soggetto.
- Cavo o presa danneggiata devono essere sostituiti da tecnico autorizzato per evitare pericoli. Non riparare l'apparecchio da sé.
- Non è consentito l'uso di prolunga o simili.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER FUTURA CONSULTAZIONE

Garanzia

- L'apparecchio fornito dalla nostra società è coperto da una garanzia di 24 mesi a partire dalla data di acquisto (ricevuta).
- Durante il periodo di garanzia eventuali guasti all'apparecchio o suoi accessori per difetti materiali o di produzione saranno eliminati gratuitamente mediante riparazione o sostituzione a nostra discrezione. I servizi garantiti non prevedono un'estensione della garanzia né danno il diritto di una nuova garanzia!
- Prova della garanzia è fornita dalla prova di acquisto. Senza la prova di acquisto non può essere effettuata alcuna sostituzione o riparazione gratuita.
- Se si richiede un intervento coperto da garanzia è necessario restituire l'apparecchio nella confezione originale al rivenditore insieme alla ricevuta di acquisto.
- Danni agli accessori non comportano l'automatica sostituzione gratuita dell'intero apparecchio. In questi casi contattare il nostro servizio assistenza. La rottura di parti in vetro o in plastica è sempre soggetta a pagamento.
- Difetti alle parti consumabili o alle parti soggette a usura, così come la pulizia, la manutenzione o la sostituzione di dette parti non è coperta da garanzia e quindi deve essere pagata!
- La garanzia decade in caso di manomissione non autorizzata.
- Dopo la scadenza della garanzia le riparazioni possono essere effettuate da un rivenditore autorizzato o dal servizio assistenza dietro pagamento dei costi previsti.

Linee guida per la protezione ambientale



Questo apparecchio non deve essere posto tra i rifiuti domestici alla fine del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni in merito ai punti di raccolta.

Confezione

La confezione è riciclabile al 100%, restituire la confezione separatamente.

Prodotto

Questo apparecchio è dotato di marchio in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/CE, sullo Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE). Assicurarsi che il prodotto sia smaltito correttamente, ciò aiuta a evitare conseguenze avverse per l'ambiente e la salute umana.

Dichiarazione CE di conformità

Questo apparecchio è progettato, realizzato e marchiato in conformità ai requisiti di sicurezza della Direttiva per la bassa tensione "No 2006/95/CE, i requisiti di protezione della Direttiva EMC 2004/108/CE "Compatibilità elettromagnetica" e i requisiti della Direttiva 93/68/CEE.

Funcionamento e manutenção

Retire todas as embalagens da caixa do aparelho.

Verifique se a tensão do aparelho corresponde à tensão principal de sua casa.

Tensão nominal: CA 220-240 V 50 Hz. Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável e assegure-se de que deixa um espaço livre, no mínimo, de 15 cm de espaço livre à volta da unidade. O aparelho não está adaptado para ser instalado ou utilizado no exterior.

Nunca utilize o aparelho perto de uma bacia com água ou outro líquido.

Nunca tente agarrar o aparelho se cair à água, mas retire a ficha da tomada em primeiro lugar.

Utilização

O aparelho pode ser regulado através do controlo do termóstato (nº 4) para definir as fatias de pão como crocantes ou com cor castanha escura.

Para atingir o grau de tostagem que deseja, pode defini-lo por tentativas. De igual modo, a qualidade e o estado do pão também são factores condicionantes. O pão seco e não fresco tosta mais rapidamente, enquanto que o pão fresco e congelado demora um pouco mais a ficar tostado. Não utilize facas, talheres ou qualquer outro objecto para retirar o pão do aparelho ou para o limpar. Se o pão ficar agarrado na torradeira, desligue o aparelho antes de o tentar retirar. Cuidado! O pão pode queimar.

Coloque fatias de pão, bolinhos ou outros tipos de pão nas ranhuras da torradeira (nº 1). Pode colocar duas fatias de pão no aparelho. Certifique-se de que a bandeja de recolha de migalhas (nº 5) está completamente posicionada no seu lugar antes de a utilizar.

Ligue o cabo de alimentação à tomada ligada à terra. Ligue o controlo do termóstato (nº 4) para a posição que deseja. A posição 1 define a tostagem para um pão crocante e a posição 6 define a tostagem para um pão de cor escura. A posição do centro define a tostagem para um pão de cor castanha dourada. Pressione a alavanca para retirar o pão (nº 2) completamente e o processo de tostagem começará.

Assim que o pão tenha sido tostado no nível de tostagem que seleccionou, a alavanca para retirar o pão é ejectada automaticamente.

Durante a tostagem, pode verificar a cor do pão. Se a cor do pão lhe agrada, pressione o botão de cancelamento (nº 3) para cancelar o processo a qualquer momento. A alavanca para retirar o pão (nº 2) será levantada automaticamente.

Limpeza

Retire a ficha da tomada. Deixe que a unidade arrefeça completamente antes de a limpar.

Limpe o exterior do aparelho com um pano seco e macio. Nunca utilize produtos de polimento para metais.

Nunca mergulhe o aparelho na água ou noutro líquido.

Puxe a bandeja de recolha de migalhas (nº 5) situada na base da torradeira e esvazie-a.

Se a torradeira é utilizada com frequência, as migalhas de pão acumuladas devem ser retiradas pelo menos uma vez por semana. Quando o aparelho não estiver a ser utilizado ou arrumado, o cabo de alimentação pode ser enrolado na base da torradeira.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES



- Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.
- Não toque em superfícies quentes. Utilize as pegas ou os botões.
- Para se proteger de choque eléctrico, não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho na água ou noutro líquido qualquer.
- Retire a ficha da tomada quando o aparelho não estiver a ser utilizado e antes de o limpar. Deixe que o aparelho arrefeça antes de montar ou desmontar peças. Não coloque em funcionamento aparelhos com cabo ou ficha danificado, após ocorrer avaria ou qualquer outro dano.
- A utilização de peças acessórias não recomendada pelo fabricante do aparelho pode causar ferimentos e anular qualquer garantia que possa ter.
- Não utilize no exterior, sobre ou perto de fontes de calor.
- Não deixe o cabo a cair da esquina de uma mesa ou de um balcão, toque em superfícies ou peças quentes ou deixe o produto debaixo ou perto de cortinas, persianas de janelas, etc..
- Este aparelho destina-se só para utilização doméstica e só para os fins para os quais foi concebido.
- O aparelho deve ser colocado sobre uma superfície estável e nivelada.
- Este aparelho é um aparelho que requer a presença de alguém e, como tal, nunca deve ser deixado LIGADO ou enquanto estiver quente sem a supervisão de um adulto.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas motoras ou mentais reduzidas, falta de experiência e conhecimento, salvo se supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado com um cronómetro externo ou por sistema de controlo remoto.
- Nota: Para evitar situações perigosas causadas por reiniciar acidentalmente a protecção térmica, o aparelho pode não funcionar através de um aparelho comutável externo, como por exemplo, um cronómetro, ou quando ligado a um circuito ou for ligado regularmente por uma pessoa.
- Um cabo ou uma ficha danificado deve ser reparado por um técnico autorizado para evitar algum acidente. Não repare o aparelho por si próprio.
- Não é permitida a utilização de uma extensão ou de outro meio semelhante.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA FUTURA REFERÊNCIA

Garantia

- O aparelho fornecido pela nossa empresa está coberto por uma garantia de 24 meses com início a partir da data da sua compra (recibo).
- Ao longo da duração da garantia qualquer falha do aparelho ou dos seus acessórios desde defeitos de material ou fabrico será reparada sem qualquer encargo pelo serviço de reparação ou, à nossa custa, pela sua substituição. A garantia não confere nenhuma extensão da duração da garantia, nem dá o direito a uma nova garantia!
- O recibo da compra serve como comprovativo da garantia. Sem o comprovativo da garantia, não será realizada nenhuma reparação ou substituição sem encargo.
- Se deseja apresentar uma reclamação com base na garantia, entregue o aparelho na sua totalidade na embalagem de origem ao seu vendedor juntamente com o recibo.
- Os danos nos acessórios não significam uma substituição automática sem encargo do aparelho na totalidade. Nesses casos, contacte a nossa linha directa. O vidro partido ou as peças de plástico partidas estão sempre sujeitos a encargo.
- Os defeitos em consumíveis ou peças sujeitos a desgaste, assim como a limpeza, a manutenção ou a substituição dessas peças não estão cobertos pela garantia e devem ser pagos!
- A garantia perde a validade no caso de modificação não autorizada no aparelho.
- Findo o prazo da garantia, a reparação pode ser levada a cabo pelo fabricante competente ou pelo serviço de reparação contra o pagamento dos custos daí decorrentes.

Orientações para a protecção do meio ambiente



Este aparelho não deve ser depositado em pontos de recolha de lixo doméstico no fim da sua vida útil, mas deve, sim, ser depositado num ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos. Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de recolha.

Embalagem

A embalagem é 100% reciclável. Deposite-a em separado.

Produto

Este aparelho vem fornecido com uma marca em conformidade com a Directiva Europeia 2002/96/EC.

sobre Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE). Ao assegurar que o produto é tratado correctamente como resíduo, está a ajudar a prevenir consequências adversas para o meio ambiente e a saúde humana.

Declaração de conformidade EC

Este aparelho foi concebido, fabricado e comercializado em conformidade com os objectivos de segurança da Directiva de Baixa Tensão "Nº 2006/95/EC, os requisitos de protecção da Directiva EMC 2004/108/EC "Compatibilidade electromagnética" e os requisitos da Directiva 93/68/EEC".

Ta bort allt förpackningsmaterial från enheten.

Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets huvudspänning.

Märkspänning: AC220-240V 50Hz. Placera enheten på en plan stabil yta och se till att det finns en fri yta på minst 15 cm runt om enheten. Apparaten är ej lämplig för användning utomhus. Använd aldrig apparaten i närheten av ett handfat fyllt med vatten eller annan vätska. Försök aldrig lyfta upp apparaten om den fallit i vattnet utan att först dra ut kontakten ur eluttaget.

Användning

Apparaten går att justera med termostatreglaget (nr. 4) för inställningar mellan lätt knaprigt rostad till mörkbrunt.

För att få den färg på brödet som du önskar kan du experimentera med inställningen.

Kvaliteten och skicket på brödet spelar också roll. Torrt och gammalt bröd går fortare att rosta, färskt och fruset bröd tar lite längre tid. Använd aldrig kniv, matbestick eller andra föremål för att ta upp brödet ur apparaten eller för rengöring av apparaten. Om brödet fastnar i brödrosten måste du först ta ut stickkontakten ur eluttaget innan du tar bort det. Varning! Rostat bröd kan fatta eld.

Placera brödsivor, muffins eller andra typer av bröd i brödspringan (nr. 1). Det får plats 2 sivor i apparaten. Kontrollera så att smultråget (nr. 5) sitter på plats innan du använder apparaten.

Sätt i stickkontakten i ett jordat eluttag. Vrid termostatreglaget (nr. 4) till önskat läge. Läge 1 ger lätt frasigt bröd, läge 6 ger mörkt bröd. Mittenläget ger gyllenbrunt bröd. Tryck ned armhandtagen (nr. 2) helt för att påbörja rostningen.

När brödet har rostats till din valda rostnivå hoppar armhandtagen upp automatiskt.

Under rostningen kan du kontrollera färgen på brödet. Om du tycker att det ser bra ut kan du trycka på avbryt-knappen (nr. 3) för att avbryta rostningen när som helst. Armhandtagen (nr. 2) hoppar upp automatiskt.

Rengöring

Ta ut kontakten ur eluttaget. Låt enheten svalna helt innan du rengör den.

Torka av utsidan med en mjuk torr trasa. Använd aldrig metallputsmedel.

Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska.

Dra ut smultrågen (nr. 5) i botten av brödrosten och töm dem.

Om brödrosten används regelbundet bör smulorna tömmas minst en gång i veckan. När apparaten inte används eller står förvarad, kan strömsladden lindas runt botten på brödrosten.

VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR



- Läs alla anvisningar innan användning.
- Rör inte de varma ytorna. Använd handtagen.
- För att inte råka ut för elstötar ska du inte sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Dra ut kontakten ur eluttaget när apparaten inte används och innan den rengörs. Låt apparaten svalna innan du sätter dit eller tar bort delar. Använd inte apparaten om sladden eller kontakten har skadats eller om apparaten har slutat fungera eller har skadats på något sätt.
- Användning av extra utrustning som inte rekommenderats av apparatens tillverkare kan orsaka skador och ogiltigförklara eventuella garantier som du kan ha.
- Använd inte apparaten utomhus eller på eller i närheten av direkta värmekällor.
- Låt inte sladden hänga över kanten på bord eller diskar eller komma i kontakt med varma ytor eller varma delar och låt inte apparaten stå under eller i närheten av gardiner, fönsterövertäckningar etc.
- Denna apparat är endast till för hushållsanvändning och endast till för det syfte den är tillverkad för.
- Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
- Denna apparat behöver alltid tillsyn medan den är på och ska aldrig lämnas utan vuxen övervakning i påslaget läge eller medan den är varm.
- Denna apparat är ej avsedd att hanteras av personer (inkl. barn) med förminskade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte får tillsyn eller anvisningar för användandet av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Ha kontroll på barnen så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat är ej avsedd att användas med extern timer eller med fjärrkontroll.
- Obs: För att undvika risker med ofrivillig återställning av värmeskyddet får inte apparaten drivas med ström från en extern kopplingsanordning, som t.ex. en timer, eller anslutas till en krets som sätts på regelbundet av användaren.
- En skadad sladd eller kontakt måste bytas ut av en auktoriserad tekniker för att undvika risker. Reparera inte apparaten på egen hand.
- Det är ej tillåtet att använda förlängningssladdar eller liknande.

SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BRUK

Garanti

- Apparaten som vår firma levererat täcks av en 24 månaders garanti som startar på inköpsdagen (kvittot).
- Under garantitiden kommer alla fel som beror på material- eller tillverkningsfel att åtgärdas utan kostnad genom reparation eller, beroende på vår bedömning, genom byte. Garantitjänsten medför inte en förlängning av garantitiden och ger inte heller rätt till en ny garanti.
- Garantibeviset utgörs av bevis för köpet. Utan bevis för köpet kommer inga byten eller reparationer att utföras utan kostnad.
- Om du vill göra anspråk på garantin ber vi dig att lämna in hela apparaten i originalförpackningen till din återförsäljare tillsammans med kvittot.
- Skador på tillbehör innebär inte automatiskt att hela apparaten byts ut utan kostnad. Ta kontakt med vår "hotline" vid sådana fall. Det tas alltid ut en kostnad om delar av glas eller plast har gått sönder.
- Skador på förbrukningsvaror eller delar som utsätts för slitage i form av t.ex. rengöring, underhåll eller byte omfattas inte av garantin och måste därför alltid betalas.
- Garantin upphör att gälla vid obehöriga ändringar av apparaten.
- När garantin har gått ut kan reparationer utföras av en kompetent återförsäljare eller annan reparationsservice mot påföljande betalning.

Riktlinjer för skyddande av miljön



Denna apparat ska ej slängas bland vanligt hushållsavfall när den slutat fungera. Den ska slängas vid en återvinningsstation för elektriskt och elektroniskt hushållsavfall. Denna symbol på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam på denna viktiga fråga. Materialet som använts i denna apparat kan återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna om information angående återvinningsstationer.

Förpackningen

Förpackningen består av 100% återvinningsbart material, lämna in förpackningen uppdelad.

Produkten

Denna apparat är försedd med märkning enligt EU-direktivet 2002/96/EC om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till att produkten återvinns ordentligt hjälper du till att förhindra att den påverkar miljön och människors hälsa på ett negativt sätt.

EU-deklaration om överensstämmelse

Denna apparat är konstruerad, tillverkad och marknadsförd enligt säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet 2006/95/EC, skyddskraven i EMC-direktivet 2004/108/EC "Elektromagnetisk kompatibilitet" och kraven i direktivet 93/68/EEC.

Uklonite svu ambalažu s uređaja.

Provjerite odgovara li napon uređaja mrežnom naponu vašeg doma.

Nazivni napon: AC 220-240 V, 50 Hz. Uređaj stavite na ravnu i stabilnu površinu te oko njega osigurajte najmanje 15 cm. slobodnog prostora oko uređaja. Uređaj nije prikladan za instalaciju i korištenje na otvorenom. Uređaj nikad ne koristite u blizini sudopera punog vode ili neke druge tekućine.

Nikad ne pokušavajte uhvatiti uređaj koji je pao u vodu, a da prije niste izvukli utikač iz utičnice.

Korištenje

Uređaj možete podešavati pomoću termostatskog regulatora (br. 4) radi podešavanja ispečenosti tosta, od hrskavog do tamno smeđeg.

Da biste postigli željeni stupanj ispečenosti, eksperimentirajte s postavkama. I kvaliteta i stanje kruha također utječu na podešavanje. Suhi i ustajali kruh se peče puno brže, dok svježem i smrznutom kruhu treba nešto duže. Nemojte koristiti nož, pribor za jelo niti bilo kakve druge predmete za uklanjanje kruga iz uređaja niti za čišćenje uređaja. Ako se kruh zaglavi u tosteru, prije nego ga pokušate izvaditi odspojite uređaj s napajanja. Oprez! Kruh može izazvati opekline.

Postavite kriške kruha, muffine ili druge vrste kruha na rešetku za kruh (br. 1). U uređaj možete umetnuti 2 kriške. Provjerite prije korištenja da li je ladica za mrvice (5) pravilno postavljena.

Utaknite kabel za napajanje u uzemljenu utičnicu. Okrenite termostatski regulator (br. 4) u željeni položaj. Položaj 1 daje hruskavi, a položaj 6 tamni kruh. Srednji položaji daju zlatno smeđu boju. Pritisnite ručicu nosača (br. 2) sasvim prema dolje i pečenje će započeti.

Kad se kriška ispeče do odabrane razine pečenja, ručka će automatski iskočiti gore.

Tijekom pečenja možete provjeriti boju kruha. Ako ste zadovoljni bojom, u bilo kojem trenutku pritisnite gumb za prekid (br. 3) da biste prekinuli pečenje. Ručica nosača (br. 2) će se automatski podići.

Čišćenje

Izvadite utikač iz mrežne utičnice. Ostavite uređaj da se sasvim ohladi prije nego pristupite čišćenju.

Vanjski dio uređaja obrišite suhom i mekom krpom. Nikada nemojte koristiti sredstva za poliranje metala.

Nikada nemojte potapati aparat u vodu ili druge tekućine.

Izvacite ladice za mrvice (br. 5) s dna tostera i ispraznite ih.

Ako toster koristite često, nakupljene mrvice kruha potrebno je izbaciti barem jednom tjedno. U slučaju da ne koristite ili spremate uređaj kabel se može omotati oko dna tostera.

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI



- Prije korištenja pročitajte sve upute.
- Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite se samo drškama ili ručicama.
- Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili neku drugu tekućinu.
- Iskopčajte uređaj iz utičnice kad ga ne koristite ili prije čišćenja. Uređaja ostavite da se ohladi prije nego u njega budete stavljali ili vadili dijelove. Nemojte uređajem rukovati ako je oštećen kabel, utikač, nakon kvara ili se na bilo koji način oštetio.
- Upotreba pribora kojeg ne preporučuje proizvođač uređaja može dovesti do ozljeda i eventualno jamstvo za njegov rad učiniti nevažećim.
- Nemojte ga koristiti na otvorenom prostoru ili u blizini neposrednih izvora topline
- Ne ostavljajte kabel da visi preko ruba stola ili police, da dodiruje vruće površine ili dolazi u kontakt s vrućim dijelovima i nemojte ga postavljati ispod ili blizu zavjesa, prozorskih obloga, isl..
- Ovaj aparat je predviđen samo za kućnu upotrebu i tako ga treba i koristiti.
- Aparat se uvijek mora postaviti na ravnu i stabilnu površinu.
- Ovaj aparat se smije koristiti samo uz prisutnost osoba i kao takav se nikad ne smije ostaviti bez nadzora odrasle osobe dok je uključen (ON) ili dok je vruć.
- Ovaj uređaj nije predviđen da ga koriste osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, neiskusne i neuke osobe (kao i djeca), osim ako to čine pod nadzorom ili na temelju uputa osoba koje su odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djeca moraju biti pod stalnim nadzorom kako se ne bi igrala aparatom.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu s vanjskim tajmerom ili sustavom daljinskog upravljanja.
- Zapamtite: Kako biste izbjegli opasnost od nehotičnog resetiranja termičke zaštite, uređaj se ne smije napajati preko vanjske sklopne naprave, kao što je tajmer ili priključeni krug koji se redovito uključuje i isključuje.
- Oštećeni kabel mora zamijeniti ovlašteni tehničar kako biste izbjegli svaku opasnost. Nemojte sami popravljati uređaj.
- Korištenje produžnog kabela ili nečeg sličnog nije dozvoljeno.

SPREMITE OVE UPUTE ZA BUDUĆE POTREBE

Jamstvo

- Uređaj koji isporučuje naša tvrtka obuhvaćen je 24-mjesečnim jamstvom počevši od dana kupnje (prijema).
- U jamstvenom će periodu sve greške i oštećenja u materijalu ili izradi uređaja ili njegovih nastavaka biti besplatno otklonjene popravkom ili zamjenom, prema našoj odluci. Jamstveni popravci neće produživati jamstveni period niti se na temelju njih ne mogu polagati prava ni na kakva nova jamstva!
- Kao dokaz o jamstvu može poslužiti račun o kupnji. Bez računa o kupnji neće se moći ostvariti pravo na besplatni jamstveni popravak.
- Ako želite ostvariti popravak u jamstvenom periodu, vratite cijeli stroj u originalnoj ambalaži zajedno s računom vašem predstavniku.
- Oštećenja na nastavcima ne podrazumijevaju automatsku zamjenu cijelog stroja. U takvom slučaju nazovite našu službu za pomoć korisnicima. Razbijeno staklo i slomljeni plastični dijelovi uvijek će se popraviti uz naplatu.
- Oštećenja potrošnih dijelova ili dijelova koji su podložni trošenju, kao i čišćenje, održavanje ili zamjena takvih dijelova neće biti obuhvaćeni jamstvom i stoga će se naplaćivati!
- Jamstvo će prestati vrijediti u slučaju neovlaštenog otvaranja.
- Nakon istijeka jamstvenog perioda, popravci se mogu obavljati u stručnom servisu ili servisnoj radionici uz naplatu nastalih troškova.

Smjernice o zaštiti okoliša



Ovaj aparat se ne smije pri kraju svojega životnog vijeka odložiti u kućni otpad već se mora odložiti u središtu za recikliranje električnih i elektroničkih kućanskih aparata. Ovaj znak na aparatu, upute za rukovanje i ambalaža vas upozoravaju na ovu važnu činjenicu. Materijali od kojih je ovaj aparat izrađen se mogu reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih aparata učinit ćete značajni doprinos zaštiti okoliša. Od lokalnih vlasti zatražite informacije o točkama za prikupljanje otpada radi recikliranja.

Ambalaža

Ambalaža se 100% može reciklirati, ambalažu vraćajte odvojeno.

Proizvod

Ovaj uređaj opremljen je oznakom koja potvrđuje njegovu sukladnost s europskom direktivom 2002/96/EZ

o odlaganju električnog i elektroničkog otpada (WEEE). Pravilnim zbrinjavanjem ovog uređaja u otpad, pomoći ćete smanjenju štetnih utjecaja na okoliš i zdravlje čovjeka.

EZ Izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj je izveden, proizveden i plasiran na tržište u skladu sa sigurnosnim ciljevima niskonaponske direktive br. 2006/95/EZ, zahtjevima glede zaštite iz EMC direktive 2004/108/EZ "Elektromagnetska kompatibilnost" i zahtjevima direktive 93/68/EEZ.

Fjern all emballasjen fra utstyret.

Påse at spenningen på utstyret stemmer med spenningen i det elektriske anlegget der det skal brukes.

Nominell spenning: AC220-240V 50Hz Plasser utstyret på en flat og stabil overflate og sørg for at det er minst 15 cm. fri plass rundt enheten. Dette utstyret egner seg ikke for montering eller utendørs bruk. Brsuk aldri utstyret i nærheten av en kum fylt med vann eller annen væske.

Forsøk aldri å ta tak i utstyr som har falt i vann uten først å trekke støpslet ut av den elektriske kontakten.

Bruk

Utstyret er justerbart med termostatkontrollen (nr. 4) for instillinger fra sprøtt ristet til mørk brunt.

For å oppnå den graden av bruning som ønskes kan du eksperimentere med innstillingen.

Også kvaliteten og tilstanden på brødet virker inn. Tørt brød ristes raskere, ferskt og frossent brød bruker mer tid. Bruk ikke kniv eller annet bestikk til å fjerne brød fra utstyret eller rengjøre utstyret. Hvis brødet festner seg i brødristeren, ta støpslet ut av den elektriske kontakten før du gjør forsøk på å fjerne det. Advarsel Brød kan brenne.

Putt brød, mufsn eller andre former for brød ned i åpningen (nr. 1). Du kan plassere to skiver i brødristeren. Påse at smulebrettet (nr. 5) er helt på plass før risteren tas i bruk.

Sett støpslet inn i en jordet elektrisk kontakt. Drei termostatkontrollen (nr. 4) til ønsket posisjon. Posisjon 1 gir bare sprø overflate, posisjon 6 er mørk. Midtposisjonen er gylden brun. Trykk håndtaket (nr. 2) helt ned og risteprosessen vil starte.

Så snart brødet er ferdig ristet i henhold til hvordan du ønsker det, vil håndtaket automatisk sprette opp.

Under ristingen kan du kontrollere fargen på brødet. Når den er tilfredsstillende kan du på ethvert tidspunkt avbryte ristingen ved å trykke inn avbryterknappen (nr. 3). Håndtaket (nr. 2) vil automatisk heve seg.

Rengjøring

Trekk alltid ut støpslet fra kontakten. La enheten bli helt avkjølt.

Tørk av utsiden med en ren og fuktig klut. Ikke bruk metallpolering.

Senk aldri brødristeren ned i vann eller en annen væske.

Dra ut smuleskuffen (nr. 5) nederst på risteren og tøm det.

Hvis risteren brukes ofte, bør du fjerne brødsmulene minst én gang i uken. Når enheten ikke er i bruk eller oppbevares, kan du tvinne strømledningen rundt bunnen av brødristeren.

VIKTIGE BESKYTTELSESTILTAK



- Les alle instruksjonene før bruk.
- Ikke berør varme overflater. Bruk håndtak eller knotter.
- For å beskytte mot elektrisk støt, dypp aldri støpsel, ledning eller selve apparatet i vann eller andre væsker.
- Trekk støpslet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk eller skal rengjøres. La apparatet kjøle seg ned før det kobles til eller fjernes deler. Ikke bruk apparatet dersom ledningen eller støpslet er skadet, etter at det har vist en feil eller på en eller annen måte har vært skadet.
- Bruk av tilbehør som ikke er godkjent av apparatets produsent kan føre til skader og vil ugyldiggjøre eventuelle garantier du måtte ha.
- Ikke bruk utendørs eller på eller nær direkte varmekilder.
- Ikke la ledningen henge over kanten på bord eller benker, eller berøre varme overflater eller komme i kontakt med varme deler eller la apparatet stå under eller nær gardiner eller persienner etc når det brukes.
- Dette apparatet er bare for bruk i et hjem og kun for de oppgaver apparatet er laget for.
- Apparatet må plasseres på et stabilt og jevnt underlag.
- Dette apparatet krever tilsyn, og må ikke etterlates påslått dersom det ikke har tilsyn av en voksen person.
- Dette apparatet er ikke ment brukt av personer (inklusive barn) med redusert fysiske, sensorisk eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de ikke overvåkes eller er gitt instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Barn må overvåkes for å påse at de ikke leker med apparatet.
- Apparatet er ikke ment brukt med et eksternt tidsur eller en fjernkontroll.
- NB: For å unngå utilsiktet tilbakestilling av den termiske beskyttelsen må apparatet ikke være koblet til en ekstern kabel med bryter, som for eksempel en tidsbryter, eller være tilkoblet en krets som kobles jevnlig inn og ut.
- En skadet ledning eller støpsel må erstattes av en autorisert elektriker for å unngå fare. Ikke gjør forsøk på å reparere apparatet selv.
- Bruk av en ekstern ledning eller lignende er ikke tillatt.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG BRUK

Garanti

- Apparatet levert av vårt selskap er dekket av en 24-måneders garanti som starter på kjøpsdato (kvittering).
- I løpet av garantitiden vil feil på apparatet eller dets tilbehør som skyldes feil på materialer eller produksjon bli utbedret gratis gjennom reparasjon eller, dersom vi som produsent finner det mest hensiktsmessig, å levere et nytt produkt. Reparasjon/levering av nytt produkt i henhold til garantibetingelsene gir ikke utgangspunkt for utvidelse av garantitiden, heller ikke rett til en ny garanti!
- Bevis på garantien er bevis på kjøpet. Uten dokumentasjon på kjøpet vil det ikke bli gitt et nytt produkt eller gratis reparasjon.
- Dersom du ønsker å fremsette et krav innen rammen av garantibetingelsene, vennligst returner hele maskinen i originalemballasjen til din forhandler sammen med kvitteringen for kjøpet.
- Skade på tilbehøret betyr ikke automatisk gratis erstatning av hele maskinen. I slike tilfeller, vennligst ta kontakt med vår Hotline. Knust glass eller brudd på plastdeler er alltid gjenstand reparasjon mot betaling.
- Hverken feil på forbruksvarer eller slidedeler, rengjøring, vedlikehold eller utskifting av nevnte deler dekkes av garantien og må derfor betales!
- Garantien bortfaller dersom det har vært uautorisert tukling med apparatet.
- Etter utløpet av garantitiden kan apparatet repareres av en kompetent forhandler eller serviceverksted mot betaling av påløpte kostnader.

Retningslinjer for beskyttelse av miljøet



Dette utstyret må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, men leveres inn til et oppsamlingssted for resirkulasjon av elektriske og elektroniske apparater. Dette symbolet på apparatet, brukermanualen og emballasjen skal trekke din oppmerksomhet mot dette viktige temaet. Materialene som er brukt i dette apparatet kan resirkuleres. Gjennom resirkulering av brukte husholdningsapparater gir du viktige bidrag til beskyttelse av vårt felles miljø. Spør din forhandler eller lokale myndigheter om hvor du kan leveres denne typen avfall.

Emballasje

Emballasje er 100% resirkulerbar, returner emballasjen separert.

Produkt

Dette apparatet er utstyrt med et merke i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE). Ved å sikre at produktet blir avhendet på korrekt måte vil det sørge for at apparatet ikke påfører miljøet eller den menneskelige helse uønskede virkninger.

EU-deklarasjon av konformitet

Dette apparatet er konstruert, produsert og solgt i henhold til sikkerhetsmålsettingene til Lavspenningsdirektivet Nr 2006/95/EC, vernekravene til EMC-direktiv 2004/108/EC "Elektromagnetisk Kompatibilitet" og kravene i Direktiv 93/68/EEC.

Отстранете всички опаковъчни материали от уреда.

Проверете дали работното напрежение на уреда отговаря на това в дома ви.

Номинално напрежение: Променилив ток (AC) 220-240 V 50 Hz. Поставете уреда на плоска, стабилна повърхност и осигурете най-малко 15 см. свободно пространство около него. Уредът не е подходящ за монтиране и употреба на открито. Никога не използвайте уреда близо до мивка пълна с вода или друга течност.

Никога не се опитвайте да хванете уреда, ако случайно е попаднал във вода! Първо го изключете от ел. контакт.

Употреба

Уредът е оборудван с контролен термостат (№ 4), който позволява настройването му на различни степени препичане на хляба - от леко хрупкав до силно препечен до кафяво.

За да постигнете степента на препичане, трябва да изпробвате различните настройки. Качеството и състоянието на хляба също имат значение. Сух и по-стар хляб по-бързо се препичат, пресен и замразен хляб искат малко повече време. Не използвайте нож, прибори за хранене или други предмети за да извадите хляба от уреда или за да почистите уреда. Ако хлябът се заклеши в тостера, изключете уреда преди да се опитвате да извадите хляба. Внимание! Хлябът може да е горещ.

Поставете филийките хляб, кифла за препичане или друг вид хляб в отвора за филийките хляб (№ 1). В уреда могат да бъдат поставени 2 филийки. Проверете дали тавичката за трохи (№ 5) е напълно вкарана на мястото си, преди да използвате уреда. Включете захранващия кабел в заземен контакт. Чрез завъртане на копчето на термостата (№ 4) настройте на желаната от вас степен на препичане. Позиция 1 е „леко хрупкав“, а позиция 6 е „силно препечен“. Централните позиции дават златисто-кафяво препечени филийки. Натиснете ръчката на поставката за филийки (№ 2) до края надолу и процесът на препичане ще започне.

Щом хлябът бъде препечен до избраната от вас степен на препичане, ръчката на поставката за филийки автоматично ще отскочи нагоре.

По време на препичането можете да проверявате цвета на филиите. Ако ви удовлетворява, можете да натиснете бутона за отменяне (№ 3), за да спрете работата на уреда по всяко време. Дръжката на поставката за филийки (№ 2) автоматично ще се вдигне.

Почистване

Изключете от контакта. Изчакайте уреда да се охлади преди да го почистите.

Избършете външната страна с мека суха кърпа. Никога не използвайте метална полировка.

Никога не потапяйте уреда във вода или друга течност.

Издърпайте тавичката за трохи (№ 5) от дъното на тостера и я изпразнете.

Ако тостерът се използва често, то събраните трохи хляб трябва да се изхвърлят поне веднъж седмично. Когато уредът не се използва или ще се прибира за съхранение, шнурът може да се навие под дъното на тостера.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И СЪВЕТИ



- Прочетете всички инструкции преди да използвате уреда.
- Не докосвайте нагорещените повърхности. Използвайте ръкохватките и копчетата.
- За да предотвратите токов удар не потапяйте захранващия кабел, щепсела или уреда във вода или друга течност.
- Изключете от контакта, когато не се използва или преди почистване. Оставете уреда да изстине преди да монтирате или демонтирате негови части. Никога не използвайте уред, на който захранващия кабел или щепсела са повредени, или пък такъв, който е отказал да работи, или е бил повреден, по какъвто и да било начин.
- Използването на допълнителни принадлежности, които не са препоръчани от производителя може да стане причина за наранявания и прави невалидна всякаква гаранция, която може да ви е била дадена.
- Да не се използва на открито или в близост до източници на пряка топлина.
- Не позволявайте захранващия кабел да провисва през ръба на маса или тезгях, или да се допира до нагорещени повърхности, както и да попада в контакт с нагорещени части, както и не поставяйте уреда в близост до или под пердета, прозоречни щори и др.
- Този уред е предназначен само за употреба в домакинството и за целите, за които е бил проектиран и произведен.
- Уредът трябва да се поставя на стабилна, хоризонтална повърхност.
- Този уред е предназначен за ползване "под наблюдение" и като такъв никога не трябва да се оставя включен, или докато е нагорещен, без надзор от страна на възрастен човек.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или интелектуални способности, или пък от лица без необходимият опит и познания, ако преди това не са били инструктирани за неговата употреба или без надзор от страна на лицето отговарящо за тяхната безопасност.
- Децата трябва да се контролират, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Този уред не е предназначен за използване с външен таймер (часовников механизъм) или със система за дистанционно контролиране / управление.
- Забележка: За да се избегне опасността от случайно пренастройване на термичната защита, уредът не може да бъде захранван чрез външно включващо устройство, като например таймер (часовников механизъм), или пък да бъде скачван към електрически кръг редовно включван от потребителя.
- В случай на повреда на захранващия кабел или на щепсела му, същите трябва да бъдат подменени от правоспособен електротехник, за да бъде избегната всякаква опасност. Не ремонтирайте уреда сами.
- Не се разрешава използването на удължители или подобни приспособления.

ЗАПАЗЕТЕ НАСТОЯЩИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩО ПОЛЗВАНЕ

Гаранция

- Уредът доставен ви от нашата Компания е покрит с 24 месечна гаранция, считано от датата на покупката (датата на касовата бележка).
- За времето на валидността на гаранцията всякакви дефекти по уреда или принадлежностите към него свързани с използваните материали или производството ще бъдат отстранени безплатно чрез ремонтване, или по наше усмотрение със замяна. Гаранционният сервис не влече след себе си продължаване на срока на гаранцията, нито пък дава някакво право на нова гаранция!
- Доказателство за наличието на гаранция е наличието на доказателство за извършване на покупката. Без предоставянето на доказателство за извършена покупка, няма да бъдат предоставяни никакви безплатни замени или ремонти.
- Ако желаете да предявите, каквато и да било претенция по силата на гаранцията, моля върнете уреда в оригиналната му опаковка на вашия доставчик заедно с касовата бележка / разписката за покупка.
- Повреждането на някои от принадлежностите не означава автоматична подмяна на целия уред. В такива случаи моля влезте във връзка с нас чрез нашата "гореща линия". Счупените стъклени или пластмасови части винаги подлежат на заплащане.
- Дефектите получени по консумативи или части подложени на износване в резултат на употреба, почистване и поддръжка, както и подмяната на тези части не се покриват от гаранцията и следователно трябва да бъдат заплатени.
- Гаранцията се прекратява при неоторизирана намеса.
- След изтичането на гаранционния срок, ремонтите могат да бъдат извършвани от компетентния дилър, или от специализиран сервис срещу заплащане на съответните разноски.

Указания за опазване на околната среда



В края на полезния си живот този уред не трябва да бъде изхвърлян с боклука от домакинството, трябва да бъде предаден в централен пункт за рециклиране на електрически и електронни домашни уреди. Символът поставен върху вашия уред, наръчника с инструкциите и опаковката служи за да привлече вашето внимание към този важен въпрос. Материалите използвани в направата на този уред могат да бъдат рециклирани. Чрез рециклирането на домашните уреди вие допринасяте значително за защитата на околната среда. Обърнете се

към местните власти за допълнителна информация във връзка с пунктовете да предаване на подобни уреди.

Български

Опаковката може да бъде рециклирана на 100 %. Моля предайте опаковката отделно.

Продукт

Уредът е маркиран в съответствие с Европейска директива 2002/96/ЕС за "Отпадъчното електрическо и електронно оборудване" (WEEE). Осигурявайки правилното изхвърляне като смет и обработката на този продукт, вие съдействате за предотвратяване настъпването на вредни последствия за околната среда и вреда за здравето на човека.

Декларация за съответствие на ЕС

Този уред е проектиран, произведен и пуснат на пазара в съответствие с мерките за безопасност предвидени в Директивата за уредите с нисък волтаж № 2006/95/ЕС, изискванията за защита на Директивата на Европейската конфедерация за маркетинг EMC 2004/108/ЕС "Електромагнитна съвместимост" и изискванията на Директива 93/68/ЕЕО.

Távolítsa el a csomagolást a készülékről.

Ellenőrizze, hogy a készülék feszültsége megegyezik a hálózati feszültséggel az Ön otthonában.

Névleges feszültség: 220-240 V váltakozó áram (AC) 50 Hz. Helyezze a készüléket egy stabil, sík felületre, és biztosítson legalább 15 cm. szabad helyet a készülék körül. A készülék nem alkalmas kültéri elhelyezésre és használatra. Ne használja a készüléket vízzel vagy más folyadékkal megtöltött mosogató közelében.

Ne próbálja azonnal kivenni a készüléket, ha az vízbe; előbb húzza ki a tápkábelét a hálózathoz.

Használat

A készüléken a hőfokszabályozóval (4. sz.) beállítható, hogy épphogy ropogós vagy sötétbarna pirítóst készítsen.

A kívánt barnasági fok elérését a beállítások kipróbálásával tapasztalhatja ki. A kenyér minősége és állaga szintén hatással van a végeredményre. A száraz és állott kenyér sokkal gyorsabban pirul, a friss és fagyasztott kenyérnek egy kicsit több időre van szüksége. Ne használjon kést, evőeszközt vagy bármilyen más eszközt a kenyér a készülékből való eltávolításához vagy a készülék tisztításához. Ha a kenyér beakad a pirítóba, az eltávolítással való próbálkozás előtt húzza ki a készüléket a fali aljzatból. Figyelem! A kenyér megégetheti.

Tegye a kenyérszeleteket, muffinokat vagy más péksüteményt a kenyérnyílásba (1. sz.).

Egyszerre 2 szeletet tehet a készülékbe. A használat előtt ellenőrizze, hogy a morzsatálca (5. sz.) teljesen a helyére van csúsztatva.

Dugja be a tápcsatlakozót egy földelt elektromos hálózati aljzatba. Fordítsa a hőfokszabályozót (4. sz.) a kívánt állásba. Az 1 állás az éppencsak ropogós, a 6 pedig a barna pirítósnak felel meg. A középső állás az aranybarna. Nyomja le teljesen az emelőkart (2. sz.), megkezdődik a pirítás.

Amint a kenyér a kívánt barnaságúra pirult, az emelőkar automatikusan felugrik.

A pirítás során ellenőrizheti a kenyér színét. Ha a szín kielégítő, bármikor megnyomhatja a törlés gombot (3. sz.) a pirítás megszakításához. Az emelőkar (2. sz.) automatikusan felugrik.

Tisztítás

Húzza ki a dugaszt a fali csatlakozó aljzatból. A tisztítás előtt hagyja teljesen lehűlni a készüléket.

Egy száraz, puha ruhával törölje át a külső burkolatot. Ne használjon fém dörzsszivacsot. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket.

Húzza ki a morzsatálcákat (5. sz.) a pirító alján, és ürítse ki azokat.

Ha a kenyérpirítót gyakran használja, az összegyűlt kenyérmorzskákat hetente egyszer el kell távolítani. Amikor a készülék nincs használatban vagy elteszi azt, a tápkábelt feltekerheti a pirító aljára.

FONTOS BIZTONSÁGTECHNIKAI TUDNIVALÓK




- Használat előtt olvassa el a tájékoztatót.
- Ne érjen a forró felületekhez. Használja a fogantyúkat vagy a gombokat.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozót vagy a készüléket.
- Húzza ki a tápcsatlakozót az aljzatból, ha nem használja a készüléket, valamint tisztítás előtt is. Hagyja lehűlni a készüléket a tartozékok fel- vagy leszerelése előtt. Ne használja a készüléket, ha a tápkábele vagy tápcsatlakozója megsérült, vagy a készülék hibásan működik vagy valamilyen módon megsérült.
- Bármilyen, a gyártó által nem ajánlott tartozék, kiegészítő használata sérüléseket és a garancia elvesztését okozhatja.
- Ne használja a szabadban vagy közvetlen hőforrások közelében.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel asztal széléről lógjon le, illetve forró felületekkel vagy forró alkatrészekkel érintkezzen, vagy hogy a készülék függönyök, ablaksötétítők stb. alá vagy közelébe kerüljön.
- A készülék csak háztartási használatra való, és csak a rendeltetésének megfelelően használható.
- A készüléket egy stabil, vízszintes felületen kell elhelyezni.
- A készülék felügyeletet igényel, és soha nem hagyható BEKAPCSOLT vagy forró állapotban felnőtt felügyelete nélkül.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékelési vagy értelmi képességű személyek (a gyerekeket is beleértve), vagy akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős személy a használatra megtanítja, vagy a használat közben felügyeli őket.
- A gyerekekre oda kell figyelni, nehogy játszanak a készülékkel.
- A készülék nem használható külső időzítő kapcsolóval vagy távirányítású áramellátó rendszerrel.
- Megjegyzés: A hővédelem véletlen kiiktatásával kapcsolatos veszély megelőzése érdekében a készülék nem működtethető külső kapcsoló készülékről, például időzítőről, és nem csatlakoztatható ilyen áramkörbe sem.
- A veszélyek elkerülése érdekében a sérült tápkábelt vagy dugaszt egy szakemberrel ki kell cseréltetni. Ne javítsa saját kezűleg a készüléket.
- Hosszabbító kábel vagy más hasonló eszköz használata nem megengedett.

ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT A KÉSŐBBI HASZNÁLATRA

Garancia

- Cégünk a készülékre 24 hónapos garanciát vállal, ami a vásárlás napjától érvényes (számla).
- A garancia időtartama alatt a készülékben vagy tartozékában anyag- vagy gyártási hiba miatt bekövetkezett meghibásodást ingyen megjavítjuk vagy – saját hatáskörben döntve – kicseréljük. A garancia érvényesítése nem jelenti az érvényességi idejének meghosszabbodását, sem új garanciára nem szolgál jogalapul!
- A garancia érvényesítéséhez be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot. A vásárlást igazoló számla nélkül nem érvényes az ingyenes csere illetve javítás.
- Ha garanciális igényt szeretne érvényesíteni, juttassa vissza a készüléket a kereskedőnek az eredeti csomagolásban, a vásárlást igazoló számlával együtt.
- A tartozékok sérülése nem jelenti a teljes készülék automatikus cseréjét. Ilyen esetben lépjen kapcsolatba vevőszolgálatunkkal. Az eltört üveg illetve műanyag részek cseréje nem ingyenes.
- A fogyóeszközök illetve tartozékok elhasználódás, tisztítás, karbantartás vagy csere közben keletkezett meghibásodásaira a garancia nem vonatkozik, és ezek cseréjéért fizetni kell!
- A garancia a készülék engedély nélküli módosítása esetén elvész.
- A garancia lejártá után a javításokat térítés ellenében végzi el az illetékes kereskedő vagy szervíz.

Környezetvédelmi irányelvek



A készülék az élettartama végén nem dobható ki a háztartási hulladékkal, hanem az elektromos és elektronikus háztartási készülékek újrahasznosítását végző központ gyűjtőpontján kell leadni. Ez a szimbólum a készüléken, a használati útmutatóban és a csomagoláson erre a fontos dologra hívja fel a figyelmet. A készülékben használt anyagok újrafeldolgozhatók. A használt háztartási készülékek újrahasznosításával Ön is hozzájárul a környezet védelméhez. A nyilvános gyűjtőhelyekkel kapcsolatban további információt a helyi hatóságoktól kérhet.

Csomagolás

A csomagolás 100% újrahasznosítható, elkülönítve küldje vissza a csomagolóanyagot.

Termék

A készülék rendelkezik az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelv (WEEE) által előírt jelöléssel. A hulladékká vált termék megfelelő feldolgozásának biztosításával Ön is hozzájárul a környezet és az emberek egészségének védelméhez.

EK megfelelőségi nyilatkozat

A készülék tervezése, gyártása és piacra juttatása a 2006/95/EK Kisfeszültségű villamos készülékek irányelv biztonsági előírásai, a 2004/108/EK EMC (Elektromágneses kompatibilitás) irányelv védelemre vonatkozó követelményei, valamint a 93/68/EGK irányelv előírásai szerint történt.

Fjern alt emballage fra apparatet.

Tjek at apparatets spænding svarer til lysnetsspændingen i dit hjem.

Normeret spænding: AC220-240V 50Hz. Placer apparatet på et fladt stabilt underlag og sørg for, at der mindst er 15 cm frit rum omkring apparatet. Dette apparat er ikke egnet til installation eller brug udendørs. Brug aldrig brødristeren i nærheden af en fyldt vask eller lignende.

Prøv aldrig at gribe efter brødristeren hvis den er faldet ned i vand, men tag først stikket ud af stikkontakten.

Brug

Apparatet kan indstilles med termostatreguleringen (nr. 4) fra en let sprød ristning til mørk brun. Du kan prøve dig frem med indstillingen, for at opnå den ønskede ristningsgrad. Også brødets form og kvalitet spiller en rolle. Tørt og gammelt brød rister hurtigere, frisk og frossent brød tager lidt længere tid. Brug ikke en kniv, bestik eller andre genstande til at tage brødet ud af apparatet, eller til at rengøre apparatet med. Hvis brødet sætter sig fast i brødristeren, så tag stikket ud af kontakten før du forsøger at fjerne brødet. Advarsel! Brød kan brænde.

Put brødsiver, muffins eller andre slags brød ned i brødkanalen (nr. 1). Du kan placere 2 skiver i brødristeren. Sørg for, at krummebakken (nr. 5) er helt på plads inden brug. Sæt netstikket i en stikkontakt med jord. Drej termostatreguleringen (nr. 4) til den ønskede position. Stilling 1 er kun lige sprød, stilling 6 er mørkristning. Den midterste position giver en gyldenbrun ristning. Tryk håndtaget til brødløfteren (nr. 2) helt i bund, hvorefter ristningen påbegyndes.

Når brødet er ristet til den ønskede ristningsgrad, vil håndtaget til brødløfteren automatisk springe op.

Du kan tjekke farven på brødet under ristningen. Hvis farven er tilfredsstillende, kan du trykke på annulleringsknappen (nr. 3) for til en hver tid at afbryde ristningen. Håndtaget til brødløfteren (nr. 2) vil automatisk springe op.

Rengøring

Tag netstikket ud af stikkontakten. Lad apparatet køle helt af, inden det rengøres.

Tør ydersiden med en blød og tør klud. Brug aldrig metalpudsecreme.

Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.

Træk krummebakken (nr. 5), i bunden af brødristeren, ud og tøm den.

Hvis brødristeren anvendes jævnligt, bør de opsamlende brødkrummer tømmes ud mindst en gang om ugen. Når apparatet ikke er i brug, eller det er sat til opbevaring, kan netledningen vikles omkring brødristerens bund.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER



- Læs alle anvisningerne før brug.
- Berør ikke de varme overflader. Brug håndtag eller knapper.
- For at undgå faren for elektrisk stød må netledning, stik eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Tag stikket ud af stikkontakten når den ikke bruges, og før rengøring. Lad apparatet køle ned før der indlægges eller udtages dele. Anvend ikke apparatet med en defekt ledning eller stik, efter apparatet har fejlfungeret, eller på nogen måde er blevet beskadiget.
- Brug af påmonteret ekstraudstyr, hvilket ikke anbefales af fabrikanten, kan forårsage tilskadekomst og sætte garantien ud af kraft.
- Brug den ikke udendørs eller i nærheden af varmekilder.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten på et bord eller disk, berøre varme overflader, komme i kontakt med de varme dele eller, at apparatet placeres under eller tæt på gardiner og vinduesafskærmninger etc.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug, og kun til brug for det det er konstrueret til.
- Apparatet skal placeres på et stabilt og plant underlag.
- Dette apparat skal overvåges, og må derfor ikke efterlades uden opsyn af en voksen, når det er tændt eller stadigvæk er varmt.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusiv børn) med et fysisk eller mentalt handicap, eller manglende erfaring og viden, med mindre de er instrueret i brugen af apparatet og under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn bør instrueres og vejledes for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug sammen med en ekstern timer eller et fjernbetjeningssystem.
- Bemærk: For at undgå farlige situationer, ved at den termiske beskyttelse nulstilles ved et uheld, må apparatet ikke strømforsynes gennem et eksternt omskifteranlæg så som en timer, eller tilsluttes et kredsløb der jævnlgt skifter i henhold til dets formål.
- For at undgå farlige situationer skal en beskadiget netledning eller stik udskiftes af en autoriseret tekniker. Reparer ikke selv apparatet.
- Det er ikke tilladt at anvende en forlængerledning eller lignende.

GEM DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

Garanti

- Apparatet leveret af vores firma er dækket af en 24 måneders garanti startende fra købsdatoen (kvittering).
- Gennem garantiens løbetid vil en hver fejl i apparatet eller dets tilbehør, der skyldes materialefejl eller fremstillingsfejl, blive udbedret gratis ved reparation eller, efter vores skøn, ved en udskiftning. Service under garantien medfører ikke en forlængelse af garantien, eller giver ret til en ny garanti!
- Garantibeviset er i form af købsbeviset. Der kan ikke udføres gratis udskiftning eller reparationer uden et købsbevis.
- Hvis du ønsker at gøre krav gældende under garantien, returner da hele apparatet i dets originale emballage til din forhandler sammen med kvitteringen.
- Beskadigelse af tilbehør betyder ikke automatisk gratis udskiftning af hele apparatet. Kontakt vores hotline i disse tilfælde. Knust glas eller knækkede plastikdele vil der altid skulle betales for.
- Defekter ved forbrugsartikler eller slidte dele, såvel som skader fra rengøring, vedligeholdelse eller udskiftningen af førnævnte dele dækkes ikke under garantien, og skal der derfor betales for!
- Garantien bortfalder, hvis uautoriserede har pillet ved apparatet.
- Efter udløbet af garantien kan reparationer udføres af kompetente forhandlere eller serviceværksteder mod betaling af de påløbne omkostninger.

Retningslinjer for beskyttelse af miljøet



Dette apparat må ikke bortskaffes, efter udtjent brug, sammen med husholdningsaffaldet, men skal afleveres til en genbrugsplads for elektronik og køkkenapparater. Dette symbol på apparatet, brugervejledningen og emballagen henviser til dette vigtige punkt. Materialerne, der er brugt i dette apparat, kan genbruges. Ved at genbruge brugte husholdningsapparater bidrager du med en væsentlig hjælp til beskyttelse af miljøet. Spørg dine lokale myndigheder hvor genbrugspladserne er placeret.

Emballage

Emballagen er 100 % genbrugelig, returner emballagen separat.

Produktet

Dette apparat er forsynet med en mærkning i henhold til Europadirektivet 2002/96/EC for elektrisk og elektronisk affald. Ved at sikre at produktet bliver korrekt kasseret, hjælper du med til at forhindre kritiske konsekvenser for miljøet og menneskesundheden.

EU-overensstemmelseserklæring

Dette apparat er konstrueret, fremstillet og markedsført i henhold til sikkerhedsformålene i lavspændingsdirektivet nr. 2006/95/EC, beskyttelseskravene i EMC-direktivet 2004/108/EC "Elektromagnetisk kompatibilitet" og kravene i direktivet 93/68/EEC.

Vyjměte zařízení z obalu.

Zkontrolujte, zda napětí přístroje odpovídá síťovému napětí u Vás doma.

Jmenovité napětí: AC 220-240 V 50 Hz. Zařízení umísťte na rovný stabilní povrch a kolem něj ponechtejте nejméně 15 cm volného prostoru. Toto zařízení není vhodné pro instalaci ani použití venku. Zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti dřezu s vodou nebo jinou tekutinou. Zařízení, které spadlo do vody, se nikdy nepokoušejte vytáhnout, aniž byste vyndali zástrčku ze zásuvky.

Použití

Přístroj lze nastavit regulátorem teploty (č. 4) od stupně křupavý po stupeň tmavě hnědý.

Pro dosažení požadovaného stupně opečení můžete s nastavením experimentovat. Záleží také na kvalitě a stavu chleba. Suchý a okoralý chléb se opéká rychleji, čerstvý a zmražený chléb o něco déle. Chléb nevyndávejte z přístroje ani přístroj nečistěte pomocí nože, příboru či jakéhokoli jiného předmětu. Pokud se chléb v topinkovači zasekne, vypněte zařízení ze zásuvky, než se pokusíte jej vytáhnout. Pozor! Chléb může pálit.

Plátky chleba, vdolky či jiný druh pečiva vložte do otvorů na chleba (č. 1). Do zařízení lze vložit 2 plátky. Před použitím se přesvědčte, zda je přihrádka na drobkы (č. 5) na svém místě. Napájecí šňůru připojte do uzemněné zásuvky. Regulátor teploty (č. 4) nastavte do požadované polohy. V poloze 1 je pečivo pouze křupavé, v poloze 6 je tmavé. Ve střední poloze je zlatohnědé. Páku držáku na chleba (č. 2) stiskněte úplně dolů a opékání začne. Jakmile bude chléb opečen na zvolený stupeň, páka držáku na chleba automaticky vyskočí. Během opékání můžete kontrolovat barvu chleba. Pokud je dostačující, opékání kdykoli přerušíte stiskem tlačítka zrušení (č. 3). Páka držáku na chleba (č. 2) automaticky vyskočí.

Čištění

Vyjměte zástrčku ze zásuvky. Před čištěním nechejte zařízení úplně vychladnout.

Vnější povrch přístroje čistěte měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte leštadlo na kov. Zařízení nikdy neponořujte do vody ani jiné kapaliny.

Vytáhněte přihrádku na drobkы (č. 5) ve spodní části topinkovače a vysypte ji.

Pokud se topinkovač používá často, je třeba vysypávat nahromaděné drobkы aspoň jednou týdně. Pokud zařízení nepoužíváte nebo chcete-li je uložit, je možné namotat napájecí šňůru pod spodní část opékače.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



- Před použitím přístroje si přečtěte všechny pokyny.
- Nedotýkejte se horkých ploch. Používejte držadla a knoflíky.
- Abyste zabránili zasažení elektrickým proudem, neponořujte šňůru, zástrčku ani přístroj do vody ani jiné tekutiny.
- Když přístroj nepoužíváte, i před každým jeho čištěním vyndejte zástrčku ze zásuvky. Před sestavením nebo rozebráním součástí nechte přístroj vychladnout. Nepoužívejte zařízení, které má poškozenou šňůru či zásuvku nebo u kterého došlo k poruše činnosti či bylo jakýmkoli způsobem poškozeno.
- Použití příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem zařízení, může způsobit zranění a zrušit platnost veškerých záruk, které můžete mít.
- Nepoužívejte venku ani na tepelných zdrojích či v jejich blízkosti.
- Šňůru nenechávejte viset přes okraj stolu či pultu, dotýkat se horkých povrchů či přijít do kontaktu s horkými součástmi, ani výrobek neumísťte pod záclony, závěsy oken či do jejich blízkosti, atd.
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácnosti a pouze pro účel, pro který je vyroben.
- Přístroj je nutno umístit na stabilní a rovný povrch.
- Toto je zařízení, které vyžaduje přítomnost obsluhy a jako takové by nikdy nemělo být ponecháno zapnuté či horké bez dozoru dospělé osoby.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebyly touto osobou o použití tohoto zařízení poučeny.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby si se zařízením nehrály.
- Toto zařízení není určeno pro použití s externím časovým spínačem nebo systémem dálkového ovládání.
- Poznámka: Aby se zabránilo riziku mimovolného vynulování termální ochrany, nesmí být toto zařízení napájeno skrze externí vypínací zařízení, jako je například časovač, ani připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán
- Poškozenou šňůru či zástrčku musí vyměnit autorizovaný technik, aby se zamezilo možnému nebezpečí. Zařízení neopravujte sami.
- Použití prodlužovacích šňůr a podobně není dovoleno.

TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

Záruka

- Na zařízení dodané naší společností se vztahuje 24 měsíční záruka počínaje dnem nákupu (na stvrzence).
- Po dobu trvání záruční lhůty budou veškeré vady materiálu či výrobní závady na zařízení nebo jeho příslušenství zdarma odstraněny opravením nebo, podle našeho uvážení, výměnou zařízení. Záruční servis neznamená prodloužení záruční doby ani není důvodem pro vznik nové záruky!
- Záručním dokladem je doklad o nákupu. Bez dokladu o nákupu nebude provedena žádná výměna či oprava zdarma.
- Pokud si přejete reklamovat závadu v rámci záruky, dodejte prosím celý přístroj v originálním balení s příjmovým dokladem vašemu prodejci.
- Poškození příslušenství neznamená automaticky bezplatnou výměnu celého přístroje. V těchto případech prosím kontaktujte naši horkou linku. Rozbité sklo či rozlomené plastové části vždy podléhají poplatku.
- Na vady na spotřebním materiálu či součástech podléhajících opotřebení, stejně jako na čištění, údržbu či výměnu uvedených částí se záruka nevztahuje a je tedy nutno je zaplatit!
- V případě neoprávněné manipulace s výrobkem záruka zaniká.
- Po vypršení záruky mohou být opravy prováděny oprávněným prodejcem či opravnou za úhradu vzniklých nákladů.

Směrnice pro ochranu životního prostředí



Toto zařízení nesmí být po skončení životnosti vyhazováno do domovního odpadu, ale musí být zlikvidováno ve středisku pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení do domácnosti. Tento symbol na zařízení, v návodu k obsluze a na obalu vás na tuto důležitou skutečnost upozorňuje. Materiály použité na toto zařízení lze recyklovat. Recyklací použitých domácích spotřebičů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Pro informaci ohledně sběrného místa se obraťte na vaše místní úřady.

Obal

Obal je 100% recyklovatelný, likvidujte jej odděleně.

Výrobek

Tento výrobek je označen podle Evropské směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správného zpracování výrobku jako odpadu zabráníte tomu, abyste způsobili poškození životního prostředí a lidského zdraví.

Prohlášení o shodě ES

Toto zařízení je navrženo, vyrobeno a uvedeno na trh v souladu s bezpečnostními cíli směrnice o zařízeních nízkého napětí č. 2006/95/ES, s požadavky na ochranu směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES "elektromagnetická kompatibilita" a s požadavky směrnice 93/68/EHS.

Usunąć z urządzenia wszystkie elementy opakowania.

Sprawdzić, czy napięcie urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w domu użytkownika.

Napięcie znamionowe : AC220-240V 50Hz.

Urządzenie umieścić na stosownej płaskiej powierzchni i zapewnić minimum 15 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Urządzenie nie jest odpowiednie do instalacji i użytkowania na zewnątrz. Nigdy nie korzystać z urządzenia w pobliżu zlewozmywaka napełnionego wodą lub podobnie. Nigdy nie próbować urządzenia, które wpadło do wody, lecz najpierw wyjąć wtyczkę z gniazda.

Użytkowanie

Urządzenie jest regulowane za pomocą termostatu (nr 4) pod kątem ustawień od delikatnie opieczonego do ciemnobrązowego.

Aby uzyskać wymagany stopień przypieczenia, można poprobać różnych ustawień.

Ważnym czynnikiem jest również jakość i stan chleba. Suchy i czerstwy chleb przypieka się szybko, natomiast chleb świeży i zamrożony- troszkę dłużej. Nie używać noża, sztuców ani innych przedmiotów w celu wyjmowania chleba z urządzenia lub jego czyszczenia. Jeśli chleb zablokuje się w tosterze, odłączyć urządzenie od sieci przed próbą jego usunięcia. Uwaga! Chleb może się spalić.

Włożyć kromki chleba, bułki lub inne pieczywo do wnęki na kromki chleba (nr 1). Można umieścić 2 kromki w urządzeniu. Sprawdzić czy tacka na okruchy (nr 5) jest dobrze umocowana przed rozpoczęciem użytkowania.

Podłączyć kabel zasilania do uziemionego gniazda. Ustawić sterownik termostatu (nr 4) w wybranej pozycji. Pozycja 1 to przyrumienienie, pozycja 6 – ciemny. Pozycje centralne to złotobrązowy kolor. Ustawić uchwyt przenoszenia (nr 2) całkowicie na dole, i rozpocznie się proces opiekania.

Po upieczeniu tosta na wcześniej wybrany poziom opiekania, uchwyt urządzenia automatycznie odskoczy.

Podczas opiekania można sprawdzać kolor chleba. Jeśli jest zadawalający, nacisnąć przycisk anulowania (nr 3), aby w każdej chwili anulować operację. Uchwyt do przenoszenia (nr 2) automatycznie się podniesie.

Czyszczenie

Wyjąć wtyczkę z gniazda. Począkać na całkowite wystygnięcie urządzenia przed czyszczeniem.

Wyczyścić zewnętrzną część miękką, suchą szmatką. Nigdy nie używać metalowych polerek. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innej cieczy.

Wyjąć tackę na okruchy (nr 5) z dolnej części tosteru i opróżnić ją.

Jeśli często korzystasz z tosteru, co najmniej raz w tygodniu należy usunąć nagromadzone okruchy chleba. Kiedy urządzenie nie jest używane i w celu przechowywania, kabel zasilający można owinąć pod dolną częścią tosteru.

WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Przed przystąpieniem do użytkowania przeczytać całą instrukcję.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwytów i rączek.
- Zabezpieczać się przed porażeniem elektrycznym.
- Wyjąć kabel z gniazdka wyjściowego, gdy urządzenie już nie jest użytkowane oraz przed czyszczeniem. Gorące urządzenie pozostawić do ostygnięcia przed założeniem czy wyjęciem z niego części. W żadnym wypadku nie użytkować urządzenia z uszkodzonym kablem czy wtyczką lub jeśli urządzenie jest niesprawne czy uszkodzone w inny sposób.
- Stosowanie dodatkowych akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia może spowodować uszkodzenia ciała i unieważnić uprawnienia gwarancyjne użytkownika.
- Urządzenia nie użytkować na wolnym powietrzu, ani w pobliżu bezpośrednich źródeł ciepła.
- Nie pozwalać, aby kabel zasilający zwisał nad ostrą krawędzią stołu czy blatu, czy dotykał gorących powierzchni, czy stykał się z rozgrzanymi częściami, lub aby kabel leżał pod skrzydłami drzwi czy okien itp.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i do tego celu zostało ono wyprodukowane.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
- Urządzenie to jest urządzeniem obsługiwany i jako takiego można pozostawiać go włączonym (ON) czy rozgrzanym bez nadzoru osoby dorosłej.
- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi) o zmniejszonym czuciu fizycznym czy z niesprawnością umysłową, lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod nadzorem i są instruowane w zakresie użytkowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci należy nadzorować celem upewnienia się, aby nie bawiły się tym urządzeniem.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania wraz z zewnętrznym regulatorem czasowym czy do współpracy z pilotem.
- Uwaga: Aby uniknąć niebezpieczeństwa przypadkowego resetowania zabezpieczenia termicznego, nie należy go włączać do sieci poprzez zewnętrzne urządzenie przełączające, takie jak regulator czasowy, czy podłączać do obwodu, który jest regularnie przełączany przez urządzenie podległe.
- Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel musi być wymieniony przez uprawnionego do tego technika. Uszkodzonego urządzenia nie naprawiać samemu.
- Nie wolno stosować żadnych przedłużaczy.

NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE

Gwarancja

- Urządzenie dostarczone przez naszą Firmę jest objęte 24-miesięczną gwarancją, rozpoczynającą się z dnia jego zakupu (odbioru).
- W okresie gwarancyjnym każda usterka urządzenia lub jego wyposażenia w zakresie materiału czy wykonania będzie usunięta bezpłatnie poprzez, według naszego uznania, naprawę lub wymianę. Serwis gwarancyjny nie pociąga za sobą przedłużenia okresu gwarancyjnego, ani nie uprawnia do przyznania nowej gwarancji!
- Uprawnienie do gwarancji zapewnia dowód zakupu. Bez dowodu zakupu nie ma możliwości bezpłatnej wymiany czy naprawy.
- W przypadku roszczenia gwarancyjnego prosimy o zwrot całości urządzenia wraz z jego oryginalnym opakowaniem i dowodem zakupu do swojego lokalnego dystrybutora naszych produktów.
- Uszkodzenie wyposażenia dodatkowego nie oznacza automatycznej bezpłatnej wymiany całego urządzenia. W takich przypadkach prosimy kontaktować się z naszą gorącą linią (hotline). Zbite szkło czy uszkodzenie części plastikowych zawsze podlega opłacie.
- Uszkodzenia części łatwo zużywających się, jak też i czyszczenie, konserwacja czy wymiana tych części nie podlega gwarancji i stąd podlega opłacie.
- Gwarancja podlega utracie w przypadku nieupoważnionej naprawy czy nieumiejętnego użytkowania.
- Po wygaśnięciu gwarancji naprawy mogą być przeprowadzane przez właściwy punkt sprzedaży czy serwis naprawczy z chwilą zapłaty za poniesione koszty.

Wytyczne w zakresie ochrony środowiska



Tego urządzenia z chwilą jego zużycia nie należy traktować jako zwykłego odpadu komunalnego, lecz należy go dostarczyć do punktu składowania materiałów do recyklingu elektrycznych i elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego. To oznaczenia na urządzeniu, instrukcja obsługi oraz opakowanie zwraca uwagę użytkownika na tę istotną kwestię. Materiały zastosowane w tym urządzeniu mogą być poddane odzyskowi. Poprzez odzysk zastosowany w urządzeniach gospodarstwa domowego użytkownik wnosi istotny wkład w ochronę naszego środowiska. Informacji dotyczących punktów zbiórki zużytych urządzeń należy szukać u swoich lokalnych władz samorządowych.

Opakowanie

Opakowanie jest w 100% materiałem podlegającym ponownemu wykorzystaniu, należy go zwrócić po wyodrębnieniu.

Produkt

To urządzenie posiada znak zgodności z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dzięki zapewnieniu, iż wyrób jest w prawidłowy sposób przetwarzany jako odpad, pomaga użytkownikowi w zwalczaniu niekorzystnych następstw dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Deklaracja zgodności EC

To urządzenie zaprojektowano, wykonano i wprowadzono na rynek zgodnie z założeniami dotyczącymi bezpieczeństwa Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) Nr 2006/95/EC, wymaganiami zabezpieczenia Dyrektywy EMC 2004/108/EC "Kompatybilność Elektromagnetyczna" oraz wymaganiem Dyrektywy 93/68/EEC.

Îndepărtați tot ambalajul dispozitivului.

Verificați dacă tensiunea aparatului corespunde cu tensiunea rețelei electrice de la domiciliul dvs.

Tensiune nominală: 220-240 V c.a., 50 Hz. Așezați aparatul pe o suprafață plană stabilă și aveți grijă să lăsați minimum 15 cm de spațiu liber în jurul lui. Acest aparat nu se pretează la instalare și utilizare în spații exterioare. Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea unei chiuvete umplute cu apă sau cu un alt lichid.

Nu încercați niciodată să scoateți aparatul căzut în apă, ci scoateți întâi ștecărul din priză.

Utilizare

Aparatul se poate regla cu ajutorul termostatlui (nr. 4), de la pâine puțin crocantă la pâine de culoare închisă.

Pentru a obține culoarea dorită, puteți face experimente cu diferite valori. De asemenea, contează calitatea și starea pâinii. Pâinea uscată și cea veche se prăjesc mai repede, pâinea proaspătă și cea congelată necesită puțin mai mult timp. Nu folosiți cuțite, tacâmuri sau alte obiecte pentru a scoate pâinea din aparat sau pentru a curăța aparatul. Dacă pâinea rămâne înțepenită în prăjitor, scoateți aparatul din priză înainte de a încerca să o desprindeți. Atenție! Pâinea poate lua foc.

Așezați feliile de pâine, chifle sau alte sortimente de pâine în fanta pentru pâine (nr. 1). Puteți să puneți 2 felii în aparat. Aveți grijă ca tava pentru firimituri (nr. 5) să fie introdusă complet la locul ei, înainte de utilizare.

Introduceți cablul de alimentare într-o priză cu împământare. Rotiți butonul termostatlui (nr. 4) în poziția dorită. Poziția 1 este pentru pâine puțin crocantă, poziția 6 este pentru pâine de culoare închisă. Pozițiile din mijloc sunt pentru pâine brun-aurie. Apăsăți mânerul pentru transport (nr. 2) până jos complet și prăjirea va începe.

Odată ce pâinea s-a prăjit până la culoarea selectată de dvs., mânerul pentru transport va sări în sus automat.

În timpul prăjirii puteți să verificați ce culoare are pâinea. Dacă este o culoare satisfăcătoare, apăsați pe butonul de anulare (nr. 3) pentru a opri funcționarea în orice moment. Mânerul pentru transport (nr. 2) se va ridica automat.

Curățarea

Scoateți ștecărul din priză. Lăsați aparatul să se răcească total înainte de a-l curăța.

Ștergeți-l la exterior cu o cârpă moale, uscată. Nu utilizați niciodată un burete metalic.

Nu cufundați niciodată aparatul în apă sau în alt lichid.

Trageți în afară tava pentru firimituri (nr. 5) din partea de jos a prăjitorului și goliți-o.

Dacă folosiți prăjitorul frecvent, firimiturile care se adună trebuie evacuate cel puțin o dată pe săptămână. Când nu folosiți aparatul sau îl puneți la păstrare, cablul de alimentare poate fi înfășurat sub partea de jos a prăjitorului.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU PROTECȚIE



- Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizare.
- Nu atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați mânerele.
- Pentru a vă feri de electrocutare, nu cufundați cablul de alimentare, ștecărul sau aparatul în apă sau în alt lichid.
- Scoateți aparatul din priză când nu îl utilizați și înainte de a-l curăța. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l monta sau a-l demonta părțile componente. Nu utilizați niciun aparat cu cablul de alimentare sau ștecărul deteriorat sau după ce aparatul a început să funcționeze defectuos sau dacă a fost avariat în orice fel.
- Utilizarea unor accesorii atașate nerecomandate de fabricantul aparatului poate provoca vătămări și invalidează toate garanțiile pe care le dețineți.
- A nu se folosi în spații deschise, direct pe surse de căldură sau lângă acestea.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului de bucătărie, să se atingă de suprafețe fierbinți sau să vină în contact cu piesele fierbinți. Nu amplasați produsul sub draperii, jaluzele etc. sau în apropierea acestora.
- Acest aparat este destinat numai pentru uz casnic și numai pentru scopul în care a fost construit.
- Aparatul trebuie așezat pe o suprafață orizontală și stabilă.
- Acest aparat se utilizează numai de către o persoană și prin urmare nu trebuie lăsat nicio dată fără supravegherea unui adult atâta timp cât este în funcțiune sau fierbinte.
- Acest aparat nu este destinat a fi utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie să fie supravegheați ca să nu se joace cu aparatul.
- Acest aparat nu este conceput pentru a fi utilizat cu un temporizator extern sau cu un sistem de comandă de la distanță.
- Rețineți: Pentru a evita pericolul prezentat de înlăturarea accidentală a protecției termice, aparatul nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, de exemplu printr-un temporizator, sau conectat la un circuit care este întrerupt cu regularitate de către aparat.
- În caz de deteriorare a cablului de alimentare sau a ștecărului, acestea trebuie înlocuite de un tehnician autorizat, pentru a evita orice risc. Nu reparați singur aparatul.
- Nu este permisă utilizarea unui cablu de prelungire sau a unei instalații electrice similare.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

Garanție

- Aparatul furnizat de compania noastră are o garanție de 24 de luni începând de la data cumpărării (de pe chitanță).
- În perioada de garanție, orice funcționare defectuoasă a aparatului sau a accesoriilor acestuia, până la defecte de materiale sau de fabricație, va fi remediată gratis prin reparare sau prin înlocuirea aparatului, la discreția noastră. Lucrările de service efectuate în perioada de garanție nu atrag după sine prelungirea perioadei de garanție și nici nu dau dreptul la o nouă perioadă de garanție!
- Dovada garanției se face cu dovada de cumpărare. Fără dovada de cumpărare, înlocuirea sau repararea aparatului nu se va face gratis.
- Dacă doriți să faceți o reclamație în perioada de garanție, vă rugăm să returnați la vânzător aparatul complet, în ambalajul original, împreună cu chitanța.
- Deteriorarea accesoriilor nu implică înlocuirea automată, gratis, a întregului aparat. În astfel de cazuri, vă rugăm să ne contactați prin linia noastră telefonică directă. Piesele de sticlă sparte sau piesele de plastic crăpate se înlocuiesc întotdeauna contra cost.
- Defectele pieselor consumabile sau supuse uzurii, precum și curățarea, întreținerea sau înlocuirea acestor piese nu sunt acoperite de garanție, prin urmare trebuie plătite!
- Garanția se pierde în cazul unor intervenții neautorizate.
- După expirarea garanției, reparațiile pot fi efectuate de un dealer competent sau de un service, cu achitarea costurilor corespunzătoare.

Indicații pentru protecția mediului



Acest aparat nu trebuie aruncat în gunoiul menajer la sfârșitul perioadei de serviciu, ci trebuie dus la un centru de reciclare a aparatelor electrice și electronice de uz casnic. Acest simbol care apare pe aparat, pe manualul de instrucțiuni și pe ambalaj vă atrage atenția asupra acestui aspect important. Materialele din care este fabricat acest aparat pot fi reciclate. Prin reciclarea aparatelor de uz casnic scoase din uz, aveți o contribuție importantă la protecția mediului. Cereți autorităților locale informații referitoare la punctele de colectare.

Ambalajul

Ambalajul este reciclabil 100%. Returnați ambalajul separat.

Produsul

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC referitoare la deșeurile provenite de la aparatura electrică și electronică (WEEE). Având grijă ca produsul să fie prelucrat la categoria de deșeuri corectă, contribuiți la reducerea consecințelor dăunătoare pentru mediu și sănătatea populației.

Declarație de conformitate cu CE

Acest aparat este proiectat, fabricat și vândut în conformitate cu obiectivele de siguranță ale Directivei pentru tensiuni joase nr. 2006/95/EC, cu cerințele de protecție ale Directivei EMC 2004/108/EC privind compatibilitatea electromagnetică și cu cerințele Directivei 93/68/EEC.

Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία του προϊόντος.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής αντιστοιχεί στην κεντρική τάση της οικίας σας.

Ονομαστική τάση : AC220-240V 50Hz. Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε επίπεδη σταθερή επιφάνεια και φροντίστε να υπάρχουν τουλάχιστον 15 cm. ελεύθερο χώρο γύρω από τη μονάδα. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για εγκατάσταση και χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε νεροχύτη που περιέχει νερό ή οτιδήποτε άλλο. Μην προσπαθήσετε ποτέ να βγάλετε συσκευή που έχει πέσει μέσα στο νερό. Βγάλτε πρώτα το καλώδιο της συσκευής από την πρίζα.

Χρήση

Η ρύθμιση της συσκευής γίνεται μέσω θερμοστατικού ελέγχου (No. 4). Οι ρυθμίσεις κυμαίνονται από τραγανό ψήσιμο έως και ψήσιμο που δίνει ένα σκοτεινό καφέ χρώμα.

Για να πετύχετε τον επιθυμητό βαθμό χρώματος ψησίματος, μπορείτε να πειραματιστείτε με τις ρυθμίσεις. Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι η ποιότητα και η κατάσταση του ψωμιού. Τα ξερά και μπαγιάτικα ψωμιά ψήνονται πιο γρήγορα, ενώ τα φρέσκα και κατεψυγμένα ψωμιά χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Μην χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να απομακρύνεται το ψωμί από τη συσκευή ή για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Εάν το ψωμί κολλήσει μέσα στην ψηστήρα, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα πριν επιχειρήσετε να το βγάλετε. Προσοχή! Το ψωμί μπορεί να καίει.

Βάλτε φέτες ψωμιού, τηγανίτες ή άλλα είδη ψωμιού στο χώρο υποδοχής για τις φέτες ψωμιού (No. 1). Μπορείτε να τοποθετήσετε 2 φέτες στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος για τα ψίχουλα (No. 5) έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του πριν από τη χρήση.

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη γειωμένη πρίζα. Περιστρέψτε το θερμοστάτη ελέγχου (No. 4) στην επιθυμητή σε σας θέση. Η θέση 1 είναι μόνο για τραγανό ψήσιμο ενώ η θέση 6 δίνει ψήσιμο σκοτεινού χρώματος. Οι κεντρικές θέσεις είναι για ροδοκοκκίνισμα. Πατήστε τη λαβή μεταφοράς (No. 2) τελείως κάτω και η διαδικασία για τα τoστ θα ξεκινήσει.

Μόλις το ψωμί έχει ψηθεί στο επίπεδο που έχετε επιλέξει να ροδίσει, η λαβή μεταφορά θα πεταχτεί αυτόματα επάνω.

Κατά το ψήσιμο, μπορείτε να ελέγχετε το χρώμα του ψωμιού. Εάν είναι ικανοποιητικό, πατήστε το κουμπί ακύρωσης (No. 3) για να ακυρώσετε τη λειτουργία σε οποιαδήποτε στιγμή. Η λαβή μεταφοράς (No. 2) θα σηκωθεί αυτόματα επάνω.

Καθαρισμός

Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα. Αφήστε τη να κρυώσει εντελώς πριν την καθαρίσετε.

Σκουπίστε το εξωτερικό της με ένα μαλακό στεγνό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε γυαλιστικό μετάλλων.

Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Τραβήξτε έξω το δίσκο για τα ψίχουλα (No. 5) που βρίσκεται στο κάτω μέρος της ψηστήρας και αδειάστε τον.

Εάν η ψηστήρα ψωμιού χρησιμοποιείται συχνά, τα ψίχουλα που συσσωρεύονται πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή ή την έχετε αποθηκεύσει, το καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να είναι τυλιγμένο στο κάτω μέρος της ψηστήρας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη χρήση.
- Μην αγγίζετε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τα χερούλια ή τα κουμπιά.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρευματοδότη όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα από αυτήν. Μη λειτουργείτε οποιαδήποτε συσκευή όταν το καλώδιο ή το φις φέρουν βλάβη ή όταν η συσκευή δυσλειτουργεί, ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη.
- Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και να ακυρώσει την εγγύηση που μπορεί να έχετε.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, ή πάνω ή κοντά σε πηγές άμεσης θερμότητας
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπέζιου ή του πάγκου, ούτε να αγγίζει καυτές επιφάνειες ή να έρχεται σε επαφή με τα καυτά μέρη της συσκευής, ούτε να τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από ή κοντά σε κουρτίνες, καλύμματα παραθύρων κλπ.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και μόνο για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή απαιτεί παρακολούθηση και συνεπώς δεν πρέπει ποτέ να παραμένει ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ή ενώ είναι ακόμα ζεστή χωρίς την επίβλεψη ενήλικου.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία ή γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη ή τηλεχειριστήριο.
- Σημείωση: Για την αποτροπή του κινδύνου που μπορεί να προκληθεί από την τυχαία επαναφορά της θερμικής προστασίας, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από εξωτερική συσκευή ενεργοποίησης, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδεθεί με κύκλωμα που ενεργοποιείται τακτικά από το αντικείμενο.
- Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις φέρουν βλάβη πρέπει να αντικαθίστανται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προκειμένου να αποτραπεί τυχόν κίνδυνος. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίου επέκτασης ή άλλου παρόμοιου εξαρτήματος.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εγγύηση

- Η συσκευή που παρέχεται από την Εταιρεία μας καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς (απόδειξη).
- Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωμα της συσκευής ή των αξεσουάρ της, είτε πρόκειται για υλικά είτε για την κατασκευή, θα επιδιορθώνονται δωρεάν ή θα αντικαθίστανται κατά την κρίση μας. Οι επισκευές κατά τη διάρκεια της εγγύησης δεν συνεπάγονται παράταση της διάρκειας της εγγύησης ούτε παρέχουν το δικαίωμα σε νέα εγγύηση!
- Απόδειξη της εγγύησης εξασφαλίζεται με την απόδειξη της αγοράς. Χωρίς την απόδειξη της αγοράς δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δωρεάν αντικατάσταση του προϊόντος ούτε επισκευή.
- Εάν θέλετε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλούμε επιστρέψτε στον αντιπρόσωπο ολόκληρη τη συσκευή μέσα στην αρχική της συσκευασία μαζί με την απόδειξη αγοράς.
- Οι βλάβες των αξεσουάρ δεν συνεπάγονται αυτόματη δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής. Σε τέτοιες περιπτώσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τηλεφωνική μας γραμμή εξυπηρέτησης πελατών. Σπασμένα γυαλιά ή πλαστικά εξαρτήματα πάντα υπόκεινται σε χρέωση.
- Βλάβες σε αναλώσιμα ή σε εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά, καθώς επίσης και ο καθαρισμός ή η αντικατάσταση των εν λόγω εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου πρέπει να πληρώνονται!
- Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης στη συσκευή.
- Μετά τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον αντιπρόσωπο ή τεχνικό προσωπικό με την ανάλογη επιβάρυνση.

Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος



Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ζωής της, αλλά πρέπει να απορρίπτεται σε κεντρικό σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. Αυτό το σύμβολο πάνω στη συσκευή, το εγχειρίδιο χρήστη και τη συσκευασία θέτει υπό την προσοχή σας αυτό το σημαντικό ζήτημα. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη συσκευή μπορούν να ανακυκλωθούν. Ανακυκλώνοντας τις χρησιμοποιημένες οικιακές συσκευές συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντός μας. Απευθυνθείτε στις αρχές

της περιοχής σας σχετικά με τα σημεία συλλογής.

Συσκευασία

Η συσκευασία είναι 100% ανακυκλώσιμη, επιστρέψτε τη συσκευασία χωριστά.

Προϊόν

Η παρούσα συσκευή φέρει τη σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κατευθυντήρια Οδηγία 2002/96/EC

σχετικά με τον Άχρηστο Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό (WEEE). Διασφαλίζοντας την ορθή επεξεργασία του προϊόντος όταν απορρίπτεται, συμβάλλουμε στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Δήλωση συμμόρφωσης EC

Η παρούσα συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και πωληθεί σύμφωνα με τους στόχους ασφαλείας της Οδηγίας περί Χαμηλής Τάσης "No 2006/95/EC, τους όρους προστασίας της Οδηγίας EMC 2004/108/EC περί "Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας" και τους όρους της Οδηγίας 93/68/EEC.

Kullanım ve Bakım

Cihazın ambalajını tamamen çıkarınız.

Cihazın geriliminin evinizin şebeke gerilimi ile aynı olduğunu kontrol ediniz.

Anma gerilimi: AC220-240V 50Hz.

Cihazı düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz. Cihazın çevresinde en az 15 cm boşluk bırakınız. Bu cihaz kurlum ve dışarıda kullanıma uygun değildir. Cihazı asla içinde su bulunan lavabo ve benzeri yerlere koymayınız.

Cihaz suyla temas ettiğinde kesinlikle dokunmayınız ve derhal fişi prizden çekiniz.

Kullanım

Cihazın bir de termostat düğmesi vardır (no. 4) bu düğmeyle kırmızı renk ve kahverengi kızartma rengi ayarlarını yapabilirsiniz.

İstenilen kahverengi elde etmek için, ayarı tes edebilirsiniz. Ekmeğin durumu ve yapım şekli de rol aynar. Kuru ve bayat ekmek kısa sürede kızartırken, taze ve donmuş ekmeklerin kızarması daha uzun sürer. Cihazı temizlemek için cihazdaki ekmekleri sıyırmak için bıçak, spatula veya sivri aletler kullanmayınız. Şayet ekmek makinede yapışık kalırsa, ekmeği çıkarmadan evvel fişi prizden çekiniz. Uyarı! Ekmek yanabilir.

Ekmek dilimlerini, çörek veya benzeri yiyecekleri kızartma bölümüne koyunuz(no. 1). Cihaza aynı anda 2 dilim koyabilirsiniz. Kırıntı tepsisinin (no. 5) kullanım öncesinde yerine takılı olmasını sağlayınız.

Fişi topraklı bir prize takınız. Termostat düğmesini (no. 4) istediğiniz konuma alınız. Konum 1 hafif, konum 6 ise koyu renkte kızartır. Ortadaki ayar da sarı renkte kızartır. Kızartma mandalına (no. 2) aşağı doğru tamamen basınız böylece kızartma işlemi başlayacaktır. Ekmek istediğiniz kızartma rengine geldiğinde, mandal otomatik olarak yukarı atacaktır. Kızartma esnasında, ekmeğin rengini kontrol edebilirsiniz. Reng istediğiniz şekildeyse, iptal tuşuna basarak (no. 3) işlemi her an durdurabilirsiniz. Kızartma mandalı (no. 2) otomatik olarak yukarı atacaktır.

Temizlik

Fişi prizden çekiniz. Temizlemeden evvel cihazı tamamen soğumasını bekleyiniz.

Yumuşak ve kuru bir bezle cihazın dış yüzeylerini siliniz. Asla metal nesneler kullanmayınız.

Cihazı asla suya batırmayınız.

Makinenin altında bulunan kırıntı tepsisini (no. 5) çıkarınız ve boşaltınız.

Makineyi sık sık kullanıyorsanız, biriken kırıntılar haftada bir boşaltılmalıdır. Cihazı kullanmıyorsanız veya saklayacaksanız, ceryan kablosu cihazın alt atarafına sarılabilir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



- Kullanmadan önce tüm talimatları okuyunuz.
- Sıcak yüzeylere dokunmayınız. Yalnızca tutacağı ve düğmeleri kullanınız.
- Elektrik çarpmasını önlemek için kordonu, fişi veya cihazı su veya başka bir sıvıya batırmayınız.
- Kullanmadığınızda veya temizlikten önce cihazın fişini prizden çekiniz. Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz. Arızalıyken, yere düştükten sonra veya herhangi bir biçimde hasar gördükten sonra veya kablo su veya fişi hasarlı ise cihazı kesinlikle kullanmayınız.
- Cihazın üreticisi aksesuar kullanımını önermez; aksesuarlar yaralanmalara ve garantinizin geçerliliğini yitirmesine neden olabilir.
- Dış mekânda veya doğrudan ısı kaynaklarının yanında kullanmayınız.
- Kordonun masaya veya masanın kordona takılmasını veya kordonun sıcak yüzeylere veya sıcak parçalara değmesini önleyiniz. Cihazı perdelerin veya pencere örtülerinin vb. yakınına yerleştirmeyiniz.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanılmak üzere ve üretildiği amaç için tasarlanmıştır.
- Cihaz, düz ve sabit bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Bu cihaz başında durulması gereken bir cihazdır ve açıkken veya sıcakken başında mutlaka bir yetişkin olmalıdır.
- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir yetişkinin cihazın kullanımı ile ilgili olarak yönlendirmesi veya denetimi altında olmaları dışında fiziksel, duyuşsal veya zihinsel becerileri zayıf olan (çocuklar dahil) kişiler veya yeterli deneyim veya bilgisi olmayan kişiler için tasarlanmamıştır.
- Cihazla oynamaları için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Bu cihaz, harici bir zamanlayıcı veya uzaktan kumanda ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Not: Cihaz, yanlışlıkla yeniden ayarlamaya karşı ısı koruması ile tehlikeleri önlemek için zamanlayıcı gibi harici bir açma/kapama cihazıyla veya bir devreye bağlanarak düzenli olarak açılıp kapatılamaz.
- Hasarlı bir kordon veya fiş, bir tehlikeyi önlemek amacıyla yetkili bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir. Cihazı kendiniz onarmayınız.
- Kesinlikle uzatma kablosu veya benzeri ek donanımlar kullanmayınız.

BU TALİMATLARI İLERİDE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYINIZ

Garanti

- Firma'mız tarafından sağlanan bu cihaz, satın alma (fatura) tarihinden itibaren 24 aylık garanti kapsamındadır.
- Garanti süresi boyunca cihazla veya aksesuarları ile ilgili malzeme veya üretimden kaynaklanan arıza ve kusurlar onararak veya tamamen kendi takdirimizde olmak üzere bir yenisiyle değiştirilerek ücretsiz olarak giderilecektir. Garanti hizmetleri, garanti süresinin uzatılmasını zorunlu kılmaz veya yeni bir garanti hakkı doğmasına neden olmaz!
- Garanti belgesi, satın alma belgesi ile birlikte verilir. Satın alma belgesi olmaksızın ücretsiz değişime veya onarım yapılmayacaktır.
- Garanti kapsamında bir istekte bulunmak için, lütfen cihazın tamamını orijinal ambalajında faturasıyla birlikte satın aldığınız yere götürünüz.
- Aksesuarların hasarlı olması, makinenin tamamı için otomatik ücretsiz değişime yapılacağı anlamına gelmez. Bu gibi durumlarda lütfen yardım hattımızdan bizimle iletişim kurunuz. Kırık cam veya kırılmış plastik parçalar her zaman bir ücrete tabidir.
- Sarf malzemelerindeki kusurlar veya aşınmış veya temizlenmiş parçaların bakımı veya değişimi garanti kapsamında değildir ve bu nedenle ücrete tabidir!
- Cihazın yetkisi olmayan biri tarafından kurcalanması durumunda garanti geçerliliğini yitirir.
- Garanti süresi dolduktan sonra, onarımlar yetkili bir bayi veya servis tarafından ücret karşılığında yapılabilir.

Çevre koruması için kılavuz bilgiler



başvurunuz.

Bu cihaz kullanım ömrünü tamamladıktan sonra evsel çöplerle birlikte atılmamalıdır, bunun yerine elektrikli ve elektronik ev aletlerinin geri dönüşümünü sağlayan bir merkeze veya merkezin çöp kutularına bırakılmalıdır. Cihazın, kullanım kılavuzunun ve ambalajın üzerindeki bu simge, bu önemli konuya dikkatinizi çekmek içindir. Bu cihazda kullanılan malzemeler geri dönüştürülebilir. Kullanılmış ev aletlerini geri dönüştürerek çevrenin korunmasına önemli bir katkıda bulunmuş olursunuz. Toplama merkezi ile ilgili bilgi edinmek için bulunduğunuz yerdeki yetkili makamlara

Ambalaj

Ambalaj %100 geri dönüştürülebilir malzemedendir, ambalajı ayrı olarak ve uygun şekilde atın.

Ürün

Bu cihaz, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) ile ilgili Avrupa Yönergesi 2002/96/EC'ye göre işaretlenmiştir. Ürünün atık olarak doğru biçimde işlenmesini sağlayarak, çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerinin önlenmesine yardımcı olabilirsiniz.

EC Uygunluk Beyanı

Bu cihaz, Düşük Gerilim Yönergesi 2006/95/EC güvenlik gereklilikleri, EMC Yönergesi 2004/108/EC "Elektromanyetik Uyumluluk" koruma gereklilikleri ve Yönerge 93/68/EEC gerekliliğine göre tasarlanmakta, üretilmekte ve pazarlanmaktadır.

