

Apres utilisation :

- Avant l'appareil est débranché de la prise.
- Placez-le sur son socle (○) jusqu'à ce qu'il refroidisse. Il est fortement recommandé de le placer sur une surface résistante à la chaleur.
- Retenez les cheveux et la poitrine du corps et de la tête.
- Nettoyez le corps et la surface d'un chiffon humide.
- Ranger le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière.Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (○).

4 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Nota	
 Non tirez l'appareil quand si strotolano i capelli, altrimenti i ricci diventeranno lisci.	

- Strotolare la ciocca di capelli in modo da poter riaprire la clip usando la leva.
- Rilasciare i capelli arricciati.
- Per arrancare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 3 a 8. I capelli possono essere arricciati a piacere verso l'interno o verso l'esterno.

Dopo l'uso:

- Spegnere l'apparecchio e staccare la pila.
- Possibilmente sul supporto di riposizionamento (○) finché non si raffredda, è consigliabile versare o posizionare su una superficie di legno duro.
- Rimuovere eventuali capelli e polvere dal cilindro e dalla clip.
- Pulire il cilindro e la clip con un panno umido.
- Riparare in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per i ricci (apparecchio), anche possibile appendere tramite l'appoggio grinta.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

Italiano

Congratulations per l'acquisto e tenervi in Philips Per farvi il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il proprio prodotto su www.philips.com.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento.

- AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scogliergelo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Dopo l'utilizzo, scogliergare sempre l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.

- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adegte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Prestare la massima attenzione durante l'uso dell'apparecchio poiché potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente l'apposita impugnatura poiché le altre parti sono calde ed evitare il contatto con la pelle.
- Appoggiare sempre l'apparecchio sull'apposito supporto, posizionandolo su una superficie piana, stabile e termoisentata. Il cilindro caldo non deve mai toccare la superficie o altro materiale infiammabile.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali infiammabili.
- Non coprire mai l'apparecchio (ad esempio con un asciugamano o un indumento) quando è caldo.
- Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Assicurarsi che il cilindro sia pulito e privo di polvere e residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Non utilizzare mai l'apparecchio insieme a prodotti modellanti.
- Il cilindro dispone di un rivestimento in ceramica. Quest'ultimo è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non compromette le prestazioni dell'apparecchio.

- Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, il cilindro potrebbe macchiarli. Prima di utilizzarlo su capelli artificiali, consultare sempre il produttore.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dell'utente.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle aperture.
- Non tirare il cavo di alimentazione dopo l'uso. Scollegare sempre l'apparecchio tenendo la spina.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

- Ambiente**
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19UE).
- Il simbolo con una pila indica che il prodotto non può essere restituito gratuitamente al produttore vecchio o a un rivenditore.
- Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
- Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata al riciclo di prodotti elettrici ed elettronici superiori a 40 m².
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese, un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

2 Introduzione

- Come arricciare i capelli**
- Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- Innescare l'interruttore on/off (○) e poi il per accendere l'apparecchio.
- La spia di accensione (○) si accende e inizia a lampeggiare.
- Quando l'apparecchio è pronto all'uso la spia (○) smette di lampeggiare.

2 Inieeling

- Prima di arricciare i capelli, pettinarli e separarli in piccole ciocche.
- Avant l'appareil est débranché de la prise.
- Placez-le sur son socle (○) jusqu'à ce qu'il refroidisse. Il est fortement recommandé de le placer sur une surface résistante à la chaleur.
- Retenez les cheveux et la poitrine du corps et de la tête.
- Nettoyez le corps et la surface d'un chiffon humide.
- Ranger le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière.Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (○).

- Strotolare la ciocca di capelli in modo da poter riaprire la clip usando la leva.
- Rilasciare i capelli arricciati.
- Per arrancare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 3 a 8. I capelli possono essere arricciati a piacere verso l'interno o verso l'esterno.

Dopo l'uso:

- Spegnere l'apparecchio e staccare la pila.
- Possibilmente sul supporto di riposizionamento (○) finché non si raffredda, è consigliabile versare o posizionare su una superficie di legno duro.
- Rimuovere eventuali capelli e polvere dal cilindro e dalla clip.
- Pulire il cilindro e la clip con un panno umido.
- Riparare in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per i ricci (apparecchio), anche possibile appendere tramite l'appoggio grinta.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanzia e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Nota	
 Non tirez l'appareil quand si strotolano i capelli, altrimenti i ricci diventeranno lisci.	

- Strotolare la ciocca di capelli in modo da poter riaprire la clip usando la leva.
- Rilasciare i capelli arricciati.
- Per arrancare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 3 a 8. I capelli possono essere arricciati a piacere verso l'interno o verso l'esterno.

Dopo l'uso:

- Spegnere l'apparecchio e staccare la pila.
- Possibilmente sul supporto di riposizionamento (○) finché non si raffredda, è consigliabile versare o posizionare su una superficie di legno duro.
- Rimuovere eventuali capelli e polvere dal cilindro e dalla clip.
- Pulire il cilindro e la clip con un panno umido.
- Riparare in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per i ricci (apparecchio), anche possibile appendere tramite l'appoggio grinta.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

2 Introdução

- Prima di arricciare i capelli, pettinarli e separarli in piccole ciocche.
- Avant l'appareil est débranché de la prise.
- Placez-le sur son socle (○) jusqu'à ce qu'il refroidisse. Il est fortement recommandé de le placer sur une surface résistante à la chaleur.
- Retenez les cheveux et la poitrine du corps et de la tête.
- Nettoyez le corps et la surface d'un chiffon humide.
- Ranger le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière.Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (○).

- Strotolare la ciocca di capelli in modo da poter riaprire la clip usando la leva.
- Rilasciare i capelli arricciati.
- Per arrancare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 3 a 8. I capelli possono essere arricciati a piacere verso l'interno o verso l'esterno.

Dopo l'uso:

- Spegnere l'apparecchio e staccare la pila.
- Possibilmente sul supporto di riposizionamento (○) finché non si raffredda, è consigliabile versare o posizionare su una superficie di legno duro.
- Rimuovere eventuali capelli e polvere dal cilindro e dalla clip.
- Pulire il cilindro e la clip con un panno umido.
- Riparare in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Per i ricci (apparecchio), anche possibile appendere tramite l'appoggio grinta.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de Garantie Service Agreed Philips) le plus proche ou au Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignements auprès de votre revendeur local ou contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Problema	Causa	Soluzione
L'appareil ne fonctionne pas.	La prise sur laquelle l'appareil a été branché est peut-être cassée.	Contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays ou contactez l'appareil ou le point de vente pour réparation/remplacement.
	Le cordon d'alimentation de l'appareil est peut-être endommagé.	Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un Centre Service Agreed Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.

4 Garanti e assistenza

Se vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips au téléphone (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant