



## Package Contents

- 1 VE300T / VE300R / VE300RQ AV Over Cat 5 Extender
- 1 Power Adapter
- 1 Rack Mount Kit
- 1 Grounding Wire
- 1 User Guide

## VE300 A/V Over Cat 5 Extender – Guida per l'utente

### Requisiti

**Dispositivo sorgente**  
Sul computer sorgente del contenuto VGA/audio, o su quello che opera come host, devono essere installati i seguenti dispositivi:  
● Connettore HD-15  
● Porta per gli altoparlanti (optional)

**Trasmettitore**  
● Trasmettitore ATEN VE300R A/V Over Cat 5  
● 1 Switch VM080T 8x8 Cat 5 A/V Matrix

**Ricevitore**  
● Ricevitore ATEN VE300R A/V Over Cat 5  
● Ricevitore ATEN VE300R A/V Over Cat 5 con funzione Desktop

**Dispositivi di visualizzazione**  
● Un dispositivo di visualizzazione o un ricevitore VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA o Multisync con un connettore HD-15  
● Altoparlanti (optional)

**Cavi**  
● Un cavo VGA/Audio per collegare il dispositivo sorgente al trasmettitore (VE300T)  
● Un cavo Cat 5e per collegare il trasmettitore (VE300T) al ricevitore (VE300R o VE300RQ)  
● Usare un cavo VGA/Audio per collegare il VE300R / VE300RQ al dispositivo di visualizzazione

**Nota:** I cavi non sono inclusi nella confezione.  
**Hardware**  
**A. VE300T – visione anteriore**

1. Porta d'ingresso video (video in)
2. Porta d'ingresso audio stereo (audio in)
3. LED d'alimentazione

### B. VE300 – visione anteriore

1. Pulsante Compensazione immagine su
2. Pulsante Compensazione immagine giù
3. LED della compensazione dell'immagine
4. LED di collegamento
5. LED d'alimentazione

## VE300 カテゴリ 5 A/V エクステンダー ユーザーガイド

### システム要件

VGA オーディオ コンテンツのソースデバイスとして使用するコンピュータやその他の機器 (ビデオ、オーディオ) ドライバのインストールが必要で、以下の要件を満たす必要があります。  
● Dual 15 ピンコネクタ  
● スピーカー (オプション)  
● トランスミッター

● ATEN VE300T カテゴリ 5 A/V トランスミッター  
● ATEN VM080T 8x8 カテゴリ 5 A/V マトリックススイッチ

### レシーバー

● ATEN VE300R カテゴリ 5 A/V レシーバー  
● ATEN VE300RQ デスクトップ機能搭載カテゴリ 5 A/V レシーバー

### ディスプレイ

● Dual 15 ピンコネクタを備えた VGA、XGA、SXGA、WUXGA に対応した、ディスプレイ、マルチシンクモニター、レシーバーのいずれか

### ケーブル

● ソースデバイスとトランスミッターの接続に使用する VGA オーディオケーブル (VE300T)  
● ディスプレイ、オーディオドライバとレシーバー (VE300R または VE300RQ) の接続に使用する カテゴリ 5e ケーブル (VE300R または VE300RQ)  
● ディスプレイとレシーバーの接続には VGA オーディオケーブルを使用してください  
● 注意: ケーブルは製品パッケージには同梱されていませんので、別途ご確認ください

### 製品各部名称

#### A. VE300T フロントパネル

1. ビデオ入力ポート
2. ステレオオーディオ入力ポート
3. LED 電源

#### B. VE300R フロントパネル

1. 画像補正 Up ボタン
2. 画像補正 Down ボタン
3. 画像補正 LED

## VE300 A/V Over Cat 5 延長器 사용자 가이드

### 요구 사항

소스 장치  
다음 장치는 소스 장치 혹은 VGA/오디오 소스로서 동작하는 컴퓨터에 반드시 설치되어 있어야 합니다.  
● Dual 15 핀 커넥터  
● 스피커 (선택 사항)  
● 트랜스미터

### 수신기

● ATEN VE300T A/V Over Cat 5 수신기  
● ATEN VM080T 8x8 Cat 5 A/V 매트릭스 스위치

### 디스플레이 장치

● HD-15 핀 커넥터가 있는 VGA, SVGA, XGA, UAGA, WUXGA multisync 디스플레이 장치 또는 모니터 (선택 사항)  
● 스피커 (선택 사항)

### 케이블

● VGA/오디오 케이블은 소스와 수신기 (VE300T) 를 연결합니다.  
● Cat 5e 케이블은 수신기 (VE300T) 와 수신기 (VE300R 또는 VE300RQ) 를 연결합니다.  
● VGA/오디오 케이블을 사용하여 VE300R / VE300RQ의 디스플레이 장치를 연결합니다.  
● 주의: 케이블은 제품 패키지에 포함되어 있지 않습니다.

### 하드웨어 리미트

1. 비디오 해상도
2. 스텔레오 오디오 링크 프로
3. 비디오 해상도

### B. VE300R 뒷면

1. 3핀 파워 업 스위치 버튼

## VE300 A/V Over Cat 5 信號延長器用戶指南

### 系統需求

**系統需求**  
來源設備或電腦主機需具備下列連接埠:  
● HD-15 連接埠  
● 喇叭連接埠 (選配性)

### 發送端

● ATEN VE300T A/V Over Cat 5 發送端  
● ATEN VM080T 8x8 Cat 5 A/V 矩阵切换器

### 接收端

● ATEN VE300R A/V Over Cat 5 接收端  
● ATEN VE300RQ A/V Over Cat 5 接收端具備抗色偏功能

**顯示端裝置**  
● 一個符合 HD-15 連接埠的 VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA 高 multisync 顯示端裝置或接收器  
● 喇叭 (選配性)

### 線材

● 使用一條 VGA 音訊線材連接來源裝置至發送端 (VE300T)  
● 使用一條 Cat 5e 線材連接接收端 (VE300T) 至 (VE300R 或 VE300RQ) 的接收端  
● 使用一條 VGA 音訊線材連接 VE300R/VE300RQ 至顯示端裝置  
● 注意: 包內沒有提供線材

### 硬件檢測

#### A. VE300T 前視圖

1. 視頻輸入端口
2. 立體聲音頻輸入連接端口
3. 電源 LED 指示符

#### B. VE300R 前視圖

1. 影像补偿增益按钮

**顯示端裝置**  
● 一個符合 HD-15 連接埠的 VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA 高 multisync 顯示端裝置或接收器  
● 喇叭 (選配性)

### 線材

● 使用一條 VGA 音訊線材連接來源裝置至發送端 (VE300T)  
● 使用一條 Cat 5e 線材連接接收端 (VE300T) 至 (VE300R 或 VE300RQ) 的接收端  
● 使用一條 VGA 音訊線材連接 VE300R/VE300RQ 至顯示端裝置  
● 注意: 包內沒有提供線材

### 硬體檢測

#### A. VE300T 前視圖

1. 視頻輸入
2. 立體聲音頻輸入連接埠
3. 電源 LED 指示符

#### B. VE300R 前視圖

1. 影像补偿增益按钮

**顯示端裝置**  
● 一個符合 HD-15 連接埠的 VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA 高 multisync 顯示端裝置或接收器  
● 喇叭 (選配性)

### 線材

● 使用一條 VGA 音訊線材連接來源裝置至發送端 (VE300T)  
● 使用一條 Cat 5e 線材連接接收端 (VE300T) 至 (VE300R 或 VE300RQ) 的接收端  
● 使用一條 VGA 音訊線材連接 VE300R/VE300RQ 至顯示端裝置  
● 注意: 包內沒有提供線材

### 硬體檢測

#### A. VE300T 前視圖

1. 視頻輸入
2. 立體聲音頻輸入連接埠
3. 電源 LED 指示符

#### B. VE300R 前視圖

1. 影像补偿增益按钮

**顯示端裝置**  
● 一個符合 HD-15 連接埠的 VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA 高 multisync 顯示端裝置或接收器  
● 喇叭 (選配性)

### 線材

● 使用一條 VGA 音訊線材連接來源裝置至發送端 (VE300T)  
● 使用一條 Cat 5e 線材連接接收端 (VE300T) 至 (VE300R 或 VE300RQ) 的接收端  
● 使用一條 VGA 音訊線材連接 VE300R/VE300RQ 至顯示端裝置  
● 注意: 包內沒有提供線材

### 硬體檢測

#### A. VE300T 前視圖

1. 視頻輸入
2. 立體聲音頻輸入連接埠
3. 電源 LED 指示符

#### B. VE300R 前視圖

1. 影像补偿增益按钮

**顯示端裝置**  
● 一個符合 HD-15 連接埠的 VGA、SVGA、XGA、SXGA、WUXGA 高 multisync 顯示端裝置或接收器  
● 喇叭 (選配性)

### 線材

● 使用一條 VGA 音訊線材連接來源裝置至發送端 (VE300T)  
● 使用一條 Cat 5e 線材連接接收端 (VE300T) 至 (VE300R 或 VE300RQ) 的接收端  
● 使用一條 VGA 音訊線材連接 VE300R/VE300RQ 至顯示端裝置  
● 注意: 包內沒有提供線材

## Hardware Review

### A. VE300T Front View



### B. VE300R Front View



### C. VE300RQ Front View



## C. VE300RQ – visione anteriore

1. Pulsante Selezione
2. Pulsante Selezione
3. LED blu
4. LED verde/collegamento
5. LED rosso/alimentazione

### D. VE300T / VE300R / VE300RQ – vista posteriore

1. Presa d'alimentazione
2. Porta d'uscita audio stereo (audio out)
3. Porta di dispositivo a dispositivo (I/O remoto)
4. Porta d'uscita video (video out)

### F. Tutti i dispositivi – visione laterale

1. Terminale di messa a terra

## Installazione dell'hardware

1. Utilizzare un cavo VGA/Audio per collegare il computer, o altre porte d'uscita audio/video della fonte audio/video, alla porta Video In e alle porte Audio In del pannello anteriore dell'unità.
2. Collegare il dispositivo di visualizzazione e gli altoparlanti alle porte Video Out e Audio Out del pannello posteriore.
3. Usare un cavo Cat 5e per connettere la porta di I/O remoto del VE300T alla porta di I/O remoto del VE300R o VE300RQ.
4. Collegare il dispositivo locale di visualizzazione e gli altoparlanti alle porte Video Out e Audio Out del pannello posteriore del VE300R o del VE300RQ.
5. Collegare l'alimentatore incluso nella confezione alla presa di alimentazione di ciascuna unità e a una fonte di alimentazione CA.















**Nota:** I cavi VGA/Audio e quello Cat 5e non sono inclusi nella confezione e devono pertanto essere acquistati a parte.

## Funzionamento

### Controllo della compensazione del VE300R

● Sintonizzazione manuale - Per sintonizzare con precisione il segnale video, premere il pulsante (Up) (+) per aumentare la compensazione del segnale video e premere meno (-) per diminuirlo.  
● Rilevamento automatico - Premere entrambi i pulsanti (+/-) per 2 secondi per attivare la funzione di rilevamento automatico e cancellare le impostazioni memorizzate.

## VE300T / VE300R / VE300RQ Rear View



## B Hardware Installation


### A. VE300T Front View



### B. VE300R Front View



### C. VE300RQ Front View



## C. VE300RQ – visione anteriore

1. Pulsante Selezione
2. Pulsante Selezione
3. LED blu
4. LED verde/collegamento
5. LED rosso/alimentazione

### D. VE300T / VE300R / VE300RQ – vista posteriore

1. Presa d'alimentazione
2. Porta d'uscita audio stereo (audio out)
3. Porta di dispositivo a dispositivo (I/O remoto)
4. Porta d'uscita video (video out)

### F. Tutti i dispositivi – visione laterale

1. Terminale di messa a terra

## Installazione dell'hardware

1. Utilizzare un cavo VGA/Audio per collegare il computer, o altre porte d'uscita audio/video della fonte audio/video, alla porta Video In e alle porte Audio In del pannello anteriore dell'unità.
2. Collegare il dispositivo di visualizzazione e gli altoparlanti alle porte Video Out e Audio Out del pannello posteriore.
3. Usare un cavo Cat 5e per connettere la porta di I/O remoto del VE300T alla porta di I/O remoto del VE300R o VE300RQ.
4. Collegare il dispositivo locale di visualizzazione e gli altoparlanti alle porte Video Out e Audio Out del pannello posteriore del VE300R o del VE300RQ.
5. Collegare l'alimentatore incluso nella confezione alla presa di alimentazione di ciascuna unità e a una fonte di alimentazione CA.



















**Nota:** I cavi VGA/Audio e quello Cat 5e non sono inclusi nella confezione e devono pertanto essere acquistati a parte.

## Funzionamento

### Controllo della compensazione del VE300R

● Sintonizzazione manuale - Per sintonizzare con precisione il segnale video, premere il pulsante (Up) (+) per aumentare la compensazione del segnale video e premere meno (-) per diminuirlo.  
● Rilevamento automatico - Premere entrambi i pulsanti (+/-) per 2 secondi per attivare la funzione di rilevamento automatico e cancellare le impostazioni memorizzate.

## VE300T / VE300R / VE300RQ Rear View




## B Hardware Installation


### A. VE300T Front View



### B. VE300R Front View



### C. VE300RQ Front View



## C. VE300RQ – visione anteriore

1. Pulsante Selezione
2. Pulsante Selezione
3. LED blu
4. LED verde/collegamento
5. LED rosso/alimentazione

### D. VE300T / VE300R / VE300RQ – vista posteriore

1. Presa d'alimentazione
2. Porta d'uscita audio stereo (audio out)
3. Porta di dispositivo a dispositivo (I/O remoto)
4. Porta d'uscita video (video out)

### F. Tutti i dispositivi – visione laterale

1. Terminale di messa a terra

## Installazione dell'hardware

1. Utilizzare un cavo VGA/Audio per collegare il computer, o altre porte d'uscita audio/video della fonte audio/video, alla porta Video In e alle porte Audio In del pannello anteriore dell'unità.
2. Collegare il dispositivo di visualizzazione e gli altoparlanti alle porte Video Out e Audio Out del pannello posteriore.
3. Usare un cavo Cat 5e per connettere la porta di I/O remoto del VE300T alla porta di I/O remoto del VE300R o VE300RQ.
4. Collegare il dispositivo locale di visualizzazione e gli altoparlanti alle porte Video Out e Audio Out del pannello posteriore del VE300R o del VE300RQ.
5. Collegare l'alimentatore incluso nella confezione alla presa di alimentazione di ciascuna unità e a una fonte di alimentazione CA.

**Nota:** I cavi VGA/Audio e quello Cat 5e non sono inclusi nella confezione e devono pertanto essere acquistati a parte.

## Funzionamento

### Controllo della compensazione del VE300R

● Sintonizzazione manuale - Per sintonizzare con precisione il segnale video, premere il pulsante (Up) (+) per aumentare la compensazione del segnale video e premere meno (-) per diminuirlo.  
● Rilevamento automatico - Premere entrambi i pulsanti (+/-) per 2 secondi per attivare la funzione di rilevamento automatico e cancellare le impostazioni memorizzate.

## VE300T / VE300R / VE300RQ Rear View

