



Mercury REM723, RES1223 & REX1023

- (GB)** *Instruction Manual*
- (F)** *Manuel d'utilisation*
- (D)** *Bedienungsanleitung*
- (I)** *Manuale d'istruzioni*
- (NL)** *Gebruiksaanwijzing*
- (E)** *Manual de instrucciones*
- (P)** *Manual de Instruções*
- (TR)** *Kullanım Kılavuzu*
- (GR)** *Οδηγίες*
- (DK)** *Brugsvejledning*
- (FI)** *Käyttöopas*
- (NO)** *Bruksanvisning*
- (S)** *Bruksanvisning*
- (PL)** *Instrukcja obsługi*
- (CZ)** *Návod k obsluze*
- (H)** *Használati útmutató*
- (RUS)** *Руководство по эксплуатации*



ATTENTION

To register and activate
the warranty go to
www.rexelshredders.com

Specifications

Models	REM723	RES1223	REX1023
Sheet Capacity - 	7sheets (80gsm)	12 sheets (80 gsm)	10 sheets (80gsm)
Duty Cycle - 	4mins on / 30mins off	4mins on / 30mins off	4mins on / 30mins off
Duty Cycle - 	4mins on / 30mins off (Max. 25 Credit Cards)	4mins on / 30mins off	4mins on / 30mins off
Auto shutdown	after 2 minutes	after 2 minutes	after 2 minutes
Volts / Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Amperage	1.7A	1.0 A	1.5 A

 **IMPORTANT: ONLY INSERT ONE CREDIT CARD AT A TIME.**

English	4
Français	6
Deutsch	8
Italiano	10
Nederlands	12
Español	14
Português	16
Türkçe	18
Ελληνικά	20
Dansk	22
Suomi	24
Norsk	26
Svenska	28
Polski	30
Česky	32
Magyar	34
Русский	36



Models: REM723, RES1223, REX1023



Illuminated Panel

Lights and Icons Explained

Colour of LED	Illumination		Auto	Cool down
	Red	Green	Blue	Orange
Power On/Off Switch				
Auto Mode 		light	light	
Forward Mode 		light	light	
Reverse Mode 	light		light	
Mercury Anti-Jam Technology	light		light	
Door/Bin Open	flash		light	
Cool Down Indicator			light	flash
Self Cleaning of Cutters	light		light	
Sleep Mode				

- a Important Safety Symbols
- b Auto Button
- c Continuous Forward Function
- d Reverse Button
- e Anti-jam Indicator
- f Pull-out Bin
- g On/Off Button (Rear of machine)

Introduction

Thank you for choosing this shredder from Rexel. We are sure it will serve you well, but please take a little time to study these instructions to ensure you get the best out of your machine.

Mercury Anti-Jam Technology

Mercury shredders will only shred stacks of paper that are within the shredder's sheet capacity. Eg. A shredder with a capacity between 20 and 22 sheets will not allow the shredding of more sheets than this.

Sensors in the paper feed area measure the thickness of paper about to be shredded. The ability to shred or not is communicated through red and green lighting. Green means that the stack of paper is within the shredders sheet capacity and OK to shred. Red means that you have too much paper, remove some sheets in order to shred.

Given that you are unable to shred more sheets of paper than the shredder is capable of shredding, paper jams are prevented.

This prevents time wasted through reversing paper and unblocking jams not to mention the mess it can create.

Safety First



Shredders are safe to use as long as you take a few safety precautions.

- Ensure the machine is plugged into an easily accessible power outlet, and ensure the cable is not likely to trip up a passer by.
- Any attempt to repair this unit by unqualified personnel will invalidate the warranty. Please return to supplier.
- Unplug your shredder before moving it or when it is not in use for an extended period of time.
- Do not operate with a damaged power supply cord or plug, after it malfunctions, or after it has been damaged in any manner.
- Do not overload electrical outlets beyond capacity as this can result in fire or electrical shock.
- The socket-outlet should be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Do not alter the attachment plug. The plug is configured for the appropriate electrical supply.
- Do not use near water.
- Do not use aerosol dusters or cleaners.
- Do NOT spray anything into the shredder.

Although this shredder has been designed to be child safe, it is not advised to operate the machine near children.

Guarantee

ACCO Brands warrants its products and their parts against defects in materials and workmanship under normal use for a period of 24 months from the original date of purchase.

During this period we will repair or replace a defective product or part subject to the following warranty conditions:

The warranty applies only to defects in materials and workmanship under normal use and does not extend to damage to the Product or parts which result from:-

alteration, repair, modification or service carried out by anyone other than an authorised ACCO service centre.

accident, neglect, abuse or misuse owing to failure to comply with the normal operating procedures for a product of this type.

Nothing in this Warranty shall have the effect of excluding the liability of ACCO in respect of death and personal injury caused by the negligence of ACCO. This Warranty is offered (subject to these terms and conditions) in addition to, and does not affect your statutory rights.

Additional Guarantee

ACCO Brands guarantees the cutting blades of the shredder to be free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase by the original consumer.

*Please note that the cutter blades will be progressively worn down by shredding fastened sheets (staples and paperclips) - this is not covered in the warranty. The Mercury REM723, RES1223 and REX1023 are not designed for CD shredding. By shredding CD's you will forego the warranty.

These conditions shall in all respects be governed and construed in accordance with English Law and subject to the exclusive jurisdiction of the English Courts.

Shredder Control Panel



Auto



Forward



Reverse



Safety First



This means you should be careful because long hair can become entangled in the cutting head. This could hurt you.



This means don't reach into the feed opening of the cutting head. This could hurt you.



This means be careful of ties and other loose clothing which could become entangled in the cutting head. This could hurt you.



This means keep children away from shredder.



This means do not use aerosol sprays anywhere near the unit.



This means be careful of loose jewelry which could become entangled in the cutting head.



This means do not shred CD's.

Operation

- 1 Connect shredder to mains supply
- 2 Ensure the on/off button on the back of the machine is in the on position (g).
- 3 To commence shredding, press the central Auto button (b). This will illuminate the Anti-jam indicator. This sets the shredder into auto mode and initiates the Mercury Anti-jam mechanism. The standby symbol will illuminate blue and the Anti-jam indicator will glow green. You are now able to shred.
- 4 Insert paper to be shredded into the feed area. The Mercury anti jam mechanism will sense the thickness of the paper being shredded.
Make sure the paper to be inserted is neatly stacked. Splayed sheets can affect the operation of the anti-jam mechanism.
If the paper thickness is within the shredders capacity, the motor will start and your documents will be shredded. Cutters will stop once the shredding process is complete.
If the paper thickness is greater than the shredders sheet capacity the anti-jam indicator will turn from green to red and the motor will not run.
- 5 If this happens, remove some of the sheets from the paper stack and re-try until the anti-jam indicator reverts back to green, the shredder will then automatically start and allow the paper to be shredded.
If the shredder is left in auto mode for more than 2 minutes without being used, the shredder will automatically switch off in order to save power.

Credit Cards

Switch shredder to auto mode and place credit card into the centre of the marking for the credit card on the feed chute. REM723 max. 25 credit cards.

Reverse Function

- 1 Should you wish to reverse the shredding direction whilst shredding a document, a reverse button (d) has been fitted for your convenience.
- 2 By pressing the reverse button the shredding cutters will change direction allowing the retrieval of the document being shredded. The anti-jam indicator will turn to red.
- 3 The reverse function will only run whilst the button is being pressed. When the reverse button has been released the shredder will revert to stand by mode.
- 4 To turn back to auto mode, press the auto button (b).

Rare Occasions of Jamming

In the unlikely event of the shredder jamming, use the reverse function to unblock the shredder. (See reverse function section)

Alternating between the reverse function and the forward run will help unblock the feed area.

Bin Full

Empty or compress the shredded paper when it reaches the bottom of the viewing window or the lower row of paper bag viewing holes. This will avoid paper spilling over or difficulty in removing the bin when it is too full.

- If necessary, use the big handle on the front of the product to slide the shredder out from under your desk. Use the viewing window to pull out the bin to empty the shredded paper.

If the bin is not relocated correctly, the anti-jam indicator will continue to flash red. To resume shredding press the auto button (b).

Overfilling the bin may make it difficult to open or even jam closed.

Shredder Waste Sacks

Please refer to illustrations printed on the paper bag to see how to insert and remove paper bag.

Insert recyclable paper bag (2102247 [20 pack]) into the shredder bin and hook in place using the holes punched in the bag and locating points on the front internal bin face. Once full with paper, unfold the doubled over bag flaps to make the full bag easy to remove from the bin. Tuck over the rear flap before folding over the front sealing flap and sealing the bag closed using the adhesive strip. Most local authorities now accept paper for recycling please contact your local authority for more information.

Over Heating

If the shredder is used continuously for long periods of time the shredder may overheat. If this occurs the Anti-jam indicator will flash orange.

When the shredder is ready to be used again the orange illumination will stop flashing and the anti-jam indicator will flash green once again. To resume shredding press the auto button (b).

Explication des voyants et icônes

Couleur des voyants LED	Voyant anti-bourrage		Démarrage auto.	Refroidissement
	Rouge	Vert	Bleu	Orange
Interrupteur marche/arrêt				
Mode automatique 		allumé	allumé	
Mode marche avant 		allumé	allumé	
Mode marche arrière 	allumé		allumé	
Technologie anti-bourrage Mercury	allumé		allumé	
Porte/Corbeille ouverte	clignote		allumé	
Indicateur de refroidissement			allumé	clignote
Auto-nettoyage du bloc de coupe	allumé		allumé	
Mode de veille				

- a** Importants symboles de sécurité
- b** Touche de démarrage automatique
- c** Fonction marche avant en continu
- d** Touche marche arrière
- e** Voyant anti-bourrage
- f** Corbeille amovible
- g** Interrupteur marche/arrêt (à l'arrière de l'appareil)

Introduction

Merci d'avoir choisi ce destructeur Rexel qui devrait vous donner entière satisfaction. Veuillez prendre quelques minutes pour lire le mode d'emploi qui vous indiquera comment profiter au maximum de votre nouvel appareil.

Technologie anti-bourrage Mercury

Les destructeurs Mercury ne pourront détruire un nombre de feuilles dépassant leur capacité de coupe. Par exemple, un destructeur d'une capacité de coupe de 20 à 22 feuilles ne vous permettra pas de détruire simultanément un plus grand nombre de feuilles.

Des capteurs situés dans l'aire d'alimentation du papier mesurent l'épaisseur de la liasse à détruire. Le destructeur indique sa capacité à détruire ou non la liasse entière par le biais d'un voyant lumineux vert ou rouge. Vert signifie que la liasse respecte la capacité de coupe du destructeur et peut être détruite. Rouge signifie que la liasse est trop épaisse et que vous devez retirer quelques feuilles avant la destruction.

Comme il vous est ainsi impossible de détruire un nombre de feuilles excédant la capacité de coupe du destructeur, les blocages sont évités.

Plus de perte de temps à renverser la marche et retirer le papier, ni à nettoyer le désordre occasionné.

Consignes de sécurité



Les destructeurs ne présentent aucun danger à condition de respecter quelques simples consignes de sécurité.

- Branchez le destructeur dans une prise de courant facile d'accès, en veillant à ce que personne ne puisse trébucher sur le fil.
- La garantie sera annulée en cas de tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, renvoyez l'appareil au fournisseur.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer ou en cas d'inutilisation pendant longtemps.
- N'utilisez pas l'appareil si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé, après un mauvais fonctionnement ou après un dommage quelconque.
- Ne surchargez pas les prises électriques au-delà de leur capacité, au risque de causer un incendie ou de subir un choc électrique.
- L'appareil doit être installé à proximité d'une prise de courant facilement accessible.
- Ne modifiez pas la prise. La prise est configurée pour une alimentation électrique spécifique.
- N'utilisez pas l'appareil près de l'eau.
- N'utilisez pas de bombe aérosol dépolissante ou nettoyante.
- Ne pulvérisez AUCUN produit dans le destructeur.

Bien que ce destructeur ait été conçu pour optimiser la sécurité des enfants, il est déconseillé de le faire fonctionner près d'enfants.

Garantie

ACCO Brands garantit ses produits et leurs composants contre tout défaut de matériel et de fabrication en cas d'utilisation normale pendant 24 mois à compter de la date d'achat initiale.

Pendant cette période, nous nous engageons à réparer ou remplacer un produit ou une pièce défectueuse sous réserve des conditions de garantie suivantes :

La garantie s'applique uniquement aux défauts de matériel et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et ne couvre pas les dommages causés au produit ou à ses pièces résultant de :

- la transformation, la réparation, la modification ou le dépannage exécuté par quiconque autre que le centre de dépannage agréé ACCO;
- les accidents, actes de négligence, abus d'usage ou mauvais usages en raison du non-respect du mode d'emploi normal pour un produit de ce type.

Aucune des dispositions de la présente garantie n'aura pour effet d'exclure la responsabilité d'ACCO en cas de décès et de blessures corporelles causées par la négligence d'ACCO. Cette garantie est offerte (sous réserve des présentes conditions) en sus de vos droits légaux et ne les remet pas en cause.

Garantie supplémentaire

ACCO Brands garantit les couteaux du destructeur contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant 5 ans à compter de la date d'achat initiale.

* Veuillez noter que la destruction de feuilles attachées par des trombones ou agrafes usera progressivement les couteaux et n'est pas couverte par la garantie. Les appareils Mercury REM723, RES1223 et REX1023 ne sont pas destinés à la destruction de CD. Si vous les utilisez pour détruire des CD, la garantie sera automatiquement annulée.

Ces conditions seront à tous égards régies et interprétées par le droit anglais et soumises à la juridiction exclusive des tribunaux anglais.

Panneau de commande de la déchiqueteuse



Démarrage automatique



Marche avant



Marche arrière



Importantes consignes de sécurité.



Attention aux cheveux longs. Ils pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.



Gardez vos mains éloignées de la fente d'introduction : vous pourriez être blessé.



Attention aux cravates ou autres vêtements amples qui pourraient être entraînés par les couteaux de coupe : vous pourriez être blessé.



Ceci signifie qu'il ne faut pas laisser les enfants utiliser la déchiqueteuse.



N'utilisez PAS de nettoyeurs en aérosol tels que les dépolluants. Ne vaporisez RIEN sur le destructeur de documents.



Attention aux bijoux qui risquent de se prendre dans le bloc de coupe.



Ne détruisez pas de CD.

Fonctionnement

- 1 Branchez le destructeur à une prise secteur.
- 2 Vérifiez que l'interrupteur marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil est en position de marche (g).
- 3 Pour lancer la destruction, appuyez sur la touche de démarrage automatique centrale (e). Le voyant antibourrage s'allume. Le destructeur se met alors en mode automatique et active le mécanisme anti-bourrage Mercury. Le symbole de mise en veille s'allume en bleu et le voyant anti-bourrage devient vert. Vous pouvez maintenant commencer à détruire vos documents.

- 4 Introduisez le papier dans la fente d'entrée. Le mécanisme anti-bourrage Mercury mesure alors l'épaisseur de la liasse à détruire. Veillez à bien taquer les feuilles de papier avant de les insérer dans l'appareil pour ne pas affecter le bon fonctionnement du mécanisme anti-bourrage.

Si la liasse ne dépasse pas la capacité de coupe du destructeur, le moteur démarre et vos documents sont détruits. Les couteaux s'arrêtent de fonctionner dès que le processus de destruction est terminé.

Si la liasse est trop épaisse par rapport à la capacité de coupe, le voyant anti-bourrage change de couleur, passant du vert au rouge, et le moteur ne se met pas en marche.

- 5 Dans ce cas-là, enlevez quelques feuilles de la liasse et réessayez jusqu'à ce que le voyant anti-bourrage passe de nouveau au vert. Le destructeur démarre alors automatiquement et effectue la destruction du papier.

Si le destructeur est laissé en mode de démarrage automatique pendant plus de 5 minutes sans servir, il s'arrête automatiquement afin d'économiser de l'énergie.

Cartes de crédit

Mettez le destructeur en mode de démarrage automatique et placez la carte de crédit au centre de la marque pour carte de crédit située sur l'aire d'alimentation. Modèle REM723, 25 cartes bancaires maxi.

Fonction marche arrière

- 1 Si, lors de la destruction d'une liasse, vous souhaitez faire ressortir les feuilles, utilisez la touche marche arrière (d) mise à votre disposition à cet effet.
- 2 Si vous appuyez sur cette touche, les couteaux changent de direction et permettent d'éjecter le document que vous aviez commencé à détruire. Le voyant anti-bourrage passe au rouge.
- 3 La fonction marche arrière ne s'active que lorsque vous appuyez sur la touche correspondante. Lorsque vous relâchez cette touche, le destructeur se remet en mode de veille.
- 4 Pour passer de nouveau au mode automatique, appuyez sur la touche de démarrage automatique (b).

Rares occasions de bourrage

Dans le cas improbable de bourrage, utilisez la fonction marche arrière pour débloquer le destructeur (voir section Marche arrière).

Altermes entre la fonction marche arrière et la fonction marche avant pour débloquer la zone d'alimentation.

Corbeille pleine

Videz ou compressez les déchets lorsqu'ils atteignent le bas de la fenêtre de visualisation du niveau de remplissage ou le rang inférieur des trous de visualisation perforés dans le sac papier afin d'éviter les débordements ou toute difficulté à vider la corbeille trop pleine.

- Si besoin est, utilisez la grande poignée située à l'avant du produit pour faire glisser le destructeur et le sortir de son espace de rangement sous le bureau. Pour sortir la corbeille et la vider, utilisez la poignée intégrée dans la fenêtre de visualisation du niveau de remplissage.

Si la corbeille n'est pas remise correctement, le voyant anti-bourrage continue à clignoter en rouge. Pour reprendre la destruction, appuyez sur la touche de démarrage automatique.

Si la corbeille est trop pleine, il sera peut-être difficile de la sortir pour la vider et elle risque même d'être bloquée.

Sacs à déchets de destructeur

Veillez consulter les illustrations imprimées sur le sac en papier pour voir comment insérer et retirer ce sac.

Insérez le sac en papier recyclable (2102247 [paquet de 20]) dans la corbeille et fixez-le à l'aide des trous effectués dans le sac et des points de fixation situés à l'avant de l'intérieur de la corbeille. Lorsque le sac est plein, dépliez-en les rabats pour retirer le sac plus aisément de la corbeille. Fermez le rabat inférieur, puis le rabat supérieur à languette et fermez le sac à l'aide de la bande adhésive. La plupart des collectivités locales acceptent maintenant de recycler le papier. Veuillez contacter la vôtre pour en savoir plus.

Surchauffe

Si le destructeur sert pendant de longues périodes de temps, il risque de surchauffer. Dans ce cas-là, le symbole à thermomètre du panneau indicateur se met à clignoter en orange.

Lorsque le destructeur est de nouveau prêt à l'emploi, le voyant orange cesse de clignoter et le voyant anti-bourrage se remet à clignoter en vert. Pour reprendre la destruction, appuyez sur la touche de démarrage automatique (triangle vert).

Erläuterung der LEDs und Symbole

Farbe der LED	Anti-Stau-Anzeige		Auto	Gerät kühlt ab
	Rot	Grün	Blau	Orange
Betriebsschalter				
Automatikmodus 		leuchtet	leuchtet	
Vorwärtsbetrieb 		leuchtet	leuchtet	
Rückwärtsbetrieb 	leuchtet		leuchtet	
Mercury Anti-Stau-Technik	leuchtet		leuchtet	
Tür/Auffangbehälter offen	blinkt		leuchtet	
Abkühlungsanzeige			leuchtet	blinkt
Schneidwerk-Selbstreinigung	leuchtet		leuchtet	
Standbymodus				

- a Sicherheitssymbole
- b Automatik-Starttaste
- c Dauerbetrieb (vorwärts)
- d Rückwärtsbetrieb-Taste
- e Anti-Stau-Anzeige
- f Ausziehbarer Abfallbehälter
- g Betriebsschalter (Geräterückseite)

Einführung

Vielen Dank für Ihre Wahl dieses Aktenvernichters von Rexel. Er wird Ihnen sicherlich gute Dienste leisten. Wir empfehlen, dass Sie sich zunächst etwas Zeit zum Durchlesen dieser Anweisungen nehmen, damit Sie das Gerät optimal nutzen können.

Mercury Anti-Stau-Technik

Mercury Aktenvernichter verarbeiten einen Papierstapel nur dann, wenn er die maximale Blattkapazität des Aktenvernichters nicht überschreitet. Ein Aktenvernichter mit einer Kapazität zwischen 20 und 22 Blatt lässt nicht zu, dass mehr Blätter auf einmal vernichtet werden.

Die Sensoren im Papierzufuhrbereich messen die Stapeldicke. Anhand der Farbe der Leuchtanzeige (rot oder grün) ist erkennbar, ob das eingeführte Papier vernichtet werden kann oder nicht. Grün bedeutet, dass der Papierstapel im Rahmen der Blattkapazität des Aktenvernichters liegt und somit verarbeitet werden kann. Rot bedeutet, dass zu viel Papier eingeführt wurde und einige Blätter entfernt werden müssen, bevor der Stapel vernichtet werden kann. Da nie mehr Blätter zugeführt werden können, als der Aktenvernichter tatsächlich vernichten kann, werden Papierstaus vermieden.

Die mit der Staubeseitigung verbundene Zeitverschwendung und Unordnung entfallen somit.

Sicherheitshinweise



Aktenvernichter können sicher verwendet werden, wenn Sie einige Sicherheitsvorkehrungen beachten.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einer praktisch gelegenen Steckdose angeschlossen wird und niemand über das Kabel stolpern kann.
- Bei einem Instandsetzungsversuch dieses Geräts durch eine nicht qualifizierte bzw. nicht autorisierte Person wird die Garantie ungültig. Bitte bringen Sie das Gerät zu Ihrem Händler.
- Ziehen Sie das Netzkabel Ihres Aktenvernichters aus der Steckdose, bevor Sie ihn an einen anderen Ort bringen oder wenn er über längere Zeit nicht verwendet wird.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit defektem Netzkabel oder Stecker, nach einer Funktionsstörung oder wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde.
- Überlasten Sie Wandsteckdosen nicht, da dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.
- Die Wandsteckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Verändern Sie den Gerätestecker nicht. Der Stecker ist auf die angemessene Stromversorgung ausgelegt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Verwenden Sie keine Druckluftsprays und Sprühreiniger.
- Sprühen Sie NICHTS in den Aktenvernichter.

Dieser Aktenvernichter ist zwar als kindersicheres Gerät konzipiert, aber der Betrieb des Geräts in der Nähe von Kindern wird nicht empfohlen.

Garantie

Alle ACCO Brands-Produkte und deren Bauteile unterliegen bei normaler Verwendung und Wartung einer zweijährigen Garantie ab Kaufdatum auf Material und Verarbeitungsqualität.

Während des Gewährleistungszeitraums wird ein defektes Gerät oder Bauteil unter den nachfolgend aufgeführten Bedingungen entweder repariert oder ersetzt.

Diese Garantie deckt ausschließlich Mängel bei Material und Verarbeitungsqualität ab, wenn das Gerät normal verwendet wird. Durch eine der folgenden Ursachen hervorgerufene Schäden an Produkten oder deren Bauteilen werden nicht abgedeckt:

- Modifizierung, Reparatur oder Wartung, die von Anderen als dem autorisierten ACCO-Servicepersonal durchgeführt wurde
- Unfälle, Nachlässigkeit, Missbrauch oder falsche Anwendung aufgrund einer Missachtung der für ein Gerät des jeweiligen Typs normalen Einsatzmethoden

Diese Garantie hat keinerlei ausschließende Wirkung auf die Haftbarkeit von ACCO bei Tod oder Personenschaden aufgrund einer Verletzung der Sorgfaltspflicht seitens ACCOs. Diese Garantie gilt (gemäß den vorliegenden Bedingungen) zusätzlich zu jeglichen gesetzlich vorgeschriebenen Rechten und hat auf diese keinerlei Auswirkungen.

Zusatzgarantie

Das Schneidwerk des Aktenvernichters unterliegt einer fünfjährigen Garantie auf Material und Verarbeitung ab Erstkaufdatum.

* Bei Einsatz zur Vernichtung zusammengehefteter oder geklammerter Blätter verschleißt das Schneidwerk schneller. Dies wird durch die Garantie nicht abgedeckt. Der Mercury REM723, RES1223 und der REX1023 sind nicht für die Vernichtung von CDs geeignet. Bei Verwendung zur CD-Vernichtung verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

Sämtliche Aspekte dieser Bedingungen unterliegen der englischen Gesetzgebung, ausschließlicher Gerichtsstand ist England.

Bedienungsanzeige



Auto



Vorwärts



Rückwärts



Wichtige Sicherheitsinstruktionen.



Dies bedeutet vorsichtig zu sein, weil lange Haare sich im Schneidewerk verfangen und Sie sich so verletzen könnten.



Dies bedeutet nicht in den Papiereinzugschacht des Schneidewerks greifen, Sie könnten sich verletzen.



Dies bedeutet vorsichtig zu sein mit Krawatten und anderen losen Kleidungsstücken, denn diese können sich im Schneidewerk verfangen und Sie könnten sich verletzen.



Aktenvernichter sind für Kinder nicht geeignet. Eltern haften für Ihre Kinder.



KEINE Aerosol-Sprays oder -Reiniger verwenden. NICHTS in den Schredder sprühen.



Vorsicht bei losem Schmutz: Dieser kann in das Schneidewerk geraten!



Nicht für CDs verwenden!

Betrieb

- 1 Den Aktenvernichter an eine Netzsteckdose anschließen.
- 2 Das Gerät am Betriebsschalter (g) an der Geräterückseite einschalten.
- 3 Zum Starten des Geräts die Automatik-Starttaste (e) drücken. Die Anti-Stau-Anzeige leuchtet auf.

Der Aktenvernichter wechselt jetzt in den Automatikmodus, und die Mercury-Anti-Stau-Funktion wird eingeschaltet. Die Standby-Anzeige leuchtet blau, die Anti-Stau-Anzeige grün. Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.

- 4 Das zu vernichtende Papier in den Einführbereich einführen. Die Stapeldicke wird nun an den Anti-Stau-Sensoren gemessen.

Das Papier ordentlich gestapelt einführen, ansonsten wird ggf. die Funktion des Anti-Stau-Mechanismus beeinträchtigt.

Liegt die Stapeldicke im zulässigen Bereich, wird der Motor gestartet, und die Akten werden vernichtet. Der Schneidewerkbetrieb wird automatisch eingestellt, sobald die Vernichtung abgeschlossen ist.

Überschreitet die Stapeldicke die Blattkapazität des Aktenvernichters, wechselt die Farbe der Anti-Stau-Anzeige von grün zu rot, und der Motor wird nicht gestartet.

- 5 In diesem Fall einige der Blätter aus dem Papierstapel entfernen und erneut versuchen, den Stapel einzuführen. Diesen Arbeitsschritt wiederholen bis die Anti-Stau-Anzeige wieder grün aufleuchtet. Der Vernichtungsvorgang beginnt dann automatisch.

Verbleibt der Aktenvernichter länger als 2 Minuten im Automatikmodus und wird nicht benutzt, schaltet er automatisch zur Stromersparung wieder in den Bereitschaftsmodus.

Kreditkarten

Automatikmodus starten und die Kreditkarte an der Mitte der Kreditkartenmarkierung ausgerichtet einführen. Modell REM723, max. 25 Kreditkarten.

Rückwärtsbetrieb

- 1 Das Gerät besitzt eine Rückwärtsbetrieb-Taste (d), mit deren Hilfe die Betriebsrichtung des Schneidewerks, falls gewünscht, während der Aktenvernichtung auf Rückwärts umgeschaltet werden kann.
- 2 Bei Drücken dieser Taste schaltet das Schneidewerk auf Rückwärtsbetrieb, und bereits eingezogene Dokumente können wieder entnommen werden. Die Anti-Stau-Anzeige leuchtet dann rot.
- 3 Der Rückwärtsbetrieb läuft nur so lange, wie die Taste gedrückt bleibt. Sobald die Taste losgelassen wird, schaltet der Aktenvernichter wieder in den Bereitschaftsmodus.
- 4 Zur Wiederaufnahme des Automatikbetriebs die Automatik-Starttaste (b) drücken.

Staubhebung

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass es doch einmal zu einem Papierstau kommt, die Rückwärtsfunktion verwenden, um den Stau im Aktenvernichter zu beheben (siehe dazu den Abschnitt „Rückwärtsbetrieb“).

Zur Entnahme gestauter Blätter im Zufuhrbereich zwischen Vorwärtsdauerbetrieb und Rückwärtsbetrieb hin- und herschalten.

Leeren des Abfallbehälters

Wenn der Abfallbehälter voll ist, stellt das Gerät den Betrieb ein. Der Papierabfall ist zu leeren oder zusammenzudrücken, wenn das Papier den unteren Rand des Behältersichtfensters bzw. die untere Reihe der Papierbeutel-Sichtöffnungen erreicht hat. Dadurch wird verhindert, dass sich zu viel Papier ansammelt und das Leeren des Abfallbehälters erschwert wird.

- Der Aktenvernichter kann am Griff an der Vorderseite unter einem Tisch etc. hervorgezogen werden. Zum Herausziehen des Abfallbehälters den in das Sichtfenster integrierten Griff verwenden.

Behälter leeren und in das Gerät zurückschieben. Wird der Behälter nicht richtig eingesetzt, blinkt weiterhin die Anti-Stau-Anzeige. Zur Wiederaufnahme des Betriebs die Automatik-Starttaste drücken.

Wird der Auffangbehälter überfüllt, kann er ggf. nur noch schwer oder gar nicht geöffnet werden.

Abfallbeutel

Zum Einlegen und Entnehmen des Abfallbeutels s. auf dem Beutel aufgedruckte Abbildungen.

Recyclingfähigen Papierbeutel (2102247 [20 Stk.]) in den Abfallbehälter einführen und die vorgestanzten Löcher des Beutels an den Stiften an der vorderen Behälterinnenseite sowie dem Überstand. Beim Austausch den vollen Beutel zum leichteren Entnehmen verschließen. Dazu die Beutelklappen ausklappen, die hintere Klappe über die vordere hinweg nach unten falten und mithilfe des Klebestreifens verschließen. Beutel samt Inhalt gemäß örtlicher Bestimmungen entsorgen.

Überhitzung

Bei Dauerverwendung des Aktenvernichters über einen längeren Zeitraum kann es zur Überhitzung kommen. In diesem Fall blinkt das Thermometersymbol auf dem Anzeigefeld orange.

Sobald das Gerät wieder betriebsbereit ist, erlischt die orangefarbene Anzeige, und die Anti-Stau-Anzeige beginnt grün zu blinken. Zur Wiederaufnahme des Betriebs die Automatik-Starttaste drücken.

Spiegazione delle spie e delle icone

Colore spia LED	Spia antinceppamento		Avviamento automatico	Raffreddamento
	Rosso	Verde	Blu	Arancione
Interruttore acceso/spento				
Modalità funzionamento auto. 		spia	spia	
Modalità avanti 		spia	spia	
Modalità reverse 	spia		spia	
Tecnologia antinceppamento Mercury	spia		spia	
Sportello/Cestino aperto	lampeg.		spia	
Spia di raffreddamento			spia	lampeg.
Autopulizia dei coltelli di taglio	spia		spia	
Modalità Sleep				

- a Importanti simboli di sicurezza
- b Tasto avviamento automatico
- c Funzionamento continuo in avanti
- d Tasto reverse
- e Spia antinceppamento
- f Cestino estraibile
- g Tasto on/off (sulla parte posteriore della macchina)

Introduzione

Grazie per avere scelto questo distruggidocumenti Rexel. Siamo certi che si rivelerà di grande aiuto nello svolgimento della vostra attività. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per ottenere la massima prestazione dalla macchina.

Tecnologia antinceppamento Mercury

I distruggidocumenti Mercury sono in grado di distruggere solo un numero di fogli che non eccede la capacità di taglio indicata. Ciò significa che un distruggidocumenti con una capacità di taglio di 20-22 fogli non potrà distruggere una quantità di carta superiore.

Sensori collocati nell'area di alimentazione dei fogli misurano lo spessore della carta inserita. Il distruggidocumenti comunicherà all'utente, mediante l'illuminazione della spia in rosso o verde, se potrà distruggere o meno i fogli inseriti. La spia verde indica che lo spessore dei fogli inseriti rientra nella capacità di taglio della macchina e che è quindi possibile procedere all'operazione di distruzione. La spia rossa indica che si sono inseriti troppi fogli e che è necessario rimuoverne alcuni per consentire alla macchina di iniziare a distruggere i documenti.

Grazie a questa tecnologia non è possibile distruggere un numero di fogli superiore alla capacità di taglio del distruggidocumenti e si impedisce quindi che la macchina si inceppi.

Di conseguenza, non si spreca tempo a far funzionare la macchina in reverse per liberare i fogli e si evita di creare problemi e disordine.

La sicurezza al primo posto



I distruggidocumenti sono sicuri da usare se si osservano alcune semplici istruzioni riguardanti la sicurezza.

- Controllare che il distruggidocumenti sia collegato ad una presa di corrente facilmente accessibile e che il cavo sia in posizione tale da non far inciampare persone che si trovano nei paraggi.
- Qualsiasi intervento da parte di personale non qualificato, nel tentativo di riparare questa unità, renderà nulla la garanzia. Si prega di ritornarla al fornitore.
- Scollegare il distruggidocumenti dalla presa di alimentazione prima di spostarlo o se non utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- Non usare il distruggidocumenti se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati, in seguito a guasto o se risulta danneggiato in qualsiasi altro modo.
- Evitare di sovraccaricare le prese di corrente in quanto ciò potrebbe causare incendio o scossa elettrica.
- La presa di corrente deve essere installata vicino al distruggidocumenti e deve essere facilmente accessibile.
- Non modificare la spina in quanto è configurata per l'alimentazione elettrica appropriata.
- Non usare il distruggidocumenti vicino all'acqua.
- Non usare detergenti o togliopolvere in bombolette spray.
- NON spruzzare mai niente all'interno del distruggidocumenti.

Nonostante questo distruggidocumenti sia stato concepito per offrire sicurezza anche in caso di un eventuale intervento da parte di bambini, si consiglia di non usarlo nelle loro vicinanze.

Garanzia

ACCO Brands garantisce che i propri prodotti e le relative parti sono privi di difetti di materiale e lavorazione in normali condizioni d'uso per un periodo di 24 mesi dalla data originale di acquisto.

Durante detto periodo, ACCO Brands provvederà a riparare o sostituire prodotti o parti difettosi in base alle seguenti condizioni di garanzia.

La garanzia è valida solo per difetti di materiale e lavorazione in normali condizioni d'uso e non copre eventuali danni arrecati al prodotto o alle relative parti risultanti da:

alterazioni, riparazioni, modifiche o interventi di assistenza tecnica non effettuati da personale di centri di assistenza tecnica ACCO autorizzati.

Incidenti, negligenza, abuso o uso improprio dovuto alla mancata osservanza delle normali procedure operative per un prodotto di questo tipo.

Nessuna dichiarazione in questa garanzia implica l'esclusione di responsabilità di ACCO relativamente alla morte o a danni personali causati da negligenza da parte di ACCO. Questa garanzia viene offerta (subordinatamente a questi termini e condizioni) in aggiunta e senza pregiudizio alcun ai diritti riconosciuti dalla legge vigente.

Garanzia aggiuntiva

ACCO Brands garantisce che i coltelli di taglio del distruggidocumenti sono privi di difetti di materiale e lavorazione per 5 anni dalla data di acquisto da parte del consumatore originale.

*Si prega di notare che la distruzione di fogli provvisti di graffette o punti causano la graduale usura dei coltelli di taglio e che tale usura non è coperta dalla garanzia. I modelli Mercury REM723, RES1223 e REX1023 non sono stati progettati per la distruzione di CD. La distruzione di CD utilizzando queste macchine annullerà la garanzia.

Queste condizioni sono regolamentate ed interpretate a tutti gli effetti in conformità alla legislazione inglese e subordinate all'esclusiva giurisdizione dei tribunali inglesi.



Pannello di controllo del distruggidocumenti



Avviamento automatico



Avanti



Retromarcia



Avvertenze importanti.



Non avvicinare i capelli alla macchina in funzione.



Non mettere le mani nella macchina in funzione.



Non avvicinare cravatte o altri indumenti liberi alla macchina in funzione.



Vietato l'utilizzo da parte dei bambini.



NON usare detergenti aerosol o antipolvere. NON spruzzare il Distruggidocumenti.



Fare attenzione quando si indossano gioielli lenti in quanto potrebbero impigliarsi nella testina di taglio.



Non distruggere CD.

Funzionamento

- 1 Collegare il distruggidocumenti alla rete di alimentazione.
- 2 Controllare che il tasto on/off sul retro della macchina sia stato messo nella posizione (g).
- 3 Per iniziare l'operazione di distruzione dei documenti, premere il tasto di avviamento automatico centrale (e). Si illuminerà ora la spia antinceppamento. Queste operazioni attivano la modalità di funzionamento automatico del distruggidocumenti ed il meccanismo antinceppamento Mercury. Il simbolo di standby si illumina in blu e la spia antinceppamento sarà invece illuminata in verde. È ora possibile iniziare a distruggere fogli.
- 4 Inserire i fogli da distruggere nell'area di alimentazione. Il meccanismo antinceppamento Mercury rivelerà automaticamente lo spessore dei fogli inseriti.

Controllare che i fogli da inserire siano ben allineati. La mancata osservanza di tale precauzione potrebbe interferire con il funzionamento del meccanismo antinceppamento.

Se lo spessore dei fogli rientra nella capacità di taglio della macchina, verrà avviato il motore e i documenti verranno distrutti. I coltelli di taglio si fermeranno automaticamente una volta terminata l'operazione di distruzione della carta.

Se lo spessore dei fogli eccede la capacità di taglio della macchina, la spia antinceppamento passerà da verde a rossa ed il motore non verrà avviato.

- 5 In tale evenienza, togliere qualche foglio da quelli inseriti e tentare di nuovo fino a quando la spia antinceppamento non ritornerà ad essere illuminata in verde. Il distruggidocumenti si avvierà poi automaticamente permettendo di distruggere i fogli.

Se lasciato nella modalità di funzionamento automatico per più di 5 minuti senza essere utilizzato, il distruggidocumenti ritornerà automaticamente alla modalità standby per risparmiare corrente.

Carte di credito

Mettere il distruggidocumenti nella modalità avviamento automatico e posizionare la carta di credito al centro del contrassegno per le carte di credito nell'area di alimentazione. REM723, max. 25 carte di credito.

Funzionamento in reverse

- 1 Il distruggidocumenti è dotato, per una maggiore facilità d'uso, di un tasto reverse (d) per poter cambiare all'occorrenza la direzione di distruzione dei fogli durante l'operazione di distruzione di un documento.
- 2 Quando si preme il tasto reverse, i coltelli di taglio cambiano direzione consentendo di recuperare il documento inserito. La spia antinceppamento verrà illuminata in rosso.
- 3 Il funzionamento in reverse è disponibile solo per il periodo in cui rimane premuto il tasto. Quando si rilascia il tasto reverse, il distruggidocumenti ritornerà alla modalità standby.
- 4 Per ritornare alla modalità di funzionamento automatico, premere di nuovo il tasto di avviamento automatico (b).

Casi rari di inceppamento

Nell'improbabile eventualità che il distruggidocumenti si inceppi, usare la funzione reverse per sbloccare la macchina (vedere la sezione sul funzionamento in reverse).

Passando dal funzionamento in reverse al funzionamento in avanti si potrà più facilmente sbloccare l'area di alimentazione.

Cestino pieno

Svuotare o comprimere la carta distrutta quando raggiunge il fondo della finestra livello carta o la fila più in basso dei fori posti sul sacco di ricambio di carta. Così facendo, si eviterà la fuoriuscita della carta distrutta e il cestino può essere tolto con facilità quando troppo pieno.

- Se necessario, usare la grande impugnatura sulla parte frontale del distruggidocumenti per rimuoverlo da sotto la scrivania. Usare l'impugnatura integrata nella finestra livello carta per estrarre il cestino e svuotare la carta distrutta.

Se il cestino non è stato inserito correttamente, la spia antinceppamento continuerà a lampeggiare in rosso. Premere il tasto di avviamento automatico per continuare l'operazione di distruzione.

Il riempimento eccessivo del cestino potrebbe renderne difficile l'estrazione o addirittura bloccarlo.

Sacchi di ricambio per distruggidocumenti

Vedere le illustrazioni stampate sul sacco di ricambio per distruggidocumenti per istruzioni su come inserire e togliere il sacco.

Mettere il sacco di carta riciclabile (2102247 [confezione da 20 unità]) nel cestino del distruggidocumenti e fissarlo inserendo i fori negli appositi perni situati all'interno della parte frontale. Quando il cestino è pieno, aprire i lembi del sacco per rimuovere più facilmente il sacco pieno dal cestino. Piegare sulla carta il lembo posteriore e poi piegarvi sopra il lembo di chiusura frontale e sigillare il sacco chiuso usando la striscia adesiva. La maggioranza degli Enti locali gestisce oggi servizi di raccolta della carta per il riciclaggio. Si prega quindi di rivolgersi all'amministrazione locale per ottenere ulteriori informazioni a riguardo.

Surriscaldamento

Il distruggidocumenti potrebbe surriscaldarsi se usato in continuazione per lunghi periodi di tempo. Se ciò dovesse verificarsi, il simbolo del termometro sul pannello display lampeggerà in arancione.

Quando il distruggidocumenti è pronto per essere usato di nuovo, la spia arancione smetterà di lampeggiare e la spia antinceppamento inizierà a lampeggiare in verde. Premere il tasto di avviamento automatico per continuare l'operazione di distruzione.



Uitleg over lichtjes en iconen

	Antiblokkeringslichtje		Auto	Afkoelen
Kleur van led	Rood	Groen	Blauw	Oranje
Stroomschakelaar aan/uit				
Auto-stand 		lichtje	lichtje	
Vooruit-stand 		lichtje	lichtje	
Terugloop-stand 	lichtje		lichtje	
De Mercury antiblokkeringstechnologie	lichtje		lichtje	
Deur/afvalbak open	knippert		lichtje	
Afkoellichtje			lichtje	knippert
Zelfreiniging van messen	lichtje		lichtje	
Slaapstand				

- a Belangrijke veiligheidssymbolen
- b Auto-knop
- c Continu vooruit
- d Terug-knop
- e Antiblokkeringslichtje
- f Uittrekbare afvalbak
- g Aan/uit-knop (aan de achterkant)

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van deze papiervernietiger van Rexel. We zijn er van overtuigd dat u veel plezier van dit apparaat zult hebben; om het apparaat optimaal te kunnen benutten, is het raadzaam deze gebruiksaanwijzingen goed door te lezen.

De antiblokkeringstechnologie van Mercury

De Mercury-papiervernietigers verwerken alleen stapels papier die niet groter zijn dan de velcapaciteit van de machine. Met een papiervernietiger die een capaciteit heeft van 20-22 vellen kunnen dus niet méér vellen tegelijkertijd versnipperd worden.

Sensoren in de papiertoevoer meten de dikte van de papierstapel die versnipperd moet worden. Rode en groene lichtjes geven aan of de papierstapel versnipperd kan worden of niet. Groen betekent dat de dikte van de papierstapel binnen de capaciteit van de machine valt en dat de stapel versnipperd zal worden. Rood betekent dat de stapel te dik is en dat u enkele vellen dient te verwijderen, voordat het papier kan worden versnipperd.

Aangezien u nooit papierstapels kunt versnipperen die dikker zijn dan de capaciteit van de machine, worden blokkeringen voorkomen.

Hierdoor hoeft u dus geen tijd meer te verdoen aan het terugdraaien van papier en het verwijderen van blokkeringen - om maar niet te spreken van de snippers die dan overal heen vliegen!

Garantie

ACCO Brand garandeert de producten en hun onderdelen gedurende 24 maanden na de oorspronkelijke datum van aankoop tegen materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik.

Gedurende deze periode repareren of vervangen wij alleen een defect product of onderdeel mits aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:

De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik en geldt niet voor beschadigingen aan het product of aan de onderdelen die het gevolg zijn van:

wijzigingen, reparaties, modificaties of onderhoud uitgevoerd door een niet door ACCO erkend service center;

Ongeelukken, achteloosheid of misbruik doordat de normale bedrijfsprocedures van dit product niet werden opgevolgd.

Veiligheid voorop



Papiervernietigers zijn veilig in het gebruik, mits u enkele voorzorgsmaatregelen in acht neemt:

- Steek de stekker van de papiervernietiger in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact en zorg dat niemand over het snoer kan vallen of struikelen.
- Bij eventuele pogingen om dit apparaat door onbevoegden te laten repareren, komt de garantie te vervallen. Stuur de machine terug naar de leverancier.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de machine verplaatst of als hij langere tijd niet wordt gebruikt.
- Niet gebruiken met een beschadigd stroomsnoer, met een kapotte stekker, als de machine niet goed functioneert of nadat het toestel op de een of andere manier schade heeft opgelopen.
- De stopcontacten niet overbelasten, aangezien dit brand of elektrische schokken kan veroorzaken.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de machine bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Probeer nooit om veranderingen aan de stekker aan te brengen. De stekker is gemaakt voor de juiste netvoeding.
- Gebruik deze machine niet in de buurt van water.
- Geen schoonmaakmiddelen in spuitbussen gebruiken.
- NOOIT iets in de papiervernietiger spuiten.

Ook al heeft de papiervernietiger een kindvriendelijk ontwerp, toch wordt niet aangeraden om de machine in de buurt van kinderen te gebruiken.

Niets in deze garantie vrijwaart ACCO van de aansprakelijkheid in verband met (fataal) persoonlijk letsel, veroorzaakt door de onachtzaamheid van ACCO. Deze garantie (mits aan deze voorwaarden wordt voldaan) geldt extra en doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Extra garantie

ACCO Brands biedt een garantie van 5 jaar na aankoop door de oorspronkelijke klant dat de snijders van de vernietiger vrij zijn van defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten.

* N.B. De snijders zullen snel slijten door het versnipperen van vastgemaakte vellen (nietjes en paperclips) - dit wordt niet door de garantie gedekt. De Mercury REM723, RES1223 en REX1023 zijn niet geschikt voor het versnipperen van CD's. Als u CD's versnipperd, vervalt de garantie.

Deze voorwaarden zijn in elk opzicht onderhevig en opgesteld volgens de Engelse wetgeving en vallen onder de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.

Controle paneel



Auto



Vooruit



Achteruit



Belangrijke veiligheidsvoorschriften.



Dit is een waarschuwing dat lang haar in het snij-element vast kan raken, hetgeen tot ernstige verwondingen kan leiden.



Dit betekent dat u uw vingers niet in de invoeropening van het snij-element mag steken. Dit kan tot ernstige verwondingen leiden.



Dit betekent dat u voorzichtig moet zijn met stropdassen en andere loshangende kledingstukken die in het snij-element vast kunnen raken, hetgeen tot ernstige verwondingen kan leiden.



Toestel niet geschikt voor gebruik door kinderen.



Gebruik GEEN spuitbussen om het toestel schoon te maken. Spuit NIETS in de papiervernietiger.



Dit betekent dat u voorzichtig moet zijn met loshangende juwelen die in het snijwerk vastgeklemd kunnen raken.



Dit betekent dat u geen CD's kunt versnipperen.

Bediening

- 1 Doe de stekker in het stopcontact.
- 2 Zorg ervoor dat de aan/uit-knop aan de achterkant van de machine op aan staat (g).
- 3 Als u wilt beginnen met het versnipperen van papier, drukt u op de auto-knop (e). Het antiblokkeringslichtje gaat branden. De machine gaat nu op de auto-stand staan en het Mercury antiblokkeringsmechanisme wordt geactiveerd. Het standbysymbool licht blauw op en het antiblokkeringslichtje groen. U kunt nu papier versnipperen.
- 4 Steek het papier dat versnipperd moet worden in de toevoeropening. Het antiblokkeringsmechanisme van Mercury meet de dikte van de papierstapel die versnipperd moet worden.
Zorg dat het papier netjes opgestapeld is voordat het de machine in wordt gestoken. Uitgewaaid papier verstoort vaak het antiblokkeringsmechanisme.
Als de dikte van de stapel binnen de limieten van de machine valt, dan start de motor en worden de vellen versnipperd. De snijders stoppen zodra al het papier is versnipperd.
Als de dikte van de stapel groter is dan de limiet van de machine, dan schakelt het lichtje van het antiblokkeringsmechanisme over van groen op rood en zal de motor niet starten.
- 5 Als dit gebeurt, haal dan wat vellen papier weg en probeer opnieuw, totdat de het lichtje van het antiblokkeringsmechanisme weer groen oplicht. De machine start dan automatisch, zodat het papier versnipperd wordt.
Als de papiervernietiger meer dan 5 minuten op de auto-stand staat zonder dat hij wordt gebruikt, dan gaat hij automatisch op stand-by staan, zodat energie wordt bespaard.

Creditcards

Zet de machine op de auto-stand en leg een creditcard in het midden van de markering voor creditcards op de toevoeropening. REM723 maximaal 25 credit cards.

Terugloopp functie

- 1 Als u de looprichting van de machine wilt omkeren, terwijl een document wordt versnipperd, dan kunt u de terug-knop (d) gebruiken.
- 2 Als u op de terug-knop drukt, veranderen de snijders van richting, zodat u het document dat wordt versnipperd terug kunt halen. Het antiblokkeringslichtje wordt rood.
- 3 Deze terugloopp functie werkt alleen wanneer de terug-knop ingedrukt is. Als de knop wordt losgelaten, dan gaat de machine op stand-by staan.
- 4 Als u terug wilt gaan naar de auto-stand, drukt u opnieuw op de auto-knop (b).

Mocht het papier ooit geblokkeerd raken

Mocht het papier ooit geblokkeerd raken, gebruik dan de terugloopp functie om de blokkering te verhelpen (lees de informatie over de Terugloopp functie). Als u telkens omschakelt van de terug- naar de vooruit-stand dan wordt de blokkering uit het toevoer gebied verwijderd.

Afvalbak vol

Maak de afvalbak leeg of druk het versnipperde papier samen wanneer de onderkant van het kijkvenster of de onderste rij kijkgaatjes in de papieren zak wordt bereikt. Het papier valt niet langer op de grond en u kunt de afvalbak probleemloos verplaatsen, omdat hij zo nooit te vol zal raken.

- Zo nodig gebruikt u het grote handvat aan de voorkant om de machine van onder uw bureau weg te halen. Gebruik het handvat van het kijkvenster om de afvalbak eruit te trekken, zodat u het versnipperde papier kunt verwijderen.

Als de afvalbak niet goed is teruggeplaatst, blijft het antiblokkeringslichtje rood knipperen. Druk op de auto start-knop als u weer papier wilt versnipperen.

Indien de afvalbak overvol raakt kan deze moeilijk te openen worden of zelfs geblokkeerd raken.

Afvalzakken voor de papiervernietiger

Raadpleeg de afbeeldingen op de afvalzak om te zien hoe de zak wordt geplaatst en verwijderd.

Steek een afvalzak die gerecycled kan worden (2102247 [20 stuks]) in de afvalbak van de papiervernietiger en zet hem vast met de gaten die in de zak zijn geponst en de plaatsingspunten van de afvalbak binnen voor. Zodra de zak vol papier zit, vouwt u de flappen van de zak los, zodat de volle zak eenvoudig uit de afvalbak gehaald kan worden. Vouw de achterflap om en vouw daarna de afdeklap aan de voorkant dicht. Sluit de zak met de kleefstrook. De meeste gemeenten accepteren nu papier voor hergebruik. Neem contact op met uw gemeentelijke dienst voor meer informatie.

Oververhitting

Als de papiervernietiger langere tijd achter elkaar wordt gebruikt, kan de machine oververhit raken. Als dit gebeurt, begint het thermometer-symbool op het indicatorpaneel oranje te knipperen.

Als de machine opnieuw kan worden gebruikt, knippert het oranje lichtje niet langer en gaat het antiblokkeringslichtje weer groen knipperen. Druk op de auto start-knop als u weer papier wilt versnipperen.

Explicación de indicadores luminosos e iconos

Color del indicador LED	Indicador del sistema antiatacos		Auto / Modo automático	Enfriamiento
	Rojo	Verde	Azul	Naranja
Interruptor On/Off				
Modo automático 		iluminado	iluminado	
Modo de avance 		iluminado	iluminado	
Modo de retroceso 	iluminado		iluminado	
Tecnología antiatacos Mercury	iluminado		iluminado	
Puerta/contenedor abierto	parpadeo		iluminado	
Indicador de enfriamiento			iluminado	parpadeo
Limpieza automática de las cuchillas	iluminado		iluminado	
Modo suspensión				

- a** Símbolos de seguridad importantes
- b** Botón Auto / Botón de puesta en marcha automática
- c** Función de avance continuo
- d** Botón de retroceso
- e** Indicador del sistema antiatacos
- f** Contenedor extraíble
- g** Botón On/Off (en la parte posterior de la máquina)

Introducción

Gracias por escoger esta destructora de papel Rexel. Estamos seguros que le será de mucha utilidad, pero le rogamos que lea estas instrucciones para asegurarse de que extrae el máximo provecho de su máquina.

Tecnología antiatacos Mercury

Las destructoras de papel Mercury sólo destruyen pilas de papel adecuadas a su capacidad de hojas. P.ej. Si una destructora tiene una capacidad de entre 20 y 22 hojas, no permitirá la destrucción de un número mayor de hojas.

Los sensores situados en zona de alimentación de papel miden el grosor del papel que va a destruirse. La posibilidad de destruir o no el papel se comunica mediante las luces roja y verde. La luz verde significa que la pila de papel está dentro de la capacidad de hojas de la destructora y ésta está preparada para destruir. La luz roja significa que la cantidad de papel es excesiva y debe quitar algunas hojas para poder destruirlas.

Dado que no puede destruir más hojas de papel que las indicadas por su capacidad de destrucción, se evitan los ataques del papel.

Ahorra el tiempo que se pierde recuperando el papel y desbloqueando los ataques, sin mencionar el desorden que puede causar.

La seguridad es lo primero



Las destructoras de papel son seguras siempre que se sigan algunas precauciones de seguridad.

- Asegúrese de que la destructora de papel esté enchufada a una toma de corriente de fácil acceso y de que nadie pueda tropezar con su cable.
- Cualquier intento de reparar esta unidad por parte de personal no cualificado invalidará la garantía. Por favor, remítala a su proveedor.
- Desenchufe su destructora antes de moverla o cuando no la vaya a utilizar durante un periodo prolongado de tiempo.
- No la utilice con un cable o un enchufe en mal estado, después de que funcione incorrectamente o de que haya resultado dañada de alguna manera.
- No sobrecargue los enchufes más allá de su capacidad ya que podría causar incendios o descargas eléctricas.
- El enchufe-toma de corriente debe estar situado cerca del equipo y debe estar fácilmente accesible.
- No modifique el enchufe de la máquina. Éste está configurado para la alimentación eléctrica indicada.
- No utilizar cerca del agua.
- No limpiar con aerosoles.
- NO rociar nada el interior de la destructora.

Aunque la destructora de papel ha sido diseñada para ser segura para los niños, no se recomienda utilizar la máquina cerca de ellos.

Garantía

ACCO Brands garantiza este producto y sus piezas contra defectos de fabricación y de materiales durante un periodo de 24 meses a partir de la fecha original de adquisición siempre que las condiciones de utilización sean normales.

Durante este periodo, repararemos o sustituiremos las piezas o los productos defectuosos siguiendo estas condiciones de garantía:

La garantía solo cubre los defectos de los materiales o de fabricación en condiciones de uso normales, y no se aplica a los daños producidos en el producto o en sus piezas como consecuencia de:

La alteración, reparaciones, modificaciones o servicio realizados por personas ajenas a un centro de servicio autorizado ACCO.

Accidentes, negligencias, abuso o mal uso debidos al incumplimiento de los procedimientos de utilización normales de un producto de este tipo.

Ninguna parte de esta garantía excluirá a ACCO de responsabilidad en caso de fallecimiento o de lesiones personales causadas por negligencia de ACCO. Esta garantía se ofrece (sujeta a estas condiciones generales) de manera adicional a sus derechos legales, a los cuales no afecta.

Garantía adicional

ACCO Brands garantiza que las cuchillas de corte de la destructora de papel no presentarán defectos de fabricación o materiales durante un periodo de 5 años a partir de la fecha original de adquisición por parte del consumidor.

* Tenga en consideración que las cuchillas de corte se desgastarán progresivamente si destruyen hojas sujetas con grapas o clips para papel. En este caso, no estarán cubiertas por la garantía. Las Mercury REM723, RES1223 y REX1023 no están diseñadas para destruir CDs. Hacerlo invalidará la garantía. Todos los aspectos de estas condiciones estarán regidos y deberán interpretarse de acuerdo con la legislación inglesa y están sujetos a la jurisdicción exclusiva de los tribunales ingleses.

Panel de control de la destructora



Auto



Avance



Retroceso



Instrucciones importantes de seguridad.



El cabello largo se puede enredar en la cabeza de corte. Puede dar como resultado una lesión.



No debe poner su mano en la abertura de alimentación de la cabeza de corte. Puede dar como resultado una lesión.



Debe tener cuidado con las corbatas y otra vestimenta suelta que pueda enredarse en la cabeza de corte. Puede dar como resultado una lesión.



No permitir a los menores utilizar la destructora.



NO utilice limpiadores en aerosol. NO rocíe nada dentro de la trituradora.



Debe tener cuidado con las joyas sueltas ya que podrían enredarse en el cabezal de corte.



No debe destruir CDs.

Funcionamiento

- 1 Conecte la destructora a la corriente eléctrica.
- 2 Compruebe que el interruptor on/off en la parte posterior de la máquina está en la posición "on" (g).
- 3 Para empezar a destruir, pulse el botón central Auto (e). Se iluminará el indicador del sistema antiatascos. Esto hace que la destructora pase al modo automático e inicia el mecanismo antiatascos Mercury. El símbolo de modo de espera se iluminará de color azul y el indicador antiatascos se iluminará de color verde. Ahora ya puede destruir.

- 4 Introduzca el papel que va a destruir en la zona de alimentación. El mecanismo antiatascos Mercury detectará el grosor del papel que va a destruirse.

Asegúrese de introducir el papel correctamente apilado. Las hojas mal colocadas pueden afectar al funcionamiento del mecanismo antiatascos.

Si el grosor del papel se encuentra dentro de la capacidad de la destructora, el motor se pondrá en funcionamiento y sus documentos se destruirán. Las cuchillas se detendrán una vez que finalice el proceso de destrucción.

Si el grosor del papel es mayor que la capacidad de hojas de la destructora, el indicador del sistema antiatascos cambiará de color verde a rojo y el motor no se pondrá en funcionamiento.

- 5 Si esto sucede, quite unas cuantas hojas de la pila de papel y vuelva a intentar introducir las hasta que el indicador vuelva a iluminarse de color verde; la destructora de papel se pondrá en funcionamiento automáticamente y permitirá la destrucción de papel.

Si la destructora se deja más de 5 minutos en modo auto se apagará automáticamente a modo de espera para ahorrar energía.

Tarjetas de crédito

Coloque la destructora en modo automático y sitúe la tarjeta de crédito en el centro de la marca para tarjetas de crédito de la zona de alimentación. Modelo REM723, máx. de 25 tarjetas de crédito.

Función de retroceso

- 1 Si, mientras que destruye un documento, desea invertir la dirección de la destructora, se ha incorporado un botón de retroceso (d) para su comodidad.
- 2 Cuando se pulsa el botón de retroceso las cuchillas cambian de dirección, permitiendo la recuperación del documento que se está destruyendo. El indicador del sistema antiatascos se iluminará de color rojo.
- 3 La función de retroceso sólo funciona mientras se pulsa el botón. Cuando se suelta el botón de retroceso, la destructora pasa a modo de espera.
- 4 Para volver al modo automático, pulse de nuevo el botón Auto (b).

Ocasiones excepcionales de atasco

En el caso improbable de que la destructora se atasque, utilice la función de retroceso para desbloquearla (consulte la sección de la Función de retroceso). Alternar entre las funciones de retroceso y de avance ayudará a desbloquear el área de alimentación.

Contenedor lleno

Vacíe o comprima el papel destruido cuando alcance la parte inferior de la ventanilla de visualización o la fila inferior de los visores de la bolsa de papel. Con ello evitará que el papel se desborde y que su extracción sea difícil si el contenedor está demasiado lleno.

- Si es necesario, utilice el asa de la parte delantera del producto para sacar la destructora de debajo de su escritorio. Utilice el asa de la ventanilla de visualización para extraer el contenedor y vaciarlo.

Si el contenedor está colocado incorrectamente, el indicador del sistema antiatascos continuará parpadeando de color rojo. Para continuar destruyendo, pulse el botón de puesta en marcha automática.

Si llena demasiado el recipiente de recortes, podría resultar difícil abrirlo o incluso quedarse bloqueado.

Bolsas para residuos de destructoras

En la bolsa de papel encontrará ilustraciones que indican cómo se introduce y se extrae.

Introduzca la bolsa de papel reciclable (2102247 [paquete de 20]) en el contenedor de la destructora y cuélguela, utilizando los orificios practicados en la bolsa, en los puntos de colocación de la parte delantera del contenedor. Cuando esté llena de papel, despliegue las solapas de la bolsa y extraiga la bolsa fácilmente del contenedor. Pliegue la solapa trasera y después coloque sobre ella la solapa de cierre delantera. Cierre la bolsa utilizando la cinta adhesiva. La mayoría de las autoridades locales ya aceptan papel para su reciclaje. Póngase en contacto con sus autoridades locales para obtener más información.

Sobrecalentamiento

La destructora de papel se puede sobrecalentar si se utiliza continuamente durante largos periodos de tiempo. Si esto ocurre, el símbolo del termómetro situado en el panel indicador parpadeará de color naranja.

Cuando la destructora esté preparada para volver a utilizarse, la luz naranja dejará de parpadear y el indicador del sistema antiatascos parpadeará de nuevo de color verde. Para continuar destruyendo, pulse el botón de puesta en marcha automática.

Explicação do Significado dos Indicadores Luminosos e Ícones

Cor do LED	Indicador Antiencravamento		Auto - Modo Automático	Arrefecimento
	Vermelho	Verde	Azul	Cor-de-laranja
Interruptor Ligar/Desligar				
Modo Automático 		iluminado	iluminado	
Modo Avançar 		iluminado	iluminado	
Modo Inverter 	iluminado		iluminado	
Tecnologia Antiencravamento Mercury	iluminado		iluminado	
Porta/Recipiente Aberto	a piscar		iluminado	
Indicador de Arrefecimento			iluminado	a piscar
Auto-limpeza das Lâminas de Corte	iluminado		iluminado	
Modo Inactivo				

- a** Símbolos de Segurança Importantes
- b** Botão Auto - Botão Arranque Automático
- c** Função de Avanço Contínuo
- d** Botão Inverter
- e** Indicador Anti-encravamento
- f** Recipiente de Abertura pela Frente
- g** Botão Ligar/Desligar (na parte detrás da máquina)

Introdução

Agradecemos a sua compra deste modelo de destruidora de papel Rexel. Temos a certeza de que esta máquina lhe irá ser muito útil, mas para assegurar o melhor funcionamento possível da mesma dedique alguns minutos a ler estas instruções.

Tecnologia Anti-encravamento Mercury

As destruidoras de papel Mercury só destroem pilhas de papel se estas não excederem o número máximo de folhas que a máquina tem capacidade de cortar de uma só vez. Por exemplo, uma destruidora com capacidade de cortar entre 20 a 22 folhas não permitirá a destruição de um número de folhas maior.

Os sensores da área de entrada do papel medem a espessura de papel que vai ser destruído. A capacidade de destruir ou não o papel é indicada pelas luzes verde e vermelha. A luz verde indica que a pilha de papel está dentro da capacidade da máquina e que pode iniciar a destruição do papel. A luz vermelha indica que tem folhas de papel a mais e que deve retirar algumas para poder iniciar a destruição do papel.

Uma vez que a máquina impede a destruição de papel para além da sua capacidade, isto evita o seu encravamento.

Deste modo não se desperdiça tempo a desbloquear a máquina e a inverter a entrada do papel nesta, sem falar da desordem que isso poderia criar.

Garantia

A ACCO Brands garante que os seus produtos e peças estão livres de defeitos de material e de mão-de-obra em condições de utilização normal, por um período de 24 meses a contar da data original de compra.

Durante este período a ACCO procederá à reparação ou substituição de um produto ou peça defeituosos sujeita às seguintes condições de garantia:

A garantia aplica-se apenas a defeitos de material e de mão-de-obra em condições de utilização normal e não abrange danos no produto ou peças resultantes de:

- alteração, reparação, modificação ou manutenção executada por pessoa que não seja de um centro de assistência técnica da ACCO autorizado;
- acidente, negligência, abuso ou utilização indevida devido a incumprimento dos procedimentos operacionais normais para um produto deste tipo.

Esta garantia não inclui nenhuma disposição que implique a exclusão da responsabilidade da ACCO em caso de morte ou lesão pessoal causadas por sua negligência.

Segurança em Primeiro Lugar

As destruidoras de papel são máquinas de utilização segura desde que siga algumas precauções de segurança básicas.

- Certifique-se de que a máquina está ligada a uma tomada facilmente acessível e que o cabo não está colocado de maneira a fazer tropeçar alguém.
- Qualquer reparação desta destruidora de papel efectuada por pessoal não qualificado anulará a garantia. Devolva a máquina ao seu fornecedor.
- Retire a ficha da tomada da máquina antes de a movimentar ou se não for utilizar a máquina por um período de tempo prolongado.
- Não utilize a máquina se o cabo ou a ficha estiverem danificados, depois de uma falha de funcionamento da máquina ou se esta tiver sido danificada de algum modo.
- Não sobrecarregue as tomadas eléctricas para além da sua capacidade pois isto pode causar um incêndio ou choque eléctrico.
- A tomada deve ser instalada junto do equipamento e estar facilmente acessível.
- Não altere a ficha. Esta está configurada para a fonte de alimentação apropriada.
- Não utilize junto de água.
- Não utilize aerossóis de limpeza.
- NÃO pulverize nenhum produto para o interior da destruidora de papel. Embora esta destruidora de papel tenha sido concebida à prova de crianças, aconselhamos a não utilizar a máquina junto de crianças.

Esta garantia aplica-se em complementaridade aos seus direitos legais (dependendo dos termos e condições daquela) e não afecta de nenhum modo esses direitos.

Garantia Adicional

A ACCO Brands garante que as lâminas de corte da destruidora de papel estão livres de defeitos de material e de mão-de-obra pelo prazo de 5 anos a contar da data de compra do consumidor original.

* Note que as lâminas de corte se desgastam mais rapidamente se cortarem folhas de papel presas (com agramos e cliques de papel) – isto não está coberto por esta garantia. As destruidoras Mercury REM723, RES1223 e REX1023 não foram concebidas para destruir CDs. Se usar estas máquinas para destruir CDs estará a renunciar à sua garantia.

Estas condições serão regidas e interpretadas de acordo com a lei inglesa e nos termos da competência exclusiva dos tribunais ingleses.

Painel de controlo da destruidora



Auto



Avançar



Retrocesso



Instruções importantes de segurança



Este quer dizer que deve de ter cuidado, porque o cabelo comprido pode-se enrolar na cabeça de corte e causar lesões.



Este quer dizer que não introduza as mãos na abertura de alimentação da cabeça de corte. Poderá sofrer lesões.



Este quer dizer que tenha cuidado com as gravatas e outras roupas suspensas, que se podem enrolar na cabeça de corte e causar lesões.



Não permita que menores utilizem a destruidora



NÃO use sopradores nem limpadores de aerossol. NÃO pulverize nenhum spray na trituradora.



Este ícone significa que deve ter cuidado ao usar bijutaria ou joalharia pendente, porque pode ela ficar emaranhada na cabeça de corte da máquina.



Este ícone significa que não deve usar esta máquina para destruir CDs.

Funcionamento

- 1 Ligue a máquina à alimentação de rede.
- 2 Verifique que o botão ligar/desligar da parte detrás da máquina está na posição "ON" (ligado) (g).
- 3 Para começar a destruir o papel, prima o botão central Auto (e). Isto acende o indicador antiencravamento. Isto activa o modo Automático da destruidora e o mecanismo antiencravamento Mercury. O símbolo Standby acende a azul e o indicador antiencravamento acende a verde. Agora pode começar a destruir o papel.
- 4 Introduza o papel a destruir na entrada do papel. O mecanismo anti-encravamento Mercury detecta a espessura de papel que vai ser destruído. Verifique que o papel é introduzido na máquina formando uma pilha ordenada. Se as folhas forem introduzidas desalinhadamente, isso pode afectar o funcionamento do mecanismo anti-encravamento. Se a máquina tiver capacidade para destruir essa espessura, o motor começa a funcionar e destrói os documentos. As lâminas de corte param assim que o processo terminar. Se a espessura do papel for superior à capacidade da máquina, o indicador anti-encravamento passa de verde a vermelho e o motor não funciona.
- 5 Se isto acontecer, retire algumas folhas de papel e tente novamente até o indicador anti-encravamento passar de novo a verde; a destruidora de papel começa automaticamente a funcionar e a destruir o papel. Se a destruidora ficar mais de 5 minutos em modo auto, desligar-se-á automaticamente.

Cartões de crédito

Ligue a destruidora para modo Automático e coloque o cartão de crédito no centro da área marcada para cartões de crédito na entrada do papel. Modelo REM723, máx. 25 cartões de crédito.

Função Inverter

- 1 Se desejar inverter a direcção de corte do papel enquanto destrói um documento, existe para isso um botão Inverter (d).
- 2 Premindo o botão Inverter as lâminas de corte mudam de direcção permitindo extrair o documento que estava a ser destruído. O indicador anti-encravamento passa a vermelho.
- 3 A função Inverter só é activada enquanto se prime o botão. Depois de soltar o botão Inverter a máquina retorna a modo Standby.
- 4 Para voltar ao modo Automático, prima o botão Auto (b).

Casos (raros) de encravamento

No caso (pouco provável) de a máquina encravar, use a função Inverter para desbloquear a máquina (consulte a secção Função Inverter).

Alternando entre a função inverter e a função avançar ajuda a desbloquear a entrada da máquina.

Recipiente Cheio

Esvazie ou comprima o papel destruído quando este for visível pela parte inferior do visor ou pela linha de orifícios de visualização inferior do saco de papel. Isto evita que as aparas de papel transbordem ou que seja muito difícil retirar o recipiente de aparas de papel quando estiver demasiado cheio.

- Se necessário, use a pega grande na parte anterior da máquina para a retirar de sob a secretária. Use a pega integrada no visor para puxar o recipiente para fora, para o esvaziar.

Se o recipiente ficar mal colocado, o indicador anti-encravamento continuará a piscar a vermelho. Para reiniciar a operação de destruição do papel, prima o botão de arranque automático.

Se encher demasiado o recipiente de aparas de papel, poderá ser difícil abri-lo ou ser impossível fazê-lo por ter ficado encravado.

Sacos de Aparas de Papel

Consulte as ilustrações impressas no saco para aparas de papel para ver como o deve introduzir e retirar.

Introduza um saco de papel reciclável (2102247 (pacote de 20 unidades)) no recipiente de aparas de papel e pendure em posição enfiando os orifícios do saco nos pontos de encaixe situados na parte interior dianteira do recipiente. Quando o saco estiver cheio, abra as abas do saco para o poder retirar mais facilmente do recipiente. Dobre a aba traseira para o interior do saco e em seguida dobre a aba dianteira sobre aquela para selar o saco com a tira adesiva. A maioria das autoridades locais aceita o papel para ser reciclado; para mais informações, contacte a sua autoridade local.

Sobreaquecimento

Se a destruidora de papel for utilizada continuamente por períodos de tempo prolongados, ela pode sobreaquecer. Se isto ocorrer, o símbolo do termómetro do painel indicador começa a piscar a cor-de-laranja.

Quando a destruidora de papel estiver de novo pronta a funcionar, a luz cor-de-laranja pára de piscar e o indicador anti-encravamento volta a piscar a verde. Para reiniciar a operação de destruição do papel, prima o botão de arranque automático.

Işık ve Simgelerin Açıklaması

LED rengi	Sıkışma Önleyici Göstergesi		Otomatik	Soğuyor
	Kırmızı	Yeşil	Mavi	Turuncu
Güç Açma/Kapama Düğmesi				
Otomatik Mod 		yanar	yanar	
İleriye Çalıştırma Modu 		yanar	yanar	
Geriyeye Çalıştırma Modu 	yanar		yanar	
Sıkışma Önleyici Mercury Teknolojisi	yanar		yanar	
Kapı/Çöp Kutusu Açık	yanıp söner		yanar	
Soğuma Göstergesi			yanar	yanıp söner
Kesicilerin Kendi Kendini Temizlemesi	yanar		yanar	
Uyku Modu				

- a Önemli Güvenlik Sembeleri
- b Otomatik Çalıştırma Düğmesi
- c Kesintisiz İleriye Çalıştırma Düğmesi
- d Geriyeye Çalıştırma Düğmesi
- e Sıkışma Önleyici Göstergesi
- f Çıkartılabilir Çöp Kutusu
- g Açma/Kapama Düğmesi (makinenin arkasında)

Giriş

Bu Rexel Evrak İmha Makinesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. İşinizi çok iyi göreceğinizden eminiz ama makinenizden azami düzeyde yarar sağlayabilmek için lütfen biraz zaman ayırıp bu talimatları okuyun.

Sıkışma Önleyici Mercury Teknolojisi

Mercury Evrak İmha Ediciler yalnızca evrak imha edicinin yaprak kapasitesi içinde olan kalınlıktaki evrak destelerini imha eder. Örneğin, kapasitesi 20 ile 22 yaprak arasında olan bir imha edici, bundan fazla sayıda yaprağı imha etmez.

Kağıt girişi bölgesinde yer alan algılayıcılar imha edilecek destenin kalınlığını ölçer. İmha edicinin desteyi imha edip edemeyeceği yeşil ya da kırmızı ışıkla gösterilir. Yeşil ışık, destenin imha edicinin yaprak kapasitesi içinde olduğunu ve imha edilebileceğini gösterir. Kırmızı ışık, yaprak sayısının fazla olduğu ve imha işleminin gerçekleştirilebilmesi için bazı yapıların çıkarılması gerektiği anlamına gelir.

İmha edicinin kapasitesinden fazla kağıdın imha edilmesinin mümkün olmaması nedeniyle kağıt sıkışmaları engellenir.

Bu da makineyi geriye çalıştırarak tıkanmaları gidermek için zaman harcanmasını ve bunun yol açtığı süprütleri önler.

Önce Güvenlik



Evrak imha makineleri, bir iki basit önlem alınması koşuluyla, güvenli kullanılabilir.

- Makinenin fişinin kolaylıkla erişilebilecek bir prize takılı olmasını ve kordonunun gelip geçenlerin ayağına takılmayacak bir şekilde durmasını sağlayın.
- Bu ünitenin tamir edilmek üzere, gerekli vasıflara sahip olmayan personele verilmesi halinde garanti geçersiz hale gelecektir. Lütfen, satın aldığınız yere geri gönderin.
- Evrak imha makinenizi bir yerden bir yere götürdüğünüzde ya da uzun bir süre kullanılmadan bırakacağınızda fişini prizden çekin.
- Hasar görmüş ya da arızalanmış bir elektrik kordonu ya da fişle veya makine arızalandıktan ya da herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra kullanmayın.
- Prizlere kapasitelerinin ötesinde yük bindirilmesi yangına ve elektrik çarpmalarına yol açabilir.
- Priz, makinenin yakınında ve kolaylıkla erişilebilir olmalıdır.
- Makinenin fişini değiştirmeyin. Uygun elektrik akımına göre hazırlanmıştır.
- Su yakınında kullanmayın.
- Aerosol toz alıcı ya da temizleyiciler kullanmayın.
- Makinenin içine hiçbir şey PÜSKÜRTMEYİN.

Evrak imha edicinin çocuklara zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır olmasına karşın, çocukların bulunduğu yerlerde kullanılması salık verilmez.

Garanti

ACCO Brands, normal şekilde kullanılması kaydıyla ürünlerini ve parçalarını ilk satın alındıkları tarihten itibaren 24 ay süreyle malzeme ve işçilikte hatalara karşı garanti eder.

Bu süre içinde, aşağıdaki garanti koşulları uyarınca hatalı bir ürün veya parçayı onaracak veya değiştireceğiz:

Bu garanti sadece ürünün normal şekilde kullanılması kaydıyla malzeme ve işçilikteki hatalar için geçerlidir ve aşağıdaki durumlardan kaynaklanan Ürün ve parça hasarlarını kapsamaz:-

Yetkili bir ACCO servis merkezi haricinde herhangi bir kişi tarafından yapılan bir değişiklik, onarım veya servis.

Bu tip ürünler için normal çalışma prosedürlerine uymaktan kaynaklanan kaza, ihmal, yanlış veya kötü kullanım.

Bu Garanti'deki hiçbir şey, ACCO'nun ihmalden kaynaklanan ölüm veya yaralanma durumlarında ACCO'nun sorumluluğunu dışlama etkisini taşımayacaktır. Bu Garanti (bu koşul ve hükümlere tabi olarak) yasal haklarınıza ek olarak sunulmaktadır ve yasal haklarınızı etkilemez.

İlave Garanti

ACCO Brands, imha makinesinin bıçaklarında malzeme ve işçilik hataları olmadığını, ilk tüketici tarafından satın alınma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle garanti eder.

* Birbirine bağlı kağıtların (zımba teli ve ataş) imha edilmesi bıçakları zaman içinde aşındırır – bu, garanti kapsamında değildir. Mercury REM723, RES1223 ve REX1023, CD imha etmek için tasarlanmamıştır. CD imha etmekle garantiyi geçersiz kılmış olursunuz.

Bu koşullar her açıdan İngiliz Hukuku uyarınca yorumlanacak ve sadece İngiliz Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Evrak İmha Makinesi Kumanda Paneli



Otomatik



İleri



Geri



Önemli Güvenlik Talimatları



Uzun saçların doğrayıcı kafaya dolanabileceği olması nedeniyle dikkatli olmanız gerektiğini gösterir. Bu olursa yaralanabilirsiniz.



Bu, elinizi doğrayıcı kafanın kağıt girişine sokmayınız anlamına gelir. Bunu yaparsanız yaralanabilirsiniz.



Bu, kravatların ve başka sallanan giysi parçalarının doğrayıcı kafaya dolanabileceğini, dolayısıyla da dikkatli olmanız gerektiğini gösterir. Bu olursa yaralanabilirsiniz.



Bu, çocukların evrak imha makinesini kullanmasına izin vermemeniz gerektiği anlamına gelir.



Aerosol toz alıcı ya da temizleyiciler KULLANMAYIN. Makinenin içine hiçbir şey PÜSKÜRTMEYİN.



Bu, sallanan takılar doğrayıcı kafaya dolanabileceği için dikkatli olmanız gerektiğini gösterir.



Bu, CD imha etmeyin anlamındadır.

Çalıştırma

- İmha edicinin fişini prize takın.
- Makinenin arka tarafındaki açma/kapama düğmesinin on (açık) (g) konumuna getirilmiş olduğundan emin olun.
- İmha işlemi başlatmak için ortadaki Otomatik düğmesine (e) basın. Böylece sıkışma önleyici göstergesi yanacaktır. Bu, imha makinesini otomatik moda sokar ve sıkışma önleyici Mercury mekanizmasını harekete geçirir. Hazır simgesi mavi, sıkışma önleyici göstergesi yeşil renkte yanar. Artık imha işlemi yapabilirsiniz.
- İmha edilecek kağıtları besleme bölgesine sokun. Sıkışma önleyici Mercury mekanizması, imha edilecek kağıt destesinin kalınlığını algılayacaktır. Makineye sokulacak kağıt destesinin düzgün olduğundan emin olun. Düzgün destelenmemiş yapraklar, sıkışma önleyici mekanizmanın çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Kalınlık imha edicinin kapasitesinin içindeyse motor çalışır ve kağıtlar imha edilir. Süreç bittiğinde kesiciler durur. Destenin kalınlığı imha edicinin yaprak kapasitesinden fazlaysa, sıkışma önleyici göstergesi yeşilden kırmızıya dönmüşür ve motor çalışmaz.
- Böyle bir durum olursa, destedeki sayfaların bazılarını çıkartın ve sıkışma önleyici göstergesi tekrar yeşil olana kadar yeniden deneyin. Bu olduğunda, imha edici otomatik olarak çalışmaya başlayacak ve kağıtlar imha edilecektir. İmha edici otomatik moddayken 5 dakika süreyle kullanılmadan bırakılacak olursa, fazla elektrik harcanmaması için, otomatik olarak kapanır.

Kredi kartları

İmha ediciyi otomatik moda geçirin ve kredi kartını, besleme bölgesindeki kredi kartı işaretinin ortasına yerleştirin. REM723, maksimum 25 kredi kartı.

Geriye Çalıştırma

- Bir belgeyi imha ederken makinenin çalışma yönünü geriye çevirmek isteyecek olursanız kullanabileceğiniz bir geriye çalıştırma düğmesi vardır (d).
- Geriye çalıştırma düğmesine bastığınızda kesiciler ters yönde çalışmaya başlar ve imha edilmekte olan belgeyi geri almanız mümkün olur. Sıkışma önleyici göstergesi kırmızıya dönmüşür.
- Makine ancak geriye çalıştırma düğmesi basılı olarak tutulduğu sürece geriye doğru çalışır. Düğme bırakıldığında tekrar hazır moda geçer.
- Otomatik moda dönmek için Otomatik düğmesine (b) tekrar basın.

Ender olarak kağıt sıkışmasıyla karşılaşıldığında

İmha etme makinesi ender olarak tıkanacak olursa, tıkanıklığı gidermek için geriye çalıştırın. (Geriye Çalıştırma bölümüne bakın).

Geriye çalıştırmayla ileriye çalıştırma arasında gidip gelmek besleme bölgesindeki tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olacaktır.

Çöp Kutusu Dolduğunda

Doğranmış kağıtlar izleme penceresinin alt kenarına veya kağıt torbanın alt sıradaki izleme deliklerine eriştiği zaman kağıtları boşaltın veya bastırarak sıkıştırın. Böylece doğranmış kağıtların dökülmesini veya çok dolu olduğunda çöp kutusunu çıkarmada karşılaşılabileceğiniz güçlüğü önlemiş olursunuz.

- Gerekirse, imha ediciyi masanızın altından çıkarmak için ürünün ön tarafındaki büyük tutma yerini kullanın. Doğranmış kağıtların boşaltılması amacıyla çöp kutusunu dışarı çekmek için, izleme penceresine entegre tutma yerini kullanın.

Kutu yerine gerektiği gibi oturmazsa sıkışma önleyici göstergesi kırmızı olarak yanıp sönmeye devam edecektir. İmha işlemine devam etmek için otomatik çalıştırma düğmesine basın.

Çöp kutusunun aşırı dolması açılmasını zorlaştırabilir, hatta çöp kutusunun sıkışmasına yol açabilir.

Çöp Torbaları

Çöp torbasının nasıl takılıp çıkartılacağını görmek için torba üstündeki resimlere bakın.

Geri dönüşümlü kağıt torbasını (2102247 [20'lik paket]) çöp kutusuna sokun ve torbadaki deliklerle kutunun ön tarafının içindeki ve arka üst kenarındaki kancaları kullanarak yerine takın. Torba dolduğunda, torbanın kanatlarını açarak kutudan çıkartılmasını kolaylaştırabilirsiniz. Küçük kanadı kıvrın, sonra daha büyük olan kanadı üzerine katlayıp yapışkanlı şeridi kullanarak torbayı kapatın. Çöğü belediyeye geri döndürmek için kağıt kabul etmektedir, ayrıntılı bilgi için yerel belediyenizle temas kurun.

Aşırı Isınma

İmha edici aralıksız olarak uzun süreler boyunca çalıştırılacak olursa aşırı ölçüde ısınabilir. Bu durumda gösterge panelindeki termometre sembolü turuncu renkte yanıp sönecektir.

İmha edici tekrar kullanıma hazır olduğunda turuncu ışığın yanıp sönmeye duracak ve sıkışma önleyici gösterge tekrar yeşil renkte yanıp sönmeye başlayacaktır. İmha işlemine devam etmek için otomatik çalıştırma düğmesine basın.

Επεξηγήσεις για τα φωτάκια και τα εικονίδια

Χρώμα LED	Φωτάκι αποφυγής εμπλοκής		Αυτόματη λειτουργία	Ψύξη
	Κόκκινο	Πράσινο	Μπλε	Πορτοκαλί
Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης				
Αυτόματη λειτουργία		φως	φως	
Κίνηση προς τα εμπρός		φως	φως	
Αντίστροφη κίνηση	φως		φως	
Τεχνολογία αποφυγής εμπλοκής Mercury	φως		φως	
Πόρτα/Κάδος ανοιχτός	αναβοσβήνει		φως	
Ενδειξη ψύξης			φως	αναβοσβήνει
Αυτόματος καθαρισμός των λεπίδων κοπής	φως		φως	
Κατάσταση οδράνεας				

- a Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας
- b Κουμπί αυτόματης λειτουργίας
- c Λειτουργία συνεχούς κίνησης προς τα εμπρός
- d Κουμπί αντίστροφης κίνησης
- e Φωτάκι αποφυγής εμπλοκής
- f Αφαιρούμενος κάδος
- g Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (στο πίσω μέρος του μηχανήματος)

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επιλέξατε καταστροφέα εγγράφων της Rexel. Είμαστε βέβαιοι ότι θα σας προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση, παρακαλούμε, όμως, να διαβάσετε λίγο χρόνο να μελετήσετε τις οδηγίες για καλύτερα αποτελέσματα.

Τεχνολογία αποφυγής εμπλοκής Mercury

Οι καταστροφείς εγγράφων Mercury καταστρέφουν μόνο δέσμες χαρτιού που είναι εντός των δυνατοτήτων της μηχανής. Για παράδειγμα, ένας καταστροφέας ο οποίος καταστρέφει μεταξύ 20 και 22 φύλλα δεν επιτρέπει την καταστροφή μεγαλύτερου αριθμού φύλλων.

Υπάρχουν αισθητές στο χώρο τροφοδοσίας χαρτιού οι οποίες μετρούν το πάχος του χαρτιού που πρόκειται να καταστραφεί. Ανάβει πράσινο ή κόκκινο φωτάκι ανάλογα με το αν είναι δυνατό να προχωρήσει η καταστροφή ή όχι. Το πράσινο φωτάκι σημαίνει ότι η δέση χαρτιού είναι εντός των δυνατοτήτων του καταστροφέα και επομένως μπορείτε να προχωρήσετε με την καταστροφή. Το κόκκινο φωτάκι σημαίνει ότι προσπαθείτε να καταστρέψετε περισσότερα φύλλα χαρτιού από ό,τι μπορεί να δεχτεί η μηχανή και θα πρέπει να αφαιρέσετε μερικά προτού προχωρήσετε.

Με αυτόν τον τρόπο, αφού δεν μπορείτε να καταστρέψετε περισσότερα φύλλα από ό,τι μπορεί να δεχτεί η μηχανή, αποφεύγονται οι τυχόν εμπλοκές χαρτιού. Έτσι, δεν χρειάζεται να διαθέσετε χρόνο για τη λειτουργία της μηχανής σε αντίστροφη κίνηση για να αφαιρέσετε χαρτί που έχει εμπλακεί, χωρίς να κάνουμε αναφορά στην ακαταστασία που προκύπτει.

Εγγύηση

Η ACCO Brands εγγυάται τα προϊόντα της και τα εξαρτήματά τους έναντι ελαττωμάτων σε υλικά και καταργασία σε κανονική χρήση για περίοδο 24 μηνών από την αρχική ημερομηνία αγοράς.

Κατά την περίοδο αυτή θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε ένα ελαττωματικό προϊόν ή εξάρτημα σύμφωνα με τους παρακάτω όρους εγγύησης: Η εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττώματα σε υλικά και καταργασία υπό συνηθισμένη χρήση και δεν επεκτείνεται σε ζημία στο Προϊόν ή εξαρτήματα που είναι το αποτέλεσμα:-

Αλλαγής, επισκευής, τροποποίησης ή σέρβις που έγιναν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από προσωπικό εξουσιοδοτημένου κέντρου σέρβις της ACCO.

Ατυχήματος, αμέλειας, καταχρηστικής ή εσφαλμένης χρήσης λόγω μη συμμόρφωσης με τις κανονικές διαδικασίες λειτουργίας για προϊόν αυτού του είδους.

Πρώτα η ασφάλεια



Η χρήση των καταστροφένων εγγράφων είναι ασφαλής εφόσον εφαρμόζονται μερικές απλές προφυλάξεις ασφαλείας.

- Βεβαιώστε ότι η μηχανή συνδέεται με υποδοχή ρεύματος προς την οποία υπάρχει εύκολη πρόσβαση και βεβαιώστε επίσης ότι δεν μπορεί να σκοντάψει πάνω στο καλώδιο ένας περαστικός.
 - Οποιοδήποτε προσπάθεια επισκευής του καταστροφέα από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ακυρώνει την εγγύηση. Η μηχανή πρέπει να επιστρέφεται στον προμηθευτή.
 - Βγάλτε την πρίζα του καταστροφέα από την υποδοχή στον τοίχο προτού επιχειρήσετε να τον μετακινήσετε, ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη περίοδο χρόνου.
 - Μην επιχειρείτε τη λειτουργία του καταστροφέα εάν το καλώδιο ή η πρίζα του έχουν πάθει βλάβη, σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ή αν έχει υποστεί οποιοδήποτε βλάβη.
 - Μην υπερφορτώνετε τις υποδοχές στον τοίχο πέρα από τις προδιαγραφές καθώς αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα φωτιά ή ηλεκτροπληξία
 - Η υποδοχή στον τοίχο με την οποία θα συνδέεται η μηχανή πρέπει να βρίσκεται κοντά της και η πρόσβαση σ' αυτή να είναι εύκολη.
 - Μην κάνετε αλλαγές στην πρίζα του καταστροφέα. Είναι διαμορφωμένη για την κατάλληλη παροχή ρεύματος.
 - Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό.
 - ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καθαριστικά αερολύματα ή αερολύματα για την αφαίρεση σκόνης.
 - ΜΗΝ ψεκάζετε οτιδήποτε μέσα στον καταστροφέα.
- Παρόλο που η μηχανή έχει σχεδιαστεί για να είναι ασφαλής για τα παιδιά, δεν συνιστάται η λειτουργία της κοντά σε παιδιά.

Τίποτα στην παρούσα Εγγύηση δεν θα έχει το αποτέλεσμα εξαιρέσεως της ευθύνης της ACCO όσον αφορά θάνατο και προσωπική βλάβη που προκλήθηκαν από αμέλεια της ACCO. Η παρούσα Εγγύηση προσφέρεται (σύμφωνα με τους παρόντες όρους και συνθήκες) επιπλέον των κατά τον νόμο δικαιωμάτων σας, τα οποία δεν επηρεάζει.

Επιπρόσθετη εγγύηση

Η ACCO Brands εγγυάται τις λεπίδες κοπής του καταστροφέα εγγράφων να μην έχουν ελαττώματα υλικού και καταργασίας για 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της μηχανής από τον αρχικό καταναλωτή.

* Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι οι λεπίδες κοπής φθείνουν προοδευτικά από την καταστροφή φύλλων συνδεδεμένων με συνδετήρες (συρραπτικού και εγγράφων), πράγμα που δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Οι μηχανές Mercury REM723, RES1223 και REX1023 δεν έχουν σχεδιαστεί για την καταστροφή CD. Η τυχόν καταστροφή CD ακυρώνει την εγγύηση.

Οι όροι αυτοί διέπονται από και ερμηνεύονται από όλες τις απόψεις σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.

Ταμπλό ελέγχου του καταστροφέα



Αυτόματη λειτουργία



Κίνηση προς τα εμπρός



Αντίστροφη κίνηση



Προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας



Σημαίνει ότι απαιτείται προσοχή γιατί τα μακριά μαλλιά μπορεί να μπλεχτούν μέσα στην κεφαλή κοπής, πράγμα που μπορεί να σας προκαλέσει βλάβη.



Σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να βάζετε το χέρι μέσα στο άνοιγμα τροφοδοσίας της κεφαλής κοπής, πράγμα που μπορεί να σας προκαλέσει βλάβη.



Απαιτείται προσοχή με γραβάτες ή φαρδιά ρούχα που μπορεί να μπλεχτούν στην κεφαλή κοπής, πράγμα που μπορεί να σας προκαλέσει βλάβη.



Μην επιτρέψετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη μηχανή.



MHN χρησιμοποιείτε καθαριστικά αερολύματα ή αερολύματα για την αφαίρεση σκόνης. ΜHN ψεκάζετε οτιδήποτε μέσα στον καταστροφέα.



Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται προσοχή με χαλαρά κοσμήματα που μπορεί να μπλεχτούν στην κεφαλή κοπής.



Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται καταστροφή CD.

Λειτουργία

- 1 Βάλτε την πρίζα της μηχανής στην υποδοχή στον τοίχο.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στο πίσω μέρος του μηχανήματος βρίσκεται στη θέση ενεργοποίησης (g).
- 3 Για να ξεκινήσει η καταστροφή εγγράφων, πατήστε το κεντρικό κουμπί αυτόματης λειτουργίας (e). Με αυτόν τον τρόπο θα ανάψει το ενδεικτικό φωτάκι αποφυγής εμπλοκής. Ο καταστροφέας είναι τώρα σε αυτόματη λειτουργία και ενεργοποιείται ο μηχανισμός αποφυγής εμπλοκής των μοντέλων Mercury. Το σύμβολο αναμονής θα ανάψει με μπλε χρώμα και το ενδεικτικό φωτάκι αποφυγής εμπλοκής θα ανάψει με πράσινο χρώμα. Τώρα μπορείτε να προχωρήσετε με την καταστροφή εγγράφων.
- 4 Τοποθετήστε το χαρτί που θέλετε να καταστρέψετε στην είσοδο για το χαρτί. Ο μηχανισμός αποφυγής εμπλοκής των μοντέλων Mercury υπολογίζει το πάχος του χαρτιού.

Βεβαιώστε ότι το χαρτί είναι τοποθετημένο περιποιημένα σε δέσμη πριν την εισαγωγή του στη μηχανή. Τυχόν φύλλα χαρτιού που προεξέχουν μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του μηχανισμού αποφυγής εμπλοκής.

Εάν το πάχος του χαρτιού είναι εντός των δυνατοτήτων της μηχανής, ξεκινάει ο κινητήρας και τα έγγραφα σας καταστρέφονται. Οι λεπίδες κοπής σταματούν να λειτουργούν μόλις συμπληρωθεί η διαδικασία κοπής.

Εάν το πάχος του χαρτιού είναι εκτός των δυνατοτήτων του καταστροφέα, το ενδεικτικό φωτάκι αποφυγής εμπλοκής αλλάζει χρώμα από πράσινο σε κόκκινο και ο κινητήρας δεν θα λειτουργεί.

- 5 Σε τέτοια περίπτωση, αφαιρέστε μερικά φύλλα από τη δέσμη στην είσοδο χαρτιού και ξαναδοκιμάστε έως ότου το ενδεικτικό φωτάκι αποφυγής εμπλοκής αλλάξει σε πράσινο χρώμα, οπότε ο καταστροφέας τίθεται αυτόματως σε λειτουργία και καταστρέφει το χαρτί.

Εάν ο καταστροφέας παραμένει σε θέση αυτόματης λειτουργίας για περισσότερα από 5 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιηθεί, τίθεται εκτός λειτουργίας για οικονομία στην ενέργεια.

Πιστωτικές κάρτες

Βάζετε τη μηχανή σε αυτόματη λειτουργία και στη συνέχεια τοποθετείτε την πιστωτική κάρτα στο κέντρο του σημείου για κάρτες στο σημείο τροφοδοσίας. Μοντέλο REM723, μέγιστη ποσότητα 25 πιστωτικές κάρτες.

Αντίστροφη κίνηση

- 1 Αν θέλετε να αντιστρέψετε την κατεύθυνση καταστροφής εγγράφων κατά τη διάρκεια καταστροφής τους, υπάρχει κουμπί αντίστροφης κίνησης (d).
- 2 Όταν πιέσετε το κουμπί αντίστροφης κίνησης, οι λεπίδες κοπής αλλάζουν κατεύθυνση, πράγμα που σας επιτρέπει να βγάλετε το έγγραφο από τη μηχανή. Το ενδεικτικό φωτάκι αποφυγής εμπλοκής παίρνει κόκκινο χρώμα.
- 3 Η αντίστροφη κίνηση λειτουργεί μόνο εφόσον διατηρείται πίεση πάνω στο κουμπί. Όταν σταματήσετε να πιέζετε το κουμπί αντίστροφης κίνησης, ο καταστροφέας επιστρέφει σε λειτουργία αναμονής.
- 4 Για επιστροφή στην αυτόματη λειτουργία, πατήστε το Κουμπί αυτόματης λειτουργίας (b).

Σπάνιες περιπτώσεις εμπλοκής

Στην μάλλον απίθανη περίπτωση εμπλοκής του καταστροφέα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αντίστροφης κίνησης για απεμπλοκή της μηχανής. (Βλ. την ενότητα που αφορά τη λειτουργία αντίστροφης κίνησης).

Η εναλλαγή μεταξύ αντίστροφης και κανονικής κίνησης, θα βοηθήσει στην απεμπλοκή της εισόδου του χαρτιού.

Κάδος γεμάτος

Αδειάστε ή συμπιέστε το κατεστραμμένο χαρτί όταν φτάσει στο κάτω μέρος στο παραθυράκι του κάδου ή στην πιο κάτω σειρά οπών του κάδου, στη χάρτινη σακούλα. Αυτό θα αποτρέψει τη διασπορά χαρτιού ή τη δυσκολία αφαίρεσης του κάδου όταν είναι πολύ γεμάτος.

- Αν χρειάζεται, χρησιμοποιείτε τη μεγάλη λαβή στο μπροστινό μέρος της μηχανής για να την τραβήξετε προς τα έξω όταν είναι τοποθετημένη κάτω από ένα γραφείο. Χρησιμοποιείτε τη λαβή που είναι ενσωματωμένη στο παραθυράκι του κάδου για να βγάλετε τον κάδο και να τον αδειάσετε.

Αν δεν μπει καλά στη θέση του ο κάδος, το φωτάκι αποφυγής εμπλοκής συνεχίζει να αναβοσβήνει κόκκινο. Για να ξαναρχίσει η καταστροφή εγγράφων, πιέστε το κουμπί αυτόματης λειτουργίας.

Αν γεμίσει εντελώς ο κάδος, ενδέχεται να ανοίξει δύσκολα ή ενδέχεται ακόμη και να προκληθεί εμπλοκή του κάδου στην κλειστή θέση.

Σακούλες καταστροφέα

Παρακαλούμε βλέπετε τις εικόνες πάνω στη χάρτινη σακούλα για τον τρόπο εισαγωγής και αφαίρεσής της.

Τοποθετήστε την ανακλυόμενη χάρτινη σακούλα (2102247 [πακέτο των 20]) μέσα στον κάδο της μηχανής και αγκισρώστε την στη θέση της χρησιμοποιώντας τις οπές που είναι ήδη στη σακούλα και τα σημεία τοποθέτησης μέσα στο εμπρός μέρος του κάδου και πάνω στο πίσω χείλος του. Όταν γεμίσει χαρτί, ξεδιπλώστε τα φύλλα της σακούλας για να γίνει πιο εύκολη η αφαίρεσή της από τον κάδο. Διπλώστε το μικρό φύλλο και στη συνέχεια διπλώστε από πάνω το μεγαλύτερο φύλλο σφράγισης. Κλείστε τη σακούλα και σφραγίστε την χρησιμοποιώντας την κολλητική λωρίδα. Οι περισσότερες τοπικές αρχές δέχονται χαρτί για ανακύκλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη δική σας τοπική αρχή για περισσότερες πληροφορίες.

Υπερθέρμανση

Εάν ο καταστροφέας εγγράφων χρησιμοποιείται συνεχώς για μεγάλη περίοδο χρόνου, μπορεί να υπερθερμανθεί. Σε τέτοια περίπτωση, το σύμβολο θερμομέτρου στο ταμπλό ενδείξεων αρχίζει να αναβοσβήνει πορτοκαλί.

Όταν ο καταστροφέας εγγράφων είναι και πάλι έτοιμος για χρήση, το πορτοκαλί φωτάκι θα σταματήσει να αναβοσβήνει και το φωτάκι του μηχανισμού αποφυγής εμπλοκής θα αρχίσει και πάλι να αναβοσβήνει πράσινο. Για να ξαναρχίσει η καταστροφή εγγράφων, πιέστε το κουμπί αυτόματης λειτουργίας.

Forklaring af lys og ikoner

Lysdiodens farve	Indikator for anti-papirstop		Auto	Afkøling
	Rød	Grøn	Blå	Orange
Tænd/sluk-knap				
Autotilstand 		lys	lys	
Fremadtilstand 		lys	lys	
Tilbagetilstand 	lys		lys	
Mercurys anti-papirstopteknologi	lys		lys	
Åben dør/kurv	blinker		lys	
Afkølingsindikator			lys	blinker
Selvrensning af knive	lys		lys	
Dvæletilstand				

- a** Vigtige sikkerhedssymboler
- b** Autoknap
- c** Funktion til kontinuerlig kørsel fremad
- d** Returknap
- e** Indikator for anti-papirstop
- f** Udtrækelig kurv
- g** Tænd/sluk-knap (på maskinens bagside)

Introduktion

Tak, fordi du valgte denne makulator fra Rexel. Vi er sikre på, at du vil få fornøjelse af den, men vi vil opfordre dig til at læse denne vejledning, så du får størst muligt udbytte af din maskine.

Mercurys anti-papirstopteknologi

Mercury-makulatorer kan kun makulere stakke af papir inden for makulatorens kapacitet. En makulator med en kapacitet på 20 – 22 ark kan f.eks. ikke håndtere makulering af flere ark end dette.

Følerne i papirindføringsområdet måler tykkelsen på det papir, der skal makuleres. Røde og grønne indikatorlys angiver, om makuleringen er mulig. Grønt lys betyder, at papirstakken ligger inden for makulatorens arkkapacitet, og at makuleringen kan lade sig gøre. Rødt lys betyder, at der er ilagt for meget papir, og at du skal fjerne nogle ark for at fortsætte makuleringen.

Eftersom du ikke kan makulere flere ark, end makulatoren kan håndtere, forebygges papirstop.

På den måde spilder du ikke din tid med at tilbageføre papir, fjerne papirstop og rydde op efter et eventuelt papirstop.

Garanti

ACCO Brands garanterer, at dets produkter og dele ikke indeholder fejl i materiale og forarbejdning ved normal brug i en periode på 24 måneder fra den oprindelige købsdato.

I denne periode vil vi reparere eller udskifte et defekt produkt eller en defekt del ifølge følgende garantibetingelser:

Garantien gælder kun for fejl i materiale og bearbejdning ved normal brug, og dækker ikke skader på produktet eller delene som følge af:

ændring, reparation, modificering eller service, der er udført af andre end et autoriseret ACCO-servicecenter.

Uheld, forsømmelighed eller misbrug på grund af manglende overholdelse af de normale driftsprocedurer for et produkt af denne type.

Sikkerheden i første række



Makulatorer er sikre at bruge, så længe du overholder nogle få sikkerhedsregler.

- Makulatoren skal tilsluttes en let tilgængelig stikkontakt, og ledningen må ikke placeres, så forbi-passerende kan falde over den.
- Garantien bortfalder, hvis ukvalificeret personale forsøger at reparere makulatoren. Makulatoren skal indleveres til leverandøren.
- Tag makulatorens stik ud af stikkontakten, før den flyttes, eller når den ikke skal benyttes i længere tid.
- Betjen ikke makulatoren, hvis netledningen eller stikket er beskadiget, hvis der opstår funktionsfejl, eller når makulatoren er blevet beskadiget på nogen som helst måde.
- Overbelast ikke stikkontakters kapacitet, da dette kan føre til brand eller elektrisk stød.
- Stikkontakten skal være installeret i nærheden af udstyret og skal være let at få adgang til.
- Undlad at ændre stikket. Stikket er konfigureret til den relevante elforsyning.
- Må ikke benyttes i nærheden af vand.
- Benyt ikke aerosolbaserede støvfjernere eller rengøringsmidler.
- Sprøjt IKKE noget ind i makulatoren.

Selvom denne makulator er udviklet til at være børnesikret, anbefales det ikke at betjene maskinen i nærheden af børn.

Intet i denne garanti kan medføre ophævelse af ACCOs eksklusive ansvar i forbindelse med dødsfald eller personskader på grund af ACCOs forsømmelser. Denne garanti tilbydes (ifølge disse vilkår og betingelser) som supplement til og uden indvirkning på dine lovmæssige rettigheder.

Supplerende garanti

ACCO Brands garanterer, at makulatorens knive er fri for fejl i materiale og forarbejdning i 5 år fra den oprindelige forbrugers købsdato.

* Bemærk, at knivene bliver slidte med tiden ved makulering af sammensatte ark (hæfteklammer og papirkliips) – dette er ikke omfattet af garantiens dækning. Mercury REM723, ES1223 og REX1023 er ikke designet til cd-makulering. Ved at makulere cd'er giver du afkald på garantien.

Disse betingelser vil i alle henseender følge og være udformet i overensstemmelse med britisk lovgivning og vil være underlagt de britiske domstoles enekompetence.

Makulatorens kontrolpanel



Auto



Fremad



Retur



Vigtige sikkerhedsinstruktioner



Dette symbol betyder, at du skal være forsigtig, da langt hår kan blive viklet ind i makulatorhovedet. Du kan komme til skade.



Dette symbol betyder, at du ikke må stikke fingrene ind i makulatorhovedets indføjringsåbning. Du kan komme til skade.



Dette symbol betyder, at du skal være opmærksom på slips eller anden løs beklædning, som kan vikle sig ind i makulatorhovedet. Du kan komme til skade.



Dette symbol betyder, at du ikke må lade børn bruge makulatoren.



Benyt IKKE aerosolbaserede støvfjernere eller rengøringsmidler. Sprøjt IKKE noget ind i makulatoren.



Dette betyder, at du skal være forsigtig med løse smykker, der kan blive viklet ind i makulatorhovedet.



Det betyder, at cd'er ikke må makuleres.

Betjening

- 1 Tilslut makulatoren til strømforsyningen.
- 2 Sørg for, at tænd/sluk-knappen (g) på bagsiden af maskinen står i tændt-positionen ("ON").
- 3 For at begynde makulering skal du trykke på autoknappen (e), som sidder i midten. Indikatoren for anti-papirstop lyser. Dermed skifter makulatoren til autotilstand, og Mercurys anti-papirstopfunktion starter. Standbysymbolet lyser blå, og indikatoren for anti-papirstop lyser grønt. Nu kan du påbegynde makuleringen.
- 4 Indfør det papir, der skal makuleres, i indføjringsområdet. Mercurys anti-papirstopfunktion registrerer tykkelsen på det papir, der skal makuleres.

Sørg for, at papiret indføres omhyggeligt stablet. Indføres papir skråt, kan det påvirke funktionen af anti-papirstop.

Hvis papirtykkelsen ligger inden for makulatorens kapacitet, starter motoren, og dine dokumenter bliver makuleret. Knivene stopper, så snart makuleringsprocessen er fuldført.

Hvis papirtykkelsen er større end makulatorens arkkapacitet, skifter indikatoren for anti-papirstop fra grønt til rødt, og motoren starter ikke.

- 5 I denne situation skal du fjerne nogle af arkene fra papirstakken og forsøge igen, indtil indikatoren for anti-papirstop skifter tilbage til grønt. Derefter starter makulatoren automatisk og lader papiret blive makuleret.

Hvis makulatoren efterlades i autofunktion i mere end 5 minutter uden at blive brugt, skifter den automatisk tilbage til standbyfunktion for at spare på strømmen.

Kreditkort

Indstil makulator til autofunktion, og placer kreditkortet midt på kreditkortmarkeringen i indføjringsområdet. Model REM723, maks. 25 kreditkort.

Returfunktion

- 1 Hvis du ønsker at vende makuleringsretningen, mens du makulerer et dokument, kan du bruge returknappen (d) til dette formål.
- 2 Når du trykker på returknappen, vil knivene ændre retning, så det dokument, der makuleres, bliver ført tilbage. Indikatoren for anti-papirstop lyser rødt.
- 3 Returfunktionen kører kun, mens du trykker på knappen. Når du slipper returknappen, vender makulatoren tilbage til standbyfunktion.
- 4 Tryk på autoknappen (b) for at vende tilbage til autotilstand.

Sjældne papirstop

Hvis det alligevel skulle ske, at makulatoren får papirstop, skal du bruge returfunktionen til at fjerne blokeringen (se afsnittet "Returfunktion").

Når du skifter mellem returfunktion og kørsel fremad, bliver det lettere at fjerne blokeringen af indføjringsområdet.

Fuld kurv

Tøm eller komprimér makuleret papir, når det når bunden af kurvens vindue eller nederste række af kighuller i papirposen. Dermed undgås det, at papir falder ud af kurven og gør det nemmere at tømme kurven.

- Brug om nødvendigt det store håndtag foran på produktet til at trække makulatoren ud fra placeringen under dit skrivebord. Brug det håndtag, der er integreret i vinduet, til at trække kurven ud for at tømme den for makuleret papir.

Hvis kurven ikke er placeret korrekt, blinker indikatoren for anti-papirstop fortsat. Tryk på autostartknappen for at genoptage makuleringen.

Hvis papirkurven overfyldes, kan det være vanskeligt at åbne den, og den kan endda blive blokeret, så den ikke kan åbnes.

Affaldsposer til makulatoren

Se illustrationerne trykt på affaldsposen for at se, hvordan du sætter og fjerner affaldsposen.

Isæt genbrugspapirposen (2102247 [pakke á 20 stk.]) i makulatorens kurv, placer hullerne i posen over krogene, og juster posens placering efter mærkerne på indersiden af kurvens forside. Så snart affaldsposen er fuld, skal du folde bagflappen ud at gøre det lettere at fjerne posen fra kurven. Fold den bageste flap ind, fold derefter den forreste forseglingsflap ind over posen, og forsegl til sidst affaldsposen ved hjælp af den selvklæbende tapestrimmel. De fleste kommuner modtager nu papir til genbrug. Kontakt venligst din lokale renovationsafdeling for at få flere oplysninger.

Overophedning

Hvis makulatoren anvendes uafbrudt i længere tid, kan makulatoren blive overophedet. Hvis det sker, blinker termometersymbolet på indikatorpanelet orange.

Når makulatoren er klar til brug igen, holder den orange lampe op med at blinke, og indikatoren for anti-papirstop blinker grønt igen. Tryk på autostartknappen for at genoptage makuleringen.

Valojen ja kuvakkeiden merkitykset

Merkkivalon väri	Tukokseneston merkivalo		Auto	Viilenee
	Punainen	Vihreä	Sininen	Oranssi
Virtakytkin				
Automaattitila		palaa	palaa	
Eteenpäin-tila		palaa	palaa	
Peruutustila	palaa		palaa	
Mercuryn tukoksenestotekniikka	palaa		palaa	
Luukku tai säiliö auki	vilkkuu		palaa	
Jäähtymisen merkivalo			palaa	vilkkuu
Leikkurien itsepuhdistus	palaa		palaa	
Virrnsäätötila				

- a Tärkeitä turvamerkintöjä
b Automaattikäynnistyksen painike
c Eteenpäin-toiminto
d Peruutuspainike
e Tukokseneston merkivalo
f Ulos vedettävä säiliö
g Virtakytkin (laitteen takaosassa)

Johdanto

Kiitos, että olet valinnut käyttöösi tämän Rexel-silppurin. Olemme varmoja, että laitteesta on sinulle paljon hyötyä, mutta sinun kannattaa tutkia näitä ohjeita, jotta saat parhaat tulokset laitteestasi.

Mercuryn tukoksenestotekniikka

Mercury-silppurit silppuavat vain paperipinoja, jotka vastaavat silppurin sallittuja syöttömääriä. Silppuri, jonka sallittu syöttömäärä on esimerkiksi 20-22 arkkia, ei silppua näitä useampia arkkeja.

Paperinsyöttöalueen tunnistimet arvioivat silputtavan paperin paksuuden. Silppuamiskyky ilmoitetaan punaisen ja vihreän valon välityksellä. Vihreä merkitsee sitä, että paperipino vastaa silppurin sallittua syöttömäärää ja se voidaan silputa. Punainen merkitsee sitä, että paperia on liian paljon ja sitä on poistettava, jotta silppuaminen voidaan aloittaa.

Koska et pysty silppuamaan enemmän paperiarkkeja kuin silppuaja pystyy silppuamaan, paperitukoksia ei satu.

Säästät aikaa, kun et joudu käyttämään paperin peruutustoimintoa tai selvittämään tukoksia, puhumattakaan tukosten aiheuttamien sotkujen siivoamisesta.

Takuu

ACCO Brands antaa tuotteilleen ja niiden osille 24 kuukauden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta alkuperäisestä ostopäivästä alkaen.

Korjaamus tai vaihdamme viallisen tuotteen tai osan tämän ajanjakson aikana seuraavien takuehtojen mukaisesti:

Tämä takuu koskee vain materiaali- ja valmistusvirheitä normaalissa käytössä, eikä se koske tapauksia, joissa tuotteen tai osan vaurio aiheutuu:

- muun kuin valtuutetun ACCO-huoltokeskuksen tekemästä muutoksesta, korjauksesta, muunnoksesta tai huollosta
- onnettomuudesta, laiminlyönnistä, kovakouraisesta tai väärästä käytöstä, kun tämän tyyppisen tuotteen normaaleja käyttötoimenpiteitä ei ole noudatettu.

Turvallisuus ensin



Silppurit ovat turvallisia käyttää, kunhan noudatat muutamia helppoja turvatoimia:

- Varmista, että laite on liitetty helppopääsyiseen virtalähteeseen ja ettei kukaan voi kompastua johtoon.
- Asiattoman henkilön tekemät laitteen korjausyritykset mitätöivät takuun. Palauta laite sen toimittajalle.
- Kytke silppuri irti virtalähteestä ennen sen siirtämistä tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä käytä laitetta vioittuneen virtajohdon tai -pistokkeen kanssa, toimintahäiriön jälkeen tai minkä tahansa laiteaurion jälkeen.
- Älä kuormita virtalähteitä yli niiden kapasiteetin, sillä seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.
- Pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on oltava esteetön pääsy.
- Oheista pistoketta ei saa muuttaa. Pistoke on määritetty toimivaksi vain oman maasi virtalähteessä.
- Ei saa käyttää veden läheisyydessä.
- Paineilmasuihkeita tai -puhdistusaineita ei saa käyttää.
- Silppurin pinnalle EI SAA suihkuttaa mitään aineita.

Vaikka tämä silppuri on suunniteltu lapsiturvalliseksi, emme suosittele sen käyttämistä lasten läheisyydessä.

Mikään tässä takuussa ei rajoita ACCOn vastuuvuolisuutta kuolema- tai tapaturmatapauksessa, joka aiheutuu ACCOn huolimattomuudesta. Tämä takuu myönnetään (näiden ehtojen mukaisesti) kuluttajan lakisääteisten oikeuksien lisänä, eikä se vaikuta kuluttajan lakisääteisiin oikeuksiin.

Lisätakuu

ACCO Brands myöntää silppurin leikkuuteräille 5 vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden osalta siitä päivästä lukien, jolloin alkuperäinen kuluttaja on ostanut laitteen.

* Huomaa, että leikkuuterät kuluvat vähitellen, jos silppurilla silputaan kiinnitettyjä arkkeja (niittejä tai paperiliittimiä) – tämä ei kuulu takuun piiriin. Mercury REM723, ES1223 ja REX1023 -malleja ei ole suunniteltu CD-levyjien silppuamiseen. CD-levyjien silppuaminen ei kuulu takuun piiriin.

Näitä ehtoja säädellään ja tulkitaan kaikilta osin Englannin lakien mukaan ja Englannin tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan mukaisesti.

Silppurin ohjauspaneeli



Auto



Eteenpäin



Peruutus



Tärkeitä turvallisuustietoja



Pitkät hiukset voivat sotkeutua laitteen leikkuupäähän. Seurauksena voi olla henkilövahinko.



Älä työnnä sormia leikkuupään syöttöaukkoon. Seurauksena voi olla henkilövahinko.



Solmio ja löysät vaatteet voivat sotkeutua laitteen leikkuupäähän. Seurauksena voi olla henkilövahinko.



Lasten ei saa antaa käyttää silppuria.



Paineilmasuihkeita tai -puhdistusaineita EI SAA käyttää. Silppurin pinnalle EI SAA suihkuttaa mitään aineita.



Varo, etteivät korut takerru leikkuripäähän.



Älä silppua CD-levyjä.

Toiminta

- 1 Kytke silppuri verkkovirtaan.
- 2 Varmista, että laitteen takana oleva virtakytkin on asennossa ON gd).
- 3 Aloita silppuaminen painamalla keskellä olevaa automaattikäynnistyksen painiketta (e). Tukokseneston merkkivalo syttyy. Silppuri siirtyy automaattitilaan ja Mercuryn tukoksenestomekanismi kytkeytyy käyttöön. Valmiustilan symboli palaa sinisenä ja tukokseneston merkkivalo palaa vihreänä. Silppuaminen voidaan nyt aloittaa.
- 4 Aseta silputtavaa paperia syöttöalueelle. Mercuryn tukoksenestomekanismi tunnistaa silputtavan paperin paksuuden. Varmista, että silputtavat paperit on pinottu huolellisesti. Vinoon asetetut arkkit voivat haitata tukoksenestomekanismin toimintaa. Jos paperin paksuus vastaa silppurin sallittua syöttömäärää, moottori käynnistyy ja asiakirjat silputaan. Leikkurit pysähtyvät, kun silppuaminen on valmista. Jos paperin paksuus ylittää silppurin sallitun arkkimäärän, tukokseneston merkkivalo vaihtuu vihreästä punaiseksi eikä moottori käynnisty.
- 5 Poista tässä tapauksessa paperipinosta arkkeja ja yritä uudelleen, kunnes tukokseneston merkkivalo muuttuu jälleen vihreäksi. Silppuri käynnistyy tällöin automaattisesti ja sillä voidaan silputa paperia. Jos silppuri on automaattitilassa yli 5 minuuttia käyttämättömänä, se siirtyy automaattisesti sähköä säästävään valmiustilaan.

Luottokortit

Kytke silppuri automaattitilaan ja aseta luottokortti syöttöalueen keskellä olevan luottokortin kuvan kohdalle. REM723, enint. 25 luottokorttia.

Peruutustoiminto

- 1 Jos haluat vaihtaa silppuamissuuntaa asiakirjan silppuamisen aikana, laitteeseen on asennettu peruutuspainike (d) tätä varten.
- 2 Peruutuspainikkeen painaminen muuttaa leikkurien suuntaa, jolloin silputtava asiakirja saadaan takaisin. Tukokseneston merkkivalo muuttuu punaiseksi.
- 3 Peruutustoiminto on käynnissä vain painikkeen painamisen ajan. Kun peruutuspainike vapautetaan, silppuri palaa valmiustilaan.
- 4 Palaa automaattitilaan painamalla automaattikäynnistyksen painiketta (b).

Harvinaiset tukostapaukset

Jos silppuriin tulee kaikesta huolimatta tukos, selvitä se peruutustoiminnoilla. (Katso Peruutustoiminto-osaa.)

Vuorottelemalla peruutus- ja eteenpäin-toimintoa saat poistettua tukoksen syöttöalueelta.

Säiliö täynnä

Tyhjennä tai tiivistä paperisilppu, kun se ulottuu tarkastusikkunan alareunaan tai paperipussin tarkistusreikien alimpaan riviin. Tällöin silppu ei pääse pursuamaan reuan yli ja säiliön tyhjeneminen helpottuu, sillä se ei täyty liikaa.

- Vedä silppuri tarvittaessa pöydän alta laitteen etuosan ison kahvan avulla. Tyhjennä säiliö vetämällä se ulos tarkastusikkunan kahvan avulla.

Jos säiliötä ei aseteta oikein paikalleen, tukokseneston merkkivalo vilkkuu edelleen punaisena. Jatka silppuamista painamalla automaattikäynnistyksen painiketta.

Säiliön täyttäminen liian täyteen voi vaikeuttaa säiliön avaamista tai jopa saada sen juuttumaan kiinni.

Silppusäiliön säkit

Kierrätyspaperipussin asettamis- ja poistamisohjeet on merkitty paperipussiin.

Aseta kierrätyspaperipussi (2102247 [20 kpl:n pakkaus] silppurin säiliöön ja kiinnitä se käyttämällä pussiin tehtyjä reikiä ja säiliön etuosan sisäpuolella ja säiliön takareunassa olevia kohdistuspisteitä. Kun pussi on täynnä paperia, avaa pussin lapät, jotta saat pussin helposti pois säiliöstä. Käännä pieni läppä pussin päälle ja taita sitten suurempi sulkuläppä sen päälle ja sulje pussi teipin avulla. Useimmat paikalliset viranomaiset hyväksyvät paperin nyt kierrätyspaperiksi. Pyydä lisätietoja paikalliselta viranomaiselta.

Ylikuumeneminen

Jos silppuria käytetään jatkuvasti pitkän aikaa, silppuri saattaa ylikuumentua. Tässä tilanteessa merkkivalopaneelin lämpömittarin symboli vilkkuu oranssina.

Kun silppuri on käyttövalmis, oranssi merkkivalo sammuu ja tukokseneston merkkivalo alkaa vilkkuu vihreänä. Jatka silppuamista painamalla automaattikäynnistyksen painiketta.

Forklaring av lys og ikoner

LED-farge	Stoppsperreindikator		Automatisk	Kjøl ned
	Rød	Grønn	Blå	Oransje
On/Off-bryter (på/av)				
Automatisk modus 		lyser	lyser	
Forovermodus 		lyser	lyser	
Reversmodus 	lyser		lyser	
Mercurys stoppsperreteknologi	lyser		lyser	
Åpen dør/kuvv	blinker		lyser	
Nedkjølingsindikator			lyser	blinker
Selvregulering av skjærehodene	lyser		lyser	
Hvilemodus				

- a Viktige sikkerhetssymboler
- b Auto-knapp
- c Kontinuerlig forover-funksjon
- d Reversknapp
- e Stoppsperreindikator
- f Uttrekksskuff
- g On/Off-knapp (på/av) (bak på maskinen)

Innledning

Takk for at du har valgt denne makuleringsmaskinen fra Rexel. Vi er sikre på at du vil være tilfreds med ytelsen, men ta deg tid til å lese disse instruksjonene slik at du får mest mulig ut av maskinen.

Mercury stoppsperreteknologi

Mercury makuleringsmaskiner makulerer kun papirstabler som er innenfor maskinens arkkapasitet. Dvs. at en makuleringsmaskin med kapasitet på mellom 20 og 22 ark, ikke tillater flere ark enn dette.

Sensorer i innmatingsområdet måler tykkelsen på papiret som skal makuleres. Rødt eller grønt lys vises for å fortelle om makuleringen kan fortsette. Grønt betyr at papirstabelen er innenfor makuleringsmaskinens arkkapasitet, og at det er OK å makulere. Rødt betyr at du har for mye papir, og at du må fjerne noen ark for å fortsette.

Fordi at det ikke er mulig å makulere flere ark enn makuleringsmaskinen tillater, unngås papirstopp.

På denne måten unngås bortkastet tid på å reversere papir og å løse papirstopp, for ikke å snakke om alt rotet dette kan skape.

Sikkerhet



Bruken av makuleringsmaskiner er trygg, så lenge du overholder visse sikkerhetsforskrifter.

- Kontroller at maskinen er koblet til et lett tilgjengelig strømuttak, og at det ikke er mulig å snuble i ledningen.
- Garantien oppheves dersom enheten repareres av en ukvalifisert person. Enheten skal returneres til leverandøren.
- Koble fra makuleringsmaskinen før flytting eller ved lengre tid uten bruk.
- Bruk ikke dersom strømledning eller plugg er skadet, eller dersom det har oppstått feil eller skade.
- Strømuttaket må ikke overbelastes, da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Stikkkontakten skal være i nærheten av utstyret, og lett tilgjengelig.
- Støpselet må ikke modifiseres. Støpselet er konfigurert til den aktuelle strømforsyningen.
- Bruk ikke i nærheten av vann.
- Bruk ikke pusse- eller rengjøringsmiddel på sprayboks.
- Spray IKKE inn i makuleringsmaskinen.

Selv om denne makuleringsmaskinen er barnesikker, bør maskinen ikke brukes i nærheten av barn.

Garanti

ACCO Brands garanterer sine produkter og deler mot materialfeil og produksjonsfeil under normal bruk for en periode på 24 måneder fra den opprinnelige innkjøpsdatoen. I løpet av denne perioden vil vi reparere eller erstatte et mangelfullt produkt eller deler etter følgende garantibetingelser:

Garantien omfatter bare feil på materiell og produksjonsfeil under normalt bruk, og omfatter ikke skade på produktet eller deler som følge av:

- (a) Endringer, reparasjoner, modifikasjoner eller service utført av andre enn et autorisert ACCO servicesenter.
- (b) Uhell, forsømmelse, vanskjøtting eller feil anvendelse som skyldes manglende overholdelse av normale betjeningsprosedyrer for denne produkttype.

Ingenting i garantien skal kunne ekskludere ACCOs ansvar når det gjelder død og personskafe som følge av uaktsomhet fra ACCO. Denne garantien tilbys (i henhold til disse vilkår og betingelser) som et tillegg, og påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Tilleggsgaranti

ACCO Brands garanterer at skjærebladene på makuleringsmaskinen er fri for defekter i materialer og produksjon i 5 år fra den opprinnelige innkjøpsdatoen.

*Vennligst vær oppmerksom på at skjærebladene vil bli gradvis utslitte ved makulering av sammenfestede ark (stifter og binders)- denne typen slitasje dekkes ikke av garantien. Mercury REM723, RES1223 og REX1023 er ikke designet for makulering av CDer. Dersom du makulerer CDer, tapes garantien.

Disse betingelsene skal i alle tilfeller tolkes i samsvar med engelsk lov og være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til engelske domstoler.



Makuleringsmaskinens kontrollpanel



Automatisk



Fremover



Revers



Viktige sikkerhetsinstruksjoner



Vær forsiktig med langt hår, da det kan sette seg fast i skjærehodet. Dette kan skade deg.



Ikke ta hånden inn i skjærehodets innmatingsåpning. Dette kan skade deg.



Vær forsiktig med slips og andre løse plagg, da disse kan sette seg fast i skjærehodet. Dette kan skade deg.



Makuleringsmaskinen må ikke brukes av barn.



Bruk IKKE pusse- eller rengjøringsmiddel på sprayboks. Spray IKKE inn i makuleringsmaskinen.



Dette betyr at du må være forsiktig med løse smykkegenstander som kan vikle seg inn i skjærehodene.



Dette betyr at man ikke skal makulere CDer.

Betjening

- 1 Koble makuleringsmaskinen til strømmettet.
- 2 Påse at On/Off-knappen (på/av) bak på maskinen er stilt til On (på) (g).
- 3 Trykk på Auto-knappen for å starte makulering (e). Dette fører til at stoppsperreindikatoren lyser. Makuleringsmaskinen settes til automatisk modus, og Mercurys stoppsperremekanisme starter. Standby-symbolet lyser blått og stoppsperreindikatoren lyser grønt. Du kan nå starte makuleringen.

- 4 Sett papiret som skal makuleres i innmatingsområdet. Mercurys stoppsperremekanisme måler tykkelsen på papiret som skal makuleres.

Se etter at papiret som skal settes inn, er pent stablet. Uordnede ark kan virke inn på mekanismen som skal hindre tilstopping.

Hvis papirtykkelsen er innenfor makuleringsmaskinens kapasitet, starter motoren og dokumentene makuleres. Skjæreverket stopper når makuleringsprosessen er fullført.

Hvis papirtykkelsen er større enn makuleringsmaskinens arkkapasitet, lyser innmatingsområdet rødt i stedet for grønt og motoren går ikke.

- 5 Hvis dette skjer, fjerner du noen av arkene fra papirbunken, og prøver igjen til stoppsperreindikatoren skifter til grønt. Makuleringsmaskinen starter da automatisk og makulerer papiret.

Hvis makuleringsmaskinen står i automatisk modus i mer enn 5 minutter uten at den blir brukt, går den automatisk tilbake til standby-modus for å spare strøm.

Kredittkort

Sett makuleringsmaskinen i automatisk modus og plasser kredittkortet midt i markeringen for kredittkort i innmatingsområdet. REM723, maks. 25 kredittkort.

Reversfunksjon

- 1 Maskinen er utstyrt med en reversknapp (d) til bruk dersom du ønsker å snu makuleringsretningen.
- 2 Ved å trykke på reversknappen, endrer skjærehodet retning slik at det makulerte arket kan tas ut. Stoppsperreindikatoren vil lyse rødt.
- 3 Reversfunksjonen fungerer kun mens knappen holdes inne. Når reversknappen slippes, går makuleringsmaskinen tilbake til standby-modus.
- 4 Trykk på Auto-knappen igjen (b) for å gå tilbake til automatisk modus.

Sjelden papirstopp

I tilfelle papirstopp skulle oppstå, brukes reversfunksjonen til å løse papiret (se avsnittet Reversfunksjon).

Veksling mellom revers og fremover kan bidra til å løse papiret i innmatingsområdet.

Full kurv

Tøm ut eller trykk sammen det makulerte papiret når det kommer opp til bunnen av vinduet i kurven, eller papirsekkens laveste vindusrad. Dette vil forhindre papirsøl, eller problemer med å fjerne kurven fordi den er overfylt.

- Om nødvendig bruker du det store håndtaket på produktets forside til å skyve makuleringsmaskinen ut fra sin plass under skrivebordet. Bruk håndtaket som sitter i vinduet for å dra ut kurven og tømme makulert papir.

Hvis kurven ikke settes tilbake korrekt, vil stoppsperreindikatoren fortsette å blinke rødt. Trykk på automatisk start-knappen for å gjenoppta makuleringen.

Hvis du overfyller kurven, kan det bli vanskelig å åpne den eller det kan føre til at den setter seg fast.

Avfallssekker

Vennligst se illustrasjoner trykt på avfallssekken som viser hvordan du setter inn og tar ut sekken.

Sett den resirkulerbare avfallssekken (2102247 [pakke på 20]) i makuleringsmaskinens avfallskurv og heng den på plass ved hjelp av hullene som er stanset ut i sekken og festepunktene på innsiden av avfallskurvens front. Så snart den er full av papir, brett ut sekkklaffene slik at den fulle sekken lett kan tas ut av avfallskurven. Brett inn liten klaff og deretter stor klaff, og bruk klebestripen til å forsegle sekken. De fleste kommunale myndigheter godtar nå papir til resirkulering. Vennligst kontakt dine kommunale myndigheter for ytterligere informasjon.

Overoppheting

Hvis makuleringsmaskinen brukes kontinuerlig over lengre tid, kan den bli overopphetet. Dersom dette inntreffer, vil termometersymbolet på indikatorpanelet blinke oransje.

Når makuleringsmaskinen igjen er klar til bruk, vil det oransje lyset slutte å blinke og anti-tilstoppingsindikatoren vil igjen blinke grønt. Trykk på automatisk start-knappen for å gjenoppta makuleringen.

Förklaring till lampor och ikoner

Lampans färg	Indikator för fastkörningsskydd		Autostart	Nedkylning
	Röd	Grön	Blå	Orange
Strömbrytare På/Av				
Autostartläge 		lyser	lyser	
Framåttläge 		lyser	lyser	
Backningsläge 	lyser		lyser	
Mercurys mekanism mot fastkörning	lyser		lyser	
Luckan/korgen öppen	blinkar		lyser	
Avsvalningsindikator			lyser	blinkar
Självrengöring av skärverket	lyser		lyser	
Standbyläge				

- a Viktiga säkerhetssymboler
- b Autostartknapp
- c Kontinuerlig framåtfunktion
- d Backningsknapp
- e Fastkörningsvarning
- f Utdragbar korg
- g På/av-knapp (på baksidan av maskinen)

Inledning

Tack för att du valde denna dokumentförstörare från Rexel. Vi är säkra på att du kommer att få god nytta av den. Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa dessa anvisningar, så att du får ut mesta möjliga av maskinen.

Mercury gör att du aldrig får pappersstopp

Mercury dokumentförstörare strimlar endast det antal ark som är inom maskinens kapacitet. Om en dokumentförstörare exempelvis har en kapacitet på 20–22 ark, går det inte att strimla fler ark än så.

Sensorer i inmatningsområdet mäter tjockleken på pappersbunten som matas in. Den gröna eller röda lampan anger om bunten kan respektive inte kan strimlas. Om den gröna lampan lyser betyder det att arkbunten är inom strimlarens arkkapacitet och kan strimlas. Om den röda lampan lyser betyder det att du har matat in för mycket papper. Då måste du ta ut några ark för att bunten ska kunna strimlas.

Eftersom det inte går att strimla fler ark än dokumentförstöraren klarar av, blir det aldrig några pappersstopp.

På så sätt sparar du tid genom att du inte behöver backa för att rensa fastkörningar, och du slipper det skräp som det ofta blir när man gör det.

Säkerheten



Dokumentförstörare är ofarliga att använda så länge vissa enkla säkerhetsråd följs.

- Se till att maskinen är ansluten till ett eluttag som är lätt åtkomligt, och att sladden inte ligger så att någon kan snubbla på den.
- Alla försök av obehörig personal att reparera maskinen gör garantin ogiltig. En defekt maskin ska returneras till leverantören.
- Dra ut kontakten innan du flyttar maskinen eller om den inte ska användas under en längre tid.
- Använd inte maskinen om sladden eller kontakten är trasig, om maskinen inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på något sätt.
- Belasta inte vägguttaget över dess kapacitet. Det kan leda till eldsvåda eller elektrisk stöt.
- Vägguttaget ska finnas nära maskinen och vara lätt åtkomligt.
- Byt inte ut kontakten. Den är vald för att motsvara den lämpliga strömtillförseln.
- Använd inte maskinen nära vatten.
- Använd inte sprejflaskor för dammtorkning och rengöring.
- Spreja INTE in någonting i strimlaren.

Dokumentförstöraren har visserligen en barnsäker konstruktion, men det är inte lämpligt att använda maskinen nära barn.

Garanti

ACCO Brands produkt- och komponentgaranti avseende defekter i material och utförande gäller vid normalanvändning under en period av 24 månader från ursprungligt inköpsdatum.

Under denna period reparerar eller ersätter vi en defekt produkt eller komponent under följande garantivillkor:

Garantin gäller endast defekter i material och utförande under normal användning, och omfattar inte skador på produkter eller komponenter som uppstår till följd av:-

ändringar, reparationer, modifieringar eller service som utförts av annat än godkänt ACCO-servicecenter.

Olycka, slarv, missbruk eller felaktig användning på grund av underlåtenhet att följa normala användningsprocedurer för en produkt av detta slag.

Inget i denna garanti medför att ACCO kan avsäga sig ansvar i händelse av dödsfall och personskada till följd av underlåtenhet från ACCO:s sida. Denna garanti erbjuds (under dessa villkor och krav) utöver, och påverkar inte, dina juridiska rättigheter

Tilläggsgaranti

ACCO Brands garanterar att knivbladen på strimlaren är fria från defekter i material och utförande under fem år från ursprungligt inköpsdatum.

* Notera att knivbladen gradvis slits ned vid strimling av fasta ark (häftklämmor och gem) – detta omfattas inte av garantin. Mercury REM723, RES1223 och REX1023 är inte avsedda för att riva cd-skivor. Om du river cd-skivor gäller inte garantin.

Dessa villkor ska under alla omständigheter styras och utformas enligt engelsk lag, och lyda exklusivt under engelska domstolar.



Dokumentförstörarens kontrollpanel



Autostart



Framåt



Back



Viktiga säkerhetsinstruktioner



Detta betyder: Var uppmärksam om du har långt hår, vilket kan dras in i skärhuvudet. Detta kan skada dig.



Detta betyder: För inte in handen i skärhuvudet/öppningen. Det kan skada dig.



Detta betyder: Var försiktig med slipsar eller andra löst hängande klädesplagg, etc, vilka kan dras in i skärhuvudet. Det kan skada dig.



Detta betyder att barn ej bör använda dokumentförstöraren.



Använd INTE dammborstar eller rengöringsmedel med aerosol. Spreja INTE någonting i dokumentförstöraren.



Detta betyder att du ska vara försiktig med hängande smycken som kan fastna i skärhuvudet.



Detta betyder att du inte ska riva cd-skivor.

Användning

- 1 Anslut dokumentförstöraren till strömmen.
- 2 Se till att på/av-knappen på baksidan av maskinen är i påslaget läge (g).
- 3 För att starta rivningen trycker du på autostartknappen (e). Indikatorn för fastkörningsskydd tänds. Då går strimlaren in i autostartläge, och Mercurys mekanism mot fastkörning träder i funktion. Standbysymbol lyser blått och indikatorn för fastkörningsskydd lyser grönt. Du kan nu börja riva.

- 4 Mata in arken som ska strimlas i matningsområdet. Mercurys mekanism mot fastkörning känner av hur tjock pappersbuntens är som ska strimlas.

Se till att papperet matas in i en ordnad bunt. Slarvigt buntade ark kan påverka mekanismen som förhindrar pappersstopp.

Om pappersbuntens tjocklek ligger inom strimlarens kapacitet, startar motorn och dokumentet rivas. Knivarna stannar genast när rivningen är avslutad.

Om pappersbuntens är tjockare än strimlarens arkkapacitet, ändras färgen på fastkörningsvarningen från grönt till rött och motorn startar inte.

- 5 Om detta händer tar du bara ut några av arken ur buntens och försöker igen, tills fastkörningsvarningen lyser grönt igen. Strimlaren startar då automatiskt, och papperet rivas.

Om strimlaren lämnas i autostartläge i mer än 5 minuter utan att den används, går strimlaren automatiskt tillbaka till standby-läge för att spara ström.

Kreditkort

Ställ dokumentförstöraren i autostartläge och för in kreditkortet i mitten av markeringen för kreditkort i matningsområdet. REM723, max. 25 kreditkort.

Backningsfunktionen

- 1 Om du vill slå om rivningsriktningen under rivning av ett dokument finns det en backningsknapp (d) som du kan använda.
- 2 Om du trycker på backningsknappen byter knivarna riktning, så att du kan ta ut dokumentet som håller på att rivas. Fastkörningsvarningen börjar lysa rött.
- 3 Backningen pågår endast medan knappen hålls ned. När backningsknappen släpps upp går strimlaren tillbaka till standby-läge.
- 4 För att gå tillbaka till autostartläge trycker du på autostartknappen (b).

Exceptionell fastkörning

Om papperet mot förmodan skulle fastna, använder du backningsfunktionen för att åtgärda fastkörningen (se under Backningsfunktionen).

Växla mellan backningsfunktion och framåtkörning för att rensa fastkörningen.

Korgen full

Töm korgen eller tryck ihop papperstrimlorna när de når upp till nedre delen av siktfönstret eller den nedre raden av sikthål i papperspåsen. Då undviker du att strimlorna spiller över kanten eller att korgen blir svår att ta ut för att den är för full.

- Om så behövs kan du använda det stora handtaget framtill på maskinen för att dra fram den om den står under skrivbordet. Använd handtaget som finns i siktfönstret för att dra ut korgen för att tömma det rivna papperet.

Fastkörningsindikatorn fortsätter blinka rött om korgen inte sätts tillbaka korrekt. Tryck på autostartknappen för att börja riva igen.

Om avfallsorgen är för full kan det vara svårt eller till och med omöjligt att öppna den.

Avfallspåsar för strimlat papper

Se bilderna på papperspåsen för att se hur påsen sätts in och tas ut.

Sätt in en återvinningsbar papperspåse (2102247 [20-pack]) i strimlarkorgen och haka fast den med hjälp av hålen i påsen och fastsättningspunkterna på korgens främre insida. När påsen är full med papper viker du påstillarna så att det blir lättare att ta ut den fulla påsen ur korgen. Fäll över den bakre fläken och vik sedan över den främre förseglingsfläken och försegl på påsen med fästresan. De flesta lokala myndigheter godkänner papper för återvinning. Kontakta lokal behörig myndighet om du vill ha mer information.

Överhettning

Om strimlaren används kontinuerligt under en längre tid kan den bli för varm. Om det händer blinkar termometersymbolen på indikatorpanelen orange.

När dokumentförstöraren är klar att användas igen, slutar den orangerfärgade lampan att blinka, och fastkörningsindikatorn blinkar grönt igen. Tryck på autostartknappen för att börja riva igen.

Objaśnienia kontrolerek i ikonek

Kolor diody	Kontrolka mechanizmu zapobiegającego zacięciom		Auto start	Chłodzenie
	czerwony	zielony	niebieski	pomarańczowy
Przycisk zasilania				
Tryb auto 		świeci się	świeci się	
Bieg do przodu 		świeci się	świeci się	
Bieg do tyłu 	świeci się		świeci się	
Technologia Mercury zapobiegająca zacięciom papieru	świeci się		świeci się	
Otwarte drzwiczki/pojemnik	miga		świeci się	
Kontrolka sygnalizująca chłodzenie			świeci się	miga
Samoczyszczenie noży	świeci się		świeci się	
Tryb uśpienia				

- a Ważne znaki ostrzegawcze
- b Przycisk auto start
- c Funkcja ciągłego biegu do przodu
- d Przycisk cofania
- e Kontrolka mechanizmu zapobiegającego zakleszczaniu
- f Wysuwany pojemnik
- g Przycisk zasilania (z tyłu urządzenia)

Wstęp

Điękujemy za wybranie niszczarki marki Rexel. Mamy nadzieję, że będą Państwo z niej zadowoleni. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi – pozwoli to Państwu w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

Technologia Mercury zapobiegająca zakleszczaniu się papieru

Niszczarki Mercury pobierają tylko takie ilości papieru, które nie przekraczają maksymalnej liczby kartek niszczonej za jednym razem. Na przykład niszczarka niszcząca jednorazowo od 20 do 22 arkuszy nie przyjmie większej ilości kartek niż 22.

Czujniki znajdujące się w otworze wejściowym mierzą grubość pliku papieru podanego do zniszczenia. Czerwona lub zielona kontrolka wskazuje, czy niszczarka jest w stanie pociąć taką ilość papieru, czy też nie. Kontrolka zielona oznacza, że plik papieru mieści się w dopuszczalnych granicach i może zostać pocięty. Kontrolka czerwona oznacza, że włożono zbyt dużą ilość papieru i należy usunąć część kartek, aby niszczarka zaczęła pracę.

Ponieważ niszczarka nie przyjmuje większych ilości papieru niż jest w stanie pociąć, pozwala to uniknąć zakleszczania się papieru.

Đięki temu unika się tracenia czasu na usuwanie zaklinowanego papieru i odblokowywanie niszczarki oraz oczywiście bałaganu, który często temu towarzyszy.

Gwarancja

Produkty ACCO Brands i ich części objęte są gwarancją w zakresie wad materiałowych i wykonania przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem normalnego użytkowania.

W okresie gwarancji wadliwe produkty i części będą naprawiane lub wymieniane na następujących warunkach:

Gwarancja dotyczy tylko wad materiałowych i wykonania ujawnionych przy normalnym użytkowaniu, natomiast nie obejmuje uszkodzeń produktu ani jego części powstałych na skutek:

zmian, napraw, modyfikacji i przeglądów dokonanych przez osoby inne niż pracownicy autoryzowanego serwisu ACCO, wypadków, zaniedbań, nadmiernego lub niewłaściwego użytkowania w wyniku nieprzestrzegania zasad użytkowania produktów tego rodzaju.

Bezpieczeństwo



Obsługa niszczarki jest bezpieczna pod warunkiem przestrzegania kilku prostych zasad:

- Niszczarkę należy ustawić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda zasilającego i tak ułożyć kabel, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia się.
 - Wszelkie próby naprawiania niszczarki przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji spowodują unieważnienie gwarancji. Uszkodzoną niszczarkę należy zwrócić do punktu sprzedaży.
 - Jeżeli niszczarka ma zostać przeniesiona w inne miejsce lub nie będzie użytkowana przez dłuższy okres czasu, należy wyłączyć ją z sieci.
 - Niszczarki nie należy uruchamiać, jeśli uszkodzony jest przewód zasilający lub wtyczka, jeśli nastąpiła awaria lub jeśli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone.
 - Nie należy przeciążać gniazdek sieciowych, gdyż grozi to pożarem lub porażeniem prądem.
 - Gniazdko elektryczne powinno się znajdować w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
 - Nie wolno zmieniać wtyczki. Wtyczka jest skonfigurowana odpowiednio do źródła prądu.
 - Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
 - Nie stosować środków czyszczących w aerozolu.
 - NIE wolno niczym spryskiwać wnętrza niszczarki.
- Niszczarka została zaprojektowana tak, aby była bezpieczna dla dzieci, jednak nie zaleca się użytkowania urządzenia w ich obecności.

Źadna część niniejszej gwarancji nie wyklucza odpowiedzialności firmy ACCO w przypadku śmierci lub obrażeń spowodowanych zaniedbaniami ze strony ACCO. Niniejsza gwarancja udzielana jest (na powyższych warunkach) w dodatku do ustawowych praw konsumentów i nie ogranicza tych praw.

Gwarancja dodatkowa

ACCO Brands udziela gwarancji na ostrza tnące niszczarki w zakresie materiałów i wykonania na okres 5 lat od daty zakupu przez pierwszego użytkownika.

* Uwaga: ostrza tnące będą się stopniowo zużywały w wyniku niszczenia plików spiętych spinaczami i zszywkami – nie jest to objęte gwarancją. Niszczarki Mercury REM723, RES1223 i REX1023 nie są przeznaczone do niszczenia płyt CD. Niszczenie płyt CD spowoduje unieważnienie gwarancji. Powyższe warunki pod każdym względem podlegają przepisom i interpretacji prawa angielskiego oraz wyłącznej jurysdykcji angielskich sądów.

Panel sterowania niszczarki



Auto start



Do przodu



Do tyłu



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.



Symbol ten oznacza, że należy uważać by długie włosy nie zostały chwyczone przez głowicę tnącą. Może to grozić okaleczeniem.



Symbol ten oznacza, że nie należy wsuwać dłoni w szczelinę pobierającą papier do cięcia. Może to grozić okaleczeniem.



Symbol ten oznacza, że należy uważać by krawat lub swobodnie zwisające elementy nie zostały chwyczone przez głowicę tnącą. Może to grozić okaleczeniem.



Oznacza, że nie wolno pozwalając dzieciom używać niszczarki.



NIE używaj środków czyszczących ani innych substancji w aerozolu. NIE rozpylaj substancji do wnętrza niszczarki.



Ten symbol oznacza, że należy uważać na luźne elementy biżuterii, aby nie wpadły się w głowicę tnącą.



Ten symbol oznacza, że nie należy niszczyć płyt CD.

Obsługa niszczarki

- 1 Podłącz niszczarkę do źródła prądu.
- 2 Upewnij się, że przycisk zasilania znajdującego się z tyłu urządzenia znajduje się w pozycji „ON” (g).
- 3 Aby rozpocząć niszczenie dokumentów, naciśnij środkowy przycisk auto start (e). Zapali się wtedy kontrolka mechanizmu zapobiegającego zacięciu papieru. W ten sposób niszczarka przestawia się na tryb auto start/stop i uruchamia się mechanizm Mercury zapobiegający zacięciu. Symbol gotowości będzie się świecił na niebiesko, a kontrolka mechanizmu zapobiegającego zacięciu na zielono. Można teraz rozpocząć niszczenie dokumentów.
- 4 Umieść papier w otworze wejściowym. Mechanizm Mercury sprawdzi grubość papieru podanego do zniszczenia. Papier przeznaczony do zniszczenia powinien być ułożony w równy plik. Wystające kartki mogą zakłócać pracę mechanizmu zapobiegającego zakleszczaniu. Jeśli grubość papieru nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej ilości kartek, silnik się włączy i dokumenty zostaną zniszczone. Po zakończeniu cięcia noże niszczarki automatycznie się zatrzymają. Jeśli grubość papieru przekracza dopuszczalne granice, kontrolka mechanizmu zapobiegającego zakleszczaniu zmieni kolor z zielonego na czerwony i silnik się nie włączy.
- 5 W takim przypadku należy usunąć część kartek z pliku i próbować ponownie do momentu, aż kontrolka mechanizmu zapobiegającego zakleszczaniu zmieni kolor z powrotem na zielony. Niszczarka włączy się wtedy automatycznie i pobierze dokumenty do zniszczenia. Gdy niszczarka znajduje się w trybie gotowości i nie będzie używana, to po 5 minutach automatycznie się wyłączy.

Karty kredytowe

Przełącz niszczarkę na tryb auto start/stop i umieść kartę kredytową w otworze wejściowym pośrodku oznaczeń dla kart kredytowych. Model REM723 – maksymalnie 25 kart kredytowych.

Funkcja cofania

- 1 Na wypadek potrzeby wycofania dokumentu w trakcie niszczenia, dla wygody użytkownika niszczarka została wyposażona w przycisk cofania (d).
- 2 Po naciśnięciu przycisku cofania noże niszczarki zmieniają kierunek działania, co pozwoli na wyjęcie niszczonego dokumentu. Kolor kontrolki mechanizmu zapobiegającego zakleszczaniu zmieni się na czerwony.
- 3 Funkcja cofania działa tylko wtedy, gdy przycisk zostanie naciśnięty i przytrzymany. Po zwolnieniu przycisku niszczarka powraca do trybu gotowości.
- 4 Aby powrócić do trybu auto, należy ponownie nacisnąć przycisk auto start (b).

Rzadkie przypadki zakleszczenia się papieru

W mało prawdopodobnym przypadku zaklinowania papieru w niszczarce, aby odblokować urządzenie należy użyć funkcji cofania (patrz punkt „Funkcja cofania”).

Naprzemienne stosowanie funkcji cofania i włączania niszczarki „do przodu” pomoże odblokować otwór wejściowy.

Pełny pojemnik

Ścinki należy wysypać lub ubić, gdy sięgają dolnej krawędzi okienka lub dolnego rzędu otworów w papierowym worku. Pozwoli to zapobiec wysypywaniu się papieru i trudnościom przy wyjmowaniu pojemnika, gdy jest zbyt pełny.

- W razie potrzeby pociągnij za uchwyt znajdujący się z przodu urządzenia w celu wysunięcia niszczarki spod biurka. W celu wyjęcia i opróżnienia pojemnika pociągnij za uchwyt znajdujący się przy okienku. Jeśli pojemnik nie zostanie prawidłowo umieszczony, kontrolka mechanizmu zapobiegającego zakleszczaniu będzie nadal migłała na czerwono. Aby kontynuować niszczenie dokumentów, naciśnij przycisk auto start.

Przepełnienie pojemnika może utrudnić otwieranie, a nawet spowodować zablokowanie pojemnika.

Worki na ścinki

Sposób wkładania i wyjmowania papierowych worków przedstawiony jest na rysunkach wydrukowanych na workach.

Umieść papierowy worek (worki 2102247 [opakowanie 20 sztuk] nadają się do recyklingu) w pojemniku na ścinki i umocuj we właściwym miejscu, korzystając z wyciętych w worku otworów oraz punktów pozycjonujących wewnątrz pojemnika. Gdy worek się zapełni, rozłóż kłapy worka, aby z łatwością wyjąć go z pojemnika. Zegnij tylną kłapę, a następnie przełóż nad nią kłapę przednią i zapieczetuj worek, używając do tego celu paska z klejem. Większość samorządów lokalnych przyjmuje obecnie papier do recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z samorządem lokalnym w swoim rejonie.

Przegrzanie

W przypadku ciągłego używania niszczarki przez długi okres czasu, może dojść do przegrzania urządzenia. W takiej sytuacji na panelu z kontrolkami zacznie na pomarańczowo migać symbol termometru. Gdy niszczarka będzie gotowa do dalszej pracy, pomarańczowa dioda przestanie migać i kontrolka mechanizmu zapobiegającego zakleszczaniu znów zaświeci się na zielono. Aby kontynuować niszczenie dokumentów, naciśnij przycisk auto start.

Vysvětlivky ke světlům a symbolům

	Protiucpávací indikátor		Automatický spouštěč	Zchladit
	Červená	Zelená	Modrá	Oranžové
Zbarvení LED				
Spínač				
Automatický provoz		světlo	světlo	
Provoz dopředu		světlo	světlo	
Provoz zpět	světlo		světlo	
Protiucpávací čidlo Mercury	světlo		světlo	
Dvířka otevřená/Koš otevřený	bliká		světlo	
Indikátor ochlazování			světlo	bliká
Samočinné čištění řezacích nožů	světlo		světlo	
Klídový režim				

- a Důležité bezpečnostní symboly
- b Automatický spouštěč
- c Funkce nepřetržitého chodu vpřed
- d Tlačítko zpětného chodu
- e Protiucpávací indikátor
- f Výsuvný koš
- g Spínač (na zadní straně přístroje)

Úvod

Děkujeme vám za to, že jste si vybrali tento skartovací přístroj od firmy Rexel. Jsme si jisti, že vám bude dobře sloužit, ale k zajištění co nejlepších výsledků si tyto provozní pokyny laskavě pečlivě přečtěte.

Protiucpávací čidlo Mercury

Skartovací přístroj Mercury skartuje pouze tolik listů, na kolik jich je dimenzován. Např. přístroj se skartovací kapacitou 20 až 22 listů se při podání většího počtu listů nespustí.

Čidla ve vstupním otvoru měří tloušťku papíru podávaného ke skartování. Schopnost či neschopnost skartovat je zobrazena rozsvícením zeleného nebo červeného světla. Zelené světlo znamená, že počet podávaných listů je v rozmezí kapacity skartovacího přístroje a přístroj je skartuje. Červené světlo znamená, že jste do vstupního otvoru podali příliš mnoho listů a musíte je odebrat, jinak se přístroj nespustí.

Vzhledem k tomu, že nemůžete skartovat více listů, než na kolik je přístroj dimenzován, nedojde k ucpaní papíru.

Tím se vyhnete ztrátě času, nutného k odstranění ucpaného papíru zpětným chodem, i nepořádku, který tímto vznikne.

Bezpečnost především



Provoz skartovacích přístrojů je bezpečný za předpokladu, že zachováte určité bezpečnostní zásady.

- Skartovací přístroj se musí zapojit do napájecí zásuvky, k níž je snadný přístup a nehrozí nebezpečí, že o přírodní šňůru někdo zakopne.
- Pokus-li se o opravu přístroje nekvalifikovaný personál, zruší se tím platnost záruky. Nefungující přístroj vraťte laskavě dodavateli.
- Před přemístěním nebo nebude-li skartovací přístroj delší dobu v provozu, vždy jej odpojte od síťového napájení.
- Nepoužívejte skartovací přístroj, je-li jeho přírodní šňůra nebo zásuvka poškozena, jestliže správně nefunguje, nebo byl-li nějakým způsobem poškozen.
- Elektrické součástky žádným způsobem nepřetěžujte, neboť by se mohly vznítit nebo způsobit elektrický šok.
- Napájecí zásuvka by měla být poblíž přístroje a musí k ní být snadný přístup.
- Zástrčku přístroje neměňte. Je uzpůsobená na správné elektrické napájení.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
- Přístroj nečistěte aerosolovými prachovkami ani čisticími prostředky.
- Do skartovacího přístroje nic NESTÁLEJTE.

Tento skartovací přístroj byl sice vyroben tak, aby nebyl dětem nebezpečný, ale doporučujeme, abyste jej v blízkosti dětí neprovozovali.

Záruka

Firma ACCO Brands poskytuje v případě závady materiálu nebo řemeslného zpracování záruku na své výrobky a jejich součásti při běžném používání po dobu 24 měsíců ode dne nákupu.

Během této doby vadný přístroj nebo jeho součást bezplatně opravíme nebo vyměníme v případě dodržení následujících záručních podmínek:

Tato záruka se vztahuje pouze na závady materiálu a řemeslného zpracování při běžném používání a nevztahuje se na poškození výrobku nebo jeho součástí, jež vyplývá ze:

- změny, opravy, modifikace či servisu provedeného jinou osobou než je pracovník servisního střediska autorizovaného firmou ACCO,
- nehody, nedbalosti, zneužití či nesprávného použití v důsledku nedodržení běžných provozních postupů pro výrobek tohoto typu.

Nic v této záruce nezabývá firmu ACCO odpovědností za úmrtí a osobní zranění způsobené nedbalostí firmy ACCO. Tato záruka (podléhající těmto podmínkám a náležitostem) se předkládá jako doplatek k Vaším zákonným právům, které nijak neovlivňuje.

Dodatečná záruka

Firma ACCO Brands zaručuje, že se u řezacích nožů nevyskytnou závady materiálu a řemeslného zpracování po dobu 5 let ode dne nákupu původním zákazníkem.

* Upozorňujeme, že řezací nože se budou postupně opotřebovávat skartováním sepnutých listů (pomocí svorek a kancelářských sponek) – na to se záruka nevztahuje. Mercury REM723, RES1223 a REX1023 nejsou určeny ke skartování CD. Skartací CD dojde ke zrušení platnosti záruky.

Tyto podmínky se budou ve všech směrech řídit a vykládat v souladu s anglickými zákony a podléhají výlučné pravomoci anglických soudů.

Ovládací panel skartovače



Automatický chod



Dopředu



Zpět



Důležité bezpečnostní pokyny.



Znamená, aby jste byli opatrní, aby se dlouhé vlasy nedostaly do blízkosti vstupního otvoru skartovače. Může dojít ke zranění.



Znamená, nikdy se nedotýkat prsty vstupního otvoru skartovače. Může dojít ke zranění.



Znamená, aby jste byli opatrní, aby vázanky nebo jiné volné části oděvu se nedostaly do blízkosti vstupního otvoru skartovače. Může dojít ke zranění.



Znamená to, že děti nemají skartovač používat.



NEPOUŽÍVEJTE aerosolové čističe přípravky. NESTŘÍKEJTE nic do drtiče.



Znamená, abyste byli opatrní, aby se volné šperky nezapletly do řezací hlavy.



Znamená, abyste neskartovali CD.

Provoz

- 1 Zapojte skartovací přístroj do síťové zásuvky.
- 2 Zajistěte, aby byl spínač na zadní straně přístroje přepnut do polohy 'ON' (ZAPNUTO) (g).
- 3 K zahájení skartace stiskněte prostřední automatický spouštěč (e). Tím se rozsvítí protiucpávací indikátor Skartovací přístroj se tím nastaví do automatického chodu a zapne se protiucpávací čidlo Mercury. Symbol pohotovostního stavu se rozsvítí modře a protiucpávací indikátor bude svítit zeleně. Můžete začít se skartací.
- 4 Vložte papír určený ke skartaci do vstupního otvoru. Protiucpávací čidlo Mercury změří tloušťku papíru podávaného ke skartaci. Zajistěte, aby byl vkládaný papír uhlavně navrstvený. Šikmé listy mohou nepříznivě ovlivnit činnost protiucpávacího mechanismu. Je-li tloušťka papíru v rozmezí kapacity přístroje, motor se spustí a vaše dokumenty budou skartovány. Jakmile všechny papír projde řezacími noži, mechanismus se zastaví. Jestliže tloušťka papíru převyšuje kapacitu skartovače, protiucpávací indikátor se rozsvítí červeně namísto zeleně a motor se nespustí.
- 5 Jestliže se to stane, odeberte několik listů podávaného papíru a zbytek zkoušejte podávat znovu, dokud se protiucpávací indikátor nerozsvítí znovu zeleně. Skartovací přístroj se poté automaticky spustí a přijme papír ke skartaci. Necháte-li skartovací přístroj v automatickém chodu déle než 5 minut bez provozu, přístroj se automaticky přepne do pohotovostního režimu, aby ušetřil energii.

Kreditní karty

Zapněte skartovací přístroj do automatického chodu a vložte kreditní kartu doprostřed značky pro kreditní kartu na podávacím otvoru. Model REM723, max. 25 kreditních karet.

Zpětný chod

- 1 Chcete-li při skartaci dokumentu obrátit směr skartace, můžete použít tlačítko zpětného chodu (d), jímž je přístroj vybaven.
- 2 Stisknutím tlačítka zpětného chodu se řezací nože začnou otáčet opačným směrem, takže budete moci částečně skartované listy z mechanismu vytáhnout. Protiucpávací indikátor se rozsvítí červeně.
- 3 Zpětný chod funguje pouze držíte-li příslušné tlačítko stisknuté. Jakmile tlačítko uvolníte, skartovací přístroj se přepne do pohotovostního režimu.
- 4 K návratu k automatickému chodu stiskněte automatický spouštěč (b).

Vzácný případ ucpání

Dojde-li ve vzácném případě k ucpání skartovacího přístroje, použijte k odblokování zpětný chod (viz část o zpětném chodu).

Středavým přepnutím mezi zpětných chodem a chodem vpřed se vstupní otvor odblokuje.

Plný koš

Vyprázdněte nebo stlačte skartovaný papír, když dosáhne spodní části kontrolního okénka nebo spodní řady kontrolních otvorů papírového sáčku. Předjede se tím vysypání papíru nebo problémům s vytahováním příliš plného koše.

- Je-li třeba, k vytažení skartovacího přístroje z místa pod stolem použijte velkou rukojeť na jeho přední straně. K vytažení koše k vyprázdnění skartovaného papíru použijte rukojeť integrovanou do kontrolního okénka.

Není-li koš správně zasunutý, bude protiucpávací indikátor nadále červeně blikat. Chcete-li ve skartaci pokračovat, stiskněte automatický spouštěč.

Pokud dojde k přeplnění koše, může ho být těžké otevřít anebo se dokonce může v přístroji zablokovat.

Sáčky na skartovaný odpad

Při vkládání a vytahování papírového sáčku postupujte podle obrázků, které jsou na něm natištěny.

Recyklovatelný papírový sáček (2102247 [20 kusů]) vložte do koše skartovacího přístroje a zavěste jej pomocí otvorů proděravěných v sáčku na háčky na přední a zadní straně koše. Jakmile je sáček plný papíru, rozvřete chlopně sáčku, abyste mohli plný sáček snadněji z koše vyjmout. Zasuňte zadní chlopně dovnitř, pak přes ni přeložte přední uzavírací chlopně a sáček pevně uzavřete samolepicí páskou. Většina místních úřadů nyní přijímá papír pro recyklaci a proto se obraťte na svůj místní úřad s žádostí o další informace.

Přehřátí

Budete-li skartovací přístroj dlouho nepřetržitě používat, může se přehřát. Pokud k tomu dojde, symbol teploměru na indikačním panelu bude blikat oranžově.

Když bude skartovací přístroj opět připraven k použití, oranžové světlo přestane blikat a protiucpávací indikátor bude opět blikat zeleně. Chcete-li ve skartaci pokračovat, stiskněte automatický spouštěč.

Fényjelek és ikonok magyarázata

LED színe	Elakadásjelző		Auto	Lehűlés
	Piros	Zöld	Kék	Narancssárga
Főkapcsoló				
Auto üzemmód		ég	ég	
Előremenet üzemmód		ég	ég	
Visszamenet üzemmód	ég		ég	
Mercury elakadásgátló technológia	ég		ég	
Ajtó/tartály nyitva	villog		ég	
Lehűlésjelző			ég	villog
Vágóberendezés öntisztítása	ég		ég	
Álvó üzemmód				

- a Fontos biztonsági szimbólumok
- b Auto üzemmód gomb
- c Folyamatos előremenet funkció
- d Visszamenet gomb
- e Elakadásjelző
- f Kihúzható hulladéktartály
- g Főkapcsoló (a gép hátoldalán)

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a Rexel iratmegsemmisítőt választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy a gép megfelelően fog működni, de kérjük, olvassa el a használati utasítást, hogy a maximumot hozhassa ki belőle.

Mercury elakadásgátló technológia

A Mercury iratmegsemmisítők csak olyan vastagságú papírköteget aprítanak, amely nem haladja meg azok lapkapacitását. Például egy 20-22 lapkapacitású iratmegsemmisítő nem teszi lehetővé ennél több lap aprítását.

A papírbemeneti nyílásnál felszerelt érzékelők mérik az aprítandó papír vastagságát. Az apríthatóságot a készülék piros és zöld fényjelzéssel jelzi. A zöld fény azt jelzi, hogy a papírköteg az iratmegsemmisítő lapkapacitásán belül van, és aprítható. A piros azt jelzi, hogy túl sok a papír, és ezért az aprítás előtt el kell távolítani lapokat.

Mivel nincs lehetőség arra, hogy az iratmegsemmisítő a lapkapacitását meghaladó mennyiségű lapot aprítson, papírelakadásra így nem kerülhet sor.

Ezáltal ugyancsak megelőzhető a készülék visszafelé járátása és az elakadás megszüntetése miatti idővesztés és a vele járó kellemetlenség.

Garancia

Az ACCO Brands a vásárlás napjától kezdve 24 hónap garanciát vállal arra, hogy normál használat esetén termékein és azok alkatrészein semmilyen anyaghiba vagy gyártási hiba nem jelentkezik.

Ebben az időszakban megjavítunk vagy kicserélünk minden hibás terméket vagy alkatrészt, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

A garancia csak a normál használat során jelentkező anyaghibákra és gyártási hibákra terjed ki, és nem vonatkozik a termék vagy az alkatrész olyan meghibásodására, amelynek oka:

bármilyen átalakítás, javítás, módosítás vagy szervizelés, amelyet nem az ACCO márkaszervizében végeztek.

Olyan baleset, gondatlanság, rongálás vagy rendeltetésellenes használat, amelynek oka az ilyen termékek kezelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.

Első a biztonság!



Az iratmegsemmisítők biztonságosan használhatók, ha betart néhány elővigyázatossági szabályt.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék egy könnyen hozzáférhető konnektorhoz legyen csatlakoztatva, és a zsinórjában senki se botorlasson meg.
- Minden olyan javítási kísérlet, amelyet képesítés nélküli személy végez, a garancia elvesztését vonja maga után. A készüléket vissza kell juttatni a szállítóhoz.
- Mozgatás, illetve a használat huzamosabb idejű szüneteltetése előtt húzza ki az iratmegsemmisítő dugaszát a hálózati aljzatból.
- Ne használja a készüléket sérült tápkábelrel vagy dugasszal, valamint működési zavar vagy bármilyen sérülés fellelése után.
- A hálózati dugaszolóaljzat kapacitásának túlterhelése tüzet vagy áramütést okozhat.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak a készülék mellett, jól hozzáférhető helyen kell lennie.
- Ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. Az egységet pontosan a megfelelő tápellátáshoz konfigurálták.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- Ne használjon a készülékhez aeroszolos portalanító- vagy tisztítószert.
- NE permetezzen semmit az iratmegsemmisítőbe.

Noha az iratmegsemmisítőt úgy alakították ki, hogy ne jelentsen veszélyt a gyermekekre, kerülni kell a gyermekek közelében való üzemeltetését.

A jelen garancia semmilyen körülmények között nem zárja ki az ACCO felelősségvállalását az olyan személyi sérülésekért vagy halálesetekért, amelyeket az ACCO gondatlansága okozott. Ez a garancia, amelyet a fenti feltételek teljesülése esetén vállalunk, csupán kiegészítő, nem érinti a vásárló törvényben biztosított egyéb jogait.

Kiegészítő garancia

Az ACCO Brands a vásárlás napjától kezdve 5 év garanciát vállal arra, hogy az iratmegsemmisítő vágókészein semmilyen anyaghiba vagy gyártási hiba nem jelentkezik.

* Megjegyzés: Iratkapocccsal vagy fűzőkapocccsal egymáshoz erősített lapok aprítása a vágókészek fokozott kopását okozza – a garancia erre nem terjed ki. A Mercury REM723, RES1223 és REX1023 modellek nem alkalmasak CD megsemmisítésre. CD-k megsemmisítése a garancia elvesztését vonja maga után.

Ezek a feltételek minden szempontból az angol törvények szerint és azokkal összhangban értelmezendők, és az angol bíróságok kizárólagos joghatósága vonatkozik rájuk.



Az iratmegsemmisítő kezelőlapja



Auto



Előremenet



Visszamenet



Fontos biztonsági előírások.



Ez azt jelenti, hogy legyen elővigyázatos, mivel a hosszú haj belegabalyodhat a vágófejbe. Ez az Ön számára ártalmas lehet.



Ez azt jelenti, hogy kezét ne helyezze a vágófej garatába. Ez az Ön számára ártalmas lehet.



Ez azt jelenti, legyen figyelemmel nyakkendőjére és más laza öltözkéire, hogy azok nehegy beleakadjanak a vágófejbe. Ez az Ön számára ártalmas lehet.



Ez azt jelenti, hogy gyermekeknek tilos az iratmegsemmisítőt használniuk.



NE használjon aeroszolos portalanítókat vagy tisztítókat. NE permetezzen semmit az aprítógépbe.



Ez azt jelenti, hogy legyen elővigyázatos, mivel a meglazult ékszerek beleakadhatnak a vágófejbe.



Ez azt jelenti, hogy ne használja CD-k aprítására.

Üzemeltetés

- 1 Csatlakoztassa az iratmegsemmisítőt a hálózathoz.
- 2 Ellenőrizze, hogy a gép hátoldalán levő főkapcsoló be legyen kapcsolva (g).
- 3 Az aprítás megkezdéséhez nyomja meg a középső Auto gombot (e). Kigyullad az elakadásjelző. Az iratmegsemmisítő automatikus üzemmódba kerül, és bekapcsolódik a Mercury elakadásgátló mechanizmus. A készenléti szimbólum kéken ég, az elakadásjelző zöldre vált. A készülék ezután használható.
- 4 Helyezze be az aprítandó papírt a papírbemeneti nyílásba. A Mercury elakadásgátló mechanizmusa érzékeli az aprítandó papírköteg vastagságát.

Bizonyosodjon meg, hogy a behelyezendő papírköteg megfelelően rendezett. A kötegből kiálló lapok zavarhatják az elakadásgátló mechanizmus működését.

Ha a papírköteg vastagsága az iratmegsemmisítő kapacitásán belül van, akkor a motor elindul, és megtörténik a dokumentumok felaprítása. Az aprítás befejezése után a vágóberendezés leáll.

Ha a papírköteg vastagsága meghaladja az iratmegsemmisítő lapkapacitását, akkor az elakadásjelző fénye zöldről pirosra változik, és a motor nem indul el.

- 5 Ebben az esetben távolítsa el néhány lapot a papírkötegből, és próbálkozzon újra, amíg az elakadásjelző ismét zöldre nem vált. Az iratmegsemmisítő ezután automatikusan elindul, és lehetővé teszi a papír aprítását.

Ha az iratmegsemmisítőt 5 percen túl automatikus üzemmódba hagyja, de nem használja, akkor az iratmegsemmisítő automatikusan kikapcsol.

Hitelkártyák

Kapcsolja a készüléket automatikus üzemmódba, és helyezze a kártyát a papírbemeneti nyíláson látható jelzés középebe. REM723, max. 25 hitelkártya.

A visszamenet funkció

- 1 Amennyiben aprítás közben meg szeretné fordítani az aprítás irányát, akkor erre a célra szolgál a visszamenet gomb (d).
- 2 A visszamenet gomb lenyomásának hatására a vágóberendezés az ellentétes irányba kezd járni, és lehetővé teszi az éppen aprított dokumentum visszanyerését. Az elakadásjelző pirosra vált.
- 3 A visszamenet funkció csak addig működik, amíg a gombot lenyomva tartja. A visszamenet gomb felengedése után az iratmegsemmisítő visszaáll a készenléti üzemmódba.
- 4 Az auto üzemmódba való visszatéréshez nyomja meg az Auto gombot (b).

Esetleges elakadás megszüntetése

Abban az esetben, ha az aprítási folyamat véletlenül elakadna, a visszamenet funkcióval szüntetheti meg az elakadást (lásd „A visszamenet funkció” részt).

A visszamenet és az előremenet váltogatása segíthet az elakadás megszüntetésében.

Tartály tele

Újítsa ki vagy nyomja össze a felaprított papírt, ha az elérte a kémlelőablak alját vagy a papírszak kémlelőlyuk alsó sorát. Ezzel megelőzheti a papír kiömlését, vagy azt, hogy a túl telt tartály kiürítése nehézséget okozzon.

- Ha szükséges, a készülék elején lévő nagy fogantyú segítségével csúszassa ki a papíraprítót az íróasztal alól. A kémlelő ablakba beépített fogantyú segítségével húzza ki a tartályt, hogy kiürítse a felaprított papírt.

Ha a tartály nincs a helyén, az elakadásjelző tovább villog pirosan. Az aprítás folytatásához nyomja le az automatikus indítás gombot.

Ne hagyja, hogy a tartály túlságosan megtöltődjön, mert nehéz lesz kinyitni, sőt akár be is szorulhat.

Hulladékzsákok

A papírszak behelyezéséhez és eltávolításához kövesse a zsákon látható ábrát.

Helyezze be az újrahasznosítható papírszakot (cikkszám: 2102247 [20 darabos]) az iratmegsemmisítő hulladéktartályába, és a zsákon található lyukakat akassza a tartály elején belül. Amikor megtelt papírhulladékkal, hajtja ki a zsák fedőlapjait, hogy a tele zsákot könnyen kiemelhesse a tartályból. A hátsó fedőlapot hajtja át az első fedőlapon a zsák elejére, majd rögzítse a ragasztószalaggal. A legtöbb önkormányzat már elfogadja a papírt újrahasznosításra. Bővebb tájékoztatásért forduljon az önkormányzatához.

Túlmelegedés

Ha az iratmegsemmisítőt hosszabb ideig folyamatosan működtetik, a motor túlmelegedhet. Ha ez előfordul, a kijelzőn lévő hőmérő szimbólum narancssárgán villog.

Amikor a készülék újra használatra kész, a narancssárga villogás megszűnik, és az elakadásgátló mechanizmus újra zölden villog. Az aprítás folytatásához nyomja le az automatikus indítás gombot.

Объяснение значения световых сигналов и символов

Цвет светодиодного индикатора	Индикатор предотвращения заедания		Авто	Охлаждение
	Красный	Зеленый	Синий	Оранжевый
Выключатель электропитания				
Автоматический режим 		световой индикатор	световой индикатор	
Прямой режим 		световой индикатор	световой индикатор	
Реверсивный режим 	световой индикатор		световой индикатор	
Технология Mercury для предотвращения заедания бумаги	световой индикатор		световой индикатор	
Дверца/корзина открыта	мигает		световой индикатор	
Индикатор охлаждения			световой индикатор	мигает
Автоматическая очистка режущего механизма	световой индикатор		световой индикатор	
Режим ожидания				

- a Важные значки обеспечения безопасности
- b Кнопка включения автоматической подачи
- c Кнопка непрерывной прямой подачи
- d Кнопка реверса
- e Индикатор предотвращения заедания
- f Выдвижная корзина
- g Кнопка включения/выключения (на задней панели устройства)

Введение

Благодарим вас за выбор шредера компании Rexel. Перед использованием уничтожителя, ознакомьтесь пожалуйста с руководством по эксплуатации.

Технология Mercury предотвращает зажевывание бумаги

Шредеры Mercury предназначены для уничтожения определенного количества листов. Например, уничтожитель, рассчитанный на резку стопок бумаги размером максимум 20 - 22 листа, не сможет осуществлять резку большого количества листов.

Расположенные во входном пазе датчики измеряют толщину поднесенной к горловине стопки бумаги, предназначенной для резки. Красная или зеленая подсветка указывает, сможет или не сможет уничтожитель произвести резку. Зеленая подсветка означает, что количество листов не превышает конструктивной характеристики шредера, соответственно бумага будет уничтожена. Красная подсветка означает, что в стопке слишком много бумаги; необходимо удалить несколько листов, чтобы произвести резку.

Наличие технологии Mercury предотвращает зажевывание бумаги.

Таким образом, вы не тратите время на использование функции реверса и устранение заедания бумаги.

Безопасность прежде всего



Уничтожитель бумаг безопасен в эксплуатации до тех пор, пока соблюдаются определенные меры предосторожности.

- Убедитесь, что машина подключена к безопасной и легко доступной розетке, а кабель питания расположен таким образом, чтобы он не путался под ногами проходящих мимо людей.
- Любая попытка ремонта данного устройства неквалифицированным персоналом приведет к аннулированию гарантии. Пожалуйста, возвращайте неисправную машину поставщику.
- Вынимайте вилку из розетки питания, прежде чем перемещать уничтожитель бумаг, а также когда устройство не используется в течение длительного времени.
- Запрещается использовать уничтожитель с поврежденным кабелем или вилкой кабеля питания, в случае если наблюдались сбой в работе или при наличии каких-либо других повреждений.
- Запрещается перегружать электрические розетки, поскольку это может привести к поражению электрическим током.
- Розетка питания должна располагаться возле устройства, и к ней должен обеспечиваться легкий доступ.
- Запрещается модифицировать входящую в комплект поставки вилку электропитания. Данная вилка соответствует источнику электропитания.
- Запрещается использовать уничтожитель возле воды.
- Запрещается использовать аэрозольные пылеуловители или чистящие средства.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ распылять что-либо внутрь уничтожителя.

Хотя конструкция уничтожителя бумаги обеспечивает защиту детей, тем не менее, мы не рекомендуем использовать машину, когда рядом находятся дети.

Гарантия

Компания ACCO Brands предоставляет гарантию на свои продукты и детали на 24 месяца со дня покупки, которая распространяется на дефекты материалов или качество сборки при условии эксплуатации изделий согласно инструкции.

В течение этого периода компания обязуется отремонтировать или заменить бракованные продукты или детали на следующих условиях гарантии:

Гарантия распространяется только на дефекты материалов или качество сборки при условии эксплуатации изделия согласно инструкции, и не распространяется на повреждения продукта или деталей, возникшие в результате:

Изменения, ремонта, модификации или обслуживания, выполняемых не в авторизованном сервисном центре ACCO.

Несчастного случая, небрежности, использования не по назначению или ненадлежащего обращения, которые привели к нарушению нормальных процедур эксплуатации продукта данного типа.

Данная гарантия никоим образом не освобождает компанию ACCO от ответственности за смерть или травмы, причиненные в результате небрежности со стороны ACCO. Данная Гарантия предлагается (в соответствии с данными условиями) в дополнение к вашим законным правам, и не затрагивает их.

Дополнительная гарантия

ACCO Brands предоставляет расширенную гарантию 5 лет на ножи уничтожителя с момента продажи.

* Обратите внимание, что режущие лезвия могут постепенно затупиться при уничтожении скрепленных (скобами или скрепками) листов. В таких случаях гарантия на продукт будет недействительной. Шредеры Mercury REM723, RES1223 и REX1023 не предназначены для уничтожения компакт-дисков. Уничтожение компакт-дисков влечет за собой прекращение действия гарантии.

Эти условия должны во всех отношениях регламентироваться английским правом, и толковаться в соответствии с законодательством Англии, и относится к юрисдикции исключительно Английских судов.

Панель управления уничтожителя документов



Авто



Вперед



Назад



Правила техники безопасности.



Этот символ означает, что следует соблюдать осторожность, поскольку длинные волосы могут запутаться в режущей головке. Это может вызвать травмы.



Этот символ означает, что не следует лезть руками в приемное отверстие режущей головки. Это может вызвать травмы.



Этот символ означает, что следует соблюдать осторожность с галстуками и другими предметами одежды, которые могут запутаться в режущей головке. Это может вызвать травмы.



Это предотвращает использование уничтожителя детьми.



НЕ используйте аэрозольные пылесосы и очистители. НЕ допускайте попадания аэрозолей в уничтожитель бумаги.



Этот символ означает, что следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания ювелирных изделий под режущую головку.



Этот символ означает, что не следует уничтожать компакт-диски в шредере.

Эксплуатация

- 1 Подключите уничтожитель бумаги к электросети.
- 2 Установите расположенный на задней панели устройства выключатель подачи питания в положение ON (ВКЛ) (g).
- 3 Чтобы начать уничтожение, нажмите на расположенную в центре кнопку Auto (Авто) (e). При этом включится индикатор предотвращения заедания.
- 4 Вставьте предназначенную для резки бумагу в паз. Технология Mercury определит толщину стопки бумаги, предназначенной для уничтожения. Убедитесь в том, что уничтожаемая бумага аккуратно сложена. Выступающие листы могут воздействовать на работу механизма предотвращения заедания бумаги. Если толщина стопки бумаги не превышает конструктивных возможностей уничтожителя, произойдет запуск электродвигателя, и ваши документы будут уничтожены. Ножи остановятся сразу после окончания процесса уничтожения. В случае если толщина стопки бумаги превышает конструктивные возможности уничтожителя, индикатор предотвращения заедания сменит цвет с зеленого на красный и электродвигатель не запустится.
- 5 В этом случае, уберите часть листов и повторите попытку, пока индикатор предотвращения зажевывания снова не станет зеленым. После этого уничтожитель запустится автоматически. Если шредер бумаги находится в автоматическом режиме и не используется более 5 минут, он автоматически переходит в режим ожидания в целях экономии электроэнергии.

Кредитные карты

Переключите уничтожитель в автоматический режим и расположите кредитную карту по центру соответствующей отметки в горловине. REM723, макс. 25 кредитных карт.

Функция реверса

- 1 Если потребуется изменить направление резки на обратное во время резки документа, то это удобно сделать с помощью специальной кнопки реверса (d).
- 2 При нажатии на кнопку реверса ножи изменят направление вращения, что позволит извлечь разрезаемый документ обратно из уничтожителя. При этом индикатор предотвращения зажевывания загорается красным светом.
- 3 Функция реверса работает только при нажатой кнопке реверса. Когда кнопка реверса отпущена, уничтожитель переходит в режим ожидания.
- 4 Для возврата в автоматический режим достаточно снова нажать кнопку Авто (b).

В редких случаях заедания бумаги

В маловероятном случае заедания бумаги в уничтожитель используйте функцию реверса для разблокировки уничтожителя. (См. раздел «Функция реверса»)

Попеременное использования функции реверса и резки бумаги при подаче вперед поможет разблокировать заедание в горловине.

Заполненная корзина

Удалите или утрамбуйте уничтоженную бумагу, когда она достигнет дна смотрового окна или нижнего ряда смотровых отверстий бумажного пакета. Это поможет избежать переполнения корзины или трудностей с ее извлечением, когда она пересечена бумагой.

- При необходимости воспользуйтесь большой ручкой с лицевой стороны машины, чтобы выдвинуть уничтожитель из-под стола. Используйте ручку, встроенную в смотровое окно, чтобы выдвинуть и опорожнить корзину. Если корзина вставлена неправильно, индикатор предотвращения заедания бумаги продолжит мигать красным. Для возобновления резки нажмите кнопку автоподачи.

Переполнение корзины для отходов может затруднить ее извлечение или даже привести к застреванию.

Мусорные пакеты для уничтожителя

На иллюстрациях, напечатанных на бумажном пакете, показано, как вставлять и извлекать пакет.

Вставьте бумажный пакет, пригодный для вторичной переработки, (210x247 [20 в пакете]) в уничтожитель бумаги и зафиксируйте его с помощью перфорационных отверстий в пакете, и выступов на передней части. После заполнения бумагой разверните отвороты пакета, чтобы его было проще извлечь из корзины. Заправьте задний отворот, затем отверните передний отворот с клейким краем и запечатайте пакет с помощью липкой ленты. В большинстве стран бумага принимается для вторичной переработки, поэтому свяжитесь с местными органами власти для получения более подробных сведений.

Перегрев

Длительное непрерывное использование уничтожителя может привести к его перегреву. В этом случае символ термометра на индикаторной панели начнет мигать оранжевым цветом.

Когда уничтожитель бумаги снова будет готов к работе, оранжевое мигание прекратится, а индикатор предотвращения заедания вновь загорится зеленым цветом. Для возобновления резки нажмите кнопку автоподачи.

Service

GB ACCO Service Division

Hereward Rise, Halesowen, West Midlands, B62 8AN
Tel: 0845 658 6600, Fax: 0870 421 5576
www.acco.co.uk/service

F ACCO France

Service Après-Vente
Tel: 0820 872 356, Fax: 03 80 68 60 49
contact@vmbis.fr

D ACCO Deutschland

Arnoldstrasse 5, 73614 Schorndorf, Germany
Tel: +49 7181/887-420, Fax: +49 7181/887-498

E ACCO Iberia SL

Isaac Peral 19, 28820 Coslada (Madrid)
Tel: 91 669 9391, Fax: 91 672 07 11

I ACCO Brands Italia Srl

Via Pietro Nenni 13, Settimo Torinese (TO)
Tel: +39 011 896 11 11, Fax: +39 011 896 11 13
assistenza@italia.acco.com

B ACCO Brands Benelux B.V.

Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-73362, Fax: 02-4140784
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be

LUX ACCO Brands Benelux B.V.

Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 0800-21132, Fax: 02-4140784
info@accobenelux.be, www.accobenelux.be

NL ACCO Brands Benelux B.V.

Peppelkade 64, 3992AK Houten, Nederland/Les Pays-Bas
Tel: 030-6346060, Fax: 030-6346070
info@accobenelux.nl, www.accobenelux.nl

S ACCO Brands Nordic AB

Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden
Tel: +46 42 38 36 00, Fax: +46 42 38 36 10
service.nordic@acco.com

LV

EST

LT

CZ XERTEC a.s.

U Továrén, 770/1b, 102 00, Praha 10, Ceska Republika
Tel: +420 271 741 800, Fax: +420 271 743 143
www.xertec.cz

PL SERWIS ACCO

05-300 Mińsk Mazowiecki, Ul. Grobelnego 4, Polska
Tel: +48 25 758 11 90, Fax: +48 25 758 11 90

H ACCO Hungária Kft

Budapest, Ócsai út 4., 1239, Hungária
Tel: +36 1 283 1645, Fax: +36 0 283 0928

RU Представительство компании

«АННО Дойчланд ГМБХ и НО. НГ»
Россия 105005, Москва, Денисовский пер., д.26
Тел: (495) 933-51-63, Факс: (495) 933-51-64

UA «Полиграфические системы»

ул. Набережно-Корчеватская, 78, г. Киев, 03035, Украина
Тел.: (+38) 044 252-7103, (+38) 044 252-7104

AUS ACCO Australia Pty Ltd

Level 2, 8 Lord Street, Botany, NSW, Australia 2019
Tel: +61 2 9700 0180, Fax: +61 2 9700 0195
sales.au@acco.com

A ACCO Österreich

Sallmann Bürotechnik GmbH, Schumacherstr.13, 5020 Salzburg
Tel: 0662 4345 160, Fax: 0662 4345 164
bachinger@sallmann.at

CH ACCO Schweiz

ABC Bürotechnik AG, Winkelbüel 4, 6043 Adligenswil
Tel: 041 375 6060, Fax: 041 375 6061
bl@abc-buerotechnik.ch

IRL ACCO-Rexel Ltd

Clonsbaugh Business & Technology Park, Clonsbaugh, Dublin 17, Ireland
Tel: 01 816 4300, Fax: 01 816 4302
information-ie@acco.com, www.accorexel.ie

ZA Rexel Office Products (PTY) Ltd

Crusher Road, Crown Ext.3, PO Box 102,
Crown Mines, Johannesburg 2025, South Africa
Tel: +27 (0) 11 837 7723
service@rexelsa.co.za

IND GBC Asia Pte Ltd

47 Ayer Rajah Crescent, #05-08/17, Singapore 139947
Tel: +65 6776 0195, Fax: +65 6779 1041
webmaster@gbcasia.com.sg

JPN GBC-Japan K.K.

14F Harmony Tower, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo 164-8721
Tel: (81)-03-5351-1801, Fax: (81)-03-5351-1831
serv@gbc-japan.co.jp, www.gbc-japan.co.jp

