

ZYXEL

Ethernet Switch Series

Quick Start Guide

ENGLISH | DEUTSCH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ITALIANO | SVENSKA
ČEŠTINA | SLOVENČINA | POLSKI | MAGYAR | РУССКИЙ | 简体中文
繁體中文

See the User's Guide at www.zyxel.com for more information, including customer support and safety warnings.

EU Importer

Zyxel Communications A/S
Gladsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark
<http://www.zyxel.dk>



US Importer

Zyxel Communications, Inc
1130 North Miller Street Anaheim, CA 92806-2001
<http://www.us.zyxel.com>

Copyright © 2019 Zyxel Communications Corp. All Rights Reserved.



Step 1 Hardware Installation





Note: Qualified service personnel must confirm the building's protective earthing terminal is a valid terminal.

- EN** To help protect against lightning and interference functions, secure a green/yellow ground cable to the Switch.
- DE** Zum Schutz vor Blitz- und Interferenzfunktionen befestigen Sie ein grün/gelbes Erdungskabel am Switch.
- ES** Para ayudar a proteger contra rayos e interferencias, fije un cable de tierra verde/amarillo al conmutador.
- FR** Pour vous protéger contre la foudre et les interférences, branchez un câble de masse vert/jaune au commutateur.
- IT** Per proteggere dai fulmini e dalle interferenze, fissare un cavo di terra giallo/verde allo Switch.
- SE** För att skydda mot blixtnedslag och störningsfunktioner, säkra en grön/gul jordkabel till switchen.
- CZ** Z důvodu ochrany před bleskem a funkcemi rušení upevněte zelený/žlutý kabel uzemnění k přepínači.
- SK** Kvôli ochrane pred bleskom a rušením pripojte žltozelený uzemňovací kábel k prepínaču.
- PL** Aby zabezpieczyć przełącznik przed wyładowaniami elektrycznymi i zakłóceniami należy podłączyć do niego żółto-zielony kabel uziemiający.
- HU** A villámok és az interferencia elleni védelem érdekében rögzítsen egy zöld/sárga védőföldkábel a switchhez.
- RU** Для защиты оборудования от помех и разрядов молний прикрепите к коммутатору желтый/зеленый заземляющий кабель.
- 簡中** 为了防雷电和防干扰，请将一根绿色/黄色接地线连接至交换机。
- 繁中** 為避免雷擊受損以及雜訊干擾，請以綠色/黃色接地線接到 Switch 設備外殼並鎖緊。

Step 2 Configuration Options



Option A: Configure with ZON Utility for DHCP Enviroment (Smart and Managed Switch only)




Option A: Configure with ZON Utility for DHCP Enviroment

- EN** ① Connect the Switch and your computer to the same network that has a DHCP server. Select the Switch and click Web GUI icon.
② Use ZON utility to discover the Switch. Select the Switch and click **Web GUI** icon to access its web configurator.
- DE** ① Verbinden Sie den Switch und Ihren Computer mit demselben Netzwerk, das über einen DHCP-Server verfügt.
② Verwenden Sie das ZON-Dienstprogramm, um den Switch zu entdecken. Wählen Sie den Schalter und klicken Sie auf das **Web GUI** Symbol, um auf den Web-Konfigurator zuzugreifen.
- ES** ① Conecte el conmutador y su ordenador una red que tenga un servidor DHCP.
② Utilice la utilidad ZON para descubrir el conmutador. Seleccione el conmutador y haga clic en el icono **Web GUI** para acceder al configurador web.
- FR** ① Connectez le commutateur et votre ordinateur au même réseau doté d'un serveur DHCP.
② Utilisez l'utilitaire ZON pour découvrir le commutateur. Sélectionnez le commutateur et cliquez sur l'icône de l'**interface graphique Web** pour accéder à son configurateur Web.
- IT** ① Collegare lo Switch e il computer alla stessa rete che dispone di un server DHCP.
② Usare l'utilità ZON per scoprire lo Switch. Selezionare lo Switch e cliccare l'icona **Web GUI** per accedere al configuratore web.
- SE** ① Anslut switchen och datorn till samma nätverk, som har en DHCP-server.
② Använd ZON-verktyget för att hitta switchen. Välj switchen och klicka på ikonen **Web GUI** för att öppna dess webbkonfigurator.
- CZ** ① Pripojte prepínač a počítač ke stejné síti, která má server DHCP.
② Ke zjištění prepínače použijte funkci ZON. Vyberte daný prepínač a kliknutím na ikonu **Web GUI** otevřete webový konfigurator.
- SK** ① Prepínač a počítač pripojte k rovnakej sieti so serverom DHCP.
② Na zistenie prepínača použite pomôcku ZON. Zvoľte prepínač a kliknite na ikonu **Web GUI** (Webové grafické používateľské rozhranie) na získanie prístupu do nástroja Web Konfigurator (Webový nástroj na konfiguráciu).
- PL** ① Podłącz przełącznik i komputer do tej samej sieci, w której znajduje się serwer DHCP.
② Do wykrywania przełącznika używaj narzędzia ZON. Wybierz przełącznik i kliknij ikonę **Web GUI**, aby uzyskać dostęp do konfiguratora internetowego.
- HU** ① Csatlakoztassa a switchet és számítógépét ugyanahhoz a DHCP kiszolgálót tartalmazó hálózathoz.
② A ZON alkalmazással keresse meg a switchet. Válassza ki a switchet és kattintson a **Web GUI** ikonra a weben keresztüli beállításához.
- RU** ① Подключите коммутатор и компьютер к одной и той же сети, в которой имеется DHCP-сервер.
② С помощью утилиты ZON выполните обнаружение коммутатора. Выберите коммутатор и нажмите ярлык **Web GUI** для получения доступа к веб-конфигуратору коммутатора.
- 簡中** ① 将交换机和您的计算机连接到具有DHCP 服务的网路。下载并安装Zyxel ZON 工具软件。
② ZON 可以找出使用动态IP的交换机，选择欲设定的交换机并点选上方**Web GUI**图示，即可进入设备管理网页。
- 繁中** ① 將Switch和您的電腦連接到具有DHCP 服務的網路。下載並安裝Zyxel ZON 工具軟體。
② ZON 可以找出使用動態IP的Switch，選擇欲設定的Switch並點選上方**Web GUI** 圖示，即可進入設備管理網頁。


Option B: Configure with Switch Default Static IP



Option C: Configure with Console Cable (Managed Switch Only)



Terminal emulator configuration:
VT100 terminal emulator
9600 bps or 115200 bps
No parity, 8 data bits, 1 stop bit
No flow control




Option B: Configure with Switch Default Static IP


- EN** ① Connect your computer to the Switch and make sure they are both in the same subnet.
② Launch your web browser to access and configure the Switch.
- DE** ① Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Switch und stellen Sie sicher, dass sich seine IP-Adresse im selben Subnetz befindet.
② Starten Sie Ihren Webbrowser, um auf den Switch zuzugreifen und ihn zu konfigurieren.
- ES** ① Conecte el ordenador al conmutador y asegúrese de que su dirección IP esté en la misma subred.
② Abra el configurador web para acceder y configurar el conmutador.
- FR** ① Connectez votre ordinateur au commutateur et assurez-vous que son adresse IP est dans le même sous-réseau.
② Lancez votre navigateur Web pour accéder au commutateur et le configurer.
- IT** ① Collegare il computer allo Switch e accertarsi che il suo indirizzo IP si trovi nella stessa sottorete.
② Avviare il browser per accedere e configurare lo Switch.
- SE** ① Anslut datorn till switchen och kontrollera att dess IP-adress är i samma delnät.
② Starta webbläsaren för åtkomst och konfiguration av switchen.
- CZ** ① Pripojte počítač k prepínací a ujistete se, že jeho IP adresa je ve stejné podsíti.
② Spustte webový prohlížeč, ze kterého získáte přístup k prepínací, a zařízení nakonfigurujte.
- SK** ① Počítač pripojte k prepínacu; jeho IP adresa musí byť v rovnakej podsieti.
② Spustte webový prehliadac na získanie prístupu a konfiguráciu prepínaca.
- PL** ① Podłącz komputer do przełącznika i upewnij się, czy jego adres IP znajduje się w tej samej podsieci.
② Uruchom przeglądarkę internetową, aby uzyskać dostęp do przełącznika i skonfigurować przełącznik.
- HU** ① Csatlakoztassa számítógépét a switchhez. Ügyeljen rá, hogy IP-címe ugyanahhoz az alhálózathoz tartozzon.
② Indítsa el böngészőjét, hogy elérje és beállítsa a switchet.
- RU** ① Подключите компьютер к коммутатору и убедитесь, что их IP-адреса находятся в одной и той же подсети.
② Запустите веб-браузер, чтобы получить доступ к функциям и настройкам коммутатора.
- 簡中** ① 将计算机连接到交换机并确保其 IP 地址处于同一子网。
② 启动 Web 浏览器以访问并配置交换机。
- 繁中** ① 將您的電腦連接 Switch，確認 IP 位址屬於同一個子網路區塊。
② 打開瀏覽器網頁，進入 Switch 設定畫面進行設定。

Mounting Options (by each model)

Rack Mounting



Wall Mounting



Desktop Installation

