


MicroSaver®  
Notebook Lock  
Câble de sécurité pour ordinateurs portables  
Notebook-Schloss  
Notebook computerslot  
Lucchetto per notebook  
Cable de seguridad para ordenador portátil

Instruction Guide / Guide d'instructions  
Bedienungsanleitung / Handleiding  
Manuale di istruzioni / Manual de instrucciones



English


- Contents
- A MicroSaver Notebook Lock
  - B Keys
  - C Instruction Guide

Français

- Contenu
- A MicroSaver Câble de sécurité pour ordinateurs portables
  - B Clé
  - C Guide d'instructions

Deutsch

- Inhalt
- A MicroSaver Notebook-Schloss
  - B Schlüssel
  - C Bedienungsanleitung





**Kensington Computer Products Group**  
ACCO Brands USA LLC  
333 Twin Dolphin Drive  
Redwood Shores, CA 94065  
Designed in California, U.S.A.  
by Kensington  
Assembled in China

**ACCO Brands Europe**  
Oxford House  
Oxford Road  
Aylesbury  
Bucks, HP21 8SZ  
United Kingdom

**ACCO Canada Inc.**  
5 Precidio Court  
Brampton  
Ontario  
L6S 6B7  
Canada

**ACCO Australia**  
Level 2, 8 Lord St  
Botany NSW 2019  
PO Box 311  
Rosebery NSW 1445  
Australia

**www.kensington.com**



**LIMITED LIFETIME WARRANTY**  
GARANTIE À VIE LIMITÉE

For technical support visit  
Pour tout support technique  
veuillez visiter  
[www.kensington.com](http://www.kensington.com)



*The Kensington Promise™*


Congratulations

Your new Kensington MicroSaver Notebook Lock is the first line of defense against theft of computer hardware and data. The MicroSaver is especially designed for notebook computers and works with 99% of notebook computers manufactured today. The patented T-bar lock fits securely into the Kensington security slot found on most computers, as well as on other office equipment such as desktop computers, notebook computer docking stations, flat-screen monitors, and LCD projectors.

NOTE: For an up-to-date list of compatible products, visit [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Tamper-Evident Feature


- What is it? The MicroSaver Notebook Lock contains a new-tamper evident feature to add to your peace of mind.
- How does it work? If the lock is tampered with, it enters Lockdown mode. In Lockdown mode, the key does not fit in the lock.
- How can I tell if my lock has been tampered with? You can tell if your lock was tampered with if the red dot is visible.
- What do I do if the lock is in Lockdown mode? If the red dot is visible, please check [lockdown.kensington.com](http://lockdown.kensington.com) or call your country's technical support number for instructions on how to unlock the MicroSaver Notebook Lock.



Key Code Registration

IMPORTANT! REGISTER YOUR KEY CODE!

- What is it? Key code registration lets you register your key code so that you can identify it if you ever need to replace the key. This prevents anyone from making a copy of your key without authorisation.
- How do I register? To register your key code, locate the code stamped on the key, then go to [www.kensington.com](http://www.kensington.com) to register.
- What if I don't have Internet access? If you do not have online access to the Kensington Web site, write down the key code and put it in a safe place.



Kensington Security Slot Adapter

- What is it? The Kensington security slot adapter kit lets you use the MicroSaver lock with notebook computers and other devices that do not have a Kensington security slot.
- How do I get one? Go to [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Satisfaction Guaranteed

This product comes with a limited lifetime warranty and free technical support.

Limited Lifetime Warranty

Kensington Technology Group, a division of ACCO Brands, Inc. (Kensington), warrants this product against defects in material and workmanship for the life of the product, as follows:

Kensington will supply, at its option, comparable new and rebuilt replacements for defective parts and will pay the labor charges to repair the product found to be defective. Should Kensington be unable to replace or repair the product, Kensington will reimburse you for your original purchase price providing you can submit the dated bill of sale as evidence of the original purchase price along with the defective product.

To obtain warranty service during the warranty period, call one of the Technical Support numbers listed below.

In order to keep this warranty in effect, the purchaser must have handled and used the product as prescribed in the Instruction Guide accompanying this Warranty. This Warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse, or negligence. Please check the product box or call Technical Support for details.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. In no event shall Kensington be liable for any incidental or consequential damages. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Français


Félicitations !

Votre nouveau Kensington MicroSaver Notebook Lock représente la première ligne de défense pour la sécurisation des données et de votre ordinateur. Le MicroSaver a été spécialement conçu pour les ordinateurs portables et est compatible avec 99 % des ordinateurs fabriqués actuellement. Le verrou breveté en forme de T s'introduit dans l'encoche de sécurité Kensington sur la plupart des ordinateurs ainsi que sur d'autres équipements de bureau (ordinateurs de bureau, stations d'accueil pour portables, écrans plats et projecteurs LCD).

REMARQUE : pour consulter la liste des produits compatibles, visitez le site [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Indicateur d'effraction


- Qu'est-ce que c'est ? Le MicroSaver Notebook Lock est doté d'un nouvel indicateur d'effraction pour que vous soyez encore plus tranquille.
- Comment fonctionne-t-il ? Si le cadenas est forcé, il entre en mode de verrouillage (Lockdown). En mode de verrouillage (Lockdown), la clé ne rentre pas dans le cadenas.
- Comment puis-je savoir si mon cadenas a été forcé ? Si le point rouge est visible, cela signifie que votre cadenas a été forcé.
- Que dois-je faire si le cadenas est en mode de verrouillage (Lockdown) ? Si le point rouge est visible, accédez au site [lockdown.kensington.com](http://lockdown.kensington.com) ou contactez l'assistance technique de votre pays pour obtenir des instructions sur la façon de déverrouiller le MicroSaver Notebook Lock.



Enregistrement du code clé

IMPORTANT ! ENREGISTREZ VOTRE CODE CLÉ !

- Qu'est-ce que c'est ? L'enregistrement du code clé vous permet d'enregistrer votre clé pour l'identifier si vous souhaitez un jour la remplacer. Ceci empêche toute personne de copier votre clé sans autorisation.
- Comment dois-je procéder pour effectuer l'enregistrement ? Pour enregistrer votre code clé, localisez le code apparaissant sur la clé puis accédez au site [www.kensington.com](http://www.kensington.com) pour l'enregistrement.
- Que dois-je faire si je n'ai pas d'accès à Internet ? Si vous n'avez pas d'accès en ligne au site internet de Kensington, notez le code clé et rangez-le dans un endroit sûr.



Adaptateur d'encoche de sécurité Kensington

- Qu'est-ce que c'est ? Le kit adaptateur d'encoche de sécurité Kensington vous permet d'utiliser le MicroSaver avec des ordinateurs portables et d'autres périphériques non pourvus d'une encoche de sécurité Kensington.
- Comment puis-je me le procurer ? Visitez [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Garantie de satisfaction

Ce produit est livré avec une garantie et une assistance technique gratuite.

Garantie limitée

Kensington Technology Group, une division d'ACCO Brands, Inc. (Kensington), garantit ce produit contre tout vice de matériau et de fabrication dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux pendant la durée de vie du produit, comme suit :

Kensington se réserve le droit de décider de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux couvert pas cette garantie. Dans le cas où Kensington est dans l'impossibilité de remplacer ou de réparer le produit, Kensington vous rembourse le prix d'achat original, à condition que vous puissiez lui présenter le ticket de caisse comme preuve d'achat avec le produit défectueux.

Pour tout service sous garantie, contactez l'un des numéros de l'assistance technique répertoriés ci-dessous.

Pour que la garantie reste valide, le produit doit être manipulé et utilisé selon le Guide d'instructions accompagnant cette garantie. Elle ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage impropre ou une négligence. Vérifiez la boîte du produit ou appelez l'assistance technique pour plus de détails.

La réparation ou le remplacement de ce produit, selon les conditions de garantie, constituent l'unique recours du consommateur. La responsabilité de Kensington ne pourra en aucun cas être engagée pour des dommages accidentels ou indirects. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d'aptitude pour un usage particulier.

Certains états ou pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects, la limitation ou exclusion mentionnée ci-dessus peut donc ne pas vous être applicable. Certains états ou pays n'autorisent pas la limitation sur la durée d'une garantie implicite, la limitation mentionnée ci-dessus peut donc ne pas vous être applicable. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui diffèrent d'un état à l'autre.

Kensington, ACCO, et MicroSaver sont des marques déposées de ACCO Brands Corporation. The Kensington Promise est une marque de service de ACCO Brands Corporation. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Le brevet américain US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP57781181. Autres brevets américains et étrangers en cours.

©2006 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands USA LLC. Toute copie, duplication ou autre reproduction non autorisée du contenu de ce manuel est interdite sans le consentement écrit de Kensington Computer Products Group. Tous droits réservés. 3/06

Deutsch


Herzlichen Glückwunsch!

Ihr neues Kensington MicroSaver Notebook-Schloss bietet effektiven Schutz vor Diebstahl von Computerhardware und -daten. Das MicroSaver wurde speziell für Notebook-Computer konzipiert und kann bei 99 % der heute erhältlichen Notebook-Computer verwendet werden. Die patentierte T-Kupplung passt perfekt in den Kensington-Sicherheitssteckplatz, mit denen die meisten Computern und zahlreiche andere Geräte, wie Desktop-Computer, Dockingstationen für Notebook-Computer, Flachbildschirme und LCD-Projektoren ausgestattet sind.

HINWEIS: Eine aktuelle Liste kompatibler Produkte finden Sie unter [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Antimanipulations-Sicherung


- Was ist das? Das MicroSaver Notebook-Schloss weist ein neues Antimanipulations-Merkmal auf, das Ihnen Gewissheit verschafft.
- Wie funktioniert das? Wenn das Schloss manipuliert wird, wird es in Sperr-Modus versetzt. Im Sperr-Modus passt der Schlüssel nicht in das Schloss.
- Woran erkenne ich, dass das Schloss manipuliert wurde? Wenn der rote Punkt zu sehen ist, können Sie davon ausgehen, dass das Schloss manipuliert wurde.
- Wie gehe ich vor, wenn sich das Schloss im Sperr-Modus befindet? Wenn der rote Punkt zu sehen ist, ziehen Sie [lockdown.kensington.com](http://lockdown.kensington.com) zurate, oder rufen Sie die für Ihr Land gültige Nummer der technischen Unterstützung an, um Anweisungen zum Entsperren des MicroSaver Notebook-Schlusses zu erhalten.



Keycode-Registrierung

WICHTIG! REGISTRIEREN SIE IHREN KEYCODE!

- Was ist das? Bei der Keycode-Registrierung können Sie Ihren Keycode für den Fall angeben, dass der Schlüssel einmal ersetzt werden muss. Auf diese Weise werden Dritte daran gehindert, unberechtigterweise eine Kopie Ihres Schlüssels anfertigen zu lassen.
- Wie gehe ich bei der Registrierung vor? Suchen Sie den in den Schlüssel eingestanzten Keycode, und rufen Sie für die Registrierung [www.kensington.com](http://www.kensington.com) auf.
- Wie gehe ich vor, wenn ich keinen Internetzugang habe? Wenn Sie nicht auf die Kensington-Website zugreifen können, notieren Sie sich den Keycode, und verwahren Sie ihn an einem sicheren Ort.



Adapter für Kensington-Sicherheitssteckplatz

- Was ist das? Mit dem Adapterkit für die Kensington-Sicherheitssteckplatz können Sie das MicroSaver-Schloss für Notebook-Computer und andere Geräte verwenden, die keine Kensington-Sicherheitssteckplatz aufweisen.
- Wo kann ich den Adapter beziehen? Bitte gehen Sie zur Seite [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Mit Zufriedenheitsgarantie

Für dieses Produkt gibt es eine Beschränkte, lebenslange Garantie des Produkte sowie kostenlose technische Unterstützung.

Beschränkte, lebenslange Garantie

Kensington Technology Group, ein Bereich von ACCO Brands, Inc. (Kensington) garantiert unter den folgenden Voraussetzungen für dieses Produkt Mängelfreiheit unter normalen Einsatz- und Wartungsbedingungen für die Lebensdauer des Produkts:

Kensington stellt, nach eigenem Ermessen, vergleichbaren Ersatz (neu oder im Austauschverfahren) für defekte Teile bereit und übernimmt die Arbeitskosten für die Reparatur des Produkts, das als beschädigt anerkannt wurde. Sollte Kensington nicht in der Lage sein, das Produkt zu ersetzen oder zu reparieren, erstattet Kensington Ihnen den Originalkaufpreis. Hierzu müssen Sie den Originalkaufpreis anhand eines datierten Belegs nachweisen, der gemeinsam mit dem defekten Produkt an Kensington übergeben wird.

Wenn Sie während der Garantielaufzeit Garantieansprüche erheben möchten, nehmen Sie unter einer der unten aufgeführten Telefonnummern Kontakt mit der technischen Unterstützung auf.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn der Käufer das Produkt gemäß der dieser Garantie beigefügten Bedienungsanleitung verwendet hat. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die auf Unfälle, Missbrauch, Anwendungsfehler oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts. Sie können sich auch mit der technischen Unterstützung in Verbindung setzen.

Die Reparatur bzw. der Austausch gemäß dieser Garantie ist das einzige Rechtsmittel des Verbrauchers. Kensington ist in keinem Fall für jeglichen Schadenersatz für Aufwendungen bei Vertragserfüllung oder für jegliche Folgeschäden haftbar. Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien, ausdrücklicher oder stillschweigender Art, einschließlich stillschweigender Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

In einigen Bundesstaaten oder Ländern ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Schadenersatz für Aufwendungen bei Vertragserfüllung oder von Folgeschäden nicht zulässig. In diesem Fall gelten die davon betroffenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht. Bestimmte Bundesstaaten oder Länder lassen die Beschränkung hinsichtlich des Gewährleistungszeitraums nicht zu, sodass die oben genannten Einschränkungsklauseln für Sie möglicherweise nicht relevant sind. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte; weitere zusätzliche Rechte können zwischen Bundesstaaten abweichen.

Kensington, ACCO, und MicroSaver sind registrierte Handelsmarken der ACCO Brands Corporation. „The Kensington Promise“ ist eine Dienstleistungsmarke der ACCO Brands Corporation. Alle anderen registrierten und nicht registrierten Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. US-Patentnr. US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP57781181. Es sind weitere US- und ausländische Patente angemeldet.

©2006 Kensington Computer Products Group, ein Bereich von ACCO Brands USA LLC. Die unerlaubte Vervielfältigung, Duplizierung oder eine andere Form der Reproduktion von Inhalten hieraus ist ohne

