



TECHLY[®]
The Modern IT brand

EN User's Manual

IT Manuale d'istruzione

2000W CONVECTOR HEATER

Technical features



**2000
WATT** 


ADJUSTABLE

**HANDLES
& FEET**



SCAN
for **MORE**
PRODUCT INFO

P/N: IC-HEAT003
8059018369960

EN This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

IT Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati o per un uso occasionale.

2000W CONVECTOR HEATER

Read these instructions fully before using the heater. Retain these instructions for future reference.

**NOTE: It is for use within the home or for similar purposes.
It is not for outdoor use!**

SAFETY INSTRUCTIONS

(To be read before operating the heater)


1. Check whether or not the local power supply mains matches the appliance electric rating printed on the label before operation.
2. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. If the appliance is damaged, do not use it any more.
3. Ensure the power supply to the socket into which the heater is plugged is in accordance with the rating label on the heater and that the socket is earthed.
4. When the appliance is not in operation, please remove plug from supply mains.
5. The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance
6. Don't remove the plug by pulling the power cord.
7. Avoid the use of an extension cord as this may overheat and cause a risk of fire.
8. Keep the mains lead away from the hot body of the heater.
9. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover heater.
10. Don't use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool. Never locate the heater where it may fall into bathtub or other water container.
11. The device is intended for household use. Do not use outdoors.
12. Do not cover or obstruct any of the heat outlet grilles or the air intake openings of the heater.
13. Always ensure that the heater is not positioned close to curtains or furniture as this could create a fire hazard.
14. The heater must not be located immediately below an electrical socket-outlet.
15. Do not insert any object through the heat outlet or air intake grilles of the heater.
16. Do not place this heater near flammable materials, surfaces or substances, as there may be a risk of fire.
17. Particular care should be taken when the heater is situated in areas occupied by children or invalids.
18. Always unplug the heater when moving it from one location to another.
19. The room which is to be heated should not contain any easy inflammable materials (e.g., petrol, solvents, spray canisters etc.) or other easy combustible materials (e.g., wood or paper). Keep such materials away from equipment. Risk of fire!!
20. Do not operate the heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, has been dropped, or damaged in any manner.
21. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
22. **CAUTION:** Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
23. **WARNING:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by people not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
24. The meaning of figure  in marking is "WARNING: DO NOT COVER".
25. Do not touch the appliance with wet hands.
26. Do not introduce any objects inside the appliance (for example needles).

FOR COUNTRIES SUBJECT TO EUROPEAN REGULATIONS

- Children aged between 3 and 8 years must only activate or deactivate the appliance, provided that it has been positioned or installed in its normal operating position and that they are supervised or have received instructions regarding the safe use of the appliance and are aware of the potential risks. Children aged between 3 and 8 years must not connect, adjust or clean the appliance or carry out maintenance operations.
- **WARNING:** some parts of the appliance can overheat and cause burns. Pay particular attention in the presence of children or vulnerable people.
- This appliance can be used by children aged 8 or over and by people whose physical, sensory or mental abilities are reduced or who lack the necessary experience and knowledge, provided that these people are properly supervised or have been instructed on the safe use of the appliance and related risks. Children must not play with the appliance. Cleaning and maintenance operations must not be carried out by children left unattended.

ASSEMBLY OF THE HEATER

Before using the heater, the feet (supplied separately in the carton), must be fitted to the unit. These must be fixed to the base of the heater using the 2 self-tapping screws provided, taking care to ensure that they are located correctly in the bottom ends of the heater side mouldings




OPERATION OF THE HEATER

NOTE: It is normal when the heaters are turned on for the first time or when they are turned on after having not been used for a long period of time the heaters may emit some smell and fumes. This will disappear when the heater has been on a short while.

OVERVIEW

A	TEMPERATURE CONTROL
B	POWER CONTROL



CLEANING THE HEATER

1. Always un-plug the heater from the wall socket and allow it to cool down before cleaning.
2. Clean the outside of the heater by wiping with a damp cloth and buff with a dry cloth.
3. Do not use any detergents or abrasives and do not allow any water to enter the heater.

STORING THE HEATER

When the heater is not used for long periods of time it should be protected from dust and stored in a clean dry place.

WARRANTY INFORMATION

The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre. When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliances

INFORMATION REQUIREMENT FOR THE ELECTRIC LOCAL SPACE HEATERS					
Model identifier(s): IC-HEAT003					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2,0	kW	manual heat charge control, with integrated thermostat	N/A
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	0,7	kW	manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	1,9	kW	electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	N/A
Auxiliary electricity consumption				fan assisted heat output	N/A
At nominal heat output	el _{max}	0,000	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	el _{min}	0,000	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
In standby mode	el _{SB}	N/A	kW	Two or more manual stages, no room temperature control	No
				with mechanic thermostat room temperature control	Yes
				with electronic room temperature control	No
				electronic room temperature control plus day timer	No
				electronic room temperature control plus week timer	No
				Other control options (multiple selections possible)	
				room temperature control, with presence detection	No
				room temperature control, with open window detection	No
				with distance control option	No
				with adaptive start control	No
				with working time limitation	No
				with black bulb sensor	No
Contact details		TECHLY® - Viale Europa 33 - 33077 Sacile (PN) - Italy - WWW.TECHLY.COM			



In compliance with EU Directive WEEE this product is marked with this symbol. It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collections system for these products in compliance with WEEE directive, otherwise contaminative and hazardous substances can pollute the environment.



With the CE sign, Techly[®] ensures that the product is conformed to the basic European standards and directives.



TERMOCONVETTORE DA 2000 W

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il termoconvettore. Conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.

Nota: Questo termoconvettore è per uso domestico o per scopi simili. Non è destinato all'uso esterno!

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

(Da leggere prima di usare il Termoconvettore)

1. Verificare se l'alimentazione elettrica locale corrisponde alla valutazione elettrica stampata sull'etichetta dell'apparecchio prima dell'uso.
2. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. Se l'apparecchio è danneggiato, non usarlo più.
3. Assicurarsi che l'alimentazione della presa in cui è collegato il termoconvettore sia conforme all'etichetta del termoconvettore e che la presa sia messa a terra.
4. Quando l'apparecchio non è in funzione, rimuovere la spina dalla rete di alimentazione.
5. La spina deve essere rimossa dalla presa prima della pulizia o della manutenzione dell'apparecchio.
6. Non rimuovere la spina tirando il cavo di alimentazione.
7. Evitare l'uso di una prolunga in quanto potrebbe surriscaldarsi e causare un rischio di incendio.
8. Tenere il cavo principale lontano dal corpo caldo del termoconvettore.
9. **ATTENZIONE:** Per evitare surriscaldamenti, non coprire il termoconvettore.
10. Non usare questo termoconvettore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina. Non collocare mai il termoconvettore dove potrebbe cadere nella vasca da bagno o in altri contenitori d'acqua.
11. L'apparecchio è destinato all'uso domestico. Non usarlo all'esterno.
12. Non coprire o ostruire le griglie di uscita del calore o le aperture di aspirazione dell'aria del termoconvettore.
13. Assicurarsi sempre che il termoconvettore non sia posizionato vicino a tende o mobili, poiché ciò potrebbe creare un rischio di incendio.
14. Il termoconvettore non deve essere posizionato immediatamente sotto una presa di corrente.
15. Non inserire oggetti attraverso le griglie di uscita del calore o di aspirazione dell'aria del termoconvettore.
16. Non posizionare questo termoconvettore vicino a materiali, superfici o sostanze infiammabili, poiché potrebbe esserci un rischio di incendio.
17. Prestare particolare attenzione quando il termoconvettore è situato in aree occupate da bambini o invalidi.
18. Scollegare sempre il termoconvettore quando lo si sposta da un luogo all'altro.
19. La stanza da riscaldare non deve contenere materiali facilmente infiammabili (ad es. benzina, solventi, bombolette spray, ecc.) o altri materiali combustibili (ad es. legno o carta). Tenere tali materiali lontani dall'apparecchio. Rischio di incendio!
20. Non utilizzare il termoconvettore con un cavo o una spina danneggiati, o dopo che il termoconvettore ha subito un malfunzionamento, è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi modo.
21. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata per evitare pericoli.
22. **ATTENZIONE:** Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Prestare particolare attenzione dove sono presenti bambini e persone vulnerabili.
23. **ATTENZIONE:** Questo termoconvettore non è dotato di un dispositivo per controllare la temperatura ambiente. Non utilizzare questo termoconvettore in stanze piccole quando sono occupate da persone che non sono in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non venga fornita una supervisione costante.




24. Il simbolo seguente  indica "ATTENZIONE: NON COPRIRE".
25. Do not touch the appliance with wet hands.
26. Do not introduce any objects inside the appliance (for example needles).

PER I PAESI SOGGETTI ALLE NORMATIVE EUROPEE

- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono unicamente attivare o disattivare l'apparecchio, a condizione che quest'ultimo sia stato posizionato o installato nella sua posizione di funzionamento normale e che essi siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni riguardo all'uso sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi potenziali. I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono collegare, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire le operazioni di manutenzione.
- **ATTENZIONE:** talune parti dell'apparecchio possono surriscaldarsi e provocare ustioni. Prestare particolare attenzione in presenza di bambini o persone vulnerabili.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone le cui abilità fisiche, sensoriali o mentali risultino ridotte o che siano prive dell'esperienza e delle conoscenze necessarie, a condizione che queste persone siano correttamente sorvegliate o siano state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini lasciati senza sorveglianza.

ASSEMBLAGGIO DEL TERMOCONVETTORE

Prima di utilizzare il termoconvettore, è necessario fissare i piedini (forniti separatamente nella confezione) all'unità. Questi devono essere fissati alla base del termoconvettore utilizzando le 2 viti autofilettanti fornite, assicurandosi che siano posizionate correttamente nelle estremità inferiori delle modanature laterali del termoconvettore.



OPERAZIONE DEL TERMOCONVETTORE


NOTA: È normale che, quando i termoconvettori vengono accesi per la prima volta o dopo un lungo periodo di inattività, emettano un odore e dei fumi. Questo scomparirà dopo un breve periodo di funzionamento.

PANORAMICA

A	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
B	CONTROLLO DELLA POTENZA

PULIZIA DEL TERMOCONVETTORE

1. Scollegare sempre il termoconvettore dalla presa a muro e lasciarlo raffreddare prima della pulizia.
2. Pulire l'esterno del termoconvettore con un panno umido e asciugare con un panno asciutto.
3. Non usare detergenti o abrasivi e non permettere che l'acqua entri nel termoconvettore.



CONSERVAZIONE DEL TERMOCONVETTORE

Quando il termoconvettore non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo, deve essere protetto dalla polvere e conservato in un luogo pulito e asciutto.

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

La garanzia copre solo difetti di materiale o di fabbricazione. Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo da un centro di assistenza autorizzato. Per fare un reclamo in garanzia, è necessario presentare la ricevuta d'acquisto originale (con data di acquisto). La garanzia non si applica nei seguenti casi:

- Usura normale
- Uso scorretto, ad esempio sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non approvati
- Uso di forza, danni causati da influenze esterne
- Danni causati dalla mancata osservanza del manuale dell'utente, ad esempio collegamento a un'alimentazione non adatta o mancato rispetto delle istruzioni di installazione
- Apparecchi parzialmente o completamente smontati


INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI ELETTRICI DESTINATI AL RISCALDAMENTO DI AMBIENTI LOCALI
Modello: IC-HEAT003

Articolo	Simbolo	Valore	Unità di misura	Articolo	Unità di misura
Potenza termica				Tipo di apporto di calore, solo per gli apparecchi elettrici ad accumulo destinati al riscaldamento di ambienti locali (selezionarne uno)	
Potenza termica nominale	P _{nom}	2,0	kW	controllo manuale del carico di calore, con termostato integrato	N/A
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	0,7	kW	controllo manuale del carico termico con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	N/A
Massima potenza termica continua	P _{max,c}	1,9	kW	controllo elettronico del carico termico con feedback della temperatura ambiente e/o esterna	N/A
Consumo elettrico ausiliario				potenza termica assistita da ventola	N/A
Alla potenza termica nominale	el _{max}	0,000	kW	Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (selezionarne uno)	
Alla potenza termica minima	el _{min}	0,000	kW	potenza termica monostadio e senza controllo della temperatura ambiente	No
In modalità standby	el _{SB}	N/A	kW	Due o più fasi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	No
				con termostato meccanico per il controllo della temperatura ambiente	Sì
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	No
				controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero	No
				controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	No
				Altre opzioni di controllo (selezioni multiple possibili)	
				controllo della temperatura ambiente, con rilevazione di presenza	No
				controllo della temperatura ambiente, con rilevamento finestra aperta	No
				con opzione di controllo a distanza	No
				con controllo di avviamento adattivo	No
				con limitazione dell'orario di lavoro	No
				con sensore a lampadina nera	No
Contatti	TECHLY® - Viale Europa 33 - 33077 Sacile (PN) - Italy - WWW.TECHLY.COM				



In conformità alla normativa RAEE, le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. Il presente prodotto deve essere consegnato ai punti di raccolta preposti allo smaltimento e riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Contattate le autorità locali competenti per ottenere informazioni in merito allo smaltimento corretto della presente apparecchiatura.



Con il marchio CE, Techly® garantisce che il prodotto è conforme alle norme e direttive europee richieste.

