




Motorized Projection Screen

- ar شاشة العرض الآلية
- dk Projektorskærm med motor
- de Projektionsleinwand (Elektro)
- el Οθόνη Προβολής με Μοτέρ
- en Motorized Projection Screen
- es Pantalla de proyección motorizada
- fi Moottorikäyttöinen valkokangas
- fr Écran de projection motorisé
- it Schermo di proiezione motorizzato
- no Motorisert projeksjonsskjerm
- pl Elektryczny ekran projekcyjny
- ru Проекционный экран моторизированный
- se Motoriserad Projektorduk
- tr Motorize Projeksiyon Ekranı
- zh 自动式投影屏幕



إم !
كل شاشة البلازما أو LCD أو التلفاز أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أجهزة هـاي فاي الأخرى أجهزة ذات قيمة عالية.
ا كانت البراغي مرفقة؛ فقد لا تكون مناسبة لمادة الجدار أو السقف أو الأرضية.
تبدل بالبراغي أخرى مناسبة إذا لزم الأمر.

« حالة عدم المالك بأي جزئية من جزئيات تركيب هذا المنتج. يرجى استشارة فني متخصص.



VIGTIGT!

Din plasmaskærm, LCD-skærm, tv, projektor, projektorskærm eller andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi.

Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet.

Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.

Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.



ACHTUNG!

Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stellt einen beträchtlichen Wert dar.

Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet.

Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.

Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachman



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, οι κανονικές τηλεοράσεις, οι οθόνες προβολών ή άλλες συσκευές HiFi έχουν μία αξιοσημείωτη αξία.

Αν περιλαμβάνονται βίδες ίσως να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του πατώματός σας.

Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.

Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποιες ζητήματα σχετικά με την προσάρτηση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.



IMPORTANT!

Your Plasma, LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value.

If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor.

Replace the screws with suitable ones if needed.

In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please Consult a professional.



IMPORTANTE

Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, así como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable.

Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que estén formados la pared, el techo o el suelo.

Sustituya estos tornillos por otros más adecuados si es preciso.

Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.



TÄRKEÄÄ!

Plasma- tai nestekidenäyttöjen, televisioiden, projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muiden hifi-laitteiden arvo on huomattava.

Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katon tai lattian materiaaliin.

Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla.

Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteys asiantuntijaan.



IMPORTANT!

Vos écrans plasma, LCD, télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable.

Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols.

Remplacez-les par des vis adaptées.

Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.



IMPORTANTE!

I vostri plasma, LCD, TV, proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rappresentano un notevole investimento.

Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del soffitto o del pavimento.

Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.

Nel caso riscontriate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.



VIKTIG!

Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorskjerm eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi.

Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet.

Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig.

Hvis du er usikker når det gjelder montering av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.



UWAGA!

Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość.

Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podłoga.

W razie potrzeby należy je zastąpić odpowiednimi śrubami.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.



ВНИМАНИЕ!

Каким бы оборудованием HiFi вы ни пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор, проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность.

Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола.

При необходимости замените их на более подходящие.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт, пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.



VIKTIGT!

Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorskärm eller annan HiFi-utrustning representerar ett anseeligt värde.

Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet!

Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs.

Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.



ÖNEMLİ!

Plazma, LCD, TV, Projektör, Projektör Ekranınız veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir.

Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir.

Gerektiğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin.

Bu ürünün monte şekilleri ile ilgili sorunlarınız olması halinde bir uzmandan yardım alın.



重要提示！

您的等离子、LCD、TV、投影仪、投影仪屏幕或其它 HiFi 设备都有着不菲的价值。


如果附带有螺钉，它们可能不适合您的墙壁、天花板或地板。

如果需要，请将螺钉更换为适当的型号。


如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人员。

Installation


1a




1b



2a




2b




Operation


1



2



3




IMPORTANT:
PLEASE ROLL UP THE PROJECTION SCREEN AFTER USE

Drop adjustment


Top drop adjustment

1a



clockwise turning to shorten the top drop
2 turns adjust approximately 2cm


1b



anticlockwise turning to enlarge the top drop
2 turns adjust approximately 2cm


Down drop adjustment

2a



clockwise turning to enlarge the down drop
2 turns adjust approximately 2cm

2b



anticlockwise turning to shorten the down drop
2 turns adjust approximately 2cm

Remote & Wall Receiver

IF YOUR REMOTE IS NOT WORKABLE, PLEASE TRY THIS WAY TO CORRECT THE CODE BETWEEN REMOTE AND WALL RECEIVER

- ① Cut off the power of motorized projection screen
- ② Press button "DOWN" of wall receiver and go through the power. Never leave button "DOWN" until for 5~6 seconds.
- ③ Leave button "DOWN" and press button "UP" once.
- ④ Press any key of remote control against wall receive. You will hear a sound "KA". Congratulations, your remote control works again.