

PHILIPS

SVC3222G/10



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SVC3222G_10_UM_V1.0

www.philips.com

wk1027

EN

Screen cleaning kit

How do you use me?

- 1 Turn off the screen before cleaning.
- 2 Shake the bottle and hold it 15-20cm away from the screen.
- 3 Spray onto the screen.
- 4 Wipe the screen from one side to another until it is dry.
- 5 Use the wet cleaning swab for the hard to reach areas of your keyboard.

Recommendations:

Cleaning the screen every two weeks is recommended.

CAUTION: Irritating to eyes. In case of contact, wash eyes with plenty of water while lifting the eye lids for at least 15 minutes. In case of ingestion, rinse the mouth thoroughly. Wash hands immediately after using with soap and water. Keep away from heat, sparks and open flame. Store in a cool, dry and well-ventilated location. Keep away from any area where the fire hazard is acute. Ensure that this screen cleaner is compatible with your screen before using. Keep out of reach from children. Contains: Distilled water, 2-butoxyethanol, anti-static, anti-septic, essence.

FR

Kit de nettoyage pour écran

Comment l'utiliser ?

- 1 Éteignez l'écran avant de procéder au nettoyage.
- 2 Secouez la bouteille et tenez-la à 15-20 cm de l'écran.
- 3 Vaporisez sur l'écran.
- 4 Essayez l'écran à l'aide du chiffon en effectuant un mouvement de va-et-vient d'un côté à l'autre de l'écran jusqu'à ce qu'il soit sec.
- 5 Utilisez le coton tige humide pour nettoyer les zones difficiles d'accès de votre clavier.

Recommandations :

Nous vous recommandons de nettoyer votre écran toutes les deux semaines.

ATTENTION : produit irritant pour les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau tout en soulevant les paupières pendant au moins 15 minutes. En cas d'ingestion, rincer abondamment la bouche. Se laver les mains immédiatement avec du savon et de l'eau après utilisation. Tenir éloigné de la chaleur, des étincelles ou des flammes. Ranger dans un endroit frais, sec et aéré. Tenir éloigné de toute zone où le risque d'incendie est élevé. S'assurer que ce nettoyage est compatible avec votre écran avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. Composition : eau distillée, 2-butoxyéthanol, antistatique, antiseptique, essence.

ES

Kit de limpieza de pantallas

¿Cómo debe utilizarme?

- 1 Apague la pantalla antes de limpiarla.
- 2 Agite el bote y manténgalo a una distancia de 15 a 20 cm de la pantalla.
- 3 Pulverice la pantalla.
- 4 Limpíela de lado a lado hasta que quede seca.
- 5 Utilice la almohadilla de limpieza húmeda para las zonas del teclado difíciles de limpiar.

Recomendaciones:

Se recomienda limpiar la pantalla cada dos semanas.

PRECAUCIÓN: Este producto puede causar irritación en los ojos. En caso de que entre en contacto con los ojos, ábralos bien y láveselos con agua durante al menos 15 minutos. En caso de ingestión, lávese bien la boca con agua. Lávese las manos inmediatamente después de cada uso con agua y jabón. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y el fuego. Guárdelo en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgalo alejado de cualquier zona en la que exista una gran probabilidad de incendio. Asegúrese de que este limpiador es compatible con su pantalla antes de usarlo. Mantener fuera del alcance de los niños. Ingredientes: agua destilada, 2-butoxyetanol, componente antiestático, componente antiséptico, perfume.

DE

Bildschirmreinigungssset

So verwenden Sie das Reinigungsset:

- 1 Schalten Sie den Bildschirm vor dem Reinigen aus.
- 2 Schütteln Sie die Flasche, und halten Sie sie im Abstand von 15-20 cm vor den Bildschirm.
- 3 Sprühen Sie auf den Bildschirm.
- 4 Wischen Sie über den Bildschirm, bis die Oberfläche trocken ist.
- 5 Verwenden Sie das angefeuchtete Reinigungsstäbchen für die schwer zu erreichenden Stellen der Tastatur.

Empfehlungen:

Es wird empfohlen, den Bildschirm alle 2 Wochen zu reinigen.

ACHTUNG: Kann zu Augenreizungen führen. Gelangt das Produkt in die Augen, waschen Sie sie sofort mit viel Wasser aus, und heben Sie dabei die Augenlider mindestens 15 Minuten lang an. Waschen Sie den Mund bei Kontakt mit dem Produkt sorgfältig aus. Reinigen Sie sich die Hände unmittelbar nach der Verwendung des Produkts mit Wasser und Seife. Von Hitze, Funken und offenem Licht fernhalten. Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort auf. Von feuergefährdeten Bereichen fernhalten. Achten Sie darauf, dass der Bildschirmreiniger für Ihren Bildschirm geeignet ist. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Inhaltsstoffe: Destilliertes Wasser, 2-Butoxyethanol, antistatische und antiseptische Lösung.

NL

Scherminreinigingspakket

Hoe te gebruiken?

- 1 Schakel het scherm uit voordat u het schoonmaakt.
- 2 Schud de fles en houd deze 15 - 20 cm van het scherm.
- 3 Spuit op het scherm.
- 4 Veeg het scherm van de ene naar de andere kant droog.
- 5 Gebruik de reinigingsstaafjes voor de moeilijk te bereiken plekken op uw toetsenbord.

Aanbevelingen:

Wij raden u aan het scherm elke twee weken schoon te maken.

LET OP: kan oogirritatie veroorzaken. Bij contact met de ogen: spoel uw ogen minstens 15 minuten met een ruime hoeveelheid water; waarbij u de oogleden optilt. Spoel uw mond grondig in het geval u de vloeistof binnenkrijgt. Was uw handen onmiddellijk na gebruik met zeep en water. Houd de vloeistof uit de buurt van warmtebronnen, vorken en open vuur. Bewaar de vloeistof op een koele, droge plek met voldoende ventilatie. Houd de vloeistof uit de buurt van brandgevaarlijke plekken. Controleer voor gebruik of het reinigingsmiddel op uw scherm kan worden gebruikt. Buiten bereik van kinderen bewaren. Inhoud: gedistilleerd water, 2-butoxyethanol, antistaticum, antisepticum, parfum.

PT

Kit de limpeza

Como utilizar?

- 1 Desligue o ecrã antes de o limpar.
- 2 Agite a embalagem e mantenha-a a uma distância de 15 a 20 cm do ecrã.
- 3 Pulverize o ecrã.
- 4 Limpe o ecrã de um lado ao outro até ficar seco.
- 5 Utilize uma cotonete molhada para as áreas difíceis de alcançar do seu teclado.

Recomendações:

Recomenda-se a limpeza do ecrã a cada duas semanas.

CUIDADO: Irritante para os olhos. Em caso de contacto, lave os olhos com água abundante, enquanto levanta as pálpebras, durante 15 minutos, no mínimo. Em caso de ingestão, lave a boca cuidadosamente. Lave as mãos com água e sabão imediatamente após a utilização. Mantenha afastado do calor, faíscas e chamas. Guarde num local fresco, seco e bem ventilado. Mantenha afastado de qualquer área onde haja perigo grave de incêndio. Certifique-se de que este produto de limpeza é compatível com o seu ecrã antes de o utilizar. Manter fora do alcance das crianças. Contém: água destilada, 2-butoxi-etanol, anti-estático, anti-séptico, essência.

SV

Rengöringspaket för skärm

Hur använder du det?

- 1 Stäng av skärmen innan du rengör den.
- 2 Skaka flaskan och håll den 15-20 cm från skärmen.
- 3 Spraya på skärmen.
- 4 Torka skärmen från ena sidan till den andra tills den är torr.
- 5 Använd en våt trasa till tangentbordets svåråtkomliga ställen.

Rekommendationer:

Vi rekommenderar att du rengör skärmen varannan vecka.

WARNING! Ögonen kan bli irriterade. Vid kontakt med ögonen ska du tvätta ögonen med mycket vatten och lyfta upp ögonlocket i minst 15 minuter. Vid förtäring ska du skölja munnen noggrant. Tvätta händerna omedelbart med tvål och vatten när du har använt sprayen. Håll den borta från värme, gnistor och öppna lågor. Förvara på en kall, torr och välventilerad plats. Håll den borta från områden där det finns en akut brandrisk. Kontrollera att skärmrengöraren kan användas med skärmen före användning. Förvara utom räckhåll för barn. Innehåll: Destillerat vatten, 2-butoxi-etanol, antistatisk, antiseptisk essens.

Kit di pulizia schermo

Modalità di utilizzo

- 1 Spegnere lo schermo prima di effettuare le operazioni di pulizia.
- 2 Scuotere la bottiglietta e tenerla a 15-20 cm dallo schermo.
- 3 Spruzzare la soluzione sullo schermo.
- 4 Pulire lo schermo da un lato all'altro fino a quando non risulta asciutto.
- 5 Utilizzare il bastoncino per la pulizia tramite liquido detergente che consente di raggiungere le zone difficili della tastiera.

Consigli

Si consiglia di pulire lo schermo ogni due settimane.

ATTENZIONE: irrita gli occhi. In caso di contatto, sciacquare gli occhi con abbondante acqua sollevando le palpebre per almeno 15 minuti. In caso di ingestione, sciacquare accuratamente la bocca. Dopo l'uso sciacquare subito le mani con acqua e sapone. Tenere lontano da fonti di calore, scintille o fiamme libere. Riporre in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere lontano da luoghi in cui il rischio di incendi risulta elevato. Assicurarsi che il sistema di pulizia degli schermi sia compatibile con il proprio schermo prima dell'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Contenuto: acqua distillata, 2-butossietanolo, essenza antistatica e antisettica.

Kit καθαρισμού οθόνης

Πώς να με χρησιμοποιήσετε.

- 1 Απενεργοποιήστε την οθόνη προτού την καθαρίσετε.
- 2 Ανακινήστε τη φιάλη και κρατήστε την σε απόσταση 15-20 εκ. από την οθόνη.
- 3 Ψεκάστε την οθόνη.
- 4 Σκουπίστε την οθόνη από τη μία άκρη ως την άλλη με χέρια ή στεγνά ύφασα.
- 5 Χρησιμοποιήστε την υγρή μπατονέτα καθαρισμού για τις δυσπρόσιτες περιοχές του πληκτρολογίου.

Συστάσεις:

Συνιστάται ο καθαρισμός της οθόνης κάθε δύο εβδομάδες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκαλεί ερεθισμό στα μάτια. Σε περίπτωση που το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, ξεπλύνετε με άφθονο νερό, ανασηκώνοντας τα βλέφαρα σας για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε σχολαστικά το στόμα σας. Πλύνετε τα χέρια σας αμέσως μετά τη χρήση με νερό και σαπούνι. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από θέρμανση, σπινθήρες και ανοικτή εστία φωτιάς. Φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε περιοχή ενέχει αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε ότι το καθαριστικό οθόνης είναι συμβατό με την οθόνη σας πριν το χρησιμοποιήσετε. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Περιεχόμενα: Αποσταγμένο νερό, 2-βουτοξαιθανόλη, αντιστατικό μέσο, αντισηπτικό μέσο, άρωμα.

Zestaw do czyszczenia ekranu

Jak używać?

- 1 Wyciągnij ekran przed czyszczeniem.
- 2 Wstrząśnij butelkę i ustaw ją w odległości 15–20 cm od ekranu.
- 3 Spryskaj ekran.
- 4 Przetrzyj powierzchnię ekranu i wytrzyj ją do sucha.
- 5 Użyj wacika, aby wyczyścić trudno dostępne zakamarki klawiatury.

Zalecenia:

Zalecamy czyścić ekran co dwa tygodnie.

UWAGA: Substancja drażniąca oczy. W przypadku dostania się produktu do oczu dokładnie przemyj je wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku połknięcia produktu dokładnie wypłucz usta. Po użyciu niezwłocznie umyj ręce wodą z mydłem. Przechowuj z dala od źródła ciepła, iskrów oraz ognia. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu o dobrej wentylacji. Przechowuj z dala od miejsc o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru. Przed użyciem sprawdź, czy ściereczkę można stosować na posiadanym typie ekranu. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Skład: Woda destylowana, 2-butoksietanol, substancje antystatyczne, substancje antyseptyczne, esencja.

Чистящий комплект для экранов

Как использовать данное средство?

- 1 Перед чисткой выключите экран.
- 2 Встряхните флакон и поднесите на расстояние 15–20 см от экрана.
- 3 Распылите немного содержимого на экран.
- 4 Насухо протрите экран движениями от одного края к другому.
- 5 Для чистки труднодоступных участков клавиатуры используйте влажный аппликатор.

Рекомендации:

Рекомендуется очищать экран каждые две недели.

ОСТОРОЖНО: Может вызвать раздражение при попадании в глаза. При попадании в глаза промывать большим количеством воды, приподняв веки, не менее 15 минут. При попадании в ротовую полость тщательно промойте ее водой. Сразу после использования промойте руки водой с мылом. Храните вдали от источников тепла, искр и открытого огня. Храните в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом месте. Храните вне пожароопасных помещений. Перед использованием убедитесь, что чистящее средство подходит для чистки вашего экрана. Беречь от детей. Состав: дистиллированная вода, 2-бutoксизтанола, антистатик, антисептик, отдушка.

Čistící souprava pro obrazovky

Jak mne používat?

- 1 Před čištěním vypněte obrazovku.
- 2 Protřepejte lahvičku a podržte ji ve vzdálenosti 15–20 cm od obrazovky.
- 3 Sřičkněte na obrazovku.
- 4 Obrazovku otřetejte utěrkou, dokud není suchá.
- 5 Obtížně dostupné části klávesnice vyčistěte pomocí navlhčených čistících tamponů.

Doporučení:

Čištění obrazovky doporučujeme provádět každé dva týdny.

POZOR: Dráždí oči. Při zasažení očí vypláchněte oči velkým množstvím vody a zároveň po dobu alespoň 15 minut nadzvedávejte víčka. V případě požití důkladně vypláchněte ústa. Po použití omýjte důkladně ruce pomocí mydla a vody. Nevystavujte ohni, jiskrám a otevřenému ohni. Skladujte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Neskladujte na místě, kde hrozí nebezpečí ohně. Před použitím se ujistěte, že je čistící obrazovek vhodný pro vaši obrazovku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsah: Destilovaná voda, 2-butoxyetanol, antistatické a antiseptické prostředky, esence.

Képernyőtisztító készlet

A használat módja

- 1 Tisztítás előtt kapcsolja ki a képernyőt.
- 2 Rázza meg a flakont, és tartsa 15-20 cm távolságra a képernyőtől.
- 3 Permetezzen tisztítószert a képernyőre.
- 4 Az egyik oldalról a másik felé haladva törölje le a képernyőt, amíg az száraz nem lesz.
- 5 A billentyűzet nehezen elérhető részeinek tisztításához használjon egy benedvesített fültisztítót.

Alkalmazás:

A képernyő tisztítását kéthetente ismételve meg.

FIGYELMEZTETÉS: Szemirritáló hatású. Ha mégis a szemébe kerülne, a szemhéj felélemelve, legalább 15 percen keresztül, bő vízzel kimosva gondoskodjon arról, hogy ne maradjon a szemében tisztítószert. Amennyiben lenyelte a tisztítószert, alaposan mossa ki a szájüreget. A használatkor követően alaposan mosson kezet szappannal és vízzel. Tartsa távol mindenféle hőforrástól, szikrázó anyagoktól és nyílt lángtól. A tisztítószert száraz, hűvös és jól szellőző helyen tárolja. Tartsa a tűzveszélyes helyektől távol. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a képernyőtisztító kompatibilis az adott képernyővel. Tartsa gyermekektől távol. Tartalom: Desztillált víz, 2-butoxyethanol, antisztatikus szer, fertőtlenítő, esszencia

Ekran temizlik seti

Nasıl kullanılır?

- 1 Temizlemeden önce ekranı kapatın.
- 2 Şişeyi iyice çalkalayın ve ekrandan 15-20 cm uzakta tutun.
- 3 Ekranı püskürtün.
- 4 Kuruyana kadar ekranı bir kenarından diğerine doğru silin.
- 5 Klavyenin erişilmesi güç alanları için temizlik çubuğunu kullanın.

Öneriler:

Ekranı iki haftada bir temizlemeniz önerilir.

DIKKAT: Gözlerde tahrişe neden olur. Gözünüze temas ederse, göz kapaklarınızı kaldırıp en az 15 dakika süreyle bol suyla yıkayın. Yutulması halinde ağzınızı iyice çalkalayın. Kullandıktan sonra derhal ellerinizi sabun ve suyla yıkayın. Isı kaynaklarından, kıvılcımdan ve açık alevden uzak tutun. Serin, kuru ve iyi havalandırılmalı bir yerde saklayın. Yangın tehlikesi bulunan yerlerden uzak tutun. Ekran temizleyicisini kullandıktan önce, ekranınızla uyumlu olduğundan emin olun. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. İçeriji: Damıtılmış su, 2-butoksietanol, antistatik, antiseptik, parfüm.

Näytönpuhdistussarja

Pikaohjeet

- 1 Sammuta näyttö ennen puhdistamista.
- 2 Ravista pulloa ja pidä sitä 15-20 cm:n päässä kuvaruudusta.
- 3 Suhkuta kuvaruutuuun.
- 4 Pyyhi näyttöä puolelta toiselle, kunnes se on kuiva.
- 5 Pyyhi näppäimistön vaikeasti puhdistettavat kohdat märällä puhdistustupolla.

Suosittelut:

Näyttö on suositeltavaa puhdistaa kahden viikon välein.

VAROITUS: Ärsyttää silmiä. Jos ainetta joutuu silmiin, huuhdtele silmiä runsaalla vedellä silmät auki vähintään 15 minuuttia. Jos nielet ainetta, huuhdtele suu perusteellisesti. Pese kädet heti käytön jälkeen vedellä ja saippualla. Älä säilytä kuumassa paikassa tai kipinöiden tai avotulen lähistöllä. Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Älä säilytä paikassa, jossa on tulipalon vaara. Varmista ennen käyttöä, että puhdistusaine soveltuu kyseisen kuvaruudun puhdistamiseen. Pidä poissa lasten ulottuvista. Sisällys: tiislattu vesi, 2-butoksietanol, staattisuuden poistoaine, desinfiointiaine, esanssi.