


MicroSaver®  
Notebook Lock  
Câble de sécurité pour ordinateurs portables  
Notebook-Schloss  
Notebook computerslot  
Lucchetto per notebook  
Cable de seguridad para ordenador portátil

Instruction Guide / Guide d'instructions  
Bedienungsanleitung / Handleiding  
Manuale di istruzioni / Manual de instrucciones



English


- Contents
- A MicroSaver Notebook Lock
  - B Keys
  - C Instruction Guide

Français

- Contenu
- A MicroSaver Câble de sécurité pour ordinateurs portables
  - B Clé
  - C Guide d'instructions

Deutsch

- Inhalt
- A MicroSaver Notebook-Schloss
  - B Schlüssel
  - C Bedienungsanleitung





LIMITED LIFETIME WARRANTY  
GARANTIE À VIE LIMITÉE

The Kensington Promise™

For technical support visit  
Pour tout support technique  
veuillez visiter  
[www.kensington.com](http://www.kensington.com)



Kensington Computer Products Group  
ACCO Brands USA LLC  
333 Twin Dolphin Drive  
Redwood Shores, CA 94065  
Designed in California, U.S.A.  
by Kensington  
Assembled in China

ACCO Brands Europe  
Oxford House  
Oxford Road  
Aylesbury  
Bucks, HP21 8SZ  
United Kingdom

ACCO Canada Inc.  
5 Precidio Court  
Brampton  
Ontario  
L6S 6B7  
Canada

ACCO Australia  
Level 2, 8 Lord St  
Botany NSW 2019  
PO Box 311  
Rosebery NSW 1445  
Australia

[www.kensington.com](http://www.kensington.com)


Congratulations

Your new Kensington MicroSaver Notebook Lock is the first line of defense against theft of computer hardware and data. The MicroSaver is especially designed for notebook computers and works with 99% of notebook computers manufactured today. The patented T-bar lock fits securely into the Kensington security slot found on most computers, as well as on other office equipment such as desktop computers, notebook computer docking stations, flat-screen monitors, and LCD projectors.

NOTE: For an up-to-date list of compatible products, visit [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Tamper-Evident Feature


- What is it? The MicroSaver Notebook Lock contains a new-tamper evident feature to add to your peace of mind.
- How does it work? If the lock is tampered with, it enters Lockdown mode. In Lockdown mode, the key does not fit in the lock.
- How can I tell if my lock has been tampered with? You can tell if your lock was tampered with if the red dot is visible.
- What do I do if the lock is in Lockdown mode? If the red dot is visible, please check [lockdown.kensington.com](http://lockdown.kensington.com) or call your country's technical support number for instructions on how to unlock the MicroSaver Notebook Lock.



Key Code Registration

IMPORTANT! REGISTER YOUR KEY CODE!

- What is it? Key code registration lets you register your key code so that you can identify it if you ever need to replace the key. This prevents anyone from making a copy of your key without authorisation.
- How do I register? To register your key code, locate the code stamped on the key, then go to [www.kensington.com](http://www.kensington.com) to register.
- What if I don't have Internet access? If you do not have online access to the Kensington Web site, write down the key code and put it in a safe place.



Kensington Security Slot Adapter

- What is it? The Kensington security slot adapter kit lets you use the MicroSaver lock with notebook computers and other devices that do not have a Kensington security slot.
- How do I get one? Go to [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Satisfaction Guaranteed

This product comes with a limited lifetime warranty and free technical support.

Limited Lifetime Warranty

Kensington Technology Group, a division of ACCO Brands, Inc. (Kensington), warrants this product against defects in material and workmanship for the life of the product, as follows:

Kensington will supply, at its option, comparable new and rebuilt replacements for defective parts and will pay the labor charges to repair the product found to be defective. Should Kensington be unable to replace or repair the product, Kensington will reimburse you for your original purchase price providing you can submit the dated bill of sale as evidence of the original purchase price along with the defective product.

To obtain warranty service during the warranty period, call one of the Technical Support numbers listed below.

In order to keep this warranty in effect, the purchaser must have handled and used the product as prescribed in the Instruction Guide accompanying this Warranty. This Warranty does not cover any damage due to accident, misuse, abuse, or negligence. Please check the product box or call Technical Support for details.

Repair or replacement as provided under this warranty is the exclusive remedy of the consumer. In no event shall Kensington be liable for any incidental or consequential damages. This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Some states or countries do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Some states or countries do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Français


Félicitations !

Votre nouveau Kensington MicroSaver Notebook Lock représente la première ligne de défense pour la sécurisation des données et de votre ordinateur. Le MicroSaver a été spécialement conçu pour les ordinateurs portables et est compatible avec 99 % des ordinateurs fabriqués actuellement. Le verrou breveté en forme de T s'introduit dans l'encoche de sécurité Kensington sur la plupart des ordinateurs ainsi que sur d'autres équipements de bureau (ordinateurs de bureau, stations d'accueil pour portables, écrans plats et projecteurs LCD).

REMARQUE : pour consulter la liste des produits compatibles, visitez le site [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Indicateur d'effraction


- Qu'est-ce que c'est ? Le MicroSaver Notebook Lock est doté d'un nouvel indicateur d'effraction pour que vous soyez encore plus tranquille.
- Comment fonctionne-t-il ? Si le cadenas est forcé, il entre en mode de verrouillage (Lockdown). En mode de verrouillage (Lockdown), la clé ne rentre pas dans le cadenas.
- Comment puis-je savoir si mon cadenas a été forcé ? Si le point rouge est visible, cela signifie que votre cadenas a été forcé.
- Que dois-je faire si le cadenas est en mode de verrouillage (Lockdown) ? Si le point rouge est visible, accédez au site [lockdown.kensington.com](http://lockdown.kensington.com) ou contactez l'assistance technique de votre pays pour obtenir des instructions sur la façon de déverrouiller le MicroSaver Notebook Lock.



Enregistrement du code clé

IMPORTANT ! ENREGISTREZ VOTRE CODE CLÉ !

- Qu'est-ce que c'est ? L'enregistrement du code clé vous permet d'enregistrer votre clé pour l'identifier si vous souhaitez un jour la remplacer. Ceci empêche toute personne de copier votre clé sans autorisation.
- Comment dois-je procéder pour effectuer l'enregistrement ? Pour enregistrer votre code clé, localisez le code apparaissant sur la clé puis accédez au site [www.kensington.com](http://www.kensington.com) pour l'enregistrement.
- Que dois-je faire si je n'ai pas d'accès à Internet ? Si vous n'avez pas d'accès en ligne au site internet de Kensington, notez le code clé et rangez-le dans un endroit sûr.



Adaptateur d'encoche de sécurité Kensington

- Qu'est-ce que c'est ? Le kit adaptateur d'encoche de sécurité Kensington vous permet d'utiliser le MicroSaver avec des ordinateurs portables et d'autres périphériques non pourvus d'une encoche de sécurité Kensington.
- Comment puis-je me le procurer ? Visitez [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Garantie de satisfaction

Ce produit est livré avec une garantie et une assistance technique gratuite.

Garantie limitée

Kensington Technology Group, une division d'ACCO Brands, Inc. (Kensington), garantit ce produit contre tout vice de matériau et de fabrication dans le cadre d'une utilisation et d'un entretien normaux pendant la durée de vie du produit, comme suit :

Kensington se réserve le droit de décider de réparer ou de remplacer l'appareil défectueux couvert pas cette garantie. Dans le cas où Kensington est dans l'impossibilité de remplacer ou de réparer le produit, Kensington vous rembourse le prix d'achat original, à condition que vous puissiez lui présenter le ticket de caisse comme preuve d'achat avec le produit défectueux.

Pour tout service sous garantie, contactez l'un des numéros de l'assistance technique répertoriés ci-dessous.

Pour que la garantie reste valide, le produit doit être manipulé et utilisé selon le Guide d'instructions accompagnant cette garantie. Elle ne couvre pas les dommages causés par un accident, un usage impropre ou une négligence. Vérifiez la boîte du produit ou appelez l'assistance technique pour plus de détails.

La réparation ou le remplacement de ce produit, selon les conditions de garantie, constituent l'unique recours du consommateur. La responsabilité de Kensington ne pourra en aucun cas être engagée pour des dommages accidentels ou indirects. Cette garantie remplace toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris toute garantie implicite de qualité marchande ou d'aptitude pour un usage particulier.

Certains états ou pays n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou indirects, la limitation ou exclusion mentionnée ci-dessus peut donc ne pas vous être applicable. Certains états ou pays n'autorisent pas la limitation sur la durée d'une garantie implicite, la limitation mentionnée ci-dessus peut donc ne pas vous être applicable. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui diffèrent d'un état à l'autre.

Kensington, ACCO, et MicroSaver sont des marques déposées de ACCO Brands Corporation. The Kensington Promise est une marque de service de ACCO Brands Corporation. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Le brevet américain US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP57781181. Autres brevets américains et étrangers en cours.

©2006 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands USA LLC. Toute copie, duplication ou autre reproduction non autorisée du contenu de ce manuel est interdite sans le consentement écrit de Kensington Computer Products Group. Tous droits réservés. 3/06

Deutsch


Herzlichen Glückwunsch!

Ihr neues Kensington MicroSaver Notebook-Schloss bietet effektiven Schutz vor Diebstahl von Computerhardware und -daten. Das MicroSaver wurde speziell für Notebook-Computer konzipiert und kann bei 99 % der heute erhältlichen Notebook-Computer verwendet werden. Die patentierte T-Kupplung passt perfekt in den Kensington-Sicherheitssteckplatz, mit denen die meisten Computern und zahlreiche andere Geräte, wie Desktop-Computer, Dockingstationen für Notebook-Computer, Flachbildschirme und LCD-Projektoren ausgestattet sind.

HINWEIS: Eine aktuelle Liste kompatibler Produkte finden Sie unter [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Antimanipulations-Sicherung


- Was ist das? Das MicroSaver Notebook-Schloss weist ein neues Antimanipulations-Merkmal auf, das Ihnen Gewissheit verschafft.
- Wie funktioniert das? Wenn das Schloss manipuliert wird, wird es in Sperr-Modus versetzt. Im Sperr-Modus passt der Schlüssel nicht in das Schloss.
- Woran erkenne ich, dass das Schloss manipuliert wurde? Wenn der rote Punkt zu sehen ist, können Sie davon ausgehen, dass das Schloss manipuliert wurde.
- Wie gehe ich vor, wenn sich das Schloss im Sperr-Modus befindet? Wenn der rote Punkt zu sehen ist, ziehen Sie [lockdown.kensington.com](http://lockdown.kensington.com) zurate, oder rufen Sie die für Ihr Land gültige Nummer der technischen Unterstützung an, um Anweisungen zum Entsperren des MicroSaver Notebook-Schlusses zu erhalten.



Keycode-Registrierung

WICHTIG! REGISTRIEREN SIE IHREN KEYCODE!

- Was ist das? Bei der Keycode-Registrierung können Sie Ihren Keycode für den Fall angeben, dass der Schlüssel einmal ersetzt werden muss. Auf diese Weise werden Dritte daran gehindert, unberechtigterweise eine Kopie Ihres Schlüssels anfertigen zu lassen.
- Wie gehe ich bei der Registrierung vor? Suchen Sie den in den Schlüssel eingestanzten Keycode, und rufen Sie für die Registrierung [www.kensington.com](http://www.kensington.com) auf.
- Wie gehe ich vor, wenn ich keinen Internetzugang habe? Wenn Sie nicht auf die Kensington-Website zugreifen können, notieren Sie sich den Keycode, und verwahren Sie ihn an einem sicheren Ort.



Adapter für Kensington-Sicherheitssteckplatz

- Was ist das? Mit dem Adapterkit für die Kensington-Sicherheitssteckplatz können Sie das MicroSaver-Schloss für Notebook-Computer und andere Geräte verwenden, die keine Kensington-Sicherheitssteckplatz aufweisen.
- Wo kann ich den Adapter beziehen? Bitte gehen Sie zur Seite [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

Mit Zufriedenheitsgarantie

Für dieses Produkt gibt es eine Beschränkte, lebenslange Garantie des Produkte sowie kostenlose technische Unterstützung.

Beschränkte, lebenslange Garantie

Kensington Technology Group, ein Bereich von ACCO Brands, Inc. (Kensington) garantiert unter den folgenden Voraussetzungen für dieses Produkt Mängelfreiheit unter normalen Einsatz- und Wartungsbedingungen für die Lebensdauer des Produkts:

Kensington stellt, nach eigenem Ermessen, vergleichbaren Ersatz (neu oder im Austauschverfahren) für defekte Teile bereit und übernimmt die Arbeitskosten für die Reparatur des Produkts, das als beschädigt anerkannt wurde. Sollte Kensington nicht in der Lage sein, das Produkt zu ersetzen oder zu reparieren, erstattet Kensington Ihnen den Originalkaufpreis. Hierzu müssen Sie den Originalkaufpreis anhand eines datierten Belegs nachweisen, der gemeinsam mit dem defekten Produkt an Kensington übergeben wird.

Wenn Sie während der Garantielaufzeit Garantieansprüche erheben möchten, nehmen Sie unter einer der unten aufgeführten Telefonnummern Kontakt mit der technischen Unterstützung auf.

Die Garantie wird nur gewährt, wenn der Käufer das Produkt gemäß der dieser Garantie beigegebenen Bedienungsanleitung verwendet hat. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die auf Unfälle, Missbrauch, Anwendungsfehler oder Fahrlässigkeit zurückzuführen sind. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts. Sie können sich auch mit der technischen Unterstützung in Verbindung setzen.


Die Reparatur bzw. der Austausch gemäß dieser Garantie ist das einzige Rechtsmittel des Verbrauchers. Kensington ist in keinem Fall für jeglichen Schadenersatz für Aufwendungen bei Vertragserfüllung oder für jegliche Folgeschäden haftbar. Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien, ausdrücklicher oder stillschweigender Art, einschließlich stillschweigender Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

In einigen Bundesstaaten oder Ländern ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Schadenersatz für Aufwendungen bei Vertragserfüllung oder von Folgeschäden nicht zulässig. In diesem Fall gelten die davon betroffenen Einschränkungen oder Ausschlüsse nicht. Bestimmte Bundesstaaten oder Länder lassen die Beschränkung hinsichtlich des Gewährleistungszeitraums nicht zu, sodass die oben genannten Einschränkungsklauseln für Sie möglicherweise nicht relevant sind. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte; weitere zusätzliche Rechte können zwischen Bundesstaaten abweichen.

Kensington, ACCO, und MicroSaver sind registrierte Handelsmarken der ACCO Brands Corporation. „The Kensington Promise“ ist eine Dienstleistungsmarke der ACCO Brands Corporation. Alle anderen registrierten und nicht registrierten Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. US-Patentnr. US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP57781181. Es sind weitere US- und ausländische Patente angemeldet.

©2006 Kensington Computer Products Group, ein Bereich von ACCO Brands USA LLC. Die unerlaubte Vervielfältigung, Duplizierung oder eine andere Form der Reproduktion von Inhalten hieraus ist ohne





## Nederlands

### Inhoud

- A** MicroSaver Notebook computerslot
- B** Sleutel
- C** Handleiding

## Italiano


### Contenuto

- A** MicroSaver Lucchetto per notebook
- B** Chiave
- C** Manuale di istruzioni

## Español

### Contenido

- A** MicroSaver Cable de seguridad para ordenador portátil
- B** Llave
- C** Manual de instrucciones



## Technical Support / Assistance technique Technischer Support / Technische ondersteuning Assistenza tecnica / Asistencia técnica

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| België / Belgique  | 02 275 0684      |
| Canada             | 1 800 268 3447   |
| Denmark            | 35 25 87 62      |
| Deutschland        | 0211 6579 1159   |
| España             | 91 66 2 3833     |
| Finland            | 09 2290 6004     |
| France             | 01 70 20 00 41   |
| Ireland            | 01 601 1163      |
| Italia             | 02 4827 1154     |
| México             | 001 880 535 4242 |
| Nederland          | 053 482 9868     |
| Norway             | 22 70 82 01      |
| Österreich         | 01 790 855 701   |
| Portugal           | 800 831 438      |
| Schweiz / Suisse   | 01 730 3830      |
| Sweden             | 08 5792 9009     |
| United Kingdom     | 0207 949 0119    |
| United States      | 1 800 535 4242   |
| International Toll | +31 53 484 9135  |


## Gefeliciteerd!

Uw nieuwe Kensington MicroSaver Notebook-slot is de eerste verdedigingslijn in de bescherming tegen diefstal van computerhardware en -gegevens. De MicroSaver is speciaal ontworpen voor notebookcomputers en werkt bij 99% van de notebookcomputers die vandaag de dag worden gemaakt. Het gepatenteerde T-balkslot past veilig in het Kensington-beveiligingsslot dat op de meeste computers zit, maar ook op andere kantoorapparatuur zoals desktop computers, dockingstations voor notebookcomputers, TFT-monitoren en LCD-projectoren.

**OPMERKING:** Ga voor een up-to-date lijst van compatibele producten naar [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

## Voorziening voor bewijs van ongeoorloofd gebruik


- Wat is dit?** Het MicroSaver Notebook-slot bevat, om u gerust te stellen, een nieuwe voorziening voor bewijs van ongeoorloofd gebruik.
- Hoe werkt dit?** Als er geknoeid is aan het slot, wordt vanzelf de modus Lockdown ingeschakeld. In de modus Lockdown past de sleutel niet in het slot.
- Hoe kan ik zien dat er aan mijn slot is geknoeid?** U kunt zien dat er aan uw slot is geknoeid wanneer de rode stip zichtbaar is.
- Wat doe ik als het slot in de modus Lockdown staat?** Als de rode stip zichtbaar is, checkt u [lockdown.kensington.com](http://lockdown.kensington.com) of belt u met het nummer in uw land voor technische ondersteuning voor instructies voor het ontgrendelen van uw MicroSaver Notebook-slot.



## Registratie van sleutelcode

**! BELANGRIJK! REGISTREER UW SLEUTELCODE!**

- Wat is dit?** Met de registratie van uw sleutelcode kunt u uw sleutelcode registreren, zodat u deze kunt identificeren als u ooit de sleutel moet vervangen. Hierdoor wordt voorkomen dat iemand ongeoorloofd een kopie van uw sleutel maakt.
- Hoe registreer ik?** Voor het registreren van uw sleutelcode zoekt u de code die in de sleutel is gegrift en gaat u vervolgens naar [www.kensington.com](http://www.kensington.com) om deze te registreren.
- Wat doe ik als ik geen toegang tot het internet heb?** Als u geen online toegang tot de website van Kensington hebt, schrijft u deze code op en bewaart u deze op een veilige plaats.



## Kensington-beveiligingssleufadapter

- Wat is dit?** Met de Kensington-beveiligingssleufadapterkit gebruikt u het MicroSaver-slot voor notebookcomputers en andere apparaten die geen Kensington-beveiligingssleuf hebben.
- Hoe krijg ik die?** Ga naar [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

## Tevredenheid gegarandeerd

Dit product wordt geleverd met een Garantie met beperkte levensduur en gratis technische ondersteuning.

## Garantie met beperkte levensduur

Kensington Technology Group, onderdeel van ACCO Brands, Inc. ("Kensington") staat als volgt garant dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten voor de levensduur van het product:

Kensington zal naar eigen goeddunken defecte onderdelen vervangen door vergelijkbare nieuwe en gereviseerde onderdelen, waarbij de arbeidskosten verbonden aan het repareren van het product dat defect is bevonden, voor rekening van Kensington zullen komen. Als Kensington niet in staat is om het product te repareren of te vervangen, vergoedt Kensington u het oorspronkelijke aankoopbedrag, op voorwaarde dat u bij het defecte product ook de aankoopbon met de datum van aanschaf kunt overleggen als bewijs van het oorspronkelijke aankoopbedrag.

Bij gebruik van deze garantie voor reparaties dient u een van de hieronder vermelde telefoonnummers voor Technische ondersteuning te bellen.

Voor de geldigheid van deze garantie moet het product door de aankoper zijn gehanteerd en gebruikt overeenkomstig de bij deze garantie behorende handleiding. Deze garantie dekt niet eventuele schade als gevolg van een ongeluk, verkeerd of onjuist gebruik, of nalatigheid. Lees voor meer informatie de gegevens op de verpakking of neem contact op met Technische ondersteuning.

Onder deze garantie hebt u als consument uitsluitend recht op reparatie of vervanging. Kensington is onder geen beding aansprakelijk voor enige incidentele of vervolgschade. Deze garantie vervangt alle andere niet-uitdrukkelijke en uitdrukkelijke garanties, inclusief niet-uitdrukkelijke garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

In sommige staten of landen is het uitsluiten of beperken van incidentele schade of vervolgschade niet toegestaan, waardoor de bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In sommige staten of landen zijn beperkingen met betrekking tot de duur van een niet-uitdrukkelijke garantie niet toegestaan, waardoor de bovengenoemde beperking mogelijk niet op u van toepassing is. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, terwijl u tevens over mogelijke andere rechten beschikt die van staat tot staat en land tot land kunnen variëren.

Kensington, ACCO, en MicroSaver zijn gedeponeerde handelsmerken van ACCO Brands Corporation. The Kensington Promise is a service mark of ACCO Brands Corporation. Alle overige gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. US Patent No. US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP577811B1. Andere Amerikaanse en buitenlandse patenten in aanvraag.

© 2006 Kensington Computer Products Group, a division of ACCO Brands USA LLC. Elke ongeautoriseerde vorm van kopiëren, dupliceren en reproductie anderszins is verboden als hiervoor geen schriftelijke toestemming is verleend door de Kensington Computer Products Group. Alle rechten voorbehouden. 3/06

## Italiano


## Congratulazioni!

Il nuovo lucchetto MicroSaver per notebook di Kensington è la prima linea di difesa dal furto dell'hardware e dei relativi dati. MicroSaver è progettato appositamente per i notebook e funziona con il 99% dei modelli disponibili attualmente. Il meccanismo brevettato di blocco a T si applica allo slot di sicurezza di Kensington presente sulla maggior parte dei computer e delle altre apparecchiature per ufficio, quali i computer desktop, le docking station per notebook, i monitor a schermo piatto e i proiettori LCD.

**NOTA:** per consultare l'elenco aggiornato dei prodotti compatibili, visitare il sito Web [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

## Prova di manomissione


- Che cos'è?** Il lucchetto MicroSaver per notebook comprende un dispositivo di verifica delle manomissioni per garantire una maggiore sicurezza.
- Come funziona?** Se il lucchetto viene manomesso, viene attivata la modalità Lockdown. In questa modalità la chiave non entra nel lucchetto.
- Come è possibile stabilire se il lucchetto è stato manomesso?** Questa condizione si è verificata se il punto rosso è visibile.
- Come è possibile procedere se il lucchetto si trova in modalità Lockdown?** Se il punto rosso è visibile, consultare il sito Web [lockdown.kensington.com](http://lockdown.kensington.com) o chiamare il numero del supporto tecnico del proprio paese per informazioni sulla modalità di sblocco del lucchetto MicroSaver per notebook.



## Registrazione del codice della chiave

**! IMPORTANTE: EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE DEL CODICE DELLA CHIAVE.**

- Che cos'è?** La registrazione del codice della chiave permette di identificare il cliente qualora fosse necessario sostituire la chiave, impedendone la creazione di copie da parte di utenti non autorizzati.
- Come è possibile effettuare la registrazione?** Individuare il codice stampato sulla chiave, quindi passare a [www.kensington.com](http://www.kensington.com) per effettuare la registrazione del codice.
- Come è possibile procedere se non si dispone dell'accesso a Internet?** Se non è possibile accedere al sito Web di Kensington, annotare il codice della chiave e conservarlo in un luogo sicuro.



## Adattatore dello slot di sicurezza di Kensington

- Che cos'è?** Il kit adattatore dello slot di sicurezza di Kensington consente di utilizzare il lucchetto MicroSaver con i notebook e gli altri dispositivi che non dispongono di uno slot di sicurezza di Kensington.
- Come è possibile ottenerlo?** Vai su [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

## Garanzia soddisfatti o rimborsati

Questo prodotto viene fornito con Garanzia limitata sulla durata del prodotto e il supporto tecnico gratuito.

## Garanzia limitata sulla durata del prodotto

Kensington Technology Group, una divisione di ACCO Brands, Inc. (Kensington), garantisce questo prodotto da difetti nei materiali e da errori umani per la durata del prodotto, come indicato di seguito.

Kensington fornirà, a propria discrezione, pezzi di ricambio nuovi o ricostruiti equiparabili in sostituzione dei componenti difettosi e provvederà al pagamento delle spese di manodopera necessarie per la riparazione del prodotto difettoso. Qualora non fosse in grado di sostituire o riparare il prodotto, Kensington rimborserà il cliente per un importo pari al prezzo di acquisto originale dietro presentazione della ricevuta fiscale con data come prova della somma pagata, unitamente al prodotto difettoso.

Per ottenere il servizio di garanzia durante il periodo di garanzia, contattare il servizio di supporto tecnico ai numeri elencati di seguito.

Per la validità della garanzia è necessario che il prodotto sia stato maneggiato e utilizzato dall'acquirente nelle modalità indicate nel Manuale di istruzioni fornito con la presente garanzia. La presente garanzia non copre eventuali danni dovuti a incidenti, uso errato o improprio o negligenza. Per ulteriori informazioni fare riferimento alle indicazioni riportate sulla confezione o contattare il servizio di supporto tecnico.

La riparazione o la sostituzione nei termini qui descritti è l'unico ed esclusivo rimedio disponibile per il cliente. In nessun caso Kensington sarà responsabile in caso di danni particolari, incidentali o indiretti. La presente garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite, comprese tutte le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a scopi particolari.

Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità per danni incidentali o indiretti, quindi è possibile che la suddetta limitazione o esclusione non sia applicabile al proprio paese. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, quindi è possibile che la suddetta limitazione non sia applicabile al proprio paese. Questa garanzia conferisce al cliente diritti legali specifici. È possibile godere anche di altri diritti, variabili a seconda della giurisdizione.

Kensington, ACCO, e MicroSaver sono marchi registrati di ACCO Brands Corporation. Kensington Promise è un marchio di servizio di ACCO Brands Corporation. Tutti gli altri marchi, registrati e non registrati, sono di proprietà dei rispettivi produttori. Brevetto negli Stati Uniti n. US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP577811B1. In attesa di altri brevetti negli Stati Uniti e in altri paesi.

©2006 Kensington Computer Products Group, una divisione di ACCO Brands USA LLC. È vietata la copia, la duplicazione o qualsiasi altra forma non autorizzata di riproduzione del contenuto del presente documento senza previo consenso scritto di Kensington Computer Products Group. Tutti i diritti riservati. 3/06

## Español


## Felicitaciones

Su nuevo cable de seguridad para portátil MicroSaver de Kensington se encuentra en primera línea en cuanto a defensa contra robos de hardware y datos informáticos. El MicroSaver se ha diseñado específicamente para ordenadores portátiles y funciona con el 99% de los portátiles fabricados actualmente. La cerradura de barra en forma de T se ajusta de forma segura a la ranura de seguridad de Kensington, que se encuentra en la mayoría de los portátiles, así como en otros equipos de oficina, como ordenadores de sobremesa, módulos de interconexión para portátiles, monitores de pantalla plana y proyectores de LCD.

**NOTA:** si desea obtener una lista actualizada de productos compatibles, visite [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

## Función contra intento de forzar el cable


- ¿Qué es eso?** El cable de seguridad para portátil MicroSaver cuenta con una nueva función contra el intento de forzar el cable.
- ¿Cómo funciona?** Si alguien intenta forzar el cable, éste entra en el modo Bloqueo. En el modo Bloqueo, la llave no entra en la cerradura.
- ¿Cómo saber si el cable ha sido forzado?** Se sabrá que el cable ha sido forzado si el punto rojo está visible.
- ¿Qué hacer si el cable está en el modo Bloqueo?** Si el punto rojo está visible, consulte [lockdown.kensington.com](http://lockdown.kensington.com) o llame al número de asistencia técnica de su país para obtener instrucciones sobre cómo desbloquear el cable para portátil MicroSaver.



## Registro del código de la llave

**! IMPORTANTE: REGISTRE EL CÓDIGO DE LA LLAVE**

- ¿Qué es eso?** El registro del código de la llave permite identificarla por si alguna vez necesita una llave nueva. El registro impide que otra persona pueda hacer una copia de la llave sin autorización.
- ¿Cómo registrarse?** Para registrar el código de la llave, localice el código estampado en la llave, luego vaya a [www.kensington.com](http://www.kensington.com) y regístrelo.
- ¿Qué hacer si no se tiene acceso a Internet?** Si no tiene medio de acceder al sitio Web de Kensington en línea, anote el código de la llave y guárdelo en un lugar seguro.



## Adaptador de Kensington para ranuras de seguridad

- ¿Qué es eso?** El adaptador de Kensington para ranuras de seguridad permite utilizar el cable MicroSaver con los equipos portátiles y otros dispositivos que no están provistos de la ranura de seguridad de Kensington.
- ¿Cómo conseguirlo?** Diríjase a [www.kensington.com](http://www.kensington.com).

## Satisfacción garantizada

El producto se acompaña de una Garantía vitalicia limitada y asistencia técnica gratuita.

## Garantía vitalicia limitada

Kensington Technology Group, división de ACCO Brands, Inc. (Kensington), garantiza este producto contra todo defecto de material y de fabricación durante la vida útil del mismo en los términos señalados a continuación:

Si existen componentes defectuosos, Kensington suministrará las piezas de recambio oportunas o bien dichos componentes reparados y correrá con los gastos derivados de la reparación del producto considerado defectuoso. En caso de no ser factible la sustitución o reparación del producto, Kensington devolverá al usuario el importe de la compra original, siempre que éste pueda entregar el recibo de compra fechado como prueba del precio de adquisición original y el producto defectuoso.

Para disfrutar de los servicios cubiertos por la garantía durante el período de cobertura, llame a uno de los números de asistencia técnica abajo señalados.

Para hacer valer la garantía, el producto deberá haber sido manejado y utilizado conforme al Manual de instrucciones que acompaña este documento. La presente garantía no cubre ningún daño debido a un accidente, uso incorrecto, abuso o negligencia. El usuario puede obtener información en la caja o llamar a asistencia técnica.

El único remedio proporcionado al usuario en el marco de la presente garantía será la reparación o la sustitución del producto. Kensington no será responsable en ningún caso de ningún daño fortuito o consecuente. Esta garantía prevalece sobre toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas garantías implícitas de comercialización y adecuación a un fin determinado.

Algunos estados o países no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos o consecuentes, en cuyo caso la limitación o exclusión arriba mencionada no será aplicable en dicho país o estado. Algunos estados o países no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo cual la limitación arriba mencionada no será aplicable en dicho estado o país. Esta garantía concede al usuario derechos legales específicos y es posible que éste posea también otros derechos, que podrán variar según el estado.

Kensington, ACCO, y MicroSaver son marcas registradas de ACCO Brand Corporation. The Kensington Promise es una marca de servicio de ACCO Brands Corporation. El resto de marcas comerciales registradas y si registrar son propiedad de sus respectivos propietarios. Patente nº US6588241, US6553794, US6112562, US5381685, EP577811B1 en EE UU. Otras patentes pendientes en EE UU y otros países.

© 2006 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands USA LLC. Queda prohibida cualquier copia, duplicado o reproducción no autorizada del contenido de este manual sin consentimiento escrito de Kensington Computer Products Group. Reservados todos los derechos. 3/06