

Haier

Use and Care Guide

Dehumidifier
Déshumidificateur
Deshumidificador

DM32M



Mechanical Series Models:
(Features will vary by model)

Some models may have an additional letter after the model number.

Série Mécanique Modèles:
(Les caractéristiques varient selon les modèles)

Sur certains modèles, le numéro de modèle peut être suivi d'une lettre.

Serie Mecánico Modelos:
(Las características pueden variar con el modelo)

Algunos de los modelos pueden tener una letra adicional después del número de modelo.

DEHUMIDIFIER SAFETY	3
PRODUCT RECORDS.....	3
ELECTRICAL SAFETY	4
DEHUMIDIFIER CONTROLS.....	5
PROPER USE AND CARE.....	6, 7
TROUBLESHOOTING	8
WARRANTY	9
PRODUCTS SPECIFICATIONS	10

SÉCURITÉ DU DÉSHUMIDIFICATEUR.....	11
ENREGISTREMENT DU PRODUIT.....	11
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE.....	12
COMMANDES DU DÉSHUMIDIFICATEUR.....	13
CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN.....	14, 15
DÉPANNAGE.....	16
GARANTIE.....	17
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT.....	18

SEGURIDAD DEL DESHUMIDIFICADOR.....	19
REGISTRO DEL PRODUCTO.....	19
SEGURIDAD ELÉCTRICA.....	20
CONTROLES DEL DESHUMIDIFICADOR.....	21
USO Y CUIDADO ADECUADOS.....	22, 23
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	24
GARANTÍA	25
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.....	26

YOUR SAFETY IS IMPORTANT TO US.

PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATING DEHUMIDIFIER

Always take these basic precautions:

This dehumidifier must be properly installed and grounded as described in this manual.

Never operate this dehumidifier in an area that is likely to accumulate standing water. If this situation develops, disconnect the power supply before touching, stepping into, or attempting to clean up the water.

Repair and replace immediately all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. DO NOT use a power cord that shows signs of damage anywhere along its length, at the plug, or where it is connected to the appliance.

Always unplug dehumidifier before servicing or moving the unit.

CAUTION

- DO NOT cover the dehumidifier's air vents.
- DO NOT allow children to climb on or play with the dehumidifier.
- ALWAYS contact a professional for service and repair.

WARNING: You can be killed or seriously injured if you do not follow the instructions in this manual. Please keep these instructions for future reference.

THANK YOU...

... for purchasing this Haier appliance. This easy-to-use manual will help you get the best use out of your dehumidifier.

Please record the model number, serial number, and store information here. **The model and serial numbers can be located inside the unit after removing the bucket.**

Staple your receipt to this manual.
You will need it to obtain warranty service.

Model Number

Serial Number

Date of Purchase

Store Name

Store Address

Store Phone

BEFORE USING YOUR DEHUMIDIFIER

Please read this manual carefully. It contains instructions to help you use, maintain, and get the most use out of your dehumidifier.

Electrical Safety

Grounding

This dehumidifier must be grounded to reduce the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. This dehumidifier has a power cord with a grounding wire and a grounded 3-prong plug. ONLY PLUG INTO AN OUTLET THAT IS PROPERLY INSTALLED AND GROUNDED.

DO NOT, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.

Power Supply Cord Wiring Requirements

115 Volt (103.5 min. – 126.5 max)
15 Amp time-delay fuse or circuit breaker

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.


Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE CONTROLS ON YOUR DEHUMIDIFIER.



Control Panel

Features:

① Humidity Control

When starting the dehumidifier, turn knob to the right until unit turns on. Adjust knob to desired level of dryness – turn the control knob clockwise for more drying. In the MAX position, the unit will run longer and extract more moisture from the air.

② Red Indicator Light (BUCKET FULL indicator)

When light comes on, automatic float control turns the unit off. Turn the humidity control off before emptying the bucket.

③ Fan Speed

High speed for higher moisture removal.
Low speed for quieter operation.

④ Auto Frost Sensor

When temperature gets down to 60°F or lower, ice may form on the evaporator coils preventing removal of moisture. The FROST CONTROL stops the compressor when this happens but allows the fan to continue running. When the ice is no longer present it starts the compressor.

PROPER USE & CARE

It is normal for the surrounding air to become slightly warmer as the dehumidifier operates. This warming effect further reduces the relative humidity of the surrounding air.

THERE ARE TWO WAYS TO REMOVE WATER FROM THE BUCKET:

1. Empty the bucket manually

When the water bucket is full, the red indicator light "BUCKET FULL" will go on.

1. YOU MUST turn the POWER off.
2. Wait a few minutes to allow the water to stop dripping.
3. Use both side handles to lift and remove the bucket.
4. Empty water through opening into a sink or tub.
5. Reinstall bucket.

IMPORTANT

Make sure the drain cap is tightened before operating the unit.

2. Attach a standard garden hose

The direct drainage feature can be activated using the following steps.

1. Remove the plastic cap at the rear of the unit. (Keep the rubber insert for use later.)(Fig.#1)

2. Tightly screw the purchased garden hose to the direct drain opening.(Fig. #2)

3. Position the dehumidifier as close as you can to the floor drain.

4. Position the opening end of the drain hose directly over the floor drain and start the unit.

5. When the direct drain feature is not being used, remove the drain hose from the direct drain opening and plug it with the rubber cap provided.




Fig.#1




Fig. #2

PROPER USE & CARE

- Place the dehumidifier in a location that does not restrict airflow into the front coil or out of the top grille.
- The dehumidifier must be operated in an enclosed area to be most effective. Close all doors, windows and other outside openings to the room.
- A dehumidifier operating in a basement will have little or no effect in drying an adjacent enclosed storage area, such as a closet, unless there is adequate circulation of air in and out of the area.
- When the dehumidifier stops, wait at least 3 minutes before restarting.

PROPER CLEANING

- Before cleaning, turn the dehumidifier off and remove the plug from the wall outlet. Use water and a mild detergent to clean the inlet and outlet grilles. DO NOT use bleach or abrasives.
- The air filter is on the front of the dehumidifier. It should be checked at least every 2 to 3 weeks to see if it needs cleaning.
- When the unit is turned on for the first time, the "Bucket Full" light may be lit. If you remove and replace the bucket, the light will shut off.


WARNING



You can be killed or seriously injured if you do not follow the instructions in this manual.

AIR FILTER REMOVAL

1. Grasp the filter handle, and pull the filter out. The filter will slide out easily.
2. Clean the filter thoroughly using a vacuum cleaner or wash using luke warm water and mild detergent. Dry thoroughly before re-installing.
3. To re-install the air filter, slide the filter back inside the tracks and push inward.



STORAGE

When the dehumidifier is not being used for long time periods, please follow these instructions.

1. Disconnect the power cord from the power supply.
2. Empty the water tank and wipe (clean) thoroughly.
3. Clean air filter thoroughly.
4. Re-package the unit in the original carton.
5. Store the unit upright in a dry location.

TROUBLESHOOTING

If you experience operational problems, please follow these troubleshooting suggestions before calling Customer Service. If these suggestions fail to solve the problem, call Customer Service toll free at 1-877-337-3639.

Unit not operating

- Check to see if the grounded 3-prong plug is pushed completely into the outlet.
- The fuse may be blown or the circuit has been tripped. Check the house fuse/circuit breaker. Replace fuse or reset breaker as needed.
- The bucket may be full. The dehumidifier automatically turns off when this occurs. The drain bucket needs to be emptied.
- If the bucket is not full, it may be positioned improperly. Remove and reinstall so that it fits all the way into the dehumidifier.
- When the ambient temperature is above 95°F or below 50°F, the unit will shut off. This protects the compressor. Wait 3 minutes and then restart.

Dehumidifier is icing up during initial stage of operation.

- This is normal for a dehumidifier. Frost will usually disappear within 60 minutes unless the temperature is below 60°F.

Airflow is restricted

- Make sure there are no curtains, blinds or furniture blocking the front or back of the dehumidifier.
- Clean the filter. It may be clogged.

NOTE:

After prolonged usage, the condenser coils behind the filter may develop a buildup of residue. Unless cleaned regularly with a soft brush, this residue will harden and may require special cleaning methods by a refrigeration/air conditioning professional.

Unsatisfactory dehumidification

- When first installed, allow at least 3 or 4 days to remove the moisture from the room to maintain the desired dryness.
- Area to be dehumidified may be too large for your model. Check with your dealer.
- The controls may not be set correctly. Adjust controls according to instructions.
- Doors and windows may not be closed. Check that all doors, windows and other openings are closed tightly.
- Clothes dryer may be in operation in the same room. Install the dehumidifier away from the moisture-laden air generated by the dryer. Dryer should be vented to the outside.
- Please note that when room temperature is below 60°F, there might be ice forming on the coils. The unit will go into Auto-Defrost mode to remove the ice before resuming its dehumidification. The defrost operation will reduce the unit's ability for moisture removal.

FULL ONE YEAR WARRANTY

This product is warranted against defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of the original purchase by a consumer for home use, and includes the parts and labor required to repair or replace defective parts.

EXCLUSIONS

WARRANTOR IS NOT RESPONSIBLE FOR CONSEQUENTIAL DAMAGES or damages to product caused by improper power supply voltage, accident, fire, floods or acts of god. (Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you.)

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are in your state, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor:

Haier America Trading L.L.C.

Wayne, NJ 07470

For toll-free service call 1-877-337-3639.

Model	DM32M
Refrigerant	R410A
Features	✓
Dehumidification	
Automatic Humidistat Control	✓
Automatic shut-off	✓
2 speed fan	✓
Technical data	
Voltage/frequency (V/Hz)	115/60
Capacity (pints per 24 hours)	32 pints
Net dimension WxHxD (inch.)	13 ³ / ₈ x 19 ¹ / ₂ x 10 ⁵ / ₈
Packed dimension WxHxD (inch.)	14 ³ / ₄ x 20 ³ / ₄ x 12

VOTRE SÉCURITÉ NOUS EST ESSENTIELLE.

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT DE FAIRE FONCTIONNER VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR

Prenez toujours les précautions fondamentales suivantes :

Ce déshumidificateur doit être correctement installé et relié à la terre comme décrit dans ce manuel.

Ne jamais faire fonctionner ce déshumidificateur dans un lieu susceptible d'accumuler de l'eau stagnante. Si cette situation se produit, débrancher l'alimentation électrique avant de toucher l'eau, de marcher dedans ou de tenter de l'évacuer.

Réparer et remplacer immédiatement tous les cordons électriques effilochés ou autrement endommagés. NE PAS utiliser de cordon d'alimentation présentant des signes de détérioration sur sa longueur, sur la prise ou à l'extrémité qui le raccorde à l'appareil.

Toujours débrancher le déshumidificateur avant tout entretien ou déplacement.

ATTENTION

- NE PAS boucher les aérations du déshumidificateur.
- NE PAS laisser les enfants monter sur le humidificateur ou jouer avec.
- TOUJOURS contacter un spécialiste pour les interventions et les réparations.

AVERTISSEMENT : Le non-respect des instructions de ce manuel peut provoquer la mort ou des blessures graves. Ces instructions doivent être conservées pour référence ultérieure.

MERCI...

... d'avoir acheté cet appareil Haier. Ce manuel clair vous aidera à profiter pleinement de votre déshumidificateur.

Inscrivez ici le numéro du modèle, son numéro de série et les coordonnées du magasin qui vous l'a vendu. Le numéro du modèle et le numéro de série figurent à l'intérieur de l'appareil, derrière le seau.

Agrafez votre ticket d'achat à ce manuel. Il vous sera nécessaire pour obtenir un service de garantie.

Numéro du modèle

Numéro de série

Date d'achat

Nom du magasin

Adresse du magasin

Téléphone du magasin

AVANT D'UTILISER VOTRE DÉSHUMIDIFICATEUR

Lisez attentivement ce manuel. Il contient des instructions pour vous aider à utiliser, entretenir et tirer le meilleur de votre déshumidificateur.

Sécurité électrique

Mise à la terre

Ce déshumidificateur doit être mis à la terre pour réduire le risque de choc électrique en prévoyant un conducteur de fuite du courant électrique. Le cordon d'alimentation de ce déshumidificateur possède un conducteur de terre et une prise tripolaire avec borne de terre.

LE BRANCHER UNIQUEMENT À UNE PRISE ÉLECTRIQUE CORRECTEMENT INSTALLÉE ET MISE À LA TERRE.

EN AUCUN CAS la troisième borne (de terre) ne doit être coupée ou retirée du cordon d'alimentation.

Spécifications de câblage du cordon d'alimentation

115 volts (103,5 min. – 126,5 max.)

Fusible temporisé ou disjoncteur de 15 A

AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.


Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE CONTROLS ON YOUR DEHUMIDIFIER.



Control Panel

Fonctions:

① Contrôle de l'humidité

Pour faire marcher le déshumidificateur, tournez la poignée vers la droite jusqu'à allumage. Ajustez la poignée au degré voulu de sécheresse- tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour plus de sécheresse. Dans la position de SECHERESSE SUPPLEMENTAIRE, l'unité durera plus et éliminera plus encore l'humidité de l'air.

② Voyant lumineux rouge

(L'INDICATEUR " SEAU PLEIN".)

Lorsque le voyant s'allume, la commande d'écoulement automatique arrête l'appareil. Arrêtez le bouton de commande d'humidité avant de vider le seau.

③ Vitesse du ventilateur

Vitesse rapide pour élimination d'humidité importante. Vitesse lente pour un fonctionnement plus silencieux.

④ Affichage de Température/ Humidité

(intégré)

Lorsque la température tombe au-dessous de 60°F, il se peut que de la glace se forme sur le serpentin d'évaporation, empêchant ainsi l'élimination de l'humidité. La commande de givre (FROST CONTROL), arrête le compresseur lorsque ceci se produit, mais laisse le ventilateur continuer de tourner. Lorsque la glace a disparu, il redémarre le compresseur.

CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Il est normal que l'air ambiant se réchauffe légèrement lorsque le déshumidificateur fonctionne. Cet effet de réchauffement réduit encore davantage l'humidité relative de l'air ambiant.

POUR VIDER L'EAU DU SEAU, DEUX MÉTHODES SONT POSSIBLES :

1. Vidage à la main

Lorsque le seau est plein d'eau, le témoin rouge "BUCKET FULL" (seau plein) s'allume.

1. La mise hors tension de l'appareil est OBLIGATOIRE.
2. Patienter quelques minutes pour laisser tomber les dernières gouttes.
3. Soulever le seau par ses deux anses et le retirer.
4. Vider l'eau dans l'évacuation d'un évier ou d'une baignoire.
5. Replacer le seau.

IMPORTANT

Vérifier que le bouchon de vidange est serré avant de faire fonctionner l'appareil.

2. Fixation d'un tuyau d'arrosage de jardin ordinaire

La fonction du drainage continu peut être active en suivant les étapes suivantes.



1. Enlever le seau et le couvercle en matière plastique situés au fond du seau. Puis enlever l'insertion en caoutchouc hors du couvercle. (Gardez l'insertion en caoutchouc pour l'utiliser plus tard. Voir fig #1)

2. Vissez fermement le boyau d'arrosage acheté à l'ouverture du drain direct. (Voir fig #2)

3. Positionnez le déshumidificateur le plus près possible de l'avaloir de sol.

4. Positionnez l'ouverture du tuyau d'évacuation directement au-dessus de l'avaloir de sol et mettez l'appareil en marche.

5. Quand l'option "drain direct" n'est pas utilisée, retirez le tuyau d'évacuation de l'ouverture directe du drain et branchez-le avec le bouchon en caoutchouc fourni.



CONSIGNES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

- Placer le déshumidificateur à un endroit qui ne gêne pas la circulation d'air dans le serpentin arrière ou à la sortie de la grille frontale.
- Pour être plus efficace, le déshumidificateur doit fonctionner dans un espace fermé. Fermer toutes les fenêtres, portes et autres ouvertures donnant sur l'extérieur de la pièce.
- Un déshumidificateur fonctionnant dans un sous-sol aura un effet faible ou nul sur le séchage d'un espace clos adjacent, par exemple une armoire, si le brassage de l'air n'est pas suffisant dans cette zone.
- Lorsque le déshumidificateur s'arrête, patienter au moins 3 minutes avant de le rallumer.

NETTOYAGE

- Avant le nettoyage, éteindre le déshumidificateur et le débrancher de la prise murale. Nettoyer les grilles d'entrée et de sortie avec de l'eau et un détergent doux. NE PAS utiliser d'eau de Javel ou de produits abrasifs.
- Le filtre à air se trouve à l'avant du déshumidificateur. Il doit être contrôlé au moins une fois toutes les 2 à 3 semaines et nettoyé si besoin.
- Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, il se peut que le témoin "Bucket Full" (seau plein) s'allume. Le témoin s'éteint lorsque l'on retire le seau, puis le replace.


AVERTISSEMENT



Le non-respect des instructions de ce manuel peut provoquer la mort ou des blessures graves.

RETRAIT DU FILTRE À AIR

1. Retirez le filtre. Il glissera facilement.
2. Nettoyez le filtre en profondeur à l'aide d'un aspirateur ou lavez avec de l'eau tiède et un détergent doux. Séchez en profondeur avant de réinstaller.
3. Pour réinstaller le filtre à air, faites-le glisser de nouveau en place dans les rangs et pousser le vers l'intérieur.



STOCKAGE

1. Retirez le cordon d'alimentation de la prise murale.
2. Videz le réservoir d'eau et nettoyez en profondeur.
3. Nettoyez le filtre à air en profondeur.
4. Remettez l'appareil dans son carton d'emballage d'origine.
5. Entreposez l'appareil à l'endroit dans un lieu sec.

DÉPANNAGE

Si vous rencontrez des problèmes de fonctionnement, consultez les suggestions de dépannage ci-dessous avant d'appeler le service clientèle. Si ces suggestions ne permettent pas de résoudre le problème, appelez le service à la clientèle au numéro sans frais 1-877-337-3639.

L'appareil ne fonctionne pas

- Vérifier que la prise tripolaire avec borne de terre est enfoncée complètement dans la prise secteur.
- Il se peut qu'un fusible ait fondu ou que le circuit ait disjoncté. Vérifier le fusible/disjoncteur du tableau électrique du domicile. Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur si besoin.
- Il se peut que le seau soit plein. Le déshumidificateur s'éteint alors automatiquement. Le seau de récupération doit être vidé.
- Si le seau n'est pas plein, il est peut-être mal placé. Le retirer et le remplacer de manière à l'encastrier complètement dans le déshumidificateur.
- Si la température ambiante dépasse 35°C (95°F) ou descend en dessous de 10°C (50°F), l'appareil s'éteint. Cette mesure protège le compresseur. Patienter 3 minutes, puis le rallumer.

Le déshumidificateur se couvre de givre pendant les premières minutes de fonctionnement.

- Ce phénomène est normal pour un déshumidificateur. Le givre disparaît habituellement en moins d'une heure, sauf si la température est inférieure à 15°C (60°F).

La circulation d'air est médiocre

- Vérifier qu'aucun rideau, store ou meuble ne masque l'avant ou l'arrière du déshumidificateur.
- Nettoyer le filtre. Il est peut-être obstrué.

REMARQUE :

Après une utilisation prolongée, les serpentins du condenseur à l'arrière de filtre peuvent accumuler des résidus. S'ils ne sont pas nettoyés régulièrement au moyen d'une brosse souple, ces résidus durcissent et peuvent nécessiter le recours à des méthodes de nettoyage professionnelles par un spécialiste en réfrigération/génie climatique.

Déshumidification médiocre

- Après la première mise en marche, laisser au moins 3 à 4 jours à l'appareil pour qu'il élimine l'humidité excessive de la pièce et maintienne le taux d'humidité souhaité.
- L'espace à déshumidifier est peut-être trop vaste pour votre modèle. Consulter le revendeur.
- Il se peut que les réglages ne soient pas corrects. Régler les commandes conformément aux instructions.
- Il se peut que des portes et des fenêtres ne soient pas fermées. Vérifier que toutes les portes, fenêtres et autres ouvertures sont bien fermées.
- Une sècheuse fonctionne peut-être dans la même pièce. Placer le déshumidificateur loin de l'air très humide engendré par la sècheuse. L'évacuation de la sècheuse doit s'effectuer vers l'extérieur.
- Noter que lorsque la température ambiante est inférieure à 15°C (60°F), de la glace peut se former sur les serpentins. L'appareil passe alors en mode de dégivrage automatique pour éliminer la glace avant de reprendre son rôle de déshumidification. L'opération de dégivrage réduit le pouvoir de déshumidification de l'appareil.

GARANTIE COMPLÈTE DE UN AN

Ce produit est garanti contre les vices de matériau et de fabrication pendant une période de un an à compter de la date du premier achat par un particulier pour un usage domestique. Cette garantie inclut les pièces et la main-d'œuvre nécessaires à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses.

EXCLUSIONS

LE GARANT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS ou des dommages au produit provoqués par une tension d'alimentation électrique incorrecte, un accident, un incendie, une inondation ou une catastrophe naturelle. (Comme certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, l'exclusion ou la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à votre cas.)

Cette garantie vous confère des droits particuliers reconnus par la loi, et il se peut que d'autres droits, qui varient d'un état à l'autre, vous soient accordés. Pour connaître vos droits d'après la loi de votre état, contactez votre bureau local ou fédéral des consommateurs ou le procureur général de votre état.

Garant :
Haier America Trading L.L.C.
Wayne, NJ 07470

Pour toute assistance après-vente,
appeler le numéro sans frais 1-877-337-3639.

MODÈLE	DM32M
Fluide frigorigène	R 410A
Caractéristiques	
Déshumidification	✓
Régulation automatique par humidistat	✓
Arrêt automatique	✓
Ventilateur à 2 vitesses	✓
Caractéristiques techniques	
Tension/fréquence (V/Hz)	115/60
Capacité par 24 heures (litres/pintes)	32
Encombrement net LxHxP (pouces/centimètres)	13 ³ / ₈ x 19 ¹ / ₂ x 10 ⁵ / ₈ (34X49.5X27)
Encombrement emballé LxHxP (pouces/centimètres)	14 ³ / ₄ x 20 ³ / ₄ x 12 (37.5x 52.7x 30.5)

SU SEGURIDAD ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE OPERAR EL DESHUMIDIFICADOR

Siempre tome estas precauciones básicas:

Este deshumidificador debe ser instalado correctamente y tener una conexión a tierra tal como se describe en este manual.

Nunca opere este deshumidificador en un área donde se pueda acumular agua estancada. Si se presentara esta situación, desconecte el suministro de energía antes de tocar, pisar o intentar quitar el agua.

Repáre y reemplace inmediatamente todos los cables eléctricos de servicio que se hayan desgastado o dañado de alguna manera. NO UTILICE un cable eléctrico que esté dañado a lo largo del cable, en el enchufe o donde está conectado al electrodoméstico.

Siempre desenchufe el deshumidificador antes de darle servicio o de moverlo.

ADVERTENCIA

- NO cubra los orificios de ventilación del deshumidificador.
- NO permita que los niños se suban ni jueguen con el deshumidificador.
- SIEMPRE consulte a un profesional para el servicio y la reparación.

ADVERTENCIA: Usted podría morir o ser herido de gravedad si no sigue las instrucciones en este manual. Por favor guarde estas instrucciones para referencia futura.

GRACIAS...

... por comprar este electrodoméstico de Haier. Este manual sencillo de usar le ayudará a obtener el mejor rendimiento de su deshumidificador.

Por favor anote el número de modelo, el número de serie y guarde la información aquí. **Los números de modelo y de serie pueden ubicarse dentro de la unidad, después de quitar la cubeta.**

Engrape su factura a este manual.
La necesitará para obtener el servicio bajo la garantía.

Número de modelo

Número de serie

Fecha de compra

Nombre de la tienda

Dirección de la tienda

Teléfono de la tienda

ANTES DE USAR SU DESHUMIDIFICADOR

Por favor lea este manual cuidadosamente. El mismo contiene las instrucciones para ayudarlo con el uso, el mantenimiento y para obtener el mayor rendimiento de su deshumidificador.

Seguridad eléctrica

Conexión a tierra

Este deshumidificador deberá estar conectado a tierra provista por un cable de descarga de corriente eléctrica, para reducir el riesgo de electrocución. Este deshumidificador tiene un cable eléctrico con conexión a tierra y un enchufe de 3 terminales.

ENCHUFE SOLAMENTE A UN TOMACORRIENTE CORRECTAMENTE INSTALADO Y CONECTADO A TIERRA.

NO corte ni quite la tercera terminal (tierra) del enchufe bajo ninguna circunstancia.

Requisitos del cableado para el cable de suministro de energía

115 voltios (de 103,5 mín. a 126,5 máx.)

Fusible retardador de 15 amperios o cortacircuitos

ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.


No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE CONTROLS ON YOUR DEHUMIDIFIER.



Control Panel

Características:

1 Control de humedad

Para comenzar la función 'deshumidificar' gire la perilla hacia la derecha hasta que la unidad se encienda. Ajuste al nivel deseado de secado –gire el control en dirección a las agujas del reloj para mayor secado. En la posición de "extra seco" el proceso será más largo y se extraerá mayor humedad del aire.

2 Luz Indicadora Roja

(Indicador "RECIPIENTE LLENO")

Cuando la luz indicadora se encienda, el control de flujo automático apaga la unidad. Apague el control de humedad antes de vaciar el recipiente.

3 Velocidad del Ventilador

Velocidad alta para una eliminación más alta de la humedad. Velocidad baja para un funcionamiento silencioso.

4 Sensor automático de Escarcha

(Integrado)

Cuando la temperatura baja a 15°C o menos, se puede formar hielo en las bobinas del evaporador evitando que el deshumidificador funcione correctamente. EL CONTROL DE ESCARCHA detiene el compresor cuando esto ocurre, pero permite que el ventilador siga funcionando.

Cuando ya no hay hielo el compresor se vuelve a poner en marcha.

USO Y CUIDADO ADECUADOS

Es normal que el aire circundante se torne levemente más caliente a medida que el deshumidificador funciona. Este efecto de calentamiento reduce aún más la humedad relativa del aire circundante.

EXISTEN DOS MANERAS DE VACIAR EL AGUA DE LA CUBETA:

1. Vacíe la cubeta en forma manual

Cuando la cubeta de agua esté llena, la luz indicadora "BUCKET FULL" (Cubeta llena) se encenderá.

1. USTED DEBERÁ desconectar la ENERGÍA.
2. Espere algunos minutos para permitir que el agua deje de gotear.
3. Utilice ambas manijas laterales para levantar y quitar la cubeta.
4. Vacíe el agua a través de la abertura en una tina o bañera.
5. Vuelva a instalar la cubeta en su lugar.



IMPORTANTE

Asegúrese que la tapa de desagüe esté bien ajustada antes de poner nuevamente a funcionar la unidad.

2. Fije una manguera de jardín común

La función de drenaje continuo puede ser activada siguiendo los pasos a continuación:

1. Retire el balde y la tapa plástica en la parte inferior del mismo. (Fig. #1)
2. Atornille bien la manguera de jardín comprada a la apertura principal del drenaje. (Fig. #2)
3. Ubique el deshumidificador tan cerca como pueda del desagüe del piso.
4. Ubique el extremo de la abertura de la manguera de desagüe directamente sobre el desagüe del piso y encienda la unidad.
5. Cuando no se utiliza la función de desagüe directo, quite la manguera de desagüe de la abertura de desagüe directo y tápela con la tapa de goma provista.



USO Y CUIDADO ADECUADOS

- Coloque el deshumidificador en un lugar en el cual no se restrinja el flujo de aire al serpentín posterior o fuera de la rejilla frontal.
- El deshumidificador debe utilizarse en un área cerrada para ser más eficaz. Cierre todas las puertas, ventanas y otras aberturas al exterior de la habitación.
- Un deshumidificador que funcione en un sótano tendrá poco o ningún efecto en secar un área de almacenaje cerrada adyacente, tal como un armario, al menos que exista circulación de aire adecuada dentro y fuera del área.
- Cuando el deshumidificador se detenga, espere por lo menos 3 minutos antes de volver a encenderlo.

LIMPIEZA ADECUADA

- Antes de limpiar el deshumidificador, apáguelo y quite el enchufe del tomacorriente de pared. Utilice agua tibia y detergente suave para limpiar las rejillas de entrada y salida. NO utilice blanqueador ni abrasivos.
- El filtro de aire se encuentra en el frente del deshumidificador. Éste debiera revisarse por lo menos cada 2 ó 3 semanas para verificar si necesita ser limpiado.
- Para quitar el filtro: Desenchufe la unidad, quite la cubeta y saque el filtro hacia arriba. Limpie el filtro con una aspiradora o lávelo con agua limpia y séquelo con un paño seco.
- Cuando se encienda por primera vez la unidad, la luz de Bucket Full (Cubeta llena) puede estar iluminada. Si saca y vuelve a colocar la cubeta, la luz se apagará.


ADVERTENCIA



Usted podría morir o ser herido de gravedad si no sigue las instrucciones de este manual.

EXTRACCIÓN DE FILTRO DE AIRE

1. Sostenga la manija del filtro y jale para quitar el filtro. El filtro se deslizará fácilmente.
2. Limpie el filtro minuciosamente con una aspiradora o usando agua tibia y detergente suave. Séquelo minuciosamente antes de volver a instalarlo.
3. Para reinstalar el filtro de aire, deslice el filtro hacia atrás por las guías y empuje hacia adentro.



ALMACENAMIENTO

Cuando no se utilice el deshumidificador por períodos largos, por favor siga las siguientes instrucciones:

1. Desconecte el cable de energía del suministro de energía.
2. Vacíe el tanque de agua y límpielo minuciosamente.
3. Limpie el filtro de aire minuciosamente.
4. Vuelva a empaquetar la unidad en la caja original.
5. Almacene la unidad verticalmente en un sitio seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta problemas de funcionamiento, por favor siga estas sugerencias de soluciones de problemas antes de llamar a Servicio al cliente. Si estas sugerencias no solucionan el problema, llame a Servicio al cliente sin cargo al 1-877-337-3639.

La unidad no funciona

- Verifique si el enchufe de 3 terminales con conexión a tierra está completamente enchufado en el tomacorriente.
- El fusible puede haberse fundido o el cortacircuitos se pudo haber disparado. Revise los fusibles o el cortacircuitos de la casa. Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos si fuese necesario.
- La cubeta puede estar llena. El deshumidificador se apagará automáticamente cuando esto ocurra. La cubeta de desagüe necesita ser vaciada.
- Si la cubeta no está llena, puede ser que esté mal colocada. Quítela y vuelva a instalarla para que entre completamente dentro del deshumidificador.
- Cuando la temperatura ambiente es mayor de 95°F o menor de 50°F, la unidad se apagará. Esto protege al compresor. Espere 3 minutos y vuelva a encenderla.

Se forma hielo en el deshumidificador durante el período inicial de funcionamiento.

- Esto es normal en un deshumidificador. La escarcha desaparecerá usualmente dentro de 60 minutos, a menos que la temperatura sea menor a 60°F.

El flujo de aire está restringido

- Asegúrese de que no haya cortinas, persianas ni muebles bloqueando el frente o la parte posterior del deshumidificador.
- Limpie el filtro, podría estar obstruido.

NOTA:

Luego de un uso prolongado, los serpentines del condensador ubicados detrás del filtro pueden acumular residuos. A menos que los limpie regularmente con un cepillo suave, este residuo se endurecerá y puede necesitar métodos de limpieza especializados realizados por un profesional en refrigeración o aire acondicionado.

No deshumedece satisfactoriamente

- Cuando lo instale por primera vez, deje pasar 3 ó 4 días para que la humedad de la habitación desaparezca y para mantener la sequedad deseada.
- El área a deshumidificar puede ser demasiado grande para el modelo que usted tiene. Consulte con su distribuidor.
- Puede ser que los controles no estén fijados correctamente. Ajuste los controles de acuerdo a las instrucciones.
- Puede ser que las puertas y ventanas no estén cerradas. Verifique que todas las puertas, ventanas y otras aberturas estén bien cerradas.
- Puede ser que se esté funcionando una secadora de ropa en la misma habitación. Instale el deshumidificador alejado del aire cargado de humedad que genera la secadora. La secadora debería tener una ventilación al exterior.
- Por favor tenga en cuenta que cuando la temperatura de la habitación sea menor a 60°F, puede ser que se forme hielo en los serpentines. La unidad entrará en el modo de descongelamiento automático para quitar el hielo antes de reanudar la deshumidificación. La operación de descongelamiento reducirá la capacidad de la unidad para la remoción de humedad.

GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO

Este producto está garantizado contra defectos de material y mano de obra por un período de un año a partir de la fecha original de compra hecha por el consumidor, para uso domiciliario, e incluye repuestos y mano de obra necesarios para reparar o reemplazar partes defectuosas.

EXCLUSIONES

EL GARANTE NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES o daños causados al producto por el uso de un suministro de voltaje inapropiado, accidente, incendio, inundación o actos fortuitos. (Algunos estados no permiten la exclusión o limitación por daños consecuentes o incidentales, por lo tanto la exclusión o limitación anteriormente mencionada quizás no le corresponda).

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y puede ser que usted también tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Para conocer los derechos legales en su estado, consulte con su oficina local o del estado de asuntos del consumidor, o la Procuraduría General estatal.

Garante:
Haier America Trading L.L.C.
Wayne, NJ 07470
Para llamadas de servicio gratuitas,
llame al 1-877-337-3639.

MODELO	DM32M
Refrigerante	R 410A
Características	
Deshumidificación	✓
Control automático del humidistato	✓
Apagado automático	✓
Ventilador de 2 velocidades	✓
Información técnica	
Voltaje/frecuencia (V/Hz)	115/60
Capacidad (pintas [litros] por cada 24 horas)	32
Dimensiones netas AxLxP (pulg [cm])	13 ³ / ₈ x 19 ¹ / ₂ x 10 ⁵ / ₈ (34X49.5X27)
Dimensiones embalado AxLxP (pulg [cm])	14 ³ / ₄ x 20 ³ / ₄ x 12 (37.5x 52.7x 30.5)

