

**nilox**

**DOC**

**LIGHT**



## **TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS**

VERSION 1.5 MAY 2018

THANKS FOR CHOOSING DOC LIGHT.

**WARNING** DOC LIGHT'S FORM AND ACCESSORIES MAY BE SLIGHTLY DIFFERENT FROM THIS MANUAL.

FOR MORE INFORMATION, TO KEEP UP TO DATE ON ALL TECHNICAL FEATURES, PLEASE REFER TO THE ON-LINE MANUAL AVAILABLE IN THE MANUAL DOWNLOAD SECTION OF THE NILOX WEBSITE. ENTER THE DOC LIGHT (30NXSKMOKID01) CODE APPEARING ON THE PACK IN THE "PRODUCT OR MODEL CODE" FIELD, SEARCH FOR THE TECHNICAL INFORMATION FILE AND THEN DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL.

## **IMPORTANT! READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

CAREFULLY READING THIS MANUAL IS ESSENTIAL FOR THE CORRECT USE OF DOC LIGHT AND TO REDUCE PERSONAL INJURIES.

## **TECHNICAL SUPPORT**

THIS PRODUCT IS WARRANTED IN ACCORDANCE WITH CURRENT LEGISLATION; PLEASE CONTACT YOUR DEALER IF YOU REQUIRE TECHNICAL ASSISTANCE AND / OR WARRANTY SERVICE.

## **ENVIRONMENTAL INFORMATION**



THIS PRODUCT MAY CONTAIN SUBSTANCES THAT CAN BE HARMFUL TO THE ENVIRONMENT AND TO THE HUMAN HEALTH, IF NOT DISPOSED OF PROPERLY. WE THEREFORE PROVIDE YOU THE FOLLOWING INFORMATION IN ORDER TO OPTIMIZE USE OF NATURAL RESOURCES. ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS SHOULD NOT BE DISPOSED OF WITH NORMAL HOUSEHOLD WASTE, BUT SHOULD BE SENT FOR SEPARATE COLLECTION TO ENSURE PROPER TREATMENT. THE CROSSED BIN SYMBOL SHOWN ON THE PRODUCT AND ON THIS PAGE IS A REMINDER OF THE NEED TO DISPOSE OF THE PRODUCT PROPERLY AT THE END OF ITS USEFUL LIFE. IN THIS WAY, YOU CAN PREVENT NON-SPECIFIC TREATMENT OF THE SUBSTANCES CONTAINED IN THESE PRODUCTS, OR IMPROPER USE OF THE PARTS OF THE SAME, FROM HAVING HARMFUL REPERCUSSIONS FOR THE ENVIRONMENT AND HUMAN HEALTH. MOREOVER, YOU CAN CONTRIBUTE TO THE RECOVERY, RECYCLING AND REUSE OF MANY OF THE MATERIALS COMPOSING THESE PRODUCTS. THIS IS WHY THE MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC SYSTEMS ORGANIZE PROPER COLLECTION AND DISPOSAL OF THE EQUIPMENT THEMSELVES. AT THE END OF THE PRODUCT'S LIFESPAN, PLEASE CONTACT YOUR DISTRIBUTOR FOR INSTRUCTIONS REGARDING DISPOSAL. WHEN PURCHASING THIS PRODUCT YOUR DISTRIBUTOR WILL INFORM YOU OF THE POSSIBILITY TO REPLACE YOUR OLD DEVICE WITH A NEW ONE, ON CONDITION THAT THE TYPE OF PRODUCT AND ITS FUNCTIONS ARE THE SAME OR, IF THE DIMENSIONS ARE NOT OVER 25 CM, THE EEE (ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT) CAN BE RETURNED WITHOUT ANY EQUIVALENT PRODUCT PURCHASE OBLIGATION. DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ANY WAY THAT IS DIFFERENT FROM THE METHODS DESCRIBED ABOVE SHALL BE LIABLE TO THE PENALTIES PROVIDED FOR BY THE LAWS IN FORCE IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT IS DISPOSED OF. MOREOVER, WE SUGGEST ADOPTING ADDITIONAL MEASURES FAVOURABLE TO THE ENVIRONMENT: RECYCLING THE INNER AND OUTER PACKAGING AND PROPERLY DISPOSE OF USED BATTERIES (IF ANY). WITH YOUR HELP, WE CAN REDUCE THE AMOUNT OF NATURAL RESOURCES USED IN THE MANUFACTURE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT, MINIMIZE USE OF LANDFILLS FOR

PRODUCT DISPOSAL AND IMPROVE QUALITY OF LIFE BY PREVENTING THE RELEASE INTO THE ENVIRONMENT OF POTENTIALLY DANGEROUS SUBSTANCES.

## **BATTERY DISPOSAL**



THE PRODUCT CONTAINS A BATTERY. IT MUST BE SEPARATED FROM GENERIC NON-RECYCLABLE WASTE WHEN DISCARDED AT THE END OF ITS WORKING LIFE. DISCARD THEM IN THE APPROPRIATE CONTAINERS FOR BATTERY DISPOSAL. COLLECTION AND RECYCLING OF BATTERIES HELPS PROTECT THE ENVIRONMENT AND PRESERVE MATERIAL RESOURCES, ALLOWING RECOVERY OF VALUABLE MATERIALS. THE BATTERY CONTAINED IN THIS PRODUCT MAY NOT BE DIRECTLY REMOVABLE. IF THIS IS THE CASE, THE INSTRUCTIONS FOR ITS POSSIBLE REMOVAL BY SPECIALISED PERSONNEL ARE AVAILABLE ON-LINE AT THE FOLLOWING LINK: [FTP://FTP.HELLATRON.IT](ftp://ftp.hellatron.it) (USER NAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD: HELLATRON). FOR YOUR SAFETY, YOU SHOULD NOT ATTEMPT TO REMOVE THE BATTERY. INCORRECT BATTERY REMOVAL MAY CAUSE DAMAGE TO THE BATTERY AND TO THE DEVICE, CAUSE PERSONAL INJURY AND/OR RENDER THE DEVICE UNSAFE. WE WILL NOT BE HELD IN ANY WAY LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE CAUSED BY FAILURE TO OBSERVE THESE WARNINGS AND PRECAUTIONS. THE DEVICE AND ACCESSORIES ILLUSTRATED IN THIS MANUAL MAY VARY DEPENDING ON THE COUNTRY IN WHICH THE PRODUCTS ARE DISTRIBUTED.

## **WARRANTY VALIDITY**

- ONE YEAR IF THE PRODUCT IS PURCHASED BY A NATURAL OR LEGAL PERSON WHO USES IT IN BUSINESS AS AN ENTREPRENEUR, SALES REPRESENTATIVE, CRAFTSMAN OR PROFESSIONAL OR HIS/HER INTERMEDIARY.
- TWO YEARS IF THE PRODUCT IS PURCHASED BY A CONSUMER OR USER (THE NATURAL PERSON WHO DOES NOT USE IT IN BUSINESS AS AN ENTREPRENEUR, SALES REPRESENTATIVE, CRAFTSMAN OR PROFESSIONAL).
- SIX MONTH ON THE BATTERY, REGARDLESS OF THE OCCUPATION OF THE PRODUCT PURCHASER.
- THE WARRANTY COVERS FACTORY OR MATERIAL DEFECTS.
- PRODUCT SUPPORT AND WARRANTY: VISIT [WWW.NILOX.COM](http://WWW.NILOX.COM) TO LEARN MORE.

## **WARRANTY RESTRICTIONS**

- THE WARRANTY IS NULL AND VOID IN THE FOLLOWING CASES:
- NO PROOF OF PURCHASE (INVOICE OR RECEIPT).
- TAMPERING WITH AND FORCING PARTS.
- OTHER DEFECTS DUE TO: INAPPROPRIATE USE, UNAUTHORIZED CHANGES, OPERATIONS NOT IN ACCORDANCE WITH TECHNICAL PRODUCT SPECIFICATIONS; INCORRECT MAINTENANCE; DEFECTS DUE TO USE OF ANY ELEMENT NOT DESIGNED TO BE USED WITH THE PRODUCT; TECHNICAL WORK PERFORMED BY UNAUTHORIZED PERSONNEL.
- THE ABOVE REFERS TO CONSUMER GOODS WARRANTY PRINCIPLES PURSUANT TO DIRECTIVE 1999/44/EU.

## **PREFACE**

THANK YOU FOR PURCHASING DOC LIGHT, A PRACTICAL AND COMPACT TRANSPORT VEHICLE FOR SHORT TRIPS OR JUST TO HAVE FUN AROUND TOWN.

DOC LIGHT IS ENVIRONMENTALLY FRIENDLY, DOES NOT POLLUTE OR MAKE NOISE.

YOU CAN MEET YOUR TRAVEL NEEDS WITH A SIGNIFICANT AMOUNT OF FUN FOR JUST A FEW CENTS A DAY.

USE DOC LIGHT SAFETY AND CONSCIENTIOUSLY AND ALWAYS LOOK OUT FOR PEDESTRIANS.

LEARN AND OBSERVE APPLICABLE DOC LIGHT USE REGULATIONS IN EFFECT WHERE USED.

**TO GUARANTEE YOUR AND OTHERS' SAFETY, PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY. RECKLESS VEHICLE USE CAN BE HAZARDOUS.**

**LOSS OF VEHICLE CONTROL, A COLLISION OR FALL, COULD CAUSE INJURIES, EVEN SERIOUS, TO THE USER AND/OR THIRD PARTIES.**

**TO REDUCE THESE RISKS, PLEASE READ AND OBSERVE ALL THE INSTRUCTIONS AND WARNING FOUND IN THE USER MANUAL.**

## **DOC LIGHT PARTS AND FRAME**



1)HANDLERS

3)C COUPLING CLAMP

5)REAR WHEEL WITH MOTOR

7)STAND

2)STEAM

4)G-SENSOR (START/STOP SENSOR)

6)REAR BRAKE

8)ON/BATTERY POWER BUTTON

## **ASSEMBLY**

### **ASSEMBLY**

1) INSERT THE STEM IN THE HOUSING TUBE



2) UNSCREW THE UPPER CLAMP, PLACE THE HANDLES ON THE UPPER PART OF THE STEM, REPLACE THE UPPER CLAMP IN ITS HOUSING, SCREW-IN AND FULLY TIGHTEN THE BOLTS.



3) ALIGN THE HANDLEBARS WITH THE FRONT WHEEL; TIGHTEN THE "C" CLAMP BOLT WITH THE SUPPLY ALLEN WRENCH.



### **DRIVING**

DRIVE DOC LIGHT LIKE AN ORDINARY SCOOTER. TURN ON DOC LIGHT BEFORE YOU GET ONTO THE BOARD.

PUSH DOC LIGHT AND CLIMB ON THE BOARD TO ACTIVATE THE G-SENSOR THAT PERMITS DRIVE.

**PRACTICE IN A LARGE OPEN SPACE FREE OF OBSTACLES AND IN FAVOURABLE CLIMATIC CONDITIONS BEFORE USING IT.**

- TURN ON THE SWITCH.
- CLIMB ON THE BOARD WITH ONE FOOT, HOLDING DOWN THE G-SENSOR BUTTON.
- PUSH IT UNTIL YOUR REACH APPROXIMATELY 5 KM/H SPEED. AT THIS POINT, DOC LIGHT WILL CONTINUE AUTONOMOUSLY.
- TO SLOW DOWN, SLIGHTLY PRESS THE REAR BRAKE WITHOUT ACCELERATING
- TO STOP, PRESS THE BRAKE FOR AT LEAST 3 SECONDS UNTIL THE SCOOTER FULLY STOPS
- IN THE EVENT OF EMERGENCY, GET OFF THE BOARD; DOC LIGHT WILL IMMEDIATELY STOP.
- ALWAYS REMEMBER TO TURN OFF THE SWITCH WHEN NOT IN USE.

**IMPORTANT: CHECK LOCAL LAWS ON ANY SPEED LIMITS.**

## **USE AND TRAFFIC RULES**

CHECK THE LIMITATIONS OF USE ACCORDING TO ROAD SAFETY REGULATIONS.

**IN SOME COUNTRIES DOC LIGHT MUST BE USED ON PRIVATE GROUNDS ONLY WHERE NORMAL ROAD SAFETY RULES DO NOT APPLY.**

**SPECIFICALLY, IN SOME COUNTRIES, STATES OR CITIES, ELECTRIC PUSH SCOOTERS CANNOT CIRCULATE ON ROADS AND SIDE WALKS.**

**USERS ARE RESPONSIBLE FOR CHECKING THE SAFETY REGULATIONS APPLICABLE IN THE COUNTRY WHERE THEY INTEND TO USE THE DOC LIGHT BEFORE USING IT.**

## **WARNINGS - INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY**

**IMPORTANT! READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

### **WARNINGS!**

- LIKE ANY MECHANICAL COMPONENT, A PLEV IS SUBJECT TO HIGH STRESS AND WEAR.
- THE VARIOUS MATERIALS AND COMPONENTS MAY REACT DIFFERENTLY TO WEAR OR FATIGUE. IF A COMPONENT SERVICE LIFE EXPIRES, IT MAY SUDDENLY BREAK, POTENTIALLY INJURING THE USER. CRACKS, SCRATCHES AND DISCOLOURING IN AREAS SUBJECT TO HIGH STRESS INDICATE THAT THE SERVICE LIFE OF A COMPONENT HAS EXPIRED AND SHOULD BE REPLACED.
- DO NOT USE WITHOUT PROPER TRAINING; PLEASE READ THE MANUAL BEFORE USE. OTHERWISE, YOU COULD LOSE CONTROL OF THE VEHICLE AND FALL.
- DOC LIGHT IS NOT A TOY
- KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
- CHECK DOC LIGHT BEFORE USE BY AN ADULT: FOR EXAMPLE THAT THE HANDLEBARS ARE WELL-SECURED, THE SELF-LOCKING SCREWS ARE NOT LOOSE BUT WELL-SECURED
- PERFORM MAINTENANCE AFTER USE BY AN ADULT
- CHECK THE LIMITATIONS OF USE ACCORDING TO ROAD SAFETY REGULATIONS.
- PLEASE USE THE PRODUCT ON SMOOTH AND DRY SURFACES. AVOID USE ON SURFACES WITH GRAVEL, SAND, GRASS, SLIPPERY OR WET AND, WHEN POSSIBLE, AWAY FROM OTHER ROAD USERS. IN ANY CASE, PLEASE KEEP A SUITABLE SAFETY DISTANCE FROM OTHER VEHICLES WHEN DRIVING AND ALWAYS KEEP AWAY FROM CAR AND MOTOR VEHICLE TRAFFIC. ONLY USE DOC LIGHT WHERE PERMITTED AND WITH CAUTION
- USE WITH ICE OR SNOW, AS WELL AS ON ROCKS, BRANCHES OR OTHER TYPES OF VEGETATION OR WITH OTHER OBJECTS ON THE GROUND THAT COULD JEOPARDISE APPROPRIATE VEHICLE CONTROL IS PROHIBITED. WET, SLIPPERY, CRACKED, IRREGULAR OR ROUGH SURFACES CAN REDUCE TRACTION AND INCREASE THE RISK OF ACCIDENTS
- DO NOT USE DOC LIGHT NEAR CLIFFS OR PRECIPICES. THE MANUFACTURER, IMPORTER, DISTRIBUTOR OR DEALER CANNOT BE HELD LIABLE FOR DRIVER OR THIRD PARTY INJURIES AND/OR PROPERTY DAMAGES THAT MAY BE CAUSED BY THIS TYPE OF CONDUCT OR BY IMPROPER PRODUCT USE
- LIMITED TO PRIVATE GROUNDS
- AT LEAST USE THE FOLLOWING PROTECTION EQUIPMENT: HAND/WRIST, KNEE, HEAD AND ELBOW PROTECTION

- MAKE SURE THE STEERING SYSTEM IS CORRECTLY ADJUSTED AND THAT ALL CONNECTION COMPONENTS ARE FIRMLY SECURED AND NOT BROKEN
- ALWAYS WEAR SHOES
- WE RECOMMEND WEARING COMFORTABLE CLOTHES DURING USE
- DO NOT DRIVE IN DIMLY LIT OR DARK PLACES
- THE SPEED REDUCTION MECHANISM HEATS UP IN THE EVENT OF CONTINUOUS USE. DO NOT TOUCH AFTER BRAKING
- DO NOT TOUCH THE MOTOR DURING USE OR IMMEDIATELY AFTER USE SINCE IT MIGHT OVERHEAT
- KEEP FINGERS AND OTHER BODY PARTS AWAY FROM THE MOTOR, WHEELS AND ALL OTHER MOVING PARTS
- TO AVOID COMPROMISING DOC LIGHT, DO NOT LEAVE IT OUTDOORS OR IN HUMID OR WET ENVIRONMENTS
- DO NOT USE IF DAMAGED
- NEVER USE DOC LIGHT IF NOT IN PERFECT CONDITIONS.
- NEVER USE DOC LIGHT WITH MORE THAN ONE PERSON: DOC LIGHT WAS DESIGNED TO TRANSPORT A SINGLE INDIVIDUAL.
- DO NOT TRANSPORT OBJECTS DURING USE.
- DO NOT PLACE ANY LOAD ON THE HANDLEBARS SINCE THIS EFFECTS VEHICLE STABILITY
- ACCESSORIES AND ANY OTHER ADDITIONAL ITEMS NOT APPROVED BY THE MANUFACTURER SHOULD NOT BE USED
- PREGNANT WOMEN AND PEOPLE WITH DISABILITIES SHOULD NOT USE THIS VEHICLE
- DO NOT USE DOC LIGHT UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, DRUGS OR OTHER SUBSTANCES THAT COULD ALTER THE USER'S REFLEXES
- NEVER USE DOC LIGHT IF YOU ARE NOT IN PERFECT PSYCHO-PHYSICAL CONDITIONS. PEOPLE WHO SUFFER FROM PHYSICAL OR MENTAL DISABILITIES SHOULD NOT, OR SHOULD BE PREVENTED FROM USING DOC LIGHT
- PAY ATTENTION TO SURROUNDING OBJECTS WHEN DRIVING. KEEPING A GOOD VIEW OF THE SPACE USED IS ESSENTIAL TO MAINTAINING CONTROL
- WHEN DRIVING, MAKE SURE THAT BOTH FEET ARE CORRECTLY PLACED ON THE BOARD
- WE RECOMMEND YOU DO NOT SUDDENLY OR ABRUPTLY ACCELERATE OR STOP THE VEHICLE; THESE BEHAVIOURS COULD CAUSE YOU TO LOSE CONTROL.
- MAKE SURE THE BRAKE WORKS PROPERLY
- MAKE SURE DRIVING SPEED ALWAYS PERMITS SAFE STOPPING AT ANY TIME AND IN ANY SITUATION
- USE IN FLAMMABLE ENVIRONMENTS IS STRICTLY PROHIBITED
- DO NOT CLIMB ON OR OFF AT HIGH SPEED, ON UNPAVED ROADS OR SLOPES
- DO NOT PERFORM TRICKS, JUMPS OR OTHER HAZARDOUS MANOEUVRES
- DO NOT REST ANY OBJECT ON THE BOARD EXCEPT YOUR FEET
- DO NOT KEEP FINGERS NEAR MOVING PARTS TO AVOID ACCIDENTS
- BE CAREFUL OF POTENTIAL OBSTACLES THAT COULD GET CAUGHT IN THE WHEELS OR FORCE YOU TO SUDDENLY SWERVE OR LOSE CONTROL.
- DO NOT DRIVE IN THE RAIN OR WHEN THE OUTDOOR TEMPERATURE RISKS FREEZING SURFACES.
- NEVER SUBMERGE DOC LIGHT IN WATER SINCE ELECTRICAL AND DRIVE COMPONENTS COULD BE DAMAGED BY WATER OR GENERATE HAZARDOUS CONDITIONS.

- FAMILIARISE YOURSELF WITH DOC LIGHT USE AND MAKE SURE ALL STOPS ARE TIGHT BEFORE USE.
- IF THE HANDLEBARS ARE NOT ALIGNED, THIS COULD MEAN THAT THEY ARE NOT FIRMLY SECURED. ALIGN THE WHEELS WITH THE HANDLEBARS AND THEN TIGHTEN THE "C" CLAMP BOLTS. CHECK ALIGNMENT AT EACH USE
- WE RECOMMEND YOU TO PUSH DOC LIGHT AT START TO REDUCE THE LOAD. THIS WILL LENGTHEN THE DOC LIGHT WORKING LIFE.
- WE HIGHLY DISCOURAGE USE BY ANYONE WHO CANNOT COMFORTABLY STAND ON IT.
- DO NOT PUNCTURE OR REMOVE ANY DOC LIGHT PART.
- FOR INDOOR USE - DO NOT USE THE PRODUCT IF THE CABLE IS DAMAGED.
- TAKE TO A LICENSED REPAIR CENTRE.
- THE EQUIPMENT SHOULD NOT BE USED BY PEOPLE WITH PHYSICAL OR SENSORY PROBLEMS OR REDUCED MENTAL CAPACITY OR BY THOSE LACKING EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY ARE SUPERVISED BY AN ADULT OR HAVE RECEIVED ADEQUATE INSTRUCTIONS.
- TO BRAKE, PRESS THE REAR PEDAL THAT WILL BRAKE THE WHEEL. GET OFF DOC LIGHT IF NECESSARY.
- ADJUST SPEED TO WEATHER CONDITIONS. DO NOT USE IN THE EVENT OF RAIN SINCE, IN ADDITION TO ANY MALFUNCTIONS CAUSED BY DAMP COMPONENTS, BRAKING CAPACITY IS LIMITED AND UNPREDICTABLE.
- DOC LIGHT IS EQUIPPED WITH A SIDE STAND. USE IT WHEN THE VEHICLE IS NOT IN USE. DO NOT USE IT WITH THE STAND LOWERED

**DOC LIGHT HAS ELECTRONIC COMPONENTS UNDER THE BOARD. PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO BE SURE YOU DO NOT DAMAGE THEM:**

- DO NOT PLACE METAL OR SHARP OBJECTS ON THE BOARD.
- DO NOT USE THINNERS OR SOLVENTS TO CLEAN PUSH SCOOTER PARTS.
- DO NOT CLEAN DOC LIGHT WITH A PRESSURE CLEANING OR BY SUBMERGING IT IN WATER; USE A DAMP CLOTH TO CLEAN PLASTIC PARTS.
- DO NOT PUNCTURE OR REMOVE ANY OF YOUR DOC LIGHT PARTS.

**DOC LIGHT MAINTENANCE AND MANAGEMENT**

SERVICE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

ROUTINE MAINTENANCE IS RECOMMENDED FOR SCOOTER SAFETY:

- FREQUENTLY MAINTAIN THE FRONT WHEEL BALL BEARINGS. REMOVE ANY DUST OR OTHER IMPURITIES AND USE A SILICON LUBRICANT SPRAY (WD-40).
- THE MOTOR IS HOUSED IN THE REAR WHEEL. IT MUST BE KEPT CLEAN BUT DO NOT WORK ON IT IN ANY WAY.
- CONSTANTLY CHECK NUT AND SCREW TORQUE. VIBRATIONS CAN CAUSE THEM TO LOOSEN WITH LOSS OF DOC LIGHT SAFETY.
- THE USER IS REQUIRED TO KEEP DOC LIGHT CONSTANTLY EFFICIENT BY FOLLOWING THE ABOVE LUBRICATION AND TORQUE INSTRUCTIONS.
- ALWAYS CONTACT A SPECIALISED SERVICE CENTRE TO REPLACE PARTS SUBJECT TO WEAR OR ELECTRONIC COMPONENTS

- CHECK DOC LIGHT BEFORE USE BY AN ADULT: FOR EXAMPLE THAT THE HANDLEBARS ARE WELL-SECURED, THE SELF-LOCKING SCREWS ARE NOT LOOSE BUT WELL-SECURED
- PERFORM MAINTENANCE AFTER USE BY AN ADULT
- DO NOT MAKE ANY CHANGES EXCEPT THOSE INDICATED IN THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS
- TO LENGTHEN WORKING LIFE, AVOID LEAVING DOC LIGHT OUTDOORS OR IN HUMID OR WET AREAS.
- MAKE SURE THE BATTERY IS FULLY CHARGED BEFORE USE.

## CLEANING

- ALWAYS DISCONNECT DOC LIGHT FROM THE CHARGER BEFORE CLEANING IT WITH LIQUIDS.
- DO NOT USE THINNERS OR OTHER SOLVENTS, ALCOHOL OR PETROL TO CLEAN IT, SINCE THEY COULD DAMAGE SURFACES.
- USE A DAMP CLOTH TO CLEAN PLASTIC PARTS.
- DO NOT CLEAN DOC LIGHT WITH PRESSURE JETS OR BY SUBMERGING IT IN WATER.

## CHARGING PROCEDURE

### **WARNINGS!**

- FOR INDOOR USE
- DO NOT USE THE PRODUCT IF THE CABLE IS DAMAGED.
- TAKE TO A LICENSED REPAIR CENTRE.
- THIS IS NOT A TOY
- KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
- THE EQUIPMENT SHOULD NOT BE USED BY PEOPLE WITH PHYSICAL OR SENSORY PROBLEMS OR REDUCED MENTAL CAPACITY OR BY THOSE LACKING EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY ARE SUPERVISED BY AN ADULT OR HAVE RECEIVED ADEQUATE INSTRUCTIONS.
- DO NOT CHARGE NON CHARGEABLE BATTERIES
- CHARGE TIME: ABOUT 2-3 HOURS
- AN ADULT MUST CONSTANTLY MONITOR THE CHARGING PROCESS AND DISCONNECT THE CHARGER WHEN COMPLETED
- MAKE SURE DOC LIGHT IS OFF WHEN CHARGING.
- ONLY USE THE SUPPLIED DOC LIGHT CHARGER.
- DO NOT DEFORM OR ALTER THE BATTERY.
- DO NOT CHARGE OR LEAVE THE BATTERY NEAR HEAT SOURCES.
- AVOID CONNECTING THE + AND - POLES WITH METALLIC OBJECTS.
- STORE THE BATTERY SEPARATELY TO AVOID IT COMING INTO CONTACT WITH METALLIC MATERIALS AND CAUSING EXPLOSIONS.
- AVOID SUBJECTING THE BATTERY TO VIOLENT HITS SUCH AS THROWS OR FALLS.
- CHARGE THE BATTERY AT ROOM TEMPERATURE.
- DO NOT USE THE CHARGER IF THE CABLES OR CONNECTORS ARE DAMAGED.
- PLUG IN THE CHARGE CABLE, THEN CONNECT THE CABLE TO THE POWER SUPPLY (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). THE RED LIGHT ON THE POWER UNIT INDICATES THE CHARGING PHASE
- WHEN THE LIGHT SWITCHES FROM RED TO GREEN, THE BATTERY IS FULLY CHARGED. STOP THE CHARGING PHASE. DO NOT LET CHARGE OVER THE CHARGE TIME

- OVERCHARGING REDUCES BATTERY LIFE
- CHARGE IN A CLEAN, DRY INDOOR AREA
- NEVER CHARGE THE DEVICE NEAR FLAMMABLE SURFACES (THUS RUGS, FABRICS, PAPER, WOOD, ETC.). PLACE THE DEVICE 1 METRE FROM ANY OTHER OBJECT (USING THE SUPPLIED CABLE)

## BATTERY MANAGEMENT AND CHARGE

- CHARGE TIME: ABOUT 2-3 HOURS
- MAKE SURE DOC LIGHT IS OFF WHEN CHARGING.
- ONLY USE THE SUPPLIED DOC LIGHT CHARGER.
- DO NOT DEFORM OR ALTER THE BATTERY.
- DO NOT CHARGE OR LEAVE THE BATTERY NEAR HEAT SOURCES.
- AVOID CONNECTING THE + AND - POLES WITH METALLIC OBJECTS.
- STORE THE BATTERY SEPARATELY TO AVOID IT COMING INTO CONTACT WITH METALLIC MATERIALS AND CAUSING EXPLOSIONS.
- AVOID SUBJECTING THE BATTERY TO VIOLENT HITS SUCH AS THROWS OR FALLS.
- CHARGE THE BATTERY AT ROOM TEMPERATURE.
- DO NOT CHARGE THE BATTERY IN VERY HUMID AREAS.
- DO NOT USE THE CHARGER IF THE CABLES OR CONNECTORS ARE DAMAGED.
- PLUG IN THE CHARGE CABLE, THEN CONNECT THE CABLE TO THE POWER SUPPLY (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). THE RED LIGHT ON THE POWER UNIT INDICATES THE CHARGING PHASE
- WHEN THE LIGHT SWITCHES FROM RED TO GREEN, THE BATTERY IS FULLY CHARGED. STOP THE CHARGING PHASE. DO NOT LET CHARGE OVER THE CHARGE TIME
- OVERCHARGING REDUCES BATTERY LIFE
- KEEP THE CHARGING ENVIRONMENT CLEAN AND DRY

## BATTERY

- TURN OFF DOC LIGHT BEFORE CHARGING IT. CONNECT IT TO A POWER SOCKET USING THE SUPPLIED CORD AND CHARGER.
- CHARGING FOR TOO LONG (>4 HOURS) COULD DAMAGE THE BATTERY, REDUCING ITS DURATION.
- TO EXTEND THE BATTERY'S LIFE, STORE DOC LIGHT WHEN IT IS FULLY CHARGED.
- CHARGE INDOORS, AWAY FROM THE SUN AND AT A TEMPERATURE BETWEEN 20° AND 25°C
- IF NOT USED FOR A LONG PERIOD OF TIME, CHARGE THE BATTERY ONCE A MONTH
- BATTERY LIFE DEPENDS ON VARIOUS FACTORS SUCH AS WEATHER, STORAGE AND USE
- PLEASE DO NOT USE THE BATTERY UNDER ANY OF THE FOLLOWING SITUATIONS:
- STRONG ODOUR AND/OR EXCESSIVE HEAT, SOMETHING LEAKS FROM IT
- DO NOT TOUCH ANY SUBSTANCE LEAKING FROM THE BATTERY
- KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN AND ANIMALS
- DOC LIGHT CANNOT BE USED WHEN CHARGING
- BATTERIES CONTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES. DO NOT OPEN THE BATTERY AND DO NOT INSERT ANYTHING INSIDE IT
- ONLY USE THE SUPPLIED BATTERY CHARGER
- IF OVER-CHARGED, LITHIUM BATTERIES MAY EXPLODE, DO NOT THROW THEM IN FIRES

## TRANSPORT

IF YOU INTEND TO TRANSPORT DOC LIGHT, INCLUDING THE BATTERY, BY PLANE OR OTHER TRANSPORTATION MEANS MANAGED BY THIRD PARTIES, CONTACT THE LOCAL AUTHORITIES AND CARRIER IN ADVANCE FOR INFORMATION ON TRANSPORT RESTRICTIONS OR LIMITS.

LITHIUM BATTERIES ARE CONSIDERED HAZARDOUS SUBSTANCES IN MANY COUNTRIES.

BEFORE TRAVELLING, MAKE SURE ACCESS AND TRANSPORT ARE PERMITTED.

INTERNATIONAL LAW PROHIBITS SHIPPING SINGLE LITHIUM BATTERIES BY AIR.

IF YOU SHIP YOUR DOC LIGHT, THE BATTERY MUST BE INSIDE.

## STORAGE

STORE IN A ROOM WITH TEMPERATURE BETWEEN 5-25°C.

IF NOT CONTINUOUSLY USED, CHARGE THE DOC LIGHT BATTERY ONCE A MONTH.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| TOTAL WEIGHT                       | <b>6.2 KG</b>                               |
| MAXIMUM SUPPORTED WEIGHT           | <b>50 KG</b>                                |
| MAXIMUM USER HEIGHT                | <b>170</b>                                  |
| FEASIBLE DISTANCE WITH FULL CHARGE | <b>ABOUT 5/6 KM (DEPENDING ON ROUTE)</b>    |
| WHEELS                             | <b>5.5" / FULL PNEUS</b>                    |
| POWER SUPPLY                       | <b>FY0182570700E</b>                        |
| INPUT/OUTPUT                       | <b>100-240V 50-60HZ, 0.8A / 25.7V, 0.7A</b> |
| BATTERY                            | <b>LITHIUM-ION 21.6V, 2.0AH</b>             |
| CHARGE TIME:                       | <b>2-3 HOURS</b>                            |
| WORKING TEMPERATURE                | <b>-15°C ~ 50°C</b>                         |
| CHARGING TEMPERATURE               | <b>0°C ~ 45°C</b>                           |

**ONLY USE THE SUPPLIED ORIGINAL POWER UNIT**

## SYMBOLS AND PICTOGRAMS ON THE PACKAGING

SOME SYMBOLS (PICTOGRAMS) ARE FOUND ON THE DOC LIGHT PACKAGING.

SOME ARE UNIVERSAL AND, WHERE INDICATED, VALID FOR ALL PACKAGES, OTHERS ARE SPECIFIC TO THE PRODUCT.

## **ISTRUZIONI ORIGINALI**

VERSIONE 1.5 MAGGIO 2018

GRAZIE PER AVER SCELTO DI ACQUISTARE DOC LIGHT.

**ATTENZIONE:** FORMA ED ACCESSORI DI DOC LIGHT POTREBBERO SUBIRE LIEVI VARIAZIONI RISPETTO AL PRESENTE MANUALE.

PER MAGGIORI DETTAGLI ED ESSERE COSTANTEMENTE AGGIORNATI SU TUTTE LE CARATTERISTICHE TECNICHE SI CONSIGLIA DI CONSULTARE IL MANUALE ON-LINE COLLEGANDOSI AL SITO NILOX E CERCANDO L'APPOSITA SEZIONE PER IL DOWNLOAD DEI MANUALI.

INSERIRE NEL CAMPO "CODICE PRODOTTO O MODELLO" IL CODICE DI DOC LIGHT (30NXSKMOKID01), CERCARE LA SCHEDA TECNICA E QUINDI SCARICARE IL MANUALE COMPLETO.

## **IMPORTANTE! LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO**

LA LETTURA ACCURATA DEL PRESENTE MANUALE È FONDAMENTALE PER IL CORRETTO UTILIZZO DI DOC LIGHT E PER DIMINUIRE I POSSIBILI RISCHI ALLA PERSONA.

## **SUPPORTO TECNICO**

IL PRESENTE PRODOTTO È COPERTO DA GARANZIA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE; PERTANTO PER NECESSITÀ DI ASSISTENZA TECNICA E/O GARANZIA, RIVOLGERSI AL PROPRIO RIVENDITORE.

## **INFORMAZIONI AMBIENTALI**



QUESTO PRODOTTO PUÒ CONTENERE SOSTANZE CHE POSSONO ESSERE DANNOSE PER L'AMBIENTE E PER LA SALUTE UMANA SE NON VIENE SMALTITO IN MODO OPPORTUNO. VI FORNIAMO PERTANTO LE SEGUENTI PER MIGLIORARE L'USO DELLE RISORSE NATURALI.



LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE NON DEVONO ESSERE SMALTITE TRA I NORMALI RIFIUTI URBANI MA DEVONO ESSERE INVIATE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL LORO CORRETTO TRATTAMENTO. IL SIMBOLO DEL BIDONE BARRATO, APPOSTO SUL PRODOTTO ED IN QUESTA PAGINA, RICORDA LA NECESSITÀ DI SMALTIRE ADEGUATAMENTE IL PRODOTTO AL TERMINE DELLA SUA VITA. IN TAL MODO È POSSIBILE EVITARE CHE UN TRATTAMENTO NON SPECIFICO DELLE SOSTANZE CONTENUTE IN QUESTI PRODOTTI, O UN USO IMPROPRIO DI PARTI DI ESSI, POSSANO PORTARE A CONSEGUENZE DANNOSE PER L'AMBIENTE E PER LA SALUTE UMANA. INOLTRE SI CONTRIBUISCE AL RECUPERO, RICICLO E RIUTILIZZO DI MOLTI DEI MATERIALI CONTENUTI IN QUESTI PRODOTTI. A TALE SCOPO I PRODUTTORI E DISTRIBUTORI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ORGANIZZANO OPPORTUNI SISTEMI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE STESSE. ALLA FINE DELLA VITA DEL PRODOTTO RIVOLGETEVI AL VOSTRO DISTRIBUTORE PER AVERE INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RACCOLTA. AL MOMENTO DELL'ACQUISTO DI QUESTO PRODOTTO IL VOSTRO DISTRIBUTORE VI INFORMERÀ INOLTRE DELLA POSSIBILITÀ DI RENDERE GRATUITAMENTE UN ALTRO APPARECCHIO A FINE VITA A CONDIZIONE CHE SIA DI TIPO EQUIVALENTE ED ABBAIA SVOLTO LE STESSSE FUNZIONI DEL PRODOTTO ACQUISTATO O, SE LE DIMENSIONI SONO NON SUPERIORI A 25 CM, LE AEE (APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) POSSONO ESSERE RESE SENZA OBBLIGO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO EQUIVALENTE. UNO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO IN MODO DIVERSO DA QUANTO SOPRA DESCRITTO SARÀ PASSIBILE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE NEL PAESE DOVE IL PRODOTTO VIENE SMALTITO. VI RACCOMANDIAMO INOLTRE DI ADOTTARE ALTRI PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI ALL'AMBIENTE:

RICICLARE L'IMBALLO INTERNO ED ESTERNO CON CUI IL PRODOTTO È FORNITO E SMALTIRE IN MODO ADEGUATO LE BATTERIE USATE (SOLO SE CONTENUTE NEL PRODOTTO). CON IL VOSTRO AIUTO SI PUÒ RIDURRE LA QUANTITÀ DI RISORSE NATURALI IMPIEGATE PER LA REALIZZAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, MINIMIZZARE L'USO DELLE DISCARICHE PER LO SMALTIMENTO DEI PRODOTTI E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA EVITANDO CHE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE VENGANO RILASCIATE NELL'AMBIENTE.

## **SMALTIMENTO DELLE BATTERIE**



IL PRODOTTO CONTIENE UNA BATTERIA, ALLA FINE DEL SUO CICLO DI VITA DEVE ESSERE SMALTITA SEPARATAMENTE DAI RIFIUTI GENERICI INDIFFERENZIATI. GETTARE NEGLI APPOSITI CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO BATTERIE. LA RACCOLTA E IL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE CONTRIBUISCONO ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE E ALLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE MATERIALI, E PERMETTONO IL RECUPERO DI MATERIALI PREZIOSI. LA BATTERIA CONTENUTA IN QUESTO PRODOTTO POTREBBE NON ESSERE DIRETTAMENTE ESTRAIBILE. IN TAL CASO LE ISTRUZIONI PER LA SUA EVENTUALE RIMOZIONE, DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO, SONO DISPONIBILI ON-LINE LINK: [FTP://FTP.HELLATRON.IT](ftp://ftp.hellatron.it) (USER NAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD: HELLATRON). PER LA VOSTRA SICUREZZA, NON DOVETE TENTARE DI RIMUOVERE LA BATTERIA. LA RIMOZIONE NON CORRETTA DELLA BATTERIA POTREBBE CAUSARE DANNI ALLA BATTERIA E AL DISPOSITIVO, PROVOCARE INFORTUNI E/O RENDERE IL DISPOSITIVO NON SICURO. SI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI PERDITE O DANNI CAUSATI DAL MANCATO RISPETTO DELLE PRESENTI AVVERTENZE E PRECAUZIONI. IL DISPOSITIVO E GLI ACCESSORI ILLUSTRATI IN QUESTO MANUALE POTREBBERO VARIARE IN BASE AL PAESE NEL QUALE I PRODOTTI VENGONO DISTRIBUITI.

## **VALIDITA' DELLA GARANZIA**

- UN ANNO SE IL PRODOTTO È ACQUISTATO DALLA PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE AGISCE NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE, OVVERO DA UN SUO INTERMEDIARIO.
- DUE ANNI SE IL PRODOTTO È ACQUISTATO DA CONSUMATORE O UTENTE (LA PERSONA FISICA CHE AGISCE PER SCOPI ESTRANEI ALL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANALE O PROFESSIONALE EVENTUALMENTE SVOLTA).
- 6 MESI SULLA BATTERIA, A PRESCINDERE DALLA QUALITÀ DELL'ACQUIRENTE DEL PRODOTTO.
- LA GARANZIA È PRESTATATA NEL CASO IN CUI IL PRODOTTO PRESENTI UN VIZIO DI FABBRICA O UN DIFETTO DEI MATERIALI.
- SUPPORTO AL PRODOTTO E GARANZIA: MAGGIORI DETTAGLI SONO DISPONIBILI SUL SITO [WWW.NILOX.COM](http://WWW.NILOX.COM).

## **LIMITAZIONI DI GARANZIA**

- L'ACQUIRENTE DECADE DAL DIRITTO ALLA GARANZIA NEI SEGUENTI CASI:
- MANCANZA DELLA PROVA DI ACQUISTO (FATTURA O SCONTRINO FISCALE).
- MANOMISSIONE E FORZATURE DI PARTI.
- ALTRI DIFETTI DERIVANTI DA: USO IMPROPRIO; MODIFICHE NON AUTORIZZATE; OPERAZIONI AL DI FUORI DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEL PRODOTTO; MANUTENZIONE NON CORRETTA; DIFETTI DERIVANTI DA USO DIVERSO E DA TUTTI QUEGLI ELEMENTI NON

PROGETTATI PER ESSERE UTILIZZATI CON IL PRODOTTO; INTERVENTI TECNICI EFFETTUATI DA PERSONALE NON AUTORIZZATO.

QUANTO SOPRA FA RIFERIMENTO AI PRINCIPI IN TEMA DI GARANZIE DEI BENI DI CONSUMO DI CUI ALLA DIRETTIVA 1999/44/EU.

## **PREFAZIONE**

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO DOC LIGHT, UN MEZZO DI TRASPORTO PRATICO E COMPATTO PER GLI SPOSTAMENTI BREVI O SEMPLICEMENTE PER DIVERTIRTI PER LA CITTÀ.

DOC LIGHT RISPETTA L'AMBIENTE, NON INQUINA E NON È RUMOROSO.

CON UNA SPESA GIORNALIERA DI POCHI CENTESIMI SODDISFERÀ LE VOSTRE ESIGENZE DI SPOSTAMENTO, CON UNA NOTEVOLE DOSE DI DIVERTIMENTO.

USATE DOC LIGHT IN MODO SICURO E CONSAPEVOLE E FATE SEMPRE ATTENZIONE AI PEDONI.

INFORMATEVI E RISPETTATE LE NORME APPLICABILI ALL'IMPIEGO DI DOC LIGHT NEL LUOGO IN CUI VI TROVATE.

**PER GARANTIRE LA VOSTRA SICUREZZA E QUELLA ALTRUI, SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE D'USO. L'UTILIZZO IMPRUDENTE DEL MEZZO PUÒ ESSERE PERICOLOSO.**

**LA PERDITA DI CONTROLLO DEL MEZZO, UNO SCONTRO O UNA CADUTA, POTREBBERO COMPORTARE LESIONI, ANCHE GRAVI ALL'UTILIZZATORE E/O A TERZI.**

**PER RIDURRE QUESTI PERICOLI, INVITIAMO A LEGGERE E RISPETTARE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE CONTENUTE NEL MANUALE D'USO.**

## **PARTI E STRUTTURA DI DOC LIGHT**



- |                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1) MANOPOLE                    | 2) STELO                                      |
| 3) MORSETTO A C DI SERRAGGIO   | 4) G-SENSOR (SENSORE DI PRESENZA START/STOP)  |
| 5) RUOTA POSTERIORE CON MOTORE | 6) FRENO POSTERIORE                           |
| 7) CAVALLETTO                  | 8) PULSANTE ACCENSIONE/ALIMENTAZIONE BATTERIA |

## **ASSEMBLAGGIO**

### MONTAGGIO

- 1) INSERIRE LO STELO NEL TUBO DI ALLOGGIAMENTO



2)SVITARE IL MORSETTO SUPERIORE, POSIZIONARE IL MANUBRIO SULLA PARTE SUPERIORE DELLO STELO, RIMETTERE QUINDI IL MORSETTO SUPERIORE NELLA SUA SEDE, AVVITARE I BULLONI E QUINDI SERRARLI COMPLETAMENTE.



3)ALLINEARE IL MANUBRIO CON LA RUOTA ANTERIORE; QUINDI SERRARE IL BULLONE DEL MORSETTO "C" CON LA CHIAVE A BRUGOLA IN DOTAZIONE.



### GUIDA

DOC LIGHT SI GUIDA A TUTTI GLI EFFETTI COME UN COMUNE MONOPATTINO. ACCENDERE DOC LIGHT RESTANDO GIÙ DALLA PEDANA. SPINGERE DOC LIGHT E QUINDI SALIRE SULLA PEDANA ATTIVANDO COSÌ IL G-SENSOR CHE NE CONSENTIRÀ LA MARCIA.

**PRIMA DEL SUO UTILIZZO FARE PRATICA IN SPAZI AMPI, SENZA OSTACOLI ED IN CONDIZIONI CLIMATICHE FAVOREVOLI.**

- ACCENDERE L'INTERRUTTORE.
- SALIRE SULLA PEDANA CON UN PIEDE TENENDO PREMUTO IL PULSANTE G-SENSOR.
- SPINGERLO LEGGERMENTE SINO A RAGGIUNGERE UNA VELOCITÀ DI CIRCA 5 KM/H, A QUEL PUNTO IL DOC LIGHT PROCEDERÀ IN AUTONOMIA.
- SE SI DESIDERA RALLENTARE, PREMERE LIEVEMENTE IL FRENO POSTERIORE, SENZA ACCELERARE
- PER FERMARSI TENERE PREMUTO IL FRENO PER ALMENO 3 SECONDI, FINO AL COMPLETO ARRESTO DEL MONOPATTINO
- IN CASO DI EMERGENZA, È POSSIBILE SCENDERE DALLA PEDANA; DOC LIGHT SI ARRESTERÀ IMMEDIATAMENTE.
- RICORDARE SEMPRE DI SPEGNERE L'INTERRUTTORE QUANDO NON IN USO.

**IMPORTANTE: VERIFICARE LA LEGISLAZIONE LOCALE RIGUARDO AD EVENTUALI LIMITAZIONI DI VELOCITÀ.**

### **NORME DI UTILIZZO E CODICE STRADALE**

CONTROLLARE LE LIMITAZIONI DI UTILIZZO SECONDO LE REGOLAMENTAZIONI DELLA SICUREZZA STRADALE.

**IN ALCUNI PAESI DOC LIGHT PUÒ CIRCOLARE ESCLUSIVAMENTE IN AREE PRIVATE DOVE NON TROVANO APPLICAZIONE LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA.**

**IN PARTICOLARE, IN ALCUNI PAESI, STATI O CITTÀ, I MONOPATTINI ELETTRICI NON POSSONO CIRCOLARE SULLE STRADE E SUI MARCIAPIEDI.**

**L'UTILIZZATORE E' TENUTO, PRIMA DI UTILIZZARE DOC LIGHT, A VERIFICARE LE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE APPLICABILI NEL PAESE IN CUI DOC LIGHT SARÀ UTILIZZATO.**

## **AVVERTENZE- ISTRUZIONI D'USO E SICUREZZA**

**IMPORTANTE! LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.**

### **AVVERTENZE!**

- COME QUALSIASI COMPONENTE MECCANICO, UN PLEV È SOGGETTO A FORTI SOLLECITAZIONI E USURA.
- I VARI MATERIALI E COMPONENTI POSSONO REAGIRE IN MODO DIVERSO ALL'USURA O ALLA FATICA. SE LA VITA UTILE PER UN COMPONENTE È STATA SUPERATA, POTREBBE ROMPERSI IMPROVVISAMENTE, RISCHIANDO DI PROVOCARE LESIONI ALL'UTENTE. CREPE, GRAFFI E SCOLORIMENTO NELLE AREE SOGGETTE A FORTI SOLLECITAZIONI INDICANO CHE IL COMPONENTE HA SUPERATO LA SUA VITA UTILE E DOVREBBE ESSERE SOSTITUITO.
- NON UTILIZZARE SENZA UNA FORMAZIONE ADEGUATA; SI PREGA DI CONSULTARE IL MANUALE PRIMA DEL SUO UTILIZZO. IN CASO CONTRARIO SI POTREBBE PERDERE IL CONTROLLO DEL MEZZO E CADERE.
- DOC LIGHT NON È UN GIOCATTOLO
- TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
- CONTROLLARE DOC LIGHT PRIMA DELL'USO DA PARTE DI UN ADULTO: AD ES. CHE IL MANUBRIO SIA BEN FISSATO, LE VITI AUTOBLOCCANTI CHE NON SIANO ALLENTATE MA BEN FISSATE
- ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DOPO L'USO DA PARTE DI UN ADULTO
- CONTROLLARE LE LIMITAZIONI DI UTILIZZO SECONDO LE REGOLAMENTAZIONI DELLA SICUREZZA STRADALE
- SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO SU SUPERFICI LISCE E ASCIUTTE. EVITARE L'USO SU SUPERFICI CON GHIAIA, SABBIA, ERBA, SCIVOLOSE O BAGNATE E, QUANDO POSSIBILE, LONTANE DA ALTRI UTILIZZATORI DELLA STRADA. IN OGNI CASO SI RACCOMANDA DI MANTENERE UNA DISTANZA DI SICUREZZA IDONEA DAGLI ALTRI VEICOLI DURANTE LA GUIDA E TENERSI SEMPRE LONTANO DAL TRAFFICO DI AUTOVETTURE E VEICOLI A MOTORE. UTILIZZARE DOC LIGHT SOLO DOVE PERMESSO E CON PRUDENZA
- NON È CONSENTITO L'UTILIZZO CON GHIACCIO O NEVE, COSÌ COME SU PIETRE, RAMI O ALTRO TIPO DI VEGETAZIONE O IN PRESENZA DI ALTRI OGGETTI SUL SUOLO CHE POTREBBERO COMPROMETTERE UN IDONEO CONTROLLO DEL VEICOLO. LE SUPERFICI BAGNATE, SCIVOLOSE, ACCIDENTATE, IRREGOLARI O RUVIDE POSSONO DIMINUIRE LA TRAZIONE E AUMENTARE IL RISCHIO DI INCIDENTI
- NON UTILIZZARE DOC LIGHT IN VICINANZA DI DIRUPI O PRECIPIZI. IL PRODUTTORE, L'IMPORTATORE, DISTRIBUTORE O RIVENDITORE NON È RESPONSABILE PER LE LESIONI AL CONDUCENTE O A TERZI E/ O COSE CHE POSSANO ESSERE CAUSATI DA QUESTO TIPO DI CONDOTTA O COMUNQUE PER L'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO
- LIMITATO AD AREE PRIVATE
- UTILIZZARE ALMENO LE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE SEGUENTI: PROTEZIONE PER LE MANI/ POLSI, PER LE GINOCCHIA, PER LA TESTA E PER I GOMITI
- CONTROLLARE CHE IL SISTEMA DI STERZATA SIA CORRETTAMENTE REGOLATO E CHE TUTTI I COMPONENTI DI COLLEGAMENTO SIANO SALDAMENTE FISSATI E NON ROTTI

- INDOSSARE SEMPRE SCARPE
- SI CONSIGLIA DI INDOSSARE ABITI COMODI DURANTE IL SUO UTILIZZO
- NON UTILIZZARE AL BUIO O POCO ILLUMINATI
- IL MECCANISMO PER RIDURRE LA VELOCITÀ SI SCALDA IN CASO DI UTILIZZO CONTINUO, NON TOCCARE DOPO LA FRENATA
- NON TOCCARE IL MOTORE DURANTE L'UTILIZZO O APPENA DOPO L'USO IN QUANTO POTREBBE ESSERE SOGGETTO A SURRISCALDAMENTO
- TENERE LE DITA E LE ALTRE PARTI DEL CORPO LONTANO DAL MOTORE, DALLE RUOTE E DA TUTTI GLI ALTRI COMPONENTI MOBILI
- PER NON COMPROMETTERE DOC LIGHT EVITARE DI LASCIARLO ALL'ESTERNO O IN AMBIENTI UMIDI O BAGNATI
- NON USARE SE DANNEGGIATO
- NON USARE MAI DOC LIGHT SE NON RISULTA IN PERFETTE CONDIZIONI
- NON UTILIZZARE MAI DOC LIGHT CON PIÙ DI UNA PERSONA: DOC LIGHT È COSTRUITO PER TRASPORTARE UNA SOLA PERSONA
- NON TRASPORTARE OGGETTI DURANTE L'UTILIZZO.
- NON COLLEGARE NESSUN CARICO AL MANUBRIO IN QUANTO INFLUENZA LA STABILITÀ DEL VEICOLO
- ACCESSORI E EVENTUALI ALTRI ARTICOLI AGGIUNTIVI NON APPROVATI DAL PRODUTTORE NON DEVONO ESSERE UTILIZZATI
- SCONSIGLIATO A DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E PERSONE CON DISABILITÀ
- NON UTILIZZARE DOC LIGHT SOTTO L'EFFETTO DI ALCOOL, DROGHE O DI ALTRE SOSTANZE CHE POSSANO ALTERARE I RIFLESSI DELL'UTENTE
- NON USARE MAI DOC LIGHT SE NON SI È IN PERFETTE CONDIZIONI PSICOFISICHE. LE PERSONE CHE SOFFRONO DI PROBLEMI FISICI O MENTALI NON DEVONO, O VA LORO IMPEDITO DI USARE DOC LIGHT
- DURANTE LA GUIDA PRESTARE ATTENZIONE AGLI OGGETTI INTORNO. MANTENERE UNA BUONA VISUALE DELLO SPAZIO IN CUI SI STA UTILIZZANDO È FONDAMENTALE PER MANTENERNE IL CONTROLLO
- DURANTE LA GUIDA ASSICURARSI CHE ENTRAMBI I PIEDI SIANO POSIZIONATI CORRETTAMENTE SULLA PEDANA
- SI CONSIGLIA DI NON ACCELERARE E DI NON ARRESTARE IL VEICOLO IN MANIERA IMPROVVISA O ECCESSIVAMENTE BRUSCA; TALI COMPORTAMENTI POTREBBERO CAUSARE LA PERDITA DEL CONTROLLO.
- ASSICURARSI CHE IL FRENO FUNZIONI IN MODO CORRETTO
- ASSICURARSI CHE LA VELOCITÀ CON CUI VIENE UTILIZZATO SIA SEMPRE TALE DA CONSENTIRNE L'ARRESTO IN SICUREZZA IN QUALSIASI MOMENTO E SITUAZIONE
- È ASSOLUTAMENTE VIETATO L'USO IN AMBIENTI INFIAMMABILI
- NON SALIRE O SCENDERE AD ALTA VELOCITÀ, SU TERRENI SCONNESSI O IN PENDENZA
- NON ESEGUIRE ACROBAZIE, NON PROVARE A SALTARE O ESEGUIRE ALTRE MANOVRE PERICOLOSE
- NON APPOGGIARE ALCUN OGGETTO SULLE PEDANE AD ECCEZIONE DEI PIEDI
- PER EVITARE INFORTUNI NON TENERE LE DITA IN PROSSIMITÀ DI PARTI IN MOVIMENTO
- FARE ATTENZIONE AGLI OSTACOLI POTENZIALI CHE POTREBBERO IMPIGLIARSI NELLE RUOTE O OBBLIGARE A STERZARE IMPROVVISAMENTE O A PERDERE IL CONTROLLO.

- NON GUIDARE QUANDO PIOVE O QUANDO LA TEMPERATURA ESTERNA ESPONE AL RISCHIO DI GELATE DELLE SUPERFICI.
- NON IMMERGERE MAI DOC LIGHT IN ACQUA, POICHÉ LE COMPONENTI ELETTRICHE E DI GUIDA POTREBBERO ESSERE DANNEGGIATE DALL'ACQUA O GENERARE ALTRE CONDIZIONI PERICOLOSE.
- FAMILIARIZZARE CON L'USO DI DOC LIGHT E CONTROLLARE CHE TUTTI I FERMI SIANO STRETTI BENE PRIMA DELL'USO.
- SE IL MANUBRIO NON È IN ASSE POTREBBE SIGNIFICARE CHE NON È FISSATO SALDAMENTE. ALLINEARE LE RUOTE CON IL MANUBRIO E QUINDI SERRARE I BULLONI DEL MORSETTO "C". ESEGUIRE QUESTO CONTROLLO OGNI VOLTA CHE SI UTILIZZA
- SI CONSIGLIA DI SPINGERE DOC LIGHT IN PARTENZA PER DIMINUIRE IL CARICO. DOC LIGHT AVRÀ COSÌ UNA VITA PIÙ LUNGA
- È VIVAMENTE SCONSIGLIATO L'UTILIZZO A CHIUNQUE NON RIESCA A PRENDERE COMODAMENTE POSTO SU DI ESSO
- NON BUCARE O RIMUOVERE NESSUNA DELLE PARTI DI DOC LIGHT
- PER USO INTERNO- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO NEL CASO DI CAVO DANNEGGIATO.
- PORTARE PRESSO UN CENTRO ABILITATO ALLA RIPARAZIONE.
- L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA PERSONE CON PROBLEMI FISICI RIDOTTI, SENSORIALI O RIDOTTE CAPACITÀ MENTALI, O MANCANZA DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE NON SIANO SOTTO LA SUPERVISIONE DI PERSONA ADULTA O CHE NON SIANO STATE FORNITE ADEGUATE ISTRUZIONI.
- PER FRENARE PREMERE IL PEDALE POSTERIORE CHE AGIRÀ SULLA RUOTA, NEL CASO EVENTUALMENTE SCENDERE DAL DOC LIGHT.
- ADEGUARE LA VELOCITÀ ALLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE, IN CASO DI PIOGGIA NE È SCONSIGLIATO L'UTILIZZO IN QUANTO, OLTRE AD EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI CAUSATI DA COMPONENTI BAGNATE, LA CAPACITÀ DI FRENATA SI LIMITA E NON È PREVEDIBILE.
- DOC LIGHT È DOTATO DI CAVALLETTO LATERALE. INSERIRLO QUANDO IL VEICOLO NON VIENE UTILIZZATO. NON UTILIZZARLO COL CAVALLETTO ABBASSATO

**DOC LIGHT È DOTATO DI COMPONENTI ELETTRONICHE AL DI SOTTO DELLA PEDANA SI PREGA DI SEGUIRE LE SEGUENTI ISTRUZIONI PER EVITARE DI DANNEGGIARLE:**

- NON POSIZIONARE OGGETTI DI METALLO O OGGETTI APPUNTITI SULLA PIATTAFORMA.
- NON USARE DILUENTI O SOLVENTI PER PULIRE PARTI DEL MONOPATTINO.
- NON LAVARE DOC LIGHT CON UN GETTO AD ALTA PRESSIONE O IMMERGENDOLO IN ACQUA; UTILIZZARE UN PANNINO UMIDO PER PULIRE LE PARTI IN PLASTICA.
- NON BUCARE O RIMUOVERE NESSUNA DELLE PARTI DEL VOSTRO DOC LIGHT

**MANUTENZIONE E GESTIONE DI DOC LIGHT**

ISTRUZIONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

PER LA SICUREZZA DEL MONOPATTINO SI RACCOMANDA UNA MANUTENZIONE REGOLARE DEL PRODOTTO:

- MANUTENERE CON REGOLARITÀ I CUSCINETTI A SFERA DELLA RUOTA ANTERIORE. PULIRLI DA POLVERE O ALTRE IMPURITÀ ED IN SEGUITO UTILIZZARE UN LUBRIFICANTE SPRAY SILICONICO (WD-40).

- NELLA RUOTA POSTERIORE È ALLOCATO IL MOTORE, VA QUINDI TENUTA PULITA, MA NON OPERARE SU DI ESSA IN ALCUN MODO.
- VERIFICARE COSTANTEMENTE IL SERRAGGIO DI DADI E VITI, LE VIBRAZIONI POSSONO CAUSARNE L'ALLENAMENTO CON PERDITA DI SICUREZZA DEL DOC LIGHT.
- ALL'UTENTE VIENE RICHIESTO DI MANUTENERE COSTANTEMENTE IN EFFICACIA IL DOC LIGHT SEGUENDO LE INDICAZIONI SULLA LUBRIFICAZIONE E SERRAGGIO VISTE SOPRA.
- RIVOLGERSI SEMPRE AD UN CENTRO SPECIALIZZATO, AD ESEMPIO PER LA SOSTITUZIONE DI PARTI SOGGETTE AD USURA O DI COMPONENTISTICA ELETTRONICA
- CONTROLLARE DOC LIGHT PRIMA DELL'USO DA PARTE DI UN ADULTO: AD ES. CHE IL MANUBRIO SIA BEN FISSATO, LE VITI AUTOBLOCCANTI CHE NON SIANO ALLENATE MA BEN FISSATE
- ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DOPO L'USO DA PARTE DI UN ADULTO
- NON SI DEVONO APPORTARE MODIFICHE TRANNE QUELLE INDICATE NELLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE
- PER AUMENTARNE LA VITA, EVITARE DI LASCIARE DOC LIGHT ALL'ESTERNO O IN AMBIENTI UMIDI O BAGNATI
- PRIMA DELL'USO VERIFICARE CHE LA BATTERIA SIA COMPLETAMENTE CARICA

#### PULIZIA

- DISCONNETTERE SEMPRE DOC LIGHT DALL'ALIMENTATORE PRIMA DI PULIRLO CON LIQUIDI
- NON UTILIZZARE DILUENTI O ALTRI SOLVENTI, ALCOOL O BENZINA PER PULIRE, PERCHÉ POTREBBERO DANNEGGIARE LE SUPERFICI
- UTILIZZARE UN PANNINO UMIDO PER PULIRE LE PARTI IN PLASTICA
- NON LAVARE DOC LIGHT CON UN GETTO AD ALTA PRESSIONE O IMMERGENDOLO IN ACQUA

#### PROCEDURA DI RICARICA

##### **AVVERTENZE!**

- PER USO INTERNO
- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO NEL CASO DI CAVO DANNEGGIATO
- PORTARE PRESSO UN CENTRO ABILITATO ALLA RIPARAZIONE
- NON È UN GIOCATTOLO
- TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI
- L'APPARECCHIO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO DA PERSONE CON PROBLEMI FISICI RIDOTTI, SENSORIALI O RIDOTTE CAPACITÀ MENTALI, O MANCANZA DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, A MENO CHE NON SIANO SOTTO LA SUPERVISIONE DI PERSONA ADULTA O CHE NON SIANO STATE FORNITE ADEGUATE ISTRUZIONI
- NON RICARICARE BATTERIE NON RICARICABILI
- TEMPO DI RICARICA: 2-3 ORE CIRCA
- DURANTE LA FASE DI RICARICA DEVE ESSERE SEMPRE PRESENTE UN ADULTO A CONTROLLARNE IL PROCESSO E SCOLLEGARE IL CARICATORE AL TERMINE
- ASSICURARSI CHE DOC LIGHT SIA SPENTO DURANTE IL CICLO DI CARICA
- UTILIZZARE SOLO L'ALIMENTATORE DI DOC LIGHT IN DOTAZIONE
- NON DEFORMARE O MODIFICARE LA BATTERIA

- NON CARICARE O LASCIARE LA BATTERIA NEI PRESSI DI UNA FONTE DI CALORE
- EVITARE DI CONNETTERE I POLI + E – A OGGETTI METALLICI
- IMMAGAZZINARE LA BATTERIA IN UN LUOGO SEPARATO PER EVITARE CHE ENTRI IN CONTATTO CON MATERIALI METALLICI E PROVOCARE DELLE ESPLOSIONI
- EVITARE DI SOTTOPORRE LA BATTERIA A URTI VIOLENTI, COME LANCI O CADUTE
- CARICARE LA BATTERIA A TEMPERATURA AMBIENTE
- NON UTILIZZARE L'ALIMENTATORE SE I CAVI O I CONNETTORI SONO DANNEGGIATI
- INSERIRE IL CAVO DI RICARICA, QUINDI COLLEGARE IL CAVO CON L'ALIMENTAZIONE (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). LA LUCE ROSSA SULL'ALIMENTATORE INDICA L'INIZIO DELLA FASE DI CARICA
- QUANDO LA LUCE PASSA DA ROSSO A VERDE, INDICA CHE LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA. INTERROMPERE QUINDI LA FASE DI CARICA. NON LASCIARE IN RICARICA OLTRE IL TEMPO DI RICARICA
- LA SOVRACCARICA RIDURRÀ LA DURATA DELLA BATTERIA
- RICARICARE IN UN PULITO, ASCIUTTO E AL COPERTO
- NON EFFETTUARE MAI LA RICARICA DEL DISPOSITIVO IN PROSSIMITÀ DI SUPERFICI INFIAMMABILI (QUALI TAPPETI, STOFFE, CARTA, MATERIALI IN LEGNO ETC). SI RACCOMANDA DI PORRE IL DISPOSITIVO AD UNA DISTANZA DI 1 METRO DA OGNI ALTRO OGGETTO (SFRUTTANDO IL CAVO FORNITO)

#### GESTIONE E RICARICA DELLA BATTERIA

- TEMPO DI RICARICA: 2-3 ORE CIRCA
- ASSICURARSI CHE DOC LIGHT SIA SPENTO DURANTE IL CICLO DI CARICA
- UTILIZZARE SOLO L'ALIMENTATORE DI DOC LIGHT IN DOTAZIONE
- NON DEFORMARE O MODIFICARE LA BATTERIA
- NON CARICARE O LASCIARE LA BATTERIA NEI PRESSI DI UNA FONTE DI CALORE
- EVITARE DI CONNETTERE I POLI + E – A OGGETTI METALLICI
- IMMAGAZZINARE LA BATTERIA IN UN LUOGO SEPARATO PER EVITARE CHE ENTRI IN CONTATTO CON MATERIALI METALLICI E PROVOCARE DELLE ESPLOSIONI
- EVITARE DI SOTTOPORRE LA BATTERIA A URTI VIOLENTI, COME LANCI O CADUTE
- CARICARE LA BATTERIA A TEMPERATURA AMBIENTE
- NON CARICARE LA BATTERIA IN LUOGHI MOLTO UMIDI
- NON UTILIZZARE L'ALIMENTATORE SE I CAVI O I CONNETTORI SONO DANNEGGIATI
- INSERIRE IL CAVO DI RICARICA, QUINDI COLLEGARE IL CAVO CON L'ALIMENTAZIONE (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). LA LUCE ROSSA SULL'ALIMENTATORE INDICA L'INIZIO DELLA FASE DI CARICA
- QUANDO LA LUCE PASSA DA ROSSO A VERDE, INDICA CHE LA BATTERIA È COMPLETAMENTE CARICA. INTERROMPERE QUINDI LA FASE DI CARICA. NON LASCIARE IN RICARICA OLTRE IL TEMPO DI RICARICA
- LA SOVRACCARICA RIDURRÀ LA DURATA DELLA BATTERIA
- MANTENERE L'AMBIENTE DI CARICA PULITO E ASCIUTTO

#### BATTERIA

- SPEGNERE DOC LIGHT PRIMA DI CARICARLO. CONNETTERLO A UNA PRESA DI CORRENTE UTILIZZANDO IL CAVO E L'ALIMENTATORE IN DOTAZIONE.

- UN CICLO DI CARICA TROPPO LUNGO (>4 ORE) POTREBBE DANNEGGIARE LA BATTERIA, RIDUCENDONE LA DURATA.
- PER AUMENTARE LA VITA DELLA BATTERIA, RIPORRE DOC LIGHT COMPLETAMENTE CARICO
- RICARICARE IN UN AMBIENTE COPERTO, PROTETTO DAL SOLE E AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA 20°-25°C
- SE NON VIENE USATO PER UN LUNGO PERIODO DI TEMPO, SI PREGA DI RICARICARE LA BATTERIA OGNI MESE
- LA VITA DELLA BATTERIA DIPENDE DA VARI FATTORI DI TIPO AMBIENTALE, D'IMMAGAZZINAMENTO E DI USO
- NON UTILIZZARE LA BATTERIA NEI SEGUENTI CASI:
- FORTE ODORE E/O CALORE ECCESSIVO, PERDITA DI LIQUIDO DA ESSA
- NON TOCCARE ALCUNA SOSTANZA FUORIUSCITA DELLA BATTERIA
- TENERE FUORI DALLA PORTATA DI BAMBINI E ANIMALI
- DURANTE LA FASE DI RICARICA DOC LIGHT NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO
- LE BATTERIE CONTENGONO SOSTANZE PERICOLOSE. NON APRIRE LA BATTERIA E NON INSERIRE NULLA AL SUO INTERNO
- USARE SOLO IL CARICABATTERIA IN DOTAZIONE
- LE BATTERIE AL LITIO IONI SE SOVRACCARICATE POSSONO ESPLODERE, NON GETTARE NEL FUOCO

#### TRASPORTO

SE SI HA INTENZIONE DI TRASPORTARE DOC LIGHT, COMPRESA LA BATTERIA, IN AEREO O SU ALTRI MEZZI DI TRASPORTO GESTITI DA TERZI, CONTATTARE PREVENTIVAMENTE LE AUTORITÀ LOCALI COMPETENTI E LO SPEDIZIONIERE ED INFORMARSI SU EVENTUALI DIVIETI O LIMITI AL TRASPORTO. LE BATTERIE AL LITIO SONO CONSIDERATE UN MATERIALE PERICOLOSO IN MOLTI PAESI. ASSICURARSI, PRIMA DI UN VIAGGIO, CHE NE SIA CONSENTITO L'ACCESSO E IL TRASPORTO. IL DIRITTO INTERNAZIONALE PROIBISCE LA SPEDIZIONE AEREA DELLE SINGOLE BATTERIE AL LITIO. SE SPEDITE IL VOSTRO DOC LIGHT LA BATTERIA DEVE ESSERE AL SUO INTERNO.

#### IMMAGAZZINAMENTO

IMMAGAZZINARE IN UN AMBIENTE CON TEMPERATURA COMPRESA TRA 5-25 °C. SE NON VIENE USATO CON CONTINUITÀ, SI PREGA DI RICARICARE LA BATTERIA DEL DOC LIGHT OGNI MESE.

## **SPECIFICHE TECNICHE**

|                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PESO TOTALE                                                                      | <b>6,2 KG</b>                                                             |
| PESO MASSIMO SOPPORTATO                                                          | <b>50 KG</b>                                                              |
| ALTEZZA MASSIMA UTENTE                                                           | <b>170</b>                                                                |
| DISTANZA PERCORRIBILE CON<br>CICLO COMPLETO DI RICARICA<br>PNEUMATICI            | <b>5/6 KM CIRCA (IN FUNZIONE DEL<br/>PERCORSO)<br/>5,5" / GOMME PIENE</b> |
| ALIMENTATORE<br>INPUT/OUTPUT                                                     | <b>FY0182570700E<br/>100-240V 50-60HZ, 0.8A / 25.7V, 0.7A</b>             |
| BATTERIA                                                                         | <b>LITHIUM-ION 21.6V, 2.0AH</b>                                           |
| TEMPO DI RICARICA                                                                | <b>2-3 ORE</b>                                                            |
| TEMPERATURA UTILIZZO                                                             | <b>-15°C ~ 50°C</b>                                                       |
| TEMPERATURA CARICA                                                               | <b>0°C ~ 45°C</b>                                                         |
| <b>UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE ALIMENTATORE ORIGINALE FORNITO IN<br/>DOTAZIONE</b> |                                                                           |

## **SIMBOLOGIA E PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE**

SULLA CONFEZIONE DI DOC LIGHT SONO PRESENTI ALCUNI SIMBOLI (PITTOGRAMMI).  
ALCUNI SONO DI TIPO UNIVERSALE E, LADDOVE PRESENTI, VALIDI PER TUTTI I CONFEZIONAMENTI,  
ALTRI SONO SPECIFICI DI PRODOTTO.

## **TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES**

VERSIÓN 1.5 - MAYO 2018

MUCHAS GRACIAS POR HABER ELEGIDO Y COMPRADO UN DOC LIGHT.

**ATENCIÓN:** LA FORMA Y LOS ACCESORIOS DE DOC LIGHT PUEDEN VARIAR LEVEMENTE CON CUANTO PRESENTADO EN ESTE MANUAL.

PARA OBTENER MÁS DETALLES Y ESTAR SIEMPRE AL DÍA DE TODAS LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, O SI EL MANUAL Y EL PRODUCTO NO SE CORRESPONDEN AL 100 %, SE ACONSEJA CONSULTAR EL MANUAL ONLINE ENTRANDO EN LA WEB DE NILOX Y BUSCANDO LA CORRESPONDIENTE SECCIÓN DE DESCARGA DE LOS MANUALES.

EN EL CAMPO "CÓDIGO PRODUCTO O MODELO", INTRODUCIR EL CÓDIGO DE DOC LIGHT (30NXSKMOKID01), BUSCAR LA FICHA TÉCNICA Y SEGUIDAMENTE DESCARGAR EL MANUAL COMPLETO.

## **¡IMPORTANTE! LEER Y GUARDAR PARA FUTURA CONSULTA**

LEER DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ES FUNDAMENTAL PARA UTILIZAR CORRECTAMENTE EL VEHÍCULO Y PARA REDUCIR LOS POSIBLES RIESGOS PARA LA PERSONA.

## **ASISTENCIA TÉCNICA**

ESTE APARATO ESTÁ AMPARADO POR GARANTÍA CON ARREGLO A LAS NORMAS VIGENTES; POR LO TANTO PARA NECESIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA Y/O GARANTÍA, ACUDA A SU REVENDEDOR.

## **INFORMACIÓN AMBIENTAL**



ESTE PRODUCTO PUEDE CONTENER SUSTANCIAS QUE PUEDEN SER PERJUDICIALES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y PARA LA SALUD HUMANA SI NO ES ELIMINADO ADECUADAMENTE. POR LO TANTO LE DAMOS A CONOCER LO SIGUIENTE PARA MEJORAR EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES. LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS NO SE TIENEN QUE ELIMINAR CON LAS BASURAS URBANAS NORMALES, SE TIENEN QUE RECOGER SELECTIVAMENTE A FIN DE TRATARLOS CORRECTAMENTE. EL SÍMBOLO DEL BIDÓN TACHADO, COLOCADO SOBRE EL PRODUCTO Y EN ESTA PÁGINA, DESTACA LA NECESIDAD DE ELIMINAR ADECUADAMENTE EL PRODUCTO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. DE ESTA MANERA ES POSIBLE EVITAR QUE UN TRATO NO ESPECÍFICO DE LAS SUSTANCIAS CONTENIDAS EN ESTOS PRODUCTOS, O UN EMPLEO INAPROPIADO DE LOS MISMOS PUEDA TENER CONSECUENCIAS PERJUDICIALES PARA EL MEDIO AMBIENTE Y PARA LA SALUD HUMANA. SE CONTRIBUYE ADEMÁS EN LA RECUPERACIÓN, EL RECICLAJE Y LA REUTILIZACIÓN DE MUCHOS DE LOS MATERIALES CON LOS CUALES SE HAN FABRICADO ESTOS PRODUCTOS. CON ESTE OBJETIVO LOS FABRICANTES Y LOS DISTRIBUIDORES DE LOS APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS ORGANIZAN UNOS SISTEMAS ADECUADOS DE RECOGIDA Y DE ELIMINACIÓN DE ESTOS PRODUCTOS. AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO CONTACTE CON SU DISTRIBUIDOR PARA OBTENER INFORMACIÓN ACERCA DE LAS MODALIDADES DE RECOGIDA. EN EL MOMENTO DE COMPRAR ESTE PRODUCTO SU DISTRIBUIDOR LE INFORMARÁ TAMBIÉN SOBRE LA POSIBILIDAD DE DEVOLVER GRATIS OTRO PRODUCTO CON VIDA FINALIZADA SIEMPRE Y CUANDO SEA DE TIPO EQUIVALENTE Y HAYA DESEMPEÑADO LAS MISMAS FUNCIONES QUE EL PRODUCTO QUE SE ESTÁ COMPRANDO O BIEN, SI LAS MEDIDAS NO SUPERAN LOS 25 CM, LOS AEE ( APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS) SE PUEDEN ENTREGAR SIN OBLIGACIÓN DE COMPRAR UN PRODUCTO EQUIVALENTE. LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO DE UN MODO DIFERENTE AL DESCRITO ANTERIORMENTE, SERÁ

SANCIONABLE CON ARREGLO A LA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE EN EL PAÍS DONDE SE ELIMINE EL PRODUCTO. LE RECOMENDAMOS TAMBIÉN QUE TOMÉ TODAS LAS OTRAS MEDIDAS A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE: RECICLE LOS EMBALAJES INTERIORES Y EXTERIORES CON LOS CUALES SE SUMINISTRA EL PRODUCTO Y ELIMINE DE LA MANERA ADECUADA LAS BATERÍAS USADAS (SÓLO SI ESTÁN CONTENIDAS EN EL PRODUCTO). CON SU AYUDA SE PUEDE REDUCIR LA CANTIDAD DE RECURSOS NATURALES EMPLEADOS PARA FABRICAR APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, REDUCIR AL MÍNIMO EL EMPLEO DE LOS VERTEDEROS PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIDA, EVITANDO QUE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS SEAN VERTIDAS EN EL MEDIO AMBIENTE.

## **ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS**



EL PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA, AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL ES NECESARIO ELIMINARLA POR SEPARADO RESPECTO A LAS BASURAS GENÉRICAS. TIRE LAS BATERÍAS EN LOS CORRESPONDIENTES CONTENEDORES PARA QUE SEAN ELIMINADAS CORRECTAMENTE. LA RECOGIDA Y EL RECICLAJE DE LAS BATERÍAS CONTRIBUYEN EN PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y EN LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, ASÍ COMO PERMITEN RECUPERAR MATERIALES DE VALOR. LA BATERÍA MONTADA EN ESTE PRODUCTO PUEDE QUE NO SE PUEDA SACAR DIRECTAMENTE. EN TAL CASO, LAS INSTRUCCIONES PARA SU EVENTUAL DESMONTAJE, POR PARTE DE PERSONAL ESPECIALIZADO, ESTÁN DISPONIBLES EN LÍNEA EN EL ENLACE: [FTP://FTP.HELLATRON.IT](ftp://ftp.hellatron.it) (USER NAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD: HELLATRON). PARA SU SEGURIDAD, NO INTENTEN QUITAR LA BATERÍA. SI SE SACA LA BATERÍA DE UNA MANERA NO CORRECTA SE PUEDE DAÑAR TANTO LA BATERÍA COMO EL APARATO, SE PUEDEN CAUSAR LESIONES Y/O HACER QUE EL APARATO NO SEA MÁS SEGURO. SE RECHAZA CUALQUIER RESPONSABILIDAD FRENTE A EVENTUALES PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS POR NO AJUSTARSE A LAS PRESENTES ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. EL APARATO Y LOS ACCESORIOS ILUSTRADOS EN ESTE MANUAL PUEDEN SER DIFERENTES SEGÚN EL PAÍS DONDE SE DISTRIBUYE EL PRODUCTO.

## **VALIDEZ DE LA GARANTÍA**

- UN AÑO SI EL PRODUCTO ES ADQUIRIDO POR LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA QUE ACTÚA EN EL EJERCICIO DE SU PROPIA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, COMERCIAL, ARTESANAL O PROFESIONAL, O BIEN POR UN INTERMEDIARIO SUYO.
- DOS AÑOS SI EL PRODUCTO ES ADQUIRIDO POR UN CONSUMIDOR O USUARIO (LA PERSONA FÍSICA QUE ACTÚA PARA FINES AJENOS A UNA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, COMERCIAL, ARTESANAL O PROFESIONAL EVENTUALMENTE DESEMPEÑADA).
- SEIS MESES PARA LA BATERÍA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PERSONALIDAD QUE COMPRA EL PRODUCTO.
- LA GARANTÍA VALE SI EL PRODUCTO PRESENTA UN DEFECTO DE FÁBRICA O UN DEFECTO DE LOS MATERIALES.
- ASISTENCIA PARA EL PRODUCTO Y GARANTÍA: PUEDE ENCONTRAR MÁS DETALLES EN [WWW.NILOX.COM](http://WWW.NILOX.COM)

## **LIMITACIONES DE LA GARANTÍA**

- EL COMPRADOR PIERDE EL DERECHO A LA GARANTÍA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- FALTA DE LA PRUEBA DE COMPRA (FACTURA O TICKET JUSTIFICANTE DE COMPRA).
- ALTERACIÓN Y FORZAMIENTOS DE PARTES.

- OTROS DEFECTOS CAUSADOS POR: USO IMPROPIO, MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS, OPERACIONES NO PREVISTAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO, MANTENIMIENTO NO CORRECTO, DEFECTOS DEBIDOS A UN USO DIFERENTE DEL PREVISTO Y A TODOS AQUELLOS ELEMENTOS NO DISEÑADOS PARA SER UTILIZADOS CON EL PRODUCTO, ACTUACIONES TÉCNICAS EFECTUADAS POR PERSONAL NO AUTORIZADO.
- CUANTO PRECEDE SE REFIERE A LOS PRINCIPIOS EN TEMA DE GARANTÍAS DE LOS BIENES DE CONSUMO CON ARREGLO A LA DIRECTIVA 1999/44/EU.

## **PRÓLOGO**

MUCHAS GRACIAS POR HABER COMPRADO UN DOC LIGHT, UN MEDIO DE TRANSPORTE PRÁCTICO Y COMPACTO PARA BREVES DESPLAZAMIENTOS O SIMPLEMENTE PARA DIVERTIRSE POR LA CIUDAD.

EL DOC LIGHT RESPETA EL MEDIOAMBIENTE, NO CONTAMINA Y NO HACE RUIDO.

CON UN GASTO DIARIO DE POCOS CÉNTIMOS LE PERMITIRÁ DESPLAZARSE, CON ADEMÁS UNA BUENA DOSIS DE DIVERSIÓN.

UTILICE EL DOC LIGHT DE MANERA SEGURA Y CONSCIENTE Y SIEMPRE PRESTE ATENCIÓN A LOS PEATONES.

INFÓRMESE Y AJÚSTESE A LAS NORMAS VIGENTES CON RELACIÓN AL USO DEL DOC LIGHT EN EL LUGAR DONDE ESTÁ.

**PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD Y AQUELLA AJENA, LE ROGAMOS QUE LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL DE USO. UN USO IMPRUDENTE DEL VEHÍCULO PUEDE SER PELIGROSO.**

**PERDER EL CONTROL DEL VEHÍCULO, UN CHOQUE O UNA CAÍDA, PODRÍAN CAUSAR LESIONES, TAMBIÉN GRAVES, AL USUARIO Y/O A TERCEROS.**

**PARA REDUCIR ESTOS PELIGROS, LE PEDIMOS QUE LEA Y SE AJUSTE A TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PRESENTADAS EN EL MANUAL DE USO.**

## **PARTES Y ESTRUCTURA DEL DOC LIGHT**



- |                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1) PUÑOS                      | 2) MANILLAR                                  |
| 3) ABRAZADERA EN C DE APRIETE | 4) G-SENSOR (SENSOR DE PRESENCIA START/STOP) |
| 5) RUEDA TRASERA CON MOTOR    | 6) FRENO TRASERO                             |
| 7) CABALLETE                  | 8) BOTÓN DE ENCENDIDO/ALIMENTACIÓN BATERÍA   |

## **MONTAJE**

### MONTAJE

- 1) INTRODUZCA EL MANILLAR EN EL TUBO DE ALOJAMIENTO



2) AFLOJE LA ABRAZADERA SUPERIOR, COLOQUE LA EMPUÑADURA EN LA PARTE SUPERIOR DEL MANILLAR, SEGUIDAMENTE PONGA DE NUEVO EN SU SITIO LA ABRAZADERA SUPERIOR, ATORNILLE LOS PERNOS Y LUEGO APRIÉTELOS A FONDO.



3) ALINEE EL MANILLAR CON LA RUEDA DELANTERA; SEGUIDAMENTE APRIETE LA ABRAZADERA "C" UTILIZANDO LA LLAVE ALLEN SUMINISTRADA.



### PARA CONDUCIR EL PATINETE

EL DOC LIGHT SE CONDUCE COMO CUALQUIER OTRO PATINETE. ENCIENDA EL DOC LIGHT SIN ESTAR ENCIMA DE LA PLATAFORMA.

EMPUJE EL DOC LIGHT Y LUEGO SUBA A LA PLATAFORMA ACTIVANDO DE ESTA MANERA EL G-SENSOR QUE PERMITE PONERLO EN MARCHA.

**ANTES DE UTILIZAR EL PATINETE HAGA PRÁCTICAS EN ESPACIOS AMPLIOS, SIN OBSTÁCULOS Y EN CONDICIONES CLIMÁTICAS FAVORABLES.**

- ENCIENDA EL INTERRUPTOR.
- SUBA A LA PLATAFORMA CON UN PIE, MANTENIENDO APRETADO EL BOTÓN G-SENSOR.
- EMPUJE LIGERAMENTE EL PATINETE HASTA ALCANZAR UNA VELOCIDAD DE APROXIMADAMENTE 5 KM/H, A PARTIR DE ENTONCES EL DOC LIGHT AVANZARÁ AUTÓNOMAMENTE.
- SI DESEA REDUCIR LA VELOCIDAD, PRESIONE LIGERAMENTE EL FRENO TRASERO, SIN ACELERAR
- PARA PARAR, MANTENGA APRETADO EL FRENO DURANTE POR LO MENOS 3 SEGUNDOS, HASTA QUE EL PATINETE SE DETENGA COMPLETAMENTE
- EN CASO DE EMERGENCIA, ES POSIBLE BAJAR DE LA PLATAFORMA; EL DOC LIGHT SE PARARÁ INMEDIATAMENTE.
- ACUÉRDESE SIEMPRE DE APAGAR EL INTERRUPTOR CUANDO NO UTILICE EL PATINETE.

**IMPORTANTE: CONSULTE LA LEGISLACIÓN LOCAL REFERENTE A EVENTUALES LIMITACIONES DE VELOCIDAD.**

### NORMAS DE USO Y CÓDIGO DE CIRCULACIÓN

COMPRUEBE LAS LIMITACIONES DE USO CON ARREGLO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN CARRETERA.

**EN ALGUNOS PAÍSES EL DOC LIGHT PUEDE CIRCULAR EXCLUSIVAMENTE EN ÁREAS PRIVADAS DONDE NO SE APLIQUEN LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN.**

**EN PARTICULAR, EN ALGUNOS PAÍSES, ESTADOS O CIUDADES, LOS PATINETES ELÉCTRICOS NO PUEDEN CIRCULAR POR LAS CALLES NI POR LAS ACERAS.**

**POR LO TANTO EL USUARIO, ANTES DE CONDUCIR EL DOC LIGHT, TIENE EL DEBER DE CONSULTAR LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN APLICABLES DONDE UTILIZARÁ EL DOC LIGHT.**

## **ADVERTENCIAS - INSTRUCCIONES DE USO Y SEGURIDAD**

**¡IMPORTANTE! LEER Y GUARDAR PARA FUTURA CONSULTA**

**¡ADVERTENCIAS!**

- COMO CUALQUIER COMPONENTE MECÁNICO, UN PLEV ESTÁ SUJETO A GRANDES ESFUERZOS Y A DESGASTE.
- LOS DIFERENTES MATERIALES Y COMPONENTES PUEDEN REACCIONAR DE DIFERENTE MANERA AL DESGASTE O A LA FATIGA. SI SE HA SUPERADO LA VIDA ÚTIL DE UN COMPONENTE, PODRÍA ROMPERSE IMPROVISAMENTE, CON RIESGO DE LESIONES AL USUARIO. GRIETAS, ARAÑAZOS Y DECOLORACIÓN EN LAS PARTES SUJETAS A GRANDES ESFUERZOS INDICAN QUE EL COMPONENTE HA SUPERADO SU VIDA ÚTIL Y SERÍA NECESARIO SUSTITUIRLO.
- NO UTILICE EL VEHÍCULO SIN UNA FORMACIÓN ADECUADA; ANTES DE USARLO CONSULTE EL MANUAL. DE LO CONTRARIO SE PODRÍA PERDER EL CONTROL DEL VEHÍCULO Y CAER.
- EL DOC LIGHT NO ES UN JUGUETE.
- MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- UN ADULTO TIENE QUE INSPECCIONAR EL DOC LIGHT ANTES DE UTILIZAR EL PATINETE: POR EJEMPLO, QUE EL MANILLAR ESTÉ BIEN FIJADO, QUE LOS TORNILLOS AUTOBLOCANTES NO ESTÉN FLOJOS SINO BIEN APRETADOS.
- DESPUÉS DE UTILIZAR EL PATINETE UN ADULTO TIENE QUE ENCARGARSE DE EFECTUAR SU MANTENIMIENTO.
- COMPRUEBE LAS LIMITACIONES DE USO CON ARREGLO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN CARRETERA.
- SE RECOMIENDA UTILIZAR EL PATINETE SOBRE SUPERFICIES LISAS Y SECAS. EVITE UTILIZAR EL PATINETE SOBRE SUPERFICIES CON GRAVA, ARENA, HIERBA, RESBALADIZAS O MOJADAS Y, EN LO POSIBLE, UTILICE EL PATINETE LEJOS DE OTROS USUARIOS DE LA CALLE. DE TODAS MANERAS, SE RECOMIENDA MANTENER UNA DISTANCIA DE SEGURIDAD ADECUADA RESPECTO A OTROS VEHÍCULOS MIENTRAS SE CONDUCE EL PATINETE, ASÍ COMO MANTENERSE SIEMPRE ALEJADOS DEL TRÁFICO DE AUTOMÓVILES Y DE VEHÍCULOS DE MOTOR. UTILICE EL DOC LIGHT SOLO DONDE ESTÉ PERMITIDO Y CON PRUDENCIA
- NO SE PERMITE UTILIZAR EL VEHÍCULO SOBRE SUPERFICIES CON HIELO O NIEVE, NI TAMPOCO SOBRE PIEDRAS, RAMAS NI OTRO TIPO DE VEGETACIÓN NI CUANDO EN EL SUELO HAYA OTROS OBJETOS QUE PUEDAN PERJUDICAR UN CONTROL IDÓNEO DEL VEHÍCULO. LAS SUPERFICIES MOJADAS, RESBALADIZAS, IRREGULARES O BASTAS PUEDEN DISMINUIR LA TRACCIÓN Y AUMENTAR EL RIESGO DE ACCIDENTES.
- NUNCA CONDUZCA DOC LIGHT CERCA DE BARRANCOS O DESPEÑADEROS. EL FABRICANTE, IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR O REVENDEDOR NO ES RESPONSABLE FRENTE A LESIONES AL CONDUCTOR O A TERCEROS Y/O COSAS QUE PUEDAN SER CAUSADOS POR ESTE TIPO DE CONDUCTA O DE TODAS MANERAS POR UN USO IMPROPIO DEL PRODUCTO
- LIMITADO A ÁREAS PRIVADAS
- UTILICE POR LO MENOS LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN PARA LAS MANOS/MUÑECAS, PARA LAS RODILLAS, PARA LA CABEZA Y PARA LOS CODOS.

- COMPRUEBE QUE EL SISTEMA DE VIRAJE ESTÁ AJUSTADO CORRECTAMENTE Y QUE TODOS LOS COMPONENTES DE UNIÓN ESTÉN FIRMEMENTE FIJADOS Y QUE NO ESTÉN ROTOS
- LLEVE SIEMPRE PUESTOS CALZADOS
- SE ACONSEJA LLEVAR PRENDAS CÓMODAS CUANDO SE UTILIZA EL VEHÍCULO.
- NO UTILICE EL VEHÍCULO EN LUGARES A OSCURAS O ESCASAMENTE ILUMINADOS.
- EL MECANISMO PARA REDUCIR LA VELOCIDAD SE CALIENTA SI SE UTILIZA CONTINUAMENTE, NO LO TOQUE DESPUÉS DE FRENAR.
- NO TOQUE EL MOTOR MIENTRAS UTILIZA EL PATINETE NI ENSEGUIDA DESPUÉS DE UTILIZARLO, YA QUE PODRÍA ESTAR RECALENTADO.
- MANTENGA LOS DEDOS Y LAS OTRAS PARTES DEL CUERPO ALEJADAS DEL MOTOR, DE LAS RUEDAS Y DE TODOS LOS OTROS COMPONENTES MÓVILES.
- PARA NO PERJUDICAR EL DOC LIGHT, EVITE DEJARLO AL AIRE LIBRE O EN LUGARES HÚMEDOS O MOJADOS.
- NO UTILICE EL PATINETE SI PRESENTA DESPERFECTOS.
- NUNCA UTILICE EL DOC LIGHT SI NO ESTÁ EN PERFECTAS CONDICIONES.
- NUNCA UTILICE EL DOC LIGHT CON MÁS DE UNA PERSONA SUBIDA A LA PLATAFORMA: EL DOC LIGHT HA SIDO CONSTRUIDO PARA TRANSPORTAR UNA SOLA PERSONA.
- NO TRANSPORTE OBJETOS AL UTILIZAR EL VEHÍCULO.
- NO CUELQUE NINGÚN PESO EN EL MANILLAR, YA QUE AFECTA A LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO.
- NO SE DEBEN UTILIZAR ACCESORIOS NI OTROS EVENTUALES ARTÍCULOS ADICIONALES NO APROBADOS POR EL FABRICANTE.
- SE DESACONSEJA PARA MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD.
- NO UTILICE EL DOC LIGHT BAJO EL EFECTO DE ALCOHOL, DROGAS NI OTRAS SUSTANCIAS QUE PUEDAN ALTERAR LOS REFLEJOS DEL USUARIO.
- NUNCA UTILICE EL DOC LIGHT SI USTED NO ESTÁ EN PERFECTAS CONDICIONES PSICOFÍSICAS. LAS PERSONAS CON PROBLEMAS FÍSICOS O MENTALES NO DEBEN UTILIZAR O SE LES DEBE IMPEDIR QUE UTILICEN EL DOC LIGHT.
- MIENTRAS CONDUCE PRESTE ATENCIÓN A LOS OBJETOS ALREDEDOR. ES FUNDAMENTAL MANTENER UNA BUENA VISUAL DEL ESPACIO SONDE SE ESTÁ UTILIZANDO EL VEHÍCULO PARA NO PERDER SU CONTROL.
- AL CONDUCIR ASEGÚRESE DE QUE AMBOS PIES ESTÉN BIEN PUESTOS SOBRE LA PLATAFORMA.
- SE ACONSEJA NO ACELERAR Y NO PARAR EL VEHÍCULO DE FORMA REPENTINA O EXCESIVAMENTE BRUSCA; ESTOS COMPORTAMIENTOS PODRÍAN CAUSAR UNA PÉRDIDA DE CONTROL.
- COMPRUEBE QUE EL FRENO FUNCIONE CORRECTAMENTE.
- ASEGÚRESE DE QUE LA VELOCIDAD A LA CUAL SE USA EL VEHÍCULO SIEMPRE PERMITA PARARSE EN CONDICIONES SEGURAS EN CUALQUIER MOMENTO Y SITUACIÓN.
- ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO UTILIZAR EL VEHÍCULO EN ENTORNOS INFLAMABLES.
- NO SUBA NI BAJE A ALTA VELOCIDAD, SOBRE TERRENOS IRREGULARES O INCLINADOS.
- NO HAGA ACROBACIAS, NO INTENTE HACER SALTOS NI EFECTÚA OTRAS MANIOBRAS PELIGROSAS.
- NO APOYE NINGÚN OBJETO SOBRE LA PLATAFORMA SALVO LOS PIES.

- PARA EVITAR ACCIDENTES NO PONGA LOS DEDOS CERCA DE PARTES EN MOVIMIENTO.
- PRESTE ATENCIÓN A LOS OBSTÁCULOS POTENCIALES QUE PODRÍAN ENREDARSE EN LAS RUEDAS U OBLIGAR A VIRAR DE GOLPE O QUE PUEDAN HACERLE PERDER EL CONTROL.
- NO CONDUZCA CUANDO LLUEVE O CUANDO LA TEMPERATURA EXTERNA PUEDA HELAR LAS SUPERFICIES.
- NUNCA SUMERJA EL DOC LIGHT EN AGUA, YA QUE PUEDE DAÑAR LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y DE CONDUCCIÓN O CAUSAR OTRAS CONDICIONES PELIGROSAS.
- FAMILIARÍCESE CON EL USO DEL DOC LIGHT Y COMPRUEBE QUE TODAS LAS SUJECIONES ESTÉN BIEN APRETADAS ANTES DE UTILIZAR EL VEHÍCULO.
- SI EL MANILLAR NO ESTÁ ALINEADO, PUEDE QUERER DECIR QUE NO ESTÁ FIJADO FIRMEMENTE. ALINEE LAS RUEDAS CON EL MANILLAR Y SEGUIDAMENTE APRIETE LOS PERNOS DE LA ABRAZADERA "C". EFECTÚE ESTA COMPROBACIÓN CADA VEZ QUE UTILICE EL PATINETE
- AL ARRANCAR SE ACONSEJA EMPUJAR EL DOC LIGHT PARA DISMINUIR LA CARGA. DE ESTA FORMA EL DOC LIGHT DURARÁ MÁS.
- SE DESACONSEJA ENCARECIDAMENTE EL USO DEL VEHÍCULO POR PARTE DE QUIEN NO LOGRE COLOCARSE CÓMODAMENTE SOBRE ÉL.
- NO AGUJEREE NI quite NINGUNA DE LAS PIEZAS DE DOC LIGHT.
- PARA USO INTERNO - NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO.
- LLEVE EL PATINETE A UN CENTRO AUTORIZADO PARA EFECTUAR REPARACIONES.
- EL APARATO NO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAS CON REDUCIDAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES O BIEN QUE NO TENGAN SUFICIENTE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS, SALVO QUE DICHAS PERSONAS ESTÉN BAJO LA VIGILANCIA DE UNA PERSONA ADULTA O LES HAYAN SIDO PROPORCIONADAS INSTRUCCIONES ADECUADAS ACERCA DE CÓMO SE UTILIZA EL APARATO.
- PARA FRENAR, APRIETE EL PEDAL TRASERO QUE ACTUARÁ SOBRE LA RUEDA, A SER NECESARIO, EVENTUALMENTE BAJE DEL DOC LIGHT.
- ADAPTE LA VELOCIDAD A LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS, EN CASO DE LLUVIA SE DESACONSEJA UTILIZAR EL PATINETE YA QUE, ADEMÁS DE EVENTUALES MAL FUNCIONAMIENTOS CAUSADOS POR COMPONENTES MOJADOS, SE REDUCE LA CAPACIDAD DE FRENADA Y LA FUERZA DE FRENADO NO ES PREVISIBLE.
- EL DOC LIGHT INCORPORA UN CABALLETE LATERAL. CUANDO NO UTILICE EL PATINETE, PONGA EL CABALLETE. NO UTILICE EL PATINETE CON EL CABALLETE BAJADO.

**EL DOC LIGHT INCORPORA COMPONENTES ELECTRÓNICOS DEBAJO DE LA PLATAFORMA, LE ROGAMOS QUE SE AJUSTE A LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES PARA EVITAR QUE SE DAÑEN DICHOS COMPONENTES:**

- SOBRE LA PLATAFORMA NO PONGA OBJETOS DE METAL NI OBJETOS PUNTIAGUDOS.
- NO UTILICE DILUYENTES NI DISOLVENTES PARA LIMPIAR PARTES DEL PATINETE.
- NO LAVE EL DOC LIGHT CON UN CHORRO A ALTA PRESIÓN NI SUMERGIÉNDOLO EN AGUA; UTILICE UN PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIAR LAS PARTES DE PLÁSTICO.
- NO AGUJEREE NI quite NINGUNA DE LAS PIEZAS DE SU DOC LIGHT.

**MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL DOC LIGHT**

INSTRUCCIONES DE ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO

PARA LA SEGURIDAD DEL PATINETE SE RECOMIENDA EFECTUAR UN MANTENIMIENTO REGULAR:

- EFECTUAR CON REGULARIDAD EL MANTENIMIENTO DE LOS COJINETES DE BOLAS DE LA RUEDA DELANTERA. LÍMPIELOS ELIMINANDO POLVO U OTRAS IMPUREZAS Y SEGUIDAMENTE LUBRÍQUELOS CON UN LUBRICANTE SILICÓNICO EN ESPRAY (WD-40).
- EN LA RUEDA TRASERA ESTÁ MONTADO EL MOTOR, POR LO TANTO ES NECESARIO MANTENER LIMPIA DICHA RUEDA, PERO NO SE DEBE ACTUAR SOBRE ELLA DE NINGUNA MANERA.
- COMPRUEBE A MENUDO EL APRIETE DE TUERCAS Y TORNILLOS, YA QUE LAS VIBRACIONES PUEDEN CAUSAR SU AFLOJAMIENTO CON CONSIGUIENTE REDUCCIÓN DE LA SEGURIDAD DEL DOC LIGHT.
- AL USUARIO SE LE PIDE QUE MANTENGA CONTINUAMENTE EFICIENTE EL DOC LIGHT AJUSTÁNDOSE A LAS INDICACIONES REFERENTES A LA LUBRICACIÓN Y AL APRIETE MENCIONADAS ANTERIORMENTE.
- ACUDA SIEMPRE A UN CENTRO ESPECIALIZADO, POR EJEMPLO PARA SUSTITUIR LAS PARTES SUJETAS A DESGASTE O LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS.
- UN ADULTO TIENE QUE INSPECCIONAR EL DOC LIGHT ANTES DE UTILIZAR EL PATINETE: POR EJEMPLO, QUE EL MANILLAR ESTÉ BIEN FIJADO, QUE LOS TORNILLOS AUTOBLOCANTES NO ESTÉN FLOJOS SINO BIEN APRETADOS.
- DESPUÉS DE UTILIZAR EL PATINETE UN ADULTO TIENE QUE ENCARGARSE DE EFECTUAR SU MANTENIMIENTO.
- NO SE TIENEN QUE REALIZAR MODIFICACIONES SALVO AQUELLAS INDICADAS EN LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE.
- PARA AUMENTAR SU VIDA ÚTIL EVITE DEJAR EL DOC LIGHT AL AIRE LIBRE O EN LUGARES HÚMEDOS O MOJADOS.
- ANTES DE UTILIZAR EL VEHÍCULO COMPRUEBE QUE LA BATERÍA ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADA.

LIMPIEZA

- SIEMPRE DESCONECTE EL DOC LIGHT DEL ALIMENTADOR ANTES DE LIMPIARLO CON LÍQUIDOS.
- NO UTILICE DILUYENTES NI OTROS DISOLVENTES, ALCOHOL O GASOLINA PARA LIMPIAR, YA QUE DICHOS PRODUCTOS PODRÍAN DAÑAR LAS SUPERFICIES.
- UTILICE UN PAÑO HÚMEDO PARA LIMPIAR LAS PARTES DE PLÁSTICO.
- NO LAVE EL DOC LIGHT CON UN CHORRO A ALTA PRESIÓN NI SUMERGIÉNDOLO EN AGUA.

OPERACIONES DE RECARGA**¡ADVERTENCIAS!**

- PARA USO INTERNO
- NO UTILICE EL PRODUCTO SI EL CABLE ESTÁ DAÑADO
- LLEVE EL PATINETE A UN CENTRO AUTORIZADO PARA EFECTUAR REPARACIONES.
- NO ES UN JUGUETE.
- MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- EL APARATO NO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAS CON REDUCIDAS CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES O MENTALES O BIEN QUE NO TENGAN SUFICIENTE EXPERIENCIA O CONOCIMIENTOS, SALVO QUE DICHAS PERSONAS ESTÉN BAJO LA VIGILANCIA DE UNA

PERSONA ADULTA O LES HAYAN SIDO PROPORCIONADAS INSTRUCCIONES ADECUADAS ACERCA DE CÓMO SE UTILIZA EL APARATO.

- NO RECARGUE BATERÍAS NO RECARGABLES.
- TIEMPO DE RECARGA: 2-3 HORAS APROXIMADAMENTE
- DURANTE LA FASE DE RECARGA SIEMPRE TIENE QUE ESTAR PRESENTE UN ADULTO QUE VIGILE EL PROCESO Y AL FINAL DESCONECTE EL CARGADOR.
- COMPRUEBE QUE EL DOC LIGHT ESTÉ APAGADO AL EFECTUAR EL CICLO DE CARGA.
- UTILICE SOLAMENTE EL ALIMENTADOR DEL DOC LIGHT SUMINISTRADO.
- NO DEFORME NI MODIFIQUE LA BATERÍA.
- NO CARGUE NI DEJE LA BATERÍA CERCA DE UNA FUENTE DE CALOR.
- EVITE CONECTAR LOS POLOS + Y – A OBJETOS METÁLICOS.
- GUARDE LA BATERÍA EN UN LUGAR SEPARADO PARA EVITAR QUE ENTRE EN CONTACTO CON MATERIALES METÁLICOS Y SE PUEDAN PROVOCAR EXPLOSIONES
- EVITE QUE LA BATERÍA SUFRA GOLPES VIOLENTOS, COMO LANZAMIENTOS O CAÍDAS.
- CARGUE LA BATERÍA A TEMPERATURA AMBIENTE.
- NO UTILICE EL ALIMENTADOR SI LOS CABLES O LOS CONECTORES ESTÁN DAÑADOS.
- ENCHUFE EL CABLE DE RECARGA, SEGUIDAMENTE CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). LA LUZ ROJA EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INDICA QUE HA COMENZADO LA FASE DE RECARGA.
- CUANDO LA LUZ PASA DE ROJA A VERDE, INDICA QUE LA BATERÍA ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA INTERRUMPA POR LO TANTO LA FASE DE RECARGA. NO DEJE LA BATERÍA EN CARGA POR MÁS TIEMPO DE LO NECESARIO.
- UNA SOBRECARGA REDUCE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA.
- RECARGUE LA BATERÍA EN UN SITIO LIMPIO, SECO Y AL CUBIERTO.
- NO RECARGUE NUNCA LA BATERÍA CERCA DE SUPERFICIES INFLAMABLES (COMO ALFOMBRAS, TELAS, PAPEL, MATERIALES EN MADERA, ETC.). SE RECOMIENDA PONER EL DISPOSITIVO A UNA DISTANCIA DE 1 METRO RESPECTO A CUALQUIER OTRO OBJETO (UTILIZANDO EL CABLE SUMINISTRADO)

## GESTIÓN Y RECARGA DE LA BATERÍA

- TIEMPO DE RECARGA: 2-3 HORAS APROXIMADAMENTE
- COMPRUEBE QUE EL DOC LIGHT ESTÉ APAGADO AL EFECTUAR EL CICLO DE CARGA.
- UTILICE SOLAMENTE EL ALIMENTADOR DEL DOC LIGHT SUMINISTRADO.
- NO DEFORME NI MODIFIQUE LA BATERÍA.
- NO CARGUE NI DEJE LA BATERÍA CERCA DE UNA FUENTE DE CALOR.
- EVITE CONECTAR LOS POLOS + Y – A OBJETOS METÁLICOS.
- GUARDE LA BATERÍA EN UN LUGAR SEPARADO PARA EVITAR QUE ENTRE EN CONTACTO CON MATERIALES METÁLICOS Y SE PUEDAN PROVOCAR EXPLOSIONES
- EVITE QUE LA BATERÍA SUFRA GOLPES VIOLENTOS, COMO LANZAMIENTOS O CAÍDAS.
- CARGUE LA BATERÍA A TEMPERATURA AMBIENTE.
- NO CARGUE LA BATERÍA EN LUGARES MUY HÚMEDOS.
- NO UTILICE EL ALIMENTADOR SI LOS CABLES O LOS CONECTORES ESTÁN DAÑADOS.
- ENCHUFE EL CABLE DE RECARGA, SEGUIDAMENTE CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). LA LUZ ROJA EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN INDICA QUE HA COMENZADO LA FASE DE RECARGA.

- CUANDO LA LUZ PASA DE ROJA A VERDE, INDICA QUE LA BATERÍA ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA. INTERRUMPA POR LO TANTO LA FASE DE RECARGA. NO DEJE LA BATERÍA EN CARGA POR MÁS TIEMPO DE LO NECESARIO.
- UNA SOBRECARGA REDUCE LA DURACIÓN DE LA BATERÍA.
- MANTENGA EL AMBIENTE DE RECARGA LIMPIO Y SECO.

## BATERÍA

- APAGUE EL DOC LIGHT ANTES DE CARGAR LA BATERÍA. CONÉCTELO A UNA TOMA DE CORRIENTE UTILIZANDO EL CABLE Y EL ALIMENTADOR SUMINISTRADOS.
- UN CICLO DE CARGA DEMASIADO LARGO (>4 HORAS) PUEDE DAÑAR LA BATERÍA REDUCIENDO SU VIDA ÚTIL.
- PARA PROLONGAR LA VIDA DE LA BATERÍA, GUARDAR DOC LIGHT CUANDO ESTÉ COMPLETAMENTE CARGADO.
- RECARGUE LA BATERÍA EN UN AMBIENTE AL CUBIERTO, PROTEGIDO DEL SOL Y A UNA TEMPERATURA ENTRE 20°-25°C.
- SI NO VA A UTILIZAR EL VEHÍCULO POR MUCHO TIEMPO, RECARGUE LA BATERÍA CADA MES.
- LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA DEPENDE DE VARIOS FACTORES DE TIPO AMBIENTAL, DE ALMACENAMIENTO Y DE USO.
- NO UTILICE LA BATERÍA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- FUERTE OLORES Y/O CALOR EXCESIVO, FUGA DE LÍQUIDO.
- NO TOQUE LA SUSTANCIA QUE HAYA SALIDO DE LA BATERÍA.
- MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE ANIMALES.
- DURANTE LA FASE DE RECARGA NO SE PUEDE UTILIZAR EL DOC LIGHT.
- LAS BATERÍAS CONTIENEN SUSTANCIAS PELIGROSAS. NO ABRA LA BATERÍA Y NO INTRODUZCA NADA DENTRO DE ELLA.
- UTILICE SOLO EL CARGADOR SUMINISTRADO.
- LAS BATERÍAS DE IONES DE LITIO PUEDEN ESTALLAR SI SE LAS SOBRECARGA, NO LAS TIRE AL FUEGO

## TRANSPORTE

SI QUIERE TRANSPORTAR EL DOC LIGHT, INCLUIDA LA BATERÍA, EN AVIÓN U OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE GESTIONADOS POR TERCEROS, CONTACTE PREVIAMENTE CON LAS AUTORIDADES LOCALES COMPETENTES Y CON EL TRANSPORTISTA E INFÓRMESE SOBRE EVENTUALES PROHIBICIONES O LÍMITES PARA EL TRANSPORTE.

LAS BATERÍAS DE LITIO SON CONSIDERADAS UN MATERIAL PELIGROSO EN MUCHOS PAÍSES.

ANTES DE UN VIAJE ASEGÚRESE DE QUE SE PERMITE SU ACCESO Y TRANSPORTE.

EL DERECHO INTERNACIONAL PROHÍBE EL ENVÍO POR AVIÓN DE BATERÍAS DE LITIO SUELTAS.

SI ENVÍA SU DOC LIGHT LA BATERÍA TIENE QUE ESTAR DENTRO DEL VEHÍCULO.

## ALMACENAMIENTO

GUARDE EL VEHÍCULO EN UN LUGAR CON UNA TEMPERATURA INCLUIDA ENTRE 5-25 C°.

SI NO SE UTILIZA EL VEHÍCULO CON CONTINUIDAD, ES NECESARIO RECARGAR LA BATERÍA DEL DOC LIGHT CADA MES.

## **DATOS TÉCNICOS**

|                                                                  |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| PESO TOTAL                                                       | <b>6,2 KG</b>                                                                     |
| PESO MÁXIMO SOPORTADO                                            | <b>50 KG</b>                                                                      |
| ALTURA MÁXIMA DEL USUARIO                                        | <b>170</b>                                                                        |
| DISTANCIA RECORRIBLE CON UN CICLO COMPLETO DE RECARGA NEUMÁTICOS | <b>5/6 Km Aproximadamente (En Función Del Recorrido)</b><br><b>5,5" / MACIZOS</b> |
| ALIMENTADOR ENTRADA/SALIDA                                       | <b>FY0182570700E</b><br><b>100-240V 50-60HZ, 0,8A / 25,7V, 0,7A</b>               |
| BATERÍA                                                          | <b>IONES DE LITIO 21,6V, 2.0AH</b>                                                |
| TIEMPO DE RECARGA                                                | <b>2-3 HORAS</b>                                                                  |
| TEMPERATURA DE USO                                               | <b>-15°C ~ 50°C</b>                                                               |
| TEMPERATURA DE CARGA                                             | <b>0°C ~ 45°C</b>                                                                 |

**UTILICE EXCLUSIVAMENTE EL ALIMENTADOR ORIGINAL ENTREGADO JUNTO CON EL PATINETE**

## **SÍMBOLOS Y PICTOGRAMAS EN LA CAJA**

EN LA CAJA DEL DOC LIGHT FIGURAN ALGUNOS SÍMBOLOS (PICTOGRAMAS). ALGUNOS SON DE CARÁCTER UNIVERSAL Y, SI PRESENTES, VALEN PARA TODOS LOS EMPAQUES, OTROS SON ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO.

## **TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS**

VERSÃO 1.5 MAIO DE 2018

OBRIGADO POR TER DECIDIDO COMPRAR DOC LIGHT.

**ATENÇÃO:** A FORMA E OS ACESSÓRIOS DE DOC LIGHT PODERÃO SOFRER LIGEIRAS VARIAÇÕES EM RELAÇÃO A ESTE MANUAL. PARA MAIS DETALHES E PARA ESTAR CONSTANTEMENTE ATUALIZADO SOBRE TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, RECOMENDA-SE QUE CONSULTE O MANUAL ONLINE ENTRANDO NO WEBSITE DA NILOX E PROCURANDO A RESPECTIVA SECÇÃO PARA O DOWNLOAD DOS MANUAIS.

INTRODUZA NO CAMPO “CÓDIGO DO PRODUTO OU MODELO” O CÓDIGO DE DOC LIGHT (30NXSKMOKID01), PROCURE A FICHA TÉCNICA E DEPOIS DESCARREGUE O MANUAL COMPLETO.

## **IMPORTANTE! LEIA E CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS**

A LEITURA CUIDADA DO PRESENTE MANUAL É FUNDAMENTAL PARA A UTILIZAÇÃO CORRETA DE DOC LIGHT E PARA DIMINUIR OS POSSÍVEIS RISCOS À PESSOA.

## **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

O PRESENTE PRODUTO É COBERTO PELA GARANTIA NOS TERMOS DA NORMATIVA VIGENTE; ASSIM, EM CASO DE NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E/OU GARANTIA, CONTACTE O SEU REVENDEDOR.

## **INFORMAÇÕES AMBIENTAIS**



ESTE PRODUTO PODE CONTER SUBSTÂNCIAS QUE PODERÃO SER NOCIVAS PARA O AMBIENTE E PARA A SAÚDE HUMANA SE NÃO FOR ELIMINADO DE MODO ADEQUADO. PORTANTO, FORNECEMOS AS SEGUINTE INFORMAÇÕES DESTINADAS A MELHORAR A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS. OS APARELHOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS NÃO DEVEM SER ELIMINADOS JUNTAMENTE COM OS RESÍDUOS URBANOS NORMAIS, MAS DEVEM SER ENVIADOS PARA A RECOLHA SELECTIVA PARA QUE SE PROCEDA AO TRATAMENTO ADEQUADO. O SÍMBOLO DO CAIXOTE DO LIXO BARRADO, DISPOSTO NO PRODUTO E NESTA RECORDA A NECESSIDADE DE ELIMINAR ADEQUADAMENTE O PRODUTO NO FINAL DA SUA VIDA. DE TAL MODO É POSSÍVEL EVITAR QUE UM TRATAMENTO NÃO ESPECÍFICO DAS SUBSTÂNCIAS CONTIDAS NESTES PRODUTOS, OU UM USO IMPRÓPRIO DE PEÇAS PERTENCENTES AOS MESMOS, POSSAM COMPORTAR CONSEQUÊNCIAS NOCIVAS PARA O AMBIENTE E PARA A SAÚDE HUMANA. ALÉM DISSO, CONTRIBUI-SE PARA A RECUPERAÇÃO, RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DE MUITOS DOS MATERIAIS CONTIDOS NESTES PRODUTOS. PARA TAL, OS PRODUTORES E DISTRIBUIDORES DOS APARELHOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS ORGANIZAM ADEQUADOS SISTEMAS DE RECOLHA E ELIMINAÇÃO DESTE TIPO DE EQUIPAMENTO. NO FINAL DA VIDA DO PRODUTO, DIRIJA-SE AO SEU DISTRIBUIDOR PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DAS MODALIDADES DE RECOLHA. NO MOMENTO DA COMPRA DESTE PRODUTO, O SEU DISTRIBUIDOR INFORMÁ-LO-Á TAMBÉM ACERCA DA POSSIBILIDADE DE ENTREGAR GRATUITAMENTE UM OUTRO APARELHO EM FINAL DE VIDA, DESDE QUE SEJA DE TIPO EQUIVALENTE E QUE TENHA DESENVOLVIDO AS MESMAS FUNÇÕES DO PRODUTO ADQUIRIDO OU, CASO AS DIMENSÕES NÃO SEJAM SUPERIORES A 25 CM, AS AEE (APARELHOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS) PODEM SER ENTREGUES SEM OBRIGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO EQUIVALENTE. UMA ELIMINAÇÃO DO PRODUTO DE MODO DIFERENTE DO QUE FOI DESCRITO ACIMA SERÁ PASSÍVEL DAS SANÇÕES PREVISTAS PELA NORMATIVA NACIONAL VIGENTE NO PAÍS EM QUE O PRODUTO É ELIMINADO. RECOMENDAMOS-LHE, AINDA, QUE ADOpte OUTRAS MEDIDAS FAVORÁVEIS AO AMBIENTE: RECICLAR A

EMBALAGEM INTERNA E EXTERNA NA QUAL O PRODUTO É FORNECIDO E ELIMINAR, DE MODO ADEQUADO, AS BATERIAS USADAS (SOMENTE SE INCLUÍDAS NO PRODUTO). COM A SUA AJUDA, É POSSÍVEL REDUZIR A QUANTIDADE DE RECURSOS NATURAIS USADOS NA REALIZAÇÃO DE APARELHOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, MINIMIZAR O USO DAS DESCARGAS PARA A ELIMINAÇÃO DOS PRODUTOS E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA, EVITANDO QUE SUBSTÂNCIAS POTENCIALMENTE PERIGOSAS SEJAM LIBERTADAS NO AMBIENTE.

## **ELIMINAÇÃO DAS BATERIAS**



O PRODUTO CONTÉM UMA BATERIA, NO FINAL DO SEU CICLO DE VIDA ÚTIL DEVE SER ELIMINADA SEPARADAMENTE DOS LIXOS DOMÉSTICOS INDIFERENCIADOS. COLOQUE AS BATERIAS NOS LOCAIS ESPECÍFICOS DEDICADOS À RECICLAGEM DAS MESMAS. A RECOLHA E RECICLAGEM DAS BATERIAS CONTRIBUEM PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE E PARA A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS E PERMITEM A RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS PRECIOSOS. A BATERIA INCLUÍDA NESTE ARTIGO PODERÁ NÃO SER EXTRAÍVEL DIRETAMENTE. NESSE CASO, AS INSTRUÇÕES PARA A SUA EVENTUAL EXTRAÇÃO, POR PESSOAL ESPECIALIZADO, ESTÃO À DISPOSIÇÃO ON-LINE NO LINK: [FTP://FTP.HELLATRON.IT](ftp://ftp.hellatron.it) (USER NAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD: HELLATRON). PARA A VOSSA SEGURANÇA, NÃO DEVE TENTAR EXTRAIR A BATERIA. A REMOÇÃO INCORRETA DA BATERIA PODERÁ PROVOCAR DANOS NA MESMA E NO DISPOSITIVO, PROVOCAR ACIDENTES E/OU TORNAR O DISPOSITIVO INSEGURO. DECLINA-SE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS PERDAS OU DANOS PROVOCADOS PELO DESRESPEITO DESTAS ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES. O DISPOSITIVO E OS ACESSÓRIOS ILUSTRADOS NESTE MANUAL PODERÃO VARIAR EM FUNÇÃO DO PAÍS NO QUAL SÃO DISTRIBUÍDOS OS PRODUTOS.

## **VALIDADE DA GARANTIA**

- UM ANO, SE O PRODUTO FOR ADQUIRIDO PELA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA QUE ACTUA NO EXERCÍCIO DA SUA ACTIVIDADE EMPRESARIAL, COMERCIAL, ARTESANAL OU PROFISSIONAL, OU SEJA POR UM SEU INTERMEDIÁRIO.
- DOIS ANOS, SE O PRODUTO É ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR OU UTILIZADOR (A PESSOA FÍSICA QUE ACTUA PARA FINALIDADES ESTRANHAS À ACTIVIDADE EMPRESARIAL, COMERCIAL, ARTESANAL OU PROFISSIONAL EVENTUALMENTE DESENVOLVIDA).
- 6 MESES PARA A BATERIA, QUALQUER QUE SEJA A QUALIDADE DO COMPRADOR DO PRODUTO.
- A GARANTIA É PRESTADA NO CASO EM QUE O PRODUTO APRESENTE UM DEFEITO DE FABRICO OU DOS MATERIAIS.
- SUPORTE AO PRODUTO E GARANTIA. MAIS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO WEBSITE [WWW.NILOX.COM](http://WWW.NILOX.COM)

## **LIMITAÇÕES DA GARANTIA**

- O COMPRADOR PERDE O DIREITO À GARANTIA NOS SEGUINTE CASOS:
- FALTA DA PROVA DE COMPRA (FACTURA OU RECIBO).
- VIOLAÇÃO E FORÇAGEM DE COMPONENTES.
- OUTROS DEFEITOS DERIVANTES DE: OUTROS DEFEITOS DERIVADOS DE: UTILIZAÇÃO INDEVIDA; MODIFICAÇÕES NÃO-AUTORIZADAS; OPERAÇÕES FORA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO; MANUTENÇÃO INCORRECTA, DEFEITOS DERIVADOS DA UTILIZAÇÃO DIFERENTE DO FORNECIDO E DE TODOS OS ELEMENTOS NÃO-CONCEBIDOS

PARA SEREM UTILIZADOS COM O PRODUTO; INTERVENÇÕES TÉCNICAS EFETUADAS POR PESSOAL NÃO AUTORIZADO.

- O ACIMA EXPOSTO REFERE-SE AOS PRINCÍPIOS EM MATÉRIA DE GARANTIAS DE BENS DE CONSUMO COMO CONSTA DA DIRECTIVA 1999/44/UE.

## **PREFÁCIO**

OBRIGADO POR TER COMPRADO O DOC LIGHT, UM MEIO DE TRANSPORTE PRÁTICO E COMPACTO PARA AS DESLOCAÇÕES BREVES OU SIMPLEMENTE PARA SE DIVERTIR NA CIDADE.

O DOC LIGHT RESPEITA O AMBIENTE, NÃO POLUI E NÃO É RUIDOSO.

COM UM CUSTO DIÁRIO DE POUCOS CÊNTIMOS, SATISFARÁ AS SUAS EXIGÊNCIAS DE DESLOCAÇÃO, COM UMA NOTÁVEL DOSE DE DIVERSÃO.

USE DOC LIGHT DE MODO SEGURO E CONSCIENTE, PRESTANDO SEMPRE ATENÇÃO AOS PEÕES.

INFORME-SE E RESPEITE AS NORMAS APLICÁVEIS À UTILIZAÇÃO DO DOC LIGHT NO LOCAL EM QUE SE ENCONTRA.

**PARA GARANTIR A SUA SEGURANÇA E A SEGURANÇA ALHEIA, LEIA ATENTAMENTE O PRESENTE MANUAL DE UTILIZAÇÃO. O USO IMPRUDENTE DO APARELHO PODE SER PERIGOSO.**

**A PERDA DE CONTROLO DO APARELHO, UM CHOQUE OU UMA QUEDA PODERÃO COMPORTAR LESÕES, ATÉ GRAVES, PARA O UTILIZADOR E/OU TERCEIROS.**

**PARA REDUZIR ESTES PERIGOS, CONVIDAMO-LO A LER E RESPEITAR TODAS AS INSTRUÇÕES E OS AVISOS INCLUÍDOS NO MANUAL DE UTILIZAÇÃO.**

## PEÇAS E ESTRUTURA DO DOC LIGHT



- 1) MANETES
- 3) ABRAÇADEIRA EM C DE APERTO
- 5) RODA TRASEIRA COM MOTOR
- 7) DESCANSO

- 2) HASTE
- 4) G-SENSOR (SENSOR DE PRESENÇA START/STOP)
- 6) TRAVÃO TRASEIRO
- 8) BOTÃO DE LIGAÇÃO/ALIMENTAÇÃO DA BATERIA

## MONTAGEM

### MONTAGEM

- 1) INTRODUZA A HASTE NO TUBO DE ALOJAMENTO



2) DESENROSQUE A ABRAÇADEIRA SUPERIOR, COLOQUE O GUIADOR NA PARTE SUPERIOR DA HASTE, DEPOIS COLOQUE A ABRAÇADEIRA SUPERIOR NO SEU LUGAR, ENROSQUE OS PARAFUSOS E DEPOIS APERTE-OS A FUNDO.



3) ALINHE O GUIADOR COM A RODA DIANTEIRA; DEPOIS APERTE O PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA "C" COM A CHAVE SEXTAVADA FORNECIDA.



### CONDUÇÃO

PARA TODOS OS EFEITOS, O DOC LIGHT CONDUZ-SE COMO UMA TROTINETE NORMAL. LIGUE O DOC LIGHT ESTANDO FORA DA PLATAFORMA.

EMPURRE O DOC LIGHT E DEPOIS SUBA NA PLATAFORMA ATIVANDO ASSIM O G-SENSOR QUE PERMITIRÁ O SEU FUNCIONAMENTO.

**ANTES DE O UTILIZAR, PRATIQUE EM ESPAÇOS AMPLOS, SEM OBSTÁCULOS E EM BOAS CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS.**

- LIGUE O INTERRUPTOR.
- SUBA NA PLATAFORMA COM UM PÉ, MANTENDO PREMIDO O BOTÃO G-SENSOR.
- EMPURRE-O LIGEIRAMENTE ATÉ ALCANÇAR UMA VELOCIDADE DE APROXIMADAMENTE 5 KM/H, ASSIM O DOC LIGHT PROCEDERÁ AUTONOMAMENTE.
- SE DESEJAR ABRANDAR, CARREGUE LEVEMENTE NO TRAVÃO TRASEIRO, SEM ACELERAR.
- PARA PARAR, MANTENHA O TRAVÃO PREMIDO DURANTE PELO MENOS 3 SEGUNDOS, ATÉ PARAR TOTALMENTE A TROTINETE.
- EM CASO DE EMERGÊNCIA, É POSSÍVEL DESCER DA PLATAFORMA; O DOC LIGHT PARA IMEDIATAMENTE.
- RECORDE-SE SEMPRE DE DESLIGAR O INTERRUPTOR QUANDO NÃO ESTÁ A SER UTILIZADA.

**IMPORTANTE: VERIFICAR A LEGISLAÇÃO LOCAL RELATIVA A EVENTUAIS LIMITES DE VELOCIDADE.**

### **NORMAS DE UTILIZAÇÃO E CÓDIGO DA ESTRADA**

VERIFIQUE AS LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES DA SEGURANÇA ESTRADAL.

**EM ALGUNS PAÍSES O DOC LIGHT SÓ PODE CIRCULAR EM ZONAS PRIVADAS NAS QUAIS NÃO SE APLICAM AS NORMAS DO CÓDIGO DA ESTRADA.**

**EM PARTICULAR, EM ALGUNS PAÍSES, ESTADOS OU CIDADES, AS TROTINETES NÃO PODEM CIRCULAR NAS ESTRADAS E PASSEIOS.**

**O UTILIZADOR DEVE VERIFICAR PREVIAMENTE AS NORMAS DE CIRCULAÇÃO NA ESTRADA EM VIGOR NO PAÍS ONDE SERÁ UTILIZADO O DOC LIGHT.**

## **ADVERTÊNCIAS. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E SEGURANÇA**

**IMPORTANTE! LEIA E CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS.**

### **ADVERTÊNCIAS!**

- TAL COMO QUALQUER COMPONENTE MECÂNICO, UM PLEV ESTÁ SUJEITO A GRANDES ESFORÇOS E DESGASTE.
- OS VARIADOS MATERIAIS E COMPONENTES PODEM REAGIR DE MODO DIFERENTE AO DESGASTE OU À FADIGA. SE TIVER SIDO SUPERADA A VIDA ÚTIL DE UM COMPONENTE, PODERÁ QUEBRAR-SE INESPERADAMENTE, PODENDO PROVOCAR LESÕES NO UTILIZADOR. FISSURAS, RISCOS E DESCOLORAÇÃO NAS ÁREAS SUJEITAS A GRANDES ESFORÇOS INDICAM QUE O COMPONENTE SUPEROU A SUA VIDA ÚTIL E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO.
- NÃO USE O PRODUTO SEM UMA FORMAÇÃO ADEQUADA; CONSULTAR O MANUAL ANTES DA UTILIZAÇÃO. CASO CONTRÁRIO, PODERÁ PERDER O CONTROLO DO PRODUTO E CAIR.
- O DOC LIGHT NÃO É UM BRINQUEDO.
- MANTER AFASTADO DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
- CONTROLLARE DOC LIGHT PRIMA DELL'USO DA PARTE DI UN ADULTO: POR EX. SE O GUIADOR ESTÁ BEM FIXADO, OS PARAFUSOS AUTOBLOCANTES NÃO SE DESAPERTARAM MAS ESTÃO BEM APERTADOS.
- REALIZE A MANUTENÇÃO APÓS O USO POR UMA PESSOA ADULTA.
- VERIFIQUE AS LIMITAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES DA SEGURANÇA ESTRADAL.
- ACONSELHA-SE UTILIZAR O PRODUTO EM SUPERFÍCIES PLANAS E ENXUTAS. EVITE A UTILIZAÇÃO EM SUPERFÍCIES COM GRAVILHA, AREIA, ERVA, ESCORREGADIAS OU MOLHADAS E, SE POSSÍVEL, AFASTADAS DE OUTROS UTILIZADORES DA ESTRADA. DE QUALQUER MODO, ACONSELHA-SE MANTER UMA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA ADEQUADA DE OUTROS VEÍCULOS DURANTE A CONDUÇÃO E MANTER-SE SEMPRE AFASTADOS DO TRÂNSITO DE VIATURAS AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS A MOTOR. UTILIZE O DOC LIGHT SOMENTE ONDE FOR PERMITIDO E COM PRUDÊNCIA
- NÃO É PERMITIDO O USO EM SUPERFÍCIES COM GELO OU NEVE, ASSIM COMO EM PEDRAS, RAMOS OU OUTRO TIPO DE VEGETAÇÃO OU NA PRESENÇA DE OUTROS OBJETOS NO SOLO QUE POSSAM COMPROMETER UM CONTROLO DO VEÍCULO ADEQUADO. AS SUPERFÍCIES MOLHADAS, ESCORREGADIAS, ACIDENTADAS, IRREGULARES OU INSTÁVEIS PODEM DIMINUIR A TRAÇÃO E AUMENTAR O RISCO DE ACIDENTES.
- NÃO UTILIZE O DOC LIGHT JUNTO A DECLIVES OU PRECÍPIOS. O FABRICANTE, O IMPORTADOR, DISTRIBUIDOR OU REVENDEDOR NÃO É RESPONSÁVEL POR LESÕES NO CONDUTOR, OU EM TERCEIROS E/OU BENS PROVOCADOS POR ESTE TIPO DE CONDUTA, OU PELA UTILIZAÇÃO IMPRÓPRIA DO PRODUTO.
- LIMITADO A ÁREAS PRIVADAS
- UTILIZE PELO MENOS O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGUINTE: PROTEÇÃO PARA AS MÃOS/PULSOS, PARA OS JOELHOS, PARA A CABEÇA E PARA OS COTOVELO.
- VERIFIQUE SE A DIREÇÃO ESTÁ BEM REGULADA E SE TODOS OS COMPONENTES DE CONEXÃO ESTÃO BEM FIXADOS E NÃO ESTÃO PARTIDOS.
- USE SEMPRE SAPATOS

- RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE VESTUÁRIO CONFORTÁVEL DURANTE O SEU USO.
- NÃO USE EM LOCAIS ESCUROS OU POUCO ILUMINADOS.
- O MECANISMO PARA REDUZIR A VELOCIDADE AQUECE EM CASO DE UTILIZAÇÃO CONTÍNUA, NÃO TOQUE NESSE APÓS UMA TRAVAGEM.
- NÃO TOQUE NO MOTOR DURANTE A UTILIZAÇÃO, OU LOGO APÓS A UTILIZAÇÃO, POIS PODERÁ ESTAR MUITO QUENTE.
- MANTENHA OS DEDOS E AS OUTRAS PARTES DO CORPO AFASTADAS DO MOTOR, DAS RODAS E DE TODOS OS OUTROS COMPONENTES MÓVEIS.
- PARA NÃO ESTRAGAR O DOC LIGHT, EVITE DEIXÁ-LA NO EXTERIOR OU EM AMBIENTES HÚMIDOS OU MOLHADOS.
- NÃO USE SE APRESENTAR DANOS.
- NUNCA USAR DOC LIGHT SE NÃO ESTIVER EM CONDIÇÕES PERFEITAS.
- NUNCA UTILIZE O DOC LIGHT COM MAIS DO QUE UMA PESSOA: O DOC LIGHT É CONSTRUÍDO PARA TRANSPORTAR UMA SÓ PESSOA.
- NÃO TRANSPORTE OBJETOS DURANTE A UTILIZAÇÃO.
- NÃO PENDURE NENHUM PESO NO GUIADOR POIS ISSO INFLUENCIA A ESTABILIDADE DO VEÍCULO
- NÃO DEVEM SER UTILIZADOS ACESSÓRIOS OU OUTROS ARTIGOS SUPLEMENTARES NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE
- DESACONSELHADO A MULHERES GRÁVIDAS OU PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.
- NÃO USE DOC LIGHT SOB O EFEITO DE ÁLCOOL, DROGAS OU OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM ALTERAR OS REFLEXOS DO UTILIZADOR.
- NUNCA USAR O DOC LIGHT SE NÃO SE ENCONTRAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES PSÍQUICAS E FÍSICAS. AS PESSOAS QUE SOFREREM DE PROBLEMAS FÍSICOS OU MENTAIS NÃO DEVEM USAR O DOC LIGHT OU DEVEM SER IMPEDIDAS DE O USAR.
- DURANTE A CONDUÇÃO, PRESTE ATENÇÃO AOS OBJETOS AO REDOR. MANTER UMA BOA VISUALIZAÇÃO DO ESPAÇO EM QUE SE ESTÁ A USAR O PRODUTO É FUNDAMENTAL PARA MANTER O SEU CONTROLO.
- DURANTE A CONDUÇÃO, CERTIFIQUE-SE DE QUE AMBOS OS PÉS ESTÃO POSICIONADOS CORRETAMENTE NO PEDAL.
- RECOMENDA-SE QUE NÃO ACELERE E NÃO PARE O VEÍCULO DE FORMA REPENTINA OU EXCESSIVAMENTE BRUSCA: ESTES COMPORTAMENTOS PODERÃO PROVOCAR A PERDA DO CONTROLO.
- CERTIFIQUE-SE QUE O TRAVÃO FUNCIONA DE MODO CORRETO
- CERTIFIQUE-SE DE QUE A VELOCIDADE COM QUE É UTILIZADO PERMITE MANTER A SUA PARAGEM EM SEGURANÇA EM QUALQUER MOMENTO E SITUAÇÃO.
- É ABSOLUTAMENTE PROIBIDA A UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INFLAMÁVEIS.
- NÃO SUBA OU DESÇA A ALTA VELOCIDADE EM TERRENOS IRREGULARES OU INCLINADOS.
- NÃO EXECUTE ACROBACIAS, NÃO TENDE SALTAR OU REALIZAR OUTRAS MANOBRAS PERIGOSAS.
- NÃO APOIE NENHUM OBJETO NA PLATAFORMA À EXCEÇÃO DOS PÉS.
- PARA EVITAR INCIDENTES, NÃO COLOQUE OS DEDOS PERTO DE PEÇAS EM MOVIMENTO.
- PRESTAR ATENÇÃO AOS OBSTÁCULOS QUE PODERÃO ENCALHAR NAS RODAS OU OBRIGAR A TRAVAR REPENTINAMENTE OU A PERDER O CONTROLO.
- NÃO CONDUZIR QUANDO CHOVER OU QUANDO A TEMPERATURA EXTERIOR FOR FRIA AO PONTO DE GELAR AS SUPERFÍCIES.

- NUNCA MERGULHAR O DOC LIGHT EM ÁGUA, POIS AS COMPONENTES ELÉTRICAS E DE CONDUÇÃO PODERÃO FICAR DANIFICADAS PELA ÁGUA OU GERAR OUTRAS CONDIÇÕES PERIGOSAS.
- FAMILIARIZAR-SE COM O USO DO DOC LIGHT E VERIFICAR QUE TODOS OS RETENTORES ESTÃO BEM APERTADOS ANTES DE UTILIZAR.
- SE O GUIADOR NÃO ESTÁ ALINHADO PODERÁ SIGNIFICAR QUE NÃO ESTÁ BEM FIXADO. ALINHE AS RODAS COM O GUIADOR E DEPOIS APORTE OS PARAFUSOS DA ABRAÇADEIRA "C". EXECUTE ESTE CONTROLO SEMPRE QUE SE UTILIZA
- RECOMENDA-SE EMPURRAR O DOC LIGHT NO ARRANQUE PARA REDUZIR A CARGA. O DOC LIGHT TERÁ, ASSIM, UMA VIDA MAIS LONGA.
- É FORTEMENTE DESENCORAJADO O USO POR PARTE DE QUEM NÃO CONSIGA ANDAR FACILMENTE NO APARELHO.
- NÃO ESBURQUE OU REMOVA NENHUMA DAS PEÇAS DO DOC LIGHT.
- PARA USO INTERNO - NÃO UTILIZE O PRODUTO SE O CABO ESTIVER ESTRAGADO.
- LEVAR A UM CENTRO HABILITADO PARA A SUA REPARAÇÃO.
- O APARELHO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM APTIDÕES FÍSICAS REDUZIDAS, SENSORIAIS OU CAPACIDADES MENTAIS REDUZIDAS, BEM COMO FALTA DE EXPERIÊNCIA E DE CONHECIMENTOS, A NÃO SER QUE ESTEJAM SOB A VIGILÂNCIA DE UMA PESSOA ADULTA, OU QUE TENHAM RECEBIDO AS INSTRUÇÕES ADEQUADAS.
- PARA TRAVAR, CARREGUE NO PEDAL TRASEIRO QUE ATUARÁ NA RODA, SE NECESSÁRIO DESÇA DO DOC LIGHT.
- ADAPTE A VELOCIDADE ÀS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS, EM CASO DE CHUVA NÃO SE ACONSELHA A SUA UTILIZAÇÃO POIS, PARA ALÉM DE MAUS FUNCIONAMENTOS DEVIDO AOS COMPONENTES MOLHADOS, A CAPACIDADE DE TRAVAGEM É LIMITADA E IMPREVISÍVEL.
- O DOC LIGHT TEM UM DESCANSO LATERAL. USE-O QUANDO O VEÍCULO NÃO ESTÁ A SER UTILIZADO. NÃO UTILIZE O VEÍCULO COM O DESCANSO ABAIXADO.

### **O DOC LIGHT ESTÁ EQUIPADO COM COMPONENTES ELETRÓNICOS POR DEBAIXO DA PLATAFORMA, POR FAVOR SIGA ESTAS INSTRUÇÕES PARA EVITAR DE OS ESTRAGAR:**

- NÃO POSICIONE OBJETOS DE METAL OU OBJETOS PONTIAGUDOS NA PLATAFORMA.
- NÃO USE DILUENTES OU SOLVENTES PARA LIMPAR PEÇAS DA TROTINETE.
- NÃO LAVE O DOC LIGHT COM UM JATO DE ALTA PRESSÃO OU MERGULHANDO-O EM ÁGUA; USE UM PANO HÚMIDO PARA LIMPAR AS PEÇAS DE PLÁSTICO.
- NÃO ESBURQUE OU REMOVA NENHUMA DAS PEÇAS DO DOC LIGHT.

### **MANUTENÇÃO E GESTÃO DO DOC LIGHT**

#### **INSTRUÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E DE MANUTENÇÃO**

PARA A SEGURANÇA DA TROTINETE, ACONSELHA-SE UMA MANUTENÇÃO REGULAR DO PRODUTO:

- CONTROLAR REGULARMENTE OS ROLAMENTOS DE ESFERAS DA RODA DIANTEIRA. LIMPÁ-LOS DO PÓ OU OUTRAS IMPUREZAS E DEPOIS UTILIZAR UM LUBRIFICANTE EM SPRAY SILICÓNICO (WD-40).
- O MOTOR ESTÁ INSTALADO NA RODA TRASEIRA, PORTANTO ESSA DEVE SER MANTIDA LIMPA, MAS NÃO EFETUAR TRABALHOS NESSA DE MODO NENHUM.

- VERIFIQUE CONSTANTEMENTE O APERTO DE PORCAS E PARAFUSOS, AS VIBRAÇÕES PODEM PROVOCAR O SEU AFROUXAMENTO COM ÓBVIA PERDA DE SEGURANÇA DO DOC LIGHT.
- O UTILIZADOR DEVE MANTER SEMPRE O DOC LIGHT EFICIENTE SEGUINDO AS INDICAÇÕES DE LUBRIFICAÇÃO E DE APERTO ACIMA MENCIONADAS.
- CONTACTE SEMPRE UM CENTRO ESPECIALIZADO, POR EXEMPLO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SUJEITAS A DESGASTE OU DE COMPONENTES ELETRÓNICOS
- CONTROLLARE DOC LIGHT PRIMA DELL'USO DA PARTE DI UN ADULTO: POR EX. SE O GUIADOR ESTÁ BEM FIXADO, OS PARAFUSOS AUTOBLOCANTES NÃO SE DESAPERTARAM MAS ESTÃO BEM APERTADOS.
- REALIZE A MANUTENÇÃO APÓS O USO POR UMA PESSOA ADULTA.
- NÃO SE DEVEM EFETUAR ALTERAÇÕES EXCETO AS INDICADAS NAS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE.
- PARA AUMENTAR A SUA VIDA, EVITE ESTACIONAR O DOC-LIGHT AO AR LIVRE OU EM AMBIENTES HÚMIDOS OU MOLHADOS.
- ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFIQUE SE A BATERIA ESTÁ COMPLETAMENTE CARREGADA.

### LIMPEZA

- DESLIGUE SEMPRE O DOC LIGHT DO ALIMENTADOR ANTES DE O LIMPAR COM LÍQUIDOS.
- NÃO USE DILUENTES OU OUTROS SOLVENTES, ÁLCOOL OU GASOLINA PARA LIMPAR PORQUE PODERÃO DANIFICAR AS SUPERFÍCIES.
- USE SEMPRE UM PANO MACIO PARA LIMPAR AS PEÇAS DE PLÁSTICO.
- NÃO LAVE O DOC LIGHT COM JATO DE ALTA PRESSÃO OU O MERGULHE EM ÁGUA.

### COMO CARREGAR

#### **ADVERTÊNCIAS!**

- PARA USO EM INTERIOR
- NÃO UTILIZE O PRODUTO SE O CABO ESTIVER ESTRAGADO.
- LEVAR A UM CENTRO HABILITADO PARA A SUA REPARAÇÃO.
- NÃO É UM BRINQUEDO.
- MANTER AFASTADO DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
- O APARELHO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM APTIDÕES FÍSICAS REDUZIDAS, SENSORIAIS OU CAPACIDADES MENTAIS REDUZIDAS, BEM COMO FALTA DE EXPERIÊNCIA E DE CONHECIMENTOS, A NÃO SER QUE ESTEJAM SOB A VIGILÂNCIA DE UMA PESSOA ADULTA, OU QUE TENHAM RECEBIDO AS INSTRUÇÕES ADEQUADAS.
- NÃO RECARREGAR PILHAS NÃO RECARREGÁVEIS.
- TEMPO DE RECARGA: 2-3 HORAS APROX.
- DURANTE O CARREGAMENTO DEVE ESTAR SEMPRE PRESENTE UM ADULTO PARA CONTROLAR O PROCEDIMENTO E DESLIGAR O CARREGADO NO FINAL.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE O DOC LIGHT ESTÁ DESLIGADO DURANTE O CICLO DE CARGA.
- USE APENAS O ALIMENTADOR DO DOC LIGHT FORNECIDO.
- NÃO DEFORME OU MODIFIQUE A BATERIA.
- NÃO CARREGUE OU DEIXE A BATERIA NAS PROXIMIDADES DE UMA FONTE DE CALOR.
- EVITE LIGAR OS POLOS + E - JUNTO DE OBJETOS METÁLICOS.
- GUARDE A BATERIA NUM LOCAL SEPARADO PARA EVITAR QUE ENTRE EM CONTACTO COM MATERIAIS METÁLICOS E POSSA PROVOCAR EXPLOSÕES.

- EVITE SUBMETER A BATERIA A CHOQUES VIOLENTOS, COMO LANÇAMENTOS OU QUEDAS.
- CARREGUE A BATERIA À TEMPERATURA AMBIENTE.
- NÃO USE O ALIMENTADOR SE OS CABOS OU OS CONECTORES ESTIVEREM DANIFICADOS.
- INTRODUZA O CABO DE CARREGAMENTO, DEPOIS LIGUE O CABO COM A ALIMENTAÇÃO (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). A LUZ VERMELHA NO ALIMENTADOR INDICA O INÍCIO DA FASE DE CARREGAMENTO.
- QUANDO O INDICADOR PASSAR DE VERMELHO A VERDE, INDICA QUE A BATERIA ESTÁ COMPLETAMENTE CARREGADA. INTERROMPA ENTÃO A FASE DE CARREGAMENTO. NÃO DEIXE EM CARREGAMENTO PARA ALÉM DO TEMPO NECESSÁRIO.
- A SOBRECARGA REDUZIRÁ A DURAÇÃO DA BATERIA.
- EFETUE O CARREGAMENTO NUM LOCAL LIMPO, SECO E COBERTO.
- NUNCA EFETUE O CARREGAMENTO DO DISPOSITIVO JUNTO A SUPERFÍCIES INFLAMÁVEIS (TAIS COMO TAPETES, TECIDOS, PAPEL, MATERIAIS EM MADEIRA, ETC.). ACONSELHA-SE COLOCAR O DISPOSITIVO A UMA DISTÂNCIA DE 1 METRO DE QUALQUER OUTRO OBJETO (UTILIZANDO O CAVO FORNECIDO)

### GESTÃO E RECARGA DA BATERIA

- TEMPO DE RECARGA: 2-3 HORAS APROX.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE O DOC LIGHT ESTÁ DESLIGADO DURANTE O CICLO DE CARGA.
- USE APENAS O ALIMENTADOR DO DOC LIGHT FORNECIDO.
- NÃO DEFORME OU MODIFIQUE A BATERIA.
- NÃO CARREGUE OU DEIXE A BATERIA NAS PROXIMIDADES DE UMA FONTE DE CALOR.
- EVITE LIGAR OS POLOS + E - JUNTO DE OBJETOS METÁLICOS.
- GUARDE A BATERIA NUM LOCAL SEPARADO PARA EVITAR QUE ENTRE EM CONTACTO COM MATERIAIS METÁLICOS E POSSA PROVOCAR EXPLOSÕES.
- EVITE SUBMETER A BATERIA A CHOQUES VIOLENTOS, COMO LANÇAMENTOS OU QUEDAS.
- CARREGUE A BATERIA À TEMPERATURA AMBIENTE.
- NÃO CARREGUE A BATERIA EM LOCAIS MUITO HÚMIDOS.
- NÃO USE O ALIMENTADOR SE OS CABOS OU OS CONECTORES ESTIVEREM DANIFICADOS.
- INTRODUZA O CABO DE CARREGAMENTO, DEPOIS LIGUE O CABO COM A ALIMENTAÇÃO (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). A LUZ VERMELHA NO ALIMENTADOR INDICA O INÍCIO DA FASE DE CARREGAMENTO.
- QUANDO O INDICADOR PASSAR DE VERMELHO A VERDE, INDICA QUE A BATERIA ESTÁ COMPLETAMENTE CARREGADA. INTERROMPA ENTÃO A FASE DE CARREGAMENTO. NÃO DEIXE EM CARREGAMENTO PARA ALÉM DO TEMPO NECESSÁRIO.
- A SOBRECARGA REDUZIRÁ A DURAÇÃO DA BATERIA.
- MANTENHA O AMBIENTE DE CARREGAMENTO LIMPO E SECO.

### BATERIA

- DESLIGUE O DOC LIGHT ANTES DE O CARREGAR. LIGUE-O A UMA TOMADA DE CORRENTE USANDO O CABO E O ALIMENTADOR FORNECIDOS.
- UM CICLO DE CARGA DEMASIADO LONGO (> 4 HORAS) PODERÁ DANIFICAR A BATERIA, REDUZINDO A SUA DURAÇÃO.
- PARA AUMENTAR A VIDA DA BATERIA, GUARDE O DOC LIGHT TOTALMENTE CARREGADO.
- EFETUE O CARREGAMENTO NUM LOCAL COBERTO, PROTEGIDO DO SOL E A UMA TEMPERATURA ENTRE 20° E 25°C.

- SE NÃO FOR UTILIZADO POR UM PERÍODO DE TEMPO LONGO, CARREGUE A BATERIA TODOS OS MESES.
- A VIDA DA BATERIA DEPENDE DE VÁRIOS FATORES DE TIPO AMBIENTAL, DE ARMAZENAMENTO E DE UTILIZAÇÃO.
- NÃO USE A BATERIA NOS SEGUINTE CASOS:
- CHEIRO FORTE E/OU CALOR EXCESSIVO, PERDA DE LÍQUIDO DA MESMA
- NÃO TOQUE EM NENHUMA SUBSTÂNCIA ORIGINADA PELA BATERIA.
- MANTENHA AFASTADO DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS.
- DURANTE A FASE DE RECARGA, O DOC LIGHT NÃO PODE SER UTILIZADO.
- AS BATERIAS CONTÊM SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS. NÃO ABRA A BATERIA E NÃO INSIRA NADA NO SEU INTERIOR.
- USE APENAS O CARREGADOR DE BATERIA ORIGINAL.
- SE SOBRECARREGADAS, AS BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO PODEM EXPLODIR, NÃO DEITÁ-LAS NAS CHAMAS

### TRANSPORTE

SE TIVER A INTENÇÃO DE TRANSPORTAR O DOC LIGHT, INCLUINDO A BATERIA, NO AVIÃO OU EM OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES GERIDOS POR TERCEIROS, CONTACTE PREVIAMENTE AS AUTORIDADES LOCAIS COMPETENTES E AS EMPRESAS DE TRANSPORTE E INFORME-SE SOBRE EVENTUAIS PROIBIÇÕES OU LIMITES AO TRANSPORTE.

AS BATERIAS DE LÍTIO SÃO CONSIDERADAS UM MATERIAL PERIGOSO EM MUITOS PAÍSES.

CERTIFIQUE-SE, ANTES DE UMA VIAGEM, DE QUE É PERMITIDO O ACESSO E O TRANSPORTE.

O DIREITO INTERNACIONAL PROÍBE O ENVIO AÉREO DE CADA BATERIA DE LÍTIO.

SE ENVIAR O SEU DOC LIGHT, A BATERIA DEVE ESTAR INCLUÍDA NO SEU INTERIOR.

### ARMAZENAMENTO

ARMAZENE NUM AMBIENTE COM TEMPERATURA COMPREENDIDA ENTRE 5-25°C.

SE NÃO FOR UTILIZADO CONTINUAMENTE, RECARREGUE A BATERIA DO DOC LIGHT TODOS OS MESES.

## **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| PESO TOTAL                                             | <b>6,2 KG</b>                                          |
| PESO MÁXIMO SUPORTADO                                  | <b>50 KG</b>                                           |
| ALTURA MÁXIMA DO UTILIZADOR                            | <b>170</b>                                             |
| DISTÂNCIA A PERCORRER COM UM CICLO COMPLETO DE RECARGA | <b>5-6 KM APROXIMADAMENTE (DEPENDENDO DO PERCURSO)</b> |
| PNEUS                                                  | <b>5,5" / PNEUS MACIÇOS</b>                            |
| ALIMENTADOR                                            | <b>FY0182570700E</b>                                   |
| ENTRADA/SAÍDA                                          | <b>100-240V 50-60HZ, 0,8A / 25,7V, 0,7A</b>            |
| BATERIA                                                | <b>IÕES DE LÍTIO 21,6V, 2.0AH</b>                      |
| TEMPO DE RECARGA                                       | <b>2-3 HORAS</b>                                       |
| TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO                              | <b>-15°C ~ 50°C</b>                                    |
| TEMPERATURA DE CARREGAMENTO                            | <b>0°C ~ 45°C</b>                                      |

**UTILIZE EXCLUSIVAMENTE O ALIMENTADOR ORIGINAL FORNECIDO COM O APARELHO**

## **SIMBOLOGIA E PICTOGRAMAS NA EMBALAGEM**

NA EMBALAGEM DO DOC LIGHT ESTÃO PRESENTES ALGUNS SÍMBOLOS (PICTOGRAMAS). ALGUNS SÃO DE TIPO UNIVERSAL E, QUANDO PRESENTES, VÁLIDOS PARA TODAS AS EMBALAGENS, OUTROS SÃO ESPECÍFICOS DE PRODUTO.

## **TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES**

VERSION 1.5 MAI 2018

MERCI POUR AVOIR CHOISI D'ACHETER DOC LIGHT VOTRE ENTRAÎNEUR PERSONNEL.

**ATTENTION :** LA FORME ET LES ACCESSOIRES DE DOC LIGHT POURRAIENT SUBIR DE LÉGÈRES VARIATIONS PAR RAPPORT AU PRÉSENT MANUEL.

POUR OBTENIR PLUS DE DÉTAILS ET ÊTRE CONSTAMMENT ACTUALISÉS SUR TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, IL EST CONSEILLÉ DE CONSULTER LE MANUEL EN LIGNE EN SE CONNECTANT AU SITE NILOX ET EN CHERCHANT LA SECTION APPROPRIÉE POUR LE TÉLÉCHARGEMENT DES MANUELS.

INSÉRER DANS LE CHAMP « CODE PRODUIT OU MODÈLE » LE CODE DE DOC LIGHT (30NXSKMOKID01), CHERCHER LA FICHE TECHNIQUE ET DONC TÉLÉCHARGER LE MANUEL COMPLET.

## **IMPORTANT ! LIRE ET CONSERVER LE MANUEL POUR LE CONSULTER PAR LA SUITE.**

LA LECTURE ATTENTIVE DE CE MANUEL EST ESSENTIELLE POUR UTILISER CORRECTEMENT DOC LIGHT ET RÉDUIRE LES RISQUES POSSIBLES POUR LA PERSONNE.

## **SUPPORT TECHNIQUE**

CE PRODUIT EST COUVERT PAR UNE GARANTIE CONFORMÉMENT À LA NORME EN VIGUEUR ; EN CAS DE BESOIN D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET/OU DE GARANTIE, CONTACTEZ VOTRE PROPRE REVENDEUR.

## **INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES**



CE PRODUIT PEUT CONTENIR DES SUBSTANCES QUI PEUVENT ÊTRE NUISIBLES À L'ENVIRONNEMENT ET À LA SANTÉ HUMAINE S'IL N'EST PAS ÉLIMINÉ CONFORMÉMENT. NOUS VOUS FOURNISSONS DONC LES INFORMATIONS SUIVANTES POUR AMÉLIORER L'USAGE DES RESSOURCES NATURELLES. LES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS COMME DES DÉCHETS URBAINS NORMAUX MAIS ILS DOIVENT ÊTRE ENVOYÉS À DES CENTRES DE TRI SÉLECTIF POUR LEUR TRAITEMENT CONFORME. LE SYMBOLE DU BIDON BARRÉ QUI SE TROUVE SUR LE PRODUIT ET SUR CETTE PAGE RAPPELLE LA NÉCESSITÉ D'ÉLIMINER DE FAÇON OPPORTUNE LE PRODUIT UNE FOIS EN FIN DE VIE. AINSI, IL EST POSSIBLE D'ÉVITER QU'UN MAUVAIS TRAITEMENT DES SUBSTANCES CONTENUES DANS CES PRODUITS OU QU'UNE MAUVAISE UTILISATION DE SES PARTIES NE PUISSENT PORTER À DES CONSÉQUENCES NUISIBLES POUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ HUMAINE. DE PLUS, CELA CONTRIBUE À LA RÉCUPÉRATION, AU RECYCLAGE ET À LA RÉUTILISATION DE NOMBREUX MATÉRIAUX CONTENUS DANS CES PRODUITS. DANS CE BUT, LES FABRICANTS D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES ORGANISENT DES SYSTÈMES OPPORTUNS DE RAMASSAGE ET D'ÉLIMINATION DES APPAREILS. LORSQUE LE PRODUIT ARRIVE EN FIN DE VIE, CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR POUR DES INFORMATIONS CONCERNANT LES MODALITÉS DE RAMASSAGE. AU MOMENT DE L'ACHAT DE CE PRODUIT, VOTRE DISTRIBUTEUR VOUS INFORMERA AUSSI SUR LA POSSIBILITÉ DE RENDRE GRATUITEMENT UN AUTRE APPAREIL EN FIN DE VIE À CONDITION QU'IL SOIT DE MÊME TYPE ET QU'IL AIT EFFECTUÉ LES MÊMES FONCTIONS QUE CELLES DU PRODUIT ACHETÉ OU, SI LES DIMENSIONS NE DÉPASSENT PAS 25 CM, LES AEE (APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES) PEUVENT ÊTRE RENDUS SANS OBLIGATION D'ACHAT DU PRODUIT ÉQUIVALENT. UNE ÉLIMINATION DU PRODUIT NON CONFORME AUX CONSIGNES INDIQUÉES CI-DESSUS SERA

PASSIBLE DE SANCTIONS PRÉVUES PAR LA NORME NATIONALE EN VIGUEUR DANS LE PAYS OÙ LE PRODUIT EST ÉLIMINÉ. DE PLUS, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'ADOPTER D'AUTRES MESURES POUR LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT : RECYCLER L'EMBALLAGE INTERNE ET EXTERNE AVEC LEQUEL LE PRODUIT EST FOURNI ET ÉLIMINER CORRECTEMENT LES BATTERIES USÉES (SEULEMENT SI ELLES SONT CONTENUES DANS LE PRODUIT). AVEC VOTRE AIDE IL EST POSSIBLE DE RÉDUIRE LA QUANTITÉ DE RESSOURCES NATURELLES UTILISÉES POUR LA FABRICATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES, DE MINIMISER L'UTILISATION DES DÉCHARGES POUR L'ÉLIMINATION DES PRODUITS ET D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE EN ÉVITANT QUE DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES NE SOIENT RELÂCHÉES DANS LA NATURE.

## **ELIMINATION DES BATTERIES**



LE PRODUIT CONTIENT UNE BATTERIE ; À LA FIN DE SON CYCLE DE VIE, ELLE DOIT ÊTRE ÉLIMINÉE SÉPARÉMENT DES DÉCHETS GÉNÉRIQUES NON DIFFÉRENTIÉS. JETER LES BATTERIES DANS LES CONTENEURS PRÉVUS À CET EFFET. LA RÉCUPÉRATION ET LE RECYCLAGE DES BATTERIES CONTRIBUENT À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET À LA CONSERVATION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET PERMETTENT LA RÉCUPÉRATION DE MATIÈRES PRÉCIEUSES. LA BATTERIE CONTENUE DANS CET APPAREIL POURRAIT NE PAS ÊTRE EXTRACTIBLE. DANS CE CAS, LES INSTRUCTIONS POUR LA FAIRE RETIRER PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ SE TROUVENT SUR LE SITE : [FTP://FTP.HELLATRON.IT](ftp://ftp.hellatron.it) (USER NAME : DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD : HELLATRON). POUR VOTRE SÉCURITÉ, NE TENTEZ PAS DE RETIRER LA BATTERIE. LE RETRAIT INCORRECT DE LA BATTERIE RISQUERAIT DE L'ENDOMMAGER ET D'ENDOMMAGER LE DISPOSITIF, DE CAUSER UN ACCIDENT ET/OU DE COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DU DISPOSITIF. NOUS DÉCLINONS TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTES OU DE DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS. LE DISPOSITIF ET LES ACCESSOIRES ILLUSTRÉS DANS CE MANUEL POURRAIENT VARIER EN FONCTION DU PAYS DANS LEQUEL LES ARTICLES SONT DISTRIBUÉS.

## **VALIDITÉ DE LA GARANTIE**

- LA GARANTIE EST VALABLE UN AN SI LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ PAR LA PERSONNE PHYSIQUE OU JURIDIQUE QUI AGIT DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE, COMMERCIALE, ARTISANALE OU PROFESSIONNELLE, OU BIEN PAR LE BIAIS D'UN INTERMÉDIAIRE.
- LA GARANTIE EST VALABLE DEUX ANS SI LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ PAR UN CONSOMMATEUR OU UTILISATEUR (LA PERSONNE PHYSIQUE QUI AGIT SANS RAPPORT AVEC UNE ACTIVITÉ ENTREPRENEURIALE, COMMERCIALE, ARTISANALE OU PROFESSIONNELLE ÉVENTUELLEMENT EXERCÉE).
- 6 MOIS SUR LA BATTERIE, QUELLE QUE SOIT LE STATUT DE L'ACHETEUR DU PRODUIT.
- LA GARANTIE EST DONNÉE SI LE PRODUIT PRÉSENTE UN VICE DE FABRICATION OU UN DÉFAUT DE MATÉRIEL.
- SUPPORT AU PRODUIT ET GARANTIE. POUR PLUS D'INFORMATIONS, VOIR LE SITE [WWW.NILOX.COM](http://WWW.NILOX.COM).

## **LIMITES DE GARANTIE :**

- L'ACHETEUR PERD SON DROIT DE GARANTIE DANS LES CAS SUIVANTS :
- ABSENCE DE PREUVE D'ACHAT (FACTURE OU TICKET DE CAISSE).
- MODIFICATIONS ET FORÇAGE DE PIÈCES.

- AUTRES DÉFAUTS DÉRIVANT DE : AUTRES DÉFAUTS DÉRIVANT DE : MAUVAISE UTILISATION ; MODIFICATIONS NON AUTORISÉES ; OPÉRATIONS NE RÉSULTANT PAS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT ; ENTRETIEN INCORRECT ; DÉFAUTS DÉRIVANT D'UTILISATION DIFFÉRENTE ET TOUS LES ÉLÉMENTS NON CONÇUS POUR ÊTRE UTILISÉS AVEC LE PRODUIT ; INTERVENTIONS TECHNIQUES EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL NON AUTORISÉ.
- LES INDICATIONS CI-DESSUS SE RÉFÈRENT AUX PRINCIPES EN TERMES DE GARANTIES DES BIENS DE CONSOMMATION VISÉES PAR LA DIRECTIVE 1999/44/CE.

## **PRÉFACE**

MERCI D'AVOIR ACHETÉ DOC LIGHT, UN MOYEN DE TRANSPORT PRATIQUE ET COMPACT POUR LES DÉPLACEMENTS COURTS OU SIMPLEMENT POUR VOUS AMUSER EN VILLE.

DOC LIGHT RESPECTE L'ENVIRONNEMENT, NE POLLUE PAS ET N'EST PAS BRUYANT.

AVEC DES FRAIS QUOTIDIENS DE QUELQUES CENTIMES, VOUS SATISFEREZ VOS EXIGENCES DE DÉPLACEMENT, AVEC UNE DOSE IMPORTANTE D'AMUSEMENT.

UTILISER DOC LIGHT DE MANIÈRE SÉCURISÉE ET CONSCIENTE ET FAITES TOUJOURS ATTENTIONS AUX PIÉTONS.

INFORMEZ-VOUS ET RESPECTEZ LES NORMES APPLICABLES POUR L'UTILISATION DE DOC LIGHT DANS LE LIEU OÙ VOUS VOUS TROUVEZ.

**POUR GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE D'AUTRUI, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT MANUEL D'UTILISATION. L'UTILISATION IMPRUDENTE DE L'APPAREIL PEUT ÊTRE DANGEREUX.**

**LA PERTE DE CONTRÔLE DE L'APPAREIL, UN CHOC OU UNE CHUTE, POURRAIT ENTRAÎNER DES LÉSIONS, MÊME GRAVES POUR L'UTILISATEUR ET/OU À DES TIERS.**

**POUR REDUIRE CES DANGERS, VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUS LES AVERTISSEMENTS DE CE MANUEL D'UTILISATION.**

## PIÈCES ET STRUCTURE DE DOC LIGHT



- |                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1) POIGNÉES                     | 2) TIGE                                           |
| 3) BORNE EN C DE SERRAGE        | 4) G-SENSOR (CAPTEUR DE PRÉSENCE DÉMARRAGE/ARRÊT) |
| 5) ROUE POSTÉRIEURE AVEC MOTEUR | 6) FREIN POSTÉRIEUR                               |
| 7) BÉQUILLE                     | 8) TOUCHE D'ALLUMAGE/ALIMENTATION BATTERIE        |

## ASSEMBLAGE

### MONTAGE

1) ENFILER LA TIGE DANS LE TUBE DE LOGEMENT



2) DÉVISSEZ LA BORNE SUPÉRIEUR, POSITIONNER LE GUIDON DANS LE HAUT DE LA TIGE, REMETTRE EN PLACE LA BORNE SUPÉRIEUR DANS SON LOGEMENT, VISSER LES BOULONS ET LES SERRER COMPLÈTEMENT.



3) ALIGNER LE GUIDON AVEC LA ROUE ANTÉRIEURE, PUIS SERRER LE BOULON DE LA BORNE C AVEC LA CLÉ ALLEN FOURNIE.



### GUIDE

DOC LIGHT SE CONDUIT À TOUS LES EFFETS COMME UNE SIMPLE TROTTELETTE. ALLUMER DOC LIGHT SANS MONTER SUR LE PLANCHER.

POUSSER DOC LIGHT ET MONTER SUR LE PLANCHER EN ACTIVANT AINSI LE G-SENSOR QUI PERMETTRA LA MARCHÉ.

**AVANT DE L'UTILISER, L'ESSAYER DANS DE GRANDS ESPACES, SANS OBSTACLES ET DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES FAVORABLES.**

- ALLUMER L'INTERRUPTEUR.
- MONTER SUR LE PLANCHER AVEC UN PIED TOUT EN APPUYANT SUR LA TOUCHE G-SENSOR.
- POUSSER LÉGÈREMENT POUR ATTEINDRE UNE VITESSE D'ENVIRON 5 KM/H, LE DOC LIGHT PROCÈDERA ALORS EN AUTONOMIE.
- POUR RALENTIR, APPUYER LÉGÈREMENT SUR LE FREIN POSTÉRIEUR, SANS ACCÉLÉRER
- POUR S'ARRÊTER, ENFONCER SANS LÂCHER PENDANT AU MOINS 3 SECONDES, JUSQU'À L'ARRÊT COMPLET DE LA TROTTELETTE
- EN CAS D'URGENCE, IL SUFFIT DE DESCENDRE DU PLANCHER ; DOC LIGHT S'ARRÊTE IMMÉDIATEMENT.
- NE PAS OUBLIER D'ÉTEINDRE L'INTERRUPTEUR LORSQUE LE DISPOSITIF N'EST PAS UTILISÉ.

**IMPORTANT : VÉRIFIER LA LOI LOCALE CONCERNANT LES ÉVENTUELLES LIMITES DE VITESSE.**

### **NORMES D'UTILISATION ET CODE DE LA ROUTE**

CONTROLLER LES LIMITES D'UTILISATION SUIVANT LES REGLES DE SECURITE ROUTIERE.

**DANS CERTAINS PAYS DOC LIGHT NE PEUT CIRCULER QUE DANS DES ZONES PRIVÉES OÙ AUCUNE NORME DU CODE DE LA ROUTE N'EST APPLICABLE.**

**EN PARTICULIER, DANS CERTAINES PAYS, ÉTATS OU VILLES, LES TROTTETTES ÉLECTRIQUES NE PEUVENT PAS CIRCULER SUR LA ROUTE OU LES TROTTOIRS.**

**L'UTILISATEUR EST DONC TENU, AVANT DE CONDUIRE DOC LIGHT DE VÉRIFIER LES NORMES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE DANS LE PAYS OÙ DOC LIGHT SERA UTILISÉ.**

## **AVERTISSEMENTS - INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ**

**IMPORTANT ! LIRE ET CONSERVER LE MANUEL POUR LE CONSULTER PAR LA SUITE.**

### **AVERTISSEMENTS !**

- COMME N'IMPORTE QUEL COMPOSANT MÉCANIQUE, UN PLEV/NVIE (NOUVEAU VÉHICULE ÉLECTRIQUE INDIVIDUEL) S'USE ET SUBIT DE FORTES SOLlicitATIONS.
- LES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX ET COMPOSANTS PEUVENT RÉAGIR DIFFÉREMMENT À L'USURE OU À L'EFFORT. SI LA VIE UTILE D'UN COMPOSANT EST DÉPASSÉE, IL RISQUE DE SE CASSER À L'IMPROVISTE ET DE BLESSER L'UTILISATEUR. LES FISSURES, ÉGRATIGNURES ET DÉCOLORATIONS DES ZONES SOUMISES À DE FORTES SOLlicitATIONS INDIQUENT QUE LE COMPOSANT A DÉPASSÉ SA VIE UTILE ET QU'IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ.
- NE PAS UTILISER SANS UNE FORMATION APPROPRIÉE : CONSULTER LE MANUEL AVANT DE L'UTILISER. EN CAS CONTRAIRE VOUS RISQUEZ DE PERDRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE ET DE TOMBER.
- DOC LIGHT N'EST PAS UN JOUET
- TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
- CONTRÔLER DOC LIGHT AVANT L'USAGE PAR UN ADULTE : PAR EX SI LE GUIDON EST BIEN FIXÉ, SI LES VIS AUTOBLOQUANTES NE SONT PAS LÂCHES ET SONT BIEN SERRÉES
- EXÉCUTER L'ENTRETIEN APRÈS L'UTILISATION PAR UN ADULTE
- CONTROLER LES LIMITES D'UTILISATION SUIVANT LES REGLES DE SECURITE ROUTIERE
- NOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LE PRODUIT SUR DES SURFACES LISSES ET SÈCHES. ÉVITER L'UTILISATION SUR LE GRAVILLON, LE SABLE, L'HERBE, LES SURFACES GLISSANTES OU MOUILLÉES ET SE TENIR, SI POSSIBLE, À DISTANCE DES AUTRES UTILISATEURS DE LA ROUTE. NOUS RECOMMANDONS DANS TOUS LES CAS DE MAINTENIR UNE DISTANCE DE SÉCURITÉ APPROPRIÉE DES AUTRES VÉHICULES PENDANT LA CONDUITE ET DE SE TENIR TOUJOURS À L'ÉCART DE LA CIRCULATION DES VOITURES ET VÉHICULES À MOTEUR. N'UTILISER DOC LIGHT QUE DANS LES ENDROITS AUTORISÉS ET AVEC PRUDENCE
- IL EST INTERDIT L'UTILISATION SUR LA GLACE OU LA NEIGE, LES PIERRES, DES BRANCHAGES OU TOUT AUTRE TYPE DE VÉGÉTATION OU EN PRÉSENCE D'OBJETS AU SOL SUSCEPTIBLES DE COMPROMETTRE LE CONTRÔLE DU VÉHICULE. LES SURFACES MOUILLÉES, GLISSANTES, ACCIDENTÉES, IRRÉGULIÈRES OU RUGUEUSES PEUVENT DIMINUER LA TRACTION ET AUGMENTER LE RISQUE D'INCIDENTS
- NE PAS UTILISER DOC LIGHT À PROXIMITÉ DES FALAISES ET PRÉCIPICES. LE FABRICANT, IMPORTATEUR, DISTRIBUTEUR OU REVENDEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR LE CONDUCTEUR OU OCCASIONNÉS À DES TIERS ET/OU DES CHOSES IMPUTABLES À CE TYPE DE CONDUITE OU À L'USAGE IMPROPRE DU PRODUIT
- LIMITÉ AUX ZONES PRIVÉES
- UTILISER AU MOINS LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION SUIVANTS : PROTECTIONS DES MAINS, DES GENOUX, DE LA TÊTE ET DES COUDES
- CONTRÔLER SI LE SYSTÈME DE DIRECTION EST CORRECTEMENT RÉGLÉE ET SI TOUS LES COMPOSANTS DE LIAISON SONT SOLIDEMENT FIXÉS ET EN BON ÉTAT
- PORTER TOUJOURS DES CHAUSSURES
- NOUS VOUS CONSEILLONS DE PORTER DES VÊTEMENTS PRATIQUES PENDANT SON UTILISATION

- NE PAS L'UTILISER DANS DES ENDROITS SOMBRES OU MAL ÉCLAIRÉS
- LE MÉCANISME DE RÉDUCTION DE LA VITESSE CHAUFFE EN CAS D'UTILISATION CONTINUE, NE PAS LE TOUCHER APRÈS LE FREINAGE
- NE PAS TOUCHER LE MOTEUR PENDANT L'UTILISATION OU JUSTE APRÈS L'UTILISATION CAR IL POURRAIT ÊTRE TRÈS CHAUD
- TENIR LES DOIGTS ET LES AUTRES PARTIES DU CORPS À L'ÉCART DU MOTEUR, DES ROUES ET DE TOUS LES AUTRES COMPOSANTS MOBILES
- POUR NE PAS COMPROMETTRE DOC LIGHT ÉVITER DE LE LAISSER À L'EXTÉRIEUR OU DANS DES ENDROITS HUMIDES OU MOUILLÉS
- NE PAS L'UTILISER S'IL EST ENDOMMAGÉ
- NE JAMAIS UTILISER DOC LIGHT S'IL N'EST PAS EN PARFAITES CONDITIONS
- NE PAS UTILISER DOC LIGHT À PLUS D'UNE PERSONNE À LA FOIS : DOC LIGHT EST CONSTRUIT POUR TRANSPORTER UNE SEULE PERSONNE
- NE TRANSPORTEZ PAS D'OBJETS PENDANT L'UTILISATION.
- NE PAS FIXER DE CHARGE AU GUIDON AFIN DE NE PAS COMPROMETTRE LA STABILITÉ DU VÉHICULE
- NE PAS UTILISER D'ACCESSOIRES NI D'ÉVENTUELS AUTRES ARTICLES COMPLÉMENTAIRES NON APPROUVÉS PAR LE FABRICANT
- L'APPAREIL EST DÉCONSEILLÉ AUX FEMMES ENCEINTES ET AUX PERSONNES À LA MOBILITÉ RÉDUITE
- N'UTILISEZ PAS DOC LIGHT SOUS L'EFFET DE L'ALCOOL, DE DROGUES OU D'AUTRES SUBSTANCES SUSCEPTIBLES D'ALTÉRER LES RÉFLEXES DE L'UTILISATEUR
- NE JAMAIS UTILISER DOC LIGHT SI L'UTILISATEUR N'EST PAS EN CONDITIONS PSYCHOPHYSIQUES PARFAITES. LES PERSONNES QUI SOUFFRENT DE PROBLÈMES PHYSIQUES OU MENTAUX NE DOIVENT PAS OU DOIVENT ÊTRE INTERDITES D'UTILISER DOC LIGHT
- PENDANT LA CONDUITE FAITES ATTENTION AUX OBJETS ALENTOUR. IL EST ESSENTIEL D'AVOIR UNE BONNE VISIBILITÉ SUR L'ESPACE OÙ EST UTILISÉ POUR EN GARDER LE CONTRÔLE
- PENDANT LA CONDUITE VEILLENZ À CE QUE VOS DEUX PIEDS SOIENT CORRECTEMENT POSITIONNÉS SUR LE PLANCHER
- NOUS VOUS CONSEILLONS DE NE PAS ACCÉLÉRER ET DE NE PAS ARRÊTER LE VÉHICULE À L'IMPROVISTE OU TROP BRUSQUEMENT ; CES COMPORTEMENTS POURRAIENT CAUSER LA PERTE DE CONTRÔLE.
- S'ASSURER QUE LE FREIN FONCTIONNE CORRECTEMENT
- VEILLENZ À UTILISER À UNE VITESSE PERMETTANT DE VOUS ARRÊTER EN SÉCURITÉ À TOUT MOMENT ET DANS N'IMPORTE QUELLE SITUATION
- IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE L'UTILISER DANS DES ENDROITS INFLAMMABLES
- NE MONTEZ PAS À GRANDE VITESSE, SUR DES TERRAINS ACCIDENTÉS OU EN PENTE
- NE PAS EFFECTUER D'ACROBATIES, NE PAS ESSAYER DE SAUTER OU D'EXÉCUTER D'AUTRES MANŒUVRES DANGEREUSES
- NE PAS POSER D'OBJET SUR LA PLATEFORME À L'EXCEPTION DES PIEDS
- POUR ÉVITER LES ACCIDENTS, TENIR ÉLOIGNÉS LES DOIGTS À PROXIMITÉ DES PIÈCES EN MOUVEMENT
- FAIRE ATTENTION AUX OBSTACLES POTENTIELS QUI POURRAIENT SE PRENDRE DANS LES ROUES OU OBLIGER À BRAQUER À L'IMPROVISTE OU À PERDRE LE CONTRÔLE.

- NE PAS UTILISER L'APPAREIL LORSQU'IL PLEUT OU LORSQUE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE EXPOSE AU RISQUE DE GEL DES SURFACES.
- NE JAMAIS PLONGER DOC LIGHT DANS L'EAU, PUISQUE LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES ET DE CONDUITE POURRAIENT ÊTRE ENDOMMAGÉS PAR L'EAU OU GÉNÉRER D'AUTRES CONDITIONS DANGEREUSES.
- FAMILIARISER AVEC L'UTILISATION DE DOC LIGHT ET CONTRÔLER QUE TOUS LES BLOCS SOIENT BIEN SERRÉS AVANT L'UTILISATION.
- SI LE GUIDON N'EST PAS DANS L'AXE C'EST QU'IL N'EST PEUT-ÊTRE PAS SOLIDEMENT FIXÉ. ALIGNER LES ROUES AVEC LE GUIDON ET SERRER ENSUITE LES BOULONS DE LA BORNE C. PROCÉDER À CE CONTRÔLE AVANT CHAQUE UTILISATION
- IL EST CONSEILLÉ DE POUSSER DOC LIGHT AU DÉPART POUR DIMINUER LA CHARGE. DOC LIGHT AURA AINSI UNE VIE PLUS LONGUE.
- IL EST VIVEMENT DÉCONSEILLÉ D'UTILISER L'APPAREIL AUX PERSONNES QUI NE RÉUSSISSENT PAS À SE PLACER COMMODÉMENT DESSUS
- NE TROUER OU RETIRER AUCUNE DES PIÈCES DE DOC LIGHT
- POUR USAGE INTÉRIEUR - NE PAS UTILISER LE PRODUIT EN CAS DE CÂBLE ENDOMMAGÉ.
- PORTER-LE AUPRÈS D'UN CENTRE HABILITÉ À LA RÉPARATION
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES AVEC UNE MOBILITÉ PHYSIQUE RÉDUITE, DES PROBLÈMES SENSORIELS OU DES CAPACITÉS MENTALES RÉDUITES, OU SANS EXPÉRIENCE NI CONNAISSANCE, À MOINS QUE CE NE SOIT SOUS LA SURVEILLANCE DE PERSONNES ADULTES OU QUE DES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES AIENT ÉTÉ FOURNIES
- POUR FREINER, APPUYER SUR LA PÉDALE POSTÉRIEURE, QUI AGIRA SUR LA ROUE, DESCENDRE ÉVENTUELLEMENT DU DOC LIGHT.
- ADAPTER LA VITESSE AUX CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES, EN CAS DE PLUIE NOUS DÉCONSEILLONS L'UTILISATION CAR, OUTRE LES MAUVAIS FONCTIONNEMENTS IMPUTABLES AUX COMPOSANTS MOUILLÉS, LA CAPACITÉ DE FREINAGE EST LIMITÉE ET IMPRÉVISIBLE.
- DOC LIGHT EST ÉQUIPÉ D'UNE BÉQUILLE LATÉRALE. A ENGAGER LORSQUE LE VÉHICULE N'EST PAS UTILISÉ. NE PAS UTILISER AVEC LA BÉQUILLE ABAISSÉE

**DOC LIGHT EST ÉQUIPÉ DE COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES EN-DESSOUS DE LA PLANCHE, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES POUR ÉVITER DE LES ENDOMMAGER :**

- NE PAS POSITIONNER DES OBJETS EN MÉTAL OU DES OBJETS POINTUS SUR LA PLATEFORME.
- NE PAS UTILISER DE DILUANTS OU DE SOLVANT POUR NETTOYER LES PIÈCES DE LA TROTINETTE.
- NE PAS LAVER DOC LIGHT AVEC UN JET À HAUTE PRESSION OU EN LE PLONGEANT DANS L'EAU ; UTILISER UN LINGE HUMIDE POUR NETTOYER LES PIÈCES EN PLASTIQUE.
- NE TROUER OU RETIRER AUCUNE DES PIÈCES EN PLASTIQUE DE DOC LIGHT

**ENTRETIEN ET GESTION DE DE DOC LIGHT**

*INSTRUCTIONS D'ASSISTANCE ET ENTRETIEN*

POUR GARANTIR LA SÉCURITÉ DE LA TROTINETTE, NOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER DE FAÇON RÉGULIÈRE À L'ENTRETIEN DU PRODUIT :

- PROCÉDER RÉGULIÈREMENT À L'ENTRETIEN DES ROULEMENTS À BILLES DE LA ROUE ANTÉRIEURE. ÉLIMINER LA POUSSIÈRE ET LES AUTRES IMPURETÉS ET UTILISER ENSUITE UN LUBRIFIANT SPRAY SILICONE (WD-40).
- LE MOTEUR ÉTANT LOGÉ DANS LA ROUE POSTÉRIEURE, ELLE DOIT ÊTRE TOUJOURS PROPRE, MAIS NE PAS OPÉRER SUR ELLE D'UNE QUELCONQUE FAÇON.
- VÉRIFIER CONSTAMMENT LE SERRAGE DES ÉCROUS ET DES VIS, LES VIBRATIONS PEUVENT LES DESSERRER, RÉDUISANT AINSI LA SÉCURITÉ DU DOC LIGHT.
- L'UTILISATEUR DOIT MAINTENIR CONSTAMMENT EN BON ÉTAT LE DOC LIGHT EN SUIVANT LES INDICATIONS SUR LA LUBRIFICATION ET LE SERRAGE CI-DESSUS.
- S'ADRESSER TOUJOURS À UN CENTRE SPÉCIALISÉ, PAR EXEMPLE POUR REMPLACER LES PARTIES SOUMISES À L'USURE OU LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES.
- CONTRÔLER DOC LIGHT AVANT L'USAGE PAR UN ADULTE : PAR EX SI LE GUIDON EST BIEN FIXÉ, SI LES VIS AUTOBLOQUANTES NE SONT PAS LÂCHES ET SONT BIEN SERRÉES
- EXÉCUTER L'ENTRETIEN APRÈS L'UTILISATION PAR UN ADULTE
- N'APPORTER AUCUN CHANGEMENT HORMIS CEUX INDIQUÉS DANS LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
- POUR AUGMENTER LA DURÉE DE VIE, ÉVITER DE GARER DOC LIGHT À L'EXTÉRIEUR OU DANS DES ENVIRONNEMENTS HUMIDES OU MOUILLÉS.
- AVANT L'UTILISATION VÉRIFIEZ SI LA BATTERIE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE

### NETTOYAGE

- DÉCONNECTER TOUJOURS DOC LIGHT DE L'ALIMENTATEUR AVANT DE LE NETTOYER AVEC DES LIQUIDES
- NE PAS UTILISER DE DILUANTS OU D'AUTRES SOLVANTS, D'ALCOOLS OU D'ESSENCES POUR NETTOYER PARCE QUE CELA POURRAIT ENDOMMAGER LES SURFACES
- UTILISER UN LINGE HUMIDE POUR NETTOYER LES PIÈCES EN PLASTIQUE
- NE PAS LAVER DOC LIGHT AVEC UN JET À HAUTE PRESSION OU EN LE PLONGEANT DANS L'EAU

### TEMPERATURE DE RECHARGE

#### **AVERTISSEMENTS !**

- POUR USAGE INTÉRIEUR
- NE PAS UTILISER LE PRODUIT EN CAS DE CÂBLE ENDOMMAGÉ
- PORTER-LE AUPRÈS D'UN CENTRE HABILITÉ À LA RÉPARATION
- CE N'EST PAS UN JOUET
- TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
- L'APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES AVEC UNE MOBILITÉ PHYSIQUE RÉDUITE, DES PROBLÈMES SENSORIELS OU DES CAPACITÉS MENTALES RÉDUITES, OU SANS EXPÉRIENCE NI CONNAISSANCE, À MOINS QUE CE NE SOIT SOUS LA SURVEILLANCE DE PERSONNES ADULTES OU QUE DES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES AIENT ÉTÉ FOURNIES
- NE PAS RECHARGER DES BATTERIES NON RECHARGEABLES
- TEMPS DE CHARGE : 2-3 HEURES ENVIRON
- PENDANT LA PHASE DE RECHARGE, UN ADULTE DOIT ÊTRE TOUJOURS PRÉSENT POUR CONTRÔLER LE PROCESSUS ET DÉBRANCHER LE CHARGEUR EN FIN DE RECHARGE.
- S'ASSURER QUE DOC LIGHT SOIT ÉTEINT PENDANT LE CYCLE DE CHARGE.
- UTILISER UNIQUEMENT L'ALIMENTATION DE DOC LIGHT FOURNI

- NE PAS DÉFORMER OU MODIFIER LA BATTERIE
- NE PAS CHARGER OU LAISSER LA BATTERIE À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR
- ÉVITER DE CONNECTER LES PÔLES + ET - À DES OBJETS MÉTALLIQUES
- STOCKER LA BATTERIE DANS UN LIEU SÉPARÉ POUR ÉVITER QU'ELLE N'ENTRE EN CONTACT AVEC DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES OU QU'ELLE NE PROVOQUE UNE EXPLOSION.
- ÉVITER DE SOUMETTRE LA BATTERIE À DES CHOCS VIOLENTS, COMME DES LANCEMENTS OU DES CHUTES
- CHARGER LA BATTERIE À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
- NE PAS UTILISER L'ALIMENTATEUR SI LES CÂBLES OU LES CONNECTEURS SONT ENDOMMAGÉS
- ENFILER LE CÂBLE DE RECHARGE, BRANCHER ENSUITE LE CÂBLE SUR L'ALIMENTATION (100V - 240V, 50,60 HZ). LA LUMIÈRE ROUGE SUR L'ALIMENTATION INDIQUE LE DÉBUT DE LA PHASE DE CHARGE.
- LORSQUE LA LUMIÈRE PASSE DU ROUGE AU VERT, LA BATTERIE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE. INTERROMPRE DONC LA PHASE DE CHARGE. NE PAS LAISSER EN RECHARGE AU-DELÀ DU TEMPS DE RECHARGE
- LA SURCHARGE RÉDUIRA LA DURÉE DE LA BATTERIE
- RECHARGER DANS UN ENDROIT PROPRE, SEC ET ABRITÉ
- NE PROCÉDER JAMAIS À LA RECHARGE DU DISPOSITIF À PROXIMITÉ D'OBJETS INFLAMMABLES (TELS QUE TAPIS, TISSUS, PAPIER, MATÉRIAUX EN BOIS ETC.). NOUS RECOMMANDONS DE PLACER LE DISPOSITIF À 1 MÈTRE DE DISTANCE DE TOUT AUTRE OBJET (EN UTILISANT LE CÂBLE FOURNI)

#### GESTION ET RECHARGE DE LA BATTERIE

- TEMPS DE CHARGE : 2-3 HEURES ENVIRON
- S'ASSURER QUE DOC LIGHT SOIT ÉTEINT PENDANT LE CYCLE DE CHARGE.
- UTILISER UNIQUEMENT L'ALIMENTATION DE DOC LIGHT FOURNI
- NE PAS DÉFORMER OU MODIFIER LA BATTERIE
- NE PAS CHARGER OU LAISSER LA BATTERIE À PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR
- ÉVITER DE CONNECTER LES PÔLES + ET - À DES OBJETS MÉTALLIQUES
- STOCKER LA BATTERIE DANS UN LIEU SÉPARÉ POUR ÉVITER QU'ELLE N'ENTRE EN CONTACT AVEC DES MATÉRIAUX MÉTALLIQUES OU QU'ELLE NE PROVOQUE UNE EXPLOSION.
- ÉVITER DE SOUMETTRE LA BATTERIE À DES CHOCS VIOLENTS, COMME DES LANCEMENTS OU DES CHUTES
- CHARGER LA BATTERIE À UNE TEMPÉRATURE AMBIANTE
- NE PAS CHARGER LA BATTERIE DANS DES LIEUX TRÈS HUMIDES
- NE PAS UTILISER L'ALIMENTATEUR SI LES CÂBLES OU LES CONNECTEURS SONT ENDOMMAGÉS
- ENFILER LE CÂBLE DE RECHARGE, BRANCHER ENSUITE LE CÂBLE SUR L'ALIMENTATION (100V - 240V, 50,60 HZ). LA LUMIÈRE ROUGE SUR L'ALIMENTATION INDIQUE LE DÉBUT DE LA PHASE DE CHARGE.
- LORSQUE LA LUMIÈRE PASSE DU ROUGE AU VERT, LA BATTERIE EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE. INTERROMPRE DONC LA PHASE DE CHARGE. NE PAS LAISSER EN RECHARGE AU-DELÀ DU TEMPS DE RECHARGE
- LA SURCHARGE RÉDUIRA LA DURÉE DE LA BATTERIE
- MAINTENIR LE LIEU DE CHARGE PROPRE E SEC

BATTERIE

- ÉTEINDRE DOC LIGHT AVANT DE LE CHARGER. LE CONNECTER À UNE PRISE DE COURANT EN UTILISANT LE CÂBLE ET L'ALIMENTATEUR FOURNI.
- UN CYCLE DE CHARGE TROP LONG (>4 HEURES) POURRAIT ENDOMMAGER LA BATTERIE, EN RÉDUISANT LA DURÉE DE VIE.
- POUR AUGMENTER LA VIE DE LA BATTERIE, RANGER DOC LIGHT ENTIÈREMENT CHARGÉ.
- RECHARGER DANS UN ENDROIT ABRITÉ, PROTÉGÉ DU SOLEIL ET À UNE TEMPÉRATURE COMPRISE ENTRE 20° ET 25°C.
- S'IL N'EST PAS UTILISÉ PENDANT UNE LONGUE PÉRIODE DE TEMPS, RECHARGER LA BATTERIE TOUS LES MOIS
- LA VIE DE LA BATTERIE DÉPEND DE DIFFÉRENTS FACTEURS DE TYPE ENVIRONNEMENTAL, DE STOCKAGE ET D'UTILISATION
- N'UTILISEZ PAS LA BATTERIE DANS LES CAS SUIVANTS :
- FORTE ODEUR ET/OU CHALEUR EXCESSIVE, FUITE DE LIQUIDE HORS D'ELLE MÊME
- NE TOUCHEZ AUCUNE SUBSTANCE SORTIE DE LA BATTERIE
- TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX
- PENDANT LA PHASE DE RECHARGE, DOC LIGHT NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ
- LES BATTERIES CONTIENNENT DES SUBSTANCES DANGEREUSES. N'OUVREZ PAS LA BATTERIE ET N'ENFILEZ RIEN À L'INTÉRIEUR DE LA BATTERIE
- UTILISER UNIQUEMENT LE CHARGEUR DE BATTERIE FOURNI
- LES BATTERIES AU LITHIUM SURCHARGÉES PEUVENT EXPLOSER, NE LES JETEZ PAS DANS LE FEU

TRANSPORT

SI VOUS AVEZ L'INTENTION DE TRANSPORTER DOC LIGHT, Y COMPRIS LA BATTERIE, EN AVION OU SUR D'AUTRES MOYEN DE TRANSPORT GÉRÉS PAR DES TIERS, CONTACTER PRÉALABLEMENT LES AUTORITÉS LOCALES COMPÉTENTES ET LE TRANSPORTEUR ET INFORMEZ-VOUS SUR LES ÉVENTUELLES INTERDICTIONS OU LIMITES DE TRANSPORT. LES BATTERIES AU LITHIUM SONT CONSIDÉRÉES COMME UN MATÉRIEL DANGEREUX DANS DE NOMBREUX PAYS.

S'ASSURER, AVANT UN VOYAGE, QUE L'ACCÈS ET LE TRANSPORT SOIT AUTORISÉ.

LE DROIT INTERNATIONAL INTERDIT LE TRANSPORT PAR AVION DES BATTERIES AU LITHIUM.

SI VOUS EXPÉDIEZ VOTRE DOC LIGHT LA BATTERIE DOIT SE TROUVER À L'INTÉRIEUR.

STOCKAGE

STOCKER DANS UN ENVIRONNEMENT AVEC UN TEMPÉRATURE COMPRISE EN 5-25 °C.

S'IL N'EST UTILISÉ RÉGULIÈREMENT, VEUILLEZ RECHERCHER LA BATTERIE DU DOC LIGHT TOUS LES MOIS.

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

|                                                        |                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| POIDS TOTAL                                            | <b>6,2 KG</b>                                   |
| POIDS MAXIMUM SUPPORTÉ                                 | <b>50 KG</b>                                    |
| TAILLE MAXIMUM UTILISATEUR                             | <b>170</b>                                      |
| DISTANCE À PARCOURIR AVEC UN CYCLE COMPLET DE RECHARGE | <b>5/6 KM ENVIRON (EN FONCTION DU PARCOURS)</b> |
| PNEUMATIQUE                                            | <b>5,5" / PLEINES</b>                           |
| ALIMENTATION                                           | <b>FY0182570700E</b>                            |
| ENTRÉE/SORTIE                                          | <b>100-240V 50-60HZ, 0.8A / 25.7V, 0.7A</b>     |
| BATTERIE                                               | <b>LITHIUM 21,6V, 2.0AH</b>                     |
| TEMPS DE CHARGE                                        | <b>2-3 HEURES</b>                               |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE                                 | <b>-15°C ~ 50°C</b>                             |
| <b>TEMPÉRATURE DE CHARGE</b>                           | <b>0°C ~ 45°C</b>                               |

**UTILISER EXCLUSIVEMENT L'ALIMENTATION D'ORIGINE FOURNI AVEC LE VEHICULE**

## **SYMBOLOGIE ET PICTOGRAMMES SUR L'EMBALLAGE**

SUR L'EMBALLAGE DE DOC LIGHT SONT PRÉSENTS CERTAINS SYMBOLES (PICTOGRAMMES). CERTAINS SONT DE TYPE UNIVERSEL ET, LÀ OÙ PRÉSENTS, VALIDES POUR TOUS LES EMBALLAGES, D'AUTRES SONT SPÉCIFIQUES DU PRODUIT.

## **ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG**

AUSGABE 1.5 MAI 2018

DANKE, DASS SIE SICH ZUM KAUF VON **DOC LIGHT** ENTSCLOSSEN HABEN.

**ACHTUNG:** FORM UND ZUBEHÖR VON DOC LIGHT KÖNNTEN VON DEN ANGABEN AUS DIESEM HANDBUCH LEICHT ABWEICHEN

FÜR NÄHERE DETAILS UND UM STETS AUF DEM LETZTEN STAND DER TECHNISCHEN MERKMALE ZU SEIN, WIRD EMPFOHLEN, DAS ONLINE-HANDBUCH ZU KONSULTIEREN: GEHEN SIE AUF DIE INTERNETSEITE VON NILOX UND SUCHEN SIE DORT DEN ABSCHNITT ZUM HERUNTERLADEN DER HANDBÜCHER.

GEBEN SIE IN DAS FELD „PRODUKT- ODER MODELLCODE“ DEN DOC LIGHT (30NXSKMOKID01) CODE EIN, SUCHEN SIE DAS TECHNISCHE DATENBLATT UND LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE HANDBUCH HERUNTER.

## **WICHTIG! LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

DAS AUFMERKSAME LESEN DIESES HANDBUCHS IST WESENTLICH FÜR DIE KORREKTE VERWENDUNG VON DOC LIGHT UND ZUR MINDERUNG MÖGLICHER RISIKEN FÜR PERSONEN.

## **TECHNISCHER KUNDENDIENST**

FÜR DIESES PRODUKT BESTEHT GEMÄSS DER GELTENDEN BESTIMMUNGEN EINE GARANTIE, DAHER WENDEN SIE SICH BITTE WEGEN DES TECHNISCHEN KUNDENDIENSTES UND/ODER DER GARANTIE AN IHREN HÄNDLER.

## **INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ**



DIESES PRODUKT KANN SUBSTANZEN ENTHALTEN, DIE FÜR DIE UMWELT UND DIE GESUNDHEIT DES MENSCHEN SCHÄDLICH SEIN KÖNNEN, WENN ES NICHT AUF ANGEMESSENE WEISE ENTSORGT WIRD. WIR LIEFERN IHNEN DAHER FOLGENDE ANGABEN ZWECKS BESSERER NUTZUNG DER NATÜRLICHEN RESSOURCEN. ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE DÜRFEN NICHT ZUSAMMEN MIT DEM NORMALEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN, SONDERN MÜSSEN FÜR IHRE KORREKTE BEHANDLUNG EINER ENTSPRECHENDEN SAMMELSTELLE ZUGEFÜHRT WERDEN. DAS SYMBOL DER DURCHGESTRICHENEN MÜLLTonne AUF DEM PRODUKT UND AUF DIESER SEITE WEIST AUF DIE NOTWENDIGKEIT HIN, DAS PRODUKT AM ENDE SEINER LEBENSDAUER ANGEMESSEN ZU ENTSORGEN. AUF DIESE WEISE IST ES MÖGLICH ZU VERMEIDEN, DASS EINE UNSPEZIFISCHE BEHANDLUNG DER IN DIESEN PRODUKTEN ENTHALTENEN SUBSTANZEN ODER EINE UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG VON TEILEN DAVON ZU SCHÄDLICHEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE UMWELT UND DIE GESUNDHEIT DES MENSCHEN FÜHREN KÖNNEN. AUSSERDEM WIRD SO ZUR WIEDERGEGWINNUNG, ZUM RECYCLING UND ZUR WIEDERVERWENDUNG VIELER IN DIESEN PRODUKTEN ENTHALTENEN MATERIALIEN BEIGETRAGEN. ZU DIESEM ZWECK ORGANISIEREN DIE HERSTELLER UND HÄNDLER VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTE ENTSPRECHENDE SYSTEME ZUR SAMMLUNG UND ENTSORGUNG DIESER GERÄTE. WENDEN SIE SICH AM ENDE DER LEBENSDAUER DES PRODUKTS WEGEN INFORMATIONEN ZU SAMMELSTELLEN AN IHREN HÄNDLER. ZUM ZEITPUNKT DES KAUFES DIESES PRODUKTS WIRD IHR HÄNDLER SIE AUSSERDEM ÜBER DIE MÖGLICHKEIT INFORMIEREN, EIN ANDERES NICHT MEHR BENUTZTES GERÄT KOSTENLOS ZURÜCKZUGEBEN, VORAUSGESETZT, ES ENTSPRICHT DEM GLEICHEN TYP UND HAT DIE GLEICHEN FUNKTIONEN ERFÜLLT WIE DAS ERWORBENE PRODUKT. AEE (ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE) MIT MASSEN BIS 25 CM KÖNNEN OHNE VERPFLICHTUNG ZUM

ERWERB EINES GLEICHWERTIGEN PRODUKTS EBENFALLS ZURÜCKGEGEBEN WERDEN. EINE ENTSORGUNG DES PRODUKTS AUF ANDERE ALS DIE OBEN BESCHRIEBENE WEISE UNTERLIEGT DEN VON DEN GELTENDEN BESTIMMUNGEN VORGESEHENEN SANKTIONEN, DIE IN DEM LAND GELTEN, IN DEM DAS PRODUKT ENTSORGT WIRD. WIR EMPFEHLEN AUSSERDEM WEITERE MASSNAHMEN ZUM UMWELTSCHUTZ ZU ERGREIFEN: RECYCELN DER INNEN- UND AUSSENVERPACKUNG, MIT DENEN DAS PRODUKT GELIEFERT WIRD UND ANGEMESSENE ENTSORGUNG DER ALTBATTERIEN (NUR, WENN DIESE IM PRODUKT ENTHALTEN SIND). MIT IHRER HILFE KANN DIE MENGE DER ZUR HERSTELLUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTE EINGESETZTEN NATÜRLICHEN RESSOURCEN VERRINGERT, DIE INANSPRUCHNAHME VON MÜLLHALDEN ZUR ENTSORGUNG DER PRODUKTE MINIMIERT UND DIE LEBENSQUALITÄT VERBESSERT WERDEN, INDEM VERMIEDEN WIRD, DAS POTENTIELL GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN IN DIE UMWELT GELANGEN.

## **ENTSORGUNG DES AKKUS**



DAS PRODUKT ENTHÄLT EINEN AKKU, DER BEI LEBENSENDE DES ALTGERÄTS GETRENNT VOM RESTMÜLL ENTSORGT WERDEN MUSS. WERFEN SIE IHN IN DIE DAFÜR VORGESEHENEN BATTERIESAMMELBEHÄLTER. DIE SAMMLUNG UND DAS RECYCLING DER AKKUS TRAGEN ZUM UMWELTSCHUTZ UND DEM ERHALT VON RESSOURCEN BEI UND GESTATTEN DIE WIEDERGEWINNUNG WERTVOLLER. ES KÖNNTE SEIN, DASS DER IN DIESEM PRODUKT ENTHALTENE AKKU NICHT DIREKT HERAUSGEZOGEN WERDEN KANN. IN DIESEM FALL IST DIE ANLEITUNG FÜR DIE ETWAIGE ENTFERNUNG DURCH FACHPERSONAL ONLINE UNTER DEM LINKE: [FTP://FTP.HELLATRON.IT](ftp://ftp.hellatron.it) (BENUTZERNAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORT: HELLATRON) VERFÜGBAR. FÜR IHRE SICHERHEIT DÜRFEN SIE NICHT VERSUCHEN, DEN AKKU ZU ENTFERNEN. DIE UNKORREKTE ENTFERNUNG DES AKKUS KÖNNTE SCHÄDEN AM AKKU SELBST UND AM GERÄT VERURSACHEN, ZU UNFÄLLEN UND/ODER DAZU FÜHREN, DASS DAS GERÄT NICHT UNTER SICHERHEITSBEDINGUNGEN VERWENDET WERDEN KANN. ES WIRD KEINE HAFTUNG FÜR EVENTUELLE VERLUSTE ODER SCHÄDEN ÜBERNOMMEN, DIE DURCH DIE NICHTBEACHTUNG DIESER HINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN VERURSACHT WERDEN. DAS GERÄT UND DIE IN DIESEM HANDBUCH ILLUSTRIERTEN ZUBEHÖRTEILE KÖNNEN JE NACH LAND, IN DEM DIE PRODUKTE VERTRIEBEN WERDEN, VARIIEREN.

## **GÜLTIGKEITSDAUER DER GARANTIE**

- EIN JAHR, WENN DAS PRODUKT VON NATÜRLICHEN ODER JURISTISCHEN PERSONEN IN AUSÜBUNG IHRER UNTERNEHMERISCHEN, GEWERBLICHEN, HANDWERKLICHEN ODER BERUFLICHEN TÄTIGKEIT ODER VON EINEM VON DIESEN BEAUFTRAGTEN VERMITTLER ERWORBEN WURDE.
- ZWEI JAHRE, WENN DAS PRODUKT VOM VERBRAUCHER ODER ANWENDER (DIE NATÜRLICHE PERSON, DIE DAS PRODUKT FÜR ZWECKE KAUFTE, DIE NICHT IM ZUSAMMENHANG MIT IHRER UNTERNEHMERISCHEN, GEWERBLICHEN, HANDWERKLICHEN ODER BERUFLICHEN TÄTIGKEIT STEHEN) ERWORBEN WIRD.
- SECHS MONATE AUF DEN AKKU, UNABHÄNGIG DAVON, VON WELCHER ART KÄUFER DAS PRODUKT ERWORBEN WIRD.
- DIE GARANTIE GILT FÜR FABRIKATIONSFEHLER SOWIE BEI MATERIALMÄNGELN.
- PRODUKTSUPPORT UND GARANTIE: WEITERE DETAILS FINDEN SIE AUF DER WEBSITE [WWW.NILOX.COM](http://WWW.NILOX.COM).

## **GARANTIEBESCHRÄNKUNG**

- DER KÄUFER VERLIERT DAS RECHT AUF GARANTIE IN FOLGENDEN FÄLLEN:
- NICHTVORLAGE DES KAUFBELEGS (RECHNUNG ODER KASSENBELEG).
- TEILE WURDEN MANIPULIERT ODER DURCH KRAFTANWENDUNG BEEINTRÄCHTIGT.
- SONSTIGE MÄNGEL DURCH: ANDERE DEFECTE DURCH UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, UNZULÄSSIGE ÄNDERUNGEN, MASSNAHMEN AUSSERHALB DER TECHNISCHEN PRODUKTSPEZIFIKATIONEN, UNSACHGEMÄSSE INSTANDHALTUNG, DEFECTE DURCH ANDERWEITIGEN GEBRAUCH UND DURCH EINSATZ VON KOMPONENTEN, DIE NICHT FÜR DIE VERWENDUNG MIT DEM PRODUKT AUSGELEGT SIND; TECHNISCHE MASSNAHMEN, DIE DURCH NICHT AUTORISIERTES PERSONAL VORGENOMMEN WURDEN.
- DIE OBIKEN ANGABEN BEZIEHEN SICH AUF DIE GRUNDSÄTZE IN SACHEN GARANTIE FÜR VERBRAUCHSGÜTER GEMÄSS RICHTLINIE 1999/44/EU.

## **VORWORT**

DANKE, DASS SIE SICH ZUM KAUF VON DOC LIGHT, EINEM PRAKTISCHEN, KOMPAKTEN UND WENDIGEN TRANSPORTMITTEL FÜR KURZSTRECKEN ODER EINFACH NUR FÜR DAS PERFEKTE STADTVERGNIJEN ENTSCLOSSEN HABEN.

DOC LIGHT IST UMWELTFREUNDLICH UND VERURSACHT KEINEN LÄRM.

MIT EINER TÄGLICHEN AUFWENDUNG VON NUR WENIGEN CENT ERFÜLLT ES ALLE ANFORDERUNGEN AN EIN BEFÖRDERUNGSMITTEL UND BEREITET AUCH NOCH VERGNIJEN.

VERWENDEN SIE DOC LIGHT AUF SICHERE UND VERANTWORTLICHE WEISE UND GEBEN SIE STETS AUF DIE FUSSGÄNGER ACHT.

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GELTENDEN BESTIMMUNGEN ZUR NUTZUNG DES DOC LIGHT UND HALTEN SIE DIESE STETS EIN.

**UM IHRE SICHERHEIT UND DIE ANDERER PERSONEN ZU GARANTIEREN, LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE AUFMERKSAM DURCH. EINE UNVORSICHTIGE VERWENDUNG DES TRANSPORTMITTELS KANN GEFÄHRLICH SEIN.**

**DER KONTROLLVERLUST ÜBER DAS TRANSPORTMITTEL, ZUSAMMENSTÖSSE ODER STÜRZE KÖNNEN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN DES FAHRERS UND/ODER DRITTER FÜHREN.**

**ZUR VERMEIDUNG BZW. VERRINGERUNG DIESER GEFAHREN LESEN SIE BITTE ALLE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN ANWEISUNGEN UND HINWEISE AUFMERKSAM UND BEFOLGEN SIE DIESE.**

## KOMPONENTEN UND AUFBAU DES DOC LIGHT



1) LENKERGRIFFE

3) C-KLEMME

5) HINTERRAD MIT MOTOR

7) FAHRRADSTÄNDER

2) STANGE

4) G-SENSOR (ANWESENHEITSSENSOR START/STOPP)

6) HINTERE BREMSE

8) EINSCHALTTASTE/AKKUBETRIEB

## ZUSAMMENBAU

### MONTAGE

1) STANGE IN DAS VORGESEHENE ROHR EINFÜHREN



2) DIE OBERE KLEMME LÖSEN, DEN LENKER AUF DEM OBEREN TEIL DER STANGE POSITIONIEREN, DIE OBERE KLEMME WIEDER IN DIE DAFÜR VORGESEHENE STELLE EINSETZEN, DIE BOLZEN ANSCHRAUBEN UND ANSCHLIESSEND GANZ FESTZIEHEN.



3) DEN LENKER GERADE ZUM VORDERRAD AUSRICHTEN; ANSCHLIESSEND DEN BOLZEN DER „C“-KLEMME MIT DEM MITGELIEFERTEN INBUSSCHLÜSSEL FESTZIEHEN.



### FAHRVORGANG

DOC LIGHT WIRD SO WIE EIN HERKÖMMLICHER TRETROLLER GEFAHREN. BEIM EINSCHALTEN DES DOC LIGHT NICHT AUF DAS TRITTBRETT STEIGEN.

DOC LIGHT ANSCHIEBEN UND DANACH AUF DAS TRITTBRETT STEIGEN UND DADURCH DEN G-SENSOR AKTIVIEREN, DER DAS FAHREN ERMÖGLICHT.

**VOR DER VERWENDUNG AUF GROSSFLÄCHIGEN BEREICHEN OHNE HINDERNISSE UND UNTER GÜNSTIGEN KLIMATISCHEN BEDINGUNGEN ÜBEN.**

- EINSCHALTASTE EINSCHALTEN.
- MIT EINEM FUSS AUF DAS TRITTBRETT STEIGEN UND DABEI DIE G-SENSOR-TASTE GEDRÜCKT HALTEN.
- LEICHT ANSCHIEBEN, BIS EINE GESCHWINDIGKEIT VON CA. 5 KM/H ERREICHT IST, DANACH FÄHRT DOC LIGHT AUTONOM WEITER.
- WENN DOC LIGHT LANGSAMER WERDEN SOLL, LEICHT DIE HINTERE BREMSE BETÄTIGEN, OHNE ZU BESCHLEUNIGEN.
- UM ANZUHALTEN, DIE BREMSE MINDESTENS 3 SEKUNDEN LANG, BIS ZUM VOLLSTÄNDIGEN HALT DES TRETROLLERS, GEDRÜCKT HALTEN.
- IM NOTFALL IST ES MÖGLICH, VOM TRITTBRETT ABZUSTEIGEN; DOC LIGHT HÄLT SOFORT AN.
- STETS DARAN DENKEN, BEI NICHTBENUTZUNG DIE EIN-/AUSSCHALTASTE AUSZUSCHALTEN.

**WICHTIG: BEZÜGLICH ETWAIGER GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGEN BEACHTEN SIE BITTE DIE GELTENDEN ÖRTLICHEN RECHTSVORSCHRIFTEN.**

## **VORSCHRIFTEN ZUR BENUTZUNG UND STRASSENVERKEHRSORDNUNG**

KONTROLLIEREN SIE DIE NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN GEMÄSS DEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT.

**IN EINIGEN LÄNDERN DARF MAN MIT DOC LIGHT AUSSCHLIESSLICH AUF PRIVATGELÄNDE FAHREN, WO DIE REGELN DER STRASSENVERKEHRSORDNUNG KEINE ANWENDUNG FINDEN. INSBESONDERE DÜRFEN IN EINIGEN LÄNDERN ELEKTRO-TRETROLLER IN STÄDTEN NICHT AUF STRASSEN UND BÜRGERSTEIGEN FAHREN.**

**DER BENUTZER IST DAHER ANGEHALTEN, VOR FAHRTEN MIT DEM DOC LIGHT DIE IM VERWENDUNGSLAND DES DOC LIGHT GELTENDE STRASSENVERKEHRSORDNUNG ZU ÜBERPRÜFEN.**

## **HINWEISE - BEDIENUNGSANLEITUNG UND SICHERHEITSANWEISUNGEN**

**WICHTIG! LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

### **HINWEISE!**

- WIE JEDE MECHANISCHE KOMPONENTE UNTERLIEGT AUCH EIN PLEV STARKEN BEANSPRUCHUNGEN UND VERSCHLEISS.
- DIE VERSCHIEDENEN MATERIALIEN UND KOMPONENTEN KÖNNEN UNTERSCHIEDLICH AUF VERSCHLEISS ODER ERMÜDUNG REAGIEREN. WIRD DIE LEBENSDAUER EINER KOMPONENTE ÜBERSCHRITTEN, KANN DIESE PLÖTZLICH ZERBRECHEN BZW. KAPUTTGEHEN, WAS VERLETZUNGEN DES ANWENDERS ZUR FOLGE HABEN KANN. RISSE, KRATZER UND AUSBLEICHUNGEN IN BEREICHEN, DIE STARKEN BEANSPRUCHTEN AUSGESETZT SIND, WEISEN DARAUF HIN, DASS DIE LEBENSDAUER DER KOMPONENTE ÜBERSCHRITTEN IST UND DIESE ERSETZT WERDEN SOLLTE.
- NICHT OHNE ENTSPRECHENDE UNTERWEISUNG VERWENDEN. LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER BENUTZUNG DURCH. ANDERNFALLS KÖNNTEN SIE DIE KONTROLLE ÜBER DAS TRANSPORTMITTEL VERLIEREN UND STÜRZEN.
- DOC LIGHT IST KEIN SPIELZEUG
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN
- DER ZUSTAND DES DOC LIGHT IST VOR JEDER FAHRT DURCH EINEN ERWACHSENEN ZU ÜBERPRÜFEN: Z.B., DASS DER LENKER SICHER BEFESTIGT IST, DIE SELBSTSICHERNDEN SCHRAUBEN FEST ANGEZOGEN UND NICHT GELOCKERT SIND
- FÜHREN SIE NACH DEM GEBRAUCH EINE WARTUNG AUS, DIESE IST DURCH EINEN ERWACHSENEN DURCHZUFÜHREN.
- KONTROLLIEREN SIE DIE NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN GEMÄSS DEN BESTIMMUNGEN FÜR DIE STRASSENVERKEHRSSICHERHEIT.
- DAS PRODUKT IST FÜR DEN EINSATZ AUF GLATTEN UND TROCKENEN FLÄCHEN AUSGELEGT. VERMEIDEN SIE DEN EINSATZ AUF GELÄNDE MIT KIES UND SAND SOWIE AUF WIESEN ODER AUF RUTSCHIGEM, UNBEFESTIGTEM ODER NASSEM UNTERGRUND UND FAHREN SIE MÖGLICHST NICHT IN DER NÄHE VON ANDEREN VERKEHRSTEILNEHMERN. WIR EMPFEHLEN IN JEDEM FALL, WÄHREND DER FAHRT EINEN GEEIGNETEN SICHERHEITSABSTAND ZU ANDEREN FAHRZEUGEN EINZUHALTEN UND NICHT IN VERKEHRSNÄHE VON PERSONENKRAFTWAGEN UND KRAFTFAHRZEUGEN ZU FAHREN.

VERWENDEN SIE DOC LIGHT NUR IN ZULÄSSIGEN BEREICHEN UND MIT ÄUSSERSTER VORSICHT.

- DIE BENUTZUNG BEI EIS UND SCHNEE SOWIE AUF STEINEN ODER AUF UNTERGRUND, DER DIE KONTROLLE ÜBER DAS FAHRZEUG BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTE, IST UNZULÄSSIG. VERMEIDEN SIE DAS FAHREN AUF NASSEM, RUTSCHIGEM, UNWEGSAMEM ODER UNEBENEM UNTERGRUND. ES BESTEHT UNFALLGEFAHR
- VERWENDEN SIE DOC LIGHT NIEMALS IN DER NÄHE VON ABGRÜNDEN ODER ABHÄNGEN. HÄNDLER, IMPORTEUR UND HERSTELLER HAFTEN NICHT FÜR VERLETZUNGEN BZW. SCHÄDEN, DIE DEM FAHRER BZW. DRITTEN UND/ODER SACHEN DURCH EINE UNSACHGEMÄSSE BZW. NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG DES PRODUKTES ENTSTEHEN
- BESCHRÄNKT AUF PRIVATGELÄNDE
- VERWENDEN SIE MINDESTENS DIE NACHSTEHENDE SCHUTZAUSRÜSTUNG: HAND-/HANDGELENK-, KNIE-, KOPF- UND ELLBOGENSCHUTZ
- KONTROLLIEREN SIE, DASS DAS LENKSYSTEM KORREKT EINGESTELLT IST UND DASS ALLE VERBINDUNGSKOMPONENTEN SICHER BEFESTIGT UND NICHT DEFEKT ODER ZERBROCHEN SIND
- TRAGEN SIE STETS SCHUHE
- WIR EMPFEHLEN IHNEN DAS TRAGEN VON BEQUEMER KLEIDUNG WÄHREND DER BENUTZUNG
- NICHT IM DUNKELN ODER IN SCHLECHT BELEUCHTETER UMGEBUNG BENUTZEN
- DER MECHANISMUS ZUR GESCHWINDIGKEITSREDUZIERUNG ERWÄRMT SICH BEI DAUERBETRIEB UND DARF NACH DEM BREMSEN NICHT BERÜHRT WERDEN
- BERÜHREN SIE WÄHREND DER BENUTZUNG ODER UNMITTELBAR NACH DER BENUTZUNG NICHT DEN MOTOR, DA DIESER ÜBERHITZT SEIN KÖNNTE
- HALTEN SIE FINGER UND ANDERE KÖRPERTEILE VOM MOTOR, VON DEN RÄDERN UND VON ALLEN ANDEREN BEWEGLICHEN KOMPONENTEN FERN
- ZUR VERMEIDUNG VON BESCHÄDIGUNGEN ODER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DOC LIGHT NICHT IM FREIEN ODER IN FEUCHTER BZW. NASSER UMGEBUNG ABSTELLEN ODER LASSEN
- BEI BESCHÄDIGUNG NICHT VERWENDEN
- VERWENDEN SIE DOC LIGHT NUR, WENN SICH DAS TRANSPORTMITTEL IN EINWANDFREIEM ZUSTAND BEFINDET
- DOC LIGHT WURDE FÜR DEN TRANSPORT EINER EINZELNEN PERSON AUSGELEGT UND DARF NICHT VON MEHREREN PERSONEN GLEICHZEITIG GENUTZT WERDEN: FAHREN SIE DOC LIGHT NUR ALLEINE
- TRANSPORTIEREN SIE KEINE GEGENSTÄNDE MIT DEM TRANSPORTMITTEL.
- AN DEN LENKER DÜRFEN KEINE LASTEN GEHÄNGT ODER ANGESCHLOSSEN WERDEN, DA DIE STABILITÄT DES FAHRZEUGS DADURCH BEEINFLUSST WIRD
- ES DÜRFEN KEINE ZUBEHÖRTEILE UND KEINE SONSTIGEN ZUSÄTZLICHEN TEILE VERWENDET WERDEN, DIE NICHT VOM HERSTELLER GENEHMIGT WURDEN
- SCHWANGEREN UND PERSONEN MIT BEHINDERUNG WIRD VON DER BENUTZUNG ABGERATEN
- DOC LIGHT DARF UNTER DEM EINFLUSS VON ALKOHOL, RAUSCHMITTELN ODER ANDEREN SUBSTANZEN, DIE DAS REAKTIONSVERMÖGEN BEEINTRÄCHTIGEN, NICHT VERWENDET WERDEN

- VERWENDEN SIE DOC LIGHT NUR, WENN SIE SICH IN EINEM EINWANDFREIEN ZUSTAND DER KÖRPERLICHEN UND GEISTIGEN GESUNDHEIT BEFINDEN PERSONEN MIT KÖRPERLICHEN ODER GEISTIGEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN DÜRFEN DOC LIGHT NICHT VERWENDEN
- ACHTEN SIE WÄHREND DER FAHRT AUF DIE UNMITTELBARE UMGEBUNG. DIE FAHRUMGEBUNG IM BLICK ZU HABEN, IST VON WESENTLICHER BEDEUTUNG, UM DIE KONTROLLE ÜBER DAS TRANSPORTMITTEL ZU BEHALTEN
- VERGEWISSEN SIE SICH, DASS SIE MIT BEIDEN FÜSSEN RICHTIG AUF DEM TRITTBRETT STEHEN
- VERMEIDEN SIE EIN PLÖTZLICHES UND ABRUPTES BESCHLEUNIGEN UND ABBREMSEN, DA DIESE VERHALTENSWEISEN ZU EINEM VERLUST DER KONTROLLE ÜBER DAS TRANSPORTMITTEL FÜHREN KÖNNEN.
- VERSICHERN SIE SICH, DASS DIE BREMSE EINWANDFREI FUNKTIONIERT.
- VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DIE GESCHWINDIGKEIT STETS ZU JEDER ZEIT UND IN JEDER SITUATION EINEN SICHEREN HALT ERMÖGLICHT
- DIE BENUTZUNG IN ENTFLAMMBARER UMGEBUNG IST ABSOLUT VERBOTEN
- STEIGEN SIE NICHT BEI HOHER GESCHWINDIGKEIT, AUF UNWEGSAMEN GELÄNDE ODER AN ABHÄNGEN AUF BZW. AB.
- FÜHREN SIE KEINE SPRÜNGE ODER ANDEREN GEFÄHRLICHEN BEWEGUNGEN AUS
- LEGEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE AUF DEM TRITTBRETT AB
- ZUR VERMEIDUNG VON UNFÄLLEN HALTEN SIE DIE HÄNDE VON IN BEWEGUNG BEFINDLICHEN TEILEN FERN
- ACHTEN SIE AUF MÖGLICHE HINDERNISSE, DIE DIE RÄDER BLOCKIEREN ODER ZU PLÖTZLICHEN LENKBEWEGUNGEN BZW. KONTROLLVERLUST FÜHREN KÖNNEN.
- VERMEIDEN SIE FAHRTEN BEI REGEN ODER BEI GEFAHR DURCH GLÄTTE.
- DOC LIGHT NIEMALS IN WASSER TAUCHEN, DA DIE ELEKTRISCHEN KOMPONENTEN UND DIE FAHRKOMPONENTEN BESCHÄDIGT ODER ANDERE GEFÄHRLICHE BEDINGUNGEN HERVORGERUFEN WERDEN KÖNNTEN.
- LESEN SIE DIESE SICHERHEITSANWEISUNGEN VOR ERSTBENUTZUNG DES DOC LIGHT GRÜNDLICH DURCH. PRÜFEN SIE DIE BREMSEN VOR JEDER FAHRT.
- WENN DER LENKER NICHT KORREKT AUSGERICHTET IST, KÖNNTE DIES BEDEUTEN, DASS ER NICHT SICHER BEFESTIGT IST. RICHTEN SIE DIE RÄDER ZUM LENKER AUS UND ZIEHEN SIE ANSCHLIESSEND DIE BOLZEN DER „C“-KLEMME FEST. FÜHREN SIE DIESE KONTROLLE BEI JEDER VERWENDUNG DURCH
- UNTERSTÜTZEN SIE DAS ANFAHREN VON DOC LIGHT DURCH EINIGE TRETBEWEGUNGEN. DADURCH HAT DOC LIGHT EINE LÄNGERE LEBENSDAUER
- VOM GEBRAUCH DURCH PERSONEN, DIE NICHT IN DER LAGE SIND, AUF DEN ROLLER ZU STEIGEN, WIRD ABGERATEN
- BESCHÄDIGEN ODER ENTFERNEN SIE KEINE TEILE DES DOC LIGHT
- FÜR DEN INNENGEBRAUCH - VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT BEI BESCHÄDIGTEM KABEL.
- BRINGEN SIE ES ZU EINEM ZUGELASSENEN REPARATURSERVICE
- DAS GERÄT DARF NICHT VON PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN VERWENDET WERDEN UND AUCH NICHT VON PERSONEN, DIE UNZUREICHENDE ERFAHRUNGEN BZW. KENNTNISSE IM UMGANG MIT DIESEM GERÄT HABEN – ES SEI DENN DIE BEDIENUNG ERFOLGT UNTER AUFSICHT EINER ERWACHSENEN PERSON ODER SIE WURDEN ENTSPRECHEND UNTERWIESEN.

- DRÜCKEN SIE ZUM ABBREMSEN AUF DAS HINTERE PEDAL, DAS AUF DAS RAD EINWIRKT, UND STEIGEN SIE GEGEBENENFALLS VOM DOC LIGHT AB.
- PASSEN SIE DIE GESCHWINDIGKEIT DEN WITTERUNGSBEDINGUNGEN AN. BEI REGEN WIRD AUFGRUND DER EINGESCHRÄNKTEN UND NICHT VORHERSEHBAREN BREMSKAPAZITÄT SOWIE EVENTUELLER FEHLFUNKTIONEN DURCH NASSE KOMPONENTEN VON DER VERWENDUNG ABGERATEN.
- DOC LIGHT IST MIT EINEM SEITENSTÄNDER AUSGESTATTET. VERWENDEN SIE IHN EIN UND KLAPPEN SIE IHN AUS, WENN DAS FAHRZEUG NICHT BENUTZT WIRD. VERWENDEN SIE DOC LIGHT NIEMALS MIT AUSGEKLAPPTEM SEITENSTÄNDER.

**UNTER DEM TRITTBRETT VON DOC LIGHT BEFINDEN SICH ELEKTRONISCHE KOMPONENTEN. BITTE DIE FOLGENDEN ANWEISUNGEN BEACHTEN, UM BESCHÄDIGUNGEN DARAN ZU VERMEIDEN:**

- STELLEN SIE KEINE GEGENSTÄNDE AUS METALL ODER SPITZEN GEGENSTÄNDE AUF DEM TRITTBRETT AB.
- VERWENDEN SIE KEINE VERDÜNNUNGSMITTEL ODER LÖSUNGSMITTEL ZUM REINIGEN VON SKATEBOARD-KOMPONENTEN.
- REINIGEN SIE DEN DOC LIGHT NICHT MIT HOCHDRUCK UND TAUCHEN SIE IHN AUCH NICHT IN WASSER. VERWENDEN SIE EINEN FEUCHTEN SCHWAMM ZUM REINIGEN DER KUNSTSTOFFTEILE.
- BESCHÄDIGEN ODER ENTFERNEN SIE KEINE TEILE IHRES DOC LIGHT

## **WARTUNG, UMGANG UND HANDHABUNG DES DOC LIGHT**

### **SERVICE- UND WARTUNGSANLEITUNG**

FÜR DIE SICHERHEIT DES TRETROLLERS WIRD EINE REGELMÄSSIGE WARTUNG DES PRODUKTS EMPFOHLEN:

- WARTEN SIE REGELMÄSSIG DIE KUGELLAGER DES VORDERRADS. REINIGEN SIE SIE VON STAUB ODER ANDEREN VERUNREINIGUNGEN UND VERWENDEN SIE ANSCHLIESSEND EIN SILIKONSCHMIERSPRAY (WD-40).
- IM HINTERRAD IST DER MOTOR UNTERGEBRACHT, DAHER MUSS ES SAUBER GEHALTEN WERDEN, JEDOCH DARF IN KEINSTER WEISE AUF DAS RAD EINGEWIRKT WERDEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE STETS DIE KORREKTE FESTSTELLUNG DER MUTTERN UND SCHRAUBEN: DIE VIBRATIONEN KÖNNEN IHRE LOCKERUNG VERURSACHEN UND ZU EINEM VERLUST AN SICHERHEIT DES DOC LIGHT FÜHREN.
- DER BENUTZER IST AUFGEFORDERT, DEN DOC LIGHT STETS FUNKTIONSTÜCHTIG ZU HALTEN UND DIE OBEN BESCHRIEBENEN ANWEISUNGEN ZUM SCHMIEREN UND FESTZIEHEN ZU BEFOLGEN.
- WENDEN SIE SICH STETS AN EIN SPEZIALISIERTES ZENTRUM, Z.B. FÜR DEN AUSTAUSCH VON TEILEN, DIE DEM VERSCHLEISS UNTERLIEGEN, ODER VON ELEKTRONISCHEN KOMPONENTEN.
- DER ZUSTAND DES DOC LIGHT IST VOR JEDER FAHRT DURCH EINEN ERWACHSENEN ZU ÜBERPRÜFEN: Z.B., DASS DER LENKER SICHER BEFESTIGT IST, DIE SELBSTSICHERNDEN SCHRAUBEN FEST ANGEZOGEN UND NICHT GELOCKERT SIND

- FÜHREN SIE NACH DEM GEBRAUCH EINE WARTUNG AUS, DIESE IST DURCH EINEN ERWACHSENEN DURCHZUFÜHREN.
- ES DÜRFEN KEINE VERÄNDERUNGEN VORGENOMMEN WERDEN (ABGESEHEN VON IN DEN ANWEISUNGEN DES HERSTELLERS ANGEgebenEN VERÄNDERUNGEN)
- ZUR ERHÖHUNG DER LEBENSDAUER DOC LIGHT NICHT IM FREIEN ODER IN FEUCHTER BZW. NASSER UMGEBUNG ABSTELLEN ODER LASSEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER BENUTZUNG, OB DER AKKU VOLLSTÄNDIG GELADEN IST.

### REINIGUNG

- TRENNEN SIE DOC LIGHT VOR DEM REINIGEN MIT FLÜSSIGKEITEN STETS VOM LADEGERÄT
- KEINE LÖSUNGS- ODER VERDÜNNUNGSMITTEL, ALKOHOL ODER BENZIN ZUM REINIGEN VERWENDEN, DA DIESE DIE OBERFLÄCHEN BESCHÄDIGEN KÖNNTEN
- VERWENDEN SIE EINEN FEUCHTEN SCHWAMM ZUM REINIGEN DER KUNSTSTOFFTEILE
- DOC LIGHT NICHT MIT HOCHDRUCK REINIGEN UND NICHT IN WASSER EINTAUCHEN

### LADEVORGANG

#### **HINWEISE!**

- FÜR DEN INNENGEBRAUCH
- VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT BEI BESCHÄDIGTEM KABEL
- BRINGEN SIE ES ZU EINEM ZUGELASSENEN REPARATURSERVICE
- DIE IST KEIN SPIELZEUG.
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN
- DAS GERÄT DARF NICHT VON PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN VERWENDET WERDEN UND AUCH NICHT VON PERSONEN, DIE UNZUREICHENDE ERFAHRUNGEN BZW. KENNTNISSE IM UMGANG MIT DIESEM GERÄT HABEN – ES SEI DENN DIE BEDIENUNG ERFOLGT UNTER AUFSICHT EINER ERWACHSENEN PERSON ODER SIE WURDEN ENTSPRECHEND UNTERWIESEN.
- KEINEN NICHT AUFLADBAREN AKKU AUFLADEN.
- LADEZEIT: CA. 2-3 STUNDEN.
- WÄHREND DES LADEVORGANGS MUSS STETS EIN ERWACHSENER ANWESEND SEIN, UM DEN VORGANG ZU ÜBERWACHEN UND DAS LADEGERÄT AM ENDE ZU TRENNEN
- VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DOC LIGHT WÄHREND DES LADEVORGANGS AUSGESCHALTET IST.
- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS IM LIEFERUMFANG DES DOC LIGHT ENTHALTENE LADEGERÄT
- AKKU NICHT VERFORMEN ODER VERÄNDERN.
- AKKU NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN LADEN ODER AUFBEWAHREN.
- VERMEIDEN SIE ES, DEN PLUS- UND MINUSPOL MIT GEGENSTÄNDEN AUS METALL IN VERBINDUNG ZU BRINGEN.
- LAGERN SIE DEN AKKU SEPARAT, UM ZU VERHINDERN, DASS ER MIT METALLEN IN BERÜHRUNG KOMMT UND EXPLOSIONEN VERURSACHT.
- VERMEIDEN SIE ES, DEN AKKU HEFTIGEN STÖSSEN AUSZUSETZEN. LASSEN SIE DEN AKKU NICHT FALLEN.
- AKKU BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR LADEN.
- LADEGERÄT NICHT VERWENDEN, WENN DAS KABEL ODER DER STECKVERBINDER BESCHÄDIGT SIND.

- STECKEN SIE DAS KABEL EIN UND SCHLIESSEN SIE ES ANSCHLIESSEND AN DIE STROMVERSORGUNG AN (100 V ~ 240 V, 50 ~ 60 HZ). DAS ROTE LICHT AUF DEM LADEGERÄT ZEIGT DEN BEGINN DER LADEPHASE AN
- WENN DAS LICHT VON ROT AUF GRÜN WECHSELT, ZEIGT ES DAMIT AN, DASS DER AKKU VOLLSTÄNDIG GELADEN IST. UNTERBRECHEN SIE DIE LADEPHASE. NICHT ÜBER DIE LADEZEIT HINAUS AUFLADEN LASSEN
- ÜBERLADUNG REDUZIERT DIE AKKU-LEBENSDAUER
- LADEN SIE AN EINEM SAUBEREN, TROCKENEN UND ÜBERDACHTEN ORT AUF
- LADEN SIE DAS GERÄT NIEMALS IN DER NÄHE VON BRENNBAREN ODER ENTFLAMMBAREN GEGENSTÄNDEN ODER OBERFLÄCHEN AUF (TEPPICHE, STOFFE, PAPIER, HOLZMATERIALIEN USW.). ES WIRD EMPFOHLEN, DAS GERÄT IN EINEM ABSTAND VON EINEM METER VON JEDEM SONSTIGEN GEGENSTAND ZU HALTEN (UNTER BENUTZUNG DES MITGELIEFERTEN KABELS).

#### AKKU HANDHABEN UND AUFLADEN

- LADEZEIT: CA. 2-3 STUNDEN.
- VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DOC LIGHT WÄHREND DES LADEVORGANGS AUSGESCHALTET IST.
- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS IM LIEFERUMFANG DES DOC LIGHT ENTHALTENE LADEGERÄT
- AKKU NICHT VERFORMEN ODER VERÄNDERN.
- AKKU NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN LADEN ODER AUFBEWAHREN.
- VERMEIDEN SIE ES, DEN PLUS- UND MINUSPOL MIT GEGENSTÄNDEN AUS METALL IN VERBINDUNG ZU BRINGEN.
- LAGERN SIE DEN AKKU SEPARAT, UM ZU VERHINDERN, DASS ER MIT METALLEN IN BERÜHRUNG KOMMT UND EXPLOSIONEN VERURSACHT.
- VERMEIDEN SIE ES, DEN AKKU HEFTIGEN STÖSSEN AUSZUSETZEN. LASSEN SIE DEN AKKU NICHT FALLEN.
- AKKU BEI UMGEBUNGSTEMPERATUR LADEN.
- AKKU NICHT IN FEUCHTER UMGEBUNG LADEN.
- LADEGERÄT NICHT VERWENDEN, WENN DAS KABEL ODER DER STECKVERBINDER BESCHÄDIGT SIND.
- STECKEN SIE DAS KABEL EIN UND SCHLIESSEN SIE ES ANSCHLIESSEND AN DIE STROMVERSORGUNG AN (100 V ~ 240 V, 50 ~ 60 HZ). DAS ROTE LICHT AUF DEM LADEGERÄT ZEIGT DEN BEGINN DER LADEPHASE AN
- WENN DAS LICHT VON ROT AUF GRÜN WECHSELT, ZEIGT ES DAMIT AN, DASS DER AKKU VOLLSTÄNDIG GELADEN IST. UNTERBRECHEN SIE DIE LADEPHASE. NICHT ÜBER DIE LADEZEIT HINAUS AUFLADEN LASSEN
- ÜBERLADUNG REDUZIERT DIE AKKU-LEBENSDAUER
- HALTEN SIE DIE LADEUMGEBUNG SAUBER UND TROCKEN

#### AKKU

- SCHALTEN SIE DOC LIGHT VOR DEM LADEN AUS. SCHLIESSEN SIE IHN MITHILFE DES IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEN KABELS UND LADEGERÄTS AN EINE STECKDOSE AN.
- EINE ZU LANGE LADEZEIT (> 4 STUNDEN) KANN DEN AKKU BESCHÄDIGEN UND SEINE LEBENSDAUER VERRINGERN.

- UM DIE LEBENSDAUER DES AKKUS ZU ERHÖHEN, BEWAHREN SIE DOC LIGHT VOLLSTÄNDIG GELADEN AUF.
- LADEN SIE IN EINER ÜBERDACHTEN UMGEBUNG, GESCHÜTZT VOR DER SONNE UND BEI EINER TEMPERATUR ZWISCHEN 20°C UND 25°C AUF.
- WIRD DER TRETROLLER LÄNGERE ZEIT NICHT BENUTZT, SOLLTEN SIE DEN AKKU JEDEN MONAT AUFLADEN.
- DIE LEBENSDAUER DES AKKUS HÄNGT JE NACH UMGEBUNG, LAGERUNG UND BENUTZUNG VON VERSCHIEDENEN FAKTOREN AB.
- VERWENDEN SIE DEN AKKU NICHT IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN:
- BEI STARKEM GERUCH UND/ODER ÜBERMÄSSIGER HITZE, BEI AUSTRITT VON FLÜSSIGKEIT
- BERÜHREN SIE KEINE AUSTRETENDE FLÜSSIGKEIT
- FÜR KINDER UND TIERE UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN
- WÄHREND DES LADEVORGANGS DARF DOC LIGHT NICHT BENUTZT WERDEN.
- DIE AKKUS ENTHALTEN GEFÄHRLICHE SUBSTANZEN. ÖFFNEN SIE DEN AKKU NICHT UND FÜHREN SIE KEINE GEGENSTÄNDE IN DAS INNERE EIN.
- VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE LADEGERÄT.
- BEIM ÜBERLADEN VON LITHIUM-AKKUS BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR

### TRANSPORT

WENN SIE DOC LIGHT MIT AKKU IM FLUGZEUG ODER ANDEREN PERSONENBEFÖRDERUNGSMITTELN MITNEHMEN MÖCHTEN, KONTAKTIEREN SIE VORAB DIE ZUSTÄNDIGEN LOKALEN BEHÖRDEN UND BEFÖRDERUNGSUNTERNEHMEN UND INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE GELTENDEN TRANSPORTBESTIMMUNGEN.

LITHIUM-AKKUS WERDEN IN VIELEN LÄNDERN ALS GEFÄHRLICHES MATERIAL EINGESTUFT.

VERGEWISSEN SIE SICH VOR REISEANTRITT, OB DER TRANSPORT ZULÄSSIG IST.

AUFGRUND INTERNATIONALER GESETZLICHER BESTIMMUNGEN DÜRFEN EINZELNE LITHIUM-AKKUS NICHT IM FLUGZEUG BEFÖRDERT WERDEN.

DAHER MUSS IN DIESEN FÄLLEN DER AKKU IMMER IM DOC LIGHT EINGEBAUT PER LUFTFRACHT BEFÖRDERT WERDEN.

### LAGERUNG

BEWAHREN SIE DOC LIGHT BEI EINER UMGEBUNGSTEMPERATUR ZWISCHEN 5 UND 25°C AUF.

WIRD DOC LIGHT NICHT STÄNDIG BENUTZT, LADEN SIE DEN AKKU JEDEN MONAT AUF.

## **TECHNISCHE DATEN**

|                                                                    |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| GESAMTGEWICHT                                                      | <b>6,2 KG</b>                                                 |
| MAXIMAL ZULÄSSIGES GEWICHT                                         | <b>50 KG</b>                                                  |
| MAXIMALE KÖRPERGRÖSSE DES BENUTZERS                                | <b>170</b>                                                    |
| ZURÜCKLEGBARE ENTFERNUNG BEI<br>VOLLSTÄNDIGEM LADEZYKLUS<br>REIFEN | <b>CA. 5/6 KM (JE NACH FAHRWEG)</b><br><br><b>5,5" / VOLL</b> |
| LADEGERÄT                                                          | <b>FY0182570700E</b>                                          |
| EINGANG/AUSGANG                                                    | <b>100-240 V 50-60 HZ, 0.8A / 25.7 V, 0.7 A</b>               |
| AKKU                                                               | <b>LITHIUM-IONEN-AKKU 21.6 V, 2.0 AH</b>                      |
| LADEZEIT                                                           | <b>2-3 STUNDEN</b>                                            |
| VERWENDUNGSTEMPERATUR                                              | <b>-15°C ~ 50°C</b>                                           |
| LADETEMPERATUR                                                     | <b>0°C ~ 45°C</b>                                             |

**VERWENDEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE ORIGINAL-LADEGERÄT**

## **SYMBOLE UND PIKTOGRAMME AUF DER VERPACKUNG**

AUF DER VERPACKUNG DES DOC LIGHT BEFINDEN SICH EINIGE SYMBOLE (PIKTOGRAMME).  
BEI EINIGEN HANDELT ES SICH UM ALLGEMEINE SYMBOLE, DIE FÜR ALLE VERPACKUNGEN GELTEN;  
ANDERE SIND PRODUKTSPEZIFISCH.



## **ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ**

ΈΚΔΟΣΗ 1.5 - ΜΑΙΟΣ 2018

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΤΟ DOC LIGHT.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΤΟ DOC LIGHT ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΊΣΤΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΌΛΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΟΝ-LINE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΣΥΝΔΕΘΕΪΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ NILOX ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΪΣΤΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠ' ΟΠΟΥ ΜΠΟΡΕΪΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ.

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΤΟ ΠΛΑΪΣΙΟ «ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΜΟΝΤΕΛΟ» ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ DOC LIGHT (30NXSKMOKID01), ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΑΙ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ, ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

Η ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΪ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΕ ΌΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DOC LIGHT -ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΪΩΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ**

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ή/ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**



ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΥΣΪΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΑΝ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥΣ ΔΕ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ. ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ, ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΪΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ. ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ, ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΕΛΪΔΑ, ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΪΖΕΙ ΌΤΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΡΘΟ ΤΡΟΠΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΪΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΜΙΑ ΜΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΥΣΪΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, Ή ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΒΛΑΒΕΪΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΜΠΟΡΕΪΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ, ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΈΟΥ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΑΥΤΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΪΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΪΔΙΟΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΪΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ. ΌΤΑΝ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΑΣ ΣΥΣΚΕΎΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ -ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΌΤΙ Ο ΤΎΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΪΕΣ ΤΟΥΣ ΕΊΝΑΙ ΚΟΙΝΈΣ. ΑΝ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΪΝΟΥΝ ΤΑ 25 CM, ΤΟΤΕ ΟΙ ΣΥΣΚΕΎΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗ,

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ). ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, Η ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

## **ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**



ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ. ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΟΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΉΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ. Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ. Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΊΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΙΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ, ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΟΝ-LINE ΣΤΟ LINK: [FTP://FTP.HELLATRON.IT](ftp://ftp.hellatron.it) (USER NAME: DISPOSAL@HELLATRON - PASSWORD: HELLATRON). ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ, ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. ΜΙΑ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΙΤΕ ΣΤΟ ΊΔΙΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Ή ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ. ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

## **ΙΣΧΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ**

- ΈΝΑ ΈΤΟΣ, ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΈΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, ΈΜΠΟΡΟ, ΒΙΟΤΕΧΝΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Ή ΜΕΣΑΖΟΝΤΑ ΑΥΤΟΥ.
- ΔΎΟ ΧΡΟΝΙΑ, ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΈΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΠΛΌ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ή ΧΡΗΣΤΗ (ΉΤΟΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΪΟ ΔΕΝ ΑΣΚΕΪ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ή, ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ).
- 6 ΜΉΝΕΣ [ΕΓΓΎΗΣΗ] ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΑΣΧΈΤΩΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΊΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- Η ΕΓΓΎΗΣΗ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΈΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΌ ΕΛΑΤΤΩΜΑ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ ΥΛΙΚΩΝ [ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ].
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΠΏΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΎΗΣΗ. ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ ΜΑΣ [WWW.NILOX.COM](http://WWW.NILOX.COM).

**ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:**

- Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΟΓΩ:
- ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ).
- ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ.
- ΆΛΛΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ: ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΑΚΑΤ'ΑΛΛΗΛΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΗΣ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ) ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/44/EU.

**ΠΡΟΛΟΓΟΣ**

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΤΟ DOC LIGHT. ΈΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΕΣ) ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ Ή ΑΠΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.

ΤΟ DOC LIGHT Σ'ΕΒΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΔΕΝ ΜΟΛ'ΥΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΟΡΥΒΩΔΕΣ.

ΞΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΛΙΓΑ ΜΟΝΟ ΛΕΠΤΑ (ΤΟΥ ΕΥΡΩ), ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΗΝ (ΤΟΠΙΚΗ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ Ό,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ DOC LIGHT.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Η ΑΠΡΟΣΕΧΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΤΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ.**

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Χ. ΠΟΥ ΧΑΘΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ Ή ΤΡΙΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΗΣ Ή ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ.**

**ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ, ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ.**

**ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ DOG LIGHT**

- |                                  |                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1) ΛΑΒΈΣ                         | 2) ΡΑΒΔΟΣ                                      |
| 3) ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ C         | 4) G-SENSOR (ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ START/STOP)  |
| 5) ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ | 6) ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ                               |
| 7) ΣΤΑΝΤ                         | 8) ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ |

**ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ****ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ**

- 1) ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗ ΡΑΒΔΟ ΜΈΣΑ ΣΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ



2) ΑΦΟΫ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΞΕΒΙΔΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΩ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΩΝΙ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΒΔΟΥ. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ (ΞΑΝΑ) ΤΟΝ ΑΝΩ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟ, ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΑ ΜΠΟΥΛΏΝΙΑ ΚΑΙ, ΤΕΛΟΣ, ΣΦΪΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ.



3) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΪΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΩΝΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΡΟΧΏ. ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΦΪΣΤΕ ΤΟ ΜΠΟΥΛΏΝΙ ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ "C", ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΏ ΚΛΕΙΔΪ ΤΥΠΟΥ ΆΛΕΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΏ ΚΟΙΝΟΫ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΏΝ.



### ΟΔΗΓΗΣΗ

ΤΟ DOC LIGHT ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΑΙ ΏΠΩΣ ΈΝΑ ΣΥΝΗΘΪΣΜΈΝΟ ΠΑΤΪΝΪ. ΑΝΆΨΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΕΝΏ ΒΡΪΣΚΕΣΤΕ ΚΑΤΨ ΑΠΏ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΪΔΑ.

ΣΠΡΏΞΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΚΪ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΕΒΕΪΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΪΔΑ. ΈΤΣΪ Ο (ΑΪΣΘΗΤΗΡΑΣ) G-SENSOR ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΘΕΪ, ΕΞΑΣΦΑΛΪΖΟΝΤΑΣ ΈΤΣΪ ΤΗΝ ΚΪΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

**ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ [ΟΧΗΜΑΤΟΣ] ΕΞΑΣΚΗΘΕΪΤΕ ΣΕ ΑΝΟΪΧΤΟΥΣ ΧΨΡΟΥΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΪΑΖΟΥΝ ΕΜΠΟΔΪΑ - ΥΠΟ ΪΔΑΝΪΚΕΣ ΚΛΪΜΑΤΪΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.**

- ΕΝΕΡΓΟΠΟΪΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΪΑΚΏΠΤΗ.
- ΑΝΕΒΕΪΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΪΔΑ, ΜΕ ΤΟ ΈΝΑ ΠΏΔΪ, ΚΡΑΤΨΝΤΑΣ ΠΑΤΗΜΈΝΟ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ G-SENSOR.
- ΣΠΡΏΞΤΕ ΤΟ ΕΛΑΦΡΨΣ ΈΩΣ ΏΤΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΪΣΕΤΕ ΜΪΑ ΤΑΧΫΤΗΤΑ 5 ΚΜ/Η, ΠΕΡΪΠΟΥ. ΑΠΏ ΕΚΕΪΝΟ ΤΟ ΣΗΜΕΪΟ ΚΪ ΈΠΕΪΤΑ ΤΟ DOC LIGHT ΘΑ ΣΥΝΕΧΪΣΕΪ ΝΑ ΚΪΝΕΪΤΑΪ ΑΥΤΟΝΟΜΑ.
- ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΠΪΒΡΑΔΫΝΕΤΕ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΛΑΦΡΨΣ ΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΪΟ ΦΡΈΝΟ, ΧΨΡΪΣ ΝΑ ΕΠΪΤΑΧΫΝΕΤΕ
- ΓΪΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΤΗΜΈΝΟ ΤΟ ΦΡΈΝΟ ΓΪΑ 3 ΔΕΥΤ., ΤΟΥΛΑΧΪΣΤΟΝ, ΈΩΣ ΏΤΟΥ ΤΟ ΠΑΤΪΝΪ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΪ ΤΕΛΕΪΨΣ
- ΣΕ ΠΕΡΪΠΤΨΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΆΓΚΗΣ, ΜΠΟΡΕΪΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΤΕ (ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΪΓΜΗ) ΑΠΏ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΪΔΑ. ΈΤΣΪ, ΤΟ DOC LIGHT ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΪ (ΆΜΕΣΑ).
- ΘΫΜΗΘΕΪΤΕ ΝΑ ΣΒΗΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΔΪΑΚΏΠΤΗ, ΏΤΑΝ ΤΟ ΏΧΗΜΑ ΔΕΝ ΧΡΗΣΪΜΟΠΟΪΕΪΤΑΪ.

**ΣΗΜΑΝΤΪΚΟ: ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ ΤΏΠΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΪΑ ΓΪΑ ΝΑ ΔΪΑΠΪΣΤΨΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ Ή ΟΧΪ ΜΕΓΪΣΤΨΝ Ή ΕΛΑΧΪΣΤΨΝ ΟΡΪΩΝ ΤΑΧΫΤΗΤΑΣ.**

### **ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΪΚΗΣ ΚΫΚΛΟΦΟΡΪΑΣ**

ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΪΟΡΪΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΕΨΣ ΠΟΥ ΕΠΪΒΑΛΛΕΪ Ο Κ.Ο.Κ.

**ΣΕ ΚΑΠΟΪΕΣ ΧΨΡΕΣ Η ΚΫΚΛΟΦΟΡΪΑ ΤΟΥ DOC LIGHT ΕΠΪΤΡΕΠΕΤΑΪ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΪΜΕΝΟΥΣ ΪΔΪΫΤΪΚΟΥΣ ΧΨΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΪ ΟΪ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΪΚΗΣ ΚΫΚΛΟΦΟΡΪΑΣ.**

**ΕΪΔΪΚΟΤΕΡΑ -ΣΕ ΟΡΪΣΜΕΝΕΣ ΧΨΡΕΣ Ή ΠΟΛΕΪΣ, ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΪΚΑ ΣΚΟΥΤΕΡ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΫΚΛΟΦΟΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ Ή ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΪΑ.**

**Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ DOC LIGHT ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ.**

**ΣΥΜΒΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ**

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΨΤΕ ΤΟ ΠΑΡ'ΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΑΝΑΦΟΡΑ.**

### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ!**

- ΌΠΩΣ ΣΥΜΒΑΪΝΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΜΗΧΑΝΙΚΌ ΕΞΆΡΤΗΜΑ, ΈΝΑ PLEV ΥΠΌΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΘΟΡΈΣ ΛΌΓΩ ΚΑΤΑΠΌΝΗΣΗΣ.
- ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΆ/ ΕΞΆΡΤΗΜΑΤΑ «ΑΝΤΙΔΡΌΥΝ» ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ ΑΠΈΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΆΣ ΚΑΙ ΚΌΠΩΣΗΣ. ΑΝ Η ΩΦΈΛΙΜΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΉΣ ΕΝΌΣ ΕΞΆΡΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΪ, ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΪ, ΞΑΦΝΙΚΆ, ΝΑ ΧΑΛΆΣΕΙ, ΓΕΓΟΝΌΣ ΤΟ ΟΠΌΙΟ ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΌΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΈΣ ΡΩΓΜΈΣ, ΓΡΑΤΖΟΥΝΊΣΜΑΤΑ Ή ΑΛΛΟΪΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΉΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΠΟΥ ΥΠΌΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΠΌΝΗΣΗ, ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΟΥΝ ΌΤΙ Ο ΚΎΚΛΟΣ ΖΩΉΣ ΤΟΥ ΕΞΆΡΤΗΜΑΤΟΣ ΈΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΪ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΌΥΤΟΥ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΪ [ΆΜΕΣΑ].
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΡΆΙΤΗΤΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΏ, ΜΕΛΕΤΉΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ. ΣΕ ΑΝΤΪΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΧΆΣΕΤΕ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΈΣΕΤΕ.
- ΤΟ DOC LIGHT ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΠΑΙΧΝΊΔΙ
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΊΑ ΑΠΌ ΠΑΙΔΊΑ.
- ΤΟ DOC LIGHT, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΪ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΛΈΓΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΝΉΛΙΚΑ: Π.Χ ΌΤΙ ΤΟ ΤΙΜΏΝΙ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΆ ΣΤΕΡΕΩΜΈΝΟ Ή ΌΤΙ ΟΙ ΒΊΔΕΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΛΆ ΣΤΕΡΕΩΜΈΝΕΣ
- ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΌΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΆΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΠΌ ΕΝΉΛΙΚΑ)
- ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Ο Κ.Ο.Κ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΛΕΊΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΈΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ. ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ (ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ) ΠΆΝΩ ΣΕ ΧΑΛΊΚΙΑ, ΓΡΑΣΊΔΙ Ή ΠΆΝΩ ΣΕ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΓΛΙΣΤΡΌΥΝ Ή ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΒΡΕΓΜΈΝΕΣ. ΤΈΛΟΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΑΙ ΜΑΚΡΊΑ ΑΠΌ ΆΛΛΟΥΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΡΌΜΟΥ (ΑΝ ΕΊΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ). ΣΕ ΚΆΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΝΏ ΟΔΗΓΕΪΤΕ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΪΤΕ ΜΊΑ ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΑΠΌ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΟΧΉΜΑΤΑ. ΤΈΛΟΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΈΝΕΤΕ ΜΑΚΡΊΑ ΑΠΌ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΑ Ή ΆΛΛΑ ΟΧΉΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΉΡΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΚΑΙ ΣΕ ΜΈΡΗ ΌΠΟΥ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ
- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΕ Η ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΆΝΩ ΣΕ ΠΆΓΟ, ΧΊΟΝΙ, ΠΈΤΡΕΣ, ΚΛΑΔΊΑ Ή ΒΛΑΣΤΗΣΗ Ή ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ, ΤΑ ΟΠΌΙΑ ΜΠΟΡΌΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΉΣΟΥΝ ΣΕ ΑΠΏΛΕΙΑ ΕΛΈΓΧΟΥ. ΟΙ ΒΡΕΓΜΈΝΕΣ, ΟΛΙΣΘΗΡΈΣ, ΑΝΏΜΑΛΕΣ Ή ΤΡΑΧΊΕΣ ΕΠΙΦΆΝΕΙΕΣ, ΜΕΊΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΕΦΕΛΚΥΣΜΌΥ, ΑΥΞΆΝΟΝΤΑΣ ΈΤΣΙ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΕΣ ΠΡΌΚΛΗΣΗΣ ΑΤΥΧΉΜΑΤΟΣ

- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΚΡΕΜΩΝ ΚΤΛ. Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ (ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Ή ΤΡΙΤΩΝ) Ή ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ/ΚΑΡΠΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΓΟΝΑΤΑ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΚΩΝΕΣ
- ΕΛΕΓΞΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΈΧΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΩΣΤΑ ΚΙ ΌΤΙ ΌΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ (ΑΚΕΡΑΙΑ) ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΣΤΕΡΕΩΜΕΝΑ
- ΦΟΡΑΤΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (ΠΑΝΤΑ)
- ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΑΝΕΤΑ ΡΟΥΧΑ ΌΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΌΧΗΜΑ.
- ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΜΕΡΗ Ή ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΜΟ.
- Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΜΗΝ ΤΟΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΈΝΑ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑ
- ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (Σ.Σ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΊΧΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ)
- ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΌΛΟΙΠΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΌΛΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- ΜΗΝ ΑΦΉΝΕΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΜΗΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΝ ΈΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΌΣ ΆΤΟΜΑ: ΤΟ DOC LIGHT ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΈΝΑ ΜΌΝΟ ΆΤΟΜΟ.
- ΜΗΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΝΩ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΌΧΗΜΑ.
- ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΟ ΤΙΜΌΝΙ. ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ή ΆΛΛΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
- ΔΕΝ ΕΝΔΕΪΚΝΥΤΑΙ ΓΙΑ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΕΣ Ή ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΥΠΌ ΤΗΝ ΕΠΉΡΕΙΑ ΑΛΚΌΟΛ, ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ή ΆΛΛΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΆ ΣΑΣ.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΤΕΛΕΙΑ ΦΥΣΙΚΉ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DOC LIGHT ΑΠΌ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΆ Ή ΨΥΧΙΚΆ ΝΟΣΉΜΑΤΑ
- ΕΝΩ ΟΔΗΓΕΙΤΕ, ΠΡΟΣΈΧΕΤΕ ΤΑ ΓΥΡΩ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Η ΚΑΛΉ ΟΠΤΙΚΉ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΌΠΟΥ ΚΙΝΕΪΤΑΙ ΤΟ ΜΈΣΟ, ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΛΉΡΗ ΈΛΕΓΧΌ ΤΟΥ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ ΤΑ ΠΌΔΙΑ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΠΆΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΪΔΑ [ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ], ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΉΓΗΣΗΣ.
- ΜΗΝ ΕΠΙΤΑΧΎΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΆΤΕ ΤΟ ΌΧΗΜΑ ΞΑΦΝΙΚΆ Ή ΑΠΌΤΟΜΑ. ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΟΥΝ ΑΠΉΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΦΡΈΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ Η ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΈΠΕΙ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΪΗΣΉ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΎΦΛΕΚΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΜΗΝ ΚΙΝΉΣΤΕ ΜΕ ΜΕΓΆΛΗ ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΎΝΔΕΤΑ Ή ΕΠΙΚΛΙΝΉ ΕΔΆΦΗ
- ΜΗΝ ΚΆΝΕΤΕ ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΆ, ΆΛΜΑΤΑ Ή Ή ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΜΑΝΟΎΒΡΕΣ

- ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΠ'ΑΝΩ ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΕΣ (ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ)
- ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
- ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΡΔΕΥΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΡΟΔΕΣ Ή ΝΑ ΣΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΝΑ ΣΤΡΙΨΕΤΕ ΑΠΟΤΟΜΑ Ή ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.
- ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΤΑΝ ΒΡΕΧΕΙ Ή ΟΤΑΝ Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΧΑΜΗΛΗ, ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΠΑΓΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
- ΜΗΝ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ή ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΫΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
- ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ DOC LIGHT ΚΑΙ ΕΛΕΓΕΤΕ ΟΤΙ ΌΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΦΙΧΤΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.
- ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΤΙΜΩΝΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΣΤΕΡΕΩΘΕΙ ΚΑΛΑ. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΤΕ ΤΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝΙ ΚΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΦΙΞΤΕ ΤΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ (ΤΟΥ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ «C»). ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΌΧΗΜΑ
- ΣΠΡΩΧΝΕΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΑΦΡΥΝΕΤΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΤΟΥ. ΈΤΣΙ ΘΑ ΧΑΡΙΣΕΤΕ ΣΤΟ DOC LIGHT ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΖΩΗΣ)
- ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ (ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΑΠΟ ΆΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΘΊΣΟΥΝ ΑΝΕΤΑ ΣΕ ΑΥΤΟ
- ΜΗΝ ΤΡΥΠΑΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ DOC LIGHT
- ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ.
- ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΣΕ ΈΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΈΝΤΡΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.
- ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΈΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΈΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΈΣ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ, Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ Ή ΤΙΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΝΉΛΙΚΑ Ή ΤΟΥΣ ΈΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΪΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ.
- ΓΙΑ ΝΑ ΦΡΕΝΑΡΕΤΕ, ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΠΊΣΩ ΠΕΝΤΆΛ -ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΔΡΑ ΕΠ'ΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΡΟΧΌ. ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊ, ΚΑΤΕΒΕΊΤΕ ΑΠΌ ΤΟ DOC LIGHT.
- ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΗΝ ΤΑΧΎΤΗΤΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. ΔΕΝ ΕΝΔΕΊΚΝΥΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΤΑΝ ΒΡΕΧΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ, ΠΈΡΑ ΑΠ΄ ΤΙΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΊ (Η ΒΡΟΧΉ) ΣΤΑ (ΔΙΑΦΟΡΑ) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, Η ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΠΈΔΗΣΗΣ (ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ (ΚΑΙ ΚΑΘΊΣΤΑΤΑΙ ΑΝΕΞΈΛΕΓΚΤΗ).
- ΤΟ DOC LIGHT ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΠΛΕΥΡΙΚΌ ΣΤΑΝΤ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΟΤΑΝ ΤΟ ΌΧΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΑΧΡΗΣΊΑ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΌΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΤ ΧΑΜΗΛΩΜΕΝΟ

**ΤΟ DOC LIGHT ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΊΤΕ ΠΊΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΑ:**

- ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ Ή ΑΙΧΜΗΡΆ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΕΠ'ΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΆ Ή ΔΙΑΛΎΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

- ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΜΕ ΡΪΨΗ ΝΕΡΟΎ ΥΠΟ ΠΪΕΣΗ Ή ΒΥΘΪΖΟΝΤΆΣ ΤΟ ΣΤΟ ΝΕΡΌ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΕ ΈΝΑ ΥΓΡΌ ΠΑΝΊ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΆ ΤΟΥ ΜΈΡΗ.
- ΜΗΝ ΤΡΥΠΑΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΪΤΕ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΑ ΜΈΡΗ ΤΟΥ DOC LIGHT

## **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ DOC LIGHT**

### **ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΙΝΙΟΎ, ΠΡΟΤΕΪΝΕΤΑΙ ΜΪΑ ΤΑΚΤΙΚΉ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ:

- ΣΥΝΤΗΡΕΪΤΕ ΤΑΚΤΙΚΆ ΤΑ ΡΟΥΛΕΜΆΝ ΤΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΤΡΟΧΟΎ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ (ΡΟΥΛΕΜΆΝ) ΑΠΌ ΣΚΌΝΗ Ή ΆΛΛΟΥ ΕΪΔΟΥΣ ΑΚΑΘΑΡΣΪΕΣ ΚΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΪΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΣΤΕ ΈΝΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΌ ΣΠΡΕΪ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (WD-40).
- ΣΤΟΝ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΤΡΟΧΌ ΒΡΪΣΚΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΟΣ Ο ΚΙΝΗΤΉΡΑΣ. ΕΠΟΜΈΝΩΣ, Ο ΤΡΟΧΌΣ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΪΤΑΙ ΚΑΘΑΡΌΣ -ΜΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΪΝΕΤΕ, ΌΜΩΣ, ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΓΙΑ ΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΛΌΓΟ.
- ΕΛΈΓΧΕΤΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΌ ΣΎΣΦΙΓΞΗΣ ΠΑΞΙΜΑΔΪΩΝ ΚΑΙ ΒΙΔΪΩΝ (ΣΥΝΕΧΏΣ). ΟΙ ΔΟΝΉΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΟΥΝ ΤΗ ΧΑΛΆΡΩΣΉ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΤΪΘΕΤΑΙ ΕΝ ΑΜΦΪΒΌΛΩ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΟΥ DOC LIGHT.
- Ο ΧΡΉΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΕΪ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΉ ΒΆΣΗ ΤΟ DOC LIGHT, ΑΚΟΛΟΥΘΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΪΞΕΙΣ ΛΪΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΎΣΦΙΓΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΈΡΑΜΕ.
- ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΪΤΕ ΣΕ ΈΝΑ ΚΈΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΆΘΕ ΦΟΡΆ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ ΚΆΠΟΙΟ ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΟ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΪ ΦΘΟΡΆ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΪΠΤΏΣΗ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΪ ΚΆΠΟΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌ ΕΞΆΡΤΗΜΑ
- ΤΟ DOC LIGHT, ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΪ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΛΈΓΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΕΝΉΛΙΚΑ: Π.Χ.ΌΤΙ ΤΟ ΤΙΜΏΝΙ ΕΪΝΑΙ ΚΑΛΆ ΣΤΕΡΕΩΜΈΝΟ Ή ΌΤΙ ΟΙ ΒΪΔΕΣ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΪΝΑΙ ΚΑΛΆ ΣΤΕΡΕΩΜΈΝΕΣ
- ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΚΆΘΕ ΧΡΉΣΗ, ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΪΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΪΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΠΌ ΕΝΉΛΙΚΑ)
- ΑΠΑΓΟΡΕΎΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΪΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΌΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΕΚΕΪΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΠΛΕΥΡΆΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΉ)
- ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΉΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΏΗΣ ΤΟΥ DOC LIGHT, ΜΗΝ ΤΟ ΑΦΉΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ Ή ΥΓΡΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
- ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΕΛΕΓΞΤΕ ΌΤΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΪΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ.

### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**

- ΑΠΟΣΥΝΔΈΕΤΕ ΠΆΝΤΑ ΤΟ DOC LIGHT ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΪΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΜΕ ΥΓΡΌ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΕ ΔΙΑΛΥΤΙΚΆ Ή ΆΛΛΑ ΔΙΑΛΎΜΑΤΑ, ΌΠΩΣ Π.Χ. ΟΙΝΌΠΝΕΥΜΑ Ή ΒΕΝΖΪΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΪΣΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΪΩΝ ΚΑΘΑΡΪΌΤΗΤΑΣ (ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΈΝΤΑ ΥΛΙΚΆ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΪΦΑΝΕΪΕΣ)
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΕ ΈΝΑ ΥΓΡΌ ΠΑΝΊ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΆ ΜΈΡΗ (ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ)
- ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΜΕ ΡΪΨΕΙΣ ΝΕΡΟΎ ΥΠΟ ΠΪΕΣΗ Ή ΒΥΘΪΖΟΝΤΆΣ ΤΟ ΜΈΣΑ ΣΕ ΝΕΡΌ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ.
- ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΣΕ ΈΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ.
- ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΊΔΙ
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, Ή ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΊΑ Ή ΤΙΣ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΊΒΛΕΨΗ ΚΆΠΟΙΟΥ ΕΝΉΛΙΚΑ Ή ΤΟΥΣ ΈΧΟΥΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΊ ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ.
- ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ
- ΧΡΟΝΟΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ: 2-3 ΏΡΕΣ ΠΕΡΙΨΟΥ
- ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΊΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΕΊΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΕΝΟΣ ΕΝΉΛΙΚΑ, Ο ΟΠΟΊΟΣ ΘΑ ΕΛΈΓΧΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΉ (ΌΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΊ Η ΦΌΡΤΙΣΗ)
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΊΤΕ ΌΤΙ ΤΟ DOC LIGHT ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΊΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΎΚΛΟΥ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΜΌΝΟ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΤΟΥ DOC LIGHT ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΎ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
- ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΕΤΕ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ
- ΜΗΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΦΉΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΠΛΗΣΊΟΝ ΠΗΓΏΝ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑΣ
- ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΌΛΟΥΣ + ΚΑΙ – ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ
- ΑΠΟΘΗΚΕΎΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΏΡΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΆ ΥΛΙΚΆ (ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΈΚΡΗΞΗ).
- ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΒΊΑΙΑ ΧΤΥΠΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ, ΛΌΓΩ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ Ή ΠΤΏΣΗΣ
- ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΑΝ ΤΑ ΚΑΛΏΔΙΑ Ή ΤΑ ΒΎΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ
- ΕΙΣΆΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΦΌΡΤΙΣΗΣ ΚΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΊΑ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΊΑ (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). ΤΟ ΚΌΚΚΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΌ ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΕΙ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΦΆΣΕΩΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
- ΌΤΑΝ Η ΛΎΧΝΊΑ ΑΠΟ ΚΌΚΚΙΝΗ ΓΊΝΕΙ ΠΡΆΣΙΝΗ, ΥΠΟΔΕΙΚΝΎΕΙ ΌΤΙ Η ΜΠΑΤΑΡΊΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΉΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ. ΔΙΑΚΌΨΤΕ, ΕΠΟΜΈΝΩΣ, ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΦΌΡΤΙΣΗΣ. ΜΗΝ ΑΦΉΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ ΦΌΡΤΙΣΗΣ
- ΤΥΧΌΝ ΥΠΕΡΦΌΡΤΙΣΗ ΜΕΊΩΝΕΙ ΤΗ ΔΊΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ
- ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΣΕ ΚΑΘΑΡΌ, ΣΤΕΓΝΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
- ΜΗΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ ΚΟΝΤΆ ΣΕ ΕΎΦΛΕΚΤΕΣ ΕΠΊΦΑΝΕΙΕΣ (ΌΠΩΣ Π.Χ. ΧΑΛΊΑ, ΥΦΆΣΜΑΤΑ, ΧΑΡΤΊ, ΞΎΛΙΝΑ ΥΛΙΚΆ, ΚΤΛ.). Η ΣΥΣΚΕΥΉ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΊΤΑΙ ΣΕ ΑΠΌΣΤΑΣΗ 1 ΜΈΤΡΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ (ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΎΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΚΑΛΏΔΙΟ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ: 2-3 ΏΡΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ
- ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ ΤΟ DOC LIGHT ΕΙΝΑΙ ΣΒΗΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΤΟΥ DOC LIGHT ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
- ΜΗΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΕΤΕ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
- ΜΗΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΗΓΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
- ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΟΥΣ + ΚΑΙ – ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
- ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΩΡΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΈΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΈΚΡΗΞΗ).
- ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΒΙΑΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ Ή ΠΤΩΣΗΣ
- ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΜΗΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΑΝ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Ή ΤΑ ΒΎΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ
- ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΙ ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (100 V ~ 240 V, 50, 60 HZ). ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΦΑΣΕΩΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
- ΌΤΑΝ Η ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΙΝΕΙ ΠΡΑΣΙΝΗ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΌΤΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ. ΔΙΑΚΟΨΤΕ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
- ΤΥΧΟΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- ΣΒΗΣΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΠΡΙΝ ΤΟ ΒΑΛΕΤΕ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΕΙ. ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΙΖΑ (ΠΑΡΟΧΗΣ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ.
- ΈΝΑΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (>4 ΏΡΕΣ) ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ, ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ.
- ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΠΛΗΡΩΣ
- ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΧΩΡΟ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΉΛΙΟ, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 20°C ΕΩΣ 25°C
- ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΑΚΡΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ
- Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ
- ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:
- ΈΝΤΟΝΗ ΜΥΡΩΔΙΑ Ή ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ [ΕΚΛΥΣΗ] ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ [ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ].
- ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΑΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΓΡΟ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑ
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DOC LIGHT ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

- ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
- ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ, ΑΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΙΣΟΥΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΡΑΓΟΥΝ, ΜΗΝ ΤΙΣ ΠΕΤΑΤΕ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ

### ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ DOC LIGHT, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ Ή ΜΕΣΩ ΚΑΠΟΙΟΥ ΆΛΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΡΙΤΟΙ), ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Ή ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΈΝΑ ΤΑΞΙΔΙ, ΌΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ.

ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ DOC LIGHT ΣΑΣ ΚΑΠΟΥ, Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 5 ΉΩΣ 25 °C.

ΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ DOC LIGHT ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ.

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|                                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ                                                      | <b>6,2 KG</b>                               |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙ                                 | <b>50 KG</b>                                |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΎΨΟΣ ΧΡΗΣΤΗ                                                 | <b>170</b>                                  |
| ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΈΝΑΝ ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | <b>5/6 KM ΠΕΡΙΠΟΥ</b>                       |
| ΕΛΑΣΤΙΚΑ                                                            | <b>(ΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΊΔΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΉΣ)</b>      |
|                                                                     | <b>5,5" / ΦΟΥΣΚΩΜΈΝΑ</b>                    |
| ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ                                                         | <b>FY0182570700E</b>                        |
| ΕΙΣΟΔΟΣ/ΕΞΟΔΟΣ                                                      | <b>100-240V 50-60HZ, 0.8A / 25.7V, 0.7A</b> |
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ                                                            | <b>LITHIUM-ION 21.6V, 2.0AH</b>             |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ                                                     | <b>2-3 ΏΡΕΣ ΠΕΡΙΠΟΥ</b>                     |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                  | <b>-15°C ~ 50°C</b>                         |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ                                                | <b>0°C ~ 45°C</b>                           |

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΓΝΗΣΙΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ**

**ΣΥΜΒΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ DOC LIGHT ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ (ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ).

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΡΕΩΣ ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΕΝΩ ΆΛΛΑ ΑΦΟΡΟΥΝ (ΜΟΝΟ) ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ.



**Distributed by**  
**nilex**

**Made in China**  
**Produced and Imported by Hellatron S.p.A.**  
**Legal: Via Monte Rosa, 21 - 20149 Milano - Italy**