


Neomounts®

BY NEWSTAR




FPMA-D940DG


EN	Monitor desk mount	NO	Bordstativ til skjerm
NL	Monitor bureausteun	SE	Skrivbordsfäste för bildskärm
DE	Monitor Tischhalterung	FI	Näytön pöytäeline
FR	Support moniteur de bureau	PL	Uchwyt nabiurkowy do monitora
IT	Supporto da scrivania per monitor	CS	Stolní držák monitoru
ES	Soporte de escritorio para monitor	SK	Držiak na monitor
PT	Suporte de mesa para monitor	RO	Suport de birou pentru monitor
DK	Bordbeslag skærm		



FPMA-D940DG




PARTS




STEP 1

- EN Install the grommet through the desk
 NL Installeer de doorvoer in het bureau
 DE Fixierung der Tülle durch den Schreibtisch
 FR Vissez le support à travers le bureau
 IT Installa l'occhiello attraverso la scrivania
 ES Instale la arandela a través del escritorio
 PT Instale o anel através da mesa
 PL Zainstaluj przelotkę przez biurko




STEP 2

- EN Mount the monitor arm
 NL Monteer de monitorarm
 DE Montage des Monitorarms
 FR Montez les bras sur les couronnes
 IT Monti il braccio del monitor
 ES Monte el brazo del monitor
 PT Monte o braço do monitor
 PL Zamontuj ramię monitora




STEP 3

- EN Install the monitors
 NL Installeer de monitoren
 DE Installation des Monitors
 FR Installez les moniteurs
 IT Installazione del Monitor
 ES Instalar el monitor
 PT Instalar o monitor
 PL Zainstaluj monitor



STEP 4

- EN Adjust the torques
 NL Stel het koppel in
 DE Einstellen des Drehmoments
 FR Réglez les couples
 IT Regolazione della coppia
 ES Ajuste el tornillo
 PT Ajustar os parafusos
 PL Dostosuj siłę docisku regulacji obrotu monitora



STEP 5

- EN Run the cable(s) through the cable cover
 NL Leid de kabel(s) door de kabelgoot
 DE Kabel durch die Kabelabdeckung führen
 FR Positionnez vos câbles dans les chemins prévus à cet effet
 IT Far passare il cavo attraverso la copertura del cavo
 ES Pase el (los) cable(s) a través de la bandeja para cables
 PT Passe o cabo pela tampa do cabo
 PL Przeprowadź kabel przez osłonę kabla

